# INFORMATION

# CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

50X1-HUM

2 2 AP	R 1 <b>965</b>	C=0 - N - F - I - D - E -	- N - T - I - A - L		·
COUNTRY	Navigation	Manuals on Autorilot n, and Radio Equipment AN-24 Passenger	DATE DISTR. 2 NO. PAGES REFERENCES	/ Apr 4	il 1965
DATE OF INFO. PLACE & DATE ACQ.	THE IS LINEWALLIA	TED INFORMATION. SUUKCE GRADING	S ARE DEFINITIVE. APPRAL	SAL OF CO	50X1-HUM

manuals on the autopilot, navigation, and radio equipment on the Soviet AN-24 [COKE] passenger aircraft 50X1-HUM

50X1-HUM

Att. No.	Title
1	Tekhnicheskaya dakumentatsiya avtopilota AP-28LI [Technical Documentation for Autopilot AP-28LI]. [3 pages].
1a	Instruktsiya po ekspluatatsii avtopilota AP-28LI, Redaktsiya [ [Operating Instructions for Autopilot AP-28LI Edition I] [72 pages].
2	Opisaniye i instruktsiya po ekspluatatsii avtopilota AP-13LT [Description and Operating Instructions for Autopilot AP 28LT].
3	Opisaniye i instruktsiya po ekspluatatsii ustanovki No. 63689 [Description and Operating 024 A Instructions for Unit No. 63689 A] [31 pages].

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L NO FOREIGN DISSEM/NO DISSEM ABROAD

STATE DIA ARMY Army/FS	NAVY   AIR STC Navy/STIC	NSA XXX NI Air/FTD #	[C VOCR
(Note: Field distribution indicated by "#".)			· .

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

# C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

Att. No.	Title
4	Opisaniye i instruktsiya po ekspluatatsii ustanovki No. $\frac{63689}{043}$ . [Description and Operating Instructions for Unit No. $\frac{63689}{042}$ ]. [4 pages].
5	Opisaniye i instruktsiya po ekspluatatsii ustanovki No. 63689. [Description and Operating Instructions for Unit No. 63689]. [9 pages].
6	Opisaniye i instruktsiya po ekspluatatsii ustanovki No. 63689. [Description and Operating Instructions for Unit No. 63689]. [7 pages].
7	Gpisaniye i instruktsiya po ekspluatatsii ustanovki 63689. [Description and Operating Instructions for 051] Unit 63689]. [12 pages].
8	Opisaniye i instruktsiya po ekspluatatsii ustanovki 63689. [Description and Operating Instructions for 050 Unit 63689]. [13 pages].
9	Opisaniya i instruktsiya po ekspluatatsii voltmetr tipa EV-4 [Description and Operating Instructions for Voltmeter Type EV-4]. [18 pages].
10	Opisaniye ustanovki 63689, Instruktsiya po polzovaniyu  [Description of Unit 63689 and Instructions for 023]
11	General Use]. [17 pages].  Opisaniye i instruktsiya po ekspluatatsii ustanovki dlya proverki bloka trimmirovaniya No. 63689  [Description and Operating Instructions on 63689  044
12	Unit for Control of Trimming System]. [31 pages].  Opisaniye i instruktsiya po polzovaniyu uglomerami i prisposobleniyem 6362 B PAA-28L [Description and Operating Instructions on Angle Gauge and 6362B PAA-28L Device]. [13 pages].
13	Instruktsiya po polzovaniyu komplektom poverochnoy apparatury PAA-28LI [Operating Instructions for Set Checking Equipment PAA-28LI]. [13 pages].
A 3	

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

50X1-HUM

#/

OUT TOUNTAL

tt. No.	Title
14	Opisaniye pulta proverki korrektora vysoty KV-II i instruktsiya po ekspluatatsii [Description and Operating Instructions of KV-II Altitude Corrector Check Panel] [25 pages]
15	Autopilot Course Notes AN 24B, [50 pages, in English].
16	Radio Course Notes, AN-24B. [38 pages, in English].
17	Tekhnicheskaya doku-entatsiya aeronavigatsionnogo oborudovaniya (Technical focumentation of Navigation Equipment) [3 pages]
18	Ukaratel ugla tangazha, Tekhnicheskoye opisaniye i instruktsiya po montazhu i ekspluatatsii [Technical Description and Instructions for Mounting and Operating the Pitch Angle Indicator]. [20 pages].
19	Tsentrainaya girovertikal TsGV, Tekhnicheskoye opisaniye i Instruktsiya po ekspluatatsii [Technical Description and Operating Instructions for Vertical Gyroscope TsGV]. [143 pages].
20	Trekhkomponentnyy samopisets vysoty, skorosti i peregruzki KZ-63, Tekhnicheskoye opisaniye i instruktsiya po ekspluatatsii [Automatic Recorder KZ-63 for Recording Height, Velocity, and G-Loads, Technical Description and Operating Instructions]. [35 pages]
21	Opisaniye i instruktsii po mantazhu i ekspluatatsii zadatchika kursa EK-2 (Description and Instructions for Mounting and Operation of Eurection Indicator EK-2] [10 pages):
22	Giropolukompas navigatsionnyy GPK-52, Tekhnicheskoye opisaniye i instruktsiya po ekspluatatsii [Directional Gyroscope GPK-52, Technical Description and Operating Instructions] [78 pages].
23	Tekhnicheskaya dokumentatsiya radiooborudovaniya [Technical Documentation of Radio Equipment]. [2 pages], <sup>2</sup>
24	Radiovysotomer malykh vysot tipa RV-UM, Tekhniches- koye opisaniye GU1.301.011 TO [Radio Altimeter Type RV-UM, Technical Description GU1.301.011 TO]. [74 pages plus five appendices].
25	Radiovysotomer malykh vysot tipa RV-UM, Instruktsiya po ekspluatatsii GU1.301.011. I. [Radio Altimeter Type RV-UM, Operating Instructions GU1.301.011. I]. [50 pages].
	C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

50X1-HUM

50X1-HUM

\_ I -

## опись

# технической документации автопилота АП-28ЛІ

	AND THE TREE THE TREE THE TREE THE TREE TRE		
МА ПП	Наименование	К-во	Примечание
I	2.	88	4
I.	Описание и инструкция по эксплуатации	I	
2.	Описание и инструкция по эксплуатации установки 63689 A	I	
3.	Описание и инструкция по эксплуатации <u>63689</u> 043	I	•
4%	Описание и инструкция по эксплуатации установки 63689 А / КИП/	I	
5.	Описание и инструкция по эксплуатации установки 63689 026	I	
6.	Опис <b>ание и инструкция по</b> эксплуатации установки <u>63689</u> 051	ľ	
7.	Описание и инструкция по эксплуатации установки 63689	I	
8.	Описание и инструкция по эксплуатации вольтмера типа ЭВ-4	I	

I	2	3	L;
9,	Описание установки и инструкции по пользованию 63689 023	I	
10.	Описание и инструкция по эксплу- атации установки для проверки блока триммерования 63682 044	ľ	
II.	Описание и мнструкция по пользо- ванию угломерами и приспособления 6362 Б.	I	
12.	Инструкция по пользованию ком- плектом проверочной аппаратуры ПАЛ-28ЛІ.	I	
13.	Описание пульта проверки коррек- тора высоты КВ-II и инструкция по эксплуатации.	I	

#### CUREPMANNE

The state of the s	் அமென் என்று அதன் இருக்கு அருக்க அருக்க அருக்க அருக்கு அருக்கு அருக்கு அருக்கு அருக்கு அருக்கு அருக்கு அருக்க	
ГЛАВА І. Проверка авт	спянота перед установкой	6
Т. Приборы я	YCTOHOBZW	6
	а к проверже	7
Е. Условия п	роверки	7
IV. Проверка - под током	работы автонилота	IO
І. Провер	на включения автопилоча	10
	e honorque I E ropusous-	10
З. Угин в	enangenes arronescra	10
4. Рожим	OOFACCBORNA	11
anftel n rryd	or garqueob yrang, toe noegenbhum orenemus Bundwaronn "Tahram" Tynpaenenus	II -
itepeka	r or koppersona sucors we were to a constant with the control of t	12
	or garund grnasel one-	13
8. Превер ручки	ma padoru usromuzora or "pagnopor"	13
9. Провер режиме курса.	ока работы автонилота в в "раннорот" от в двичили	in i
IC. Pedono uyasn	a or khohkh "Topksoht" a yngolkehas	
II. Paúnto	о блова сверне Кс	14
12. Провед	oko podotu tphemopkož i n dara urodumu tomma- is	
,	30 ния	2.5

		915.3
	2 ou	crp.
ήπαDA :	W. Hacasta	3.2
IMEDA 1	<ul> <li>Проверка и регулировка автопилота после установки его на самолет</li></ul>	16
	I. Подготовка к проверке	<b>I</b> 6
	П. Проверка правильности монтажа фидерной схемы	17
	W. Подготовка к включению питания автопилота	T'7
	ТУ. Регулировка и проверка — автопилота под током	Íð.
,	I. Проверка готовности автопилота к включению	19
	2. Установка коэффициентов усиления	19 20
	3. Проверка передаточных чисел	20
	4. Проверка чувствительности	
	artonunota	26
	5. Проверка работы автопилота в режиме согласования	27
	6. Проверка работы автопилота в режиме управления	28
	7. Проверка работы автопилота в режиме приводения к горизонту	32
	8. Проверка угла крена при работе автопилота от задатчика кугса	33
	9. Проверка блокировки арретирующего устройства АГД	35
	10. Преверка работы автотриммера	35
	II. Проверка отключения канала тангажа	37
. •	12. Проверка отключения автопилота при срабатывании датчиков предельных отклонений руля	38
	13. Проверка работы автопилета от кнопки совмещенного управления	38
	У. Замер усилий рулевых машин	39
	уг. Установка чувствительных элементов автопилота на самолет	42
	УП. Оформление документации по результатам ре- гулировки и проверки автопилота после	
l	установки его на самолет	43
	Company of the compan	المسالم المسالم

	*	
<b>→</b> 5 → •	•	
<u>Oap</u>	<u>.</u>	
ПИЛВА В. Предположен Упредварительная:  подготовка автоположеное	r,	
L. Вченний опретр приберев агтолилота На Прегерю автолилота под текси	÷ •	
. 1. Проверка готовности агтопияста к включению 4	5	
2. Проверка работы автоналота в режиме согласованыя	õ	
3. Проверка расоты автопилота в режиме стабилизации	ō	
4. Проверка работы автопилота в режиме управлений 46		
6. Uposepua otampuenna usuda tahrama4° 6. Uposepua padota astiammota ot sagatunka nypoa4		
7. Rponenná padore abrorpskiega		
8. Проверка "приветения к горинонту" 46	3 <sup>*</sup>	
9. От прчение автопилота		
РЕАВА IV. Пелотирование семолета при помощи автопилота	2	The second second
. I: проверка автопилота экипакем самолета перед полетом 49		
И. Руководотве по палотированию самолета при помоща автопилота 52		
2. Выполнение разворотов ст ручки 52 гразворот	<b>4</b>	
висоти	/	and the comment of th

•	The second second	The second secon
,	б. Приклумовие намовета в горизогислымий приможиваний комот	
	6. Автупет эпинкор этанапарование55	
•	7. 09-A090113 to contacta	
	P. Thouse caytan upn nostre o stateenium	
	Регулировна и продерка автопилота'ю отла- дочноя полоте	
ella T.Po	rynyboeka n spoeenka abronssora hak suse- ero sprocpor	
•	1. Триборы и уразрновии 64	
•	3. Подротока к регули овко и проворка 64	
	С. Условия регуляровки и проверки об	,I
T.	. Занона приборов автонилота на самолоте 65	
	1. Осебона стрейова упраслевия 65	
	2. Вомоня датчаков утлових окоростой 35	
	<ol> <li>Замена коррентора высоты</li></ol>	
	4. Замена Риродатчика АГД-1, бирка фазочувствътельных выпрамителей или задажчика курей 55-2	
	5. Замена гирополукомпаса Гак-524966	77884-1-1
	6. Замена гиронядукционного компаса . Гиб-I и блока свази с ДС 67	
	7. Замена релувих машин и усилителя руле- вых машин	
	Э. Замена блока триммирования и тримиер-	
	10. Замена детиглов придавану отніонения	
	Annual Character Consideration of the Constant	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	n Stanton		
	II. Этменя геого комплекта принциста	org. Os	
γ.	Симена приборов автопилота в кратрольно-иолитательном цехе (246 ото горон) самолетострои- тольные органевации	56.	
1.	Obegottenme to guerratum	$\epsilon \gamma$	
7H.	Рогуляровия и проверке вето- пилота в отладочном полете при замене его прибороз	69	
MABA YI. P	отиаментные работи	70	
I.	Методика ваполнения 100- часових регионентих работ	<b>7</b> :)	
110	Методика выполнения 200- часовых регламентных работ	70	
₩ <b>.</b>	Мотодина энполнения 500- черовых регламонтных работ	70	
IV.	Методика виполчения 1000- часовых регламентиих работ	ere Usa	
•			į
		•	
		• .	

инопрукци

THESS-PA ETORNNOTES BEFERREDAE OF

Глава I редакция

#### PHAPA I

# UPOREPKA ARTOHNECTA URTEL YOTAHORKON HA CAMONET

Настоямая глава предназначена кла преверки работоспособности поможекта автовинота АП-28БТ паред установкой эго на самолет в условиях контрольно-испитательного цеха самолетостроительной организации.

## 1. ПРИБОРИ И УСТАНОВКИ

Для проверки автопилота в условики КМЦ, самолетостроилсявной организации веобходими:

- 1. переходния (в 63689/046) с соединятельным жгуками, предназначенняе для проверку могарыкта автопилота.
- 2. Установка для водания угловых скоростей (УПГ-48 или УПГ-56).
- 3. Поворотный стол по крену, тангажу и курсу с точностью оточета до  $\mathbf{O}, \mathbf{I}^{\mathbf{C}}$  ( $\mathbf{E}$  5180100000).
- 4. Ручной секундомер с точностью отсчета 0,2 сек типе СЕ-60.
- 5. Мембранный манометр, оттарированный в миллиметрых тодиного столба с точностью до 5% или воляной манометр по лиалой 200 мм и с приспособлением, воключения возможность попадания воды в корректор высоты.
  - 6. Установка создающая разрежение типа КПП-3.
- 7. Гирополукомнае типа ГПК-52АП или имитатер сприслев направления (установка 63689/023).
- 8. Кронштейн (ж 5358/390А) для крепления детчика углорых скоростей на установке типа УПГ.
  - 9. Tecrep TT-I (MAN TT-3).
  - Ю. Установка 63689/0254 (КМП).
- 11. Гиролатчик АГД-I (пр.456) или имптетер сигналов АГД-I установка 63639/023.

ПРИМЕЧАНИЯ: I. Переходник (№ 63689/046) с соединительными жгутами, КИП (установка 63689/025A), крозытейн (№ 6358/390A), установка 63689/023 входят в комплект полерочной аппаратуры ПАА-28Л. Установка КПУ-3, УПГ-56 и пово-

Инструкция по эксплуаталии автопилста AU-281

Lusba I

оборуцованяем зародромов.

- 2. Для обеспечения провсрви необходимо имоть:
- а)трехфазный источник питания 36±22 400±8 герц: мощностью 200ва;
- б)трехфазный источник пытания II5±6в 400±3 га мощностью не женее 800 ва;
- в)источник постоянного тока напряжением 27±2,7 в мощностью не менее 150 вт;
- г)для обеспечения наприжения питания 36в и 115в 400 гц можне испельзовать установки № 63689/026, 63689/051 и преобразователь ПТ-1000ц из комплекта поверочной апнаратуры ПАА-28Л.

## П. ПОДГОТОВКА К ПРОЗЕРКЕ

Перед проверкой необходимо:

- I. Преверить комплектность автопилота согласно сводного паспорта.
- 2. Сличить номера приборов автопилота с номерами, записан-
- Э. Уседиться в отсутствии межанических повреждений на приборах автопилота и в сохраннести пломб.
- 4. Сличить положения ручек регулировочных потенциометров автопилота на соответствие указанным в сводном наснорте.

# н. Асионии пьовеьки

Проверка автопилота производится при соблюдении следующих условий:

I. Все огрегати автопилота соединить между собой системой жгутов, предназначенных для проверки комплекта автопилота.

inorpykums

ide l'assemble aux personnes l'édi-

Tana i makanga i

- -2, 14. magenese soner et reasses dans 27 <u>f</u>. 2**7**0,4**6**f.co 30 fg. 1120 f.6,0 : 400 f
  - , it compares expective edge a zero a comp $\sim 20\%$  .
  - t. Sprance comenciato o pano de nomenno no permonito

TO DESCRIBE BOTH RESPONDED TO STATE PROJECT TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPE

AL) AL V personal Collivo symbol na mene i monapara narparana AL) AL V personal Collivo symbol na mene i monapara narparana Personal neparananana na reformanar mena.

e/ I requere current to acqueronal rouses toronto order to the property of the

- o/ what is heresoners in theretoe a nonestee,
- Di Charly Themi a compather 93°, or a holomorne conners
- Bi organ accessors to more sensor Pach, a function sema bi so
- The state and the endergon of the endergones about the sold of the state of the sta
- To the motion of the second three the second that the condition of the second that the second the second that

The second secon

ျခန္းမႈေတြက လူမွားကို ေလးလုံးကို ေလးလုံးကို ေတြမွာ လုံးလုံးကို ေတြကို လုံးလုံးကို ေတြကို ေတြကို ေတြကို မွာ လုံ လုံးသုိ႔ ေလးလုံး လုံးသြားေနာက္သြားေတြကို သည္သည္သည္ ေတြကို ေတြကို လုံးသည္သည္ ေလးလုံးသည္ လုံးသည္ ကို လုံးသြားသည္ လူသီးသည္မြင့္သြင္းေတြသည္ ကိုသည္ လုံးသည္သည့္သည့္ လုံးသြားသည့္ လုံးသည္သည့္ လုံးသည္သည့္ လုံးသည့္သည့္သည့္သည့္သည့္သည

The second of th

7.6 For the consideration and the constant of the property of the constant of the constant

Application and a compact of the compact of the same and the compact of the compa

Eparaterant in the tart of any and the control of a control whose pall and aparateral of the control of the control of a control of the contr

TO THE TO TOUR OWN OWNERS IT MARKED

The tradition is the management of the management of the control o

 E. Paresen partamen up generou opanonoun pena posent dura a opognou or excita.

 $\sim_{\rm p} T_{\rm BR} m_{\rm P}$  , where  $T_{\rm P} \sim 50^{\rm m}$  supportant that the contrast of the constant  $T_{\rm P} \sim 500 {\rm mm}^{2}$  .

но эксилуатации катопилоте AH-26HI

Глава I Реданция Имет то

### IN. HACOBERTY BYLOCK, WRECKER HOW LOKOM

# J. <u>Проверки вкисчения оптовилято</u>

Ридриль выключетели ВІ В2 установок питания поверочной аппатратуры и выключетель ВІ переходника. Убедиться в правильности подзвасмого на вытопелот напримения согласно пункта 2 расдела и настоящей глави.

Носле включения "SI", "N2", " не менее, чем через 2 минуты одногременно включать сскундомер и выключатель "питение" пульта управления.

и момент загорамна мелтой домрочки "готов" пульта управления остановить остундомер. Время зафяженрованное сезундомером; должно бить от ДО до 100 оскунд.

# 2, Устанскае гароматива АГД-1 в горизонтальное положение

т олучае, соям вредение произведится при поможи гиродатчика AFA-I, то его пообходимо резоновить в горивентальное положеные следу жаны образом:

Тотемовить лимин могорочного стоих в нумевое положению. Поворачимая немки посорозного стоиа, добиться такого некомения гиреяклика АГК-I, при котором отружность пувирыма воздука в уровне гароратчика располагались бы ненцентрично по наименьней окружности уровия.

## З. Угим вкичнения автопилота

Угин вильчения проверить спедующим образом:

Нажать вновку "горизонт". При этом должна загореться эслевме лампочви "КВ" и "виличен" пульта управления.

С помощью потенциомстров "h" и "" пульта управления устаневить валы рулевых мажин крена и тангажа в нулевое положение. Нажать кнопку "отключение Al", песле чего должна загореться желтая
лампочка "готов" пульта управления, а горевшие лампочки погаснуть
жедленно отклоинть гиродатчик AFE-I в направлении правого крена
до момента погасания желтой лампочки "готов". Саметить угол отклонения гиродатчика AFE-I. Нажать кнопку "включение AH", Автопилот не должен включаться, т.е. зеленая лампочка "включен" пульта
управления не должна загореться.

Откленить гиродатчик АГД-І в противоположную стерену до по-

но эксплуатации автопилота АП-28Л

Глава I Редакция I Лист II

гасания желтой лампочки, также заметить угол его отклонения. Произвести аналогичную проверку иля какала тангажа, отклоняя гиродатчик АГД-I в направлении изменения тангажа. Установить гиродатчик АГД-I в нулевое положение. Угол отклонения гиродатчика АГД-I, при котором гаснет желтая лампочка "готов" пульта управления, должен быть 30° ± 3° для крена и 20° ± 2° для тангажа.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании имитатора АГД (установка 63686/023)
сео переключатель ПІ поставить брий проверках по крену в положение
"АГД-К", а при проверках по тангажу в положение
"АГД-Т", а после окончания проверки переключатели
"ПГ" переходника и установки в положение "ГУК". Проверку производить, отвления жкалу "КС" установки сотласно выше указанной метолике для АГД. Поворот ручек имитатора по часовой стрелке соответствует правому крену и кабрированию.

#### 4. Режим согласования

Биотро повернуть (вручную) вал рудевей машины крена на 15 ± 2.5 градусов в любую сторону. Хелтая лампочка "Готов" пульта управления должна погаснуть и вновь загоретьем. Проделать эту преверку для каналов тангажа и направления, поворачивая валы соответствующих румевых машин.

- 5. <u>Работа от датчиков угиов, датчиков предельных отклоне-</u> най гуля и выключателя "тангам" пульта управления
- а) Проверить прохождение сигналов от ГПК-I, АПК-I и действие высмучателя "тангам".

Нажать кнопку "включение АП". Отклонять вкалу ГУК имитатора сигнала направления (установка 63689/023) по и против часовой стрелки на 5 градусов, гиродетчик АГК-I в направлении правого и левого крена, кабрирования и пикирования. Валы румения машин соответствующего канала долже: в дорачиваться. Установить датчяки в нумевое положение, в виключатоль "такраж" пульта упуавления в положение "откл.". Отклонять гиродетчик АГГ-I в направляелии пякирования и кабрирования. Пры этом вал руменом машини тангама должен оставаться неподвижение. Установить гиродатчик АГГ-I в нумевое положение и затем выключатель "тангам" в положение "вкл.".

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании установка ССССВУСК и каплотве имитехора АГД руководствоваться примечанием к зуниту З данного резисла и гредов. **К**нструкция

THE BUTCHES BRIGHES AND SHEET

Denganya Ance 12

об преверить разот датение предельных отклонения тентека по усторов стрение до угоре. Врестая начноска от латенка и переходина делана варет тът в установать рачат татенка и переходина делана варет тът в установать рачат татенка и переходина положение. Истановать рачат татенка и вередная положение. Истановать проверу, отклонения рачат датенка пределания отклонения рачат датенка пределания отклонения рачат датенка пределания отклонения татента в средна датенка пределания отклонения отклонения предела бра этом домина зарераться прабова и прабова поличания отклонения предела бра этом домина зарераться пределать отклонений предела от ТАК-ОСТ.

Устоновить переключать "ТМА-РПТ-роклорот" привта деранальна в доложение "ТМА". Отклонить ГВК-52АБ по и против часовой отрежим на 70 градуера. Рад рулской манини наприлления должни переканствой. Установить ТВА-52АБ и пулс не положе не, переканчатель ТПС- РПК- разворот "в положение " ГМП"

Накать кнопи; посключение АП".

HEMALIARIA, I se 420 sportes or sessivolative and process of solutions of the control of the con

#### 6; Работа от неррентора висоти и нерекличателей полуси-пользии прамка управления

Нашить поочеренно инсими " инличенно АП" и "КА" Долгин сагореться состнетельное лемпочии нулька унтернения. Е отущере нороситера выссты создать разрежение равное 100 мл годяного столов. Вел руменой нашина тангала коммен почернутьем.
Синть разрежение в этупере норрежнора чыссти не первоначильной нажать велебую сторону один их нерекирай телей сочен-подасия пулька управления и ститстить. Перекирововать пожим сенсотомтельно вернуться в среднее нолостиме, лемпочия " КЕ" пулька управления -погаснуть, а зал руменой макины ченсках померать-

Внокь сометь разрацение IC) ми воденито убласти в влучара корректора вности. Бал руденой ведани занежа долгая сомен осметтеле неподвижным. Снать разрежение до параспичальной регичина. Отклонить переключатель "спуск-дольки" в артум стороку. Burgyone Wordanso de angalogre Eschil laces Presentes Modella

Рал руженой мерини талирае роксен полерачиветься. Отруговы прутой тер нармация: "опроинораем" и напралирам "отруг «Торум", придажения польшения полоражения при столен сполен "опридажения сем,

## The Property of a street of the street of th

В положен иростичные опрочите дестии подоле със пред на положеной уславоние в положение, составляються предпредация применения и виделей и возможение в провория и виделей и возможение провория и виделей и

Brance parter grasser androved as conspones of a Confidence of

## C. TOTHODE DESCRIPTIONS C. DOUTE PODOS.

Уветновит, что том отклоненной ручес "разгоров числедения в стопилост на производет. Узет отчет сегновият ручет в листь отчроне не технов от намения и менения замночка "Помолен" нежеть кногом "Видель нее АС"; в дене, лемночка "Помолен" нежеть упра менен не молина негорозько. Повторыть ответору, отклонит ручем в другую отверен. Установить ручет негорозького положения и менеть насеку "Видельного Ма", волиць везорогь ок леточка "Станови.

Trunter grass progression allocate et xote as a mposte and the operation of a progression of the contract of t

TPM DIGGENE, The property of the management and the loop of all motions are also present the management of the management of the management of the loop of the company of the management of the company of the management of the company of the compan

Инструкция по эксплуатации автонилота АП-2811 Глава I Редакция I Лист 14

# 9. Проверка работи автопилота в режиме "разворот" от задатчика курса

установить переключатели "П" переходника в положение "ПК" а "ПП" имитатора в положение "КС".

С помощью кремальеры совместить индекс и самолетик задатчи-ка курса.

Установить гиродатчик АГД-I или имитатор и вел рудевой машини крена в нулевое положение, а переключатель пульта управления "ГИК-ГПК-разворот" в положение "разворот". Нажать кионку "Вилючение АП".

Отклонить школу задатчика курса в награвлении правого разворета на угол более 5°. Вал рулевой машины крена должен певернуться. Проделать аналогичную проверку в направлении левого разворота. Установить переключатель "ГИ.-Г.Е.-разворот" в положение "ГИК". Нажать кнопку "Отключение АП".

### 10. Работа от кношен "Роргасит" пульта управления

Нажать кнопку "Торизонт". Нажать кнопку "Отключение АТ". Отклонить гиродатчик АГД-I на 10° на пиндрождие. Намать кнопку
"Включение АП". Замотить положение вале рулевой мелени. Ворнуть от
гиродатчик в нуловое положение. Нажать кнопку "Арметор АГД" пореходника. Арретировалие гиродатчика не должно происходить. Начоть
кнопку "горизонт". Вал рулевой машини должен вернуться и положению, близиому к замеченному. Пакать кнопку "Вхлючение АП". Отклонить ручку "Разворот" на угол монее положение ее хода. Вал рулевой машини крена должен отклопиться. Нажать кнопку "горизонт", вал
рулевой машини должен стать в положение, близкое и нулю. Нажать
кнопку "Отключение АП". Ручку "Разворот" поставить в нулевое положение.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ</u>: В случае, сели проверые произволитея с помощью вмитатора АГД-I, то кнопку "арретир" не неклычать и руководствоваться примечанием к лупиту 3 ланного раздела и глави.

### II. Проверка работы блока-овиям о 100

Установить ниключатель ВБ эгрегата управисьмя в положение "проверка". Переключатель "НГ" переходника исставить в положение "ТЕК". Нажеть кношку "Включение АП". Повернуть стрелку никтатора сигнала паправления (установке 63630/023)

no aro ar crafilla caractenora di-

ma yraz e 1**080** i **4 3°,** don e o centralita da la centralita y grade a salid taman gran on the books of the contraction of the term of the PARTICIONES REPORTED DE LES CONTRACTORS DE CONTRACTOR DE C том поря постровой отно стала стого на мето перевщиеconfortulacione Monagga performant a chouleman maces interesente fun es le men es l'exempre prince "presentation" à l'interior reconnect

property commences and a commence of the property TOBAL PER ACATORO COMBREC RESPECTORY BEGINS DESCRIPTIONS. ng proposit universe beignermang being bestrat bestrat . от и медас**ино** тразанска и тек на напром**ления.** На напостоину Toka totembe All to pauminers, a " All Topocataine coercinat TO SO SO SENTER P GOODS. T

т. Промерат работе присмартов неджим в опринетавали TIMES OF WE

Harians another " Dramation sig",

Вжо чтт вуключниели " окторо согр" пунку в управления THE IN BUSINESS WAS SUBMITTED OF THE ORIGINAL TO SOME THE SECTION OF THE SECTION Propercy and the propercy of the prometalisms have been also be -3570THA TREMERREDA MARKERS & SECONOTION OF CARROLLS CHARRED TO THE MUDOBORKAL MOTHROPHED INTOLLEGATE AND BEHAVIOR TO TOLERO . Bourdours avoidery, ormania tupo, abres 171 de asserbence. Secreta anomy \* orangemental". Publicate that PI. Reco socia THE BRIDG & PRINCE -" ARTONISH TO A " THE COOK OF CARMED A FROME HWR LOTTEDETS B COMOLISIMO " COLA," DPWETERME, God note the comme a transper properties to be PRINCIPAL FOR A HINESPY - RELEADED DESCRIPT & PREDUC

#### Y, SEVE THIS WIR

i outras of explushed but the cools a pajors for subta, THE CHIEF STOWNEY, THE TOTAL TOTAL OF OUR PARETT SECOND HOTEL CP: PERFORMANTE A CAPERTINES IN THE EQUÁCE ESTRUCTURA.

and the second of heavened in the relater regional particles. A TOTOTHER OF COURSEMON SEE, A TOTOTH COMMENSOR HER SEED FOR прибри . То справем прибор исправиль и францыционирго ока-COMMITTEE OF STATE STATES OF STATES Bear ere. Truckles, along excessor to reportaminates acord solutiones.

The results of the resul

ัดเล้**ม**เปลา การสหับกำก่อ อสุมาร

71.

инострукция.

но внешлуващий вытоинлога М. СР. С.

Pases R penskyke

Mage "

#### Millia I.

#### drougital in Persentents. Detonanoma hoche Rudahouka ero ha dahonen

настоящи глава преднаснатам для проредение регулировии и прогодки автолинста после установки его на самолет в осоротном него самолетостроительного завода или после ваменя номнеская автолилота на новые в остание плотичетьщия. с проверку автолилота, после услановки его на самолет входит:

- e/ HMEPOTOPES is aboreous.
- of moorepia mountainers surrant imperior entry,
- и/ прогожа и рогулароча автогатога под ток на.
- чень мамит. При проведения проверям автопилота польковаться регеномизмен из кометенте повереньей пенаратури ПАА-Сей.

#### I. WANDLOWA & SPORPRE

 $\mathbb{R}_{\mathbb{R}^{n}}$  поможен и проведения проможения соглания распека  $\mathbb{R}_{n}$ 

dome arere meedacamen:

- I. Specepare parameters personal representation to controlle perchance representation to the personal response perchange opposition and controlle personal response perchange opposition.
- 2. Species an opensor and antique suppression of the species of th
- TOPOSTIVAL GUARANTE O CONCRETE SEPTEMBER OF S. T. T. TREPPERENCES IN TROPOSTIVAL GUARANTE AND CONCRETE SERVICES IN CONCRETE SERVICES OF SE

Инструкция по эксплуатации автонилота АП-28ЛІ

глава <u>И</u> редакция I Лист I7

4. Убедиться в отсутствии люфтов в соединениях звездочех рулевых и триммерной мажин с системой управления.

# П. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ МОНТАЖА ФИДЕРНОЙ СХЕМИ

Отсоединить все штепсельные разъемы приборов автопилота и отдельные провода, соединяющие автопилот с другими приборами, от фидерной схемы:

- I. Проверить правильность монтажа фидерной проводки по полумонтажной фидерной схеме. Прозвонку производить при номощи тестера ТТ-I.
- 2. Проверить сопротивление изоляции между монтажными проводами фидерной схемы и корпусом самолета. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 мегом. Проверку сспротивления изоляции произведить при номощи мегомметра с выходным напряжением 500 в. Проверить переходное сопротивление между жгутами металлизации приберов и корпусом самолета или (в приберах где нет жгута металлизации) между корпусом прибера и корпусом самолета (замерять по нермам на самолетное оборудование).
- 3. Подсоединить штепсельные разъемы и отдельные провода к приборам автопилота.

# ш. ПОЛГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПИТАНИЯ АВТОПИЛОТА

Перед включением питания автопилота необходимо:

I. Снять с самолета гироагрегаты АРД-I, ГИК-I, ГПК-52АП и датчик угловых скоростей.

Инструкция по эксплуатации автопилота АП-28ЛІ глава <u>П</u> редакция I Лист I8

2. Установить гироагрегаты АГД-I и ГИК-I на поворотные столы, а ГПК-52АП на кронштейн. Установить платформы поворотных столов в нулевое положение по шкалам. Установить гиродатчик АГД в горызонтальное положение, для чего поворотом ножек стола добиться, чтобы воздушный пункрек уровня, расположенного на гиродатчие АГД, находился в центральном круге.

Установить датчик угловых скоростей на установку угловых скоростей типа УПГ.

- О. При помедя переходных жгутов соединить гироагрегати AFR-1. PVK-1. ITTR-50AR, датчик угловых скоростей с автопилотом.
- 4. Установить имеющиеся на самолете шаблони, обеспечивающие замер отклонения рулей и обоих элеронов, в плескости перпендикулярной их осям вращения.

Паблони должим обеспечивать точность отсчета 0,5 градуса.

- 5. Поставить выключатель "тангаж" пульта управления в положение "вки", выключатели "питание" и "автотриммер" в положение "отки", и переключатель "ГИК-ГПК-разворот" в положение "ГИК". Выключатель "ДПОР" (датчики предельных отклонений руля) поставить в положение "отключено". Спять крышки, прикрывающие регулировочные потенциометры кассет агрегата управления. В кассете канала направлении агрегата управления выключатель В5 поставить в положение "проверка".
  - 6. Расстопорить органи управления.
- 7. Проверить свободный ход органов управления, отклоняя их от одного крайнего положения до другого, и установить их в среднее положение.
- 8. Виличить наземные источники питания трехфазный II5в., 400 гц, 27в постоянного тока, выключатель "проверка АП на земле" и бортовой 36 в 400 гп.
- 9. Включить выключатели и АССи, необходимые для работы автопилота АГД-I, ГИК-I и ГПК-52АП.
- 10. Нажать и после окончания согласования отпустить кнопку бистрого согласования ГИК-I.

no arani profiz asto-ansa (2.59f) peasbatha Carre, O.

Laren 1

# THE THE CARRY SEE A STREET AS THE TOTAL TOTAL

Рокумерому в провету алуопилова предсводил при непредстава позлавирабни2/у 2 в, 26 ½ г в,400 ± 6 ка и 1 5-4 6 в, 400 ± 0 ка.

# L. There yer distributed a seto heaven in particular

A TORR for the fact of the second government to a substitutional to the complete the second of the second second second accordance of the second seco

## 2. Joy 1301 Me Roed Side 512 TORROWIE

а/ Готановить органи управления в оргднее положение. Готановать интехнолитель в ГМП-ГПК - разморот пульта управления и недовение в гунт.

Hereau, "Topisona". Epimental Biographic eathers in the treatment and the same that the same treatment and security of the same treatment and security the same treatment. The same treatment is same treatment and security the same treatment.

б/ Бирых сатемь 65 агратьтов управления в коным напровенны поставить в поссетем проверки т.

ния, эльелаля і правичния истейничестью и мору на ядесьог сльетпроцерния по развичния истейничестью и конфаниент окие-

Для наздого канала про слеть следуваес:

В усилителе румен и мени полернуть двиком потенниметра, регулируемого изнель " 2" тт и и и против часопой стрелии до умора. Золи при этом не поньятся неветуклющие колебания руми, регулируемого манела, ревие отклонить соотнетствующий датчик угих / АГД или ГУЛ-1/ на 1-3 гродуса во всем нереможном дианавене переможения висль персуть его и меходное положения. Всли при изом то можения висль персуть его и меходное положения.

Medical and the second of the

Page 20

продив насовой одночилу.

При постинования несетухностих полежение руки овородом приника потенционетры в регулирующом иннале не чесове! стремке устранить эти поледения.Ресло отпирыня датеня устрево несы возможном дивнесоне его мерецецения на 1-3 трануса. и нестройся нео в похолеот полежение, устануваться, что и выпулаоция исправлий не поснанеля.

## 2. Eponema Redeforound Phoes

a/ Repeated the trong of AFA-1; FME-1, PRE-52AT upone purb cheappens of paron;


FOREIGEATE HOROPOTHUE CTOME HO BRANES HE HEAT. HORETE HOURS " OFKEDDOMEN AND FOREIGE S OFFERE SUPERIORS TO THE TRANSPORT OF PROMOCES. DEMONSTRATE HOROCES.

OTHER PROPERTY AND INCOME DESIGN TOWNER APPROACHED A HORSPELL COOP HE TO HE PROPERTY THAT FOREST BUTSHELDE BUT THE PROPERTY OF THE TOWN COOPERS, CTACTOR
FOR CLOPETS OF CHARGESTS HOLD BUTS ARE DEPOSED, THE THE OTHER PROPERTY OF ACCORDED TO THE HELD BUTS HOLD CONTINUE TO SERVE THE HOLD CONTINUE TO SERVE THE HOLD CONTINUE THE HOLD HELD HE TO THE TOWNESS HE HELD TOWNESS HE TO SERVE HE DESIGNED HE TOWNESS H

Ала определения передоточного исли необходимо учол отклочения руже в продук и разделить на угол отклочения составления и продук и и продукту и полимента и пол

### Teninga Q I

ARTHIC R OPPER.	Laberta como exozo
byse moden	
PAGE Pyer Hangabasana	Company of the Compan



Глава II редажция Тист от

иримичании: А. Указаное в тарлине в I передсточное число от Тап-I установлявается, как средное арифиетическое для 4-х румбов через 15°.

Новорт на почим румб производить в режиме согласования вытовинста /послетнаястия кнепки отключение №"- горат полтан ламночка "готов"/

о понодые мачанта устанатлявленого около индуктировного /магнятного/ датижа 1%5-1, После установки невого вумба намять квепку согласования ГМ-1. Багать кнопку "горизонт" и произвенее мамя ГМ-1. Багать кнопку "горизонт" и произвенее мамя вости замор передаточного чесля по украенной выше метедиже.

- В. Из-за уколи гароскове ПУН-I проверку передаточких чисел от ГУЧ-I на кимдом румбе проноводить за врама, непревышающее 30 сек.
- В. Из-ви несимметричного отклонения элеронов вверк и внив передаточное число от гиродатиние АГД-I устанавливается как среднее арифматическое отклонение левого и правого элерона.

Коди вамеренные поредаточные числа от гиродатчиков ТД-I или ГПА-I не укладивается в требования таблици В I, подрегу-лировать их потендиометрами "передаточные числа угла" агрегата управления.

Если передагочное число от PAM-52AN не укаданивается в требоваймя таблицы в Гуподрегулировать его потенциометром 17 кассети канала направления агрегата управления.

Записать положения движков потенциометров "передсточные числа угла" и 17 в сводным паспорт автопилота.

Одновременно с проверкой передаточного числа производится проверка правильности направления перемещения органов управления в зависимости от поворота АГЛ-I, РИК-I и ГПК-52АП.

Направление перемещения органов управления должно соетветствонать таблице № 2.

пф эксплует	RULLY GTONN FORMIOTAGE RULLS	AII-28/II	There Hereng I	
	1	полица в 2		
Наименование прибора	Направлению перемещения приборя	Орган управ- ланыя	Направление пе- ременения органа угравления	
I	2	3	4	
APA-1 and gar-	правых крен	Итурвал /эле-	Против часовой стрейки /правый Элерон вниз/	And the second of the second o
чик угловых скоростей	левый крен	Штурвал /элерон/	тверх/ ке \правий эперон По часовой отрел-	And the street of the street o
	пикированне	Птурвал /руль высети/	На себя /вверх/	and the second second second
	кабрирование	Итурвал /руль высоти/	От себа /вниз/	The state of the s
TME-L. THE52 All sam get une yrao- Bux oke- pocten	правый разво- рот	Педали /руль направления/	неван педаль Вперед /влево/	***
	левый разво- р <b>от</b>	Педали /руль направления/	Превая педоль вперед /вираво/	The state of the s
		a die oorgegië Gelië oorde er		The second of Column and the second of the s
in the state of th		in the state of th	olik kerd bod o ligas. Kerd bod ook	The second secon
		ing in the state of the state o		
- 1. T.				

Akotpykusa

no exemplaration appointed a 2211

Taga II

ПРИМЕНАНИЕ: В проделенной проверка и и последующех проверках руди не нолини от общеной на величну более чен /2 + 2/3 их мансинального хода/ проме одинась, предусмотренних методико/ проверки/. При отклонении рудей более чен не /2-2/2 хода рудевые межим волуе дейте за электри оские ион-перию виключател и тем осмим отключить илезыва рудевых межим.

HOS ROBERTAR RELO HEMATA ME TRE " STRANGEMENTAR".

озедичест образон Уборасьовучто выкознатию 75 до год, так да направления спород и последника проверкат.

Балать кночну " отнавления ку". Гензпольта пиродатти му ме в гојжаонталное положение, Гензполет строим диродания и невено дополения и нажите инселу " отточение оди, Реновите теменовие рукин и одгоронов.

non a conscionament. Consider process and a process and a conscionament of the second and a conscionament of the second and a second and a conscionament of the second and a se

The parton which is the same of the parton of the parton

Для определения свредателлего числя переходимо угол отвиситии в для традуеск раздолять на залераниза екороста пределине в зачита угловых осторостай в град. Усем. Листрукции по експлуктации автопилота АП- 28/11 Глева II. редакция 1 мст 24

#### Таблица и З

Органы управлёния	Передаточное число град. округ град. сек		
<b>≎лероны</b>	0,35 ± 0,07		
Рунь высоты	$0,5 \pm 0,1$		
Руиь направления	I,5 ± 0,8		

ПРИМЕЧАНИЯ: Из-за несимметричного отклонения элероков вверх и вниз передаточное число от датчика угловых скоростей устанавливается как среднее аридметическое отклонениемиевого и прового элеронов.

Вели замеренные передаточные числа не укладываются в требогания таблицы в 3, педрегулировать их потенциометрами "передаточные числа угловой скорести" агрегата унравления. Занисать положения движков потенционетров "перед, числа по угловой скорости" крена, тактажа и направления в оводный паспорт автенилота.

Одновременно с проверкой передаточного числя производится проверка правильности направления перемещения органов управления в сависимости от направления врадения датчика угловых схоростей. Направление перемещения органов управления должно соответствовать таблице В 2.

Нажать кнопку "отключение Ай". Выключатель Вэ агрегата управления поставить в положение "работа". Устансвить организиравления в нейтральное положение и намать кнопку "включение Ай". Отклонить ручку "разворот" пульта управления примерно на положину се хода. О помощью стола угловых окоростей типа УПГ задать в какур-нибудь сторопу вращение датимау углових скоростей вокруг вертикальной оси со скоростью 5-6 град./оск. Руль коворота должен реско отклониться и вернуться в исходное положение. Заметить направление первоченоть отклонения руля поворота:
Проделоть аналогичную проверзу, задав вращение датчику

Minorpy dunk I was I besider I besider I ascalled I ascalled I

product of poor a bappryo exercit. Secretares correct appreciation of a secretarian secretarians. So a secretarian secretarians of a secretarians of a secretarians of a secretarians.

L/ Happersonnos unose on nopparantes attack attack too executor on the control of the control of

HONO CARATTA A ASCOPINICA DESCRIPCIÓ ENCULTAR ROPPETO CON CONTRACTOR ACOPPETO CONTRACTOR DE CONTRACTOR ACOPPETO CONTRACTOR DE CO

Samera nowhow host peruo guarunte e paspeneure pastot 100 am forsucre oronda, operate erom oranoment, ja. 36-75 or sameneure condessuit.

Togothagoropes thanks his north-proper proper catego of a

THE PRINCENT CENTRANES A LOSSINGUESTA BRITARY OFFICE OF HEROGRAPHIC STORM OFFICE PROPERTY OF HOLD AND THE OFFICE AND AND THE OFFI

E copyrigation repersyments and us principle to the property of the property o

одновреженно в проверкой передаточного часли прокаторите прореорка правильности чепрательным пересецения встуске д в размен оступа от чоменение гольшения г могректоре вкачан.

HOUSE SHEET HERE WILLIAM DESTRUME MONTHS COOTTE TOTAL STANDARD & M.

*		and the second s	CHARLES CONTROL CARL IN MARK CO. C
generalistic construction of the second columns of the second colu	мождения Момонемие	Альят честаг Ор <b>ь</b> ан	Hamptavetue o
	ACCEPTED	Reopean.	Ha post, avegy
70 10 <b>7</b> 8	Pay properties	Oraginal.	On area sens
The second secon	AND A THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	at all of the second	

HUSDAMA m samaganasan arramasa VI-2021 Глава 1

Выдачи иношку "отпраточи и п этого динить пошку от выбою Here areamerro, abosofing kobbaskobs brooks

Yuranchira ogronn ympanionni n nekronasines domonoume. WHILE ARME, Adagonation at posycurorum other ormore nowers HOLOHOM ROPERSONAL COLLEGE TRANSPORT OF TOTAL ROPERSONAL REPORT OF THE STREET OF THE S Hand to the transport of the state of the transport of th WEGEOR THOROUGH.

p√ Hopelecones was amontand myses offer about a Rg aboприть состредии образом:

BENEFITATEAN ES ATTATARA ATTATARA TORRETARE A HORRE EN EL HORRE LA Talore lorge lorgue up a reporter rest in the market in the second restriction ware created that a commence of the contract the language the property The an interest IS shows then We Anche thousa propose taberes a проделеть предреде проверку Очилините рудь непредление на 10-15 read took to these / measure we also medec/ garage known. "Горизона" кумьто управления. Заметить ноже очие горовгрогите PMX...::

CANTORNAD LARGE WES \* 4 LESSAGE LO SPECIOS CALGARES E CURELLAS TO PERFORMENTAL PARK HAMPABARRAN MORES HERES RECEIVED terrette terrete abore. Zatean nekamb untroch/. Dene obert chemisticпорож время прохоживам румы вопрананых ученных 19 год. 2001. быределить и редетские чяске интепрета куров, рекланив угок 10 грим 100 г из преим, смерениое откучкомероч. Издать кистир Monagoure and Alim a non-verses information burgary or encours. Reposts сущены на ощо мир трока куров ублико быта I д 0,2 грас. Лест. Воли gar and eaches so from mapelication, component sore mule-Marcha (E. a grant change of apporer coberge ModRigor to die or порименталод в осе оторешя и поредаточное число симетреля курисбиво на полит увинались. Инвары инолиу " ориналения БП". Corono or ourselectors II is conserve accorepara.

4. By works Albertanasarpeodal sinchators

Principal artists (15 arguments proportional notations of accounting " TOOTOOTE "

You success to postported the filter in this so charan. TO CODO SER SERVICES

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF HER TO THE TENTE OF THE PROPERTY OF THE PROPER

- Powdin postorenoge"

ло эхоплуатации втолукцая МІ-2811

Глана II редация <u>I</u> Лист 27

и поперечной оси и гироагрегот ГИК-I по оси и руля наблюдать ра началом дважения элеропов, руля высоты и руля направления соответственно.

Заметить углы, при которик пачалось движение в одну и другую стороны.

Газность между этими углами не должна превымать по крену в тангажу I,0°, а по направлению I,5°. Макеть кнопку тодилючение АН и установить органы управления в неитральное положение.

Сиять технологическую заглушку

1056 и поставить "рабочув" заглушку. Выключатель В5 поставить в положение "работа".

## 5. Проверка работы автопилота в режиме соткасования

Установить гиродатчик ЛГД в горизонтольное положению.

о/ Угим виничения автопилота прогерить следурним образом:
память кнопку "горисовт", Намать кнопку "отпличение АН"/оледить, чтобы при отключении автопилота органы управления по
крену и тактажу не омещались, При помощи поворотного столе
наклопить посчередно " гиродитики АГД в сторону правого и
левого врене до угла, при котором гиснет ментал лампочка
"тотов" пульта управления. При погасией лампочке "тотов" дульта

Зеленая намисчка "включен" пульта управления не должна загореться. Сргани управления должны съсбодно перемещаться при приможении к нам усилин. Установить гидродатизк АГД в горизон-тальное положение.

Проделать указанную быше проверку, отклоняя гиродатчик АГдна кабрярование и пикирование. Мосле окончения проверки установить гародатчик АГД в горизонтальное положение.

Углы поворота стола от горизонтильного положения, при которых гаспот вомисчка "готог" пуньта управления, делина соотсетствовать исинки таблись Ж 5.

#### Tagring 3 5

Броверяецыі канал	Грод при котором гаснет котол, вичествия до толь в также толь в
Крен	30° + 3,0°
Лонгах	20° = 20°

Примечание: В случае отличия результатов проверки по п. а. от требовании таклицы и 5 допускается подрегулировка с покощью потенционетров "угли включения" отре гата удравления После проворки или подрегулировки записать в оводный изсперт положение ручах "углы

-604-227 MA 10/1642.

Инструкция:

по эксниуатации автопилота АН -28

Глава II *редакция I* Mic**т** 28

б) проворить работу мессаливот согласотания автопилота, для чего, отаконя поочередно эрки управизия из одного кражнего положения в другое, наблюдать за возедение намисчки что-жев прукта управления. Эри резкой персильдее органа управления при деякой персильные органа управления — загоретьоя. После проверки установить органы управления в нейтральное положение.

При отклонения педалей и штуркала на величину --- более 1/2 - хода ламночки "готов и межет ногаснуть и не загореться.

#### \$ 6. Вроверка работы автолилота в рожиме управления

а) Направление перемещения органов управления в зависимости от-отилонения ручки "разворот" и перемлючаталя "спуск-подъем" пудьта управления проверить следующим осразом:
"Нажать кнопку "включение Ай". Отклония псочередно каждый из переживителей "спуск-подъем" в положения "спуск" и "подъем": убеглтя сн. что перемещение органов управления соответствует таблице 126. Нажать кнопку "отключение Ай". Установить органи управления в нейтральное положение нажать кнопку "включение Ай". Проделать следующую проверку: Отклонить гиродатчик АГД на 10 градусов на правый крен. Поворачивая ручку "разворот" на правы 1 заворот убедиться, что органи управления перемещанов подслежитают за движением ручки, и направление перемещения соответствует таблице 12 % С. Установить ручку в пулевое положение, Повторить протерку отклония гиродатчик АГД на 10 градусов на певых крен, а ручку на певый разворот.

OPHME MAHAE:

- I. При отклонении перекирчателя "спуск -подъем" возможно смежение органа управления на незна-чительный угои в оторону, соответствующую отклонению переключателя. При установке пореключателя. При установке порежийствина "спуск-подъем" в исйтральное положение незначительный уческ готора управления, по в сторому, протегономскими пересму рызму.
- 2. При откложении ручки из праводота окного напранения в другое, во время прохождения влеронов через среднее положение руль

ио эконпуатенна автопилота AH-28L1

Глова 1 реданция I Sucr 19

пиправления не делиет иметь ривков, превимапенк 0,5° и свучее превишения стой величины, уменьшить ее до требуемой с номощью потейциометра ИЗ в блоке связи.

### • Габлица 1 6

Jarvak 3.	Направление от- кличта, киненока	Орган Управления	Напровление переше- гелия органа: / - управления.
	Сауок	штурааа	or ceds
Пареключа-		ледали	неподзижны
≔подмен"	Подъем	итурвал.	па себя
		педали	BAWMALCHER
Pysica "Istusopet"	ipaswa paswo- por	штурнал	По часовой стрелке и невначительно на ребл
		е сали".	he monnea emember was genurum e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	Я <b>ев</b> ый раскотот	вуурал	Постив часовей стредки и назначи- тально на себя
		иквдес	Пе долины смещать- ся на гелачину ослее 0,5°/ко рулы/

### б/ Угия упрегламки проворить скедундам оэразом:

1. Отпловить гарогитик АГД на угол 10. • 15 гогдусов в напреглении пакиро анкл. Поставить герекличатель "спуск-подвем" гульта унравления в положене "спуск", Когит руль выссти изреставот серешеничься, ота, стить переключатель. Откложением гиродитите ".- I установить руль приморно в пулевое исложение и авметить это положене. Поставить переключатель пульта унразления в положение "спуск" и раметить величину смещения руля высстав, бометь ключи, "сткимчение АН". Установить гиродатчик and stouchest the stouches of

Тнова (! редамния I Sver 19

имправления на лолжен иметь рывков, прединаприх  $0.5^{\circ}$ . В скунее превищения стох величины упеньяль ее до гребуемой о номощью потеяциомотра НЗ в бугие склам.

## Себлица ў б

Датчак 4.	Направление от- клонения датчика	Орган управления	Хапозвленка перемо- желля <b>органа</b> (г. - у <b>правления.</b>
agagigitar ngingan naganggan naganggan nagan	Эиуок	пайраяч	07 C638
Нереключа- тель спуск		ледали	PEXMETOESH
-nogser"	Ло тром	итурван.	на оебя
		Te6.14	HENDIBERHA
Ручка "равьорот"	npaswit parko-j	штураал 🔻 🗆	По черозой отрелке и невночительно на рабл
		челажи.	he general emendings the general consecution of the
	Левия разгорот	<b>त्र</b> कृष्ण्यम्	Против черовой отредки и мазначи- тадыно на себи
		зедали	Пе долини смедать- са на гелачину более 0,5°/по рудь/

6/ Угда упредления протерить следущим образом:

1. Отклюнить гирепатиих СПД на угол 10. • 15 гездусов в напрывлении пикирования, бостание герекличатель "спуск-подвен"
пульти управления в полочение "спуск", Когия Буль вкропи
пирестанот серонежамых, отд. стить переключатель. Отклонением
гиродипатил № -1 установить пуль приморно в нулевое исложение
и заметиль это положение. Постанить переключатель пульта унразуения в положение "спуск" и обметить величину смещения румя
выссти, филька ключен "стимучение АН", Установить гиродатиях

Инструкция но экониуатании автопилота АН-28ЛТ Глова II редакция I *Пист* во

АГД в поривочтальнос, а рупь инсоти в пулское полож ние Нажать кнопку "ыключение АП"и повторить проверку, отклоням гиродожчиж АГД в направлении кабрирования, в дерекальнатель старя в положение "польём."

Беличина неремещения руля высоты √угол укрождения/ в соогх случаях должна бить 0.9 + 0.35 град. ∘

намать кнопку "отключение AП" и установить гиродатчик АГА в горизонтальное неложение, а рукь вкести в мукевое положение.

2. В случае, соли угол упреждения не умпленения в указания е требования, подротулировать ото петенционетрем полинал  $P J^{\pi}$  в массете "тангаж" агрегата управления.

Вновь проверить по пункту /86/ раздола IV нестолцей главы передаточное число от датчика угловой скорости в канале такгажа и в случае необходимости подрегулировать его. Повторить проверку по пунктам /66/ и 86/ несколько раз, пока передатечное число по угловой скорости и угол упреждения станут соответствовать реличинам, уклаянный в таблице № 3 и пункте /6С/. Ваписать установление положения движног потепциеметра передаточного числа по угловой скорости и ручки - пситиал РУП в сводный наспорт автопилота.

в) Скорость управления от переключателя "спуси-подъём" про верить следующим образом:

Установить гиродатчик АГД в нулевое положение. Цажать кнопку "Горизонт". Заметить установивыесся положение рузи выссты.

Нажать кнепку "Включение АП". Стиловить гиродатик АГЕ на пикирование на 10°. Нажать и держать нажатым перекимчатель "Спуск-подъём" в направлении "спуск" и одновремение виделять секупломер. Остановить секундомер в момент остановий ругл 114-сеть. Отпустить перекимчатель "Спуск-нодъём", Поверотом билодатчика АГД установить руль высоты в замеченное положение. Скорость управнения от перекимчателя "спуск-подъём" получить, разделив угол отклонения гиродатчика АГД от нужевого положения на время, замеренное секундомером. Повторить преверку, отклонял гиродатчик АГД на кабрирование, а переключатель "спуск-подъём" в положение "подъём". Скорость должна бить 0,7±0,3 град/сек. Если получившиеся скорости не соответствуют указанным, подрегулировать их с помощью потенциометро III век. ури

иструкция по эксплуатации автопилота АП-28ЛІ Глава П редакция I

кассеты тангажа агрегата управления (вращению движка потенциометра ПП по часовой стренке соответствует увеличение скерости). Повторить проверку. Намать кноску потключение АП<sup>в</sup>. Установить гиродатчик АГД в нумевое положение.

т) Работу автопинота от ручни "разворот" проверить следуюшим образом: убедиться, что движок потенциометра ПІІ кассеты крена повернут по часовой стрелке до упора.

Установить гиродатчик АГД в нупевое полежение. Отклонить ручку на правый разворот на угол не менее угла ее финсатора. Нажать кнопку "Включение АП". Автопилот не должен включаться. Повторить проверку, отклонив ручку на левый разворот. Установить ручку "разворот" в нупевое положение. Нажать кнопку "включение АП". Штурван должен устано виться в нейтральное положение. Проделать следующую проверку:

Отклонить гиродатчик АГД на 100 на превий крен. Быстро повернуть ручку "разворот" до упора на правый крен и одновремейно видючить секундомер. Остановить секундомер в момент остановки штурвала. Ваметить время, показываемое секундомеров. Отклонением гиродатчика АГД на правый крен вернуть штурдал в нейтральное положение. Заметить угол поворота гиродатчика АГД от нулевого положения, который должен быть 25 + 4 градуса. Раздалив угол отклонения гиродатчика АГД на время, замеренное секундомером, получить скорость управления от ручки "разворот", которан должна быть 6 + 3 град/сек. Нажать кнопку "отключение АП", установить ручку "разворот" и гиродатчик АГД в нупевое положение. Нажать кнопку "включение АП" и повторить проверку, отклонив на левый крен гиродатчин АГД на 100 и ручку "разворот". Если получившиеся скорести не соответствуют указанным, подрегулировать их с помощью потенциометра ПІЗ слева в кассете крена, (вращению движка потенциометра ПІЗ по часовой стрелке соответствует увеличение скорости).

Нажать кнопку "Отключение АП". Установить гиродатчик АГД и ручку "разворот" в нулевое положение.

д) Сигнал компенсации высоты при развороте от ручки празворот проверить следующим образом:

нажать кнопку "горизонт". Через 5-7 секунд нажать кнопку "включение  $A\Pi^n$ .

С помощью переключателя "спуск-подъём" пульта управления установить руль высоты в нулевое положение. Инструкция по эксплуатации автопилота АП-28/II Глава II редакция I Лист 32

Отклонить ручку "разворот" в сторону девого разворота до упора, выждать, когда руль высоты кончит перемещаться. Заметить его положение.

Отилонить ручку "разворот" в сторону правого разворота до упора. Выждать, когда руль внеоты остановитися, и заметить его положение. Руль должен в обоих случаях оказаться отклоненным вверх на величику  $I,6\pm0.5$  град. В случае, если угол отклонения руля высото не соответствует требованиям, подрегулировать его потенциометром "компенсация высоты" агрегата управнения.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отклонении ручки "разворот" из разворота одного направления /певото/ в разворот другого направления /правого/ штурвал может остаться в положении первоначального разворота /левого/, т.к. рулевая машина зайдет за свой концевой выключатель. В этом случое, не выключая евтопилот, продолжать проверку.

Поставить ручку "разворот" в нулевсе положение, нажать кнопку "отключение АП". Установить штурвал в нейтральное положение. Нажать кнопку "горизонт", а затем — кнопку "вилючение АП".

Записать установленное положение движка потенционетра "моми.высоты" в сведный паспорт автопилода.

### 7. Проверка работы автопинота в режиме приведения к горизонту

Намать кнопку "отключение АП", Устансвить гиродатчик АГД-I в горизоктальное положение. Отклонить втурван в сторону правого крена и кабрирования на величину I/8 - I/2 полного хода.

Нажать и отвустить кнопку "горизонт". Етурвал должен вернуться в нейгральное положение.

Проверить это по положению элерснов и руля высоты. Если элероны или руль высоты займут положение, отличное от нулового, то установить их в это положение, вращая движки потенционетров "К" и "Т" пульта управления. Это положение уточняется в отла-дочном полёте.

Инструкция по эксплуатации автопилета АП-28ЛТ Глава II редакция I Гост 33

Убедиться, что движом потенциометра RIS киссеты тангажь повернут по часовой стредне до упора. Нажать инопку "Вилючения АП". При помощи ручки "разверет" и переключетеля "спусь-недьём" отклонить до упора итурвал на невый крен и пикирование. Накать кнепку "горизонт" вульта управления. Этуркая легжен кернуться в нейтральное положение. После того, как стуркая тернетоя по тангажу в нейтральное положение, должна запереться веленая най-почка "КВ" пульта управления.

нажать кнопку "отключение AП". Проделеть следулиро проверку: Сталонить АТД в стерону правого преда на 10°.

Намать инопку "выскление АП" пущьта управления. Установить гиродатчик АГД в горизонтальное положение. Памать инопку "го-ризонт" и одновременно включить секундомер. Остановить оскуштениер в момент остановии знеронов. Для получения величиче скорости приведения к горизонту нужно разделить 100 на время, замеренное секундомером. Нажать кнопку "отключение АП". Повторить проверку, отключяя на 100 гиродатчие АГД в направлении левого нрена, пикирования и кабрировения.

Скорость приведения и горизонту должна Сыть:

no mpeny:  $3 \pm 1.5$  rpag/sek no matramy:  $1.2 \pm 0.8$  rpag/sek

Если получившиеся спорости не соответствуют указанния, подрегулировать их с помодых потечниеметров ПО "ск.прив. в гор." кассет креня и тентажа аррегата управления (вращению цвижка потенциометра ПТО по часовой странке соответствует увеличение скорости).

Нажать инспису потилочение AR". Готановить гиродатиии АТА в поризовлеть по токомов.

### 8. Проверка угна коена при работа насопилотн от зндатчина курса

Навать инопку "отключение АН".

Установить гиродатчик АТП-Т в усриментальное положение. Установить руми в нумевое положение. Повесения ТТК-52АП к задастина кугое должен совпечать; с помощью среманьеры совместить индекс и самометки задатчика куров. Поставить переплочетель куньта управления в положение "; изверст". Памось плотору "положение вие АП". маленты исложение в промен. Заметить показания гриятИнструкция по эксплуатации автопилета АП-28ЛІ Глава П редакция I Луст 33

Убедиться, что движок потенциометра ПІЗ КИСССТЫ ТАНГАЖА повернут по часовой стредне до упора. Нажать изопку "Включение АП". При помощи ручки "разверот" и переключетеля "слуск-недьём" отклонить до упора штурвал на невый крен и пикирование. Нажать кнешку "горизонт" пульта управления. Штуркал должен карнуться в нейтральное положение. После того, как стуркал вернетоя по тангажу в нейтральное положение, должна загореться зеленая лампочка "ПВ" пульта управления.

нажать кнопку "отключение АП". Пределать следующие проверку: Отклонить АГД в стерону правого крема на 190.

Намать кнопку "выимение АП" пущьта управления. Установить гиродатчик АГД в горизонтальное положение. Памоть кнопку "горизонт" и одновременно включить секундомер. Остановить секундомер в момент остановки элеронов. Для получения величини скорости приведения к горизонту нужно разделить 100 на время, замеренное секундомером. Нажать кнопку "стключение АП". Повторить проверку, отключяя на 100 гыродатчик АГД в направлении левого крена, пикирования и набрировения.

Скорость приведения и горизонту должна быть:

no specy:  $4 \pm 1.5$  rpag/sek no matramy:  $1.2 \pm 0.8$  rpag/sek

Если получившиеся скорости не состветствукт указанным, подрегулировать их с номощью нетенционетров ПІО "ск.прив. в гор." кассет крена и тангажа агрегата управления (вращению движка потенциометра ПІО по часовой отрелже соответствует увеличение скорости).

Нажать кнепку потключение AE". Установить гиролатчик ATA в горизовление коложение.

### 8. Проверка угла крена при работа автопилота от задатчина курса

Накать инспну потильчение АНИ.

Установить гиродатчик АГД-1 в роризонтодьное положение. Установить ружи в нумевое положение. Понавения ГГК-52АП к вадастика куроа должен совпедать; с номощью кремальеры совмес тить индекс и самолетии вадатчика куроа. Поставить переплечетель пуньта управления в положение "разверот". Чакоть кногку "мильче вме АП". Залётить положение втероков. Заметить воказания разатинструкция на эксплуатации автопилота АП-28ЛІ

Глава II редакция I *Лист* 34

чика курса. Отклонить шкалу задатчика курса на угол 40 в направлении правого разворота (ручку кремальеры вращать против часовой стрелки). Отклопением гиродатчика АГД на правый крен установить элероны в замеченное (мли близкое к нему) положение. Отклонить шкалу задатчика курса еще на 8 градусов в направлении правого крена. Отклонением гиродатчика АГД-I на правий крен установить элероны в замеченное положение. Заметить угол наклона гиродатчика АГД-I. Нажать кнопку "отключение АП" и повторить провержу, отклонен екслу задатчика в направлении левого разворота, а гиродатчик АГД-I на левый крен. Угол наклона гиродатчика АГД в обоих случаях должан быть 150 ± 30.

HPMMEMAHWE:

Если угол отклонения гиродатчика получинся больже. чем  $15^{\circ} \pm 3^{\circ}$ , то необходимо: гиродатчик возвратить в горизонтальное положение, самолётик ВК-2 установить против индекса, потенциометр П8 кассеты "крон" агрегата управления повернуть против часовой стренки (учитывая при этом, что смещение потенциометра на каждое спедующее оцифрованное деление может изменить угол крена на 1\*2°). Элероны должны сместиться с нупевого поножения. Потенциометром иси блока триммирования возвратить элероны в пулевое положение. Затем отклоняя шкалу задатчика курса относительно индекса на угол 12+15° по часовой стренке, проверить веничину угла гиродатчика, от которого элерони возвратяться в нулевое положение. Действия подобным образом подобрать величину угла гиродатчика 15 ± 1°.

Если угол отклонения гиродатчика получился меньше, чем  $15\pm1^{\circ}$ , то потенциометр П8 кассеты "крен" необходимо вращать по часовой стрелке, После того, как будет отрегулирован угол гиродатчика  $15\pm1^{\circ}$  на правый крен, необходимо проверить угол стклонения гиродатчика на левый крен. Для этого шкалу задатчика курса необходимо поворачивать на угол  $12\pm15^{\circ}$  против часовой стрелки.

угол отклонения гиродатчика на левый крен должен быть  $15 \pm 3^{\circ}$ .

инструкция втокирота АП-284.1 априметь в приметь в прим

глава <u>Г</u> редакция І Лист 35

### 9. Проверка блокировки арретирующего устройства

Установить органы управления в нейтральное положение. Накать кнорку "включение АП", Отклонить гиродатчик АГД-I по крену и тангажу на 10° от горизонтального положения. Этурвал по крену в тангажу должен сместиться. Нажать кнопку "орретир" — втурвал должен остаться неподвижнем.

Вернуть гиродатчик АГЛ-1 в горизонтольное положение. Нажать кнопку "отключение АП".

#### 10. Проверка расоты автотриммера

а) Чувствительность автотриммера и правильность направления вращения штурвальчика триммера проверить следующим образом:

нажать кнопку "откионение АН". Прикладывая усилия к штурвалу замерить величину усилия (преодоленающего тренне), при котором втурвал будет перемечаться от нейтрального положения на подъем (на себя).

Отклонить штурвал на 1/3 + 2/3 хода на себя. Повторить проверку усилия, необходимого для преодоления трення при перемещении штурвала из установленного положения к нейтральному положению (за нейтральное положение не переходить). Откловить штурвал на себя примерно на 1/3 - 1/2 хода. Накать кнопку "включение АП". Вкирчить выкирчатель "автотриммер" пуньта управления. Пригладивая усилия к итурвалу от себл и на себя, заметить величиву усилия, при котором начинает вращаться штурвальчик триммера. Для получения усилия "чувствительности" автотриммера надо из полученного усилия вычесть соответствующее усилие по преодолению трения (замеренное при отвирченном автопилоте). Величина полученного јсилия чувствительности должна быть 2,6 ± 1,5 кг. В случае, если величина усилия чувствительности автотриммера не соответствует треоованиям, подрегулировать ее с помощью потенциометра "у" блока тримирования. Записать положение двикае "У" в сводный паспорт.

Одновременно с проверкой чувствительности автотриммера проверяется правильность направления вращения штурвальчика триммера, которая должна соответствовать таслица № 7... Нажать кнопку "отключение АП".

глава 11

Лист 36

редакция І

Инструкция по эксплуатации автопилота АП-28ЛІ

#### Заодина I <u>7</u>

Навровление усилия, прикло- дниссмо го к етурвалу	Направление стклонения птурбальчика триммера	рования  зации тркиман- зации тркиман- зации тркиман-	
Па себя	ENHE	Ha ceoff	вниз 3,5_0,5(30
or coor	. Bredx of the	E C C C C C F	вверх 16,5_0,5(14,3-05

б) Углы стклонения триммера при автотримирования проверить следурщим образом:

Установить штурвал и триммер в нейтрельное положение. Нажать кнопку "включение АП". Прикладивея усидие, отклонить штурвай на себя на величину, при которой триммер будет перемещаться. Заметить величину угла, при котором триммер остановится. Нажать кнопку "отключение АП". Повторить проверку, отклюняя штурвал от себя. Отключение Триммера должны состветствовать таблице # 7. Вамер отключения триммера производить согласно вис. I. Зажать кнопку " отключение АП".

Bucomu Jonep NUNEUKOL

PMC.I.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стиковка триммерной машини с триммером руля выссти должна производиться следующим образом:

и штиръкам 8 и 3 штепсельного разъема, отсоединенной от триммера машины, подключить тестер ТТ-3. Медление вращая звездочну триммерной машина по чадовой стрелис. установить ее в такое положение, при котером везникиет размыкские цепи, подсеединенной к тастеру»

Отвиснить (вругную) треммер сверх на 16,5 мм. В этом подомении соединить триммер с гриммерной мажиной Подсоединить штепсельный разгом. инструкция по эксплуатации втого до AU~26AI глава **П** редакция I Лист 37

в) бремя водержки и правильность вогорания сигнализации автотриммера проверить следуждим образом:

отклонить штурвал на I/C-1/2 хода на сеся. Накать кнопку "включение АП". Вручара (пересиливанием) резис отклонить штур-вал от себя и одновременно сключить секундомер. Остановить секундомер в момент загорания кигнальной лампочки на пульте управления. Отпрустить втурвал. Триммер должен остановиться, а лампочка ногаскуть.

Вручнуй (пересиливанием) резко отклонить штурнай от себя и одновременно вкирчить секундомер. Остановить секундомер в момент загорания сигнальной лампочки. Отпустить штурвай. Время, показываемое секундомером в обоих случаях, должно быть в пределах от 6 до 10 сек, а загорание лампочек должно соответствовать таблице % 7. Нажать кнопку "отключение АП". Установить штурвай в нейтральное положение. Выключатель "автотриммер" пульта управления поставить в положение "отключено".

### II. Проверка отключения канала тангажа

Установить гиродатчик АГД-I в горизонтальное положение. Установить органы управления в нулевое положение. Нажать кнопку "включение АП". Выключатель "тангаж" пульта управления поставить в положение "отключено".

Отклонить гиродатчик АГД-I на 8-10° на пикирование. Штурвал должен остаться неподвижным. Отклонять поочередно переключатели пульта управления в положения "спуск" и "подъем". Штурвал должен остаться неподвижным. Отпустить переключатель.

Поставить выключатель "тангаж" в положение "включено". Штурвал (руль высоты) должен остаться неподвижным. Допускается смещение руля высоты на величину не более I,5°. Нажать кнопку "отключение АП". Инструкция по эксплуатации автопилота АП-28ЛІ Глава II редакция I Лист 38

### 12. Проверка отключения автопилота при срасстывании датчиков предельных отклочений руля

Элероны и ручь высоты установить в нудевое положение. Виключется "ДПОР" воставить в положение "включено". Накать кнопку "Выпочение АЯ". Медленно отклоняя ручку "разворот" на певый разверет, наблюдеть правый элерон, который переместится BHES, A BUNCTUTE TTOIR HOW POTOPOM BAPOINTBOR HAMROURA OTHERчения Ри "муро-крен", Этот угол должен быть 5.0 + 0.70. Прикладывая усилия к штурвалу убедиться, что рупевые машины крена и курса отключены /они не препятствуют перемещению втурвала/. Намать кнопку "отключение АП" и установить элероны в нумевое пеложение. Повторить проверку, отклоняя ручку на правый разворот Уван, при которон загорится лампочка отключения РМ "куре-крен", -должен быть  $6 + 0.7^{\circ}$ . Намать кнопку "отключение АП", Установить ацероны в нуловое положение. Проделать аналогичную проверку, отызоняя вереключателем "спуск-подъём" рудь высоты викз и вверы. Угин, при которих должна загораться лампочка отключения РМ "тенгаж", должне быть  $3.5\pm0.5^{\circ}$ . Дамать кнопку "отключение АП".

### 13. Проверка работи эвтопилота от кнепли совмещенного управления

Нажать кнопку "включение АП" пульта управления. Должна загореться веленая лампочка "включен". Поочередно прикладивая усилие к органом управления, убедиться, что рудевые машивы включена. (Рупевые машины препятствуют усилию). Нажать кнопку "КВ", должна загореться лампочка "КВ". Нажать и держать нажатой кнопку совмещенного управления "СУ" на штурвале. Должна погаснуть пампочка "КВ" пульта управления. Поочередно прикладывая усилие к органы управления, убедиться, что рудевне машины отключены (Органы управления спободно перемедаются). Отпустить кнопку совмещенного управления. Пересиливая органы управления, убедиться, что румевые нашины снова включены. Намоть инопку "отключение АП" Инструкция по эксплуатации автопилота All-28ЛI Глава П редакимя I Лист 39

### Y. BAMEP YCHANN PYAEBUX MARWII

Для замера усиний румевых машин пользоваться приспособиением: 6362/407Б, входящим в компнект поверочной аппаратуры ПАА-28Л. Допускается использование динамометрических педалей и штурвала.

Проверку усиний рудевих машив производить, приндадывая усилие и органам управления в течение не более 10 сек. Число замеров должно быть не более 2 + 3-х в каждую сторону. Выжлючатель "Проверка АП" на земле поставить в положение "отключено".

### І. Усилия рудевой машины эдеровов

- а) Установить штурвал в нейтральное положение.
- б) Закрепить динамометр на штурвале левого лётчика согласно эскизу № I.

ПРИМЕЧАНИЕ: Динамометр расположить так, чтобы приложенная к нему сила действовала по касательной к ободу.

- в) Нажать кнопку "Включение АП", откленить ручку "разворот" в сторону пового разворота, и отпустить ее после прекращения движения штурвала.
- г) Вручную приложить усилие к штурвалу в ту же сторону, увеличивая показание динамометра на 15 + 20 кг, после чего плавно снять приложенное к штурвалу усилие, стремясь оставить максимальное показание динамометра. Заметить и записать конечное
- показание динамометра.

  д) Вручную отклонить штурвал в противоположную сторону, пересилив действие рулевой машины, и плавно снять припоженное усилие, стремясь оставить минимальное показание динамометра. Ваметить и записать показание динамометра, Полусумма замеренных значений долена бить: 13,5 + 4,5 кг.
  - е) Нажать кнопку "отключение АП". Установить ручку "разворот" в нулевое положение.

### 2. Усилия рулсвой машины руля высоты

а) Отелонить втурвал по тангажу примерно на половину его хода на себя.

Инструнция по эксплуэтами автопилотами-28ЛІ Глава II редакция I *Лист* 40

- б) Закрепить динамометр на колонке согласно эскизу № 2. Включить автопилот и, отодзинув кресло, создать небольшой натяг на динамометре /0,5 ÷ 2 кг/.
- .в) Отклонить переключатель пульта управления в направлении "спуск", отпустить переключатель в момент прекращения движения колонки.
- г) Вручную приложить усилие к колонке в ту же сторону, увеличивая показание динамометра на 15 \* 20 кг, после чего илавно снять приложенное усилие, стремясь оставить максимальное показание динамометра. Заметить и записать конечное показание динамометра.
- д) вручную отклонить колонку в противоположную сторону, пересилив действие рулевой машины, и плавно снять приложенное усилме, стремясь оставить минимальное показание динамометра. Заметить и записать показание динамометра.

Полусумма замеренных значений в пунктах r) и д) должна быть:  $16 \pm 5$  кг.


е) нажать кнопку "Отключение АП".

### 3. Усилия рупевой нашины направления

- а) Устансвить педали в нейтральное положение.
- б) Закренить динамометр на правой педали согласно эскизу

ПРИМЕЧАНИЕ: Динамометр расположить так, чтобы приложенная к нему сила действована по касательной к дуге перемещения педали.

- вить правую педаль максимально переместиться вперед.
- г) Приложить усилие к педали в ту же сторону, увеличивая показание динамометра на 15 ÷ 20 кг, после чего плавно снять приложенное усилие, стремясь оставить максимальное псказание динамометра. Заметить и записать показание динамометра.



### Инструкция по эксплуатации автопилота АП-28ЛІ

глава <u>Г</u> редання І Лист 42

- д) Отклонить педали в противоположную сторону, пересидив действие рулевой машины, и плавно снять приложенные усилия, стремясь оставить минимальное показание динамометра.
  - е) Нажать кнопку "отключение АП".
  - ж) Закрепить динамометр на левой педали.
- и) Нажать кнопку "включение АП" и произвести замеры, аналогичные описанной выше методике.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый замер по всем каналам повторить 2-3 раза и определять среднее значение.
В случае работы на открытых площицием замеры производить при отсутствии ветра.

к) Полусумма замеренных значекий в обоих случаях долина быть: 34,5 ± 10,5 кг.

### YI. YCTAHOBKA YYBCTBUTERBHEX GRENEUTOB ABTONNOTA HA CAMORET

- I. После окончания проверки и регулировки авторияста выключатель "питание" пульта управления поставить в положение "откл". Выключить питание ГИК-I, АГД-Е, ГПС-52АК.
- 2. Установить на самолет гиродатчок АГД-I, гиродгрегат ГИК-I и ГПК-52АП. Установить самолет в динию полета.

При установке гиродатчика АГД-I  $_{\mathfrak{T}}$  ГПК-52АП, ГПК-I следует руководствоваться инструкциями на эти агрегати.

- 3. Установить на самолет датчик угловых скоростей. При установке датчика угловых окоростей:
- а) плоскость, проведенная между установочения рассами на корпусе прибора, должна быть параллельна продольной сси самолета

Допускается непараллельность  $\pm 1,5^{0}$ . Указанная течность установки должна обеспечиваться конструкцией честа крепления прибора.

Инструкция по эксплуатации автопилота АП-28ЛI

глава <u>И</u> редакция I Лист 43

- б) Стрелка "направление полета" на крышке прибора должна совпадать с направлением полета самолета.
- в) Воздушный пузырек уровня на крышке прибора должен находиться в центре. Допускается несовпадение пузырька с центром уровня +0,5 мм. При несовпадении пузырька с центром уровня необходимо, подкладывая прокладки под основание прибора, добиться совпадения пузырька с центром уровня в пределах указанного допуска.
- 4. Законтрить штепсельные разъемы гиродатчика АГД-I, датчика угловых скоростей, гироагрегата ГИК-I, ГПК-52АП, других приборов, которые отсоединялись от схемы в процессе регулировки.
- 5. Выключатель "ДПОР" поставить в положение "включено".

  Законтрить предохранительный колпачек и опломбировать его опломбировать лючек усилителя рулевых машин 5026".

# YOU OF THE TORYMENTALING TO PERFORM HOUSE YOU HOUSE TO HE CAMOUNT

Заполнить в сводном паспорте таблицу ЭМ — положения движнов регулировочных потенциометров, таблицу данных проверск и таб-лицу § 7 — движение изделия в эксплуатации.

Herpykula no skulayarshim arodhaora Al-2371 l'aeda e yazettae Tata ae

#### I SA E.

## HPTAHOARTHAT W HPRABAPUTRY RAN HORFOTO KA

подготовку можно произвести только перед первым выдел общество по предесствующего перед первым выдел общество перед перед

- B anequorethyp comporers Engage:
- 1. Вновний осмотр при гроваванениота; уславовлению в доступных для осмотра месста. Осмотр приберов, четановленият в труднодоступных местах, произволятся по время осможених регламантных работ или после ремонта, произволимого велима этих приборов.
  - В. Проверка работы автопалота нед токов.
  - I. BHENNI OCMOTP PRESOPOS CHORZTOTA

При вначнем осмотре присоров авточилота веромодимо:

- б/ Убедитьов в оторчениям внеснях посред этой прибесов;
- р/ Проверить пачество вмортивения и надел ости иг из опис приборов.
- г/ Троворить понтровку втеночленых размом праспровантонилома.
- и Мориться, что предохранительный колошчом выплачателя и ППОР / двтана предельна отнлошений/ опломбы, отни-

### H. TPOLEPHA PARCID LEBOHRADIA DO LOROM

- ил протории работи автолинота под томом сумумате:
- и/ Разотонорить органи управления;
- ACTION OF THE SHAND RECENT PRODUCTION OF THE PRODUCTS AND PRODUCTS OF THE PRODUCTS AND ACCUMOTES

APRALOXETHAL W RESIDENTED BOY DOXEOTO RA

предполетная политовых автольност производится неврод неговых понегом в земечений по работе патонилога нет, то предделятий, подготовку можно произвесть тольне перед нервым вымет зм. —— В предполетную подготомну входет:

1. CHORHER OCCUP SPULLOBLABROLLAGIA, JOVEROLLEUREZ B HOCTYNHER AND OCEOPER MEGELL, OCKOTO SPUCCEOR, CTTHES LESSES B TOTHER MEGELL, MONEROLLEUR DO EPERS OLEOLEGIEZ PETALECHTHER PROCT BANK SOCIET PROSTA, SPONGBORESON BURGES STAX SPREODER:

- на проверка работы авучивають нод током.
- I. BHATHAN ORMOTP TRUE OPEN DECEMBER

При вначнем осмотре приссорен Эггонилога необносно:

; account his chaques anesend a nearly of /p

ириборов.

т/ Проворить понтровку штепо-льных разовнов предоров овточногов.

д/ Убедитьов, что продохранительный коламом выплачителя " 1809 / дат чив проделян Сомилоненя / опломый, отни.

II. O APO CENTA DE COM LO POHALOGA DO LOFOMO

% чт продержая расодо задоля зада вод доне соло доде.

SELECTION NO DE LO COMBO EL CAMPE DE LA RESPUENTANTO DE LA COMBO DE COMBO D

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

Kucrovuna no anomiarana antonunora Al-26. I Tarea III

в/ Проверыть сноморийй кед фринце управлении, отклоши их

T/ Herres a notice expansion completed of the same and the contraction of the same resolutions of the

A Fundance mersen III of more processed as severe normanes b. noncomme " back"

е/ Неред проверной вакаюте прикта денного раздела органа управления поставить вечей градиров положение.

### I. Превария регорности авточниота и вимочение

Виклопатель в отгания пункта управления повежного в полеления в видениев. Терез 15-100 сук, должи вегороткой легонума: втотов пункта управления, превис поторой указивает на точто отам согленовании оношков, я автопилот готог и виличения онловой чести.

### 2. TO OBSTACE DESIGNATION ASSOCIATION ASSOCIATION POR THE TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

LA THE CHAIRM DESCRIPTIONS TO PERROR CONTROLOGICAL HEART CONTROLOGICAL PROPERTY OF THE STATE OF THE BUT OF THE PERSON ASSESSMENT OF PROPERTY OF THE STATE OF THE

PARELARY, Eps orangerous nerses na sensonny (0000 7/1 x012 dominate de vorone noser na senogeroqu.

### о. Вредерия поботи с тоянлота в ражие совороналин 🔸

А. Для проверки работи автопилота в рошме отманивания трофустов немать вношку в пил мение 10° Ламночка в голов" нувьто управления долгна ногомуть, а толоная намеочих включей —
- потороться. Прика вивел услано в органем управления, уседаться, что румерия мении включени. / Руменов мении прептотнуют перемещению органов управления/. Уседиться в возможности пересиливания румевых мении отклония послередко педали и стуриел по прену и тангалу.

Инструкция. по эксплуатации автопилота АП-28Л1 Глава, Ш редакция І

ПРКИЕ АНИЕ: - 1. Выключатель "автотриниер" пульта управления при этом должен быть установлен в положение "отключено".

2. Если в данной проверко и при следующих про-верках этой главы рунь высоты или элероны будут отклонены до угла срабатывания "ДПОР" (датчиков предельных отклонений руня) т. е. зарорится лампочка "откл. тангак" или "откл. курс-крен" то, чтобы снова включить автопилот, необходимо сначала нажать кнопку "отключенка АП", а затем кнопку "включение АП":

Проверить прохождение сигналов от гироагрепатов ГИК-I и

недельнатель "ГИК-ГИК-разворот" поставить в положение «ГИК" нажать кнопку "горисонт"; отклонять тироагрегата ГИК-I и АГК-I на небольшие углы ( в пределах допуска амортязаторов). Органы управления должны незначительно перемещаться при этом. Нажать клопку "отключение АП",

В. Проверить прохождение сигнала от ГПК-52 АП. Переключатель "ГАК-ГИК -разворот" поставить в положение "ГПК"; отключать гиродатчик ГПК-52 АП. небольшие чтлы (в пределах допоска амортизото ров ).

Г. Проверить прохождение сигналов от коргектора высоты.
Накать кнопку "Зключение АП".
Накать кнопку "КВ" пульта управления При этом дожжна затореться зеленая лампочка "КВ" сигнализирующая о выпочения корректора высоты; посоединить ручнуй помну КПУ-3 к заборнику статической проводки корректора высоты и создавать поочередно давление и разражение + 100 мм. вод. отолба.

Втуреал самонета при этом должен переченаться в направле-нем "на себя" и "от себя" соответственно до срабативания дасчина предельних отклонении руля "ДПОР"

при нажатии ... переключетеля переключетеля ... ситнализирующая о виличении корректора высоты, должна потас-

Отсбединить ручнуй помну КПУ-3.

### 4. Проверия работы свтопилота в режиме управления

Поворачивать ручку "разворот" пульта управления, задавая верый и правый крен.Отклонения ручки должны вызывать соИнструкция по эксплуатации автопилота АП-28ЛІ глава <u>Ш</u> редакция I Лист 47

ответствующие по направлению отклонения штурвала до срабатывания "ДПСР" (датчика предельных отклонений).

Убедиться, что переключатель "тангаж" установлен в положение "включен". Нахимать каждый из переключателей "спуск-подъем" в обе стороны. При этом штурвал должен соответственно отклоняться "от себя" и "на себя". Ручку "разворот" поставить в нулевое положение. Нажать кнопку "отключение АП".

#### 5. Проверка отключения канала тангаха

Нажать кнопку "включение АП". Выключатель "тангаж" пульта управления поставить в положение "отключено". Убедиться, что канал тангажа переведен в режим согласования. Для этого:

отклонять переключатель "спуск-подъем" в обе стороны. Штурвал не должен перемещаться.

. Медленно отилонить штуреал. "на себя", не доводя до срабативания датучка. "ДПОР".

.Виключатель тангаж поставить в положение "вкл".

Итурвал должен оставаться неподвижным (допускается незначительное смещение штурвала).

Нажать кнопку "отключение АП"..

#### 6. Проверка работы автопилота от задатчика курса

Переключатель "ГИК-ГПК-разворот" установить в положение "разворот". Нажать кнопку "включение АП". Повернуть кремальерой шкалу задатчика курса на 5 + 10°. Штурвал должен отклониться по крену до угла срабатывания датчика "ДПОР". Нажать кнопку "отключение АП".

### 7. Проверка работы автотриммера

Нажать кнопку "включение АП". Выключатели "тангаж" и "автотриммер" пульта управления установить в положение "включено". Отклонить штурвал на себя. Приблизительно через І сек должен начать вращаться штурвальчик триммера, а через 6,0-10,0 сек должна загореться лампочка "на себя" пульта управления.

Нажать кнопку "отключение АП".

Инструкция по эксплуатации автопилота АП-28111

Perchies I.

8. Проверка "приведения к горизонту"

Нажать кношку "горизонт". Нолгие загореться ламочка "Рключен"

пульта управления. Нажать кнопку "включение АП". Ручкой "разнорот" и переключателем "опусм-подьем" отклонеть штурвал на правый крен и подъем так, чтобы не сработали натчики "ДЮР". Нажать
кнопку "горизонт". Итурвал должен вернутьол к нейтральному положению. Нажать кнопку "включение АП". Понторить преверку, отклонив
штурвал на левый крен и спуск.

Установить ручку "равворот" в неитральное положение. Нажать кнопку "отключение АП".

### 9: Orkonyeme apronunora,

Намать мнойну "отключение. Аб".

Виключатель "питание" пульта управления и наключатель, необходимие или работи автопилота на земле поставить у положение "стил".

Бастепорить орваих управления.

### 10. Предзатительный осмото и предерка автоплюта.

Предврительная проверка и осмотр автопнота производится настенией плава. В том опущие, настенией плава. В том опущие, если в снин день проведится несколько полетоп и вымечаний по-разоде авторилота нет, разрешается предварительный осмотр и проперку произведить после последнего полота.

Инструкция.

по эксплуатации автопилота АП-28ЛІ

Pasa IV Demokuan Mucr 49

#### INABA IY

## MICHOROPHANTE CAMONETA NEW HONCEN

Настоящая глава предназначена для:

- І. Проперки автопилота экипажем самолета перед полетом.
- П. Руководства по пилотированию рамолета при помощи автопилота.
- П. Регулировки и проверки автопилота в отвадочном полете.

  ПРЕКЕЧАНИЕ: Автопилот предварительно должен быть проверен

  согласно главы и настоящей инструкции.

### I. HPOREPAA ABTOURHOTA UKMHAKEN CAMONETA HEPER HONETOM

### Т. Церед запуском деигателей:

- а/ убедиться, что выключетель "питание" пульта упрагления установлен в положение "откл", а выключетель "тангат" в по-ложении "Вкл", а переключатель "ГПК-ППК-резпорот" в положении "ГПК",
- . б/ вкиючить АЗС"н и выключатели, необходиные для работы Рим-1, гил-52 мг, АГД-I и автопилота в воздухе.
- » в/ расстопорить органы управления и проверить свободнай ход, отплония их от одного крайнете положения до другого,

#### 2. После випуска двигателей:

The world of the winds and the world

«««««««««««««»»»»» выключатель "путанне" пульта управлення». Чероз 15-100 сем должна дагореться дан очка "готов" нульта управления».

Инструкция но эксплуатации автопилота АП-28ЛІ

глава <u>Iv</u> редакция I Лиот 50

- б) нажать и после окончания согласования отпустить кнопку быстрого согласования ГИК-1.
- в) Поочередно резко отклонать органы управления не ослее чем на половину их хода. При этом лампочка "готов" пульта управления должна гаснуть, а после прекращения движения органов управления загореться. Установить педали и штурвал в нейтральное или близкое к нему положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отклонении педалей и штугвала больше 1/2 хода допускается незагорание лампочки "готов" пульта управления.

г) нажать кнопку "включение АП". Лампочка "готов" пульта управления должна погаснуть, а лампочка "включен" - загореться. При этом педали и штурвал должны остаться на месте, если руль высоты и элероны находились в нейтральном положении.

Прикладывая усилие и органам управления, убедиться, что рулевые машины препятствуют перемещению органов управления).

Убедиться в возможности пересиливания рулевых машин, отклоняя поочередно штурвал (по крену и тангажу) и педали, а также проверить срабативание датчиков "ДПОР" по крену и тангажу.

ПРИМЕЧАНИЕ: В данной проверке и при последующих проверках этой глави, если руль выссты или элероны будут отклонены до угла срабатывания "ДПСР" (датчиков предельных отклонений руля), т.е. загориться лампочка "откл. тангаж" или "откл.курс-крен" то, чтобы снова включить автопилот необходимо сначала нажать кнопку "отключение АП", а затем кнопку "включение АП".

д) Выключатель "автотривмер" пульта управления поставить в положение "вкл",

Приложить к штурвалу усилие " на себя", приблизительно через I сек должен начать двигаться штурвальчик триммера, через 6,0-10,0 сек загореться лампочка "на себя". Проделать аналогичную проверку, прикладывая усилие "от себя".

е) Не доводя до срабатывания датчиков "ДПОР", повернуть ручку "разворот" и нажать переключатель "спуск-подъем".

Чиструкция 🤻

по экслиранции ветоплавие 🕝 – 2

Arer

При этой штурвал должен соответстванно отклониться по крену и тангажу. Оставить штурвал отклоненани.

- ж) Нажать инопку "горизонт ".Пом этом итурым должен возвратиться в положение, близкое и нейтральному, и должен запоретн ся зеленая мампочка "ПВ" пульта унгавления. Мотановить ручку " разворот " в нумевое положение. Нажать кнопку "виличание АП."
- и) Кремальерой задатчика курся отклонить его шкалу на  $6-12^{\circ}$  в любую сторону от ранее замеченного положения, при этом семо-лежим: задатчика курса должен остановиться против замеченного положения. Переключатель "ГИК ГПК разворот в поставить в по-ложение вразворот в

тивания датчика "ДИОР". Установить штурнал по креку в неитральное положение. Коемальерой установить шкалу задатчика курса в ранее замеченное положение, а переключатель поставить в положение "ГИК".

PARLER STREET HER CONTRACTORS ALLEGED TO THE STREET

к) Нажать кнопку "отключение АП" наблюдая за пультом управления. Зеленая лампочка "включен" и лампочка сигнализации отключения рудевых машин" крен -куре" должна погаснуть, а лампочка
"готов" загореться. Выключатель" питание " нульта управления
поставить в положение "откл ".

проверить свободный ход органов управления, отклоняя их от одного крайного положения до другого. После проверки установить органы управления в нейтральное положение.

примечание: 1. При несоответствии автопилота настоящей инструкции пользование автопилотом в воздухе

не разрешается.

2. Πρυ υς ποποβοβαμου αβποπωποπα β μεπαπομού κομπηρεκτιαμού / δεξ αβποπρυμμέρα υ ξαθαπιμοκα κυρί η προβερκύ πο πυμκτιαμό, με προυξεοθυπό.

Meanland

no promyerene companiere all-281:

Tanna () Ostarova Juna ()

## I. PAROLOGOTPO IL EMPOTOPORAHMA CAMOSETA

но от 1000 и до на кономости в применаю в применения виделения в от 1000 и до на кономости и применения виделения виделения в применения виделения виделени

TARE H = 10004 AME H = 45003 450 H = 60004

Vnp. = 250 my 400 Vnp. = 250 my 400

Vap. - 220 RM/920.

The  $V_{max}$  is a substitution of the content of the property of the content of

The wildings a functor would win a junorary observe action to the second action action actions action appearance of the contract of the contra

TOURTH TO THE THEORY OF THE PRODUCT STORMS OF THE PRODUCT OF THE P

### TOWNSON PUBLISHED TO SET

If Early considered of the proof of the constant of the second of the se

Тря поличе по орговромии перакциявлень "Польтиль помеороми путьме управления установить в помещение "Польтира вольный помещение "Пик-Гік-резперет" установить и положения "Гий". В этом случае, нажих пистку согласования, согласования пометь пометь

Подрагова, что: путручка в расторога отоят в нужесть положения,

MORANT B HOSSEN OF THE TOTAL PROPERTY OF THE STATE OF THE

Инструкция
по эксплуатации автопинота АП-28ЛІ

глава **[V** редакция I Лист 53

После этого важать вноцку "включение Аб" пульта управления. Ламночка "готог" должна погаснуть, а лампочка "нключен загореться При включении в прямолинейном велета автопилот стабилизирует курс, крент и тангаж самолета.

2) В том случае, если требуется более точное выдорживание высоти в горизочтальном полете, необходиме экимчить корректор высоты, нажав кнопку "КВ" пульта управления, При этом должна загореться зеленая дампочка "КВ" пульта управления.

При включенном корректоре высоти сохраняется возможность выполнения разворотов от ручки "разворот". В момент включения корректора высоты вертикальная окересть самелета не должна превышать 1,5 м/сек.

Следует помнить, что при нажатии переключателя "спускподъем" корректор высоти автоматически выключается, и гаснет зеленая лампочка "КВ" пульта управления.

Для повторного включения корректора высоти необходимо вывести самолет в горизонтальный полет и нажать кнопку "КВ" пульта управления.

Автопилот позволяет производить изменение скорости полета путем разгона и торможения на  $\Delta V n \rho = \pm 60$  км/час от скорости, на которой был включен автопилот (как с включенным автотриммером, так и с выключенным).

### предупреждение:

- А.І.В полето с отключенным автотриммером при отключения автопилота возможен рывок руля высоты из-за изменившегося вс гремя полета балансировочного положения руля. Во избежании этого при длительном полете рекомендуется пе
  - риодически отключать автопилот, тримировать руль.
  - 2. При включенном автопилоте запрещается пользоваться дистанционным и ручным управлением триммеров по всем трем каналам
- В. При разгоне самолета на величину  $\Delta V \eta \rho$ , превишающий на 60+70 км/час скорость, при которой преизводилось триммиревание руля высоти и включение автопилота, возможно срабативание концевого выключателя руля высоти, отключается рулевая машинка тангажа и загорается лампочка сигнализации. Для повторного включения рулевой машини тангажа необходимо нажать кнопку "отключение АП" на штурвале, произвести баланслеровку руля высоты триммером на данной скорости и нажать кнопку "включение АП".

Lace-III bronnerse numerbyreoss of

Глата IV редакция Пист 5**4** 

в, при важатии переключатемя "опуск-подъем" после разгона или торчохания, производимого под зете-пилотом с зключениям горректором высети, возможен ривок по руме высети,

### 2/ Выполнение разпорота от ручки "разворот"

а/ Поворнуть ручку "расворот" пульта управления выраво или влеко. При достижения самолетом необходиного крена оставить ручку в отклонавном положения. Самолет с устансвившимся креном будет совершеть координированный разворот.

о/ для прекражения разворота пеобходино вывести очислет из крена, поворнув ручку "разгорот" в нулсвое положение.

ИРЕДУ ПРЕДДЕНИ В пивод самолета из крена с помощью ручки "разворот" осуществлять в 2 этапа: сначала установить ручку "разворот" в первое фяксированное положение при подходе к нулю. Когда изменение крена прекратиток, установить ручку: в нумерос положение.

### 3. Вимолнение спексния или набора высоты

а/ Нажать персиличатель "спуск-подвем" вверх или вниз и дертать его до достижения самолетом необходимого угла лангажа. Затем отпустить переплючатель /он вернется в нейтральное по-ложение/. Самолет с установишимом углом тангажа будет совермать онижение или набор высоты.

б/ для вывода самолота в горинсительных полет надо включить переключатель "подъем-спуск" в противоположную сторону /либо начать кночку "горинонт" пульта управления/.

Нообходимо полийть, что:
углу новорота ручки "разворот" на прасый или левня крен соответствует угол крона самолета; вкличенному /нажатому/ положеник перекличителя "спуск-подъем" соответствует постоянная
скорость изменения самолетом угла тангата; равная 07103 град/сек
ПРИЖЕЧАНИТ: При вводе в разворот и при выводе из разворота
возможны небольные рывки перелей и смещение шарика
креноскога до 1/2 его диаметра.

#### Ruppyy Augustania Ruppyy Augustania

Tuada IS NCTATIVE I

no amangaranta astonoma Al-2611

### 1. Винтингана довонотов с понощью задачита - курса

- The same a sentine to passed "The Passed "The passed of "government as achieves a
- amerapharaeqon onga hameyeans so aronomeo suomeo onoche) iledustromente suomeones suomeones iledustromente suomeones suomeones

### 7. Ridhershae camonera a dopesomi abamil Primodine irmā homer

задунае посторя прости транная самольта и порявонту памань кнопку проризонт пуньта управления дри этом самолет этонатически будет пригодонно кроку и гольтаку в полодение осоткетствующее пригодонно кроку и гольтаку в полодение осоткетствующее пригодоводилось в нежене "розморот", то необходимо носне помандение сучку "наспорот" пуньта унавлаемия установить в
муженое полотение, но окончания процессы дриме тожовета и
порявонту авточествения выжичается корезинор висоти и загораетст залеже ламночке "Пь" пуньта управления. Яненку "ромавоне"
може назмать нам при поточеской и троичного (горит заистея намнечиле намночки "готор" пуньта управления).

ожно намания тношим "горнвовь" управления словатотой от ручим "разворот" и от изроключатеми "сикок-подном" вевозметью. Для прокрашения с инак при примен к водионну чесоховню давать кномку "применее 20" словить дизвитеми.

### 5. ATTOVATABLECOC TANGES OFFICE

Телоприлясть подельной ведоного и видельного стороней из дестиней из дестиней из породительной из которой был из вестинают.

Удет на телетовый постороний посторой был из вестинают ветинают. В том подражения ветинам из тотричиеря и одучае из подражения ветиная ветинам и подражения ветиная ветинам и подражения ветинам услая по одучае из подражения ветинам услая и од постиним и ветинам услая и од постиним и ветинам услая и од постиним и ветинам уславнения ветинам ветинам уславнения ветинам уславния ветинам уславнения ветинам уславнения ветинам уславнения ветин

вленительный эмночине дезевах высонительного поправления выпорнительно мод

в одучае, когда не гомосшое одичие увижа на стотрицивое

Инотружция

цо эксплуатации автопилота АП -28.11

Глава luci 56

втопиложев иннеродите ифи моте напочения ветопилота детчик должен быть готов и нарировению рызка по ручю гнео--ты. При управлении по темпеку от переключетеля "опуск-подъеми автотриммер откличеется, а носле окончания управисния-BUKAMPAOTGA.

ПРИМЕЧАЛЬС: 1. При выключенном панале тангажа автотримнер HEPMILHIC

2. При тыключенном - "автотриммер" и не стрев-мированном руле висоти должна гороть одна виния виника по надованскай, неличие усиния

### 47. Отвирчение автопилота,

на при отключения артопилота летчику надать инэпку чотиль-

В качестье мопеллительного выключатели можно использовать выплечатель "питание" пульта управления.

### В. Особие случан при полете самолета с выстусным антопилотом.

Для обеспечения безонасности полета самолете под свтонилотом при его отказах, приводимих и резион нерекладке рупен в номилект автопилота выедены дасчики предствиям откисления рудей (ДПОР-концевые выключения) элеромов и руди высоды, а и втолипотая имыви жизэлуч скиемимлечен онегоновос еж ист огранячено развилаемое ими усилые.

- 1. При отказах катопиитта, гизьвающих резиги нерекладка ателонов из воем импероче экспланим выправлений автоматически отплючаются рушевие машини крена и мурса; виновидите индвамдентио винстиви вотемеротая оннемерабидо СМ. "Крен-куро". Отмев сопротождеется изменением крена ва 5 сенунд с момента бтиваа на 70 🛊 80.
- 2. При отказах автопилота по тангалу, визиваранти ревкую порекладку руля высоты на околостях  $V_{\infty}$ =220 чи/час оро  $V_{\!_{\!o\!
  ho}}$ =260 км/час, а втомаf rически отключается рудевая нашина руня высоти;одновременно загорается лампочив сигиклизация отключения Рыптангахи. На опосостях V 280 ки/час до ос происходит предучиного муброса рузи высомы. Осказ сопро-

Инструкция по эксплуатации автопилота АП-28ЛІ Глава 13 редакция

вождается ростом перегрувки  $\Delta N_y = \pm 0.5$ , угловая скорость измене ния тангажа при этом не превышает 2°сек.

- 3. В случае отнава одного из двигателей с последующим уходом винта на авторотацию автопилот удерживает самолет от резкого иренения. Через 10 + 15 сек крен изменяется на  $3-5^{\circ}$ .
- 4. При отнавах уназанных в пунктах I, 2,3 летчику необходимо путем откличения автопилота или пересиливания его вывести самолет на заданный режим полета и дальнейшее нилотирование выполнять без автопилота. Если в полете автопилот не выключается от датчиков предельных отклонений рулей и от кнопки выключения или тумблера "питание" автопилота, выключить автопилот аварийным выключателем, расположенным на левом пульте в кабине пилотов. После аварийного выключения автопилота повторное включение автопилота не производить до выяснения и устранения неисправности.
  - 5. При сильной болтанке автопилот не виличать.

### Ш. РЕГУЛИРОВКА И ПРОВЕРКА АВТОПИЛОТА В ОТЛАДОЧНОМ ПОЛЕТЕ

Отнадочный полет производится после отладки автопилота на вемле в соответствии с главой П, проверки автопилота на земле перед полетом в соответствии с разделом I главы і и ознакомпения с руководотьом по пилотированию самолетом при помощи автопилота в соответствии с разделом П данной главы.

Отладка автопилота сводится к подбору положения потенциомет ров центровки "Т" и "К" пульта управления с целью вывода самолета в горизонтальный понет при нажатии кнопки "горизонт".

При проверке автопилота контролируется качество стабилизации в прямолинейном горизонтальном полете, координированность раз ворота, точность выдерживания высоты, автоматическое триммирование, работа автопилота от задатчика курса.

Время полета, необходимое для отладки и проверки автопилота на заданных режимах, около І часа (без учета времени набора высоты и снижения.

ДОПУСКАЕТСЯ: производить отладку автопилота в комплексисм полете. Отладка производится согласно приведенному ниже типовому

заданию,

примечание: при использовании автопилота в неполной комплектации (без автотримиера и задатчика курса) отладку по пун-ктам 4 и 5 6 типового задания не производить.

Анстрўкцая по эксплуатацый автопынога АП-22ЛІ: Thasa Ty Decamps I Nucr 58

### Типовое задание

Экинаху самолета Ан-24 к на отладочный полет автопялота Ан-28 Л. 196 года.

I. На высоте H= 5000 6000м при скорости

Ур 350-320 км/час сбалаясировать самолот тринисрами и произвести отнадку режима приводения и горнаонту, для чего: Намать кнопку "включения АН". Плавным попоротом потемциометра "к" пумьта управления установить нуметой крен. Пажать кнопку "горизонт" При надмичи крена повторно потемциометром "к" установить нуметой крен.

Нажать кнопку "включение АП" дамночка "КВ" пуньта управления добиться, поляйа погаснуть. Потенциометром "Т" пуньта управления добиться, чтобы вертикальная скорость была билька к нулю (не более 1м/сек Повороту потенциом тра по часовой стрелки соответствует кабраро ваиме.

Произвести пооверку проведенной регулизовки следующим обра

Спомощью ручки правысроти и переключателя пспуск-подъеми вадать сомолету левый крен 10415° и снижение сколо 10 м/сек. (около 5° тангажь).

намать кнопну "горизонт". Оценить точность приведения самонета и горизонтельному нолету (донускиется не более 5-ж затужающих колебаний самолета). Установить руконтку "разворот", в нучелое положение.

Намать кнопку придрусние All".

С помощью ручки "разворот" и перечличетемя "спуск-польсы" выдать самолету правый крен 10+ 150 и годов эксло 10 м/сен.

нежать инопку "гормаонт". Оценить точность и кледения и горизонту из этого положения. Установить ручку распорот в нулевое положение.

Резуньтаты эценки залести в таблицу 5 1 протокола.

- 2. На высоте H=5000. 6000 и при  $V_{\infty}=350$ . 320 кмучас произвости проверку точности стабилизеции в спецующем порядка
  - а) нажать инонку потилозьние кни,
  - б) при выходе на приможные портвоттальный подет на

Мнотрукция

по эксплуатацки антолилота АП-29ЛІ

Глава IУ редакция Лист 59

заданной высоте и окорести тщательно сбалансировать самолет, после чего нажать кнопку "включения АП".

в/ дать оцонку и определить точность стабилизации самолета: автопилотом по курсу, крему и тангажу. Времи преверки - 5 \* 7. минут.

Нод точностью стабилизации понимается величина максимальных отклонений от установнашегося значения углов тактиа, крена и курса /Единичные отклонения длительностью до 3-х сек не учитивать»/.

г/ Намать кнопку" проделя и определить течность стабилизации самолета автопилотом по высото с включным корректором высоты. Бремя проверки - 10 • 15 минут.

#### Оценку вести:

По органам управления, авиагоризонту, курсовым системам; высотомеру, указателю скорости и креноскопу /заполняется таблица № 2. протокола/.

- 3. На высоте H = 8000 м при окорости  $V_{\rho\rho} = 250$  км/час произвести проверку работы автопилота в режиме прямолинейного горизонтального полета.
- а/ При выходе на прямолинайный горизонтальный полет на заданной высоте и скорости тщательно сбалансировать самолет, после чего нажать кнопку "включение АН";
- о/ Дать оценку и определить точность стабилизации самолета автопилотом по курсу, крену и тангажу.

Время проверки - 5 7 минут.

в/ Нажать кнопку "КВ". Дать оценку и определить точность стабилизации самодета автопилотом по высоте с включенным корректором высоты. Время проверки - 10 • 15 минут.

#### Оценку вести:

По органам управления, авиаторизонту, курсовым системам, вариометру, высотомеру, указателю скорости и креноскопу /заполняется таблица ж 3 претокола/.

Antigonino no beografaren aprotespre às-kodi Carro 37 2003N 5 5 2002 00

их насаль перемертичесь "это и понумо" вы окупо. В поможе перемерчаторы " опрем- выдами" высотную может в роразонитаций комийна вызоти  $\mathbb{R}$  - 000 — 000 %, и по опорожи  $V_{np}$  = 0.00 % 400 км/чес.

### A. Rocentina per out is company of

as be shown 3000  $\pm$ 2000 is where writing " observed in ", totalogness exploses a size  $V_{np}$  . See that the property is all the property of the sense  $N_{np}$  is a sense  $N_{np}$  in the sense  $N_{np}$  in the sense  $N_{np}$  is a sense  $N_{np}$  in the sense  $N_{np}$  in the sense  $N_{np}$  is a sense  $N_{np}$  in the sense  $N_{np}$  in the sense  $N_{np}$  is a sense  $N_{np}$  in the sense  $N_{np}$ 

6/ женичест окорости полета со  $V_{n\rho}$ , 181 ми./его до  $V_{n\rho}=0.00$  му. 181 ми. Регоди и поличения минирования и поличения женирования окремения.

BY OTTOMATE ABTOTAGET B YES GIVEN TO OTTOTAGE PARKE BETTERNY,

I' THE BUILD ANTOHNATOR BHOBIS.

т√ мамучить скорость полита от Vnp годоб заусто исс. - 220 гог/проц Лодат праскавре пека почестителя и потестите. По-

s/ OTHER PROPERTY AND AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY.

EA BERRYANTE SPROMINGS BENEAL

5. Ha remote R = 2000-1000 x. HW exopouts Vap 140-100 xm/400 apox (800-100)

а. Проверку актонилота в резная разнороти:

B tobasous services somes and end some ordered as action

TRAINING ADVOINAGE OF BUCHES SERVERS OF A DESIGNATION OF BEING AND THE PROPERTY.

Touyona 2-3 mantu, pyuno? \* passopono somere estructu

Определять положение израки израсковы.

Outerwar sebangue oxobosas / s seasas 16 : 10 oex.

no encuryaroum actoumore 11-2211

Paris 17 Paris 17 Paris 61

Риранить самолет не пренультать обловату правида том 20 с 25°, и фетелить положения парижа прива причения не вертиниканую в орость вирарния самолет. Делестя висому по некодней / нод автолилотому, билте и горизончальния таким на отой висоте. Велечить поррентор, балать ленай крен ис с 35° определить положение нарика креносьдие и установные гос инсоту. Промелять то же для 20-25° правоте крена, бот одыменто не определения, ботодым принам принам променя, ботодым по кондамить по кондамить то же семос, задишая самолему принам крен. На Н : 5000-2000 м. и Vap. 270 км/го резизм относия жем ручки править пределить праворот поочередее на менах и правит крен определить посутотние? Поочередее на менах и правит крен определить посутотние? Поочередее на менах и правит крен определить посутотние? Поочередее на менах и правит крен определить прени датимом впорт предестрения ручения принам посутотние.

Результеты зановен в таблину 2 4 протовоть.

### b. Toosensy antonanora a permat gorogores:

HOREPHATE REPERENCES MARKET HER HYPOLOGIA PARAMETER HEROTO PARTITIONS OF THE PROPERTY OF THE HYPOLOGIA PROPERTY OF THE HYP

под менераться из заданный п.ро. При выходе сласмость из ного и разпороти. Самомет компле войчи в прен примерно до новий туро озможной в эденный п.ро. При выходе сласмость из ного менераться из заданный п.ро. При выходе сласмость из ного менераться под менерат

e/ noone become canoners he beginned in po hopewhile religious the PAR ando PRE.

OTERNATE SERVICES.

5. To sendones has ordero donde orderos sensembles especial.

Глава П Ино трукция по экоплуатации автопилота АП-28ЛД L RUMSHSC Ancr 62 Типовой протокод. по результегам стидночного полета на овмолете В 196\_\_года. H = 5000 - 0000 M. Cropocts L. HOOTA Ремии приведения и геризокту. Таблица № 1 Канал Вертикальная TOUROUTE ! Параметры CRODOCTE. (исходный угол) CHESTO ORRT. CHIL M/cek STOOM из пикирования TOPHSOHi and mar M/cek из кабрировании TOMET лений ESCTIE Rpen -PPCH. HERRI rpan. V\_=350-82080/980. H = 5000 - 6000 M. Cropocrs 2. Bacora, понточность стабилизации самолета автопилотом в прамолинетном горизонтальном полете, Таблица 🗗 2. BEDTWIEMBHER BYCOTE C Крен/град CKCDOCTE (KII) BKIEWIE EHHIM Impa merph HOERHO DERT. HOTEHO CERT. GART. CHTL TC.T.E. EO CKTA DERT B ppegeне боне бо-4.[ Toquocab. NO X лее 2 æe. стабили-20M BALLINE pucki abvarop 30Hma. 3. BNCOTA H = 8000 M. CROPOCTE  $V_{pp} = 250$  RM/Vac. Точность стабилизации самолета артопилотом в примодинейном горизонтальном полете.

Page C Very Company of the Page of the Pag	но экспл	Инстор уатации авто	unnora Mag	611		Fлава II редакция Бист Ба	l I	No. of the control of	
was Guerran ye		Troump & 3?							
	Каная Пара- метры	Туро /град/	Kpes /rpa	E Bepti Has o poori /m/os	<b>,</b>	Висота включен <b>КВ</b> ,	ием	Addition to the control of the state of the	
e of succession by the second		долено фикт бить	LONWHO Ga	кт. должи бить	O GART.	должно онть	arr.	Allowed as a second	
eritodo vista esti apesante da caso estas i	Точность стабили- зации	÷ I	в пред шир. риски авиаго ризонт	не бо		±50M		And the first of the second of	
LEASEN CAMPAPAGE MANY	4. Baçor	a R = 3000-2		корость	<b>V<sub>np=3</sub></b>	80-400 1	od/yec.	-	
K3 K200 CENT (Appendix of the LALL) DC			Разворот Таблиц	-3-6	•			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
describes as the assessment of the energy bear and a bearing	Hem Hem Bagan pas- Bopor	Максималь- ный крен	Изменение вертикальн скорости в тановившем режимо без корректора соты	иався устота ися включ ися ка ися ка ися	ении к при р	кога р рено- к мка па- г	oens- inha dabbo- dota no typoy Tpag.	in the state of th	
APA ATTENDED	Pyakoús "pasropoa"	Левий	goweno Ontb	(*832°	X.H	n- Çaktı O Tb		Property and party of the property of the prop	
r en militarismismosa, militarismi mon principa men		Яравыи	не болео 3 м/сек	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	ие лее 1/2 диа	4			
- A Character of the Control of the	Rettur -uccutaters:  5. Jakamuense.								
II.	Abro	пилот годен	к экоплуата	во вн мкд.	молете	H.	and the square during the square of the squa	or procedured Chamber	
F		альных ЛЖО:							
1		jagas attalogija. P	and the ‡			٠.		CANADA PARA	
Ţ,								AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY.	
-	Company of the Compan	All real and require the start of		Andrew Control of the			Andrew Street, and the Street, and	<b>.</b>	

Miner by hard

по висилустивия автопилота АК-1841

## I Ala .

# PRIVARPORAS A 1800 PAA 6000 CASTA SEL RELIGIO EN 1800 THE SE

Haprokusa redes upskasunasona tata patrumpota a tipobapum apronuadra, nporògumos e occidendende echi.

na casoucreia regre e moneposaso- nometracasson a a oporto uexax demoserocrepantes esperantes api de la occide dopos.

## I. HEMODPA M TOTARDETO

Porymposes a uposcope secondore con secondo de monomes romanta noscopones anasparype des-esta.

B sabrenneces or rere, readed the content of the same, yer medians.

В ранцове IV наотоящей гимих в видим повырилиме учения укалева использование.

# H. ROSTOTORES & PETYSHPORKE A SPONDELE

Hos persoone apacopa necessario:

- I. И помощь поверстной авпиратури про срему провод устанавлянные на отмоте примот преметрации.
- бора и сехранности его пломо.
  - ъ. Запрочить висть устанявлический пробор са по балев.
- A. Progroupers oprand Agentonia, and opens an object that a proposed of the proposed of the contract of the proposed of the contract of the co
- 5. Bukingaross " hadda paquenspara a aqueques como-

Hoose pergumpance stor вывленитель поставля в  $-0.00 \pm 0.00 \pm 0.000$  двирыть ноливатем и выконтрыти.

инструкция по эконлуатации актопилота АП-28ЛІ

Глава у редакция I

## E. YCHOBNA PETYLIPOBKI W HPOBEPKW.

Регулировка и проверка должна производиться при соблюдении следующих условий:

Г.Виключателя в АЗС"н, необходимие для работы автопилста ГТК-I, ГПК-52 АП, АГИ-I в ныключатель "питание" пульта управления должны быть в положении "Бкл".

2. Папряжение питания автопилота должно бить =27 ± Гв, 36 ± 28 400 гм и II5 ± бв 400 гм. Кроме этого в зависимости от того какой прибор подвергается замене необходимо соблюдение различных услевий регуляровки и проверхи, которые в каждом конкретном случае указани в разделе ІУ настоящей гуван.

# LY BAMEHA HPUECPOB ABTOHMICTA HA CAMOJETE.

с помощью комплекта поверочной апнаратуры.

Перед регулировной и проверкой необходимо:

- а)все потенциометры агрегата управления поставить в положения, занисанные в сведном наспорте.
- с) Произвести подготовку к включению питанки согласно раздела III глави II.

Регулировать и проверять автопилот согласно пунктам I-9 раздела IV 7: главы II.

После регулировки и проверки отключить автопилот согласно нункта 9 раздела IV глави И и установить на самолет чувствительнне элементи автопилота согласно раздела УІ глави И.

2. При вамене датчика угловки скоростей регулировка преизводится с номощью установки для задачи угловых скоростей тина. УНГ, кронитейна необходимого для крепления датчика угловых скоростей не этой установке и жгута-удлинителя "Е".

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

Reotpyment no onomymenta altomatora al-aba pogeruix

Поред рекульровно, и презерной просетован весемента пред тесемента пред тесемента пред тесемента пред тесемента пред тесемента поставления поставления пенами о возмения поставлено различаст тесементо различаст в готов и тесементо поставления пос

There is the solution of the state of the solution of the solu

The second sections of the second sections of the second section of the section of t

Responsive as a right constant to matter a right of the constant and c

The first control engine the properties of the first control engine and the control engine and the second section of the control engine and the control engine a

There persons as a transfer of the constant of

Поля регусите в с проседи таления в селина в соложение в общение в регусите были по соложение в установить в Предоставление в пример в пр

5. The the repotent contact metra parameter Intellige.

To see, propagate a lactuation of the second and second as the second as

Persamporate a montament appendict believe demonstrate a filter demonstrate a property of passent IV rates H.

Todate persamporate a aponepsi of appendict demonstrate appendict of passent IV 1-524H ex compare corrected IV 1-524H ex compare correcte

Инструкция	глава <u>V</u> редакция I
по эксплуатации автопилота АП-28ЛІ	Лист 67

6. При замене гироиндукционного компаса ГИК-I и блока связи с КС регулировка производится с помощью поворотного стола по курсу и переходного жгута ГИК-І. Перед регулировкой и проверкой произвести необходимую в части ГИК-1 подготовку к включению питания автопилота согласно раздела Ш глави П.

Регулировать и просерить автопилот в части относящейся к ГИК-І согласно пункта За), а в части относящейся к блоку связи с КС согласно пункта Эг) раздела Ш глави П. После регулировки и проверки отключить автопилот согласно пункта раздела !! главы Ш и установить ГИК-I на самолет согласно пункта I и 2 раздела VI главы П.

7. При замене рулевых машин и магнитного усилителя рулевых машин регулировка произволится с помощью жгутов-удлинителей "ГД", "ГИК-І", поворотных столов по курсу, крену-тангажу и зеркада необходимого для установки рулевых машин в нулевое положение. Перед регулировкой и проверкой произвести в части относящейся к АГД и ГИК подтотовку к включению автопилота согласно раздела Ш главы П. Рулевые машини должны быть установлены в нулевое положение согласно пунктов 4а) раздела Ш глави 1. При этом соответствующие рули и элероны должны быть застопорены в нулевом положении.

Проверить и в случае необходимости регулировать автопилот согласно пунктов 2,4 и таблицы 2 разделя ІУ и разделя У главн П. После регулировки и проверки отключить автопилот согласно пункта 9 раздела П главы III и установить на самолет гиродатчики АГД и ГИК согласно пунктов І и 2 раздела УІ главы П.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене рулевых машин их кронштейны можно не снимать.

8. Замена пульта управления

Проверить согласно пунктов ба, II раздела IV главы II. Кроме этого ручкой "разворот" и переключателем "спуск-подъем" отклонить элероны и руль высоты на 100. Намать кнопку "горизсит". При этом злероны и руль должны переместиться, а на пульте должна загореться лампочка "КВ". Потенциометрами "К" и "Т" пульта управления установить элероны и руль высоты в нейтральное положение. Откирчить автонилот согласно пункта 9 раздела УІ глави Ш.

9. Замена блока тримирования и тримиерной машины. Произвести регулировку и проверку согласно пункта 10 разд. Пугл. П.

	Инстру	иплия	-
no	эксплуатации	автопилота	АП-28ЛІ

глава **V** редакция I Лист 68

Отключить автопилот согласно пункта 9 раздела IV главы Н. IO. Замена датчиков предельных отклонений руля.

При замене датчиков предельных отклонений руля необходимо проверить и установить их на самолет в соответствии с разделом П данной главы, а также произвести проверку отключения автопилота при их срабатывании согласно пункта 12 раздела Пу главы П. Отключить автопилот согласно пункта 9 раздела Пулавы П.

II. При замене всего комплекта автопилота его регулировка производится согласно главы П.

# У. ЗАМЕНА ПРИБОРОВ АВТОПИЛОТА В КОНТРОЛЬНО-ИСПЕТАТЕЛЬНОМ ЦЕХЕ (ЛАБОРАТОРИИ) САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Если во время проверки комплекта в контрольно-испытательным цехе была произведена замена какого-либо его прибора, то преизвести перепроверку автепилота по пунктам таблицы \* 8 и продолжать про-верку согласно главы I данной инструкции.

Таблица № 8

жь приборов	Наименование заменяемого при- бора	жж провер.пунктов раздела ТУ гл.Т
I I056 5026B 5023B I079 I248 I426A 5061B KB-II 970B I158A 3K2 5058B	Агрегат управления Усилитель рулевых машин Рулевая машина Блок связи с КС Пульт управления Блок триммирования Триммерная машина Корректор высоты Датчик угловых скоростей Датчик предельных отклонений руля Задатчик курса Блок фазочувствительных выпрямителей	3 по всем пунктам 5а) 5а) II 5а), 8, I2 I2 I2 6 7 56) 9 5а) (в части, отно- сящейся к АГД)
	905 mar 9,00 may 1900 total total con total co	

Herryring no enclyzación enfonmots AU28JU Глава У редажиля I. Инст 69 <u>ПРИМЕЧАНИЕ</u>: І При замене агрегата управления установить движки его потенциометров в положения, указанню в сводном паспорте автопилота.

2. При замене агрегата управления и усилителя румевих машин необходимо повернуть против часовой стрелки до упора движки потенциометров К.Т.Н., усилителя румевих машин. Если при этом на подвятся незатужающие колебания валов румевих машин, резко стклонить соответствующей датчик АГД и имитатор сигналов направления на I — 30 вновь вернуть его в исходное положение Если и при 
этом не возникнут незатужающие колебания валов румевих машин 
останить движки в положении отклоненном до упора против часовой стрелии. При возникновении незатужающих колебаний поворотом 
ивижков соответствующих потенциометров по часовой стрелке 
устранить эты колебания. Резко на I — 30 отклоняя АГД и имитатор сигналов направления и возвращай их в исходное положение 
убедиться, что незатухающих колебаний не возникает.

# YI. OOOPMILINE LOKYMEHTAHUM.

После замени прибора и после его регулировки в соответствии с настоящей главой оформить документации согласно раздела.
Ун глави н.

# YII. PETYJMPOBKA M HPOBEPKA ABTCHMICTA B OTJAJOTHOM HOLLETE HPM SAMEHE ETC

При замене пульта управления ружених манин, гиронатчика АГА-I или агрегата управления произвести отладочней полет в соответствии с пунктами 1,2 и в типового задания раздела III главн 17. Замена остальных приборов автопилота не требует отла-

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

Инсеруканы по уксниуаталия 25-225.1 priazon 70 haco 70

# FLAMENTHUS PARITY

Регимментные работы по ввусом логу выдоли жето совые тно с выполниных регимментим работ по выдымоняюще оборумо намачеры 100,100,500 детных плоов,

# THE SHIPS STORY OF COLUMN SHIPS IN STRUCTURE STUDIES.

- очнаружения непопратностей устраниим има ектопилога, от таке
- 3. Вникь с привое рарешения обстойных да обстойных постойных их может портивований ветойность ветойность. Воотывить обето минире, провори предостионых на отскол. Провести простойность обстойность постойных постойных

# A, HICTORINEA POPO-HERMA 2004 CONT. PETPATRECHO. PERS.

- д, произврать наличим контроли и инсертоти закадам и голостина деподорог сттопклогь. Толостина обществания инферторого устрания и . .
- по раздела У глави й данной инструмила. С случай, чили и потильно по раздела У глави й данной инструмила. С случай, чили и потильно развичаетые руменую машину с произветствует двичения в главе й, то снять руменую машину с произветствии с яного всего бром верку молента пересинивания зё в соответствии с яного всего бром по экониратации установки 2 61661/046 (ТТТ-6) не поливения поверочной виниратури над-СВИ. При этом при роверке и р гунировне во избежание ветрева руменой машина, ичноститеть в пинереключетиль й5 на истойовке й бые 9/040 визмать то имо вемомит вимера. Количести видений должно случ не солга 2-х в 3-х в наждую стороку проколивительностья по в 7 сек. В случае и посходимости повториях замерой оделать переры в точение предслом:

R,H 1,5 0,0 Krm,

Т 1,2 ± 0,15 кто, но не более, чен

на 05% от номинальной величаны, проиг вести по регуларсяку повежение Инструкция по эксплуатации АП-28ЛІ Глава **У** редакция I лист 7I

машины по моменту пересиливания спедующим образом: снять пломбу, вывернуть пробку около штепсельного разъёма к вывернуть контровочный винт регулировочного винта. После этого вращать регулировочный винт ис изосвой отрелке для увеличения и против часовой стрелки - для уменьшения моменте пересиливания с последующей перепровенкой момента по БТУ-64. Регулировка производится до тех пор., пока момент пересиливания станот укладываться в пределы

K,H 1,35 + 1,55 krw, T 1,1 \* 1,25 krw,

После окончания регупировки завернуть контровочний винт и снова перапротрить момент вересиливания. Завернуть пробку и опломбировать ее пломбиров эксплуатирующей организации. Произвести отметку в наспорте рулевой машины о проведении подрегулировни и записать установленной момент.

Предупреждение: При регупировке и проверке мочента пересиливания не допускать попадания в рулевую машину грези, отружки и тому полобных предистов, могущих привести к нарушению её работы.

Для установки рулевой машини на место необходимо:

Снять руленую машину с приспособления. Установить руль проверяемой машини в нейтральное положение. Поворотом выходного вала рулевой машины совместить риски, видимно в нижнем оние, а центр токосъблюм пружини с неподвижной риской на корпусе истонциометра (верхнее окао). Установить рулевую машину в кронштейн. Убедиться, что при стиковке рулевой машина с пронятейном не произовно смещения подвижной риски кулячка и цётки потенциометра по отношению и соответствующим неподвижный рискам. Закрепить рулевую машину на кронштейне.

- З. Проверить отключение автопилота при срабетивании датчигов предельных отклонений руля (ДИОР) согласно пункта I2 раздела IV главы II.
- 4. Проверить учин отименения тривмера согласис пункта 10б) раздела ІУ главы П.

## . II. NETOANKA BELCHEHUR 500-TACOREK PETHAMEHIEREK TASCI

- I. Произвести ТОО и 200-часовые регламентные саботы.
- 2. Произвести замену радиолами типа 6411 агрегать уновичения, взяв их из комплекта запчастей овтопилота. При отипеченным питании автопилота отвернуть винти, крепящие кассети к, вызув кассети, заменить радиоламии. Вставить кассеть ва прекиее место и

Инструкция по эксплуатации автопилета АП-28Л1 тлява **ў** редакция І Лист 72

завернуть винты, крепящие кассеты. Не спимая крышек закрывающих ручки регулировочных потенциометров агрегата управления, снять с агрегата управления заглушки и на их место подключить установку 63689/025 (КИП). Включить выключатели и АЗСЕ, необходимые для работы автопилота, АГД-I и ГИК-I на земле. Включить выключатель "питание" пульта управления. После того, как загор тоя лампочка "готов", нажать кнопку "сключение АН". Установить переключатели КИПа в положение "крен". Выходине вольтметры должны показывать напряжение 0,5-3 вольта. В случае, если пеказачил вольтметров не соответствуют указанным, то пределать следующую регулировку:

отклоняя по крену гиродатчик АГА-I в пределах, допустимну его амортизаторами, добиться, чтобы показания вельтметров VI к V2 были равны.

Вращением ручки потенциометра ПЗ (сверху) в кассете "крен" агрегата управления добиться, чтобы показания вольтиетров были 0,5-3 вольта.


В случае необходимости проделать аналогичную регулировку, ставя последовательно переключатели КИПа в полскения "тангаж" и "направление", отклоняя соответственно гиродатчик АГД по тангажу, а гиродатчик ГИК-I по курсу и вращая ручки потенцисметров ПЗ кассет "тангаж" и "направление" агрегата управления.

Выключатель "питание" пульта управления и выключатели и АЗСи, необходимые для работы автопилота, АГД-I и ГИК-I поставить в положение "отключено". Отсоединить КИП от агрегата управления и поставить вместо него заглушки. Провести проверку согласно раздела П главы Ш (предполетная подготовка автопилота).

# ІУ. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ІООО-ЧАСОВЫХ РЕГЛАМЕНТЫХ РАБОТ

1000-часовые регламентные работы проводятся эксплуатирующей организацией с целью определения возможности продления ими срока эксплуатации автопилота.

При 1000-часовых регламентных работах должны быть произведены работы в объеме методики 100, 200 и 500-часовых работ с последующей полной проверкой согласно главы П (проверка и регулировка автопилота после установки его на самолет).



## СОДЕРКАНИЕ

		CTD.
	Назначение автопилота	2
П。	Основные технические данные автопилота	3
II •	Комплект автопилота	3a
Iy.	Принции действия автопилота	4
	Іў-І. Канал крена	6
	IУ-Iа. Режим стабилизации	6
	ІУ-Іб. Режим управления	7
	ІУ-2. Канал тангажа	g
	ІУ-2а Режим стабилизации	9
	IУ-26. Режим управления	10
	ІУ-3. Канал направления	12
	ІУ-За. Режим стабилизации	12
	ІУ-Зб. Режим управления	15
•	ІУ-4. Разворот	16
	ІУ-4а. Компенсация высоты на развороте	17
	ІУ-5. Режим доворотов	17
	ІУ-6. Автоматическое триммирование руля высоты	20
	IУ-7. Привод	<i>9</i> 2
	TO A ! T. D. M. D. O. Wesselves and a second	64
У.	Принципиальная схема автопилста	
	у-І. Режим согласования	26
	у-2. Режим стабилизации	
	у-3. Режим управления	
100	у-За. Компенсация высоты на развороте:	
	У-36. Приведение самолёта и горизонтальному полету	34
yI.	Особенности принципиальной схеми	35
	УІ-І. Работа автопилота совместно с ГИК-І	35°
	УІ-2. Расста автопилота совнестно с ГПК-52АП	35
	УІ-3. Режим доворотов	36
	УІ-4. Автоматическое триммирование	39
	УІ-5. Совмещенное управление	39
	УІ-6. Действие детчиков предельных отклонений руля	
TELE	высоты и энеронов	40
AII	Размещение агрегатов автопилота на самолете	

## I. Назначение автопилота

Автопилот AII-28ЛІ предназначен для автоматического пилотирования самолёта АН-24.

Автонилот обеспечивает:

- стабилизацию самолёта относительно трех основных осей,
- стабилизацию высоты полёта,
- выдерживание заданного компасного курса,
- набор высоты,
- планирование,
- выполнение спиралей,
- координированные развороты,
- автоматические довороты,
- приведение самолёта к горизонтальному положению в зоне рабочих углов,
- автоматическое триммирование руля высоты,
- возможность отключения рупевой машины канала тангажа.

Включение автопилота не требует предварительной настройки и может производится на любом курсе и при любых положениях продольной и поперечной осей самолёта в зоне рабочих углов автопилота.

При включении автопилота от кнопки "включение АП" самолёт продолжает маневр, который он выполнял до включения автопилота.

При включении автопилота от кнопки "приведение к горизонту" самолёт автоматически выводится в горизонтальный прямолинейный полёт.

Конструкция автопилота обеспечивает безопасность полёта в случае возникновения неисправностей в автопилоте, влекущих за собой резкую перекладку рулей. Безопасность достигается применением в автопилоте рулевых агрегатов с ограниченным усилием, возможностью пересиливания их, отсоединением румевых агрегатов от системы управления и наличием датчиков предельных отклонений элеронов и руля высоты.

Автопилот ЛІ работает совместно с индукционным компасом ГИК-I и компасом ГПК-52АП.

# П. Основные технические данные автопилота

I. Зона углов, в пределах которых возможно включение и управление автопилотом

по крену  $\pm 30^{\circ} \pm 3^{\circ}$  по тангажу  $\pm 20^{\circ} + 12^{\circ}$ 

- 2. Время готовности автопилота и вилючению не более 100 сек.
- З. Скорость управления

по крену  $6 \pm 3$  град/сек, по тангажу  $0.7 \pm 0.3$  град/сек.

4. Скорость приведения к горизонту

по крену  $4 \pm I$ ,5 град/сек, по тангажу I,2  $\pm$  0,3 град/сек.

- 5. Координированные развороты от задатчика курса на углы до  $120^{\circ}$ .
  - 6. Максимальные моменты, развиваемые рудевыми машинами

крена I,5  $\pm$  0,23 кги тангажа I,2  $\pm$  0,18 кги направления I,5  $\pm$  0,23 кги,

- 7. Температурный диапазон расоты автопилота +50°С + -60°С.
- 8. Высотность до 12.000 м.
- 9. Вес автопилота 58 кг.
- 10: Гарантийный срок службы 1000 часов.
- II. Чувствительность автотриммера при приложении усилиа и птурвалу 2,6  $\pm$  1,5 кг.
  - Время задержки срабатывания автотриммера от 0,5 до 0,9 сек.
- 13. Время задержки срабатывания сигнализации автотримиера 8 + 1,5 сек:
  - 14. Источники электрического питания:
    - а) по постоянному току:
      Бортовая сеть напряжением 27в ± 10%;
      потреблиемая мощность не более 125 вт

б) по переменному току:

Бортовая сеть 3— фазного напряжения  $36 \pm 2$  в частотой  $400 \pm 8$  гц; потребляемый ток не более 4а в каждой фазе.

Бортовая сеть 3— фазного напряжения II5  $\pm$  3,5 в частотой 400  $\pm$  8 гц; потребляемая мощность не более:

320 ва /от стабилизированной фазы/ 800 ва /от нестабилизированной фазы/

15. Передаточные числа:

крен: по углу 0,52 град. элеронов град. сам.

по угловой скорости

0,33 град.элеронов град/сек.сам.

Тангаж: по углу 0,96 град.румя град.сам.

по угловой скорости

0.57 <u>град.руля</u> град/сек.сам.

Направление: по углу 1.02 град.рупн град/сек.сам.

по угловой скорости 1,5 град. рудя

rpan/cen.cam.

Высота: 0,061 град.руля

мм. вод. столба

Вадатчин курса: 2,6 град. элеронов град. ЗК

### II. Комплект автопилота

В комплект автопилота АП-28ЛІ входят:

I.	Агрегат управления пр. 1056	I	mT.
2.	Датчик угловых скоростей пр. 970В	I	MT.
З.	Пульт управления пр. 1248	I	MT.
4.	Корректор высоты КВ-ІІ пр.538000000	I	mT.

and the control of th	
5. Рупевая машина элеронов пр. 5023Б-К	I mr.
6. Рупевая машина руля высота пр. 50235-Т	I wr.
7. Рупевая машина руля направления пр. 5023Б-Н	I mr.
8. Триммерная машина пр.5061-Б	I or.
9. Усилитель рупевых машин пр.5026Б	I mr.
10. Блок связи с курсовыми системами пр. 1079	I mr.
II. Enok pene np. 1444	I RT.
12. Блок триммирования пр. 1426А	I mr.
13.Датчик предельных отклонений руля 1158A	2 mr.
I4. Вадатчик курса 3K-2	I HT.
15. Блок фавочувствительных выпрямителей пр. 5058Б	I m.
16. Кнопки 512.	2 mr.

В начестве датчиков углов крена и тангажа используется система АГД-I.

В качестве датчиков углов курса применяются гироиндукционный компас ГИК-I и гирополукомпас ГПК-52АП.

Упомянутые датчики углов крена, тангажа и курса являются оборудованием самолёта и в комплект автопилота не входят.

# **ТУ.** ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АВТОПИЛОТА


Автопилот состоит из трех сравнительно самостоятельных каналов (групп элементов): канала крена, канала тангажа и канала направления.

Канал крена автопилота осуществияет управление элеронами, канал тангажа - румем высоти, канал направления - румем направления.

Каждый канал состоит из трех основных частей (фиг. 17-1):

- I) чувствительных элементов, измеряющих положение самолёта и некоторые параметры его движения (угловую скорость, высоту) и вырабатывающих электрические сигналы, пропорциональные этим параметрам;
- 2) элементов управления, с помощью которых создаются электрические сигналы, необходимые для управления самолётом через автопилот;

3) привода - силового устройства, отклоняющего руль на величину, пропорциональную сигналу, поступающему на него от первых двух частей автопилота (чувствительных элементов и элементов уйравления).



Фиг. 1у-1. Функциональная схема канала автопилота;

В зависимости от того, поступают им на привод лишь сигналы чувствительных элементов, или, кроме них, поступают и сигналы от элементов управления, говорят, что автопилот находится в режиме стабилизации или в режиме управления.

В режиме стабилизации автонилот сохраняет примолинейный нолет самолёта, а в режиме управления осуществляет какой-либо маневрвход в вираж, стабилизацию виража, изменение скорости набора висоты и др.

Рассмотрим более подробно работу автопилота но каждому из каналов.

#### - 6 -

## **ІУ-І.** Канал крена


## LY-Ia. Режим стабилизации

На фиг. IУ-2 представлена функциональная схема канала крена в режиме стабицизации.

Чувствительными элементами крена нвияются: датчик угла (АГД-I), измеряющий угол крена самолёта ( У ) и преобразущий его в электрический сигнал; датчик угловой скорости (ДУС), измеряю чий угловую скорость вращения самолета вокруг предольной связ ( СУ ) и преобразующий эс в электрический сигнал.

Работу канала крена в режиме стабийизации можно представить следующим образом:

Самолёт совершает прямолинейный горизонтальный полёт.



Фиг. 1У-2. Функциональныя схема канала крена в резиме стабилизация

100 m

Если под действием внешных причин (порыв редра, неравномерность тяги двигателей и т.д.) самолет отклонится по крему на угол У, то датчини угла и угловой спорости крана выдодут сигналы, пропорциональные углу. У и угловой сперости крена СОХ. Эти сигналы поступит на привод канада крена, который отклонит, элероди на величину  $S_{\theta}$ , пропорциональную входному сигналу. Под действием отклоненных элеронов самолёт возвращается к горизонтальному положению.

По мере возвращения самолёта к горизонтальному положению сигнал датчика угла будет уменьшаться, что вызовет возвращение элеронов в первоначальное положение.

Если угол етклонения элеронов выбран правильно по отношению к углу отклонения самолёта, то в момент, когда самолёт примет горизонтальное положение, сигналы датчиков будут равны нулю, а элероны будут находиться в первоначальном положении. В этом случае самолёт займет горизонтальное положение с допустимым затухонием колебаний.

Из описания процесса отклонения элеронов под действием стнапов чувствительных элементов следует уравнение зависимости величины отклонения элеронов от величин сигналов:

- где: L<sub>э</sub> коэффицмент пропорциональности, определяющий величину стклонения элеронов, вызываемого сигналом угла; называется передаточным числом по углу крена. Его размерность град. элеронов град. самолета
  - Мэ коэффициент, определяющий величину отклонения элеронов, вызываемого сигналом угловой скорости; называется передаточным числом по угловой скорости. Его размерность град, элеронов град/сек. самолёта

Характер возвращения самолёта к исходному положению равновесия (переходный процесс) зависит от величин передаточных чисел  $\mathcal{L}_{\mathfrak{p}}$  и  $\mathcal{N}_{\mathfrak{p}}$  .

### **ІУ-Іб.** Режим управления


Элементами управления по каналу крена являются:

руконтка "разворот" и кнопки "приведение к горизонту".

Руконтка "разворот" устроена так, что ее положению пропорциональна величина сигнала управления. Положение самолёта по крену будет

соответствовать положению рукоятки. Такие рукоятки управления называются элементами управления "по положению" (фиг. 17-3).

Элементами управлении "по положению" в автепилоте являются рукоятка "разворот" и потенциометры центровки на пульте управления.




Фиг. 1у-3. Действие рукоятки "по положенио"

Работу нанала крена в режиме управления можно представить спедующим образом: сигнал управления определенной величины задается на привод канала. Под действием этого сигнада привод отклоняет элероны на некоторый угол  $\mathcal{S}_{\mathfrak{p}}$ .

Отклонение элеронов вызовет угловую скорость поворота самолёта относительно продольной оск (по крену). По мере отклонения самолёта нарастает сигнал датчика угла, который противодействует сигналу управления, т.е. будет возвращать элероны в первоначальное положение.

В момент, когда самолёт откленится на такой угол, при котором сигнал датчика угла скомненсирует сигнал управления, элероны
вернутся в первоначальное положение, а самолёт окажется в крене
(фиг. ГУ-3/П/). Очевидно, что при поступлении на привод большего
сигнала управления самолёт окажется в большем крене (фиг. ГУ-3/П/),
т.е. угол крена самолёта пропорционален величине сигнала управле-

3) привода - силового устройства, отклоняющего руль на величину, пропорциональную сигналу, поступающему на него от первых двух частей автопилота (чувствительных элементов и элементов управления).



Фиг. IУ-I. Функциональная схема канала автопилота,

В зависимости от того, поступают ли на привод лишь сигналы чувствительных элементов, или, кроме них, поступают и сигналы от элементов управления, говорят, что автопилот находится в режиме стабилизации или в режиме управления.

В режиме стабилизации автопилот сохраняет прямолинейный нолет самолёта, а в режиме управления осуществляет какой-либо маневрвход в вираж, стабилизацию виража, изменение скорости набора высоты и др.

Рассмотрим более подробно работу автопилота но наждому из наналов.

## ІУ-І. Канал крена


## IУ-Ia. Режим стабилизации

На фиг. IУ-2 представлена функциональная схема канала крена в режиме стабилизации.

Чувствительными элементами крена являются: датчик угла (АГД-I), измеряющий угол крена самолёта ( ) и пресбразувший его в электрический сигнал; датчик угловой скорости (ДУС), измеряю ней угловую окорость пращения самолета вокруг посцойной оси ( СХ ) и преобразующий эе в электрический сигнал.

Работу канала крена в режиме стабилизации можно представить следующим образом:

Самолёт совершает прямолинейный горизонтальный полёт.



<u>Фиг. 19-2.</u> Функциональная схема канала крена в режиме стабилизации

Если под действием внешних причин (порыв ветра, неравномерность тяги двигателей и т.д.) самолёт отклонится по крену на угол У , то датчики угла и угловой скорости крена видадут сигнали, пропорциональные углу У и угловой скорости крена отклонит. Эти сигналы поступят на привод ванада крена, который отклонит. эмероны на величину  $\leq_2$ , пропорциональную входному сигналу. Под действием отклоненных элеронов самолёт возвращается к горизонтальному положению.

По мере возвращения самолёта к горизонтальному положению сигнаи датчика угла будет уменьшаться, что вызовет возвращение элеронов в первоначальное положение.

Если угол отилонения элеронов выбран правильно по отношению к углу отилонения самолёта, то в момент, когда самолёт примет горизонтальное положение, сигналы датчинов будут равым пулю, а элероны будут находиться в первопачальном положение. В этом случае самолёт займет горизонтальное положение с допустимым затуханием колебаний.

Из описания процесса отклонения элеронов под действием стнапов чувствительных элементов следует уравнение зависимости величины отклонения элеронов от величин сигналов:

$$S_3 = L_3 Y + \mu_3 \cdot \omega_X$$

где: L, - коэффициент пропорциональности, определяющий величину отклонения элеронов, вызываемого сигналом угла; называется передаточным числом по углу крена. Его размерность град.элеронов град.самолета

№ - коэффициент, определяющий величину отклонения элеронов, вызываемого сигналом угловой скорости; называется передаточным числом по угловой скорости.
 Его размерность град, элеронов град/сек. самолёта


Характер возвращения самолёта к исходному положению равновесия (переходный процесс) зависит от величин передаточных чисел  $\mathcal{L}_{\mathfrak{p}}$  и  $\mathcal{U}_{\mathfrak{p}}$  .

## ІУ-Іб. Режим управления

Элементами управления по каналу крена являются: рукоятка "разворот" и кнопки "приведение к горизонту". Рукоятка "разворот" устроена так, что ее положению пропорциональна величина сигнала управления. Положение самелёта по крену будет

соответствовать положению руконтки. Такые руконтки управления называются элементами управления "по положению" (фиг. IУ-3).

Элементами управления "по положению" в автопилоте являются рукоятка "разворот" и потенциометры центровки на пульте управления.



Фир. 1у-3. Действие рукоятки "по положению":

Работу нанала крена в режиме управления можно представить спедующим образом: сигнал управления определенной величини задается на привод нанала. Под действием этого сигнала привод отилоняет элероны на некоторый угол  $\mathcal{S}_{\ni}$ .

Отклонение эдеренов визовет угловую скорость поворота самолёта относительно предольной оск (по крену). По мере отклонения самонёта нарастает сигнал датчика угла, который противодействует сигналу управления, т.е. будет возвращать элероны в первоначальное положение.

В момент, когда самолёт откленится на такой угол, при котором сигнал датчика угла скомненсирует сигнал управления, элероны
вернутся в первоначальное положение, а самолёт окажется в крене
(фиг. IУ-5/П/). Очевидно, что при поступлении на привод большего
сигнала управления самолёт окажется в большем крене (фиг. IУ-3/Ш/),
т.е. угол крена самолёта пропорционален величине сигнала управленяя.

При изменении сигнала управления с постоянной скоростью вреи самодёта будет изменяться с постоянной скоростью (фир17-3/У/)

Если автонилот включается при развороте, когда самолёт находится в крене, а рукоятка празворот находится в нулевом поломении, то самолёт приводится в горизонту по крену, т.е. разворот прекра-Примечание.


## ІУ-2. Канал тангажа

## IУ-2a. Режим стабилизации

Чувствительными элементами канала тангажа являются: датчин угла тангажа (AГД-I) ( U ) и датчик угловой скорости (ДУС) относительно поперечной оси самолёта ( $\omega_x$ ).

Кроме того, по желанию лётчика, может подключаться еще один чувствитецьний элемент - датчик висоты (АН). Датчик высоты измеряет и преобразует в эдектрический сигнал величину отклонения самолёта от высоты, на которой был вилючен этот датчик.

Таким образом, руль высоты отклоняется приводом на величину, пропорциональную сумме трех сигналов: угла (  ${\cal O}$  ), угловой сколости ( $\omega_{\mathbf{x}}$ ) и высоты ( $\Delta H$ ). Исходя из этого, уравнение канала тангажа в режиме стабилизации может быть записано в виде:  $S_{\bf g} = \dot{L}_{\bf g} \, \mathcal{U} + \mathcal{M}_{\bf g} \, \omega_{\bf g} + \mathcal{K}_{\bf g} \, \Delta \, \mathcal{H}$ 



Фиг. 19-4. Функциональная схема канала тангажа в режиме стабинизации...


> Мв - передаточное число по угловой скорости в град.румя высоты град/сек.самомета

Кв - передаточное число по внесте в трод гупя висоты м висоти

Переходный процесс по высоте и по углу тангажа в режиме отсбилизации зависит от величины передаточных чисел и от их отношений.

# IУ-26. Режим управления

Элементами управления по каналу тангажа являются: переключатель "спуск-подави" и инопка "приведение и горисонту".



Фиг. Ту-5. Функциональная схема канала тангажа в режиме управления.

Если рукоятка управления действует, так, что ее отклонению соответствует определенная скорость изменения сигнала управления, то отклонению рукоятки будет соответствовать скорость изменения тангажа самолёта.

Такие рукоятки управления называются элементами управления "по скорости".

Элементами управления "по скорости" является тумблер "спускпо изём".

Аналогично действует устройство приведение к горизонту<sup>п</sup>. Это устройство с номощью электродвигателя снимает сигнал управления, возвращая самолёт к горизонтальному положению.

Рассмотрим случай, когда с целью получения постоянней угловой скорости самолёта по тангажу задается изменяющийся с постоянной скоростью управляющий сигнал. В первый момент руль высоты
будет отклоняться со скоростью, соответствующей скорости изменения
управляющего сигнада-начнет изменяться тангаж самолёта. Появившийся сигнал угловой скорости и нарастающий сигнал угла уменьшают
отклонение руля высоты. Но увеличивающийся управляющий сигнал продолжает отклонять руль высоты в сторону нарастания тангажа. Процесс установится (наступит равновесие моментов относительно поперечной оси самолёта при постоянной угловой скорости по тангажу),
когда скорости изменения управляющего сигнала и сигнала угла, действующего в противоположном направлении, станут равны. Следовательно, разница между этими сигналами не будет изменяться, чтовызовет
отклонение руля высоты на постоянную величину, обеспечивающую постоянную угловую скорость самолёта по тангажу.

Установившенся разница между изменнющимся управинищим сигнаном и сигналом угла уназывает на установившееся отставание сигнала угла от управинищего сигнала, т.ег на отставание угла тангажа самолёта от угла тангажа, заданного управинищим сигналом.

Величина разностного сигнала должна быть такой, чтобы скомпенсировать сигнал угловой скорости, противодействующий изменению
тангана,и, кроме того, отклонить руль высоты на нужную величину.
Величина сигнала угловой скорости определяется передаточным числом
по угловой скорости и величиной угловой скорости. Величина отклонения руля высоты определяется величиной заданной угловой скорости
самолёта и эффективностью руля высоты,

Tarmin of person, remnunts or contribut just contains of contained beautiful on personal remnunts of personal remnunts of personal remains produced or personal removation of personal removations of the personal removation removation of the personal removation re

ROPAR JUDARALIMEN ONTHON BURSPORDET NEWERSTEER, T.E. ROPAR RECORD CONTROL OF THE TRAITERS, WELFRONCE CONTROL SPECIAL PROCESS OF RECORDING OFFICE CAMBRICO CONTROL SPECIAL CONTROL OF THE CAMBRET CONTROL OF THE SERVICE OF REACHERS OF REACHERS. A PROCESS OF REACHERS OF REACHERS OF REACHERS OF REACHERS OF REACHERS OF REACHERS OF REACHERS.

Для устранения этого явления в автопилоте одновренов и полед вницимом омгнелом управления данолительно водаетом поосонь побрасть, или, проморцинальный гаданаемой уплавой окаросты.

Умизаний деполнитензивы сигнал взаминотоя оменьсы упрещаеиме". Семой этого термина васполатогой в тем, что дополнительный сигнал упреждает основной изменяющеся митела управления и своер же отклочног вунь на номоторую величину, воличеннуй облави умера с спорости. Імагодаря этого свем жрунтов ототоловке полост облавае то са телгажа, видавесмого управления сигнавии.

При меобподаниям сехановиль сомонить одном чистеми в полуотнусноя перекарольные болуст-подъби", пропродет иливнение основанато смешень. Одновременно в эмми симмистоя сигнал "разрежение." что времолодия использова, фод действили сметалом утак в условом смороски руки перека двистоя в обратиую скороку, пригориамивел семолёт иля достижения нумного угле теличая.

## IV-3. Kamaa mammanmennia

### IV-35. Pexam orugurus unus

В арусичение вы-стят в исторожения производие буд поводо ис положения исторожения порожения сочно ГЯК-I. Вуш голяче из отпукромия исторожения пиронолупочног ISS-22AB.

Разовмотрим робос, авточимота зависство а моницора 198-1.

Датчик угла канала направления, кроме сигнала, пропоримонального отклонению самолёта от стабилизируемого куров ( $\Delta \Psi$ ), выдает на привод медленно нарастающий дополнительный сигнал, который отклоняет рудь направления в ту же сторону, что и основной сигнал. Этот сигнал начимает поступать на привод при отклонении самолёта от стабилизируемого куров на величину  $\approx 9.7^{\circ}$ .

При возвращении самолёта в зону  $\pm$  0,7° относительно исходного курса дополнительный сигнал перестает нарастать, а руль остается отклоненным на некоторую величину.

Такое построение схемы позволяет обеспечить точность стабилизации по курсу не ниже  $\pm 0.7^{0}$  даже при наличии постоянно действующего момента, для преодоления которого необходимо иметь отклоненный рудь направления.

Для уяснения роли дополнительного сигнала сравним неведение самолёта, управляемого автопилотом без дополнительного сигнала, с поведением самолёта, управляемого автопилотом, в который введен этот сигнал, при действии на оба самолёта постоянного внешнего момента (фиг. IУ-6).

Под действием внешнего момента самолет начнет отклоняться относительно вертикальной оси. По мере отклонения самолёть сигнал с датчика угла будет перемещать руль направления в сторону противодействия внешнему моменту. Отклонение самолёта прекратится, когида момент от руля направления полностью скомпенсирует внешний момент. В автопилоте без дополнительного сигнала руль направления может быть отклонен только сигналом угла, т.е. только за счет отклонения самолёта от стабилизируемого курса.


Если для компенсации внешнего момента необходимо иметь отклонение руля на  $5^{\circ}$ , то (при передаточном числе I  $\frac{\text{град.руля}}{\text{град.сам.}}$ ) самолет окажется отклоненным на  $5^{\circ}$  от исходного курса.

При наличии в автопилоте дополнительного сигнала первоначальное отклонение самолёта (на 5) пок действием внешнего момента произойдет примерно так же, как и без него. Но медленно нарастающий (со скоростью  $\sim 0.2$   $\frac{\text{град.руин}}{\text{сек}}$ ) дополнительный сигнал начнет отклонять руль больше, чем на  $5^{\circ}$ . Момент ст руля станет больше внешнего момента — самолёт начнет возвращаться к исходному курсу. Процесс возвращения самолёта к исходному курсу будет происходить до тех пор, пока нарастает дополнительный сигнал, т.е. пока самолёт не возвратится к исходному курсу с точностью до  $\pm$  (0,7+ $I^0$ )


Деполнительный сигнал поступает из специального блока - блока связи (EC-1079).

Сигнал датчика угловой скорости поступает на привод через фильтр высоких частот — устройство, пропускающее сигналы, изменяющеес с частотой выше 0,1 ÷ 0,2 гц. Сигналы, изменяющиеся с более низкой частотой, или постоятные сигналы фильтр не пропускает.

Автопилот без дополнительного сигнала в канале направления. MBH = MdH



Автопилот с дополнительным сигналом в канале направления.




фиг.19-6. Действие дополнительного сигнада в канале направления

Урогиенза жанала направленыя мисет эледдаций вы Д

$$S_{H} = i_{H} \Lambda \Psi + K_{I} (\Lambda \Psi) + M_{H} K_{2}(p) (\mathcal{W}_{Y})$$

egge:  $\mathcal{L}_H$  - supersagonable emoro no year of  $rac{10004.0000}{10000}$ 

 $K_{I}(\Delta Y)$ - харантермотика допоявительного сития , в полицан слодующих вид



R<sub>2</sub>(p) - capache prosent a game tra, of each transpare to a fing from the continuous off the continuous forms of the continuous forms

 $K_2(p) = \frac{1.7p}{1.7p+1}$ 

Ери работе вызонилсях совыество с изываюм ПЛЕ- ЛЕЛ стопес стировения основения от отабимизирустого през посертает на пригод раздрешение стиров скорости. Долги ите жизбествен и сигнал РЕМ-I открычение.

# IУ-35. Гекам управления

В режиме управления по курој сигнах датчика угло отклочастон. По примод действуют сигнал угновой скорости и оставнийся домодимо меный смимов. Обеспальных сминалов управления на протод конала прадавления не ведестон.

## IУ-4. Разворот

Изменение курса самолёта с помощью автонилота (разворот) осуществляется следующим образом:

В канал крена задается сигнал управления для отклонения самолёта на определенный угол по крену.


В результате крена наклоннется и вектор подъёмной силы крыма (У), который при отсутствии крена был направлен вертикально вверх. Разложив подъёмную силу по вертикали и горизонтали, получим две силы: Ув и Уг . Из них сила Ув поддерживает самолёт (уравно вешивает силу веса), в сила Уг является центростремительной силой, необходимой для выполнения разворота.

Центр тяжести самолёта начинает перемещаться по нривой, продольная же ось в первый момент сохраняет свое положение в пространстве. Но в результате этого изменяется направление набегажщего на самолёт воздушного потока. Между продольной ссью и направлением воздущного потока появляется - угол сконьжения.

Возникающей при этом аэродинамическая сила, обусловленная поперечной составляющей воздушного потока, —  $V_{in}$  — создает момент, величина которого пропорциональна углу скольжения. Под действием этого момента самолёт стремится совместить продольную ось с направлением воздушного потока, т.е. самолёт будет разворачиваться отно-сительно вертикальной оси в сторону крена (при девом крене с носевая часть самолёта будет отклоняться влево). Чтоби сигнай датчика угла и угловой скорости канала направления не препятствовали развороту самолёта, сигнал угла отключается, а сигнал угловой скорости проходит через специальный фильтр.

На фиг. 19-7 приведена охема сил и моментов, действующих на самолёт во время разворота.

На фиг. IУ-8 представлена функциональная схема автопилота в режиме разворота.



У - подъёмная сила


 $\mathcal{Y}_{\mathcal{B}}$  - вертикальная составияющая подъёмной силы

Уг - горизонтальная составляющая подъёмной силы

Vi - направление воздушного потока.

В- угол скольжения

√и - составляющая воздушного потока, разворачивающая самолёт (как флюгер) по курсу



фиг. 19-7. Схема сил и моментов, действующих на самолёт при развороте.

## IУ-4a. Компенсация высоты на развороте

Как видно их схемы (фиг. IУ-8), в канал талгажа задается сигнал управления. Этот сигнал отклоняет руль выссты на некоторый угол (вверх) для предотвращения потери выссты при развороте из-за умерьшения вертикальной составляющей подъёмной силы  $\mathcal{Y}_B : \mathcal{Y}_B = \mathcal{Y}_{COS} \mathcal{F}$ ) В дальнейшем этот сигнал будет называться сигналом компенсации выссты на развороте.

## ІУ-5. Режим доворотов

В этом режиме осуществияются автоматические довороты на угли до  $120^{0}$  с помощью специального задатчика курса.

В качестве датчика угла курса используется гирополукомнас ГПК-52АП. На фиг. IУ-9 представлена функциональная схема автопилота в режиме доворотов.

Lamyukyz. noboū ckopóc mu manzaka

Lamyuk Bolcombi

למשאטא אינים מסע כאסססכ-מטע אפאמ מטע אפאמ

Jamuuk yena nansa K

שצחם אחשצ


Banzox

фиг. 1У-8. Функциональная схема автопилота в режиме разворота,

\$UNBMP

Lamun yznaboŭ ckopocmu нanpabnenus

Руль направления



 $\underline{\Phi_{\text{MF}}.\text{IY-9}}$ . Функциональная схема автонилота в режиме доворотов

Для установим заданного курса разворачивают кремальерой шкалу задатчика, совмещая необходимый курс на шкале с неподвижным индексом задатчика. Сигная управления от задатчика курса поступает в каная крена. Привод отклоняет элероны, что вызывает крен самолёта и, следовательно, разворот. Самолёт приходит к новому курсу, указанному индексом на шкале задатчика.

Стрелка задатчика, указывающая курс самолёта, нереместится под неподвижный индекс.

При подходе и нужному нурсу сигнал, ноступающий с задатчик нурса в канал крена, будет уменьшаться и при достижении заданного курса станет равным нулю. Самолёт выйдет из крена-доворот окончен.

# ІУ-6. <u>Автоматическое тримирование</u> руля высоты

При изменении центровки и изменении режима полёта необходимо изменить балансировочное положение руля высоты.

При этом на руле высоты появится шарнирный момент и, следовательно, усилие в его тягах. Шарнирный момент руля высоты может быть снят отклонением триммера на соответствующий угол. В автонителоте осуществляется автоматическое триммирование руля высоты с помощью электрической триммерной машинки. Автоматическое триммирование устраняет рывой руля высоты при отключении автопилота, для удержания руля высоты в балансировочном положении рулевая машина тангажа создает соответствующий момент. Этот момент развивается за счет сигнала, поступающего от датчиков АП при изменении угла тангажа самолёта, вызванного изменением его центровки или режима полёта, и действующего в виде управляющего напряжения на входе рулевой машины.


Специальное устройство автопилота, блок триммирования, измеряе величину и знак напряжения на рудевой машине рудя высоти.

При достижении напряжения опрделенной величины триммерная машина с некоторой задержкой времени включается и отклоняет триммер в сторону компенсации шарнирного момента.

Задержка времени необходима для того, чтобы триммер не включался при возникновении в системе управления различных кратковременных усилий. Исправность автотриммера контролируется с помощью канала сигнализации в блоке триммирования, работающего параллельно основному каналу триммирования /фиг. ГУ-ТО/. Сигнализация работает с задержкой времени, которая исключает ее срабатывание при появлении кратковременных усилий и усилий, снимаемых автотриммером.

Длительное горение сигнальной дамночки "на себя" или "от себя" на пульте управления, указнавет на неисправность автотриммера. Возможны отдельные случаи кратковременного горения лампочек сигнализации при исправно работающем автотриммере. Дополнительной мерой безопасности являются концевые выключатели триммерной машины, отключающие се при повороте триммера на угол традусов. Конструкция триммерной машины предусматривает такте

возможность аварийного механического расцепления выходного вала триммерной машины с помоцью диска аварийного расцепления.



Фиг. ІУ-ІО. Функциональная схема автотриммера.

При управлении через автопилот по тангажи автотриммер отключается для того, чтобы в мемент отключения автопилота усилие на колонке сомранилось тиким же жак и при ручном управлении;

#### IУ-7. Привод

Привод автопилота предназначен для приведения в движение (перекладки) рулей и элеронов самолета.

Основной частью привода является силовой исполнительный элемент, который называется рудевой маниной или рудевым агрегатом.

В автопилоте румевие агрегати - электрические.

Задачей привода автопилота АП-28ЛІ является перекладка рулей или элеронов на величину, проперциональную входному сигналу.

В общем случае на вход привода полается сдновременно несколь-

В результате действия нескольких сигналов привод должен переместить рум, или элероны на величину, пропорциональную алгебраческой сумме всех входных сигналов.

В частном случае несколько сигналов могут скомпенсировать друг друга, т.е. их сумма судет равна нулю, В этом случае привод не должен отклонять ружь или элероны от исходного положения.Такие случаи довольно часте бывают при работе автонилота;

Комплект привода авточилота АП-28 ЛІ состоит из трех частей: сумматора-усилителя, рулевого агрегата и устройства, измерящего величину отклонения виходного звема рулевого агрегата, называемого датчиком обратной связи.

Назначение каждой из указанных частей следующее:

Сумматор-усилитель суммирует все входные сигналы и усиливает их сумму до такой степени, чтобы она смогла привести в действие рулевой агрегат.

Характеристика сумматора-усилителя пропорциональная ( данейная), т.е. величина результирующего усиленного сигнала, являющегося выходом сумматора-усилителя, пропорциональна алгебраической сумме входных сигналов. При наличии лишь одного входного сигнала выходной сигнал усилителя будет пропорционален этому сигналу.

Входом сумматора-усилителя является многообмоточний магнитний усилитель. Входним сигналом является ток в какой-либо из обмоток магнитного усилителя.

Виходной ток сумматора-усилителя является входным сигналом для рулевого агрегата.

Рулевой агрегат нриводыт в цвижение руль или элероны самолето и обратной свяси, причем сморость нерешения высодного эвена руменого агрегата пронорциональна вколному сигналу, т.е. винодному сигналу сумматора-усилителя.

<u>Да тчик обратной связи</u> является элементом, обраненивающий проноримональность между перемещением выхочного вала рудового агрегата и величиной входного сигнала.

датчик обратной овизи замеряет величину неремещения выходного вала руденого агрегата и нодает сигнал, пропорциональный этому неремещению, на вход сумматора-усилителя для остановки рудевого агрега-

Для стабилизации работы привод охвачен скоросткой обратной овязью.

для уяснения роли датчика обратной связи рассмотрим делсувие приведа, в котором отсутствует сигнал датчика обратной связиа

при поступлений входного сигнала спределенной величини Су вал рудевого эгрегата будет перемещаться с эсствет-ствунией скоростью V1, и дойдет до предельного положения, спределяемого упорами в самом рудевом агрегате или в системе управления рудев или элеронами.

При снятим входного сигнала выходяюй вал румевого агрегата останется в предельно отклоченном положении.

Если он онл задан сигнал  $l_2$  , отим-алимов по ээлимпо от  $l_1$  допустив в 2 раза, выхолной вал, перемещено со скоростью  $V_2$  , отклонился он тоже до предельного положения.

Таким образом, без датчика обратной овязи нет соответствал мещту положением вала руменого аграгата и величиной входкого сигнала.

Нри наличии сигнала цатчика обратной связи процесс будет проходить следующим образом:

Под действием входиого сигнала  $\mathcal{L}_I$  вал ружевого агрегата начнет неремещаться со скоростью  $\mathcal{V}_I$ . По мере перемещения вала датим обратной связи, замеряя в калдый момент времени положение вала, педает на вход сумматора-усилителя нарастающий сигнал  $\mathcal{L}_{oc}$ 

Ситнал этот подаетол жаким образом, чтоби уменьшить скорость негемещения валы рулевого агрегата, т.е. этот сигнал уменьшает действие входного сигнала, вичислетом из него.

Таким образом, по мере перемещения выходного валя рулового агретата суммарний сигнал умецьплатон, т.е., уменьплотоя скорость не-ремещения.

Наконец, выходной вал достигает такого положения, при котором с датчика обратной связи поступает сигнал со.с., равный входному сигналу. Результирующий сигнал становится равным нулю. Вал ружевого агрегата останавливается в этом положеним.

Если это положение назвать  $\delta_I$  , то можно заметить, что входному сигналу  $\dot{t}_I$  соответствует положение вала  $\delta_I$  .

Сигнал  $\dot{l}_1$  можно рассматривать как сумму нескольких сигна-

При снятии входного сигнала (  $\mathcal{L}_1 = 0$ ) на входе сумматораусилителя остается сигнал датчика обратной связи  $\mathcal{L}$  ос. Под действнем этого сигнала вал ружевого агрегата начнет перемещаться в обратную сторону ( к нужевому положению).

По мере приближения к нулевому положению сигнал датчика обратной связи  $\hat{U}_{\text{QC}}$  уменьшается, т.е. уменьшается скорость движения выходного вала. При подходе вала к нулевому положению сигнал датчика обратной связи становится равным нулю, и вал останавливается в положении S = So = 0.

таким образом, входному сигналу  $\dot{t}_I = 0$  соответствует положение видодного гала рудевого агрегата  $\delta_o = 0$ .

Три другом еходном сигнале  $\hat{L}_2$ , отличающемся по величине от сигнала  $\hat{L}_1$  (допустим, в 2 раза больше), вал рудевого агрегата цереместится на величину  $S_2 = 2S$ , а при снятии сигнала снова займет воложение  $S_0$ .

 $\Pi_1$ ивод с описанным действием датчика обратной связи называют приводом с жесткой обратной связью.

# у, принципиальная схема автонилота

Схема исключает несоходимость настройки автопилота летчиком. Иля обеспечения этого схема содержит ряд элементог, автоматизирующих приведение автопилота в готовность.

Роботу автопилота в каждом из 3-х каналов (крена, тангажа, направления) можно разделить на следующие этапи:

- I. Режим согласования (режим автоматической подготовки автонилота)
  - 2. Режим стабилизации.
  - З. Режим управления-

для удобства чтения схем и сокращения соединительных линий

контакты реле расположени отдельно от их обмоток.

Камцая контактная группа реле обозначается тем же индексом, что и его обмотка, с добавлением номера группы. Например, Р5-I обозначает, что это I—ая группа реле Р5. Положение контактов реле на схемах изображено при обесточенных обмотках.

Знаки (+) и (-) показывают, что данные точки подключени к сети постоянного тока напряжением 27 вольт соответствующей полярности.

На схеме приняти следующие обозначения:

\_\_\_\_\_)

Штирек штенсельного разъема, через который осуществляется электрическое соединение между различными блоками автопилота.

Буква, стоящая перед цифрой, обозначает наименование блока автопилота. Букви А,Г,В, относятся к агрегату управления, причем обозначают внешний разъем соответственно каналов крена, тангажа и направления.

K11 K12


Данная цель замкнута перемычкой специального итепсельного разъема канала крена (птирыки II и I2), вместо которой может быть включен контрольный прибер.

Штирек внутреннего разъема агрегата управления, с помощью которого осуществияется электрическое осединение между отдельными каналами агрегата управления Римская цифра обозначает канал агрегата управления: І-канал крена, ІІ-канал направления; арабская пифра — порядковий немер штирька.

PK4

**Ⅲ18** 

Обмотка реле. РК — обозначает реле нанала крена агрегата управления, РТ и РН —соответственно каналов тангажа и наирабиения. Пифри обозначают порядковий номер реме.



Обмотка реле, находинегося в общем канале агрегата управления.

Нормально замкнутый контакт первой группы контактов II-го реле канала крена.

Сопротивление канала тангажа № 33. Конденсатор канала направления № 32.

Остальние обозначения общепринятие и пояснений не требуют.

#### У-І. Режим согласования

Режим согласования ( обнуления) — это режим автоматической подготовки автомилота к вкличению силовой части. В этом режиме сигнали датчиков, контролирующих ноложение самолета и положение рудейи элеренов, компенсируются на входе сумматора-усилителя каждого канным дополнительным сигналом от специального датчика (потенциометра механизма согласования). Этот сигнал должен быть равен по величине и противспеложен по знаку суммарному сигналу от датчиков угла и обратной связи.

Благодаря этому результирующий сигнал на выходе сумматора каждого канала становится равным нулю, что и обеспечивает безударное включение силовой части автопилота и сохранение траситории нелета.

Рассмотрим случай, когда самолет находится в крене и выполняет координированный разворот.

Будем считать, что в этом случае элерони находятся в нудевом положении и, следовательно, сигнал датчика обратной связи будет равен нудю. Сигнал угловой скорости отключен контактом реле РЗ-2.

Таким образом, на вход магнитного усилителя будет поступать только сигнал ст датчика угла крена.

В качестве датчика угла используется датчик АГД-І, который контролирует положение самолета относительно горизонта.

Сигнал АГМ-I через фазочувствительный выпрамитель поступает через потенциометр ПІ4 и контакт реле РІ-2 на магнитный усилитель— суплатор, далее на ламповый усилитель и через контакт реле Р2-I на магнитатель механизма согласования.

Бращаясь, двигатель поворачивает щетки потенциометров мека-

Верхинй истепциометр менанизка согласования совместно с сенротивлениям R 25, R ва и И12 образует постовуе скему. Зигнал с поста черен совротивление R 27 ноступает на вкод магнитного усилителя. Этот сигнал предназначен для компонсации сигналов датииков, поступалция на вкод магнитного усилителя, в данном одучее сагнала АГА-I.

Денистель исканизая согласования бутот вращаться до тех пер, нока сигнал рести не скомпенсирует сигнал АРП-I, ноступающий на иход нагнытного уселителя. При этом цетки потенимометра механизиз согласования опавутся отклонечными на некоторый угол. Следовательно, в установиряющей полете, когда элерови одонт в нулейм положению и сигнала о сатчина обратной связи сет, можно считать, что угля прена самолета соответствует угол стидовекия цеток ветеновомов ва механизма осгласования.

Потонняющетр ПІ4 (Доэффициант усилення) олужит для рогулирова ки коэффиционта усилентя системи управления паптателем нежанизма согласования в режиме согласования. Моэффиционт усиления устанать пивается татим, при котором механизм согласования отрабативает систем нея с максимальной окоростью, но без автоколебания.

Потенционетром ПТ? можно регулировать крутивну сигнала потенщиметра механизма согласования, Крутивна стего сигнала устанавлявается такой, что ковороту шетки потенциометра механизма согласования на угол 60° соответствует сигнал АП-Т, равний углам30° по крену и 20° по тангаку, т.е. при крене самолета более 30° или тангажа более 20° меканизм согласования уже не сможет скомпенсировать скичал АГД-Т, и остаточный сигнал поступит не фазочувствительный ламиовый выприметель.

С фазочувствительного лампового выпрамителя сигнал чераз вком при цень магнитного усилителя рудевого агрегата и контакт реле РО-3 поступает в канал танга а на специальное реле, которое, сразаниям, снишает (+) с кноски вильчения автопилота при неокончением сегласования, т.с. позможность вилючения автопилота при неокончением сегласования, т.с. когда в управляющих обмотках магнитного усилителя рулевого агрегата течет ток.

Таким образом, одазывается невозможным включение артопилота при несмонченном остлюзованим, а также при чреме самолета большь  $30^{\circ}$  лик три тапираме больше  $20^{\circ}$ .

Потенциометр III 2 поэвсляет осуществлять регулировку утлов выс чения автонилота от 0 ло 60± 5,0 градусов отключания сачелета со крену и тангаку. Сопротивление R 27 слукит для обвежения линестветию ности карактеристики сигналов, поступакции с потенциометров иска-

В режиме согласовании рудевне агрогаты стилодени ( не подветоя напряжение на электромагнитые муфты).

В региме согласования в канале направления, в отличие от розсмотренных выше каналов крена и тангака, сигвал датчика утла не подается на вход магнитного усилителя-сумматора, а непрерывно обнулнется внутри блока связи. Сигнал датчика угловой скорости, так не как и в других каналах, в этом режиме отключен контактов 12-2.

В связи с этим механием согласования обнутмет тольке сприол датчика обратной связи, величина которого определиется точностью его установки и величиной отклонения руля, имеющей место к моменту включения автопилота.

В режиме согласования отсутствует регулировка коэфдиниента усиления лампового усилителя, осуществляемая в другах каналах потенциометром ПП4, т. к. крутизна потенциометро механизма согласования значительно уменьшена большим сопротивлением R 27.

Работа усилительной части канала и схемы контроля эдвесления согласования с выходом на реле Р9 аналогична канала крена.

В описываемом автопилоте в качестве датчика курса использу то фироиндукционний компас ГИК-I или гирополукомнае ГИК-52АН, всторые входят в навигационное оборудование самолета.

Рассмотрим работу блока связи, совместно з гироин узилончым компасом ТИК-I в режиме согласования автопилота.

Потенциометр гироиндукционного компаса ТИК-Т со клучески ветав-

При наличии рассоризсования в этой системе сигнал со цетск кругового потенциометра блока связи поступсет на усилитель и долем на двигатель. Двигатель, вращиясь, повбрачивает цетки кругогого потенциометра до тех пор, пока не сниметоя сигнал рассогивосвания.

Одновременно двигатель нитается повернуть щетки потенкае стра. Пропорциональный углу рессегла—. Пропорциональный углу рессегла—. сования следныей сметеми. По в режиме согласолония автепклота ч → рез контакт реле 18—I почается напрятение ( ~ ✓ ), на собрать— щее устройство блока сыязи. В результате этого примодит в ч отгож

обнуляющее устройство, которое с помощью второго двигателя и дифференциального редуктора удерживает щетки потенционетр П5 в сред нем положении.

Одновременно обнублющее устройство контактами реле отключает потенционетр П5 от магнитного усилителя-сумматора автепилота.

Аналогично сказанному при развороте самолета по курсу (автопилот в региме согласования) изменяющийся сигнал ГИКа непрерывно обнуляется, а щетки потенцисметра П5 удерживаются в среднем положении.

При работе автопилота совместно с гирополукомвасом ГПК-52АП сигнал  $\Delta \Psi$  поступает в автопилот ( на мариятими усилители-сум-матор) с секторного потенциометра ГПК, подвижная щетка которого в режиме согласования удерживается в нейтральном положения цент-рирующими пружинами.

Режим согласования будет окончен, когда ток в управляющих сомотках магнитного усилителя румевых агрегатов уменьшится до нуля, т.е. когда все сигналы, поступающие на вход магнитного усилителя сумматора будут скомпенсированы механизмами согласования и контакт Р9 подаст (+) на кнопку включения автопилота.

## у-2. Режим стабилизации

Включение силовой части автопилота осуществляется надатиска кнопки включение АП".

При этом срабатывает и блокируются реле P4, P2 и P3, которые своими контактами осуществляют следующее:

- 1. Отключение управляющих обмоток магнитного усилителя рулевсто агрегата от блокировочного реле Р9 и полключение их к виходу дампового усилителя ( контактом Р2-2).
- 2.Переключение входа лампового усилителя с потенциометра III4 на потенциометр II6 (контактом PI-2).
- 3. Включение отрицательной обратной овязи, охвативающей магнитный усилитель-сумматор и ламиовий усилитель (контактом PI-I).
- 4.0 тключение лампового усилителя от механизма согласования и подключение механизма согласования к рукоятке летчика (контактами Р2-I и Р3-I).
- 5. Подключение сигнала датчика угловой скорости ( контактом PS-2).

CONTROLL TEALS

CONTROLL TEALS

CONTROLL

CONT

TO MAINT THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARENCE OF STREET

rantungnami, rangonard o noteriliquetezza**re la tymas oбрат.** Torno arme**sto expera**ta, torno a memorinam enton prime**sto experata,** 

OF SECUME

Hard with the emely exeloge a brotherm cal-

PREMINOMETP IN ("MODINARENT YOUGHNA") CAYART AND CHARCHER.

TOTAL OTTOGRAMMENT CHITMAN, MENCTEYATE HE BACHE MATHEMATO YOUNGE TO TOTAL OTTOGRAMMENT OF THE MENCHEN AND THE MENCHEN OF THE MENCHEN AND THE MENCHEN OF THE

усмотрене конользование сигналов вности полота в автопилате пре-

Сигнал коррентора, измененталля но величине и знаку пропоривснально отклонению самонето нассти, на которой сила вилочена муста специения коррентора, поимется на обмотки В-9 магантного усклителя.

Потенциометр III ( вигнал КВ ) регулирует величину передаточного числа сигнала вор**рентора высоти.** 

Сопротивление К 24 слукит для обеспечения линейности карактериотики слукала корректора висоти и ограничения его величины дуноди почения заколяеть повенниолёть а ПЕ блока селах. суновременно ирокологит виличение руде, ыт агрегатов (виличение ем эликтробличитись мубт).

й втого пошента в воблийот патойатически отребимахорет врен, финты в куро сителета, иневшие место в менент вистемаля.

Воли под вействиом внасних призин санолет объяснитом по крену, то сигноти ратчиков игла и угловой экорости доступатьна вход магинтного усланивля, причем, сигнал угловой окорости (IVCa) через 
контикт РЗ-2 и потенциометры П5 и П3 поступает на фазобуветвительгой выпрямитель, где напращение переменного тока ДУЗа преобразуется 
в непрямитель, где напращение переменного тока ДУЗа преобразуется 
в непрямитель, где напращение переменного тока ДУЗа преобразуется 
в непрямитель объектовного тока соответствущей полярности. Эхгналы 
матчинов сумплуются в матнитном усилителе, преобразуются в сигнал 
переменного то за и усиливаются лектовны усилителем. Усиленный сминал через оспротивление В ВІ поступает на фазопувствительный ламвовий выпрямитель.

Сигнал постоянного тока поступает в магнитый усилитель рулевого агрегата и далее на управлишению обмотку двигателя рулевого агрега, который начичает стилонять элероны в осответствующую сторону, сбеспечивая возвращение самолета к первоначальному неложению.

При отклонении элеронов с потенциометрического датчика обратпой связи (ДСС), который связан с виходним валом рулевого эгрегата, на вход магнитного усилителя-супшатора подается сигная, обеспечивающий пропорциональность между отклонением элеронов и входными сигнальми.

Потенциометр ПЗ ("коэффициент усиления") служит для снижения коэффициента усиления привода до величини, при которой румевой агрогат отрабативает сигнал, действужий на входе магнитного усилители-сумматора, с максимальной скорсствр, но без автоколебаний.

Для обеспечения отабилизации висоти полота в автодилоте преусмотрено монользование сигналов висотного корректора.

Сигнал морроитора, изменяющийся по величине и знаку пропоримопально отклонению самолета от внесты, на которой была включена итота оцеплении корректора, поддется на обмотки 8-9 чагничного усилителы.

Потенциометр 17 ("ситнал КВ") регулирует величину передалоч-

Сопролимиента R 24 служит для обеснечения линейности карак--

- 41 -

Becomes a preferred to the contrast of the matter  $\mathbf{x}$ 

#### 7-8. POSSE TO CARLIERWA

 ${}^{\dagger}$ 

Business paragrams on mara ocymentarical repersional repersions of the posterior repersions are posterior.

Ревомотрит у размение преиом вемолета в приложение "разверот".

Потенцискетр рукомтки "разворот", усилитель рукомтки "разворот' и лимини потенциометр неманизма согласова из образуют следащую онстему.

Потенциометр руконтки " разворот" осеместно с потенциометром механизма согласования образу т мостовую эхему, в диагональ которой видионе усилитель руконтки "разворот".

При повороте руколтки на некоторый утол в мостовом слеме вознакает сигнал рассогласовония, поторый мерез усилитель и контакты реле 18-1, PO-2, P7-1, PO-2, PS-1, PS-1 поступает на пвигатель механизма согласопония.


EMPOTENTS OF TOROGRAPHETE TETRY TOTALINGMATPA MENARISMA OCTMACOBAHMA TO TEN DOP, DOMA JURISDEOME MOOTA HE BOCOTAROBATOA. METKA
HMEHERO NOTEMIMOMETRA OCTAROBATOA E STRUKCIANION DIAGNIAMA. CHRORGEMEHHO C STON GETMON REPENSOTUTOM W METRA REPRHETO DOTEMINOMETRA, SCTOPMN BRUGGET OMPHAN HA BUON MAPRITHOPO YOUNDERDA, RESURES COCTRETOIR
BURGE OTRAGRENCE BYMEBOTO ATREFATA.

Воли до вилючения петопилота самолет наколилоя в крене, т.е. тет и потенциометров механизмо согласовския были сталонени от нудевого положения, то в момент вилочения автопилота в мостовой скаме возникней рассогласование между нижним потенциометром и потенциометром ру-колтки "разворот".

Нод действием этого оштисла пвигатель мечанизма согласования будет поворычивать детки истенционетров к нульзобу готожению, что инсовет выход самолота из коена.

Тиким образом, при вкиженим автопилота самолет автоматически инполитом из креив.

остинительной R с "центровке рукситки птрумане") оставество с сопротавленной R 28 одужат пла овланопровей неста и обеспечивают репулировку праверен политила доток потемилелогров несамизма сотриновымили про време на положение рукситки "респерт".



### у-За. Компенсация высоты на развороте

При разворотах самолета с потенционетра меканизма соглассвания канала крена на потенциометр И8 канала тангама поднетов изпряжение постоянного тока, полярность которого соответствует направлению крена, а величина пропорциональна углу крена самолета.

Одновременно с одной из ламелей меканизма согласованит в разависимости от наиподается напряжение +27в на реле Р7 или Р8 ( в зависимости от наиравления разворота).

Контакти сработавшего реле подключат обмотку 20-21 марнитисто усилителя таким образом, что независимог от полярности поступателе на потенциометр ПВ напряжения рудь висоти будет веремещаться вверх, комменсируя потерю висоти при развороте.

Потенциометром 118 ("компенсация высоти") регулируется величина сигнала, поступающего на вход магнитного усилителы. Сопротивлание R 28 служит для огреничения величини сигнала и обсенечения линейности его характеристики.

Потенциометр III3 и сопротивление  $\mathcal{R}$  29 олужат для ограничения максимальной скорости введа самолета в крен от рукоятки "разворот".

Управление тангажом самолета осуществляется тумблереми "спуск--подтем" на пульте автопилота.

При нажатии тумолера " спуск-подъем" срабативает реле 26 или . Р7 блока реле, которые своими контактами подают переменное напрямение определенной фазы на двигатель механирма: согласования тактага.

Двигатель, вращаясь, перемещает щетки потенциометра. Сигнол удрав ления снимается с потенциометра ПІ2 и поступает на вход маги тного усилителн-сумматора, визывая соответствующее отклонение румского эгрегата.

Потенциометром IIII регулируется величина напражения, подавазмого на двиратель механизма согласования, а следовательно скорости изменения тангажа.

При нажатии тумблера "спуск-подъем" напряжение переменного тока поступает не только на двигатель механизма согласования, но к через трансформатор "Я" и фазочувствительный внарямитель на вкод магнитного усилителя-сумматора. Этот дополнительный сигнал используется как сигнал "упреждения", действие которого описано чине. in the medical color of the many contracts graps where Tahrade copymedical contracts in the state of the many contracts of the many contracts of the contract

process personal services by construction represents a representation of the construction of the construct

іншиванию корректора виму се стоильствия кношто и " $\mathbb{R}^n$ " (на пуштве укральний можне виму в сеньяють в пориоситьющих, по-лет.

### 7-04**. <u>Cordonalia dello illia la ligeradui dib</u>alo** <u>ligitare i</u>

him haconomisticam dispositate estates to tentes, y are estate rooms only assume an amount  $^*$  are sale on a corrective,

Liph of the median of menting, of the religious collection of them the transfer that the transfer transfer the transfer transfer the transfer transfer the transfer transfer transfer the transfer transfer

Hon genomen orthoga [3] of choose of 12 se exceptive operation of the construction of the composition of the

AND SECURITED TO SECURITE TO SECURITED AND SECURITY PROBLEMS TO SECURITY SECURITY OF THE SECURITY SECURITY SECURITY OF THE SECURITY SECURI

Catano a saranteccan en antidocar propera popera, spore, core, casthousin este an acous cases e servicios en antidocar, spore, castalas,
housin asterna opportion chasa, se pour e la lingua casta cocasta paratas.

Allel a materna opportion chasa, se pour e la lingua casta cocasta paratas.

anamam robbealoka intoola: anamam nan oqemeament lebinsonlin remonar mane an hi nekaro Binna ing anamam nan oqemeamento na namama lebinsonlin modorum; anamam nan oqemeamento na namamamin lebinsonlin modorum; anamamamamamamamin lebinsonlin resilderra e occinero ngeometriciale

**-**File bigg one of the property for the file of the contraction of th

предусмотрен непламельный монтакт, с которым замыжается шетка пре

Черес этом контокт напряжение 400 вольт подсется на сујту корроктора висоти и бискировочное реле Р 12, обеспечицая их пилоченое.

# VI. CCC PRESCOUNT PRESCHALESCH CXIME

Полная принципчальная схема автопилота прилагается в конце описания.

# УІ-1. Работа автопилота совместно о ТЕК-1

Для конользования в автопилоте в начестве датчика гироннадыционного компора ГИК-I переключетель "ГМК-ГИК-разворст" на пульте устанавливается в положение "ГИК". При включении автопилота срабатавает реле РБ (расположенное в блоке триммирования).

How stom:

-подготавливается цень бистрого согласования ТИК" а и разрывается цень обнуления блока связи (комтант Р5-2);

-разрывается цень питания муфти ITK-52AF, потенционетри посняй изгчик ITK отключается от канала направления (контакт P5-I).

Потенциометр задатчика курса при этом ноложении вереключатели стключен. С этого момента через блок овлам осуществияется отабилизация положения самолета по курсу.

# УІ-2. Габота автопилота севместно с ГПК-52ЛВ

Для конользования в автонилоте в кичестье автчика угла куреа гирополукомнаса ГПК-52АП переключатель "ГИК-ПК-разворот" на пульте устанавливается в положение "ПК".

. При вилючении авт**о**пил**от**а мапряжение + 27 в подаетоя:

а) на блок овязй (штирек 8). При этом вклодной сигнал блока овязи отключается от урмлицели канала куров, а сигнал "ТИК" а непрерывно общилется;

... СДВЭ реле ТКР-53 (Ш), которое подзет пятание на электроматит зарретира я электромайнитную муйту ГПР. Потенционетруческий катчик ГТК подключается непоэредственно к магнитному усилитель навкла чалравлетия. Потенциометр задатчика курса при этом положении переключателя отключет ( не подано питание на мост задатчика). При отклонении самолета от стабилизируемого курса на вход магнитного усилителя канала направления поступит сигнал, который вызовет отклонение руля, возвращеющее самолет к прежнему курсу.

При управлении самолетом от рукоятки разворот снимается напримение + 27в с обметки реле ТКЕ-53 (Ш), подакщего питание на влектромагнит арретира и электромагнитную мутфу ТПК.

Щетка потенциометрического датчика устанавливается арретиром в нужевое положение, вследствие чего сигнал с датчика в канал курса не поступает.

## УІ-З. Режим доворотов


Режим доворотов осуществляется с немощью специального задатчика курса.

Для осуществления доворота самолета на желаемый курс необходямо сначала развернуть кремальерой шкалу задатчика, установив под неподвижным индексом нужний курс, и затем поставить переключатель "ПП-ПК-разворот" на пульте в ноложение "разворот".

При повороте вкалы задатчика одновременно поворачивается ме-:канически связанный с ней статор сельсина-приемника. Тогда вслед--ствие рассстласования положения сельсина-приемника (задатчика кур-. са) и сельсина-датчика (гирополукомпаса ГПК-52АП) появится сигнал обестилассвания.


Этот сигнал с ротора сельсина-приемника, работающего в трансформаторном режиме, усиленный усилителем, заставит исполнительный лектатель отрабативать положение ротора сельсина-приемника до ссгласованного положения. Одновременно с этим отклонится пвижок потенциометра задатчика курса, входящего в мостовую схему (фиг. УИ-1):

Питание на мост подается при установие переключателя в положекле "разворот", при этом включаются реле 9 и 10 канала крена, которие сасчили контактами отключают питание потенциометра ручки "разворот" пульта управления и подают напряжение 36в 400 гц на потенциометр задатчика курса.



При отклоненном пвижке потенциометра ЗК равновеске моста будет нарушено, в первичную обмотку траноформатора усилителя 1053
канала крена поступит сигнал, который заставит отработать механизм
согласования и выдать сигнал с потенциометра механизма согласования
на магнитики усилитель. Самелет войдет в крен и начнет разворачиваться в направлении к курсу, заденному на якале задатчика. По мере
изменения курса следищая система задатчика курса будет отрабатывать
сигнал сольсина-датчика ITК и при выходе на новый курс будет находиться в осгласованном положении.

Как видно из охемы (мг.УІ-І, постовая часть задатчика курса, проме потенциометра, имеет ламели. Влагодаря этому сигнал, поступавыни на усилитель 1053 канала крена с задатчика курса, имеет отсечку ((мг.УІ-2) допределяющую максимальный угол крена при доворотах от
задатчика курса. Линейная часть характеристики при малых углах доворота позволяет получить необходиную точность и обеспечивает отсутотвие переколебаный, при полхода к заданному курсу. Если после выполнения новорста переключатель "ТУК-ТУК-разворот" останется в подожении "разворот", то стабилизация нового курса будет осуществляться
через ГУС-52АП и задатчик курса, как описано выше.



онг. УТ-2. Характеристика сигнала, поступарщего с задарчика курса.

#### Viet, haromounteense Tranmadomaname

Решим автоматического триммиромания осуществляется включением тумблера "автотриммер" на пульте управления. В последней монификации данного автопилота предполагается изъять тумблер "автотриммер". При этом подается напряжение на электромагнитную муфту сцепления выходного вала триммерной рулевой машини с электродвигателем. О паличии шарнирного момента на руле висоти свидетельствует напряжение на обмотке управления основной рулевой машини, которое и подается не вход канала триммирования и на вход канала сигналызации в блоке триммирования.

При появлении сигнала на входе блока триммирования с некоторой зацержной времени срабатывают реле, которые в зависимости от зази входного сигнала заставляют вращаться в ту или другую сторону триммерную машину, отклоняющую триммер рули высоты.

- Ноли через 8 ф 10 сек. усилие на руле виссти не пропало, на светском табло загорается надлись: "Усилие на себя" или " Усилие от себя", что свидетельствует о неисправности канала тримиирования.

При этом летчик должен быть готов к парированию усилия при отключении автопилота.

Ури управлении по тангажу автотриммер автоматически отключаетол, а носле окончания управления — включается.

#### УІ-5. Совмещенное управление

В последних модификациях автопилота предполагается введение соимещенного управления, что расширяет возможность управления самолетом при включенном автопилоте.

Для этого в комплект автопилота вводител кнопка совмещен-

При накатни кнопки автонилот нереводится в режим согласовавил, и летчик имеет возможность управлять самолетом через самолетние органи управления (штурвал, колонку "педали).

Носле отпускания кногки совмещенного управления автопилот вноматически нодключается и стабилизирует новое положение самолета.

# УІ-6. Сействие датчиков пределеных отклонений руля виссти и элеронов

Для повышения безопасности полета в случае отмоза автопилота предусмотрено применение датчиков предельних стилонении руди высоты и элеронов.

При неисправностях автопилста, вызывающих отклонение элеронов на угол больший  $5.5^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$ , датчик предельных стклонений включает реле ТКЕ-52 "К", которое разривает цепь питания вубт сцейления рудевых машин каналов крена и направления. Гри этов загорается дамночка сигнализации отключения рудевой малины ноправления.

При неисправностях автопилста, вызывалии тилонечие рубевность на угол больший  $0.5^{\circ}\pm0.5^{\circ}$ , датчик предельных стилований включает реле ТКТ-52 "Т", которое раврывает цель питани путо сцепления рулевой пашины канала тангажа.


При этом загорается лампочка сигнализации отключения руговели машини тангажа.


Нажатием кновки "отключение AN" свтопилст пореволитом в 7 эжим согласования и отключает аварийную сигнализацию.


# VII. PARMEMENNE APPETATOR ASTONIMOTA HA


- 1) Пульт управления 1248 установлен на центральном пульте летчиков.
- 2) Кнопки отключения автопилота 512 расположены на исвом и правом штурвалах.
- 3) Агрегат управления 1056, корректор высоты КВ-II, блок овязи с курсовыми системами 1079, усилитель рулевых машин 5026Б установлены на специальной этажерке у левого борта между шпангоутами 6 и 7.
- 4) Датчик угловых скоростей 970В установлен на специальной раме под потолкоми между шпангоутами 12 и 13.
- 5) Рудовая машина элеронов 5023Б 🔏 установлена в левой части центроплана.


- 6) Рупевая машина руля высоты 5023E-T, рупевая велино руна направления 5023E-H, триммерная машина 5061-Б установлени в непарнетичной жисстовой части на 48-ем шпангоуте.
- 7) Блон реле 1444 установлен по левому борту в верхней чести фюзелняю в районе впантоутов 21-22.
- 8) Блок триммирования 1426А установлен в кабиле экипема под нолом между впангоутоми 5 и 7.
- 9) Датчик предельных отклонений руля выссты II58A установлен на 48-ем шпангоуте.
- IO) Датчик предельных отклонений элеронов IISSA установлеч в правой части центроплана на заднем лонжероне.
- II) Задатчик курса ЗК-2 установлен на приборной доска в девой части средней панели.
- I2) Блок фазочувствительных выпрямителей 5058F установлен под полом пассажирской кабины между шпангоутами I8 л 19.











		200	;	== n	2	C(	חו
	02.70			THE SOUTH	J223HGA	DE COL	3603HBV
		Ī	T		Rana	2	-
	1056		-		KIR'S	5	-
	Ġ.	ro	CUC 1005 1	100	R	2	_
	α	87.48	75,00	1	RIRA		_
	מ	5			RI RI	5	
	Ή	CUBLION	L		RIS RIS	1/2	
	<b>a</b> )	מט	8501 MSC.	3	R3 R1	3 4 8	_
	9				R1	9	_
-				-	R21	ıΙ	5.5
	90				R2.	5	
	σ		TOOX TOO		727 928 <b>82</b> 9	3	5
-	a			1			
-	C				(3.5 (3.6 (3.7 (3.7		ū
	21		_	I A	21 21	1	
				1	223 223		
			y	E	25	5	
			TO THE DIFF		247 247 230	1	
	E		F.	F	32		
	Ö			R	36	5	
	∧ı	ľ	_	FFR	17	8	
		0.11	ב כ	K. C. R.	23 24 25	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	
	മ	O'CATO	10000	R	25	E	
	Q	1	100	2 2	30	6	
1	∿	1	-	R	32 33	6	
	I	0000	חבוום	_			

#### Сводноя maguada.

10	-20	1-3		от вления Т	1 KO	нденсаторы	По	тенциометры Т	<u> </u>	_	ene		35	5	Co	r
Ē	SOHOR	1503HG	2003HB2	Наименование	מהמשב הסימה מה המשב המה משבה ביי	Наименование	0303H 48	Наименование	שלטפשאסט. אים חפטאע טאסאדי הא	HUCHO KOH MUKHIH. MUKHIH.	HRIDIX KON.	Наиме- нова- нив	наптенав.	ದಶ್ರದ ಕರ್	JS03HGV. HG CABUHG	
9		R:	T	ОМЛТ- 05-300 ком ОМЛТ- 05-100 ком ОМЛТ- 05-240 ком	C2	MBFN - 3 - 400A - 05 MBFN - 3 - 400A - 05 MBFN - 3 - 200A - 20	73	N73-43-25 KOM							RS R7	-
105		R R R5		OMAT- 05 - 51 KOM OMAT- 05 - 1 KOM OMAT- 95 - 24 KOM	C5 C6	M6rn-3-200A-2×029 6rm-2-490A-901 6rm-2-490A-901	-							48 1423	R5 R1 R2	+
an c	70,000	RS		OM AT- 05 - 820 OM AT- 05 - 100 KOM OM AT- 05 - 300 KOM OMAT- 05 - 51 KOM		6FM2 - 400A - G01 M6M - 160 - Q5 BFM - 2 - 400A - 3300 BFM - 2 - 400A - Q05							9	1424 m	R4 R2	
Œ	7 12 12	RY		ОМЛТ- 05 -13 КОМ ОМЛТ- 05 -100 КОМ ОМЛТ-05 -240 КОМ	-								пр. 142	g.	R3 R4 R5 R6	-
l le	מיום	R14 R15 R16		0MAT- 05 - 200 0MAT- 05 - 100 KOM 0MAT- 05 - 51 KOM	<u></u>								エンス	<b>אטפע</b>	R7 R8 R9	
I		RIS)		1MAT - 05 - 2KOM 1MAT - 05 - 51KOM 1MAT - 05 - 200KOM 1MAT - 05 - 30 KOM	:2	M5M - 150 - 01							080	<i>Чсипител</i> ь	RIO RII RIZ RIZ	-
	2 450,	RIG		50M 553 - 4 KDM - 95 % 553 - 4 KDM - 95 %	C!4	M6M- 150- 05							приммир	ycun	R14 R1a	-
4	5501	+	58	DMAT- 05 - 100	C13	370-C- 50-20 370-50-20 370- <b>C-70</b> -7 <b>5-</b> E	ПΨ	ППЗ- 41- 63 ком	Pi	2	2	A30-6	-	5	215 22 23	-
8		R23	E5 52	ОМАТ - 05 - 100 ОМАТ - 10 - 150 ОМАТ - 10 - 150 ОМАТ - 05 -820	R17	omnt- <u>0</u> 5 - 510	05 00 07 08	ППЗ-41-53 КОМ ППЗ- 41-20 КОМ ППЗ- 41-400 ППЗ- 41-400	P2 P3 P4 P5	2 2 2	2 2 2	P3C-6 P3C-5 P3C-5 P3C-6	1 1	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	7 K5	-
Q	190	R25 R27 R28	E10 53	OMAT-05-33x0m JMAT-10-750 OMAT-10-24C DMAT-2-20C-195			710 1711 1712	лпз- u1- 50 ком ппз- ч1-32 ком	97 28 20	2	2	P3C-6	27	эвив	R11	-
Q	1	R30 R31	E3 E1 E4	0M17-35-13-KOM 0M17-10 - 18-KOM 0M17-25-20-KOM 2M17-35-22-KOM			114 114	תח3- 41- 32 אמא בחס- 25- על אמא	P11	2		P3C-5		[		
		R35 R36 R37	F C	กร - 1 - 370 - 1% กร - 1 - 300 - 1% ภพ.กร - 63 - 22 ком ภพ.กร - 15 - 15 ком			-								<b>1.</b> 2.	
)	-	R39 R39 R20 R21	<b>E8</b>	0MAT- 05 - 10ком ФМАТ- 05- 100 ОМАТ- 05- 100	C11	370-c-70-15-1 <u>2</u>	n- ∩5	1173-41-53 KOM 1173-41-53 KOM	Ρ1 Ρ <u>2</u>	2	2	₽3 <u>C</u> - 5			3	
		R22 R23 R24 R25	£6 €7 63 €12	СМ11 - 10 - 750 ЭМЛТ- 10 - 750 ОМЛТ- 05 - 15ком ЭМЛТ - 05 - 33ком			רח ⊓8 פר	ППЗ- 41- 20ком ППЗ-41-25 ком ППЗ- 41- 20 ком ППЗ- 41- 50 ком	P3 P5 P5	2 2 2	N None	P3C-5 P3C-5 P3C-5			7. 53	
	171	R25 R27 R28 R17	52	3MAT - 1 - 750 3MAT - 1 - 510 3MAT - 05 - 3,3KOM 0MAT - 05 - 510			N11 N12	ЛЛ3 - 41 - 50 ксм ПЛ3 - 41 - 50 ком ПЛ3 - 41 - 32 ком ПЛ3 - 41 - 32 ком	P7 P8 P9	2	61 61 <del>/4</del> -	P30-6 P30-6 PAN-5			5 7.	
E	TOHE	R30 R31 A32	51 E4 E2 H0	0MAT- 1-18 KOM 0MAT- 05-20 KOM OMAT- 05-22 KOM AT-1-200-1%			Піч	<u> </u>					-		8. 9.	
Ø		R34	3 615 617	OMAT- 05-22KOM OMAT- 05-22KOM OMAT- 05-22KOM OMAT- 05-10KOM					-						10	כ
~≀		R38 R17		ОМЛТ- 05 - 15 кОМ ОМЛТ- 05 - 100 ОМЛТ- 05 - 100		370-C-70-15-IP 370-C-15-70- <u>I</u> P	75 75	ПП3-41-50 КОМ ПП3-41-53 КОМ ПП3-41-20 КОМ	55 51	2 2	5	P3C+6 P3C+6 P3C+6			,	
മ	17	R23 R24 R25 R25	54 52	OMAT- 05-13 KOM OMAT- 05-2 KOM OMAT- 05-33 KOM OMAT- 05-15 KOM		,	רח	ппз-ч1- 50 ком	24 25 27	2	2	PBC-5 PBC-5 PBC-5			1.	
Q	anduo	R27		эмлт- 05-10 ком эмлт- 12 - 18 ком												
∿	I	R31	€4 €2 €5	OM AT- 05-20KOM OMAT- 05-82KOM OMAT- 05-3KOM					2,1						2	
I	9081								P4 P4	2 2	2 2	P3C-6 P3C-5			(	ء ح

Услобчые абаз 1. ಟ್ರ್ಯಾ (ಆ) - ಗಾವೆಕಿಕಡಿಕಗರ = 278ರೂಕಿಗಾ.

г.(-Д., .-Т., .- Д. годведена соответь ಪರ3ರ ~ 36*%, 40*024.

Сапротивления

Наименавание

3x0HA7-2-7540-1=10% C/

OMAT-05=1.5 con-10 C2

TKB- ? - 39170M ±10%

NKB-2-1800m±10%

0MAT - 0,5 - 1kom омлт - 05 - 1ком

OMAT-05-820cm

ОМПТ- 05 - 13КОМ ОМПТ- 05 - 12КОМ ОМПТ- 05 - 13КОМ

омлт - 0,5 - 10cam

0M17 - 05 - 10COM 0M17 - 1 - 13COM 0M17 - 05 - 75 MCM 0M17 - 05 - 10COM 0M17 - 05 - 10COM 0M17 - 05 - 13 MCM

ЭМЭТ- 0,5 - 13 ком OMAT- 05 - 30 KOM

UMNT- 05- 62 KOM

0MAT- 05- 62 KOM 0MAT- 05- 30 KOM 0MAT- 05- 82 JOH 0MAT- 05- 82 JOH 0MAT- 05- 82 JOH 0MAT- 05- 100 KOM 0MAT- 05- 100 COM 0MAT- 05- 100 COM 0MAT- 05- 150 COM 0MAT- 05- 35 KOM 0MAT- 05- 35 KOM 0MAT- 05- 52 COM

Канденсатары

*наименование* 

370 2-6-10001:0

3TOC - 50 - 20 - 10 3TOC - 50 - 20 - 10

370C - 15 -50-1

C2 370C-15-50-11 C3 370C-15-50-11 C4 370C-15-50-11

---- 125 - ೧೯೯೯ರಿಂದ್ರೆ ಒಡೆಲ್ಲಡುವ 🗝 ಹಾ итепсельного разъёма "Г → — ш-ры сгрегатсв.

5. 0 - ш-ры Блаков агрегат

s. ● — соединение поркой.

7. RK3C — сопротывление в каноле

в. Ск1 – конденсатор в канале л 9. РТ5-2-деле в канале танга.

контактная группа хег.

10. П1~ потенциометр № 1.

# Примеч

- 1. Автомоты защиты сети, пр conpomuŝnenue 400m(40W), KH управления, ЯГД-18 комплект всличае рабаты автопилота в комплект при**бор 5**0586.
- 2 В схеме работы реле АП элеме в коссетох канала крена, так агрегата управления, сартвы буква к,т,н.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9


						.4								
ene		8	p	ı	•	пивления	13	анденсатары -	3	птциометры			oeu 6	
אסא אסרו הסאסרו הסאסרו	Наиме- нова- нов	наименав.	<b>aspe 2a</b> n	JSD3HOU. HO CKEMB	OGOSH, HO MOEMBORE	Наименовоние		наим <b>е</b> нование	9837834 98977.52	Наименованив		AUGABRTHEW AUGADA	אַקּקּקּאָלאָ אָקּלּקּאָלאָ אַקּלּקּאָלאַ	
				R.S		3XOMAT-2-15x0-1=409	. C/	370-2-6-10001.00	Πſ	7773-43-20 Komba	21	Ž.		P3C 9
				R7		OMAT-05=1.5 xan-10	C2	370 2-6-1000 :200	US.	773 - 43-5000m±10),	P2	2	2	Pac-9
				RY		TKB-?-3900M ±40%					PU	2	2	P3C-9
			<u></u>	R5	-	ПКВ-2-1800m±10% ОМЛТ-05-1ком		3TOC-50-20-11	-		P5	-	1	TXE-SZNATU
		l	87.69 1423	R2	<del>                                     </del>	OMAT - 05 - 1KOM		3TOC -50 - 20- 1			PE	2	1	03C-9
			85	-			#_				P7	2	1-1-	P3C-9
		9	7	R1 R2	<u> </u>	ОМЛТ-0,5 - 5200M ОМЛТ- 0,5 - <b>1</b> 3ком	₩—	<del>                                     </del>			PZ	2	1	P9C-10
		145	1451	R3	<del> </del>	OMAT- 05 - 12 KOM	#				L		]	
		1	멸	RY		OM 17 - 05 - 13 KOM	1		ļ		₩	<del> </del>	<del> </del>	
		면		1 45	<del> </del>	0M NT - 15 - 100 am 0M NT - 1 - 130 am	₩		⊩		1	<del> </del>		
		1	IE/JEÚH.	R7	<del> </del> -	OMAT- 25 - 75 KOM	#						1	
		3	20	R8		OMAT-05-2,7KOM	1		<b>.</b>		<b> </b>	ļ.,		
		ガンエ	a	R10	├	OMAT - 05 - 75 KCM OMAT - 05 - 27 KOM	-	<del> </del>			#	† ·-	1	
		00	8	RH	1	OMAT- 05 - 1000M						1	1	
			ycunumens	R12	Ī	OMJT- 1- 130 am OMJT- 05-13 kom	₩		₩		╫	+	<del> </del>	<del> </del>
		5	3	R14		OMAT- 05 - 13 KOM	# -		Ħ		1	1		
		E	122		† ·		#_				1	┶-		
		ロロいががいせる	Г	Ric		OM 11- 05 - 30 KOM			Ш		P1	1-		P3C-10
		112	-	215	1	OMNT- 05-62 KON		3700 - 15 -50-0 3700 - 15 -50 - 0	₩		#="	2	1	- Facilia.
2	P30-6	1	5	2 2 3 7 K 6 7 8 9 9 9		OMAT- 05 - 30 KOM OMAT- 05- 40 KOM	1 73	1370c - 15 - 50 - 11	<b>H</b> ·		1		İ	1
2	P3C-6	1	H	21		OMAT- 05 -820 om	CH	370c - 15 - 50 - 10	#		1	1	1	
2 2 2	P90 - 5	1	E	R5	I	OMAT- 0,5-3 KOM	#		#		#		-	
2.	P3C-5	$\ _{\mathbf{X}}$	100	120	+-	OMAT - 35-10 KOM			#		#			
-		10	Ì	28	1	0MAT- 05 - 1000M	-							+
1	P3C-6	<u> </u> <u> </u>	J.	53	Ţ.	0 - nT - 0,5 - 3,5 KOM			#		#		+	
2	P3C-5	-	36	RH		0MAT - 05 - 13 KOM		<del>-</del>	$\parallel$		╂	+-	+	
- 1	P3C-5	╟	+-	1 100	+-	J. 1111 45 01001.	1	<del> </del>	T					
1	P30-5	-	1		1		1				U		1	
		1						Условные а	ОЗН	ID48HUR.				
-		1		•		9: (4) – ಗಚನೆ <b>೯</b>	ден	c = 278cn5m.						
		]			_					- e				
		-		3				едена сратве	///C	ROPHOR				
		1				ವಾರ ∼ 36 <b>ಕ</b> ,								
3	₽3C- 2	1		1	3 -	T23- naa	6c∂.	ು∄್ರಟ್ಟುರ ಇ≎	πن	ль,дёк ,20°				
5 5 5 5	P30-5	-1				итепсельног								
5	P3C-5	-				ان در المرادي من المرادي المرا المرادي المرادي								
2	P3C-6	1		•	٠.		·				. 0			
2.	235-5				ā. (				11111	дправлени	<i>i</i> ,			
2	P30-5 P30-5				5. (	🕨 – саедине								
7	-27-5				7.8	k30 - san <b>aa</b> m	uBne	ение в кана	ene.	к <b>ре</b> на №3	Q			
		-						ор в канал						
		-												
	1:							канале тан	203	ka Nº5				
		.			K	онтактная	ZΣ	gynna №º2.						
		-				01- потен								
		-			/ <b>U</b> .	in nomen	400	ricrip is - is						
	1	1												
_	1225	4						Doume	ey a	Hue.				
5.	P3C - 5	-												
}	P3C-5				4 6	RITIONATE	3~.	ioms remo		дахранител	, ne	900	TKF	-53 <i>-</i> 70
1	P3C-5	1												
2	23€-5	$\dashv$								опка совмещ				
Ī	230-5	1			٤.	паавления.	P.S	<u>-18 компле</u>	кП	АП- 28 Л1 Не	5x0	∂ <i>ន</i> ព	ינת	
	1	4			٥			n£man	na.	om 458-4 ma	K TLOS	الم ت	e Bro	מחטו
		$\dashv$			٥	Evanas boo			IIU	JIII GI B-4 1110	، بيسود	. 111	ے کہ د	00011
_	1	-4!			- 2	C		SOD EDERE						


в комплект прибар 50586.


г. В схеме работы реле АП элементам, росположенным в коссетох канала крена, тангажа и направления


вгрегата управления, соответственно присваивается буква К,Т,н.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9









	,	напра	R30 R31 R32 R33	51 E4 E2 E5	2M0 2M0 0M) 1M0
Я		e			
		paue	_		
		מ <i>ח</i> םא			
H		. Jes	- 24		ar-
		1901	RZ RS		nT-
			AS R7		Y NM
	_		88 1	-	YAM YAM YAM OMA OMA OMA OMA OMA OMA OMA OMA OMA O
	лиашпипал	707	RIO RIO		וחמנ
30	THI	5	Ree		10 01 0M1
89	S		RIZ RIZ RIU		CMI
	26		RIU RIS	72.000	5 31
	L	L	R15		5 31 3190
	. 0	n	RŲ		57/
200	000	2	RSRE		3,41,
10			RIE RIE		om om
	i	j.	R18 R19 R20 R1 R2		эт
10	-		R1	-	2M. 2M! MAT 5 2M 5 2M MAT 30
кта	goicome!	2	RZ		MAT
карре кт	60	× 00 ×	R3 R4		5 04
אמק	\$	×. ·	RS R6		MA
ri	J/Ib	m		-	30
yř	ip (	E ST			
_			34		OMI
3	ξ.	υ			<del> </del>
100	2 6	Ď			ļ
-	- 1	-			+
L			04		ואט
3	1	vO.	R1 R2	-	80.
30,	Ė	28	00		80.
8	Saingamum.	5	RY R5		OM!
X	ğ	ď	RE R7		שני. שנים שנים
ğ	8	<	7/		101111
-	_	==	Rj	_	OM/
١	,	25	R2		omi
14	٥	np. 5025	I RA		OMI OMI
ادً	Û	5	RY	<del> </del>	omn
10	:5	_			L
i	-				IDMI
Mayaria	ຼ່າວັ	Ę	R7 RB R9	-	0MI 0MI 0MI

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

#### Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

The state of the s		۱ñ	i		1 .	ii.		II	i	1	,		1 6
No.	Į	gri											
T	_	문			3M/T- 13 - 18 KOM	ļ		<b> </b>					
T		1		E4	OM 07- 05-20KOM			<b> </b>		ļ			
T	υ		833	€5	OMAT- 05-3 KOM			H					
T			-							Pf	2	1	P30-5
Page	_	1								<u>.</u>	!		i i
Page	I						The same and the s				2	2	9-3E-6
No.		30	L.					L		P4	_2	2	P3C-5
Pi		ä	-					<b> </b>		P.5	- د-	2	237.6
Pi		1	-			1		H		27	2	ž	230-5
Pi		10						1		28	2	1	P3C-5
								L					! !
		17	_					ļ		PID	. Ž		736-6
						1		H		P12	ž	1	8-2E9
Record   R	〒	16	24		AT- 05 - 18 KOM	31	MBM- 150-01	กฯ	773-43-1KOM				
RS	-	0	R2	4.0	TT- 05-18 KOM		, , , , , ,		1				
AS   SUM - 0.12 - 300 poom   CS   STM - 2 - 405 - 201	-	Г				23	MSM - 160 - 05						
ST	-		85		YAM - 0,12 - 300 xam	۲3	5rm- 2 - 405-001						
T	-	1			40W - 015 - 85 KOW	₹5	3T0- C- 50-2Ď	ļ					
Red	13	2	R8		90M - 012 - 15 KOM	ļ		<b>H</b>		-	ļ		
Ref	70	15	RID		10 0M + 10 %			H		-			
R15	4	ĺΥ	R1f		0M 0T - 05 - nc3600	f		<del> </del>		-			
R15	88	1	312		CMAT- 05 - 24 KOM	I	a material and the second of t	Ι					
R15	Ü		R13		90M - 012 - 51 HOM			1					
R3	) )		RIU.		5 JM ± 10%	ļ		<b></b>					
No	L				2007-1-30 K3M	51,	277 0-20 40	+	772 4 20 4 74	24	-	-	230.0
State	1	מט			0MAT- 05 - 27kom				003 - 64 - 40 KOM			٠ .	20.0
Rig	ă	-			34177- 2-350		7,47, 05 =		703 - 41 - 320	P3			235-5
MR	1	7			DMAT DE DUA	7.5	\$350 357 3 35 357577	1			-		
R2	10	Бİ	RIB		0MAT-10-330	1		75	840011				
R2		Ë	Rig		0M11-05-003500			L					
R2	75		R20		5477- 35 - 53800D	1-7	METE . 3004:3	-					
Type   Type	D.					1 22-	MEM - 25						
Type   Type	XE	+			5 3M	C3	MBCD-1-2008-05	<del> </del>					
Type   Type	20	â			50M		115rn - 1- 200A-1	1					
Type   Type	5%		R5	-	MAT- 05-18 KOM								
1			86		30 aw	-		_					
## 0MAT- QS-15 KOM	riyn	ρij,			***************************************	<del> </del>			773-43-1KOM				
P2   2   1   TKE-52	3110	UOJI.	_			-		1	11113- 43- 1KOM		_		
			131		UMINT- 05-15 KOM	ļ					2	4 -	~3C-5
	×	~				<del> </del>		<del> </del> -			5		TKE - 07
R1	5	ž				<del> </del>		+		Pu	2		P3F.5 H
R1	w	ŭ				1		T		P5	2	2	23 C - 5
R1										PS	2	3	23€-5
R			01		3M 0T- 2, 520 T	-	MEN (52 21 7			P7	3	-2-	35.6
R	30							<del> </del>					
R	2,	80	83		8r- 025 - 58-		970C - 70-10	<del> </del> -					· · · · · ·
R	185	9	RY		80- d25 - 56-#	CH	3TDC - 70-10	t					
R	82	S	R5		OMAT- 05 - 110- 1	C5	3TOC - 70 - 10	1			- 1	-	
R	158	ū	R6		0M∏1 - 05 - 3·∏								
R	اجرة ا	, =	1		V:1111-05-15-1			<del> </del>					
R2		_	-			-		-		-		===	
12		10				-							
\$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc	כי	32.5											
E	2.4	ŠΩ				C.S	3TO - 30 - 20 MF	пн	NN3- 43- 2 KOM				
RS   NN3 - 43 = 10 Karl	وغا	Ġ	RY		MAT-05-12KOM7	<u> </u>		L					
## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ##	٤١٤	=				-			ППЗ- 43 = 10 кам				
R2   DP/DT - D5 - 12 NOW T   R9   DM6T - 05 - 12 NOW T	25	-	177		3MOT - DS - 18 HOM			76	11113793 EQKOM	$\vdash$ $\dashv$			
3) R9   OMAT- 05 -12NOM 2	12	) č	RE		DMAT- 05 - 12 KOM I	<b>-</b>							
	1 - 3	ח	RĐ	L	DMAT- 05 -12 KOM I								

а случае розеть, овтетопото 8 комплек**т пробор 5**0585.

2. В схеме работь; овле АП элеме в коссетах канала крена, та: огрегата управления, сартве: бухва к,т,н.

Зпементы, расположенные в вли допольствльных обозначеной з Для упращения начертания магнитнага усильтеля рупевь сазнесены по схеме.

#### OŠkomku madal

#### MOSHUMHOSO.

W см. (5-5-7) = 200 Витков R W 1 (8-9) = 100 витков R = 21 ± W 2 (10-11) = 60 витков R 13,6 ± 2 W 3 (12-13) = 100 витков R 21 ± 42c W 4 (14-15) = 100 витков R = 21 ± . W 5 (16-17) = 120 витков R = 25 W 6 (18-19) = 200 витков R42 ± W 7 (20-21) = 75 витков R = 16 ± 3 W 8. (22-23) = 120 витков R = 25 ±

W 9 (24-25) = 50 Burnkob R= 1

-	<u> </u>	<del> </del>
-		<u> </u>
_		
		ļ
-	1	Pac-5
_		
_	2	P30-6
_	2	F36-3
-	2	P35.6
	1 2	P3C-6 P3C-6 P3C-6
	<del> </del>	1
	2 1	P3C-6
	- ;	P3C-6 P3C-6 P3C-6
=		
_		
-		
_	<u> </u>	
_		<del> </del>
_		
-		
	2	P30-6
_	2	P35-6
		P3C-5
		ł
=	_	
_		L
+		
_		
	1 1 2 2 2 2	P3C-5
-	1	TKE -52
1	1	P3C - 6
1	2	P3C-6
-	2	7 3 C - 5
1		
1		
1		
1		
1		
+	===	
1		
1		
1		
+		
+		
J		
1		

a engrae (þáðáðið): Þathenanama ann ar arrindalar na akadan. S komnnek**m** ne**uðae 5**0585.

2. В схеме работы веле АП элементам, расположенным в хассетах канала крена, тангажа и направления агрегата управления, сортветственно присваивается буква к.Т.н.

Элементы, расположенные в блаке реле агрегата управления, дополнительных обозначений не имеют.

з. Для упращения начертания схемы элементы магнитного усилителя рупевых машин (пр. 5026), разнесены по схеме.

# Обмотки тарайдального

## магнитнага усилителя.

W cm (5-5-7) = 200 Bumkob R=8 Kom.

W 1 (8-9) = 100 BUTTIKOB R= 21 ± 42 0MB.

 $W = (10-11) = 60 \text{ Surnkoß} R 13,6 \pm 2,7 \text{ and}.$ 

W 3 (12-13) = 100 Burnkoß R21 ± 420ma.

W 4 (14-15) = 100 витков R = 21± 4,2 ома.


W 5 (16-17) = 120 BUTHOR R= 25±5 om.

W 6(18-19) = 200 BUTHOB R42 ±8,4 0Ma.

W 7 (20-21) = 75 BUTH KOB R = 16 ± 32 OMG.

W 8. (22 - 23) = 120 BumkaB R= 26  $\pm$  52 Da.

W 9 (24-25) = 50 BUTTKOB R = 11 + 220Ma.



	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	3C-5 3C-6 5C-6 5C-6 5C-6	5
1111222		P3C P3C P3C P3C P3C P3C P3C P3C P3C P3C	5 5 5 5 5 5 5 5	

в случае раваты потолоното эт стагч токже на эховат в комплект пробор 50586.

2. В схеме работы реле АП элементом, расположенным в казгетах канала крена, тангажа и направления агрегата управления, соответственно присваивается буква к.Т.н.

Элементы, расположенные в блаке реле агрегата упровления, даполнительных обозначений не имеют.

з. Для упращения начертания схемы элементы магнитного усилителя рулевых машин (пр. 5026), разнесены по схеме.

## Обмотки тарайдального

магнитнага усилителя.

W cm (5-5-7) = 200 BUTHOS R = 8 KOM.

W 1 (8-9) = 100 BUTTKOB R= 21 ± 4,2 DMO.

 $W_{2}$  (10-11) = 60 SUMKOB R 13,6 ± 2,7 ama.

W 3 (12-13) = 100 BUMKOB R21 ± 420Ma.

W ч (14-15) = 100 витков R = 21± 4,2 ома.

W 5 (16-17) = 120 BUTHKOB R= 25±5 am.


W 6(18-19) = 200 BUTHOB R42 ±84 0MD.

W 7 (20-21) = 75 BUMKOB R= 16 ± 32 OMa.

W 8. (22 - 23) = 120 BUTH KOB R = 26 ± 52 OMG.

W 9 (24-25) = 50 BUTTKOB R = 11 + 220Ma.

	No. of the second						*********
+	Схема принципиальная		F	)/J-	28	3/1-0	х3
		1	UIT	ерс	$\prod$	вес	Macum
	электрическая						1
		Лι	JCr,	170	1/1	ucmo l	
					4		



OTTCATUTE IN TRUTTPUTLIFIT

TO HOULDSOBAHIT MUTOPILOT

AH-28JI AUTOPILOT

DESCRIPTION AND GRESATING
INSTRUCTION ON GRESATING

TREATUCTION ON GRESATING

## 16

The second of th	L. HAUTATEIME
	Установка <u>63609</u> д предназначета для про- 024 15 <b>6</b> изтелья АТ-2011 совмество с МПГом (65529 д)
N	Homevanne: B Zajehennen islonehur reckta yorahobka 63689A 6yner mac obsiron"yorahobkol a yorahobka 63689 A KMII om
	nyhem) II. ROILLAMIOGIE
	В комплект установки входят: І, Соботвенно установкя <u>63689</u> А
	2. Coemuntomeme arywn: a) Eryr "A" I mr 6) Mryr "B" I mr
	в) ытут "Г" — I шт о. Описание и эпструкция по пользованию установкой
	4. Паспорт на установку 5. Чекол /
	1. CCHODHAE TECHTECHTE JAHHAE 1. Hanparense narahun yorahubka:
Sudo P P P P P P	nocrossinge Hendraceine 27±2,78
	の関係的に出版的は、19.1 日本のでは、19.2 では、19.2 では

- 2. Установка работает в интервале температур от - 40°C до + 50°C.
- . Вес установки не более 14 кг.
- Расочее положение горизонтальное.
- 5. Рабаритные размеры установки 500х376х195

TY. DIMERITY CNEAR CORES OF TOTAL CORES OF THE CORES OF T

Одсленты схемы, предназначены:

- I. Датчик "Угол/1/"-иля имитации сигнала блока связи в канали "крен", "тангая" "нацравкение" курсовой системи.
- 2. датчик "угл. екорость /2/"-лля имитации сигнала Члус"а" /сигнал по угловой скорости/ в канали "крен", "тапгаж" и "направление"
- 3. Дотчик "Обр.связь /3/"-илл поитации сигнала датчика обратной связи в канады "крен" тангаж и "направление".
- 4. Переключатели "П21", "П22", "П23"-пля полицияеми к охеме установки провержемого канала (крея, гангаж или направление) «Экопилота.

**A** 

- 5. Lorentzomerra "R24", "R25", "R26" 3/9 mmaranam forentzomerrane rahazor rahazor rehanam "rahram" m "eshipabaenme" marharmore yomenear.
  - 6. Потенциометр "RIS" для имитации сигнала повойота от курсового стабилизатора в канала "крей", "направление".

Popus No. 7. Horemhowerp "RIG"-pur manranne cmrnama pykosrku nërumka e kanan "kpen" u sanan "ranram".

ì

c)

- 8. Потенциометр "R17" для плитации сигнала рукомтки штурмана в висотнего корректора.
  - 9. Кнопка "К5" имитирует кнепку праведения АП в режим стабилизации.
- 10. Кнопка "К6" маитарует кныпку польеде-
  - II. Knonka "KI2" mmnrapyer knonky strone-qenta AII.
- 12. Кирпка "К20" имитирует кнопку включе-
  - ГЗ. Выключатель "В4" имитирует выслочатель патания АП.

    14. Выключатель "В?" имитирует выключатель педь передачи управления штурману.
- тель передачи управления штурману.

  Т. 15. Выключатель "ВЗ" имитирует выключатейь перевода с режима управления от ручка
  штурмана в режим доворотов от курсового стабилизатора.
- IS. Выключатель "В9" включает обратную связв.

311

- 17. Deportmenter "HIO" recomposer curham pyrostru merguna g rahan "repena" (положение П) или в канал тапгажа (положение П).
- 18. Hepernovarent "HII" Hepernovaer Car-Haj of Dykostka hyppana b Kahaj "Koeu" (Hojomenae II) min mintupyer Carhan Bicothoro Kopperropa (Hojosenae III).

をPopas M Ié 19. Поромиратеть "ПГС" - и штирует синыл с лапелей блока овязи курсовой спочемы.

20, Heperimarers "ALA" - nolaer nuranae novembae novembae "RIA".

21. Перемличатель "Пл9" - имитарует мамели рупоятки управления **Ле**тчика.

22. Лавлочка "ИГ" - омгазирует готовности АН и включению.

23. I maduka "M2" omrnalasupyet 6 Tom, 4To Al brangen /pervi oradzansanna alu upwae Acela a ropaselty/.

24. Лемпочка "ДС" саписмакрует : вк. 00 чения высотного когректора.

25. И мночке "Л4" сиппализорует о том, чте управление персмане штурману.

26. Лампочка "ЛЕ" сителлизируют о том что АП находится в режиме доворетов.

y. KOICTPYRUME

устаювка представляет собой чемодая со опимавиейся крыской, Все эломенти схоми смоитъровами на импевой памели, которая закреплена в корпусе устаювии на еморгизаторск. Рукомтии элементов скеми выводени на липевую памелы, и обозначени инпексами согласно схеми. Соединительно жгута помещеми в крышке установии. Установия механических повреждений, для предовращения механических повреждений.

Чемодан онаскен ручкой, для удоботва пореноски, презиновыми пожками, для постановки на плоскость.

#### - 5 -

#### YI. HPOBEPKA YCTAHOBKW

Установка должна проверяться один раз в месть месящев при эксплуатими и один раз в год при хранения на складе по следующим нараметрам;

I. Нулевой сигнал датчика Т /угол/"

Проверяется следующим образом:

Установить стремку чатчика на отметку "С" Установить переключатель "П2Т" в положение "К"

Соединить минус (-) вольтметра с монтиктом **РазземіА**БЭ, а плюс (+) с А-ВІС/вольтметр постолиного тока с ввутренным сопрытивлением

 $RB\mu \geqslant 25 \frac{\text{ком}}{\text{B}}$  кл. точности 1,5 /

Уотановить выключатель "34" в положение "откл".

Подать на установку питание +27в. Сиключатель "84" установить в положений "вкя". Показание вольтнетра должно бить не более 0,15в.

2. Крутизна датчика" I"/угол/

Проверяется следующим образом:

Установить выключатель "24" в не ожение "стки".

"О"

установить переключатель "П21" в положение "К".

Форма Ж, 16

-

- 6 -

Аспорединать минус вольтметра к контактам разьема A-80, а "+" к A-вIO /вольтметр постоян ного тока с янутренними сопротивлением

 $RB_{H} \gg 2$  ком/в; кл. течности I,5, c пределом измерения 80в/

Подать на установку питание +27в.

выключатель "Р4" установить в положение

Устанавливая стрелку датчика поочерелно на отметки якалы 10°,20°,30°,40°,50°,60° справа и слева от кулевой отметки икалы отметъ показания вольтметра которые должны быть 2,810,28 на каждые 10°.

3. Нуловой сигная датчика"2" /угловая скорость/

Проверяется следующим образом:

Установить стрелку датчика на отметку "О".

Переключатель "1122" установить в положение "1122"

Присоединить дамповый вольтметр к контактам разъема А-вI и А-еIO.

Подать на клеммы "  $\sim$  Ш" и " $\sim$ 1" установки питание 36в 400гц

Выключатель "В4" установить в положение "вкл".

Показание вольтметра должно быть не более 0.3в.

4. Крутизна датчика"2" /угловая скорость/

Форма ж 16 проверяется следующим образом: Установирь стрелку датчика на отметку "О".

\_7 -

ие ветиматель "П $\gtrsim$ " установить в положение "К".

Подсоединить ламповый вольтметр к штирькам разъема А-ві и А-сіо (параллельно вольтметру подсоединить сопротивление R=4,7ком)

Подать на клеммы т ~ Ш и — I установки питание 36в 400гц

Переключатель "В4" поставить в положение "Вкл".
Установить стрелку датчика "2" на отметку 6° сначала слева, а затем справа от нулевой отнетки шкали.

Показания вольтметра должно быть: 1943в при нагрузке 4,7 ком.

5. Нулевой сигнал датчика"3" (обратная связы)

Проверяется следующих образом:

"О".

Установить стрежку датчика на отметку
установить переключатель "П23" в положение "К".

Подсоединить плюс вольтметра постоянного тека с внутренним сопротивлением

R > 25 ком/в.кл.точности I,5 к контакту разъема A-в7, а минус к A-аЗ установки.

Подать питание 27в на установку. Выключатель "В4" поставить в положение "вкл".

. Показание вольтметра должно быть не более 0,15в.

## 6. Крутизна датчика"8"-(обратная связь)

проверяется следующим образом:

Установить стрелку датчика на отметку "0" Установить выключатель "В4" в положение "откл"

Установить переключатель "123" в положение "К". Подсоединить (+) вольтметра постоянного тока с снутренним сопротивлением R > 2 ком/в.кл. точности I,5 с пределом измерения 30 в к A- $\beta$ 7, а "-" к A-aS установки.

Подать на установку питание +27в. Выклю-чатель "В4" установить в положение "вкл".

Стрелку датчика установить поочередно на отметки шкали  $10^{\circ},20^{\circ},30^{\circ}$ , справа и слева от нуля шкали, пои этом показания вольтметра должны бить 6,0  $\pm 0,3$  в на каждие  $10^{\circ}$ .

Результаты проверок фиксируются в паспорте установки.

#### УП. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

А. Установка, помещенная в чехол, должна транспортироваться в специальной таре. Транспортировка установки в таре допускается любым видом транспорта, кроме открытых платформ.

При нагрузке и транспортировке не допускаются удары и кантовка ящика. Фоложение ящика должно соответствовать нацииси "верх" на крышке ящика.

Во время транспортировки необходимо предохранять ящики от воздействия атмосферных осадков.

Форма # 16

- 9 **-**

Б. Установка, помещенная в чехоя и упа-кованнай в тару, должна храниться на специаль-ных стеллажах в помещении с температурой от +ICOC до +SOC и относительной влажностью от 40 % до 70 % при отсутствии паров щелочей и кислот.

YII. HOLLOTOBKA YCTAHOBKM K HPOBEPKE

а) Выключатели "В7", "В9", "В8" установки поставить в положение "откл".

Переключатели "ППО", "ППТ, ППЗ, НП9, установ-ки поставить в положение "I", а "ПП8" в ноложе-ние "1056".

Потенциометры " R 15", "R 16", "R17", "R24", "R25" "R26" установить в среднее положение.

Датчики: 1,2,5 установить в нулевое положение.

- б) Срединить штепсельные разъемы установки "A", "B", "Г" с срответствующими разъемами пр. 1056. При прежерке на самолете присрединить жгуты-удлинители.
- в) К разъемам "К", "Т", "Н" агрегата управ-ления присоединить КиП али заглушку согласно инструкции по эксплуатации.
- г) Соединить агрегат питания 63689/026 жгутом "питание" с установкой 63689/024А.

Выключетели "ВІ" и "В2" установки 60609/026 пеставить в положение "вкл".

Примечанае: при всех проверках поддерживать " = 27 в" и за в 400 гц контролируя их приборами "VI" и "V2", находящимися на установке ж 63689/026.

- IO -

При отсутствии установки 63689/026 питание установки 63689/024 может осуществляться от посторонних источников постоящного и переменного тока.

Для этого клеммы установки запитываются соответственно фазами "I", "П" и "Ш" напряжения ЗЅв 400гц, а на клеммы "±27в подается напряжение 27 в постоянного тока.

## 11. HPOBEPKA AFPEFATA YTIPABJIEHMH

Примечание: перед проверкой любого параметра необходимо, чтобы
потенциометры "RI5", "RI6",
"RI7", "R24", "R25", "R26"
были установлены в среднее
положение, датчики I,2,3 в нулевое положение. Выклочатель "В5" в канале "направление" поставить в пеложение
"првыерка". /пр 1056/

# А. <u>Правильность прохождения сигналов</u> управления

Правильность прохождения сирналов управления проверяется по показаниям вслътметра "VI" и "V2 "КПП"а", которые должны соответствовать таблине » I(пункта методики указаны ниже

Sanitized Conv A	nnroyed for Release	2011/02/14 • CIA	-RDP82-00038R0016	C_10001/2008

		İ	направле- ние		V1>V2	VI < V 2	VI < V 2	ŧ	
		E od.	напра <b>ние</b>	9		>			
Andreas de l'Angle de		Показания вольтметров Ища	тангаж	ಬ	V12V2	VICV2	VI < V 2	i company	u., j y
7.		Показани	крен	4	V1>V2	VI>V2	VI <v2< td=""><td>VI&gt;V2</td><td></td></v2<>	VI>V2	
	Tadung I	Положение переклю-	TOTAL STATES	n	II2I - K,T,H	H.T.A. — S.ST.	1123 - 11,11,1	п. оп	
Форма је 16		Hernester SE OTKIO-	нелия датчиков	()	Датчик угла /1/ — по часовой стрелке	Патчик угловой ско- рости /2/-по часо- вой стрелке	Датчик обратной связи /2/-по часо- вой стреяке	Horentmomerp "RIS"-no vacobos copeame	
		}	目	,	H	%	ຄັ້	4	

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

					- I2 -		,		
		9	1		1	•	Î'		*VI4V2
		5	VIZVZ		VI>V 2	V1 < V2	1	VI < V2	
		4	1	1. 18	•	₹:	11> 12	.4.	V < V2
		(1)	ш- ош		ш-ош	n-on	H - TH	II -IIII	
Форма # 16	de grant is strong to discount of this product is not describe to the strong of over the strong or the strong of	6	Hotehimometra R 16 -	Компенсацкя высоты при развороте от рукоятки управления инд летчика:	а) потенциометр "RIS"—по часовой стрелке	6) потенциомето "R16"-против	потенциометр "RI7"- по часовой отрелке	Потенциометр "Я17"- по часовой стрелке	потенциометр "RIS" —
		Ţ,	1 6	Ó	way was a second	and the state of t	£-	(D)	6

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

I. Включить выключатель "В4" на установке и выключатели "ВІ" и "В2" на КИП"е.

llocле загорания зампочки "ЛІ" нажать кнопку "К5" на установке.

Устанавливая "ПІ" на "КИП"е" и переключатели "П21", "П22", "П23" на установке в положения "К", "Т", "П" и руководствуясь таблицей I, поочередно поворачивать датчики: I,2,3.

Показания вольтметров "VI" и "V2" на КИП"е. колжны соответствовать требованиям п.п. 12,3 таблицы Г. после проверки вернуть датчики 1,2,3 в нулевое положение.

2. Виовь установить переключатель "НІ" на КМП"е и "П21", "П22", "П23" на установке в положение "К", а переключатель "П10" поставить в положение "П".

Повернуть потенциометр "RI6" по упора по часовой стрежке.

Показания выходных вольтметров "VI" и "V2" на КМПе должны соответствовать требованию п. 4 таблиты I.

протавить переключатель "ПТО" в положение "I" на установке. Нажать кнопку "KI2".

3. Поставить переключатель "НТО" в положение "Ш", переключатели "П21", "122", "123" на установке и переключатель "НТ" на КАП"е в положение "Тангыж". Нажать кнопку "К5".

Показания вольтметров "VI" и "V2 на КИП" е должни соответствовать требованиям п. 5 табл. I.

положение "крен". (К).

Форма № Іб

#### \_ TA \_

4. Нажать кнопку "KI2", а через 5-7 сек. кнопку "K5". Повернуть потенциометр "R17" на установке по часовой стрелке до упора. Нере-ключатели "HII" и "HI4" поставять в положение "H" ("HI4" -"сигнал высоты").

Включить виключатель "87". Показания вольтметров "VI" и "V2" на "КНП"е должни соответствовать требование п. 7 таблици І. Потенциюметр "RI7" поставить в среднее положение.

5. Поставить переключатель "ШІ" в положение "І".

Включить выключетель "В8", повернуть потенциометр "RI5" на установке по часовой стрелке до упора.

Показания виходинх вольтметров "VI" и "V2" на "КМИ" е должны соответствовать пребованию п. 9 таблици 4. Выключить выключатели "В7" и "В8", переключатель "Н14" поставить в нейтральное положение, нажать кнопку КИ2".

6. Установить переключатель "ПТ" на КОП"с и переключатели "П21", "П22", "П26" на установко в положение "тангаж"Т) Пажать жаспку "5"

Виравнить наприжение на польтметрах "VI" и "V.2" ИПП" с помещье датчика "З", поставить переключатель "ПІС" в положение "П" Потепциомато "RIG" повернуть по и против чась-вой стрелия до упора.

Показания вольтме ров "V1" и "V2" ISE1" а должне соответствовать п. 6 таблици Т.

7. Поставить переключатель "ППС" в положение "П", переключатель "ПП" в положение "П", и переключатель "ПТ4" в нешеключатель "СП4" в нешеключатель "ПТ4" в нешеключатель "ПТ4" в положение "ПП6" в положение "П1" в положение "П1" в положение "П1" в положение "П1" в положение "П16" в п16" 
Форыв

Совентиеметр – R 17" првер сумь не месьво отрежка до унорд.

Ноказания вольтметров "VI" и "V2" Кин"а должны соответствовать п. 8 таблицы I.

Переключатель "ПП" поставлть в положение "П", а "ПТ4" в нейтральное положение. Нажать кнопку "К12".

8. Установить переключатель "ПТ" на КМП"е и переключатели "П21", "П23", "П22" на установке в положение "направление" (Н) Нажать кнопку "К5".

Включить виключатели "В?", "58" и поверпуть потенциометр "RI5" на установке по часопой стрелке по упора. Показания выходных вольтметров на КИП"е полжнь соответствовать требованиям п. 9 таблица Т.

Выключить выключатели "В7", "В8" и нажать кнопку "КІ2" на установке.

В. Полярность сигналов опережения от рукоятки управления летчика

Установить переключатель "П2" на КИП"е и переключатель "П22" на установке в положение (К "крен". Нажать кнопку "К5". Датчиком "2" свет ток по мидлиамперметру "МАЗ" до нуля. Потем цюметр "RI6" на установке повернуть де упора не часовой стрелке, Переключатель "ПТО" поставить в положение "П". Стрелка мидлиамперметра "МАЗ" должна отклониться вправо.

Проделать указанную выше проверку, ставя переключатели "П2" в "П22" в положение "тан-гаж"(П) переключатель "П10" в подржение "Ш" Стрелка миллиамперметра "МАЗ" доджна откло-ниться влево. Нажать кнопку "К12". После проверки переключатель "П10" поставить в по-гажение "П"

В. Угом нечувствительности блокировочного

Форыа № 16 Отметить и запомнить положения потенциометров "НЕ" и "HI2" в канале тангажа и "ПI2" в канале тангажа и "ПI2" в канале тренциометр "ПВ" в канале тренциометр "ПВ" в канале тренциометр углов включения "HI2" проверяемого канала "К" или "Т" против часовой стрелки до унора. Поставить переключатели "H21", "H22" на установке в положение проверяемого канала "К" или "Т". Нажать кнопку "КI2".

Поворачивать датчик угла "I" по часовой стрелке до тех пор, пока не погаснет лампочка ИI, и мапряжение на одном из выходных вольт-метров станет уреличиваться.

Поворотом датчика "I" в обратную сторому установить на этом вольтметре напряжение 6-9 вольт, при этом лампочка ЛІ должна гореть. Повернуть датчик обратной свизи "3" против часовой стрелки до погасания лампочки ЛІ. Заметить угол поворота датчика "О" и вернуть его в нулевое положение. Проделать указанную проверку, поворачивая датчик угла "I" и датчик обратной связи "3" в противоположную сторому.

Угол поворота датчика "3", при котором гаснет лампочка ЛІ, должен соответствовать величине, указанной в паспорте на присор 1056.

Поставить переключатель "ПП" КИПа и переключатели "П21", "П23" на установке в положение "направление" (H).

Ноставить выключатель "B2" на КИП"е в положение "откл". Поворотом датчика обратной связи "3" на установке сревнять выходние напряжения по вольтметрам "V1" и "V2". Заметить положение датчика "3".

Поворачивать датчик "3" от замеченного положения в обе стороны до погасания лампочки ИІ. Угол поворота датчика "3", при котором гаснет лампочка ЛІ, должен соответствовать величине, указанной в паспорте на прибор 1056.

#### - 17 -

После проверки установить датчики "I" и
"З" в нулское положение, "выключатель "В2" на
КИП"е поставить в положение "Вкл", а потениюметры "П8", "Н12" в канале тангажа и "П12"
в канале клона в их положения до проверки.

#### Г. Углы включения

Переключатель "ПІ" на КИП"е и переключатель "П21" на установке ставить в положение проверяемого канала "К" или "Т". Нажать киенку "Кб". С помощью потенциометра пентровка магнитного усилетеля "R24" для "К" и "R25" для "Т" сравнять напряжения по "VI" в "V2" на КИП"е.

Нажать кнопку "KI2". Переключатель "П" на КИП"е поставить в положение "отки". Поворачивать датчик "Г" ет нулевого ноложения в обе отороны до погасания лампечки ЛІ. Угли, при которых гаснет лампочка; должны соответствовать величиме, указанной в наспорте на комплект.

## Д. Время отработки сигналов рассогласования

Переключатель "ПГ" на КИП"е и переключатель "П21" на установке установить в ноложение провернемого канала "К" или "Т". Нажать 
кнопку "К5". Отклонить датчик угла "1" на 
40° при углах ведрусныя 60° и на 20° при 
углах включения 30°. Нажеть кнопку "К12" и 
одновременно включить рекупломер. Наблюдать 
30 вольтметромс наибольшим показанием "V 1" 
или "V 2" на КИП"е.

В момент, когда показание вольтметра будет уменьшаться, и стрелка его пройдет через деление, соответствующее ТО + 15 вольт, выключить секундомер. Время, измеренное секундомером, должно соответствовать величине, указанной в паспорте на комплект,

Возвратить датчик угла "I" в нулевое положение и повторять проверку, ставя пережлючатель "ПІ" на КИП"е и переключатель "П23" на установке в положение "паправление" и отклоняя датчик обратной связи "3" на 200. После проверки датчик "5" возвратить в нулевое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При данной проверке кнонку "KI2" нельзя задерживать в нажатом состоянии.

#### E. Петочность согласования каналов тангажа, направления, крена

Поставить переключатель "П." на КИП"е и переключатели "122", "123" на установке в псложение "креи", "тантаж" или "направление". Запомнить положение потенциометров "П.2" в каналах крена и тангажа, а затем повернуть их по часовой стрелке до упора. Нажать кнопку "К12". Повернуть датчик обратной связи "З" на 50. Через 2-3 секунди пажать кнопку "К5". Если вольтметри "VI" и "V2" показывают неодинаковые напряжения, то поворотом датчика "З" добиться одинаковых показаний. Поворот датчика должен соответствовать величине, указанной в наспорте на прибор 1056.

После проверки датчик "3" возвратить в нулевое положение, а потенциометры "ПІ2" в каналах крена и тангажа в ранее замеченное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время этих проверок, нажимая кнопку "К5", "K12" и поворачивая датчик угловых скоростей "2", поддерживать показания миллиамперметра "МАС" неизменными.

ж. Максимальные коэффициенты усиления по каналам "К",

Вспомнить положение потенциометров "Пб" в канеле крона, тангажа и направления, а Затем повернуть их по часовой стрелке до упора. Переключатели "ПП" и "П2" на КВП"е и переключатели "П21" и "П22" на установке поставить в положение "крен" или "тангаж". Пажать кнопку "Кб". датчиком "І" свести ток по миллиамперметру "МАІ" де нуля. Биравнить напряжения по вольтметрам "VI" и "V2" на КИП"е с помощью потенциометра на установке "R 24" для "К" и "R 25" для "Т".

датчиком "I" установить по миллиамперметру "MAI" ток 0,2 ма. Разность показаний вольтиетров "V I" и "V 2" разделить на величину задаваемого тока. Полученный коэффициент усиления должен соответствовать величине, указанной в паспорте на прибор 1056.

Установить переключатели "ПІ" и "П2" на КиПе и переключатели "П2" и "П25" на установке в положение "направление" и повторить проверку, задавая сигнал датчиком "І" на установке и выравнивая показания вольтметров "VI" и "V2" датчиком обратной связи "3".

После проверки установить датчики в нулевое положение, а потенциометры "П6" в агрегате управления в ранее замеченные положения.

форма 16

# 3. <u>Угол тангажа при развороте</u> от рукоятки летчика

Переключатель "ПІ" на КМП"е поставить в положение "крен", а переключатель "П23" на установке в положение "тангах". Поставить все датчики в нулевое положение. Нажать кнопку "К6". Потенциометром " R 24" на установке сравнять напряжения на вольтметрах " V1" и " V2".

Поставить переключатель "ПІ" КМП" в в полежение "тангаж". Потенциометром центровки
магнитного усилителя " R 25" на установке
сравнять напряжения на вельтметрах " VI" и
" V2" КИП"а. Нажать кнопку "К5". Повернуть ручуц потенциометра " R 16" против часовей стрелки
до упера. Переключатель "ПО" поставить в положение П. Сравнять выходные напряжения, вращая
ручку датчика "3". Заметить показания датчика
"3". Повернуть потенциометр "R 16" по часовой
стрелки до упера. Сравнять выходные напряжения
датчиком "3". Заметить показания датчика
"3". Датчик "3". Заметить показания датчика
"3". Повернуть потенциометр " R 16" по часовой
стрелки до упера. Сравнять выходные напряжения
датчиком "3". Заметить показания датчика
"3".
Датчик "3" должен быть стилонен в ту же сторону от нулевого положении.

Показания датчика "3" должны соотнетствовать величине, указанной в паспорте на комплект, учитывая что I мм хода штока соответствует IO поворота датчика обратной связи "3". После проверки поставить датчик "3" в нулевое положение, а переключатель "ПО" в положение "I", Нажать кнопку "KI2".

И. Максимальная скорость управления рукояткой летчика по крену и тангаку. Переключатель "12" на КИП"е поставить в положение "крен". Нажать кнопку "К5". Ручку потенциомстра "R16" на установке повернуть в крайнее положение по часовой стрелке.

Переключатель "ПІО" на установке поставить в положение "П". Через ІО + І5 секунд переключатель "ПІО" поставить в положение "І"

форма # 16 Повернуть ручку потенциометра " R 16" на на установке в крайнее положение против часогой стрелки. Переключатель "П10" постанить в исложение "1" и одновременно включить сегундомер. Ток по миликамперметру "МАР" булет маменяться. Выключить секундомер, когда изменение тека прекратиться. Заметить ноказания секундомера. Переключатель "П10" поставить в положение "1". Потерновные по изсорой стрелже. Переключатель "П10" псставить в ноложение "1", одновное по изсорой стрелже. Переключатель "П10" псставить в ноложение "1", одновремению. выправие декундомер и определив время разения меканизма согласования в пругую сторону. Разделив удвоечный угол видочения, ваписанный в паспорте на комплект, на гремя важдого замера, получим максимальные скорости упрарления рукомткой нетика по крену, готорые должны соответ на комплект. Переключетель "12" на комплект. Переключетель "12" на комплект. Переключетель "12" на комплект. Переключетель "110" на установне "1", ручку почениющетра " R 16" на установке репнуть переключение поставить в положение "1", ручку почениющее поставить в положение "1", ручку почениющее поставить в положение "1", ручку почениющее поставить в положение "1", ручку почениющее поставить в положение "1", ручку почениющее поставить в положение "1", ручку почениющее поставить в положение "1", ручку почениющее поставить в положение "1", ручку почениющее поставить в положение "1", ручку почениющее поставить в положение "1", ручку почениющее поставить в положение "1", ручку почениющее поставить в положение "1", ручку почениющее поставить поставить в положение "1", ручку почениющее поставить поставить в положение "1", ручку почениющее поставить поставить поставить кнопку " к 12".

К. Скорости привеления движков механия-ма согласотания к среднему положению

Переключатель "П2" на КМП"е поставить в положение "крен". Потениисметр " R 16" на установке понернуть по упора прожив часовой стренки. Нажать кнопку "К5" Переключатель "П10" на установке поставить в положение "П". Когна изменение тока по милличамие рметру "Маг" прекратится, нажать кнопку "К6" и окновременно включить секундомер

Форма # 16

Выключить секундомер, когда ток по миллиамперметру "MA2" перестанет изменяться (спадет до нуля с точностью +I ма).

Заметить время, показываемое секундомером. Намать кнопку "КЗ". Потенциометр "RI6" на установке повернуть до упора по часовой стрелке. Когда изменение тока по миллиамперметру "МА2" прекратится, нажать кнопку "К6" и одновременно включить секундомер. Выключить секундомер, когда ток по миллиамперметру "МА2" перестанет изменяться (спадет до нуля с точностью + I ма). Заметить время, показываемое секундомером. Разделив угол включения, записанный в паспорте на комплект, на время, полученное при замере, получим скорость приведения, которая должна соответствовать величине, указанной в паспорте на комплект.

Переключатель "Н2" на КиПе поставить в положение "тангаж" и повторить проверку, ставя переключатель "ПЮ" на установке в положение "П". Причем, когда потенциометр " R 16" на установке посерия по часовой стрелке, то скорости приведения по тангажу должна онть больше пре-

После проверки переключатель "NIO" на установке поставить в положение "I", ручку потенциометра " R 16" на установке вернуть в среднее положение. Нажать кнопку "KI2".

И. Неточность приведения движков механизмов сегласования к среднему положению

Переключатель "П21" на установке и "П1" на КиПе поставить в положение "крен". Установить датчик угла "І" в нулевое положение. Вить датчик угла "І" в нулевое положение. Нажать кнопку "К6". Потенциометром " R 24" на установке сравнять напряжения на вольтметрах КиПа. Нажать кнопку "К12". Повернуть датчик угла "І" на ГО пе часовой стрелке и нажать кнопку "К5". Установить датчик угла "І" на нажать кнопку "К6". Если виходные вольтнуль. Нажать кнопку "К6". Если виходные вольтметры " V 1" и " V 2" показывают неодинаковые

Форма И 16 напряжения, то их показания сравнять, повора-чивая датчик угла "I". Угол поворота датчика должен соответствовать величине, указанной в наспорте на комплект. Поставить переключатели "П2I" на установке и "ПI" на КИПе в положение "тангаж", и варируя датчиком "I" и потенцио-метром "R 25" на установке, повторить провер-ку. После проверки датчик угла "I" вернуть в нулевое положение и нажать кнопку "KI2".

м. Максимальная скорость отработки крена при управлении от рукоятки штурмана

Поставить переключатели "ПІІ" и "ПІ4" на установке в положение "рук.штурм."(П), а переключатель Кипа "П2" пеставить в положение "крен". Нажать кнопку "К5" и включить выключатель "В7" на установке. Вращением потенциометра "R 17" на установке, установить стрелку миллиамперметра "МА2" на нуль. Выключить выключатель "Б7". Потенциометр "R 16" на установке повернуть против часовой стрелки до упора. Переключатель "П10" на установке поставить в положение "П". Котда изменение тока по миллиамперметру "МА2" прекратится, включить выключатель "В7" и одновременно включить секундомер. Выключить секундомер. метру "МА2" спадет до I ма. Стметить показание секундомера. Выключить выключатель "В7". Потенциометр "R 16" на установке повернуть до упора по часовой стрелке и повторить проверку, описанную выше. Разделив угол включения, записанный в паспорте на комплект, на время, полученное при замере, получим скорость отработки, которая должна соответствовать величие, указанной в паспорте на комплект. После проверки переключатели "П10", "П11" "П14" на установке поставить в положение "П". Внключить выключатель "В7". Нажать кнопку "К12".

Форма Ж 16

ŧ.

## И. Отключение сигнала угла в канале направлений

Все датчики на установке поставить в нулевое положение. Переключатель "П21" на установке поставить в поло-жение "направление". "ереключатель "В1" на КМП"е поставить в поло-жение "крен", а переключатель "П2" в положение "направление". Нажать кнопку "К6", С помощью потенциометра "R21" на установке выровнить папражения на вольтметрах "V1" и "V2". Нажать кнопку "К5". Отклонить датчик "1" на установке на 10-15" /в любую сторону/. Убедить сн, что милькамперметр "Ма1" показывает ток, Установить ручку потенциометра "R16" на установке в среднее положение. Переключатель "Н10" поставить в положение "П". Отклонить потенциометр "R16" и часовой стрелке, чтоби показание вольтметра "V1" стало медленно изменяться /возрастать/. Оставить в этом положении потенциометр "R16" и наолюдать за показанием милли-амперметра "МА1". В момент, когда стрелка миллиамперметра пойдет к нулю, переключатель "П21" установить в положение "I". Установить в положение "Крен". Вращением датчик "1" и ротив часовой стрелки, сравнять показания вольтметров "V1" и "V2". Заметить угол поворота датчика. Этот угол должен состветствовать величине, указанной в паснорте на комплект.
Повторить проверку по вышеизложенной методике отклоняя потенциометр "R16" против часовой стрелки и компенсируя расцентровку вольтметров "V1 и "V2" отклонением датчика "1" по часовой стрелки и компенсируя расцентровку вольтметров "V1 и "V2" отклонением датчика "1" по часовой стрелки и компенсируя расцентровку вольтметров "V1 и "V2" отклонением датчика "1" по часовой стрелки и компенсируя расцентровку вольтметров "V1 и "V2" отклонением датчика "1" по часовой стрелки и компенсируя расцентровку вольтметров "V1 и "V2" отклонением датчика "1" по часовой стрелкие.

# 0. Включение корректора высоты от кнопки КВ и от кнопки приведения к геризонту

Нажать кнопку "К12". Нажать кнопку "К20" На установке должна гореть лампочка ЛІ. Нажать кнопку "К5", затем кнопку "К20". На установке должны гореть лампочки Л2, Л3. Нажать кнопку "К12". Должна гореть лампочки Л1. Нажать кнопку "К6". Должны гореть лампочки Л2, Л3. Нажать кнопку "К12", затем "К5". Нажать кнопку "К12", затем "К5". Нажать кнопку "К20". Должны гореть лампочки Л2, Л3. Переключатель "П19" поставить в ноложение "П". Должна гореть только лампочка Л2. Переключатель "П19" поставить в положение "П". Нажать кнопку "К20". Должны гореть лампочки Л2, Л3. Нажать кнопку "К20". Должны гореть лампочки Л2, Л3. Нажать кнопку "К20". Должны гореть лампочки Л2, Л3.

#### . П. Действие кнопки отключения

Нажать кнопку "К5", Нажать кнопку "К12"
На установке должна гореть только лампочка
"Л1". Нажать кнопку "К6". Нажать кнопку "К12".
На установке должна гореть только дампочка
"Л1". Нажать кнопку "К5" и включить выключатель "В7" на установке. На установке должны
гореть лампочки "Л2" и "Л4". Нажать кнопку
"К12". На установке должна гореть лампочка
"Л1". Нажать кнопку "К5" и включить выключатель "В8" на установке.
На установке должны загореться лампочки "Л2"
"Л4", "Л5".
Нажать кнопку "К12". На установке должна горет
только лампочка "Л1". Выключить выключатели
"В8", "В7".

## X. BOSMOXIAA IDATAIMA CUTHAJIOB M KOMAHI

#### I. Перевод АН в режим оргосования

Форма

Для перевота АП в режим ссгласования нужно нажать кнопку "КІ?". Загорится дампочна "ЛІ", указывающая, что свиласование произошле, АП готов к включению. Согласование происходит и при включения питания /ваключатель "В4" в по эжении "вкл"/.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

## 2. Включение АП

Чтобы включить АП, нужно нажать кирпку. 145". Загроится дамиочка 112", указывающей что включение АП произодило. При этом дамиочка "П" проижени погаснуть.

## В. Приведение к горизонту

Для того, чтобы произвести приведение к горизонту, нужно нажать кнопку ТКС". Под этом должна гореть лампочки "Л2" и "Л3". Если приведение к горизонту произволилось из режима с гласования, то лампочка "Л1" должна погаснуть. Нажать кнопку "К12",

## 4. Включение высотного корректора

Нажать кнопку "К5".

Чтобы включить висотний корректор при включенном АП, нужно нажать кнопку "K2O" ца установке. Загорится лемпочка "ЛЗ", указывающая; что высотный корректор включен. Нажать кнопку "KI2".

## 5. Вацача сигнала от висотного

## корректора

Намать кнопку "К5". Переключатель "НП" поставить в положение "Ш", а переключатель "ПП4" в положение "сигнал высоти" на установке При этом положении переключатель повению метр "RI7" на установке будет имитиррвать сигнал корректора высоты В канал "тантажы. Переключатель "ПП" поставить в положение "П", в "ПП4" — в нейтральное положение.

## 6. Задача сигнала от ЕС

Поставить переключатель "ПЗІ" на установке и "ПІ" на КМП"е в положение "В". При этом исложении переключателей датчик "П" будет имитировать сигнал от БС в канале

направления. При установке пережлючетеля "ПКь" на установке в положение "П" или "Щ" булет имитироваться сигная ламелей DC в канал "на-провление".

## 7. Задача сигнала от ДУС"а

Поставить переключатели "1122" на тотановке и "ПІ" на "КИП"е" в положение "2". При этом положении переключателей дачине "2" будет имитировать сигнал от Дус"а в канад "крен". Переключатели "32" на коп"е поставить в положение "І". При этом положения переключателей патчик "2" будет имитировать сигнал от Дус"а в канад "танраж".

Переключатели "1122" на установке и "ПІ" на КИП"е поставить в положение "Н".

При этом полржении переключательй датчиц "2" будет имитаровать сигнол от ЛУС" в канел "напражиение":

## . 8. Задача сигнола от датчика обратной овязи /10С/

Поставить переключатели "ПЗЗ" на установ-ке и "ИП" на ИПП" в в пложение "К". При этом "положении нереключателей датчик "З" будет имитировать сигнал от НОС" в в нанал "крек". Поставить переключатели "123" на установка "ПП" на КИП" е в положение "Т". При этом положении переключателей датчик "З" будет имитира-жении переключателей датчик "З" будет имитира-вать сигнал от ДОС" в канал "тантаж".

поставить переключатели "П23" на уста-новке и "ПІ" на "КШ"е в положение "Н". При этом положении переключателей датчик "3" будет имитаровать сигнал от ДОС"а в канал "направле-ние".

## 9. Задача сигнала от рукоятки управление датчика

Форма М Іб

Нажать кнопку "К5". Переключатель "ПІ" на КШ"е поставить в положение "крен". Прота-вить переключатель "ШО" на установке в положе-

#### - 28 "

ние "П". При этом положении переключателя потенциометр "RI6" на установке будет имитировать сигнал с руконтки датчика в канал "крен". Переключатель "ПІ" на КМП"е поставять в положение "тангаж".

Поставить переклучатель "ПІО" на устаповке в подожение: "П". Ном этом положении переключателя потенциомето "RIG" будет имитировать сягнал с рукоятки летчика в канал "тангаж". Переключатель "ПІО" поставить в поздожение "I". Накать кнопку "КІЗ".

## Отключение высотного корректора при отклонении рукоятки управления летчика по тангажу

Для имитации отклонения рукоятки летчика по тангаху, нужно переключатель "Ш9" на установке поставить в положение "Ш". Нажать кной-ку "К5", и "К10". Ламиочка "Л3" погаснет, указивал том самим, что высотний корректор отключен.

Ноставить перакиючатель "НТЭ" на установке в положение "Т".

### 11. Задача сигнада от суколтки управления штурмана

Поставить переключатель "ПІ" на КПП"е в положение "К". Переключатели "ПІІ" и "ПІ4" на установке поставить в положение "Рук. штурмана (П)". Включать выключатель "В7" на установке. При этом положении переключателей потенциометр "RI7" дет вмитировать сигнал с руконтки управления втурмана в канал "крен".

Форна # 16 Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

- 29 -

Пережирчитель "НП" поставить в положение "Е", внидвуатель "В7" выключить на установке. Переключатель "П14" поставить в ней-тральное положение.


## 12. Передача управления штурману

Выключатель "В7" на установке поставить в положение "вкл". Сагорится мамночка "Л4", указывающая, что управление штурману передано. Виключатель "В7" выключить.


## 13. <u>Пораход на режим доворитов</u>

Чтоби перейти с режима управления рукояткой штуомана на режим доворопов, нужно виключатели "17" и "188" на установке поставоть в положение "вкл". Загорятся ланиочки "14" и "15", указывая тем самым, что АП перешел на режим доворотов.


Форма # 16



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9



Форма # 16



## I. HASHAYEIME

установка 63689/043 предназначена для за-мера углов срабатывания датчика предельных отклонений руля (прибор 1158).

## H. KOMILIEKTHOCTS

В комплект установки 63689/043 входит:

- І. Собственно установка 63689/043 І шт
- 2. Футляр

- в. Описание установки и инструкшия по пользованию
- I mT
- 4. Паспорт на установку
- I mt

## III. OCHOBHUE TEXHUYECKUE JAHHUE

- I. Установка работает от напряжения постоянного тока  $27 \pm 2.7$  в при мощности источника не менее 20 вт.
- 2. Установка работает в интервале температур от  $-40^{\circ}$ С до  $+50^{\circ}$ С.
- 3. Погрешность показаний установки в пре-+ 35° не должна превышать + 10. 4. Вес установки в футляре не одлее

4,5 кг. 5. Разочее положение-вертикальное 6. Габариты 195 х 185 х 170.

## IY. ƏJEMEHTH CXUMA

Электросхема обеспечивает проверку датчика предельных отклонений руля (прибор 1158) который поиключается к установке с помощью кгута, отходящего от прибора. Элементы схемы входящие в установку предназначени:

1. Лампочка ЛІ. Л2 сигнализирует об углах срабатывания данного датчика.
2. Выключатель В - для включения постоян-

Форма.

\_ 2 \_

3. Клеммы — " + 27" — для подведки постоянного напражения к установке:

4. Ручка с нониусом - для задания углов

5. Шкала для отсчета углов срабатывания датчика.

6. Штеспельный разъем для соединейия прибора к установке.

# Y . KOHC TPYKLINA

Установка представляет собой небольшой ящик, помещаемый в деревянный футляр. Установка снабжена ручкой для перепоски. На лицевой стене кожуха установки расположени: Ламночки, выключатель; ручка с нониусом (цена пеления: 6) окно с вращающейся шкалой (цена пеления I); на заквей стенке расположен штепсельный разъем и клемми. С правой стороны установки имеется отверстие, в которое вставляется датчик, и два зажима с пружинами для его закрепления. Рычаг датчика плотно соединиется с рычагом установки с помощью штыря, закрепленного гайкой на ричаге датчика.

Примечание: Птырь и гайка помещаются в футляре

#### VI. XPAHEHNE W TPAHCHOPTMPOBRA YCTAHOBKW

І. Установка, помещеннай в футляр, должне транспортироваться в таре. Транспортировка установки в таре допускается любым видом транспорта, кроме открытых платформ. При нагрузке и транспортировке не допускаются удары и контовка ящика. Положение ящика должно соответствовать надписи "верх" на крышке ящика. Во время транспортировки необходимо предохранять ящики от воздействия атмосферных осадков.

В процессе аэродромной эксплуатации допускается перевозка, установки в футляре без

транспортировочной тары.

2. Установка, помещенная в футларе и упакованная в тару, должна хранитьой на специальных стеллажах в помещении с температурой от + 10°С до +30°С и относительной влажности от 40% до 80% при отсутствии паров щелочной и кислот.

# УП. ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К ПРОВЕРКЕ прибора.

Поставить виключатель "В" в положение "откл". На рычаге датчика с помощью гайки укрепить штырь.

Установить и закрепить прижимами датчик на установке, при этом штырь на рычаге датчика

должен войти в паз водила установки.

Подсоединить штепсельный разъем датчика

к разъему установки.

При помощи ручки установить шкалу уста-

Подать напряжение постоянного тока 27в+10 % на клеммы установки. 


# уш. проверка прибора


Ноставить выключатель "В" в положение "вкл". Поворачивая ручку установки по часовой стрелке, заметить угол по шкале, при котором загорится лампа ЛГ. При дальнейшем вращении ручки установки по часовой стрелке заметить угол по шкале, при котором загорится лампа Л2. Лампа ЛІ должна гореть. Загорание ламп ЛІ и Л2 указывает на срабатывание контактов дотчика.


Показание установки, соответствующие мо-ментам загорания лами Л и Л2, должны соответ-ствовать величинам углов срабатывания, указанным в паспорте на датчик 1158.

Установить шкалу установки на нуль. Повторить проверку, поворачивая ручку установки против часовой стрелки.

Форма ₩ 16







#### I. HABHAHEHNE

Установка 63689/025 А предназначена для проверки и регулировки прибора 1056 совместно с установкой 63689/024 А, а также для регулировки в комплектах изделий АП-28ЛІ и обнаружения неисправностей.

#### п. комплектность

А. В комплект установки 63689/025 А входят:

І.собственно	установка	63689 <sub>A</sub>	Iur.
		025	

2. соединительные жгуты:
а) жгут "К-Т-Н" - Ішт.,

3. описание и инструкция по пользованию установкой - Ішт.

4. паспорт на установку - Ішт.

5. чехол - Ішт..

#### Ш. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

I. Установка работает в интервале температур от -40°C до +50°C.

Погрешность электроизмерительных приборов:

a) при температуре  $+20+5^{\circ}$ C -2,5%,

о) при температуре  $-40\pm5^{\circ}$ С - 9,7%,

в) при температуре  $+50 \pm 5^{\circ}$ С - 6,1%

№ 16 2. Вес установки - не более 12 кг.

Форма Ж 16

- 3. Рабочее положение горизонтальное (допускается вертикальное).
  - 4. Габариты установки 500х376х215.

#### **ІУ. ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМЫ**

Электросхема позволяет производить необходимые замеры сигналов в электрических цепях и контроль напряжения питания.

Миллиамперметры, вольтметры, выключатели и переключатели схемы предназначены:

- I. миллиамперметр "MAI" для замера сигналов по углу в каналах "крен", "тангаж", "направление" и сигнала доворота в канале "направления".
- 2. Миллиамперметр "MA2" для замера сигналов в цепи механизма согласования в каналах "крен", "тангаж", "направление" (для замера сигнала в канале "направление" нужно включить выключатель В2) и сигнала высотного корректора.
- 3. Миллиамперметр "МЯЗ" для замера сигналов по угловой скорости в каналах "крен", "тангаж", "направление" и сигнала компенсации высоты.
- 4. Миллиамперметр "/МДЧ" для замера сигнала обратной связи в каналах "крен", "тангаж", "направление" сигнала доворота или с рукоятки управления штурмана в канале крена.
- 5. Вольтметры "V1" и "V2" для замера напряжений на нагрузках проверяемого канала.
- 6. Вольтметр "V3" для замера напряжения = 27 вольт, подаваемого в присор 1056 и в установку.

- 3 -

- 7. Вольтметр "V4" для замера напряжения 36 вольт 400 гц, подаваемого в прибор 1056.
- 8. Выключатель "ВІ" для подачи напряжения = 27в на установку.
- 9. Выключатель "В2" для включения в цепы механического согласования направления.
- 10. Переключатель "ПІ" для переключения вольтметров "VI" и "V2" на нагрузки проверяемого канала.
- II. Переключатель "П2" для переключения миллиамперметров "МЯ1", "МЯ2", "МЯЗ" и "МЯ4" на проверяемый канал.
- 12. Переключатель "ПЭ" для переключения вольтметра переменного тока "V3" на фази П-I, П-Ш, I-Ш.

Кнопки - для переключения миллиамперметров на меньший предел.

Сигнальные лампочки "ЛІ" и "Л2" — для указания правильности подачи фаз питания 36 в на установку.

Штепсельный разъем "А" и "В" - для подключения проверяемых агрегатов к установке.

13. Клеммы контроля от электроизмеритель-

#### у. КОНСТРУКЦИЯ

установка представляет собой чемодан со снимающейся крышкой, в которой помещаются соединительные жгуты. Чемодан снабжен ручкой для удобства переноски и резиновыми ножками для постановки на плоскость. Все элементы схемы

\_\_ 4 \_

смонтированы на лицевой панели, которая закрёплена в корпусе установки на амортизаторах. Рукоятки элементов и клеммы контроля от всех электроизмерительных приборов выведены на лицевую панель и обозначены индексами согласно схеме. Рядом с каждым электроизмерительным прибором, имеющим два предела измерения, расположена кнопка, служащая для переключения прибора на другой предела измерения.

#### УІ: ПРОВЕРКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНС-ПОРТИРОВКА УСТАНОВКИ

А. Установка должна проверяться один раз в шесть месяцев при эксплуатации и один раз в год при хранении на складе по следующим параметрам:

І. погрешность электроизмерительных при-

а) проверка погрешности электроизмерительных приборов производится при нормальных условиях путем сравнения их показаний с показаниями контрольных измерительных приборов, подключенных к клеммам контроля каждого проверяемого прибора.

Проверка производится без вскрытия установки. Результаты проверки фиксируются в паспорте установки.

Б. Установка, помещенная в чехол, должна транспортироваться в таре. Транспортировка установки в таре допускается любым видом транспорта, кроме открытых платформ.

Форма № 16 При погрузке и транспортировке не депускаются удары и кантовка ящика. Положение ящика должно соответствовать надписи "верх" на крышке ящика. Во время транспортировки необходимо предоджранять ящики от воздействия атмосферных осадков. В процессе аэродромной эксплуатации допускается перевозка установки в чехле без транспортировочной тары.

В. Установка, помещенная в чехол и упакованная в тару, должна храниться на специальных стеллавах, в помещении с температурой от 410°С до +30°С и отнесительной влажностью от 40% до 70% при отсутствии паров щелочей и кислот.

#### уп. подключение и пользование установкой

- а) Перед проверкой прибора выключатели установки поставить в положение "отключено".
- б) Посредством жгутов присоединяется к установке проверяемый прибор.

После этого можно приступить к работе с прибором 1056, а также к работе с комплектом изделия АП-28ЛІ.

в) Методика проверки прибора 1056 изложена в инструкции к установке 63689/024A.

# уш. СПОСОБЫ ЗАМЕРОВ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ ПРИБОРОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТЫ АП-28ЛІ

І. Замер напряжения на сигнальных обмот-

Форма # 16 Поставить переключатель "ПІ" в положение, соответствующее проверяемому каналу ("крен", "тангаж" или "напряжение").

-: 6 ,-

Замеры производить по вольтметрам "V1 " и "V2". Для примерного перевода показаний вольтметров в величину тока в одной управляющей обмотке реле рулевого агрегата нужно разделить на сопротивление 6 ком. разность показаний вольтметров.

2. Замер сигналов блока связи с КС (ГИК), сигнала от ДУСа, сигнала от ДОСа и сигнала, снимаемого с потенциометра механизма согласования.

Выключатель "ВІ" поставить в положение поставить в положение поставить в положение, соответствующее проверяемому каналу: "крен" тангаж". При этом миллиамперметр "МЯІ" будет замерять сигнал от АГД; при положении переключателя "П2" в положении "направление — будет замерять сигнал с блока связи и с КС (ГИК).

Миллиамперметр "МЯ2" будет замернть сигнал, снимаемый с потенциометра механизма согла-

миллиамперметр "/7/3" будет замерять сиг-

Миллиамперметр "МА4" оудет замерять сиг-

3. Замер сигнала доворота в каналы "крена" и "направления", сигнала от высотного корректора, сигнала компенсации высоты на развороте и сигнала с рукоятки управления штурмана.

Выключатель "ВІ" поставить в положение "вкл", а переключатель "П2" в положение "об-

При этем миллиамперметр "МАІ " будет замерять сигнал доворота в канал "направления".

Миниамперметр "МЯ2" будет замерять сигнал от высотного корректора.

Фориа № 16 - 7

Миллиамперметр " МАЗ " будет замерять сигнал компенсации высоты на развороте.

Миллиамперметр "МЯ 4 " будет замерять сигнал доворота в канал "крена".

4. Замер напряжения постоянного тока 27 вольт.

Выключатель "ВІ" поставить в положение "вкл". Напряжения замерять вольтметром "V3"


5. Замер напряжения переменного тока 36 вольт 400 герц в 3-х фазах.


Переключатель "ПЗ" поочередно ставить в положен я П-I; П-W и I-W.

Напряжения замерять вольтметром " 1/4".

Приложевие: I. Электрическая схема установки

2. Общий вид установки





Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

OUNCAHUE II NHCTPYKIMA

TO EKCILIYATAHUM YCTAHOBKM 63689

OZE

AH-28/II AUTOPILOT

DESCRIPTION AND OPERATING
INSTRUCTION ON 63689
UNIT

Форма Ж Іб

#### I. HABHA YEHNE

Установка 63689/026 предназначена для питания постоянным и переменным напряжением контрольноповерочных установок.

#### П. КОМІЛЕКТНОСТЬ

1)	TO COMPLETE A PRICE	установки	CDC0D /00C	***	
!"	F( : 100/1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	West States of the States of t	P( 3/2/2/2/11/14)	LJ V 11	1 11 CT 114 0
.1.	7 2 CM 1 TW 7 CT 7	A C T CITTO TO TOTAL		່ມາມປ	///////////////////////////////////////

- I. Собственно установка 63689/026 I шт
- 2. Чехол
- В. Соединительные жгуты:
- а) жгут "ПТ-200ц" (7 штырьковый) I шт
- б) жгут "питание" I шт
- в) жгут "ПТ-200п" (2 штырьковый) 1 шт
- г) жгут "=27в"
- д) жгут переходный 1 шт
- 4. Описание и инструктия по эксплуатации установки 636897026 І экз.
- 5. Паспорт на установку І экз.

# Ш. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Т. Напражение питания установки;
- а) постоянное напряжение 27 + 2.7 вольт; мощность источника питания не мейее 60 **8**а
- б) переменное напряжение 38:50 вольт; мощность источника питания не менее 100 ва.
- 2. Установка работает в интервале температур от  $-40\,^{\circ}\mathrm{C}$  до  $+50\,^{\circ}\mathrm{C}$ .

Погрешность электромзмерительных приборов:

- a)  $\pi p \pi$  remneparype +20 +10°C-2,5 %
- б) при температуре -40 ±5°C-9.7%
- в) при температуре +50 +5°C-6,1%

Форма И Иб

- 2 -

- 3. Вес установки не более 10 кг
- 4. Рабочее положение горизонтальное.
- 5. Габарити 350х226х236.

#### IУ. ЭЛЕМЕНТЫ CXEMЫ

Электроскей установки предусматривает плавную регулировку напряжения 36в 400 герц с помощью 3-х автотрансформаторов. В каждой фазе напряжение регулируется соответствующим автотрансформатором.

Элементы схемы, входящие в установку, предназначены:

- I. Вольтметр "VI" для замера постоянного напряжения 27 вольт
- 2. Вольтметр "V2"- для замера переменного напряжения 36 вольт 400 герц
- 3. Выключатель "ВІ" для включения питания = 27в и запуска преобразователя.
- 4. Выключатель "В2" для включения питания установки напряжением 36 в 400 герп
- 5. Переключатель "ВІ" для переключения фаз.
- 6. Автогрансформаторы II; Т: III для регулировки напряжения 36в 400 герц.
- 7. Сигнальные лампочки правильно "неправильно" предназначены для проверки правильноста включения фаз.
- 8. Штёнсельный разъем "преобразователь" для подключения к установке преобразователя ПТ-200ц.
- 9. Штепсельный разъем "на установку" для подключения установки 63689 д

- 10. Штепсельный разьем "=27в" для подклю чения борт-сети к установке.
- 11. Клеммы "36в 400 гц"-для подачи напряжения переменното тока при питании от посторонних источников.
- 12. Клемма контроля от электроизмерительных приборов.

# у конструкция

Установка представляет собой чемодан со снимающейся крышкой, в которой помещаются соелинительные жгуты. Чемодан снабжен ручкой для упобства передоски и резиновыми ножками для поставовки на плоскость. Все элементы схемы смонтировани на лицевой панели, которая закреплена в корпусе установки на амортизаторах.

Руколтки элементов и клеммы контроля от всех электроизмерительных присоров выведены на лицевую нанель и обозначены индексамы согласно схеме:

# УІ. ПРОВЕРКА, ХРАНІНИЕ И ТРАНСПОР-ТИРОВКА У**Л**АНОВКИ

- А: Установка должна проверя-ться сдин раз в шесть месяцев при эксплуатации и один раз в год при хранении на складе по следующим параметрам:
- I. Погрешность электроизмерительных приооров.
- а) проверка погрешности электроизмерительных приборов производится при нормальных условиях путем еравнения их показаний с показаниями контройных измерительных приборов, подключаемых к клеммам контроля каждого проверяемого вриорра.

- 4 -

проверка произведится без вскрытия установки. Результаты проверки фиксируются в паспорте установки.

Б. Установка должна транспортироваться в таре. Транспортировка установки в таре допускается любим видом транспорта, кроме открытых платформ. При погрузке и транспортировке не допускаются удары и кантовка ящика. Положение ящика должно соответствовать надписи "верх" на крышке ящика. Во время транспортировки необходимо предохранять ящики от воздействия атмосферных осадков. В процессе аэродомной эксплуатации допускается перевозка установки в чехле без транспортиров; тары.

В. Установка, упакованная в тару, должна храниться на специальных стеллажах в помещении с температурой от +10°С до +30°С с относительной влажностью от 40% до 70% при отсутствии наров щелочей и кисдот.

# УП. ПОДЕЛЬЧЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВ**КОЙ**

- а) перец кажцой проверкой все выключатели установки поставить в положение "отключено", ручки автотрансформаторов П; I; Ш в крайнее левое положение, соответствующее минимальной величине напряжения.
- б) Посредством жгутов "ПТ-200ц" соединить установку с преобразователем ПТ-200ц / 200 работа от постороннего источника 36в 400гц нодключить напряжение от этого источника к клеммам П, I, Ш/. Напряжение такого источника питания должно быть не ниже 38в и не выше 50 в
- в) Посредством жгута "питание" со единить установку 63689/026 с потресителем питания.

. г)Посредством жгута "=27в" соединить установку 63689/026 с бортсетью.

В случае оформления источника питания обрт-сеть специальным авиа: понным разъемом грозетка 47к/, установку с борт-сетью соединить посредством переходного жгута "=273".

1. Подьзоваться установкой следующим роразом:


- а) Подать на установку питание =27 вольт и 36 вольт 400 герц.
- о) Включить выключатель ВІ/питание = 27в/ и снять показание вольтметра VI.
- Т. Напряжение, подаваемое на установку, должно быть не более 30 в.
- а). Включить ниключатель В2 /питание 36в
- т) Проверить правильность включения каждой фазы. При этом должна гореть лампочка "правильно" солее сильным светом, чем лашпочка "неправильно":
- д) Произвести регулировку переменного напряжения 36°в 400 тц в нажлог фазе автотрансформаторами II, I, II, переключан переключатель III в соответствующее положение.

контроль переменного напражения произво-

Приложение: I. Электрическая схема установки.

2. Общий вид установки.

popua F I6



# ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ <u>63689</u> 051

AN-28/I AUTOPILOT

DESCRIPTION AND OPERATING
INSTRUCTION ON 63689 UNIT

форма 16

#### I. HASHAYEHME

установка 63689 предназначена для пре-051 образования напряжения 36 в 400 гц в напряжения ние 115 в 400 гц и регулировки напряжения 115 в 400 гц.

#### п. комплектность

В комплект установки 63689 входят:

- І. Собственно установка № 63689 І шт.
- 2. Жгут "Питание"

- I mr.

3. Чехол

. I wr.

- 4. Описание и инструкция по эксплуатации установки 63689
- 5. Паспорт

# п. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- I. Установка работает от сети 36+2 в 400+ 8 гц. Потребляемая мощность от источника питания не более I ква.
- 2. Установка обеспечивает регулировку выходного напряжения в пределах II5 + 6 в 400 гд при изменении напряжения на входе от 34 до 38 г
- 3. Установка работает в интервеле температур от -400 до +500C.
  - 4. Погрешность вольтметра:
  - а) при температуре  $+20 \pm 5^{\circ}$ С  $\pm 2.5%$
  - б) при температуре  $-40 -45^{\circ}$ С  $\pm 9.7\%$
  - в) при температуре  $+50^{\circ} \pm 5^{\circ} \text{C} \pm 6.1\%$

#### I. HASHAYEHME

установка 63689 предназначена для пре-051 образования напряжения 36 в 400 гц в напряжение II5 в 400 гц и регулировки напряжения II5 в 400 гц.

#### П. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект установки  $\frac{63689}{051}$  входят:

- І. Собственно установка № 63689 І шт.
- 2. Mryr "Murahue"
- 3. Чехол

- I mr.

- 4. Описание и инструкция по эксплуатации установки 63689 I шт.
- 5. Nacropt

# П. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- I. Установка работает от сети 36±2 в 400±8 гц. Потребляемая мощность от источника питания не более I ква.
- 2. Установка обеспечивает регулировку выходного напряжения в пределах II5 + 6 в 400 ги при изменении напряжения на входе от 34 до 38 г
- 3. Установка работает в интервале температур от -40° до +50°C.
  - 4. Погрешность вольтметра:
  - а) при температуре  $+20 \pm 5^{\circ}C \pm 2,5\%$
  - б) при температуре -40 -45°С  $\pm$  9,7%
  - в) при температуре  $+50^{\circ} \pm 5^{\circ} \text{C} \pm 6.1\%$

\_ ``` \_

- 5. Вес установки не более ./ .. кг.
- 6. Рабочее положение горизонтальное.

7. Габаритые памеры. установки 358х276х28І (в чехле 365х280х295).

#### ІУ. ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМЫ

Электросхема установки обеспечивает преобразование входного напряжения 36+2 в
400+8 гц в напряжение II5 в 400 гц и его регулпровку в пределах II5+6в 400+8 гц.
Питание установки может быть осуществлено
либо от преобразователя 77 -10004 с
помощью агрегата питания № 63689/026, входящих
в комплект поверечной аппаратуры и подсоединяемых к установке с помощью жгута "питание",
либо непоередственно от сети 36+2в 400+8 гц,
подключенной к соответствующим клеммам установки.

Элементы схеми, входящие в установку, предназначени:

- I. Вольтметр VI для измерения выходного напряжения II5в 400гц
- 2. Выключатель ВІ для подачи напряжения питания 36в 400 гц в установку.
- 3. Переключатели III: И2: ПЗ для регулировки непряжении II5в в фазах.
- 4. Переключатель П4- для подключения вольт метра VI к фазам изме ряемого выходного напряжения.
- 5. Переключатель П5 для коммутации П фаза напряжения 115в 400гц при проверка либо в агрегатов, либо комплекта АН-28Л1

Форма # 16 /200-я

#### - 3 -

- 5. Трехтавный трансформатор ТР-1 иля преобравования напряжения 36в 400ги в напряжение 110г 400ги.
- 7. Предохранители пр1; пр2; пр3; пр4; пр6--для предохранения обмоток трансформатора от перегрузок.
- 8. Лампочки ЛічЛС, емкость С1 и сопротивления R 1 и R2 — для определения правильности черепования фаз входного напряжения.
- 9. Штепсельный развем "ШР" для подачи напрякения ЗОВ 4.00гц на установку от преобразоватека ПТ-1000Ц и счатия выходного напрямения 1.156400гц
- 10. Клеммь "Ехоц Збв 400гн"-для поцачи на пряжения Збе 400гн на установку от посторонних источников
- 11 Клемми Контроль" гля подключения контрольного измерительного прибора при спределении погрешности электроизмерительного приdeva.

# \* HOHGTFYICIME

Установка представллет собой чемодан со снимающейся крышкой, в которой помещается соедин переноски, резичение ножками тля ностадля переноски, резичение ножками тля ностановки на плоскость. Все элементы схемы, кроме трансформатора, смонтированы на лушеном панели, которая вакрепляется в колпус установки на амортиваторах; рукоптки переключателей и клеммы выведены на лушеную панель и обозначены индексами согласно схемы.

Фор**ма** 1. 16





# УІ. <u>ПРОВЕРКА. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА</u> УСТАНОВКИ

А. Установка должна проверяться один раз в шесть месяцев при эксплуатании и один раз в год при хранении на склан по следующему параметру:

Основная погрешность вольтметра.

проверка основной погрешности вольшметра производится в пормальных условиях путем сравнения его показаний с показаниями эталонного вольтметра, подключаемого к контрольным клеммам установки.

Проверка производится без вскрытия установки. Результаты фиксируются в пасперте установки.

- Б. Установка в чехле должна транспортироваться в таре. Транспортировка в таре допускается любым видом транспорта, кроме открытих илатформ. При ногрузке и транспортировке не допускаются удары и кантовка ящика. Положение ящика должно соответствовать надписи "верх" на его крышке. Во время транспортировки необходимо предохранять ящик от воздействия атмосферных осадков. В процессе аэродромной эксплуатации допускается перевозка установки в чехле без транспортировочной тара.
- В. Устаневка в чехле должна храниться на специальных стеллажах в помещении с температурой от + 10° до + 30° и относительной влажност и от 40% до 70% при отсутствии паров щелочей и кислот.

# YII. PETYJINPOBKA BUXOJHOTO HATIPHEEHINS

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 CIA-RDP82-00038R001600240001-9

- 4 -

# VE

# уг. <u>проверка, хранение и транспортировка</u> установки

А. Установка должна проверяться один раз в шесть месяцев при эксплуатации и один раз в год при хранении на склащ по следующему параметру:

Основная погрешность вольтметра.

проверка основной погрешности вольшметра производится в нормальных условиях путем сравнения его показаний с показаниями эталонного вольтметра, подключаемого к контрольным клеммам установки.

Проверка производится без вскрытия установки. Результаты фиксируются в пасперте установки.

- Б. Установка в чехле должна транспортироваться в таре. Транспортировка в таре допускается любым видом транспорта, кроме открытых
  платформ. При ногрузке и транспортировке не
  допускаются удары и кантовка ящика. Положение
  ящика должно соответствовать нациси "верх" на
  его кришке. Во время транспортировки необходимо предохранять ящик от воздействия атмосферных
  осадков. В процессе аэродромной эксплуатации
  допускается перевозка установки в чехле без
  транспортировочной тары.
- В. Устанввка в чехле должна храниться на специальных стеллажах в помещении с температурой от + 10° до + 30° и относительной влажност и от 40% до 70% при отсутствии паров щелочей и кислот.

### YN. PETYJMPOBKA BUXOJHOTO HANDEELIMS

I) Выключатель ВІ поставить в положение "откл"; переключатели Ш; Н2; П3, - "I"; переключатель П4 - "I-H", П5- "комплект".






- а) Подсоединить с помощью жгута "Питание" к установке преобразователь ПТ-1000 и; и установку № 63689/026. Выключатель ВІ на установке. № 63689/026. Иставить в ноложение "откл". Подать на установку № 63689/026 напряжение ностоянного тока 27 + 2,7 в. Выключатель ВІ на установке № 63689/026 поставить в ноложение "=27 в".
- б) Выключатель ВІ на установке ж 60639 USI поставить в положение "вкл". Проверить правильность чередования фаз вызвания фаз ламивыка Лі должна гореть нрко.
- в) С номощью переключателей ПІ и П2 отрегулировать по вольтметру VI напряжение  $115\pm6$  в.
- г) Повторить аналогичную регулировку напряжения II5:0в 400 гц, устанавливая переключатель 114 последовательно в положения "П-Ш", "Ш-I"; пользуясь соответственно переключателями 112 и ПЗ; 113 и ПІ.


После окончания регулировки проверить напряжение в фазах и при необходимости произвести дополнительную регулировку.

- 2. Поставить переключатель П5 в положение "агрегаты", а П4-П-О" и отрегулировать напряжение П5 + 6 в с номощью переключателя П2. Поставить нереключатель П4 в положение "Ш-І" и отрегулирови напряжение в фазе Ш-1, которое должно быть П5 + 6 в.
- 3. При отсутствии установки  $\frac{8}{5}$  63689 026 напряжение сети 36 + 2 в 400 + 8 гц подать на клеммы "Вход 36  $\overline{\rm B}$  400 гц" установки  $\frac{8}{5}$  63689

151 Приложение: Принципиальная схема установки 63689/051 - на 1 листе. Общий вид установки 63689/051 - на 1 листе.







# описание и инструкция

по эксплуатации установки 63689/050

AN-28 II AUTOPILOT

DISCRIPTION AND OPERATING
INSTRUCTION ON 63689 UNIT

форма # 16

#### . назначение

установка № 63689/050 предназначена для протерки датника угловых скоростей (пр.970 в) и блоко фозочувствительных выпрямителей (пр.5058 Б).

#### II. KOMILIEKTHOCTЬ

В комплект установки 63689/050 входят:

	ا نـ ب	A Committee of the Comm		
1.	Собственно	установка	6368 <b>9</b> /050	- Imt.

2. Жгут "ДУС" - Imf.

3. Kryt \*\*KC" - Imt.

4. Чехол - Ішт.

5. Описание и инструкция по эксплуатации.

6. Паспорт.

# Ш. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- I. Установка работает от напряжения переменного тока  $36 \pm 2$  в  $400 \pm 8$  гц при мощности источника питания не менее 100 вт.
- 2. Установка работает в интервале температур от -40 до  $+50^{\circ}\mathrm{C}_{\bullet}$
- 3. Основная погрешность электроизмерительного прибора установки:
  - a) при температуре +  $20 \pm 10^{\circ}$ C  $\pm 2.5\%$
  - б) при температуре +  $50 \pm 5^{\circ}$ С  $\pm 6,1\%$
  - в) при температуре 40  $\div$  -45°С  $\pm$ 9,7%
  - 4. Вес установки не более 4 кг.
  - 5. Рабочее положение горизонтальное.

форма \* 16



6. Галбаритные размеры установки в чехле 220x260x210.

- 2 -

# IУ. ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМЫ

Электросхема установки обеспечивает проверку прибора 970В и совместно с установкой. 63689/023 обеспечивает проверку прибора 5058Б.

Элементи схеми, входяние в устаньвку предназначени:

- I. Штепсельный разъем "ДУС" для подключения прибора 970В.
- 2. Клемми "ЛВ" для подключения лампового вольтметра.
- 3. Сопротивление  $R_1$  нагрузка датчика углових скор стей.
- 4. Штепсельный разъем "КС" для подключения установки 63689/023.
- 5. Штепсельный разъем "5058Б" иля подключе-
- 6. Сопротивление  $R_2$  выходная нагрузка фазочувствительных выпрямителей (пр. 5058Б)
- 7. Миллиамперметр "МА" для замера тока в виходной нагрузке ( $R_2$ ).
- 8. Переключатель ПІ-иля переключения пределов измерения миллиамперметра "МА".
- 9. Клеммы I,5 МА; 5 МА; 25 МА; "-" для контроля милимамперметра"МА".
- 10. Переключатель П2 для переключения каналов "крен", "тангаж", "направление" при проверке датчика углових скоростей (пр. 970В) и для переключения каналов "крен" "тангаж", нри проверке слока фазочувстви тельных выпрямителей (пр. 5058Б).

форма 16

II. Штенсельний раз ем "питание" — для полачи питания 36в 400 гц от агрегата питания 63689/023 в установку



12. Клемми I, П, Ш 36 в 400 ги-для подачи напряжения питания от сети 36 в 400 гц: но установку,

13. Викличатель ВІ - для включения питания 36 в 400 ги.

# У. КОНСТРУКЦИН

Установка представляет собой чемодан со онимающейся крышкой, в которой помещаются соединительные жгути. Чемодан снабжен ручной для удобства переноски. Все элементы скемы смонтированы на лицевой изнели, которая закреплена в корпусе установки на вмортизаторах Рукоятки переключателей и клеммы выведства на лицевую панель и осозначены инцексами согласно схемы.

# УІ. <u>ПРОНЕРКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИ</u>-<u>РОВКА</u> УСТАНОВКИ

- А. Установка должна проверяться один раз в несть месяцев при эксплуатации и один раз в год при хранении на складе по следующим параметрам:
- 1) Потрешность алектроизмерительного прибера.
- а) Проверка погрешности электроизмерительного прибора производится при нормальных условиях путем сравнении его показаний с показаниями контрольного измерительного прибора Проверка производится без вскрытия установки, используя клемме 1,5 МА; 5МА; 25МА; "-" Результати проверки фиксируются в паспорте установки.
- б) Установка, помещенная в чехол, должна транспортироваться в деревянной таре. Транспортировка установки в таре допускается любым видом транспорта, кроме откритих платором. При погрузке и транспортировке не допускаются удары и кантовки мщика. Полежение ящика должно сообветствовать нацииси "верх"



на крышке ящика. Во время транспортировки необходимо предохранить ящики от воздействия атмосферных оседнов.

В процессе аэродромной эксплуатации допускается перевозка установки в чехле без транспортировочной тары.

в) Установка, помещенная в чехол, должна храниться на специальных стедлажах в помещении с температурой от + 10°C по +30°C и относи у тельной влажностью от 40°% до 70°% при отсутетвии паров щелочей и кислот.

# УП. ПРОВЕРКА ОСТАТОЧНОГО И ВНХОЛНОГО СИГНАЛОВ ДАТЧИКА УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ (пр. 970В)

Поставить выключатель ВІ установки 63689 050 в положение "откл". Подключить дамновый вольтметр к клеммам "ЛВ". Подключить установку к агрегату питания 63689/026 через штепсельный разьем "ПИТАНИЕ". При пользовании посторонним источником подключить 36 в 400 гц к соответствующим клеммам установки.

Установить датчик углових скоростей на кронштейн № 6358/390A.

І. Укрепить кронштейн на платформе поворотной установки — так, чтобы стрелка "направление полета" на корпусе датчика была перпенцикулярна плоскости платформы. Соединить проверяемый прибер переходным жгутом "ЛУС" с установкой.

Включить выключатель "ВІ", переключатель "П2" поставить в положение "К". Через три миннути, после включения выключателя "ВІ", приступить и проверке прибера.

Задать платформе поворотной установки угловую скорость согласно таблицы № 1, при этом показания дамнового вольтметра долены соответствовать вначениям, указанным в таблице № 1.



- 5.

ПРИЛЕЧАНИЯ: напряжение питания необходимо подерживать 36 в 400 гн.

## Таблица 1 1

Углован скорость	Поизвания пампового хатакая в вольтах		
0	Не более 0,12		
6	4,1 ± 0,5		

Выключатель "ВІ" поставить в положение

2. Укрейить кренштейн на платформе новоротной установки так, чтобы ило скость основания прибора была периендикулярна плескости платрормы, в стрелка "направление полета" располагалась парадлельно платформе.

Включить выключатель "ВІ", переключатель "Н2" поставить в положение "Т". Через три минути приступить к проверке.

Задать платформе поворотной установки угловую скорость согласно таблицы й I, при атом показания ламиового вольтметра должин соответствовать значениям, указанным в таблице й I.

Выключатель "BI" поставить в пеложение

З. Укрепить кронитейн на платформе поворотной установки так, чтобы плоскость основания прибора была паралленына платформе.

Вилючить выключатель "ВГ", переключатель "ПЗ" поставить в положение "Н". Через три минуты носле включения выключателя "ВГ" приступить к проверке.

dodas 16



Задать платформе поворотной установки угловую скорость согласно таблице и I, при этом показания нампорого зольтметра должны соответствовать таблийе и I.

Рыключатель "ВІ" моставить в пойожение "отки". Натание от установки отключать.

# YM. HP BEPLA LIGHA GASOMVECTHITE LIHED. BENDEMATERIA (HO., 50585)

- 1) Подсослинить установку 60639/023 переходими жуутом "КО" к установке 62689/050.
- 2) Установить на установие 63689/023 шкалу датчина "ЕС" в нулсьюе положение. Пореключатель "ЕП" установить в положение "ГТК-Г". Выключатель "ВГ" в положение "откл". Выключатель "В2" в положение "откл". Переключетель "П2" в положение "ГБв".
- 3) Подключить проверяемый прибор 50585 к установке 58609.050 через штенсельний разъем "5058".
- 4) Установить переключетели установки 50389/050 в положение: П1-"25МА", П2-"".
- 5) Подоть питание на установку 63689/023 от агрегата питания 63689/026. При питания от постореннего источника, подать напримение 16 в 400 гц и ± 27в на спотнетотрушие клемимя установки.
- 6) Проверка потаточного сигнала.

  Включить: быключитель "82" на установка бабарога
  Постанать нереключитель "К". Постанеть переключатель "ИГ" установки 63639/050 в положение
  нте Т.5 ма. Показание "К" не должно превышать
  9,1 ма.
  Постанить нереключатель "Ис" в положение

"Т". Показанть петрключатель "ПО" в положение "Т". Показанте "Д" не должно превышать 0,1 МА.





7) Проверка выходного сигнала при изме-

Поставить переключатель "НІ" установки 63639/023 в положение "КС".

оставить переключатель "H2" установки 13669/050 в положение"К".

Новорачивая шкалу датчика "КС" по часовой отрелке, установить значение углов согласно таблици № 2, при этом показания "МА" должны соответствовать значениям, указанны в таблице № 2, а стремка милиамперметра должна отклониться влево.

Повторить вналогичную проверку, поворачиван шкалу датчика "КС" от нулевой отметки шкалы против часовой стрелки, при этом стрелка мылиамперметра должна отклоняться вправо.



Поставить переключатель "П2" установки 63689/050 в положение "Т".

Поворачивая шкалу датчика "КС" по часоной стрелке устанавливать значение углов согласно таблици № 2, при этом ноказания "МА" должни соответствовать значениям, указанным в таблице № 2, а стрелка милиамперметра "МА" должна отклоняться вправо.

Повторить аналогичную проверку, прворачивая ккалу датчика "КС" от нулевой отметки жкали против часовой стрелки, при этом стрелка имлиминерметра должна отклоняться влево.

Ассиметрия выходного сигнала не должна превниать IC. при повороте вкалы датчика "кс" на +35



...............................

### Таблина № 2


*				
Угол поворота датчика "КС" в градусах	2	10	35	90
Показания м. Мкампер- метро "МА" в <b>та</b> .	0,2 <u>7+</u> 0,2	J≥2,0	3 <b>,57</b> ±1,5	₹9 <b>,</b> 0


примечани: 7 — величина тока на выходе присора 50586 при повороте датчика "КС" на 10 градуеов.

IPWIOЖЕНЕЕ: Общий вид установки № 63689/050 — на 1 листе

> Принципиальная схема установки № 63689/050 — -на 1листе







Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

# ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛЬТМЕТРА ТИПА ЭВ-4

AN-28/I AUTOPILOT

DESCRIPTION AND OPERATING

INSTRUCTION ON 98-4 VOLTMETER

#### назначение

Электронный вольтметр типа "ЭВ-4" служит для измерения эффективного значения синусои-дальных напряжений в различных электрических цепях.

#### п. комплектность

- В комплект электронного вольтметра входят:
- І. электронный вольтметр
- I ur.,
- 2. экранированный провод для подключения измеряемого напряжения
- I шт.,

- I III.,

- 3. описание вольтметра "ЭВ-4"
- 4. инструкция по пользованию вольтметром "ЭВ-4" I шт..

## **Ш.** ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Т. Пределы измерения от 1 мв до 300 в.

Полному отклонению стрелки прибора соответствуют следующие пределы измерений: 10 мв:, 30 мв; 100 мв; 300 мв; Ів; 3в; 10в; 30в; 100в; 300в.

- 2. Рабочий диапазон частот 30+5000 герц.
- 3. Рабочий интервал температур +50 -50°С.
- 4. Входная емкость не более 40 мкф.

Форма № 16 Входное сопротивление на пределах измерения IO мв + Зв равно I мом, а на пределах IOв + 300в равно 2 мом.

- 5. Питание вольтметра осуществляется от сети переменного тока с частотой 50 гц номинальным напряжением 36в; 115в и 220в, либо с частотой 400 гц при номинальном напряжении сети 36в и 115в.
- 6. Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 60 ватт.
  - 7. Рабочее положение указателя  $-60^{\circ}$ .
  - 8. Вес прибора не более 5 кг.
  - 9. Размеры прибора 145х225х315 мм.

#### ІУ. КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

Прибор типа "ЭВ-4" смонтирован на вертикальной металлической панели, имеющей наклон в 60 для расположения указателя вольтметра и горизонтальной шасси. Вольтметр заключен в металлический кожух, на стенках которого прорезаны жалюзи для лучшего охлаждения деталей прибора.

Электронный вольтметр типа "ЭВ-4" выполнен в виде переносного прибора.

На передней панели прибора расположены:

- две клемми для подключения измеряемого напряжения;
- 2. ручка переключателя пределов измерения,
- 3. указывающий прибор с длиной шкалы 95мм,

Форма 16

- 4. ручка нотенциометра "Установка нуля" для компенсации начального тока диода,
- 5. выключатель сети,
- б. индикатор включения.

На задней стенке прибора находятся пере-ключатель сетевого напряжения на 36, II5 и 220 вольт частоты 50 гц либо 400 гц и предохра-

На горизонтальном шасси расположени: влектронные лампы бжіп — 4 шт., бх2П — І шт., СРІП — І шт., бЦ4П — І шт., силовой трансфор-матор, конденсаторы, сопротивления и другие детали монтажа.

Расположение указнвающего прибора под углом 60 создает удобный отсчет по шкале и хорошую видимость последней.

Расположение наисолее весомых элементов схемы в нижней части вольтметра созласт хорошую устойчивость прибора.

В целях предохранения вольтметра от жестких ударов последний установлен на резиновых амортизаторах. Внешний вид электронного вольт-метра типа "ЭВ-4" представлен на рис. 1.

# у. точность измерений

I. Основная погрешнесть прибора на любой частоте в диапазоне 30 \* 5000 гери не превымаer +2,5%.

2. Дополнительная погрешность при изменении температуры от номинала 20 + 500 в пределах +50 + -500С не превищает 0, 12% на 100. № I6

Форма

- 3. Дополнительная погрешность от колебания напряжения питания на  $\pm 10\%$  от номинала не превышает  $\pm 1,0\%$ .
- 4. Изменение показаний прибора при изменении коэффициента нелинейных искажений измеряемого напряжения от I до 5% не превишает +2,5%,

#### УІ. СХЕМА ПРИБОРА

Прибор типа "ЭВ-4" представляет собой электронный вольтметр, служащий для измерения эффективного значения синусоидального напряжения. Электрическая схема прибора представлена на рис. 2.

Прибор состоит из следующих элементов:

- Г. катойного повторителя,
- 2. трежкаскадного усилителя напряжения,
- 3. измерительного устройства,
- 4. выпрямителя для питания анодных и экранных цепей,
- 5. стабилизатора тока и напряжения.

Измеряемое напряжение или часть его, посту пает через разделительный конденсатор СЗ на управляющую сетку катодного повторителя (лампа ЛІ).

Катодный повторитель собран на лампе 6ЖПП. В цепи катода помещен омический делитель напряжения R.7 + R.12. На входе катодного повторителя также имеется омический делитель напряжения (R.1 - R.2) с коэффициентом деления I: 100.

Форма № 16 - 15

Делитель напряжения на входе катодного повторителя используется при измерении напряжений свыше 3 вольт.

Таким образом напряжение на входе катодного повторителя может быть равно от 10 мв до 3 вольт.

Отрицательное напряжение смещения на управляющую сетку катодного повторителя снимается с сопротивления : R6.

Напряжение со второго делителя, помещенного в цепи катода лампы ЛІ и образованного сопро тивления : R 7 + R 12, поступает не сетку первой лампы трехкаскадного усилителя напряжения, собранного на лампах пальчиковой серии типа бжіп.

Конденсатор С5, помещенный в цепи делителя, служит для того, чтобы постоянная составляю щая напражения, имеющаяся на сопротивлениях 185 — R6, не была бы приложена к омическому делителю напряжения.

При отсутствии указанного конденсатора наблюдались он броски стрелки указателя при переключении вольтметра с одного предела измерения на другой.

В качестве анодных нагрузок ламп Л2, Л3, Л4 служат соответственно сопротивления R 14, R 18, R 23.

Напряжения смещения на лампы Л2, Л3, Л4 обеспечиваются катодными сопротивлениями R 15, R 19, R 24.

С целью увеличения стабильности коэффициента усиления и обеспечения равномерности усиления по частотам в диапазоне 30 + 50000 герц, усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью, а также введена частотная коррек-

Форыа Ж 16 ция в делителе напряжения на входе катодного повторителя. Частотная коррекция достигается подбором величины емкости СІ и С2. Напряжение обратной связи подается с катодней цепи лампы Л4 в катодную цепь лампы Л2 через сопротивления R 20 и R 29.

Сопротивление R 29, являясь потенциометром, дает возможность регулировать величину обратной связи при калибровке вольтметра.

С анодной нагрузки лампы Л4 усиленное напряжение поступает на измерительное устройство.

Измерительное устройство состоит из однополупериодного детектора, собранного на двойном диоде типа 6x2П (лампа Л5).

Вторая половина двойного диода используется для компенсации начального анодного тока первой половины диода.

В качестве индикатора используется микроамперметр типа M24 с током полного отклонения IOO мка; во избежании колебаний стрелки при измерении напряжений низкой частоты макроамперметр шунтирован емкостью С = 50 мкф.

Для установки "нуля" микроамперметра в цепи компенсачионного диода помещено регулируемое сопротивления R 28.

С целью уменьшения шунтирующей емкости в цели анода выходной лампы относительно шасси, конденсатор CI2 = 1 мкф помещен в цепи не находящейся под переменным напряжением.

Выпрямление напряжения питания анодных и экранных цепей осуществляется кенотроном бЦ4П.

форма 16 Анодные и экранные цепи питаются стабилизированным напряжением. Стабилизация выпрямленного напряжения осуществляется стабиловольтом типа СГІП (лампа Л7). ~ 7 ~.

Сопротивление R 33 и R 34 служит для симметрирования накальных цепей относительно шасси.

Для обеспечения минимальных изменений пока заний прибора в широком интервале температур от -50 до +50°C в приборе используются сопротивления типа УЛГ, имеющие минимальный температурный коэффициент по сравнению с другими типами выпускаемых промышленностью сопротивлений.

## УП. РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ БОЛЬТМЕТРА

Напряжение на анодах ламп:

ЛІ = 68 + 7в Л2 = 33 + 5в Л3 = 46 + 10в Л4 = 68 + 10в

Напряжение на экранных сетках ламп:

ЛІ = 68 + 7в Л2 = 63 + 5в Л3 = 105 + 10в Л6 = 120 + 5в

Напряжение на управлиющих сетках ламп:

 $MI = 8 \pm 0.6E$  M2 = 0 M3 = 0

Напряжение накала ламп:

MI = 6,3 + 0,3B M2 = 6,3 + 0,3B M3 = 6,3 + 0,3B M4 = 6,3 + 0,3B

Форма Ж 16 - 8 -

## Примечание.

Величини анодного, экранного напряжения, а также напря жения на управляющих сетках ламп приведены относительно шасси.

#### УП. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед включением прибора необходимо установить переключатель питания прибора в положение, соответствующее напряжению питающей сети.

Для этого установить, расположенную на садней стенке прибора, колодку переключателя напряжения таким образом, чтобы стрелка колод-ки указывала на надпись, соответствующую номинальной величине напряжения сети, в которую будет включен прибор.

При питании прибора от сети 220 вольт следует использовать предохранитель на 0,5A.

При питании прибора от сети II5 вольт следует использовать предохранитель на IA, а при питании от сети 36 вольт следует исполья зовать предохранитель на 2A.

Корректором установить стрелку, указывающего прибора на "О" шкалы. Включить штепсельную вилку прибора в питающую сеть.

Примерно через IO минут после того, как вольтметр был включен, стрелка прибора должна установиться на нуль шкалы, в противном случае следует установить стрелку на нуль шкалы с помощью ручки "Установка нуля", закорачивая при этом входные клеммы или установив переключатель пределов измерения на предел 300 вольт. После этого прибор готов к измерениям.

awqo⊈ OI m Вольтыетр имеет несимметричный вход; измеряемое напряжение включается между контактами "В" и "З" (земля). Корпус прибора рекомендуется заземлять, однако при измерениях в сети, питажщей прибор или подглючении вольтметра к другим объектам, имеющим несимметричный выход (с одной заземленной клеммой), прибор згаемлять не следует.

Оледует измить, что измерение напряжений с частотой равной частоте питания вольтметра, возможно только при подключении цепи измеряемого напряжения и цепи питания вольтметра к одному и тому же источнику питания.

Периодическую поверку вольтметра 38-4 следуют производить не реже одного раза в 4 месяна, проверяя при этом погрешность его показаний на всех пределах изперения.

Проверку выполнять, сличая показания вольт метра с образцовым приберем.

При смене ламп 6ЖIП, 6х2П вольтметр несоходимо калибровать, то есть с помощью R 29 - установить псказания вольтметра, удовлетворяющие классу 2,5.

Вольтметр ЭВ-4 должен транспортироваться в специальной таре с пружинными амортиваторами. Необходимо избегать резких толчков и ударов при эксплуатации. Транспортировка ящика с вольтметром допускается любым видем транспорта, кооме открытых платформ.

При погрузке и транспортировке не допускаются удары и контовка ящика. Положение ящика должно соответствовать надписи "верх" на крышке ящика.

Во время транспортировки несоходимо предохранять ящики с приборами от возлекотвия атмесферных осадков.

э**м**форма 61 х - TO -

Вольтметр ОВ-4 должен храниться на стелдажах упакованным в таре в помещении с температурой от +10° до +30°С и относительной влажнести вездуха от 40 до 70% при отсутствии паров почей, кислот и других вредных элементов.


Форма. 16 ж




Designation of the second of t


12


Фор**ма** % 16





Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9





ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ <u>63689</u> 023 И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

описание установки <u>63689</u> 023 и инструкция по пользованию

AN-28NI AUTOPILOT

DESCRIPTION AND OPERATING
INSTRUCTION ON 63689 UNIT

форма 16

### I. HASHAYEHNE

Установка 63689/023 предназначена для проверки приоэров 1079, **3K-2** *u* комплектов АП-28-**Л**I.

#### 11. KOMILIEKTHOCTЬ

. В комплект установки 63689/023 входят:

- I. Собственно установка 63689/023 I шт.
- 2. Описание и инструкция по пользованию установкой - Т шт
- З. Паспорт на установку І шт
- 4. Mryr "1079" I mr
- 5. Чехол І шт

# Ш.: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- І. Напряжение питания установки:
- а) Переменное напряжение -36±2 вольт с частотой 400 ± 8 герц.
  - б) постоянное напряжение 27+10% вольт
- 2. Установка работает в интервале температур от -40°C до +50°C.
  - З. Вес установки не более 7 кг
  - 4. Рабочее положение горизонтальное.
  - 5. Габаритные размеры 350х272х196

Форма ⊮ Іб

#### IY. 9JEMEHTUCKEMH "

Электросхема обеспечивает амитацию сигналов ГИК-I и КС в канале "направление" изделия АП-28 **Л**I и прибора 1079.

Элементы схемы, входящие в установку предназ-

- I. Потенциометр "IWK-I" при соответствующих положениях переключателя "ПІ" имитирует сигнал по углу в канал "направления" (сигнал с ГИК"а).
- 2. Сельсин-датчик "КС" имитирует сигнал по углу в канал "напраления" от курсовой системы.
- 3. Выключатель "В2" для подачи переменного напряжения на ротор сельсина "КС".
- 4. Переключатель "ПІ" служит для подключения датчиков "КС" или "ГИК-І". В положении "ТИК-І" подключает напряжение = 27в на щетки ГИК-І, а в положения "КС" - этключает это напряжение, одновременно через контакты 28;29, замыкая вход магнитного усилителя в приборе 1079.
- 5. Переключатель "112" служит для переключения пределов измерения вольтметра "VI"
- 6. Кнопка "согласования" подключает +27в на реле прибора 1079 в режиме "согласование".
- 7. Реле "PI" при положении переключателн "ПІ" в положении ТИК-І отключает датчик "КС". Контакты "PI-I": "PI-2" подключают питание 36в 400гц к магнитному усилителю прибора 1079.
- 8. Реле "P2" служит для подключения электросскундомера в режиме согласования.

Форма 1.6

- 9. Диод "Д", емкость "С" и сопротивление "R2" служат для обеспечения срабатывания реле "P2" от переменного тока при нажатии кнопки "согласование".
- IO. Кнопка **К**2 слукит для обеспечения питания сельсина "КС" переменным током при разом-кнутом контакте PI-4.
- II. Выключатель "ВІ" служит для подачи напряжения на реле "Р2".

#### J. KOHCTPYKLMA

Установка представляет собой чемодан со снимающейся крышкой, в которой помещаются соещинительные жтуть. Чемодан снабжен ручкой для удобства переноски и резиновыми ножками для постановки на плоскость. Все элементы схемы сментированы на лицевой панели, которая закреплена в корпусе установки на амортизаторах. Руконтки элементов и клеммы контроля от электроизмерительного прибора выведены на лицевую панель и обозначены индексами согласно схемы.

#### YI. IIPOBEPKA, XPAHEHME M TPAHCHOPT POBRA

А. Установка должна проверяться один раз в шесть месяцев при эксплуатации, один раз в год при хранении на складе по следующим параметрам:

. 1. Погрешность электроизмерительного

прибора.

Проверка погрешности электроизмерительного прибора производится при нормальных условиях путем сравнения его показаний с показаниями контрольного измерительного прибора, подключаемого к клеимам контроля.

Проверка производится без вскрытия установ ки. Результати проверки фиксируются в паспорте

установки.

Фориа 16

## Н. Крутизна датчіко "Г/Ж-[".

Грутивня датумия сигналрв инпричления должив бить 7,4+0,7 ма на 10°. Проверку крутивни датчика "ГУК-1" произволить с приставкой (см. схему В 1 описания) следующим образом:

расьом приставки подключить к установке (не-реключатель "ПІ" приставки при этом должен почениться в положении 2,5 ме. Переключатель "ПІ" установки поставить в положение "ГИК-Г"; поворачивая ручку датчика "ГИК-Г", установить шкалу на отметку "О".

Заметить по прибору приставки выдаваемый датчиком "ГИК-I" остаточный сигнал; если его нельзя замерить, поставить переключатель "ПІ" приставки в положение "50 ма".

Величина остаточного сигнала не должна превышать "20 ма".

Поставить переключатель "ПІ" приставки в положение "2,5ма". Ручку датчика "ТМ-І" повернуть против часовой стрелки на 10° от нулевого положения. Замерить показания при-

Повернуть шкаду датчика "ГИК-I" по часовой стрелке на  $20^\circ$  (установить на деление  $350^\circ$ ). Показания прибора в обрих случаях должны быть  $1.4\pm0.1$  ма.

Ш. Крутизна сельсина-датчика "КС" должна быть не менее С,95 в на I".

Мрутизна датчика "КС" проверяется при подключении лампового вольтметра переменного тока ЭВ-4 к гнездам I-2, приставки при этом переключатель "НІ" установки должен находиться в положении "КС". Шкалу "датчика "КС" установить в положение "О". Ламповый вольтметр должен показать остаточный сигнал, величина которого должна быть не более 0,2 вольто.

Форма № 16

Установить школу датчика "КС" на деление  $5^{\circ}$ . Замерить ламповым вольтметром сигнал, выдаваемый датчиком. Крутизна датчика должна быть не менее 4.75 в на  $5^{\circ}$ .

Б. Установка, помещенная в чехол, должна транспортироваться в таре.

Транспортировка установки в таре допускается любым видом транспорта, креме открытых платформ. При потрузке и транспортировке
ме допускаются удары и кантовка ящика. Положение ящика должно соответствовать надписи
"верх" на крышке ящика. Во время транспортировки необходимо предохранять ящики от воздействия атмосферных осадков. В процессе
аэродромной эксплуатации допускается перевозка установки в чехле без транспортировочной
тары.

В. Установка, помещанная в чехол и упакованная в тару, должна храниться на специальных стеллажах в помещении с температурой от  $+10^{\circ}$ С до  $+30^{\circ}$ С и относительной влажностью от  $40^{\circ}$ % до  $80^{\circ}$ % при отсутствии паров щелочей и кислот.

## УН. ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К ПРОВЕРКЕ ПРИБОРОВ

а) Датчики "INK-I" и "КС" поставить в нулевое положение по шкалам. Переключатель "ПП" установить в положение "КС".

Выключатель "ВІ" в положение "откл"
Выключатель "В2" в положение "откл"
Переключатель "П2" — поставить в положение "I5в"

ома (б) Соединить штепсельный разъем установки при помощи соединительного жгута с соответствующими разъемами проверяемого прибора и установки питания 63689.

Форма Ж 16 в) При проверке 3K-2 деполнительно использовать жгут "3K-2" из комплекта ПАА-28MI, подсоединив его к штейсельному разъему "1019" соединительного жгута установки (жгут находится в чемодане 63689/035Л)

#### УШ. ПРОВЕРКА ПРИБОРА 1079

### А. Надежность контактирования

Включить виключатели "ВІ", "В2" когда стремка вольтметра "VI" остановится у нулевого положения "ВІ" — отключить. Плавно поворачвая датчик "КС" — на установке на угол +8°, наблюдать за показанием вольтметра "VI" Напряжение на нем должно изменяться плавно. Ривок стремки "VI" укажет на потерю контакта. Установить датчик "КС" на угол 16°, нажать кнопку "согласование". После согласования поворачивая датчик "КС" на угол \*8°, относительно нового нулевого положения (16°), насблюдать за повыстью изменения напряжения по вольтметру "VI"

Продолжить аналогичную проверку, уставанавливая датчик "КС" на угол:  $32^{\circ}$ ;  $48^{\circ}$ ;  $64^{\circ}$  и т.д. до  $360^{\circ}$  через каждые  $16^{\circ}$ .

# Б. Напряжение и качество отработки сигнала рассогласования

Переключатель "ПІ" установить в положение "ГУК-І". Выключатель "ВІ" - поставить в положение "вкл"; когда стрелка "VI" остановится у нулевого положения "ВТ" - отключить. Плавно поворачивая датчик "ГУК-І" на 10 в обе стороны от нулевого положения, наблюдать за показанием вольтметра "VI". Напряжение по вольтметру "VI должно изменяться плавно до величины 4,5 ± I вольт в обе стороны от нулевого положения. Датчик "ГУК-І" установить в нулевор положение. Нажать кнопку "согласование". Выключатель "В2" поставить в положе-

ф<mark>орма</mark>

ние "откл". Повернуть датчик "ГИК-І" на 5<sup>0</sup> по часовой стрелке и включить "В2". Стрелка "VI" должна резко отклониться вправо и в момент согласования не должна иметь больше 3-х полуколебаний, величиной не более 2-х делений по шкале "VI"-"І5в". Првторить проверку, повернув датчик "ГИК-І" на 5° против часовой стрелки. Переключатель "ПТ" установить в положение "КС". Выключатель "ВІ" поставить в положение "Вкл". После того, как стрелка "VI" остановится у нулевого положения, "ВІ"-отключить. Произвести проверку по вышеуказанной методике, отклоняя датчик "КС".

# В. Проверка работы дамелей интеграль-

Включить выключатель "ВІ" и после окончания обнуления выключатель "ВІ" отключить. Потенциометр "П2" в блоке связи установить против часовой стрелки до упора. Педключить омметр к леммам "О" и "П" установки. Омметр должен ноказывать разрыв непи. Плавно поворачивая датчик "КС" по часовой стрелке, наблюдать за омметром. В момент, когда омметр покажет замыкание цепи, датчик должен быть втклонен от нулевого положения на угол І ± 0,5°. Продолжать вращение датчика "КС" до 8°. Омметр должен устойчиво показывать замыкание цепи. Установить датчик "КС" в нулевое положение. Омметр подсоединить к клеммам "О" и "Л" установки.

Плавно поворачивать датчик "КС" против часовой стрелки до момента, когда омметр пока-жет замыкание цепи, при этом датчик "КС" должен быть отклонен на угол Т+0,5° от нулевого полржения. Продолжать вращение датчика "КС" до 8°. Омметр должен устойчиво показывать замыкание цепи. Нажать и отпуст ть кнопку "согласование", наблюдая за омметром. При нажатой кнопко "согсование" омметр должен показывать размыкание цепи.

Форма № 16

# их. подиличение и чользование установком HPH PAROTE C KOMTHEKTOM

Подключить с помощью переходного жгута "АП" установку с блоком связи и комплектом. перед началом проверки установить на установко датчики "IWK-I" и "КС" в среднее ноложение, в выключатель "ВІ" в пвложение "отключено".

Виключатель "ВІ- в пыложение "отключено .

Включить комплект АП.

После загорания желтой лампочки на пульте АП нажать кнопку на рукоятке управления летчика (на пульте АП загорится зеленая лампочка).

При отклонении на установке датчика "ГИК-Т" или "КС" (при соответствующем положении нереключателя "ПТ") в канал курса автошилота булот выпаваться напражение имитирующим пилота будет выдаваться напряжение. имитирующее сигнал "ГИКа" или "КС".

форыа 15

# х. ПРОВЕРКА ПРИБОРА ЗК-2 (Задатчик курса)

# А. Погрешность измеряемого курса

Задатчик курса ЗК-2 подключить к установке при помощи переходного жгута "ЗК-2" (жгут "ЗК-2" находится в чемодене для жгутов 63689/035Л ПАА-28ЛІ) и жгута "1079" установки.

Поставить переключаты в положение "КС", П2-"15в". Подать питающие напряжения на установку и включить выключатели ВІ, В2.

Установить датчик "КС" на отметку шкалы 27 (270°) (данное положение датчика "КС" является условным "нулем" для ЗК-2). Отметку "С" шкалы ЗК-2 подвести кремальерой под неподвижный индекс. Устанавливая датчик "КС" через 30°, начиная с условленного "нуля", снять показания с ЗК-2. Определить погрешность согласования по формуле: ДК = ДЗК-Г КС-270° 1,

где: 4 с - погрешность согласования по курсу в градусах,

озк - угол отклонения стрелки-силуэта от отметки "С" шкалы ЗК-2, в град. кс - показания датчике "№" в градусах.

Погрешность вогласования по курсу не дол-жна превишать  $\pm 2^{\circ}$ .

# Б. Скорость согласования

Поставить выключатели ВІ, В2 в положение "вкл", а переключатель ПІ-"КС". Установить датчик "КС" на отметку шкалы 27 (270%). По окончании согласования ЗК-2, когда стрелкасилуэт совместится с отметкой шкалы "С". выключатель BI.

Вращением датчика "КС" по часовой стрелке установить шкалу его на отметку 10 (100°). Поставить выключатель ВІ в положение "вкл" и одновременно включить ручной секундомер.

Форма

по окончании согласования ЗК-2, когда стрелка-сидуэт отклонится от отметки "С" на угол  $170\pm2$ " ( $\varphi$ ), выключить секундомер. Определить по формуле:  $\omega_{\text{СОГЛ.}} = \frac{\varphi}{\varphi}$  (о/сек.),

скорость согласования; где T - 1 показание секундомера  $\varphi$  — угол отклонения стрелки—силуэта.

Повторить проверку, устанавливая вращением датчика "КС" против часовой стрелки его шкалу на отметку 8  $(80^{\circ})$ .

Скорость согдасования  $\omega$  согд. дожна быть не менее 15 сек.

# В. Погрешность потенциометра отклонения от заданного курса на нуле

Поставить переключатель ПІ в положение "ГИК-І", П2-"І5в", выключатели ВІ и В2 в положение "вкл". Кремальерой на ЗК-2 подвести отметку шкалы "С" под неподвижный индекс.

Установить датчик "ГИК-I" на отметку шкалн 12 (120°) (данное положение датчика "ГИК-I" является условным "нулем" для 5К-2). Нажать на установке кнопку К2 и, вращением датчика "КС" в зоне шкалы с отметкой 27 (270°), установить стрелку вольтметра VI на нуль. Переключатель П2 в положение "1,5в" и точнее установить стрелку вольтметра на нуль. Не отпуская кнопки К2, заметить угол отклонения стрелки-силуэта 3К-2. "Тпустить кнопку К2.

Угол отклонения стрелки-силуэта от отметки "С" шкалы ЗК-2 - есть погрешность потениюметра отклонения от заданного курса на "нуле", которая не должна превышать ± 2°.

# Г. Надежность контактирования щетки потенциометра

% IQ obna

После проверки по пункту "В" поставить переключатель 112 в положение "15в". Нажать кноп-ку установки К2 и, плавно поворачивая датчик

#### : - II -

"КС" по часовой стрелке на  $150^{\circ}$ , наблюдать за показаниями вольтметра VI. Црноотклоненки стрелки-силуэта СК-2 на угол  $6\pm2^{\circ}$  от нулевого покожения, определенного в пункте "В", напряжение, измеренное вольтметром VI, должно плавно увеличиваться.

При последющем отклонении стрелки-силуэта, напряжение не дожно увеличиваться.


Повторить проверку, поворачивая датчик "КС" пр**отив часово**й стретки на **150**°.

Примечание: При повороте датчика "КС" по часовой стрелке, стрелка вольтметря VI должна отклониться влево, а при повороте против часовой стрелки стрелка вольтметра VI должна отклониться вправо.

**Приложения:** I. Схема приставки для проверки датчиков установки 63689/023

- 2. Электрическая схема установки.
- З. Внешний вид установки.

Форма № 16




 $750 \pm 1\%$  om 1 bt

820 <u>±</u> 5% om


мА - электроизмерительный прибор постоян-ного тока 50-0-50мс; 3,5-0-2,5мс кл.т.1,5. Сбщее сопротивление прибора с шунтом и добавочным сопротивлением В должно быть 750 + 5% ом / подгоняется сопротивлением R3) П1 - переключатель 1,2 - гнезда подключения ламповоговольт-метра переменного тока при проберке дат-чиков КС.


форма 16



Принципиальная электросхема установки 63689/023

фор**иа** ≸ 16





Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

### ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации установки № 63689/044

AN-28/I AUTOPILOT

DESCRIPTION AND OPERATING
INSTRUCTION ON 63689 UNIT
FOR CONTROL OF TRIMMING UNIT

Форма № 16

#### І. НАЗНАЧЕНИЕ

Установка 63689/044 предназначена для проверки блока триммерования (пр.1426), триммерной машины (пр.5061Б), рулевой машины (пр.5023Б), магнитного усилителя рулевых машин (пр.5026Б), входящих в комплект автопилота АП-28ЛІ.

#### П. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- В комплект установки входят:
- I. Электрическая установка 63689/044 Iшт
- 2. Соединительные жгуты:
- а) жтут "МУ"

- Imr

б) жгут "Питание Б.Т."

· Inr.

- 3. Описание и инструкция по эксплуатации установки 63689/044.
  - 4. Паспорт на установку.

### Ш. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- І. Напряжение питания установки:
- а) переменное 3-х фазное  $36\pm2$  в  $400\pm8$  гц,
- б) переменное 3-х фазное II5+6 в 400+8 гц
- в) постоянное 27  $\pm$  2,7 в.
- 2. Основная погрешность измерительных приборов:
  - а) вольтметра VI не более  $\pm 2.5\%$
  - б) микроамперметра "МКАІ" не более  $\pm 2,5$

Форма № 16

- 3. Установка работает в интервале температур от - 40° с до +50° С.
  - 4. Вес установки не более 8 кг.
  - 5. Расочее положение горизонтальное.
- 6. Габаритние размеры установки в чехле 303 x 280 x 185.

### IV. НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМИ

#### **УСТАНОВКИ**

- I. Двигатель "Д" типа ДИД-ІТА для определения фазы сигнала тахогенератора руме-вой машины.
- 2. Трансформатор "TP" для понижения напряже мия II5 в 400 гц до 30 в 400 гц.
  - 3. Амперметр "A" для измерения потресяяемого тока проверяемого прибора.
  - 4. Миллиамперметр "MA" для измерения тока входного сигнала магнитного усилителя.
  - 5. Реле "РІ" обеспечивает проверку жат
  - 6. Реле "Р2" обеспечивает проверку магнитного усилителя но курсу.
  - 7. Переключатель III для переключения пределов измерения ампериетра "A".
  - 8. Переключатель П2 для подачи напряжения 115 в 400 гц в проверяемый прибер и переключения смперметра А".
  - 9. Переключатель ПЗ для переключения предала измерения миллиамперметра "МА".
  - 10. Переключатель П4 для выбора прове-





- II. Переклачатель П5 для изменения фози ими полярности Входного сигнала при провер ке приборов.
- I2. Выключатель ВІ для подачи напряжения II5 в чоо ги в установку и праверяемый прибор.
- 13. Биключатель В2 для подачи напряжения = 178 на установку и в проверяемый прибор.
- 14. Выключатель В3 для подачи напряжения 26в 400 гд в румевую манину.
- I5. Конденсатор "СІ" для сдвига фаз в обмотке возбуждения дактателя.
- 16. Киопка "КІ" для включения двигателя
- 17. Лампочки ЛІ, Л2 сигнализируют о правильной работе олока триммирования.
- I8. Сопротивления 2 I и 22 для грубой и точной регулировки величины еходного тока магнитного усилителя.
- 19. Сопротивление R 3 для регулировки величины входного сигнала. блока триммирова-
- 20. Сопротивления R 4, R 5 имитируют нагрузки на выходе магнитного усилителя и тахо сенератора рулевой машины.
- 21. Сопротивление R 6 для уменьшения инпряжения, подаваемого на сопротивление R 2.
- 22. Штепсельный разъем "Питание" для подачи питаних напряжении на установку.
- 23. Штепсеньный разъем "МУ" для соединения установки с проверяемым присором.

24. Клеммы "VБТ; VМУ; VРМ" - для подключения ламнового вольтметра к установке.

25. <u>Диоды "Д1,1Д"</u> для развязки канала сигнализации с каналом управлении про-



-4-

верке блока тримымрования. 26 Клеммы "Омметр"— для подключения ампервольтомметра к установке.

27. Клеммы "~; 5а; Іа; О, І5а; -; 5 ма;

I ма"- иля подключения контрольного измерительного прибора при определении погрешностей электроизмерительных приборов установки.

28. Предохранители - для защиты цепей от перегрузок.

у. КОНСТРУКЦИЯ

Установка представляет собой чемодан со снимающейся крышкой, в которой помещены сосринительные жгуты и электрическая схема установки, и жгутов.

Все элементи скемы смонтированы на лицевой панели, которая закреплена в корпусе установки на амортизаторах,

Рукоятки потенциометров и переключателей, клеммы и штепсельные разъемы выведены на лицевую панель и обозначены индексами согласно схены Чемодан снабжен ручкой для удобства переноски и разиновыми ножками для постановки на нлоскость.

Установка помещается в нарусиновый чехол.

### УІ. ПРОВЕРКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

А. Установка должна проверяться сдин раз в несть месяцев при эксплуатации и один раз в год при хранении на складе по следующим параметрам;

I. Погрешность электроизмерительных приборов.

Проверка погрешности электроизмерительных приборов производится при нормальных условиях путем сравнения их показаний с показаниями контрольных измерительных приборов, подключаемых к соответствующим клемым контроля установки. Проверка производится без вокрытия уста-

Popus # 16 новки. Результаты проверки фиксируются в пас-

Б. Установка, помещенная в чехол, должна транспортироваться в деревянной таре.

Транспортировка установки в таре допускается любым видом транспорта, кроме открытых платформ.

При погрузке, выгрузке и транспортировке не допускаются удары и кантовка ящика. Положение ящика должно соответствовать надписи "верх" на крышке ящика.

Во время транспортировки необходимо предохранять ящик от воздействия атмосферных осадков.

В пронессе аэродромной эксплуатации допускается транспортировка установки в чехле без тары.

В. Установка, помещенная в чехол, должна храниться на стеллажах в помещении с температурой окружающей среды от  $+10^{\circ}$ С до  $+30^{\circ}$ С и относительной влажностью от 40 до 70% при отсутствии паров щелочей и кислот.

# УП. <u>ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К ПРОВЕРКЕ</u> ПРИБОРОВ

- а) Переключатели и выключатели установки поставить в следующие положения: ПІ "5а"; П2 "РМ"; П3 "6ма"; П4 "Т"; П5, ВІ, В2, В3 откл.
  - R 2, R 3 против часовой стрелки до упора.
- б) Жгутом "Питание" установки 63689/051 соединить установку с агрегатом питания 63689/026, с установкой 63689/051 и преобразователем ПТ-1000 д.

Подать напряжение ±27 в на агрегат питания 63689/026 и преобразователь ПТ-1000 ц.

Форма 16 -6-

Поставить на установке 63689/051 выключатель В1 в положение "включено", а переключатель ПБ: при проверже пр. 5061ь и пр. 5023Б в положение "агрегаты" и при посверке пр. 1426 и пр. 5026Б в положение "комплект". Установить на аграгате питажия 63689/026 В2 в положение "=576", Б1- "36в 400гц".

При отсутствии преобразователя ПТ-10000 напряжение 36+2в 400+6гц подавать во кленив устаногки 63589/051 или агрегатапитания 63660/026, соблюдая при этом правильное черепование фаз.

- в) Пои провориях на самолеке пидам не непражения пспанать посредством жгуга "Пикание Б!", соединие установку с самолежим жругом "П".
- r) Hochemoreon mryra "MV" nogogenest & crancero ogsir na mpobepaettix uputomos: 20015, 30235, 1426, 50255.

пинечиный:

- 1. The meer provens a sufficient permanent in the second of the second in the second i
  - При проверных на слиолете пытающие напричения должна быть: 110-68 400+810; 36428 400+374; 27-2,78.
  - Подсоединение к уста новке по н. г более одного прибора не допускается.



#### - 7 -

#### уш. проверка приборов

# А. Проверка триммерной манины пр. 5061Б

Укрепить прибор на припособлении 6362/539.

Установить на кронштейне прибора приспособление 6362/410, совместив его нуль с рычагом анарийного расцепления (см. рис. I).



Puc. I.

#### По Определение среднего положения выходного вала.

Установить выключатель ВІ в положение "П5в", переключатели: П2 - "РМ"; ПІ - "0, 15а".

Определить начало замыкания контактов концевого выключателя, поворачивая от руки звездочку в любом направлении до момента отклонения стрелки амперметра "A" от нуля вправо.

Затем, продолжая вращать звездочку в сторону замыкания контактов концевого выключателя

Popua F 16



( амперметр "A" должен показывать величину тока), приблизительно через 24 оборота совместить риску звездочки с риской крон-штейна или рычагом аверийного ресцепления это положение выходного вала является средник. Поставить выключетель В1 в положение "откл".

# 2. Срабатывание муйты сцепцения.

Методом сравнения усилий, принаглемых для поворота ввездочки от руки при положениях выключателя Б2- "отки" й "=27г", определить срабатывание муйты, причем усилив, требуемое для поворота звездочки от руки при положении выключателя В2-"=27в", эначительно больше усилия, требуемого для поворота звездочки от руки при положении выключателя Е2-"отки"

Проверку произвести 34. 5 раз.

По окончании проверки выключатель E2 поставить в положение "откл".

#### 3. Направление вращения выходного вала

Установить выключатель ВЗ в положение = 278; В1-"1138", переключатель I4 - в положение жение "Н", ПБ -"РМ-ТМ-1". Зьездочка полжиа вращаться протие часовой стрелки, если смотреть со стороны звездочки.

Переключатель П5 поставить в положение "РМ-ТМ-Г". Звездочка должна врадаться по часовой стрелке.

По окончании проверки поставить рыключатели В1 и Ба и нереключатель П5 в положение "откл".



4. Параметры прибора при отсутствии нагрузки на выходном валу.

Поставить выключатель ВІ в положение "II5 в"; В2 — "= 27в", переключатель П5 в положение "РМ —  $TM_L$ ";  $\Pi 4 - _{\mu}H$ ".

произвести реверсирование прибора, устонавливая переключатель П5 после каждого оборота звездочки или выходного вала та из положения "РМ-ТМ-Т" в положение "РД-ТМ-П" и наосорот.

а) По мотечении 2-х минут, установать переключатель ПІ в положение "С, Т5а", П2 - "РМ".

Вамерить по амперметру "А" токи при вращении звездочки по и против часовой стрел-ки. Повторить замеры токор, переключив Ц2 в положение "ЖУ".

Величина тока должна сить не более бона.

о) Определить угловую скорость вращеная звердочки по и против часовой стрелки, включив секундомер в момент севмещения риски звездочки с риской кренетейна или ричатом аварийного расцепления и выключие после одното оборота звездочки.

угловая скорость определяется по формуле:  $\omega = \frac{360}{\pi}$  О/сек; где: Т — показа-

нин секундомера. Угловая скорость звездочки должна быть не менее 13 /сек.

форма И I6 в) Проверить отсутствие самокола прибора, переключая П5 из положений "РМ-ТМ-I" и "РМ-ТМ-П" в положение "откл",

При переключении П5 в положение "откл", звездочка должна остановиться, что укажет на отсутствие самохода.

По окончании проверки поставить выключатели ВІ, В2 и переключатель П5 в положение "откл", а П4 в положение "Т".

5. Определение предельных углов поворо-

установить выходной вал в среднее положение (см. р. УШ § А п. I).

Поставить выключатель ВІ в положение "1158 чооги", переключатели: П2 - "РМ"; ПІ -"0,15a"

Повернуть от руки звездочку но часовом стрежке от среднего положения до момента от-клонения стрежки амперметра "А" к нужи. Отметить по приспесоблению 6362/410 (лимоу) угол новорота звездочки, который должен соответствовать требованию наспорта прибора 50615 (§ 3 п. Г).

установить выходной вол в среднее положение (см. р. УШ § А п. I).

Повторить проверку, поворачивая звездочку против часовой стрелки.

По окончании проверки поставить выключатель ВІ в пеложение "откл".

6. Расота муфты сцепления при нагрузке на выходном валу,

указано на рис. 2а.

POPUA F IS Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

II - 2455

Puc. 2.

Поставить выключатели: ВІ в положение "115в"; В2 -"27в"; переключатели: П4 -"Н"; П5 - "РМ-ТМ-І".

Заметить максимальное показание динамомет ра при проскальзовании муфты сцепления и определить момент проскальзования по формуле:

М = 0,0350 (кгм); где: Q — максимальное показание динамометра, в кг. (показание динамометра, в кг. (показание динамометра при этом должно быть не менее 11,5 кг. Повторить проверку, соединив звездочку с динамометром как указано на рис. 26 и поставив переключатель П5 в положение "РМ-ТМ-П".

Величина момента проскальзования муфты должна соответствовать требованию паспорта на присор 5061Б (§ 3 п.в).

По окончании проверки пеставить выключатели: ВТ, В2 и переключатель П5 в положение "откл", а П4 - "Т".

opwa M 16 - I2 -

# 7. Срабатывание механизма аварийного

#### расцепления

Установить выключатель В2 в положение "27в". Отклонить рычаг из положения I в положение П до упора (см. рис. 3) и удерживая его в положении П, проверить от руки вращение звездочки, которое должно быть свободным и не передаваться на редуктор триммирной мошины.




Рис. 3.

Вернуть рычаг в положение I и от руки повернуть звездочку, при этом для поворота звездочки необходимо приложить значительно большее усилие. Это укажет на срабатывание механизма аварийного расцепления, соединившего выходной вал с редуктором.

По скончании проверки выключатель В2 поставить в положение "откл" и отсоединить пр. 506/6 от установки.


- Б. Проверка рулевой машины пр.5023Б
- І. Установка выходного вала в среднее

положение.

Снять корпус рупевай машилы с кронштейна и укрепить его на приспособление 6362/548 (см. рис. 4a

Форма # 16

подсоединить штепсельный разъем "РМ" кгута установки к итепсельному разъему при-



В

Рис. 4.

Установить выходной вал присора в среднее положение, вращая его от руки до совмещения метки потенциометра (рис. 5а) с риской на его корпусе и индекса кулачков с индексом концевого выключателя (рис. 50).

Потенциометр



индекс купач UHDEKC BU-KAH04ameng

Puc. 5.



Наблюдение вести через смотровые стекла, расположенные на задней крышке прибора. Установить указатель углов в нулевое положение вращением шкал.

### 2. Направление вращения выходного вала.

Поставить выключатель ВІ в положение "II5в"; В2 — "27в", нереключатель ПІ —"Ia"; П5 — "РМ-ТМ-І", при этом стрелки указателя углов должны вращаться против часовой стрел-ки. Поставить Поставить В положение "сткл".

Установить вращением вала стрелки указателя углов в нулевое положение; включить В 2.

Поставить переключатель П5 в положение "РМ-ТМ-П", при этом стрелки указателя углов должны вращаться по часовой стрелке.

По окончании проветки поставить выключатели ВІ, В2 и переключатель П5 в положение

# 3. <u>Определение фазы выходного напряжения тахогенератора.</u>

Установить вращением вала стрелки указателя углов в нулевое положение;

Поставить выключатель В2 в положение "27в", В3 - "36в", В1-, 115 в".

Нажать кнопку КІ и, удерживая ее в нажатом положения, установить переключатель П5 в положение "РМ-ТМ-П". При этом диск фазоуказателя делжен вращаться против часовой стрелки.

Отпустить кнопку К 1.
Вернуть выключатель В2 и переключатель
П5 в положение "откл".

форма # 16 -15-



Повторить проверку, устанавливая П5 в положение "РМ-ТМ-1". При этом диск фавоуказателя должен вращаться по часовой стрелке.

По окончании проверки поставить выключатель В1, В2, В3 и нереключатель П5 в положение поткл. .

- 4. Параметры прибора при отсутствии нагрузки на выходном валу.
- a) Mamepenue norpednaemux электрофыирателем токов при рабочем ходе выходного вала.

Установить вращением выходного вала странки указателя углов в нуповое положение

Поставить переключатёль П1 в положение "1a"; П2-"РМ"; П5-"РМ-ТМ-1"; В2-"-27в"; В1-"115 в400 гц.". По амперметру "А" отметить вели-чину тока; которая должна быть не болеео, 7а

Поставив переключатель ПБ и выключатель В1, В2 в положение "откл.", установить даврещением выходного вала Эгрелки указателя углов в нулевое ноложение.

Поставить выключатель В1 в положение "1152", В2-"=278" и переключатель П5 в положение "FM-TM-II". По ампериетру "А" отметить вэличину тока, которая должна быть не более 0,723

Повторить проверку, поставив выключатели В1, В2 и переключатель П5 в положение" откл.", а П2- "МУ" и установив вращением выходного вала стрелки указатели углов в нулевое положение.

веничина тока, измеренная по амперметру "A" должна быть не более 0,6a.

ПРИМЕЧАНИЕ: Замер токов производить

Форма # 16



-16-



только при рабочем ходе выходного вала.

По окончании проверки поставить выключатель ВЗ и переключатель ПБ в положение "откл.", а ПЗ-"РМ",

б) Определение углов поворота рабочего хода выходного вала.

Установить врадением выходного вала стрелки указателя углов в нулевое положение

медленно поворачивая от руки выходной вал по часовой стрелке, отметить по уквзателю углов в момент отклонения стрелки амперметра "А"к нулю угол поворота.

Повторить проверку, поворачивая выходной вал против часовой стренки.

Углы поворота, отсчитанные по указатемю углов, должны соответствовать требованию наспорта на прибор 5023Б (§3 п.г).

По окончании проверки поставить выключатели В1 в положение "откл.".

в) Спределение угловой скорости вращения выходного вала.

Повернуть выходной вал против часовой стрелки от нулевого положения на 60 : Поставить переключатель НБ в положение РМ-ТМ-П, выключатель В2-"=27в".

Поставить В1 в положение "115в400гц. и опновременно включить ручной секундомером новороте выходного вала на угол 120 по часовой стрелке, остановить секундомер.

Определить угловую скорость врешения выходного вела по формуле  $\omega = \frac{1}{12}$  (/сек.), где: Т- показания секундомера .

Φopwa ¥ I6 - I7 -



Поставить выключатели ВІ и В2 в положение "откл". Повторить проверку, поставив переключатель П5 в положение "РМ-ТМ-П" и повернув выходной вал по часовой стрелке на 60°.

Угловая скорость должна быть не

menee 60 cek.

По екончании проверки поставить выключатели ВІ, В2 и переключатель П5 в положение

г) Измерение крутизны выходного напряжения тахогенератора.

Установить, вращением вала, стренки указателя углов в нулевое положение.

 ${
m Ho}_{
m BE}$ рнуть выходной вал по часовой стрел-ке на 60°.

Подключить к клеммам "УРМ" установки ламповый вольтметр, установив предел измерения — 10-30 в.

Поставить переключатель П5 в положение "РМ-ТМ-I", выключатели В2- 27 в"; В3 - 36в" ВІ - 15в".

Отметить по вольтметру выходное напряжение и определить крутизну выходного напряжения тахогенератора по формулс  $\text{Кт} = \frac{U}{\omega}$  (в) сек.

r He:

и - показание вольтметра, в вольтах.

угловая скорость вращения выходного вала в соответствующем направлении, определенная в п. в.

Поставить выключатели ВІ и В2 в положе-

ние "сткя".

Повторить проверку, установив переключатель П5 в положение "РМ-ТМ-П" и повернуть
выходной вак на 60 против часовой стрелки.

Φopwa ¥ 16 -18-

Крутивна выходного напряжения вахогенератора должна быть не менее 0,09 0/0 er.°

- По оканчании проверки поставить выкию--чатель В1 в положение "откл."

д) Измерение ЭГС трансформации техогенератора (нумевого сигнала).

Готаковить врещением выходного выла стремки указателя углов в нулевое положение

Укрепить на валу приопособления рычат (см. рис 4в). Поставить переключетель лампо-вого вольтметра на предел изморения звольт. Выключатели установки поставить в положения вгать в положения в п

могенератора (нулевой сигнал) в 3.5 положениях выходного выла, поверачивая его по и против часовой стремки ва рычат приспособления. Величина ПС транстормации такотенератора (нулевого сигнала) не номма превышать 0,8 вельта.

По окончании проверки снять рычаг с вала приспособления и выключа сли ВС, ВЗ поставить в положение "откл.".

5. Контактирование щетки потепциометра.

Подвлючить к кнеммам "омметру" на установке ампереольтомметр , установив предел измерений сопротивлений х10ом.

Мадленно поворачивал выходной нал на 150 о по против часовой стренки от нуиевого понохиная, следить за изменением показаний ампервольтомиетра. Изменение показаний долкно сить нлавным. Реских изменений показаний не допускается.

фор**иа** # 16

# -19-

# 6. Точность установки щетки потенциометра

Установить вращением вала стрелки указателя углов в нулевое положение.

Поставить на ампервольтомметре предел измерения 1 вольт постоянного тока выключатель В2 поставить в положение "27в".

Отметить напряжение, которое должно быть не более 0, 25в.

По опончании проверки выключатель Б2 поставить в неложение "отгл".

# 7. Крутивна выхолного дапривения потен-

Поставить на ампервольтомметре предел измерения 10:50 вольт постоянного чока.

Установить вращением выходного вала стрел ки указателя углов в нулевое положение.

Повернуть от руки выходной ней на 150° по часовой стрелке. Посторить выключатель 162 и положение 227° и отметить по ампервольном-метру непражение 4.

Определить по формуле: Кп= 450 в/град величину крутивны выходного 150 непряжения потенциометра.

поставить выключатель 22 в положение потки", Повторить проверку, поворачивая выходной вал на 150° против часовой стрелки от нулевого положения.

Крутивна выходного напряжения потенциометра должна быть не менее 0,06 в/град.



20 -



По оксичании проверки поставить выключатель В2 в положение "откл".

# 8, Проверка работы муфты пересиливания.

установить прибор на приспособление 6362/548 как указано на рис. 46.

установить, вращением, вала, стрелки указателя углов в нулевое положение. Поставить выключатель ВІ в положение "II5в": В2 - "27в", переключатель П5 в положение тение "РМ-ТМ-I". Время включения двигателя не должно превышать Іосекундь

Отметить максимальное показание динамометра при просканьвовании муфты пересиливания и определить момент проскальзования по формуле M = 0,2 Q (кгм); где; Q — максимальное показание динамометра, в кг.

Новторить проверку, поставив переклю-чатель П5 в положение "РМ-ТМ-П".

Величина момента пересиливания должна соответствовать требованию паспорта на при-

Вышеуказанную проверку проводить 3.5 раз-При проверке приоора 5023Б с индексом "Т" (тангаж) использовать динамометр от 2.5 до 5 кг, при условии невозможности опреде-лить момент пересиливания по динамометру от 5 до 20 кг.

По окончании проверки выключатели ВI, В2 и переключатель П5 поставить в положение "отки", а пр. 5023Б отсоединить от установки:

Применание: В процессе эксплуатации пр. 5023Б допускается увеличение момента пересиливания от номинала на 25%:

Форма



- В. Проверка блека триммирования пр. 1426
- I. Работа канала сигнализации и управления в зависимости фази входного сигнала.

Повернуть потенциометр 8 3 установки про-тив часовой стрелки до упора, а потенциометры чуп и "С" прибора по часовой стрелке до упора.

Поставить выключатель ВІ в положение. "II5в"; В2 — "=27в"; переключатель П4  $\rightarrow$ "Н"; П5 — "откл".

Лампочки ЛІ и Л2 установки не должны за

Подключить каклеммам "V.БТ" установки ламповый вольтметр, установив предел измерения 30 в.

Вращая потенциометр & С по чассвой стрел-кв, установить по вольтметру напряжение 20 в,

Поставить переключатель П5 в положение "Сигнал БТ-П", при этом должна загореться лампочка ЛІ установки.

Переключить П5 в положение "Сигнал БТ-I"
Полжна загореться ламночка П2, а ЛІ погаснуть
Полжна загореться ламночка П2, а ЛІ погаснуть
Переключить П5 в положение "Упр. БТ-П"
Переключить П5 в положение "Упр. БТ-П"
Переключить пампочка П2 и ПТ по-

Должна загореться лампочка Л2, в Л1 по-

гаснуть. По окончании проверки поставить переключатель П5 в положение "отки".

2. Проверка диапазона регулировки входного сигнала, обеснечиваемого потенциометром

Повернуть потенциометр 23 установки прочасовой стрелки до унора, а потенциометра "у" присора по часовой стрелке до упора.



-22-

. Поставить переключатель П5 в положение "Упр. БТ-1", при етом лампочки Л1 и Т2 установки не должны загораться.

Медленно покорачивая потенимометр R3 на установке по часовой стрелке, отметить по вольтиетру напряжение, при тотором загорится дампочка Л1. Напряжение должно быть не опресе 10 вольт.

Продолжая трацать потенчиоме ср R3 по ча-

Повернуть потенциометь "У" прибора протин часстой стреяки до упора, при этом дампочка 11 должна потаснуть.

Ррапением потенциометра "У" по часовой стрелке побиться загорания изыпочки П1.
Вагорание нампочки Л1 указывает, что динпазон р€гулировки входного сигнала потенпиометром "У" обеспечивается и соответствует требованию паснорта на прибор 1426.

Повторить проверку, поставин переключател: 115 в положение "Упр. БТ-П" й наблюдая за пампечкой Л2.

- 3. Проверка диапазона регулировки вход-

ного сигнала , обеспечиваемого потен-

### циометром "С".

Повернуть потенциометр R3 установки против часовой стрелки до упора, и потенциометр "С" прибора по часовой стрелке до упора.

поставить переключатель П5 в положение "сигнал ET-П", при этом лампочки Л1 и Л2 установки не должны загораться.

opwa ¥ I6 Медленно поворачивая потенциометр 23 на установке по часовой стрелке, отметить по вольтметру напряжение, при котором загоритеся лампочка ЛІ. Напряжение должно онть не соме ТО вольт.

Продолжая вращать нотенциометр R 3 по часовой стрелке, установить напряжение 25 во льт.

Повернуть потенциометр "С" прибора против часовой стрелки до упора, при этом лампочка III дожна погаснуть.

Вращением потенциометра "С" по часовой стремке добиться загорания лампочки ЛІ.

Загорание лампочки ЛІ указывает, что диапазон регулировки входного сигнала потенциометром "С" обеспечивается и соответствует требованию паспорта на прибор 1426.

Повторить проверку, поставив переключатель Н5 в положение "Gurhan БТ-I" и наблюдая за лампочкой Д2.

По окончании проверки переключатель П5 поставить в положение "откл".

- 4. Время задержки сигналов включения:
- а) Триммерной машины.

Поставить переключатель П4 в положение "Т". Повернуть потенциометры "У", "С" присора по часовой стрелке до упора.

Вращая потенциометр & 3 установки, установить по ламповому вольтметру напряжение 20 вольт.

Поставить переключатель П5 в положение "Упр. БТ-1" и одновременно включить ручной секундомер.

Форма № 16 - 24 -

В момент загорания лампочки 11 Выключить секундомер.

Показание секундомера должно соответствовать требованию паспорта на прибор 1426 (§ 3 п. Г.І).

По окончании проверки переключатель П5 поставить в положение "откл".

#### б) Сигнализации.

Повторить проверку по п. а, установив переключатель П5 в положение "Сигнал БТ-П" и наблюдая за загоранием лампочки ЛІ.

Показание секундомера должно соответствовать треоованию паспорта на приоор 1426 (§ 3 п.Г 2).

По окончании проверки выключатели ВІ, В2 и переключатель П5 поставить в положение "откл", а прибор 1426 от соединить от установки.

# Г. Преверка магнитного усилителя пр. 5026Б

# I. Электрические параметры усилителя при отсутствии вхедного сигнала.

Подключить к клеммом установки "У МУ" ламповый вольтметр, установив предел измерения 10 вольт.

Установить выключатель ВІ в положение "II5в; В2 - "27в", переключатель ПІ - "5а"; П2 - "МУ"; Н3-в среднее положение; П4 - "К"; П5 - "сткл".

Определить но вольтметру величину виходного сигнала, а по амперметру "А" величину потребляемого прибором тока.



Величина виходного сигнала должна соответствовать треборанию паспорта на прибор 5026Б (§ 3 п.в. I).

Величина потребляемого тока должна быть не более 2 а.

Повторить проверку, при положениях переключателя П4- "Т" и "Н", при этам Величина потребляемого тока дописна быть не более 4 а.

- 2. Электрические параметры усилителя при наличии вхедного сигнала.
  - а) При бходном сигнале 300 мка.

Установить на вольтметре предел измерения 1008. Повернуть потенциометры R I и R2 установки против часовой стрелки до упора.

Поставить переключатель ПЗ в положение "I,5 ма"; П4 - "К"; П5 -"МУ-І". Потенциометрами RI и R2 установить по миллиамперметру "МА" ток 300 мка.

Отметить по вольтметру выходное напряжение. Переключить П5 в положение "МУ-Н" и вновь отметить выходное напряжение, величина которого должна ссответствовать требоданию паспорта на приоор 5026Б (\$ 3 п. в П)

Повторить проверку при положениях пере-

б) При ж ходном сигнале I 25 ма.

Поставить переключатель  $\Pi'$ 4 в положение "К",  $\Pi$ 5 — "МУ- $\Gamma$ ".

Петенциометрами RT и R2 установить по миллиамперметру "MA" ток I,5 мг.

Отметить не вольтметру выходное напряжение. Переключить П5 в положение "МУ-П" и вновыетметить по вольтметру выходное напряже



ние, величина которого должна соответствоать требованию паспорта на прибор  $5026\mathbf{E}(\$\ 3\text{пв.}\text{H})$ .

Повторить проверку при положениях пере-

По окончании проверки выключатели ВІ и В2 поставить в положение "откл".

3. Проверка надежности контактирования движков потенциометров "К", "Т", "Н",

Отсоединить прибор от установки.

Подсоединить к штырькам 17-18 штепсельно-

Медленно вращая движок потенциометра "К" усилителя по часовой стрелке, наблюдать за плавным изменением показаний омметра.


Резкие изменения показаний не допускаются. Провести аналогичную проверку, вращая движки потенциометров "Т" и "Н", при этом омметр подсоединять соответственно к штырькам 21-22 (для "Т") и 26-26 (для "Н") штепсельного разъема магнитного усилителя.


HUHAPAHUH:

Внешний вид установки № 63689/044. Принципиальная электричес-кая схема установки № 63689/044.

Форма # 16







# ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ УГЛОМЕРАМИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ 6362 407

ПАА-28Л

AN-28/II AUTOPILOT

DESCRIPTION AND OPERATING

INSTRUCTION ON ANGLE GAUGE

AND 6362 D HAA-28/I DEVICE

Форма # 16

#### назначение


Угломеры ПАА-28Л предназначены для измерения углов отклонения рулей самолета при наземной отладке и проверке автопилота АП-28ЛІ.

Приспособление 6362/407 Б предназначено для замера тяговых усилий органов управления самолета.

#### п. комплектация


- І. Угломеры ПАА-28Л.
- В комплект угломеров ПАА-28Л входят:
- а) угломер 6С2.787.001-2 (рис.1) для замера углов отклонения элеронов и рулей высоты.
- б) Угломер 602.787.004 (рис.2) для замера углов отклонения руля направления.
- 2. Приспособление 6362/407 Б. В комплект приспособления входят:
- а) приспособление для замера тяговых уси-
- б) приспособление для замера тяговых усилий на штурвале с динамометром (рис.4);
- в) приспособление для замера тяговых усилий на педали с динамометром (рис.5).

eopwa ∂l •



Угломер 602.787.001-2 для замера углов отклонения элеронов и рулей внсоты.
 1-прижимная колодка; 2-раздвижной кронштейн; 3-гайка-барашек; 4-стрелки; 5-винт; 6-подвес; 7-шкалы


Форма % 16



<u>Рис.2.</u> Угломер 6C2.787.004 для замера углов отклонения руля направления.

Форма 16 І-планки; 2-винт; 3-прижимная колодка; 4-гайка-барашек; 5-кронштейн; 6-гайка барашек; 7-винт; 8-шкала.


. 41. a.




Pис. 3. Приспособление для замера уситий но рукоятке штурвала.

I-стакан; 2-динамометр; 3-цепь с крючком; 4-переходной (5 кг)

Форма № 16



- 6 -



<u>Рис.5.</u> Приспособление для замера усилий на педали.

І-кронштейн; 2-гайка-барашек; 3-прижимная планка; 4-динамометр на 150 кг; 5-цепь с крючком.

форма # 16

#### ш. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- I. Угломер 602.787.001-2 (рис. I) состоит из следующих основных частей:
- а) подвес (6) со шкалами (7), занимающий всегда вертикальное положение под действием собственного веса.
  - б) Раздвижной кронштейн (2).
  - в) Стрелки (4).

Для удобства отсчета на угломере предусмотрены 2 шкалы и 2 стрелки. Раздвижной кронштейн устроен таким образом, что он может крепиться на элероне или руле высоты в любом положении относительно кромки крыла благодаря
шарнирному креплению прижимной колодки (1).
Закрепление угломера на руле осуществляется с
помощью винта (5). Стрелки (4) при помощи гайки-барашка (3) могут фиксироваться относительно
кронштейна (2) в любом положении.

Шкала отградуирована на  $30^{\circ}$  в обе стороны от нулевого положения.

Цена деления шкалы 15'.

Принцип работы угломера основан на свойстве маятника сохранять вертикальное положение.

При отклонении элерона или руля виссты (на котором крепится угломер) стрелка вместе с кронштейном отклоняется, а подвес со шкалами продолжает сохранять вертикальное положение, то есть стрелка по шкале показывает угол отклонения элерона или руля выссты в градусах. На подвесе под шкалой предусмотрено отверстие для подвешивания груза. Это исключает колебания подвеса при сильном ветре.

Форма Ж Іб

- 2. Угломер 602.787.004 (рис.2) состойт из следующих основных частей:
- а) кронштейн (5) с прижимной колодкой (3), крепящей угломер на задней плоскости горизон-тального оперения самолета под рулем направления. Перемещение прижимной планки (3) осуществляется с помощью винта (2).
- б) Шкала (8), крепящаяся к кронштейну (5) при помощи планок (I). Планки (I) закреплены на кронштейне (5) и на шкале (8) гайками-барашками (4) и (6). Шкала отградуирована на углы 250 в обе стороны от нулевого положения. Цена деления шкалы 15'. Для регулировки положения руля направления и оси его вращения служат винты (7) с гайками-барашками (6) и гайки-барашки (4).

Задняя кромка руля направления при его повороте по шкале укажет угол отклонения руля в градусах.

- 3. Приспособление для замера тяговых усилии на рукоятке штурвала (рис.3) состоит из следующих частей:
- а) стакан (I), одевающийся на рукоятку штурвала,
  - б) динамометр (2) на 5 кг;
- в) цепь с крючком (3) и переходней крючок (4), с помощью которых динамометр, зацепленный одним концом за стакан (1), другим концом крепится к полозьям кресла летчика.
- 4. Приспособление для замера тыговых усилий на штурвале (рис. 4) состоит из следующих частей:
- а) раздвижной хомут (2), затягиваемый на штурвале с помощью винта (1),

рорыа. Ж 16

- б) динамометр (2) на 20 кг,
- в) трос с крючками (5) и переходной крючок (4) (в приспособлениях используется один и тот же переходной крючск).
- 5. Приспособление для замера тяговых усилий на педали (рис.5) состоит из следующих частей:
- а) кронштейн (I) с прижимней планкой (3). Перемещение прижимной планки осуществляется при помощи гайки-барашка (2).
  - б) Динамометр (4) на 150 кг.
- в) Цепь с крючком (5), переходной крючок (6), при помощи которых динамеметр зацепляется одним концом за отверстие кронштейна (1), а другим за нижнюю поперечную планку кресла летчика.

## ту. инструкция по пользованию угломерами и приспособлением 6362 б

#### I. Измерение углов отклонения элеронов и рулей высоты

а) Установить угломер 602.787.001-2 (рис.1) на элероне так, чтобы плоскость качания подвеса со шкалами была перпендикулярна оси вращения элерона. Для этого: вывинтить винт (5) настолько, чтобы раздвинутый кронштейн (2) свободно надевался на кромку элерона; завинчивая винт (5), укрепить кронштейн на элероне так, чтобы плоскость качания подвеса была перпендикулярна оси вращения элерона.

Фор<u>иа</u> 16 о) Ослабить гайку-барашек (3) и установить стрелку так, чтобы ее конец совпадальс нулевой риской шкалы свободно висящего подвеса (при нулевом положении элерона). Закрепить стрелку на кронитейне, затянув гайку-барашек. После этого угломер готов к работе.

Отсчет углов отклонения элерона в градусах производится на шкале подвеса по отклонению конца стрелки.

При наличии ветра на подвес следует привесить груз, исключающий раскачинание подвеса ветром.

Для измерения углов отклонения рулей высоты все операции по установке угломера аналогичны. При установке угломера следить, чтобы плоскость качания подвеса была перпендикулярна оси вращения руля высоты.

2. Измерение углов отклонения руля направ-

а) Установить кронштейн (5) угломера 6C2.787.004 на задней кромке горизонтального оперения под рулем направления, при этом нулевая риска на шкале должна находиться приблизительно против задней кромки направления, а задня кромка руля направления должна отстоять от кромки шкалы не более, чем на 3 мм и не менее, чем на 1 мм.

Для этого: вывинтить винт (2) настолько, чтобы кронштейн можно было бы свободно надеть на заднюю кромку горизонтального оперения подружем, завинчивая винт (2).

б) Проверить правильность положения шкалы. Шкала установлена правильно, если при перемещении руля направления задняя кремка его не отходит от шкалы более, чем на 3 мм на всей длине перемещения и не подходит ближе к шкале, чем

Форма

#### \_ TT -

на I мм; а при нулевом положении руля направления задняя кромка руля направления находится против нулевой риски шкалы.

Если задняя кромка руля направления при его перемещении отходит от шкалы на разную величину на всей длине перемещения, следует, ослаюм гайки (4) и (6) поворотом планок (1), совместить центр дуги шкаля с осью вращения руля направления, добиваясь этим, чтобы задняя кромка руля направления на всей длине перемещения одинаково отстояла от кромки шкалы.

Если нулевая риска шкали не совпадает с задней кромкой руля направления при нулегом его положении, следует отвернуть гайки (б) и передвинуть шкалу до совмещения нулевой риски шкали с задней кромкой руля направления.

После этого угломер готов к работе. Стсчет углов отклочения руля направления в градусах производится на шкале против задней кромки руля направления.

3. Измерение тяговых усилий органов управления самолета производить согласно инструкции по эксплуатации автопилота АП-28ЛІ (глава П раздел у "Замер усилий рулевых машин").

Форша # 16 - 3 -

- 8. Установка  $\frac{63689}{043}$  для проверки прибора II58A.
- 9. Электронный вольтметр для замера напряжений переменного тока.
- 10. Преобразователь ПТ-1000Ц для питания поверочных установок и комплекта автопилота АП-28ЛІ напряжением 36в 400 гц.
- II. Пульт КВ-II для проверки корректора высоти КВ-II.

Б. МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, обеспечивающие крепление и задания необходимого положения проверяемому arperaty.

- I. Приспособление 6358 для крепления прибора 970В на поворотной установке.
- 2. Приспособление 6362 Б для замера усилий рулевых машин на самолете.
- 3. Приспособление <u>6362</u> для замера углов поворота прибора 50615.
- 4. Приспособление  $\frac{6362}{539}$  для проверки прибора 5061Б.
- 5. Приспособление  $\frac{6362}{548}$  для проверки прибора 50235.
- б. Угломер для замера углов отклонения элеронов и рулей высоты.
- 7. Угломер для замера углов отклонения руля направления.

Форма Ж 16

В. ПЕРЕХОДНИК И ЖТУТН, предназначенные для проверки комплекта автопилота АП-28ЛГ в лабораторных условиях (жгуты хранятся в крышке переходника 63689).

- I. Жгут "Питание 36в 400 гц"
- 2. Eryr "KB"
- 3. Жгут "E"
- 4. Mryr "9"
- Жгут "Питание = 27в"
- б. Жгут "РМ"
- 7. Кгут "ГД"
- 8. Mryr "THK-52AH"
- 9. Жгут "БТ"
- 10. Переходник 63689/046
- II. Вилка с заглушкой "I056"
- I2. Kryr "BP"


Форма Ж 16 **-** 5 -

# Г. ЖГУТЫ-УДЛИНИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ И КОМПЛЕКТА АВТОПИЛОТА АП-28ЛІ НА САМОЛЕТЕ (хранятся в чемодане № 63689/035Л)

- I. Жгут "ГИК-I"
- 2. Жгут для проверки пр. 1079 на самолете-"АП"
- 3. Eryr "E"
- 4. Жгут "ГД"
- 5. Mryr "FIIK-52"
- 6. Mryr "BT"
- 7. Kryr "3K-2"

Д. Запчасти к поверочной аппаратуре (см. сводный паспорт на комплект ПАА-28Л).

Форма № 16 .....6 -



Т. Техническая документация в составе описаний, инструкции по эксплуатации и паспортов на каждую установку, инструкции и паснорта сводного на комплект ПАА-28Л.

#### H. KPATKUE TEXHIVECKUE JAHHHE

- 1. Комплект поверочной аппаратуры работает от источника ностоянкого тока 27 + 2,7 в, переменного 3-х фазного тока 36 + 2в 400 + 8 гц и переменного 3-х фазного тока 115 + 6 в 400 + 8г
- Питание поверочной аппаратуры может осуществляться от следующих источников тока:
- а) Бертсети + 27в, самолетного пресбразователя и наземного генератора.
- d) От носторонних источников = 27 в, 36в 400 гц и 115 в 400 гц
- в) От постороннего источника тока = 27в, преобразователя ПТ-1000п и установки 63689/051, входящих в комплект поверочной аппаратуры ПАА-28Л.
- 2. Компяект поверочной анпаратурновотает в интервале температур от -40°C до +50°C;

### ш. назначение и пользование комплектом жтутов

I. Подкиючение ласораторного комплекта

С помощью переходника в 63689 и комплекта 046 жгутов осуществляется соединение агрегатов двятопилота АП-28ЛІ по схеме при пожения в I настоящей инструкции.

форма № 16 . 7

Скама пореходника и жгутов приведена в приложении в 2 настоящей инструкции.

- 2. Переключатели и ниключатели
  ПІ, ВІ и В2 на пережоднике в
  начале проверки должны находить
  ся в поножении "отки" и переключеть
  - З. Если питание переходника и комплекта автопилота напряконием 36 в 400 гц осуществляет—
    ся от преобразователя ПТ-1000Ц, то для запуска преобразователя выключетель ВІ на агрегате питания и 63689 необходимо пос-

тавить в положение "=276".

2. Подключение жгутов для проверки и регулировки AU-2871 на самолете.

При регулировке и периодической процерко автопилотов иские снять с самолета и соедивить с помощью жгутов-удинителей следующие агрегаты:

PME-I - MIYTOM "INK-I"

AVC (np. 970B) - MIYTOM "E"

ATT - MIYTOM "I'M"

THE 52AH - MIYTOM "I'M"

THE 52AH

Проворка комплекта автопилота на самойсте производится согласно инструкции по эксилуа тации автопилота АП-28БІ, глава Н, У

форма , 61 ж

#### ІУ. ПРОВЕРКА АГРЕГАТОВ АВТОПИЛОТА АП-28ЛІ, для которых в комплекте поверочной аппаратуры отсутствуют специальные установки

Проверка агрегатов производится либо в комплекте автопилота согласно инструкции по эксплуатации АП-28ЛІ, глава І и П, либо непосредственно ампервольтметром следующим образом:

- А. Проверка пульта управления (пр. 1248)
- I. Надежность контактирования движков потенциометров "К", "Т" и "Разворот".

Подключить омметр к штирькам I и 8 штепсельного разъема пульта. При медленном и плавном повороте движка потенциометра "К" от унора до упора омметр должен показывать плавное изменение величины сопротивления.

Нарушение контактирования не допускается!

Повторить вышеуказанную проверку, подилечая омметр сначала к штырькам I и 7 и поверачивая движок потенциометра "Т"; затем к штырькам 27 и 29 и поворачивая рукоятку потенциометра "Разворот".

#### 2. Исправность сигнальных лампочек

Подать напряжение постоянного тока 27в: минус — на штирек I, а пярс поочередно на штирьки 2, I2, I5, 2I, 24 штепсельного разъема пульта управления. При этом должны соответственно загораться сигнальные лампочки: "готов" (желтая), "на себя" (желтая), "включен" (зеленая), "от себя" (желтая), "ЕВ" (зеленая).

Форма № 16

#### Б. Проверка блока реле (пр. 1444)

- 1. Подключая омметр к штырькам I и 9, 15 и 21, 24 и 26, 27 и 28 штепсельного разъема блока реле, определить величину сопротивления, которая должна быть не более I ома.
- 2. Подать (-) 27 вольт на контакт IO штепсельного разъема блока реле, а (+) 27 воль: поочередно на контакты 8, II, I2, I3, I4, I5, 20, определить величину сопротивления согласно таблице I.

Таблица І


	ien nn	БЖ контактов штеп- сельного разъема		Величина сопротив-	При- меча-
		подать +27в	подключение омметра для замера сопро- тивления	ления в омах	ние
	I	8	3==2I 30=3I	не более I,О	
			29 <b>-</b> 3I	I300:1700	ı
	2	II	3 <b>-</b> 2I	не более I,0	
			29 <b>-</b> 3I	_19 <u>_</u>	
	3	12	4-I9 ,	- <sup>ff</sup>	
			I8 <b>-</b> I9	cus <sup>##</sup> ann	
	4	<b>I</b> 3	24-25	YY	·
** . /			2 <b>7-</b> 28		
			24-26	, 45 Jac	
	\$	<b>I</b> 4	27-28	Marie April	:
	6	<b>I</b> 5	6- 7	не оолее Г,О	
р <b>ма</b> 16	7	20	I 2	не болсе I,O	
			I <b>-</b> 9	$\infty$	
		and the same of th	e a a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a	* *** ***	<u> </u>


- 10 -




- Приложения: I. Схема кабельных соединений переходника и жругов ПАА-28Л.
  - 2. Электроскема переходина и вгутов на комплект НАА-28Д.
    - З. Схема кгутов удимнителей комплекта ПАА-28л.

форма # 16







Жеут "Питание"

Установка

63689

051

Переходник 63689.

#### PUMEYAHUE


- 1. При отсутствиц преобразователя ПТ-10004 напряжение 366,400 гц подавать на клемты установки 63689/051
- г. При отсутствии агрегата питания 63689/026 и установки 63689/051, питающие напряжения подавать на соответствующие клеты переходника как иказано на схете N1.




83amen ∪n8,№no∂я.


UMB. Nº NOƏA.


gama Noo

































TUTT FOR Nº200K 17001. Gara 147, Kan Nº200K, 17001. Gara 1700860



#### OTINCAHNE TIJITA TPOBERKI KOPPERTOPA BUCOTH RB-II N NHCTPJKLINI TO BROTIJATALINN



#### ОПИСАНИЕ НУЛЬТА ПРОВЕРКИ КОРРЕКТОРА ВИСОТЫ КВ-ТІ Л ИНСТРУКЦИЛ ПО ЭКСПЛУАТАТИИ

AN-28NI AUTOPILOT
DESCRIPTION AND OPERATING
INSTRUCTION ON KB-11 ALTITUDE
CORRECTOR CHECK PANEL

Форма № 16 Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14: CIA-RDP82-00038R001600240001-9

#### HASHA YEHVE

I. Пульт предназначен для проверки корректора высоты КВ-II на соответствие основным техническим треоованиям.

#### KOMIJIEKTHOCTЪ

2.	В	комплект	пульта	проверки	входят:
----	---	----------	--------	----------	---------

a/	соответственно пульт проверки / рис. I/	_K	В <b>-</b> І	II mŤ.
ර/ B/	соединительный жгут паспорт на пульт	-	I	TI UT
г/ Д/	описание и инструкция по			UT UT
e/ %/ 3/	чехол вакуумные шланги хомут		4	MT MT MT

#### конструкция

3. Пульт представляет собой металлический чемодан /рис. I/, состоящий из двух основных частей: кожуха 3 с панелью I и крышки 2, в которой уложен соединительный жгут. Панель через резиновые амортизаторы крепится винтами к кронштейнам кожуха. Крышка съемная и во время пользования пультом отделяется от кожуха.

Пульт закрывается двумя замками.

Форма № 16 На пенели с лицевой стороны расположены следующие электроизмерительные приборы и устройства /рис.2/:

а/ вольтметр переменного тока /у 4/
класса точности 2,5, с пределом
измерения 0-50в для измерения напряжения
между фазами "I-2" и "I-3" цепи переменного
тока папряжением 36в, частотой 40 гц;

б/ вольтметр постоянного тока /V 2/ класса точности 2,5 с пределом измерения 0-30в для измерения напряжения в цепи постоянного тока напряжением 27 в;

в/ вольтметр постоянного тока /V I/
с внутренним сопротивлением не ленее I,5 ком
/класса точности 2,5/ переделанный из милливмнерметра О-1 на , с пределами измерения
4в и 40в, для измерения напряжения, снишаемого между щеткой и средней точкой потенциометра корректора висоты и между щеткой и
концом потенциометра висотомера.

- 4. Выводные клеммы и гнезда имеют следующее назначение:
- а/ три клеммы КВ, К4, К5 для подключения питания переменным током напряжением 36в с частотой 400 гц.

Форма N I6 б/ Две клемми КТ и К2 для подключения питания постоянным током напряжением 27 в;

в/ две клеммы К6 и К7 с надписью "на входе" - для подключеням контрольного вольт-метра /л.мпового/, переменного тока.

г/ две клемми К8 и К9 с надписью "на выходе" - для подключения контрольного вольт-метра переменного тока с внутренним сопротив-лением не менее I,5 ком /класса точности 2,5/;

д/ гнезда ГІ и Г7 - для подключения контрольных приборов при проверке классов точности приборов пульта.

амдоФ В1 €

- 5. Сигнальная дампа, красная /ЛП типа СЛЦ-51 для сигнализации срабатывания контактной группы.
- 6. Сигнальная лампа, зеленая /ЛН2/ типа СЛЦ-51 для сигнализации работы электромагнитной муфты.
- 7. Три выключателя типа 8-45; ВІ- для включения напряжения в обмотку возбуждения мотора, В2 для включения питания постоянного тока /27в/ и В4 для включения муфты.
- 8. Переключатель B6 типа BT3-602.008 для переключения вольтметра V4 при измерении напряжения в разных фазах /1-2 или V4-8/4.
- 9. Переключатель В-5 типа ЗППН-45 служит для переключения вольтметра VI на измерение сигналов с потенциометров высотомера или корректора высоти.
  - 10. Четыре штуцера воздушной проводки:
    - а/ два к водяному манометру;
    - б/ один к прибору;
    - в/ один к помпе.
- II. Высотомер на 20 км. типа ВЦ-20 для измерения высоты, на которой работает прибор.
- 12. Кран 4, с помощью которого изменяется давление, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Фориа И 15

- то. Зажим 2-для перекрытыя одного плеча водяного манометра.
- 14. Штенсельный разъем П-I для подсосдинения проверяемого прибора МВ-II к пульту.
- 15. Штепсельный разъем 11-2 для подачи питания на пульт от **эгрегого** питания комплекта поверочной аппаратуры автопилота АП-28.11
- 16. фазоуказатель /блинкер/-служит для определения правильности подключения фаз и для обнаружения обрыва фаз /рис.4/.

Основным узлом фазоуказателя /блинкера/ является двухфазный индукционный двигатель /ДИД-0,5Т/, к фланцу которого крепится корнус со штифтом.

Внутри корпуса, на оси двигателя при помощи двух винтов крепится нижний диск со втулкой. На нижнем диске нанесены белые и черные сектора, которые просматриваются через окна верхнего диска.

При правильности подключения фаз переменного тока нижний диск поворачивается до упора в штифт так, что в окна верхнего диска просматриваются белые сектора.

для возвращения нижнего диска в первоначальное положение служит пружина, которая жестко прикреплена к корпусу и втулке. Корпус фазоуказателя /блинкера/ закрыт стеклом.

Форма И Іб Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9





Рис. В. Обратная сторона панели.

Форма М Іб



- 17. Клеммы "Высотомер" могут быть использованы для замера относительного сопротивления потенциометра высотомера.
- ІЗ. В пульте имеется бачок І /рис.З/, который является дополнительным объемом при измерении зоны нечувствительности и крутизны карактеристик на разных высотах.

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЛ СХЕМА ПУЛЬТА

19. Электрическая схема пульта /рис.5/
имеет цени питания постоящного и переменного
токов. К пульту через жгут и штепсельный разъем
Ш2 подаются от блока питания регулируемые напря
жения: 27в постоящного тока и 36 в частотой
400 гц.. переменного тока.

Форма № 15 При отсутствии блока питания, питание пульта осуществляется от источника питания постоянного тока 27в и от преобразователей типа НТ-1000 и (2004) путем подключения соответственно:

" - " постоянного тока на клемму КІ пульта;
" + " постоянного тока на клемму К2 пульта;
І-ой фазы переменного тока на клемму К5 пульта для преобразователя типа/ПТ;

2-ой фазы переменного тока на клемму К4 пульта для преобразователей типа ПТ; з-ей фазы переменного тока на клемму К3 пульта для преобразователя типа ПТ.

В цепи питания постоянного тока установлен выключатель В2, в цепи питания переменного тока-выключатель ВІ. Через выключатель В4 подается питание "+" от источника постоянного тока на электромагнитную муфту. Переключатель ВЗ установлен для переключения диапазона шкалы вольтметра VI. Переключатель В6 установлен в цепи переменного тока для замера напряжения в разных фазах /I-2 или I-3/,

Сигнальная лампочка ЛН2 контролирует включение муфты, ЛНІ — включение контактной группы.


Форма М 15 Клеммы КІ. К2. К3, К4, К5 служат для подвода питания постоянного и переменного токов клеммы К6, К7, К8, К9 — для замера входного и выходного напряжении усилителя, КІО, КІІ — для замера относительного сопротивления потенцио метра высотомера.

В схеме пульта предусмотрен фазоуказатель /блинкер/, контролирующий правильность чередования фаз переменного тока. Основним узлом фазоуказателя является двухфазный индукционный двигатель ДИД-0,5Т. Эбмотка возбуждения двига-теля подключена к фазам переменного тока через сопротивление RI. Управляющие обмотки двигателя соединены последовательно и подключены к фазам переменного тока через сопротивление R2.

При правильной фазировке подаваемого переменного тока нижний диск фазоуказателя поворачивается до упора в штифт и через окна верхнего диска просматриваются бедые сектора нижнего диска.

Отличающееся положение дисков от указанного выше, свидетельствует о неправильной фазировке переменного тока или обрыве хотя бы одной фазы.

auqot SI M



## KPATKAR TEXHUYECKAR XAPAKTEPIC-TUKA NYJISTA

- 20. Напряжение питания:
- a/ постоянного тока 27в + 10%; б/ переменного тока 36в + 10% частотой 40° гг + 10%.
- 21. Температурный интервал работы от -40°C по +50°C.
- 22. Герметичность воздушной проводки пуньте на весоте 15 км. не более 400 м'мин.
  - 20. Гасаритный размер 350х300х200 мм
  - 24. Bec IO,5 Kr.

## ПЕСТРУКЫЛ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТОН

25. Питание пульта постоянным током надряжением  $27B\pm10\%$  осуществляется через клеммы  $K2^{+}$ и  $K1^{-}$ -"27В .

Переменный ток напряжением 26в±10% частотой 400 гц ± 10% подается от преобразователя

типа ПТ на клеммы К5, К4, К3 соответственно Т,2 н 5 фазн или же через штепсельный разъем от блока питания комплекта поверочной аппаратури автопилота АП-28/11

Проверяемый прибор КВ-II подключается через соединительный жгут к разъему Ш-I пульта /рис.6/ — штуцер на приборе КВ-II через резиновый шланг соединяется со штуцером "КВ" на пульте.

Форма Н 15

#### - I5 -


Водилой манометр подсоединяется к 2 штуцерам "водыной манометр" на пульте. Помпа подорединяется к штуцеру "помпа" на пульте.

При включении помны кран 4 (рис.2) должен быть закрыт, зажим 2 - открыт.

Подается на пульт переменный ток напояжением 36в частотой 400 ги /правильность чередования фаз показывает блинкер/ и постоянный ток нипряжением 27в и включается помпа.

При этом пульт позволяет производить проверку следующих параметров:

- а/ полярность пеказаний прибора повысоте, о/ измерение сигнала высоты,
- в/ полярность сигнала корректора высоты;
- г/ зону застых прибора, и/ время переходного процесса, е/ сбалансированность подвижных частей корректора высотн.



26. Проверка дольприости показаний прибора по висоте произведится следующим образом.

подается пигание на пульт согласно

Перекличатель ВБ ставится в положение "высотомор", выключатель П., В2 — в положение "виличено" /"возбуж.мотора" и 27в/, В4 — в со-можение "отключено".

Пореключатоля ВВ-в номожелие "4в", ВС - в положение "I-2".

При создания в корпуса прабора с немесью крана 4 разряжения, стренка вольтретра  $\mathbf{V}^{\intercal}$ , должна отклониться в напрымении "нодъем".

Ламиа ЛНІ гаснет  $n_{\rm per}$  показаниях вольтметра VI от 0,5в до 1,5в как  $n_{\rm per}$  недвеме, так и при спуске.

27. Измерение одинало висоты производится следующим образом. Подается датание на пульт согласны нункта 25.

Виключатель ЗІ и В2 ставится в положение "включью" /"возбукд.могора" и "=27"/, В4 - в положение "голжно усторо", "В6 - в положение "I-2" В8- в положение "48" и "408", З J - коложение "7777/?

показаний висоти на уровне земля. Зат и с помощью крана 4 в приборе создается разряжение и после согласования следящей системи сплиаются показания с вольтметра VI на высотах 14,6,9, 12.15,20 чм.

P. 16 Forma Одновременно при подъеме наблюдается надежность контакта между щеткой и потенциометром высоты.

28. Проверка полярности сигнала корректора восоты производится следующим образом.

Нодается питание на пульт согласно п. 25, ставятся выключатели ВГ и В2 в положение "включено" /"возбужд.мотора" и "=27в"/, нереключа-тели В5- в положение "КВ", ВС- в положение "I-2".

С помощью крана 4 в приборе создается разрижение, соответствующее висоте I км. что замеряется по высотомеру. При этом зажим 2 должен быть открыт. Выключатель В4 ставится в положение "муфта", а ВС — в положение "46" / при напряжении больше 4в— в положение "46", при этом горыт вамна ЛН2.

При увеличении разряжения в приборс с помощью крана 4 стрелка вольтметра VI должна отклониться в сторону "подъем", а при уменьшении разряжения — в сторону "спуск", при этом одновременно проверяется контактирование между цеткой и потенциометром корректора высоты.

При данном положении выключателей ВІ, В2, В4 и переключателя В5 проверяется срабатывамие контактной группы. Для этого переключатель ВЗ старится в положение 4в и в момент погасания лампы ЛНІ производится замер напряжения по

Форма % 15 вольтметру VI, как в сторону подъема, так и в сторону спуска. Срабатывание контактной группы должно быть в пределах + 0,5  $\div$  I,5 в.

Поставив выключатель В4 в положение
"отплючено", отчето по вельтметру V I. остаточное напряжение на потенциометре корректора высоты. Остаточное напряжение сигнала корректора высоты не должно превышать ±0,3в при напряжении питания 27в. Лампа ЛН2 при этом гаснет.

29. Зона застоя прибора проверяется при помощи водяного манометра следующим образом:

Подается питание на пульт согласно п. 25 Выключатели ВІ и В2 станятся в положение "включено" /"возбужц.мотора" и "=27"/ В4 — в положение "отключено", переключатель В6 — в положение "I-2".

С помощью крана 4 в приборе создается разряжение, соответствующее высота 20 км, что замеряется по высотомеру, зажимается зажим 2, переключатель ВЗ ставится в положение "4в", выключатель В4 — в положение "муфта", переключатель В5 — в положение "КВ".

С помощью крана 4 изменяется давление как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения давления. При этом лампа ЛН2 горит, а лампа ЛН1 при показаниях вольтметра VI от 0,5 + 1,5 в гаснет. При прохождении стрелки вольтметра VI через любую точку на шкале, в том или ином направлении, производится отсчет

Фор**м**а

показаний по одному из водиных столов мено-метра.

Разность показаний двет величину зони вастоя корректора высоты в им. вод. ст. Во время проверки застоя перепад завления дается таким, чтобы отклонение стреяки вольтиетра VI. был ± I,5÷2,5 в.

После съема показаний открывается зажим 2, виключатель В4 ставится в положение "откто-чено" и в приборе создается разряжение, соответствующее висоте 12 км. Носле проверки зони застоя на 12 км, амалогично производится проверка зоны вастоя на 1 км.

Sона вастоя корректоря высоти должна быть:

a/ Ha BHCOTE 20 KM = 18 fones +3 MM 501.ct.,
5/ Ha BHCOTE I2 MM - He Conse ±1 MM 301.ct.,

B' HA BUCOTE I RM - He Select + 3 HM EDU.CT.

Спрецежение крутизна характеристики прибора в им. вод. ст. /вольт мещет производиться одновременно с определением зоны зостоя. Для этого производится отсчет не водяному манеметру при изпенении давления в одну из сторон, при прохождении стрешки вольтметра VI через две точки шкали, разница между которыми равна г. Газность давления определяет крутизну характеристики прибора в им вод. ст/в.

Форма 16

Крутизна карактеристики корректора высоты должна быть:

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

- 2I -

a/ на высоте 20 ки, - не более 3 мм. вод.ст./вольт.,

б/ на внооте I2 км. - не более 9 мм вод.ст./вольт,

в/ на высоте I кл - не более 20км, вод.ст./вольт.

30. Время переходного процесса проверяется следующим образом.

Подается питание на пульт согласно п. 25 Выключатель ВІ ставится в положение "возбужд. мотора", выключатель В2 — в положение "=27", выключатель В4 — в положение "отключено", В5 — в положение "ЮВ".

С помощью крана 4 в приборе создается разряжение, соответствующее высоте I км по высотомеру. После того, как давление установится, зажимается зажим 2, выключатель ВІ переводится в положение "отключено". Батем, с помощью крана 4 в приборе изменяется давление на 8+10 км вод.ст.по одному илечу водяного манометра, выключатель ВІ вновь ставится в положение "возбужд.мотора" и наблюдается переходной процесс по катодному осниллографу,

подключенному к клеммам К8 и К9 "выход усилителя". (В случае отсутствия рецилиографа можно на клеммы К8 и К9 подключить Вольтмейр со шкало переменного тока 50 в. В этом случае замерается только время переходного процесса.) Одновременно с выключатем вы включается секундомер, который в момент затуханил колебаний выключается.

При этом переходной процесс должен иметь не более 3+5 колебаний, э время переходного

Форма № 15 прецесса должно быть не более 4 сек.

31. Проверка сбалансированности подвижних честей корректора высоты производится следующим образом.

Подается питание на пульт согласно п. 25. Выключатель В4 ставится в положение "муфта", переключатель В5 — в положение "ИВ", В8— в положение "4в". Затем прибор плавно поворачивается вокруг продольной и поперечной осей на угол приблизительно  $\pm 60^{\circ}$ , наблюдая за изменением сигнала корректора высоты по вольтметру VI.

Суммарное изнепение сигнала корректора внести при этом должно быть не более 2 в.

### HPOBEPILA HYJLIA

- СЕ. Чорез каждие 13 месящев производится проверка электроизмерительных приборов пульта на осответствие классу точности, и герметичности пульта.
- В одучае вихода из отроя сигнальних лам-почек их следует заменить.
- 50. Тульт должен кранаться в сухом номемении с температурой +10°C ÷ -25°C в горизонтальном положении. При этом он должен быть заприт замками и уложен в брезентовый чехол.

Поред установкой на хрансиие необходимо провершть наличие свешинительных жрутов, вкодецих в комплект пульты.

**вис**о⊈ 61 %.

- 6) Heading or Turn control switch Pitch combot switch.
- 7) Free gliding or spiral height climbing.
- 8) Automatic horizontal balancing and height locking till + 30° Roll & Pitch. (In case of pilot is uncontions, this is carried out by pressing a knot.)
- 91 Automatic turning up to 120°-150° using heading repeater indicated type 3K-2 (03 171K-52 1917)
- 10- Automatic tremming on gitch (due to changes of center of generty)
- 11- Using AIP Roll & Rudder channel during landing & take off, but switching off Pitch channel.

  (This is carried out manually by trimmer control.

# Complete installation:

These units are installed behind and below pilot's seat

- 1) Main anylogier PIN 1056
  It grandes the operation of AIP in all regulation to installed between the six a seventh
  not of left cockpet.
- 2- Gyro unit containing 3 rate gyro of DYC No 970B (Damping gyro block-lation DYC gyro gives signals proportional to accordance velocity (w) of place with respect to the sex 3-axis
- 3- Control panel (A/P) 1248

  It is installed next to the centre panel

  It contines signalling and control

  of A/P.
- 4- Magnetic amplifier. PIN 5026 5"
  containing 3 similar amphifier unit
  one for each channal: poll, pild a Yans

It is designed to amplify De signals which are in turn applied to the controls. It also changes DC to AC. Then are adjustment potentioneter behind front cover. Adj. till control column vibrates then reduce.

5- Three setary actuators or serve motor-o
Rudden serve motor 50236 H
Elevator serve motor 50236 T
Aileron serve motor 50236 K.

Two are installed in the tail and
the aileron is on the left wing root.
There are monitor windows on the
serve motor showing the position of
control with respect to peace. When
aligned the two index line should
he in front of each other. (On serve
mostor change, this mental position
adjustment must be taken into
consideration)

Serve motors are the gower mechanism designed for the control of Hileron, elevate and rudder. They are provided with dutches which can be controlled by the gilot for consecting or discouncefing the serio mutors. to the control surfaces Clutch connects peror motor by frich so that pilot can overcome pervo when in emergency. There is also a feed back generator, petentioneter, niero switch a reduction gear. Micro switch disconnects peros in case of over travel of control surface 6- Trèm pervo motor P/N 5068 It is connected to him control cable of elevator him to overcome or balance for centre of gravity changes. (It is made of a very high quality sted and is situated in tail pection - right)

- 7) Heading indicators type SK-2 ( two off).
  (on polot a C/Pilot instrument panel.)
- 8) These demodulator usut 5058 5 (\$\phi\$ 4.8.)

  It is used to connect A/P with artificial horizon indicator type ATD-1 of the

  eight pilot for receiving signals of rell

  a pitch.

(Two APD-1 & P4B are situated on pax cabin under the floor)

- 9) AIP compass interconsiderion & neutra living unit type BC PIN NIO79

  Ho gurpose is to consect AIP to 9 y 20
  induction Compass type PUK-1 pyptem.

  It is installed between nits 6x7 on

  left cockpit pid.
- 10 | Altitude lock unit "KB-11"
  When pyotem 15 an', it keeps 14/e
  on selected height with an error of ± 10
  nicters. This pends signals to 14/P

which are preportional to barometric changes in respect to pelected altitude.

It is installed between left sit 6-7.

II) To make flight more page when using AIP, thus system is provided with limit particles (3-5°) P/N 1158K (DMOP).

operated, there are 3 laws indicators which light during operation. They are marked as Jallows.

Petch channel disconnect.
Roll channel disconnect.
Heading channel disconnect.
One DNOP is in the fact section and one on the left wing root.

12) It happens sometimes that positive valtage is applied to sover-motors and is in a look with other eables.

If any defect occurs and para sitic +ve sy supply is applied to AIP serve motive, thus rendering AIC uncontrolled. For this pairpose there is an "Emergency serve motor disconnect" switch which ents the +ve from AIP pervo notor. This switch is in the left side compole, and should be "ON" before Jlight, covered & locked.


13) Tremmer block.

Behehind left gild seat between rits

6 x 7 in each git.

This is designed for controlling Trim serve motor. It also provides signals according to direction of trimmen aperation by means of lights in cock pit (ON lamp & OFF lamp)
There is also a switch for trimmer black

- 14) A/P disconnect Knob on control column (Red colour) Switch ON's som A/P control panel.
- 15) A/P Test board.
  - as Switch Zu ground check with engines stopped.



b) Disconnect DNOP in case of ground ekeck.

situated on left side behind pilot seat. nibo 6-7.

The following devices are included in APP system in directly:

- 1) Right APD-1 (Art. horizon) for restapitch monitoring
- 2) FITK-52AIT for conholling heading by MP when connected to compan (Orthodorne)
- 3) MK-1 for controlling curved flight (Loxadrone)

# Technical Data

i) Fower supply

28-5 VDC 36 VAC 400 n 3-phase (from AT-1000 of Garacter)

115 VAC 4000 pengle place From Alternativ TO-16174-8

Zal serve motors - two phase a 3rd have god:

2) Fower consumption:

125 Walto 36 x (3-4 Asugo) yez phace Soo Walls both places

A) Firmipsible heading error

B) Slip indicator ball should not 35 out of the two limit lines.

Jöl

ef Fitch error not more than

± 0.50

d) Fermissible Rall error

£0.50

e) Germissible Altitude error

+ 10 m

correction is by KB-11 altitude look unit.

It is impossible to switch ON APP when Roll augle is more than 30° ± 3° and pitch augle 20 ± 2° If A/C socienting a turning and A/Pio

surtehed on , A/C will continue of instruct

but Roll will be taken off.

AIP starting time is 100 pec. ( litt light comes ON , depending on position

of plane)

Complete Neight 56.5 kg.

If in case of loose of contrats, horizontal Sevelling time by pressing emergency switch


Roll 1.8° pec, Flet 0.37° pec.

Max. Rall augle when turning + 30°

Time of controlling he Roll is 2.6% per.

Pilel 0.2º pec.

Temperature Range + 50° to -60°C Altitude 10 Km.



XX = longetudinal axis or bravers stability yy = Vertical axis or axis of heading stability ZZ = traverse axio or axio of longitudinal. stability.

The require ments for normal AP operation.

- 1. High pensitionity
- 2. Fresicion in following the regime of flight.
- 3. Stability and quick damping attitude chauses. 4. Operation without any delay 5. Jaje operation.

Straight line flight V = lefting powerHis Resistance P = prop. thrust Q = weight

to maintain level fleght it is imparative that

 $X = P \propto V = g$ The condition of staight line flight depands on:

- 1. The centre of growing of MC
- 2. Velocity of MC, because the change of velocity changes the angle of attack of MC which in flucione the liftering four
- 3. The smooth operation of both projetters.
- 4. To compensate for any change in items above jor due to cross wind the pilot

control column.



- 1. Moment ming) applied to 22 axis is called Longitudinal moment, if A/C makes a turn.
  - If A/C goes down, it is called diving moment.
  - If MC tail goesdown, it is called tail heavy news.
- 2. If a turning moment is applied, this is called traverse or rolling moment.

3. If a turning moment is applied to YY axis, this is called turning or heading variation moment.

Any change of A/C attitude can be corrected by its centrals is: Elevator, Reteron at Ruddur. The value of decration of the contral from neutral effects the speed of (decration) attitude change. That is why the main aim (priciple) of A/P is to have a high correction rate.

correction late: Deviation Control angle Ale actual deviation augle.

If Ale turns 5°, decration angle should be 10° in order to get 2° correction rate.

Correction rate =  $\frac{10^{\circ}}{5^{\circ}} = 2^{\circ}$ 


where

A4 = 5

Ay = correction rate

8 = Deviation control angle

4 = A/E actual deviation angle.



When A/C is turning the Jollowing Joces act on the A/C

V = lifting force

P'= centrifugal farce. Condition for coordinated turn (i.e. no

skidding ) is V"= P"

Lifting power decreasing, the A1E will loove altitude during the turn, their A1P must provide a signal to elevator (automatically) to compensate and

maintain level flight.

When A/C turns he lifting power of dooth wings is different, there appears a moment acting around XX axis & the plant looses traverse stability and air presses the Keel

(tail-Jin), thus pushing the plane down.

Thus to carry out the coordinated turn AIP Ras to:

- 1: To turn aiterous.
- 2: To turn rudder a control roll. When the roll reaches the projection V"= P
- 3: Aileron comes to control Roll and
- 4: comes elevator to control stable

  flight and altitude.

  Thus we see that during a turn

  all 3 control axes are operating.

On completing the turn it is recessary to turn aiteen po that the place returns to horizontal position. Thus we shall put Aileron and elevator to rentral position.
To avoid skidding we use rudder.

Stabilipation using A/P

It uses A/4 , vertical gyro, gyro compass

type I'MK-1 and Art fracal Hongon AID-1

When the plane is deviated to a certain

augh 4 due to A/P effect, he existed

deviates by & and only at him to the

control will manage to him the plane

to no not position

Correction rate  $A \psi = \frac{\delta}{\psi}$ where:  $\delta = \operatorname{deviation} if control$   $\psi = \gamma \quad , flame.$ 

This shows how much so the control deviation in order to correct deviation angle of A/C. When IA/C deviates to a certain angle by due to AIP effect, the control will start deviating. In

time t, the control will manage to lurn the All to nor wat for how, due week a the plane will continue on eyosite side, This will create a puringing process. With law speed 350-400 km/h, the effect is not too greate. But when speed is increased to 1000 ben/h, such a chainey becomes at nor wal.

At point x, it happens that the control and MC are deviating in the pane desection.

at Angle x

To overcome this effect, nodern A/P controlling py stem are provided with 3 parameters:

- u) Angle of deviation
- 5/ Angular Velocity of deciahir.
- e) Angular acceleration.

To daing this effect, the Jollowing Jornals is used  $S = a_y \, y + a_y \, \dot{y} + a_y \, \dot{y}$ Thurs All uses displacement and rate gyros:

a) gets signals from ATD (Roll x pitch)

b) : " PUK ON FIT K

(Angular relocity)

c) Angular Acceleration has 3 signals from A, Az xA3 (Pitch, Roll x Yan).

They are all succented in one unit.

These signals, being used for damping, the unit can absorbe cattest: Bloch of oscillation damping.

All principle & operation

All consists of three channels:

Roll, Pitch and You.

Back channel consists of 3 main parts:

a) Sensitive element

b) Controlling element

c) Acting element or power drive.

DYC (augustar velocity Tx) and Altitude lock unit type KB-11.

The pensitive element measures the change of Alt augle, augustar velocity and altitude of Glight.


It should be noted that the season the should be noted that the survey weason the changes in normal garameters, but also gives electrical signal.

A) To the pensitive element belongs:

B) Controlling element give piguals which are directly Jed to the AP unit.

c) The gover drive changes the control pur face position accordingly with received pignals. Fower drive also contains a Jeed back generator type DOC.

# Function diagram of AIP channel



This AIP consists of three regimes of operation:

1- adjusting regime

- 2 Stability regime In this regime signals are applied only by purstice element.
- 3 Controlling regime (by Rollx gitch knot)
  Additional regimes:
- 4) Trimming regime
- 5) Altitude stability regime
- bj Herizontal flight control require.

# Roll channel she biliging system



Suppose A/E is in straight flight, puppose that owing to wind, ME is deviated by aught &; then from APD a DYC, signals proportional to aught & a box will be transmitted to the police drive of the chancel and to the controls and turn ailerone by aughe &) proportional to injut signal. As far as ailcrons are deviated, A/E tries to come to horizon tal perition a signal pron APD will be decreasing. Thus making ailcrons to come to the previous position. When A/C reaches previous position, the disturbing signal will be zero.

S = 1,8 + M, Wx


Where:

1) = augle correction rate.

M3 = Angular velocity correction rate


Correction rate = Control displacement A/E displacement.

Control pystem Junction diagram




when pilet turns knot of heading indicator, DND-05 ratates pending a pignal to power drive. Due to this signal acteron will

more and Aft will tuen and signal from APD & DIC exil be transmitted in an offesite direction to the initial control signal. At a certain moment these signals will compensate each other & siberon will be at neutral gosition a AC will be in a roll position & if a ligger signal is applied from turn knot a bigger not is obtained projectionally



Control by Velocity.

If we change the control beach with a certain velocity, the control signal will be constantly increasing, In the frost moment allerens will be deviated according to the speed of controlling signal, as a result of which we obtain a certain sugular speed by act.



The signal from DYC and inereasing signal from APD is executed. These signals go to most the controlling signal. The

displacement of aileron is decreased, and when list prograts will be equal to each there, balance condition is obtained. But aileron will be deviated by a constant value which provides a constant augular velocity, but the augular pignals lags behind the controlling pignal, there five, there is a little difference between not suffer and the given augle. When the pilot wants to fix a given roll augle of the atom wentoned difference exists. Due to deviated ailerons, the the keeps on deviating and point will deviated by an angle bigger than desired.

To cancel this effect, simultaneously with the controlling signal an additional leading signal is sent which is proportional to the angular velocity. This signal additionally decreases aileanns

and consequences this lag of deviation and maintains required angle. If the pilot puts knot in neutral position, the motor will stop and aileson and be at required position, thus carrying required turn.

# Roll channel singlified diagram

Ruch	11.1.1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1/6
Signal Value	0=1	incr. signal t	<b>1</b> ←
AJC alle tude	~ 200 D>	**************************************	\$ 60°E

Roll speed control.

Pregueston before postehung on Rell Channel. (i've be fore connecting AIP pero motors)

At this spoint all the signals must be zero. This success that the signals sunst be sent to the night of the MA. From a special TX (adjusting mehanism) This signal must be equal by value and in antighase to the sum if signals from APD-1 and Jeed back TX.

(DYC is already disconnected the relay contacts which are made when AP is ON) Signals, being equal to gere the resultant signal must be also equal to gero . This will provide smooth switching ON" of AP pero motors and maintain A/C in its gravious attitude. Suppose A/E is in Roll be fore surtching MP making a coordinated Jurn (ailerons will be in zero position) Feed back signal will also be equal to gero. And ne signal from DYC ( disc. by relay contacts 223) Signals on M.A. will consist only - From 171 D (operating as pelseyn) and we have to transmit DC signal to amplifier Thus signal from APD is Jed to disk rimatestor before being applied to M.A. Signal is any lified by M.H.

and thro pot. 17 14 and this contact sof

Pi-2 is applied to the Valve amplifier.

Valve amplifier outgut goes to two channels:


Through relay contacts of P2-1 to adjusting

mator DUD-os which changes position of

pa brushes 1 & 14 and contacts 1 & P

which are on the axis of motor the ough

reduction gear.



Pot. A with R35 x R36 and 1712 Jornes a balanced bridge system. Signal from bridge

Show per per per per to applied to MA we get circuit.

Signal from budge the Rot is applied to MA input cot. This segment senst balance the signal from APD-1. The output of MIT. is applied value anglifier the relay P,-2 a Pat. 1714. From value anglifier the regular through contactor P2-1 is applied to DUD-05. Motor operates (suctor is connected to \$1\$ II) Being perevated it turns brushes 1\$ 11 IB (which can were \$60°) For AN-24 A/C. This angle range is restricted to \$20° i.e. in a solice to make the solice to the solice to make the solice

The signal goes to value aught free (AC signals) and out put to taken the a link to phere diseriminates. The link is taken off and connection is made for measuring.

The signal is ged to M.A. whose output through contacts P3-2 is fed to P7-9, which

when specates, positive voltage is broken thro its contacts to MP positioning unit. Therefore AIP around be switched "ON" unless adjusted ent is complete. This is indicated by the yellow laws

(PT-9 contacts is normally closed). Resistor R2-7 is used for making signal characteristics linear.

The adjustment process will be finished when
the current in MH winding and be belowed
in no input to it. Outgut signal being
"O" and DUD of is stoffed and relay Pf-9
is de-energised and contact is closed Mus
positive fits of supplied to MP and yellow
with cation lamp.

Stability systam

This is when AIP keeps the plane in Rosigon hat straight glight. This regime is operated as soon as "AIT" button is pressed. Indication laws Yellow " is out and the laws "Ready" is on.

When push halfor in pressed, three relays P, R, P3 operate and are self lacked. At the same time P7-9 is not ever gived and P3-2 contacts is changed-over and M.A. is connected with phase discountinator. Also the is applied to electro-magnetic clutch of peror motor. Clutch operates and AIP from the ON contrals for the constant attitude of the place.

Contacto P, 2 changes over from 17.14 to 176. and contacto P, 1 connects megative ged back vallage from aut put of phase discriminator to input of M.A. to

diminish parasitie signals.

Value amplifier suffert so disconnected from adjusting mechanism and is connected to control knot of 11/6 Turn knot.

Desertion & P. 2 connet Not be deserted.

Operation of P3-2 connects DYC to phase discriminator a there on to Mit. From this moment AP controls Roll of A/C which cours during posteking "ON".

Suppose the A/C is in Roll, pignal from ATD & DSC thro pot. 174 & 179, which regulate the amount of signals feel to M.A. There signals throughout are send and sum up to winding of M.A. Phase discriminates changes AC into DC of respective polarity according to share difference.

M.A. signals which are summed up and aught fred are changed into AC signals, whose amplifude is controlled by put 176;

are applied to take anylities, amplified and applied to phase diserinimates. The latter shanges AC signals with DC of respective polarity. At the same time, megapire feed back from the enight of the discouncilator to applied to first MA.

The output of discriminator is a pplied to prove amplifier which is a M.H. Signal is transformed from DC wite AC and amplified and applied to control a two place AC peroo meter, which is connected to control and via chains. Scroon motor relates and controls silvers aclesons.


at the pame time pot. arm of Jeed back Tx (Tacho gen?) is displaced and proposite ghase to input of M.A. When Jeed back reguels are equal to the pum of control signals, M.F. outgut

will become gero, alterons will step but they are somehow decrated and AJC will . come to balance position.

The Jeed back gauceater in secretary sounds signals to valve anyliper the o a negulating put. The into Some sound oscillation to getter with DYC. Thus the adjustment of pot The is some so that there will be no oscillation of control surface.

#### Manual Control system.


Manual control is carried out by the use Roll knot (sheo sheat) or by heading indicates, "3K-2". When FUK-FUR-Turn switch is in "Turn "position, by turning the heading widecates scale & A/C can be turned up to 120°.




The turn is carried out by the following along:

The pilot here s the knot, and signal from manual contect is sent to roll channel. Allection to a certain augle. At the same hime, the signal is sent to the You channel or heading channel. THK & FITK-52 are disconnected, in order not to interfer with carrying out the coordinated turn procedure.

Rudder is nacintained in its original position by the use of a special integrator decree.



Vin = Air flow force Vin = Air flow twisting Component.



JB < J = twisting component
when JB is less than J, the A/C has
a tendency to skild.
To articl skilding, a signal is
sent to the pitch channel and elevators
are "up" to compensate the loss of
altitude during the turn.

Roll contract scheme.

P4-1

P4-1

P4-1

P4-1

Padj: mech. pot.

Padj: mech.

Padj:

Heading selector 17, pot. W, R28 \$ 178 form a bridge circuit. This bridges is supplied by 36 V AC 400 ofs.

To the second diagonal of the bridge the Turn central angle file is connected.

Ishen the gilet wants to turn the A/C, the turns the Turn kuch central", Sugt or right. Thus the bridge is unbalanced, and a signal of a definite phase is sent to the control amplifier.

To the bridge ect. are included confects. P4-1; P9-1, P10-1 and F5-1, which are all betacking relay a contacts. During ordinates regime P4-1 prevents operation of AIP.

When johange over for turn position P3-1 x P10-1 use disconsected. P5-1 is a horizoital flight system. Adjusting mechanism, when untalanced beidge condition, & rotates nator DND-055 which will furn patentionistes brushes of the shows pignal applied to amplifier with become feet and bridge is balanced. When DC rigual is applied from wiper of to surming amplifier, it then Jed to a value amplifier and output is Jed to discussionably, which in turn Jed to discussionably, which in turn Jeed a servo motors. Serve motor turns and Airen are deviated and Aire in Roll.

Feed back potentionates changes position with suspect to advisor position. 14/2 afteron will stop deviating when signal feed back signals compensates 1 pot. signal.

As soon as A/C is in Roll, AFD-1 signal will increase and compensate

signal from A pot and action will come to neutral position. And A/C will coil note turning at a costain angle unless heading pelector knot is put to neutral pesition.


If the AJE is in rall at the moment AJP is engaged, the AJE will be corrected in rall and come to sentral.

The hirn is carried out by heading in director 3K-2

Heading indicator consists of pelsyn Tx, transistenzed amplifier, motor DUDOS, Lamp a patentioneter of the signal to be sent to rail channel.


# Turn control by heading Such cator

Heading indicator concessor of pelogram To , transistorised surglifier, motor DNDOS, knot and potentionister herding signal to reall channel. There are two coretrol glates below teading indicates pelector knot these are for prevailing MP sortching when engaging MP and knot is not in the neutral position.



#### Automake Horizontal Flight securery

This can be done hill ± 30° A/E deviation. When horizontal button is pushed down relay Py, Ps & Py are energiaing Po 6 & Po J. This group of relays having operated will grovide the blocking of commands and discouncets affitude controls. and sharpes peter windings for contacts of adjusting mechanism.




when pointer is in neutral posetion Ps
operatio. Ps-2 through diode DIH applies
De to the exceptation winding of the
mutor and breaking torque is created
and this is required for cancelling of
motor escellations.

Horizontal level recovery will be going on with we gress down ATT button. Before passing ATT, heading poletor must be in neutral position.

Heading sententioning

Resignated level it is very difficult, and it is also difficult to mount Jeed back potentionates, so that is pointer is on zero when controls are on neutral position. There fore if we don't have compensating precaution the AIC will be in roll, though heading pelector is in neutral position. To avoid this, we have two potention we feels, our for roll and the other for pitch adjustments on the AIP panel. Roll is left a pitch is right.


Compen Dating pystem.




R18, R, q & R25 plus Roll potentionater are the legs of the bridge, and ear provide the required to and and precision adjustment.

#### Correction rate

174 pot is Jor augular correction rates of 175 for augular velocity correction rates. For adjustment purposes ATD & DYC have to be taken off and put on a turning platform, and fix a pperel device on aileron for measuring augle & using tables, congare the augles using the correction rate Jigure on table, i.e. when





Elevator control deflection is projectional to three values, given by the formula: 86 = 40 + My Wz + Kg sH.

lit = transfer constant of augular deflection

v = augle of deflection


Mb = augular velocity constant

Vz = augular veloci ty Kb = Al tetude hanofer constant.

Alt = Change in all hide.

#### Schematic die gram description.

Filch channel has a special block diagram for blocking the ATP sortching "ON", during tube heating and MP channel adjustment. The system operates in the fall elling way. Thro' normally closed contacts if ne lay Pm 5-1, negative bias is newcred from take and but e conducts . Increase of Ia energines relay Pm-9, which when operates, 285 Volts are applied it in P3-1 to P10 which operates and changes over contact Pro-1, thus providing the to Pa-5 which is pell Rocked thro PMS-2 adiscouncets grid foor gud.



The grid is negatively beased again and taken stops conducting, & relay PM-9 will be de-energised thus de-energising Pro and contact Pro-1 will return to its original position and AIP push switch will get its supply the contact Pm5-2 & Pro-1.

(Pi, P2 & P3 are autopilot chaunel relays.).

#### Allitude Lock (Corrector)

Allitude corrector suchains the pelected allitude of flight enthin ± 10 meters. It provides declaical pequal to the AIP proportional to the allitude decration from

the assigned all hide:

Aucroid block is the sensitive cleared of
the west (Hermetic caganle), which detects
buremetric pressure changes, and Junestin
on the principle of differential pressure.

Expansion a contraction movements of the
aucroid capsule are ownerted thro' a linkage
train, into estary motion if the Variable
inductor frame.

The variable inductor expertes on the principle of induction of electromotion force in the cost of a grame placed in a field of an alternating magnetic flux.

As the fram travels you its central position, a signal of definite phase is enduced in its coil, the value if the signal being proportional to the frame deflection angle.

If the frame moves to the other side, the ghase If the induced signal will change by 180°.

the medicated signal of the Tx is applied to the semi-conductor anyligher which controls the electric mater DMD-0.5. Motor thro' it reduction gear runs induction transmitted so that to consel the original pignal.

DND-0.5 Jellow up notor thec' electrosur gnetic clutch, is connected to the Altetude corrector gotentioneter wifer. With the clutch engaged, signals are sent to AJP summing amplifier, which correspond to the clutch angage next noment. When clubch is released, the springs
return the although corrector potentioneter
inper to zero position. Their ensuring
matching action during repeated
angagement of the detector clubch.

When push button KB is pressed "ON", signal is applied to relay Po-12, which when operates is self booked thro' its contacts - Po-12-1 & Po-3-1. Thus suggly is applied to deeter magnetic clutch, it operates and switches "EN" the corrector to AJP.

The altitude look can also be purithed ON by means of Horizontal meovery to gust button.


In this case the +ve signal is applied across middle contacts of laminated contact of adjuster potention eter and to purtching of supeten of corrector.

When pitch climb-descent pinter (manual) is gressed, relay Po-7 is operated and Po-12 is de-energised, thus disconnecting altitude lock during any climb or descent.

Ritch channel operation

Manual petch contest switch is a good

principle switch, not position like Roll.



The bridge consists of 4 arms and is supplied by AC phases I x II. When bridge is balanced there is no pigual. When bridge is not balanced, the notor will notate and will move mechanically the potenhometer diper and thus proval is applied to MA and then to clevator


Servo (Pitch control patento meter)

Non clind - descent is pressed, one
If the rolays will operate (PE-7 or PE-6)
Our of the phase is applied to Jollow up motor

DND-05 The second phase is always connected.

Thus bridge is mutalacced and current flows s

Mre' mater winding.



Motor rotates and its speed is controlled by

17 11 and signal from L 10 is applied to M.A.

Under the ingluence of the signal, the
elevator is slowly deflected from neutral

gorificm. At the first instant, the speed of

its deflection will be preportional to note

rotation.

A/C will change gitch accordingly & opposite signals will be applied from 1717 D

\$ D YC. At a certain mement APD x DYC
signals will balance the signals generated
by ratation of DND-08 thro potentioneter.

L W. Thus elevator will stop de flecting a

A/C will continue claim being.

APD signal + DYC signal = L W signal with exposite place.

If the pilot situate to stop claimbing, he
degresses the button and DND-08 stops and

L W signal remains constant

but augular deflection signals

lago another augular velocity pignals and Af C will confinue changing a little of its position even when elevator control purted as off stopped. This is inconvenient for gillot, Therefore to prevent this, a leading signal is applied from Transformer to ghase disconvenient (44B). Leading signal is proportional to the current in the transformer primery winding. This signal is in phase & and proportional to the augustar speed.

Elevator de flection = 0 + 1 0

where 0 = deflection (signal)

AG = W sugular velocity

and no lag is any more taking place.

ATD signal + DYC signal = 1-40 signal + Leading signal

when climb-descend switch is in neutral

position, there is no leading signal. In

this case:

- signot ATD + signal DYC > signal L III

and thus clovator will have a certain

travel in opposite direction.

Advance signal is adjusted by pot.

17-9.

- Fitch angle compensation during turn.

When the pilot rotates the turn control

knot-, + we supply is applied to either

relay P-7 or P-8 and a signal of elevator

up is applied to the pitch channel. The

signal is feed because the all tude

corrector segnal is not sufficiently

accurate to compensate.

# in horizontal she tilisation recovery.

Horizontal recovery is carried out by pushing knot, then Po-I operates and is self locked to gether with Po-I.

Follow - up notor type DUD-05 starts

Rotating in adjustment unit. The motor

Torces elevator up to its mentral position.

ATD signal balances the plane till level Thight and jitch angle becomes "O" and PIC is in level Ilight.

If the plane will be mose up or down, in both cases, the signal will be applied to magnetic amplifier. And Jor each mode of flight corresponds a certain angle of attack In order to balance congensate for ATD signal, chalancing pot. "I" is provided (on the side of control panel).

At balancing although corrector should be should surtiched off.

Al Litude corrector switching 'ON'

Isher allitude corrector purtal KB is 'ON', the via Pot contacts theo glate injer contact, is applied to Po-12, which when aperates is self locked by means of Po-12-1; \* and throe contacts Po-8-1 to electro-magnetic clutch and allitude corrector KB-11 is purtated 'ON' At pitch contact ral by PS operates and allitude lock is automatically surtaked 'OFF'

# Operation of Auto-pilot ask polos channel off

The ME Jollows this mode of operation during approach.

During this operation Fitch postch is in position OFF (extreme night on panel) AIP will operate Roll & Yaw and petch will be manually controlled by pilot Column.

Pitch channel is auton atically purtiched Le matching regime, not congletely surtished

During this operation P, 12 \$ P3 are not ever gived. also A/P channel does puch puere pero metero, and peroo metors are disconnected mechanically.

Fixeh channel is shoulty, to be used without any uprupt change of attitude. Elevator trem taf Automatic

balancing

AIP is provided with elevator trin tab serve motor, which is fitted in the fail sech on

Technical Data

Sensitivity of pine fat 2.6 kg. £1.5 ( force controlled by trimmer 26 ± 1.5 kg) Auto pilot must operate noth pome-delay or damping so that no abrupt force are applied to contrals. Delay time

Signal Samp operation

8 1 1.5 pec.

3-5 pec.

Block diagram

Trim tat system is sustated on by toggle


switch of Auto trim.

the signal is applied to electro - magnetic clutch of source motor. The combol is done by means trimmer black 1426. It consists of two identical channels:

1) serve notes channel (Trim)

2) signalises control channel


Force is supplied to both channels from step down housefor mer.



As soon as signal is applied to the elevator channel it is applied to prime channel (changed over) In this obannel it will be sub-devided

- The fresh part goes to ghase discriminator of teim peros nator channel
- The second part, to another pensitive phase discriminator of preparating control channel.

  From the discreminator pipal to applied to relay ample fire which operates on the principle principle 7.31




In case of the signal, Pit-1 operates, a in case of -ve signal Pit-2 operates. The output is applied to relay Pi-1 or Pi-2.

Relay Pi-1, thro one pair of its contacts,

P71-1 and across another pair of to contacts
P7-2 (P72-1) supplies power to the kimmer
serve motor. But motor does not operate.
Secause time delay so spened. After
3-5 sec time delay solay operates, thus
closing clet. of the prin pervo motor
winding.

The same operation applies to signaling chaunel but with 8 sec- time delay. The output signal is applied to two signaling lamps, Januard x backward- moment.




### YAW CHANNEL

Auto-pilot contheut additional signal in your channel.

Suppose a moment M acts on the plane, this moment to be corregensated, the nudder has to be deflected according to.

SU-50



In all Apportant integral, under an external succession, AC will be deflected in the direction opposite to the applied moment, the ME deflection stops when redder moment is equal to the applied external noment (conjurate)

For example, if sudden should be deflected by 50 at correction rate (transition No)=1, the A/C will be deflected by 5°. The so a great disadvantange. To overcome this, the A/P is provided with an additional signal in the year channel (Integral signal)





Fig I: no wind, external moment is O

6 4 = 0, Rudder in position.

Fig. II: Side wind - external moment MbH.  $\delta_H = 5^{\circ} \quad \delta \quad D \quad \Psi = 5^{\circ}$ Rudder displaced by  $5^{\circ}$ External moment MbH from rudder MbH = MbH.

To prevent glave deviative, you channel is connected with a course unit, throe coupling units As soon as the place is deviated by more than 0.7°, a signal is supplied which deviates rudder by 0.2°/pec.



If additional signed is present, the withat recorder deflection by 5° will be in the same way as if MP has no additional signal (Fig II) But as soon as plane has a decration angle of 0.7°, then

from cougling unt which is connected with course system, a signal will be deflection. Thus redder 10.2° / sec will be deflected by 0.7° 0.7° Ayo an gugle begger than He initial deflaction augle, and rudder men and will be more than external mount and A/C and start-turning towards its original course (see Jog III)

This will continue up to the instant where A/C is at its original position, when increasing of additional signet will ping & AIC will continue Jujuing with rudder deflection proportional to the addition at signal (see Fig IV)

This signal is generated in A/P course congling unit.

#### Filter of augular velocity Tx (DYC) in yaw channel

Signal by is a golded to plant ohousel there Filter, which passes signals with freq. more than 0.1-0.2 c/s.

De signals are not gassed by their Filter (C15, R23).

Jaw channel Jornala:

Rudder deflection &H = in A 4 +K, (A4) + MH K2 (P) Wy danging organal

CH = angular correction rate

A 4 = augular displacement

K, (AY = additional integral signal

Ny = augular velocity

K2(P) = Filter characteristic

My = augular speed correction rate.

- Raudder deffel de Hechon in proportional to the force of the three following signals:

1- Apgular deflection segnal is from

TUK & PITK-52

2- Adde to mad signal (Integral) from

compling unit

3- Apgular Velocity signal (Damper)

from DYC which is proportional

to Ly, but passing the of other

(de fferent from other channels in

this respect.)

Ay Angular (Curvilinear-Loxodrom)

Ay Proportion

(Stearst line of the strong max)

(Stearst line of the strong

(Stearst line of the strong

The only)

Sas channel block diegram.

Trinciple of Operation - Jan channel

Jan channel consits of pick-off Txs

TMK & PITK-52

PITK pick-off has an electronignetic

clutch, which engages the riper with

selector potentioneder. It contains two

stops (two springs) This is so so that

ariger turns to neutral after a turn

4 magnetic clutch is off.

PUK-1 signal is taken throughout units

T-3M across three-wire circuit to coupling

unit; and signal is applied from 1-3M

to lower circular potentic meter.

### Matching (Adjust.) system.

Unlike the pitch & Roll, signals is not applied to magnetic amplifier. It is always balanced to zero.

DYC signal is disconnected during

Matching unt balances only food hack signals, the value of which is determined by accuracy of prok-off in servo-notor is balancing of serve of potentiameter, and by control augular de floch on the moment A/P is switched ON' faw channel is not used in the horizontal recovery mode.

There is no centering potentioneter as for Roll & pitch.

Justead of balancing pot there are R-18, R-18 & R25, which provide current required for M.A. operation.

#### Matching process

When mismatching between PIN-1 petenhanith. and EC - KC potentioneter (Direction control system coupling unit), signal is applied to anylipse a then to Jollow-up notes DID-os. Pleter actates and theo mechanical connection displaces upper of 1 petenhaniter, thus balances the signal and is equal to good, and no signal as applied to amplifuer, house DUD-os stops.

It he same time, when DND-os relates, it will displace wiper 'K' x' ll' three differoutial reduction gear of by an angle
proportional to the mismatch angle.

But in matching mode three contacts

of P3-1, supply to Jed to the genting
mator, which is in the coupling match.

This mator, thro the differential gear,
sustains the wipers in their original

Simultaneously, the zeroing motor disconnects the contacts P,-2 & P2-2 3 these the conflict and soper "K" & "U" ["" is selector potentionates & "U" in for additional signal (integral unit signal)] are electrically disconnected from M.A by P,-2 & P2-2 respectively.

Conclusion:

To the input of M.A., DOC (feed back) signal is applied. The adjut signal of the M.A. is applied to a value amplifier and then to phase discriminator (GUB) which exercise Pf. 9, thus impossible to switch AIP. At the same time signal is applied to DWD-05 of matching unit and three its established displaced potentismeter (wipers are exposite) Thase signal is applied to M.A. thus cancelling of signal in MA. When this

is atthed wehieved, matching is complete and PF-9 et relay put yellow lamp ON" (17/P is mosty to be postched "ON")

Thus it is precessary that pedals he is neutral position.

## Stabilizing Mode

When AIP engage hullon is pressed, Relay P, -P2 & P3 aperate and are selflocked.

when PNK - TTK switch is in perition PNK, Pg-5 operates and through southacts Pg5-1 will agerate relay TKE-53, which through contacts
PTKE-53 discounces PTK-52.
The Jallowing happens.

1) Contact P2-2 disconnects P7- 9

2) Pot. 17-6 is connected thro Pi-2 contacts by means of which aughtreation is adjusted so that un talancing is avoided (of controls pedestal)

3/ Contact Pi-1 connects - ve Jeed back to M.A.

4) Tube aught fier is connected disconnected thro P2-1 from matching must, also DUD-05

5) DYC signal is connected thro contacts

F3-2 to \$4B and thro a special filter.

R23-C15 is applied to M.A.

6) Signal from genoing motor is discommented by P3-1 (phas signal). Jero motor stops.

Contacts P2-2 & P1-2 are made in coupling ment. Wigen "K" is connected to M.A.

& wiper "U" is connected thro P2-2

At the same him + ve is applied to electro magnetic clutch if serve much which controls peddestal.

to ghase I

7) Suppose we are in 171K. 82 mode, in this case.
P6-4 operates & P6-5 is to energised, thus across
P6-5-2 contacts the signal is applied to zeroing motor & PNK signal will be reclied and
thro P6-4, signal is applied to TKE-53
and thro its contacts P7KE-53, 177K-53
is connected

### Stabilioation 251th PUK

Suppose A/C deviates from its course, mesmatching beforen two potentionetees

TMK & To of coupling unit. Signal is applied to anythree and to DMD-05, which when retakes, moves myers

T, K & U. Signal from wight K is applied to M.H. This signal is applied to M.H. This signal is applied to Labe amplifier, phase disconvinator and to serve unit. Thus displacing the rudder control. Athe same time feat back getenhoweter signal is generated and when the two signals equalise, readler deflection and stop.

Under rudder de Hechon AJE will recover its orignal heading.

If All devorates by more than <u>o.7°</u>, in jer "11" will be moved from neutral and will make contact with one of the

supply will be Jed to either of motor in either suredings, thus retaking motor in either direction. And its speed will generate a signal which will deviate rudder at a speed of 02°/ sec. Potention meter sureter surveys and gives their signal to M.A. Under the effect of additional signal, the standingthe place will return to its initial headingthe survey and position and suchor stops running, but pot (matching) remains in its new position a rudder remains with a deflection proportional to angle of deviation [in to time.


is memorised and AC flies in initial

course with rudder deflection.

Control Plade As soon is "Turn-control-knot" is displaced, relay Ps operates and thre its contacto P5-2 disconnecto hiper "K" from MA., thus taking away TUK signal. At the same time theo 15-1 supply is Jed to zeroing mobil thus balancing The TUK signal And when glave Jedlew turn, the coupling unit is operating but "K" & "11 sujeces are not displaced as they are continuously kept to neutral. When turn is over, relay is is de-energised and system stabilizes the plane on the new course. If MIK was stabilizing at furn, relay by will operate. Thus thro contacts P4-1, supply is cut from TKE-53 and thre it's contacts FINE-53 will disconnect clutch which will lead to the genoing of the dipers by spring

forces. And when new course is marched, PHK

will control on this course, starting from neutral



It consists of two phase induction notor & tacha generator.

Output shaft angle of estation is restricted to 1 150° ather side i-e 300 " fatal defliction, which corresponds Lagran 450

There are two puch units, one in Roll of one in prich channel. The roll channel went operates also yars.

For safety flight in case AP is faulty, special pich-off transmittees are provided I to limit different of contacts.

Elevator is restricted to 35105°. Its

soon to this limit is exceeded, relay

TKE-52 operates, and thus descennests

supply circuit to the sugging electro magnetic

clutch of pitch serve motor and a red

Narning light is lit. (Pitch perce

motor OFF)

Aileron

It is restricted to 5.5° to 0.6°.

If this limit is exceeded (Prileson de flector)

relay TKE-53 operates and thus des
connecting the roll & Harr person nator

and the second white lamp lights

(Roll & Yar disengaged)

Es re-positch A/P, it should be first positohed OFF" (to metching regime) and then resoluted ON"

## Directional Control coupling unit

It consists of a M.A. - Transister aughting.
Motor generator DT-0.5T - Three relays

P.-P. & P.3 - FMK coughing potentioneder T
geroing meter DUD-0.5T - Selector

potentioneder 175 (Wifer K) for AIP

signal - No per "M" which controls

integral pignal - signer "D" which

controls gere motor.

# Trinciple of operation

FUR signal is applied to pet with on meter of from it to M.A. Output from M.H. with Tacho generator signal is applied to injut of transitor amplifier, whose output is applied to motor generator DT-05T which when operates with a pertain phase angle, displaces wiper of potention eter

Lessing must aperation

Secreting must aperation

Switching signal is applied to terminal

To and if aspecs are not in neutral,

soper "O" will be on left or right plisting

contact and throe Az relay P, will

operate in (immediately) and throe its contacts

P2-1 supply is Jed to P2 xP3

P3-1 will start motor DND-05 T and

contact P2-1 locks the supply to genomic,

motor.

Contacts P,-2 disconnects signer of K

T 175.

Contact P2-2 disconnects contact "H"


Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

РТУ РСФСР 557-58

96 л.

radio - frequency amplifier to these frequencies. The RF grid circuit consists of two huned RF circuits LI-1, CI-3a and LI-2, CI-36. These two buned grid circuits are electrostatically shielded and confled to each other via condenser &1-4. The signal voltage impressed across these two Luned circuits is applied to the control grid of RF amplifier 11-1 via coupling condenser C1-7. The amplified RF Voltage developed across the anode load of an RC complet load of the preselector stage consisting of RI-42CI-11 is applied to first miner grid corcuit via coupling condenser E1-11. The RF voltage developed airs grid huned circuit C1-15, L1-3 is applied to mixer grid 11-2 via coupling condenser C1-16 together with the output of the first Local excellator. The local escillator 11-4 is an elestron coupled type of excillator, in order to achieve


frequency stability. 11-4 perves as a local



ascillator for the mixer stage /11-2 in the proguency; hand of 62.05 - 87.05 mc/s and as a doubler stage, the second half of the lube, namely frequency band of 124.1-174.1 me/s. Doubling is being obtained by the anote circuit 21-5 and C1-35. Don The doubled oscillator Frequency vallage developed across C1-37 is applied to the grid of the first mixer. The mixer stage using 11-2 is a trivale connected gentode in order to reduce mixer thermal noise. The mixer tube NI-2 has an inductively and de load circuit consisting of DPI-4 and decoupled by condenser C1-18. Special arrange. ment is provided in order to test andle current when pervicing. This is carried out by a special meter across R1-7. The output of the mixer tube is coupled to a 241 me/s Jeller assembly via coupling condenser C1-20. Part of this IF voltage

is applied to a discriminator circuit via amplifier 111-1 for transmitter grequency. June control and corrections.

The 1F voltage developed across Jilter K11-1 is applied to the grid of the first 15 amplifier /2-1 via K2-1, a 24.1 mc/s 11- Jilier through coupling condenson C2-11 If anode current measurement is provided at R2-4. The 1F voltage across filter K2-29 is coupled to the pecond mixer via coupling condenses C2-7. The second mixer stage stange employs a double-trude tabe 12-2. The first section of the tube is the mixer, where as the second half is the oscillator section. See Jigure 2. The second local oscillator is a cryptal oscillator circuit and employs two erystals switched in circuit peperately as necessary. The two crystals have the Jollowing frequencies 21.2 moss a 21.15 moss



Second oscillator stage Fig 2.

Crystal stal 2-1 which is 21.2 mc/s is used

gor the 100 kcfs sclections where as Xtal 2-2

which has a frequency of 21.15 mc/s is

only puritched when 50 kcfs selection

is being required.

The output voltage of the second local osc. is applied to the grid of the nurser circuit. Via condenser 02-9. Mixing takes places in the second half section of 12-2 and the output freq Voltage at a frequency of 29 mels is applied to the second 15 pilter type K-42. High 11- pelecherity is being obtained by the use of a staggered jour IF tuned circuits namely 12-3, 12-4, 12-5 and L2-6. These filters are so designed as to give a wide bandpass to gether with a sharp cut-off point on either side of the IF characteristic curve. The second IF is 2.9 me/s and is applied to the grid of the First stage 12-3. amplified IF voltage is coupled to the second IF stage via another selective staggered Jour stage Filter circuits K42. The third IF stage employs 12-5 has an and de leads of two mutually coupled

eireuits K 2-6. A resistor is across each tuned eireuit is introduced to widen the band pass. Anode current measurement is provided for the three IF stages across R2-15, R2-18 and R2-25 respectively.


The 17th subject voltage of the detector stage 12-6 is developed across R2-27 x R2-28 and applied to the grid of the At amplifier through pocket 42-4 pen No 19th and pocket W10-6 pin No 19th via side tone relay P4-1. Rolay P4-1 is actuated by push-to-talk switch. In order to avoid my hum produced by the alternator frequency is 400 cfs and or its harmonics, a low pass damping filter ap2.4, c2-46 and c2-49 is provided in the anade circuit of the second detector plage. Thus all frequences between soo and 3000 cfs are attenuated by this filter.

24-2 is a double triode valve. One knode perves as an AF anylifier, the peroud half is used as a squelsh pystem. The AF voltage is applied to the grid of the AF amplifier via coupling condenser C4-4. Anode current measurement for this stage is provided across R4-14. AF voltage developed across the anode load it coupled via C4-5 to the grid of a beam power amplifier 24-3. Negative feed is used via C4-8 and R4-21. The support of 14-3 is applied across audio output transformer Tp 4-1 to Radio station Box. R4-24 is a resistor across, and de current measurement can be tarried out during pervicing.

12-7 is a triode connected pentode and is used as a cathode Jollover for special purposes or apparatus.

AVC system: The AVC is a combined delayed and amplified AVC system. The arount consists of there stages, mamely the right half of double diode 12-6 and a double triode stage 14-1, whose right half is connected as a diode. The delayed voltage is -10 V. See Jig. 3.

In no signal condition, the left triode section of the DC amplifier L4-1 is conducting and high anode current flows and the Valtage drop developed across the cathode circuit network. This voltage drop is applied directly on the cathode of the second section of L4-1, which is connected as a diade. Thus making the anode at 10 V negative in respect to cathode. The diade is not conducting and hence a potential of -1.2 V is applied is a negative bias to the grids of A1-1, 12-3 and 12-4. The



AVC and squelsh system Fig 3.

negative bias voltage is developed across a network convisting of R10-5, R10-4 x R10-3.
R10-4 is the squelsh control locaceted at the front panel for peoper setting.

During incoming signals, part of the andie Voltage is applied to the anothe from the detector stage is applied to the anothe

of the AVC diode via condenser C2-44. This applied audio voltage is directly proportional to the strength of the incoming signals. The AVC diede conducto and voltage drop across R2-30 is applied as a negative hias to the good of DC amplifier A4-1. Thus driving the grid negatively and anode current is reduced. Hence the Voltage drop across the cathode metwork is reduced. The current or voltage drop produced across R, & Rz is directly proportional to the incoming RF signals, thus producing an additional negative hear which is applied to control the grids of variable in RF and IF stages to compensate and maintain receiver sensitivity at a nearly constant level. Modification has been applied to this receiver, so that part of the AVC valtage is applied peperately to \$2-1,

the first IF 24.1 mc/s amplifier, through a crystal disdo and a resistor combination. This system have proved to be more effective on the receiver performance during transmitting.

I simple squelsh circuit, best section of 14-2 is provided, in order to mate the receiver out put stage due to inherent noise that may be developed in the receiver during the period in which no signal frequency is present since in no signal condition, the DC amplifies 14-1 is conducting, the voltage drop across Riox Ret is applied to the anode of the squelsh brode 114-2. Thus this stage seizes to conduct and the anode current of the left pection of 14-2 produces a high negative bias across the grid leak resistor R18 of the audio frequency amplifier, thus blocking the AF amplific stage and the receiver


support is muted. The receiver will only work when an incoming pignals or noise will exceed the predetermined bearing py stem. The squelsh control R10-4 controls the RF input of the receiver to be from 15 µV to 30 µV; depending on its petting.

Fundamental Freq. Generator:

Frequency stability in the oscillator of the great mixer stage is being controlled by an electronic decree, to gether with the fine tuning.

If the and frequency pelection in the Rt tuned circuits, Rt stage, mixer and Local oscillator stage. The system used in this receiver is called Fundamental Frequenty generator. It consides of three main stages mandy:

1) The course generator network which operates in the band of 50 to Hs needs, i.e from the 10th harmonic to the 15th Larmonic in Sme/s steps.



2) The intermediate generator network which operates in 10 steps, starting from the 6th to the 15th harmonic in 0.5 me/s steps Its frequency band is from 3-7.5 mc/s.

3) The fine generator metwork which operates in 50 kels steps from 8.4 to 8.85 mels, i.e. 10 erystal selections.

The course generator nework comprises four stages: a crystal escellator, frequency multiplica a nadio frequency amplifier and a mixer stage. See fig. 4.

the crystal escillator employes a colpile type circuit and have a Smels quarty crystal in its grid circuit as a Jundamental frequency. Crystal escillator \$\int\_3-4 is a pentode and has its crystal mounted in a thermostat for high frequency stability of the crystal itself. The RF valtage developed across the anode load \$R3-4 is

coupled to the frequency multiplier stage.

13-3 via condensee e3-6. Part of the RF

Valtage is also applied via e3-118 to grid

Ef left niede pechion of 13-16 to pyncronize

the 25 nefs oscillator of the intermediate

generator work.

Frequency multiplication is obtained in the anodo load sircuit of 13-3, which consists of 23-1 together with the appropriate condenser pelected by pelecter 133-4 which is mechanically coupled to pelecter 133-4 which is mechanically coupled to pelecter 133-5. This pelector gives a facility of choosing from the 10th to 15th harmonic. The multiplier cutput voltage is applied to the grid of the seext RF amplies stage via condenser C3-11. The output RF voltage developed across the anodo load of 13-11 which consists of 23-2 and a pelected condenser by 133-5 pelector position is applied to the suppressor

grid of 13-6 via coupling condenses C3-17. 13-16 is the first mixer stage of the Junda mental frequency generator and employs a parallel tuned circuit K3-10 together with one of the pelected condenser carried out by pelector puritch B-10, as an anode lead circuit. Thus the output Frequency of the mixer stage is from 12-05 - If mels in 0.75 mels steps and is applied to the grid of an intermediale frequency amplifier 13-14 Via cougling condenser C3-9. The anode load circuit of 1F amplifier 13-14 employs a wide band funed circuit Ap3-4. R3-84 Hatens the IF characteristic curar, thus having a band pass of 12.05-17 mels with slightly lower pelectivity which is not being considered in this case. The 11- output valtage is applied via 03-51 to the greid

of the pecond mixer stage which is in the intermediate generator network.

The intermediate generator metwork: compte comprises four stages: 2.5 mets pynchroniger, 0.5 mets oscillator, frequency multiplier and a mixer stage. see Jig. 4.

The oscillator stage 13-16 is a double triode and serves as two oscillators. The right section triode operates as a 0 5 mols oscillator, whereas the left section triode serves as a 25 mels oscillator. As abundy mentioned, that part of the output of crystal ascillator 13-4 is applied to the grid of the left section bride of 13-14 for syncromisation purposes. The output of the 0.5 mels oscillator is coupled via condenser C3-38 to gaid of multiplier stage 13-8. The and de load circuit of this stage consists of tuned circuit of this

together with an approviate selected condensor, carried out by pelector purich B3-9. The 10-gorition selector switch gives the facility to operate from 3 mels to I'S mels ine from the 6th to 18th harmonic of 0.5 mels oscillator frequency. The autput from K3-8 and B3-9 is applied to the suppressor grid of the 2th mixes \$\begin{align} 3-1 \text{via coupling condensor} \\ 23-45. The mixes and the trunch circuit consists of K3-15 and has a band pass of the second mixer so applied to the grid of the 3rd mixer stage \$13-5, which is in the fine generator methorik putunit.

Fine for generator network counts of two stages: cryotal oscillator and a mixer stage.

The oscillator 13-10 is a cryotal type oscillator and employo a 10-position

erystal pelection B3-12 in the range of 8.4-8.85 mess at an 50 kess steps. Output grow /3-10 is applied to suppliessor grid of the third mixer stage N2-5. Via coupling condenser C3-70.


Fine Frequency control

The RF output voltage developed across the anode land K3-11 of the 3rd nixen stage 13-5 has an amplitude of 0-2-0.5 V at a Frequency of 0.68 nefs in normal condition.

In case the output piqual at grag. Ef 0.65 mels from the fundamental grag. Generator has an amplitude more than 0.5 V, then the amplitude pelector circuit comes into operation. Coupling between the anche load circuit of the 3ed mixer stage 13-5 and amplitude pelector 13-9, left pide triade, is

provided via compling condenses C3-75.


This kiede conducts and voltage developed across R3-71 is applied via C3-108 to grid of Right triode. The output of this priode has an amplitude of 20-25 V at a freq. I o.68 mc/s.



Reactance Control stage Fig. 5.

Amplitude pelector conducts only when the input valtage is between 0.7 -0.8 V. Fixed bias is obtained by the network

con sisting of R3-41, R3-40, R3-72, R3-73, R3-74, R3-74 and R3-76 and decoupled by C3-109.



Amplitude selector stage Fig. b.

Fig. 6 shows the operation pystem of the amplitude pelector stage. The anode looked around has a narrow and steep high 4 circuit, just to pass the 0.65 mets with sharp cut-lift. The control acuplified veltage 20-25 V RF is applied via C:-89 to sharp cut-cit diède 12-12 left half. The rectified output vallage

is applied to suppressor grids of Trigger stage 13-2 and 13-7, thus blocking them. Since there is no output coming to the fine magnetic amplifier MY-2 from the trigger circuit, hence fine tuning motor is not in service and no fine adjustment on grid tuning circuit of RF, miger and first local oscillator stages.

Small shift, however, in the oscillator frequency, will produce a frequency shift mean the o-68 mets. This effects the starp amplitude characteristic to drop down. Since the output RF vallage is applied to a phase discriminator circuit 18-15, the discriminator will conduct and the output vollage is propostional to the shift value and follows the same characteristic.

Discriminator output Voltage is applied to the grid of a fine frequency

regulation control 11-3, which be haves like a reactance control tube. See Jig. 5. The anode load circuit has a semi-conductor didde DI-1. Hence the anote load of 11-3 changes in accordance with the prequency shift applied. The rech field outgut by diode DI-1 is applied via CI-26 to the first local oscillator. Since the sesistance of the diode changes with change of current glow, thus a change of reactive impedance of 11-3 reflects a change in L.O. 11-4 funed circuit, thus adjusting prequency accordingly. The varying voltage is alcoon as such that zero discriminator voltage coincides with the static characteristic of the diode. Api-5 together with 61-26 is used to increase the low frequency shift . G-42 is a decoupling condenser for hp1-5xC1-26. The Value of ApI-5 x CI-26 is chosen to be at resonance before the o.65 mefs

frequency. When N1-3 is blocked, disole resistance increases and the reactive impedance of C1-26 and fop1-5 in creases and change the local Oscillator frequency. When N1-3 is conducting, anode current flows, the decome of resistive impedance of diode will lower the resonance impedance of Rp1-5 and C1-26. Hence no effect practical effect on the local escillator luned circuit.

See Jig. 5.

Remote frequency pelaction a control.

Freq. sto pelaction of VHF Rx type P802 FM. is carried out by a nometo control want.

Freq. selection in the band 100-150 me/s is carried out in 100 keft steps in old type of receivers, where as the new type has been mode fred and an additional 21.15 me/s expetal is introduced in the pecond one execut. See fig. 2. Facility is being provided to particle either 21.2 me/s or 21.15 me/s crystals as required. These obtaining a frequency pelaction of 100 keft steps or 50 keft steps as recessary.

Since freq. Selection is contested by the Jundamental freq generated combined pystem, thus corresponding hassionic of loarse a intermediate generator network to gether with the appropriate crystel of the Jin generator network must also be controlled by

the remote freq. Contest to provide correct freq. selection and tuning. This system is carried out by ratchet motor M3-1 for the apprepriate harmonice of the 100th unit in TTC, where as the required harmonic of 10th unit is carried out by ratchet motor M3-2 in the PITC. Crystal selection for the units is carried out by motor M3-3 in TTC. These ratchet motors are designed for a 10-position pelection with Jour control wire to provide the correct position pelection. Normally all Jour wires are connected and more of them is grounded.

The earthest motor is made as such as to turn every 36° step. Thus grounding one or two of the four controlling wrong, appropriate position can be obtained. Selection of ratchet motor position

is obtained by the Jollowing order.

Ratchel motor tuan	wire grounded	position
0		zero
36	No"/	First
72°	No Z	Decord
1080	No 3	Hird
108+36 = 1440	Nos 3+1	Joursh
108+72 =180	1/60 3+2	Fifth
2160	No4	DixK
216 + 36 = 252	No 4+1	Pluenth
216+72 = 2880	Nos 4+2	eighth
\$16 +108 = 324°	Noo4+3	nisich

wire geomeding system is carried out by anothing solector type HY or by a sucmory decree type 34

The knewory device is a down type rolling unit, which conside of 20 sectors. Each pector contains 14 pins for grounding appropriate sin required,

together with C (ciethe) Jot selecting the 21.15 mels exystal in the second are. stage if required. Hence obtaining steps in 50 kefs steps. Special provision is made to indicate ratchet mator position or freq. selection by means of monitor windows.

# Coarse greg pelection:

Coarse Jreq. pelection is earried out by eather motor M3-1 and potentionieter 1315-1. Fotentionieter 1315-1. Fotentionieter 1315-1. Fotentionieter 1315-1 consists of resistances R15-15 to R15-2 and has a twelve contact six-position selection system. The contacts are so arranged as to short circuit the appropriate resistance by the stiding arm, which is electrically connected to a coarse magnetic amplifier input MY-1. At the same time regative or positive signals is applied to a tragger circuit 13-2 and 13-7. MY-1 output

supplies two systems. Part of the output to applied to a magnetic clutch P15-1, which when operates reduces reduction ratio. The second part of the output is applied to mator control winding of M15-2. This output signal will rotate coarse motor in a quick manner and adjust RF, mixor and M.O. tuned circuits by the Variable condensers, which are mechanically coupled to gether.

The moment the scheeter arm finds
the grounded wire, the injut of MY-1 is
short circuited and hence motor MIS-2
stops This system adjusts or times the
seccion in the Johnsing range:

```
0 fortion 100-109.9 meds

1 3 100-119.9 3

120-129.9 3

130-139.9 3

140-149.9 3
```

Fine freq. pelection:

Fine freg. selection is obtained by motor MIS-1 and magnetic amplifier MY-2. The output of either anode circuit of trigger stage 13-2 13-7 is applied to the magnetic aught free, which in turn will drive MIS-1 either side. The moment that correct freg selection is obtained, then the output freq. of the Jundamental freq. generator will be 0.65 mels. This pignal vallage at 0.63 mels is applied to 18-9. The output. of signal of the amplitude selector 13-9 (see fig. b) across its anode tuned circuit is coupled to diade 13-12 via condenper C3-76. The diode conducts and its rectified output valtage in applied to both suppressor guids of trugger stage. The negative potential being applied to suppressor grids of higger

Stage will peop 13-2 x 13-7 from being conducting. Hence raises its anode potential to normal emotion. Since there will be no anode current in the anode executs, magnetic amplifier will not function and so as a result Motor M15-1 stops. Fine freq. adjustment is easied out by discreminator stage 13-15, 11-3 and diode D1-1.

### Transmitter:

The transmitter is a straight forward three push-jull stages.

Tube 16-1 Junctions as a master coscillator. The output freq is compled viz C6-10 a C6-15 to the grido of a Buffer stage 16-2, which in turn operates as a driver stage to the RF output stage during brausmit. The RF output voltage across push-pull anode load circuit of 116-2 is confled to both guido of the RF gover anylifier 16-3 vie c6-23 and C6-26 equally and in phase. Output RF power developed across anode Luned circuit L6-3 d 66-28 is inductively coupled by tuned circuit Lb-4 a C6-37 C6-41 to the auteum n'e change-over relay P10-2 . Fast of the output RF power is coupled via condenser C6-31 and rechified by semi-diode A 6-1 and is


used for side tone purposes. Choke Apb8, R6-13 & C6-32 is an RF Jiller metwork.

# Automatic freq. control:

Since antenna change - view relay acts as a condensor to very sigh freq. hence part of the transmitter RF output power is complet to the receiver input.

First 15 is 24.1 mels and the second 15 is 29 mels and the out put valtage across C 2-15 is applied to a discreminator stage, comprising 12-8 amplifier and two dicites D 2-1 x D 2-2 type D 106. The discreminator circuit output being zero taken the first intermediate freq. is expectly 24.1 mels. If, however, slight shift in transmitter freq. occurs, this sheft, being applied

to discriminator amplifier 16-4, which is initially brased and lorducting in normal condition, thus changing its anote current This in turn changes the magnetic field of 16-1 accordingly legain if the transmitted greg. has a big shift, the second If which is 29 mets is goes. This Jequency shift is applied to a wide band discriminator stage 111-1 amplifier and double diade 111-2 Discrimin ator conducts and the output valtage following the shift frequency is applied to grid of 16-4. Thus making the frequency shift narrower, until narrow band discriminator operates and final adjustment is being obtained and discriminator out put becomes geso. Hence frequency will be correct.




Modulator stage This type of transmitter uses seven and control gold modulation, thus obtaining

95-100% modulation with low modulation input power.

Microghous output applied to mod ulation transformer 17-2 its applied to grid and cathode of modulator stage At 2 . The lube is a double triode connected in parallel. Modulation of the RF output stage 16-3 is being obtained because madulator stage is made as such to act as a variable dynamic resisting ingedance for the percent grant of 16-3 The varying modulation voltage across secondary of Ty-2 is amplified by 172 Amplified audio output current develops a Varying negative Voltage across cashode resistors Ry-13 a Ry-14 which

in turn is applied to screen grid of RF outgut stage \$6-3. This varying audiovoltage will. effect the person grid voltage to vary accordingly. The modulation is being impressed in the output RF stage . Screen grid voltage variation developed across Rb-11 is applied as a varying negative bear the chokes Dp6-5 x Dp6-6 to both grids of the RF power amplifier.




Thus the behaviour of percenguid voltage and the control gred voltage will be in place and have the pame variations, Hence 95-100 To modulation to being obtained with low modulation power input.

# HF Transmitter type P-836

Brief circuit description: The master escillator stage 11-1 employs a gent ode type 6 XIMB and uses an electron congled assillator execut to of fair high Frequency stability. The master os cultator Ras a frequency range of 1-1.16 megs. The grid tuned corenit of the oscillator tas a Frequency 1 1-1 and Variable Condense. 61-11 to gether with six capacity network which are being perteted in the circuit by relays Pi-5, Pi-6, Pi-7, Pi-8 & Pi-9 as Required. Resistance R1-2 with anade Load execut. Knot "B" is a 64 combined position control in the range of 0.9999 to 1.16 mels, where as knot A" is a fine sunny control. The output of the oscillator is coupled to a chaffer stage M-2 which is

lorased negatively by cathode resistor RI-9 & CI-37, where as in handom't condition, this bias is lifted of by grounding cathode circuit. The anode lunch concent of the buffer stage is LI-2 x CI-73 of and has its max. impædance at a resonant freg. of 1.083 mels which is the middle point of the M.O. freq. range. This hund circuit has a land pass of 167 keps. Both M.O. and Buffer stages are in a thermostat with a temp. of 60° I 1° for efficient a effective frequency stability. Normal operation of this theemostat is being controlled by a bi- netallic component and a bult, that lights when temperature is high or goes off when temp. is low. In case of faulty thermostat, circuit is being broken by thermal Just 17P1-1 which nells at 90° C. The sutput of the Buffer stage 11-3



which is fund in the anode load circuit 11-3 x C1-66 from the 6th 11 " Larmanie, ie it works in the greg range of 6-12 mgs and has a cut-off aught of 150. The multiplied Jean output freg. is applied to om interstage augh from 11-4 via C1-40. The anode tuned circuit of this plage also covero a frequency songe of 6-12 mels across its anoste tuned circuit 21-4 x C1-42.

The output grag. Vallage of A1-4 is applied vie C1-46 and a 4- position pelector switch to the spid of 11-5. The anode hund circuit of this stage comprises LI-5 and CI-47, 21-6 & C1-74, 21-7 x C1-102, 21-18 x C1-101. This provision to getter with the pelector is made so that this stage may operate as Johns: jositia 1+2 as a devider 3 as an interstage ample

4 as a doubler.

Selection is being carried out by selector sertel BI-3B.

In position I all fout inductances are in circuit to gether with their appropriate condensees and the stage is excited like an oscillator in the freg band of 1.5-3 refs, Thus more frequentessy stability is obtained. in the M.O. at low frequencies.

In position II, L1-18 is shorted out and the stage is exceled like an oscillator in the greg. hand of 3-6 maps.

In position III, LI-18 x LI-7 are shorted out and the stage Junctions as an interstage amplifier in the band 6-12 nots.

In position II, 11-5 and CI-47 are the only anode load circuit. Here ee the stage Junctions as a freg. doubler, frequency range 12-24 mets.

Output voltage of 1-5 is applied via C1-48 and a potential devioler R, -26 aR, -25 to the

Grid Sof aughfrie 11-6 which have minitar and de load like 11-5 and follows pame conditions. Fortive feed back is being applied from 11-6 to the suggestion good of 11-5 vice C1-53 to keep 11-5 pelf excited in gosition I & II. The output voltage of A1-6 is applied via C1-55 to gold of drive plage 11-7. RI-31 is a guid current limiter to suppress any jarasitic sicillation that may occur 11-7 is a beam power tetrode and has an anoste circuit of 11-20, 11-12, 11-13 and 11-14 Logether with tuning capacitor C1-64 and puritch B1-3A, thus following prequency range and arrangement Provisition is to measure drive current at the cathode thro R7-32 and out side netering pystem. The suspend drive of 11-7 is applied via C1-62 to the RF power auglifin stage 14-1 a 14-2 which are connected in garallel to should power.

The or RF power out gut is applied to the auntenna antenna via a matching or antenna loading must be provide maximum transfer of RF power into the autenna

Modulator stage.

Microphone ander vallage across modulation in what transformer is applied via 63-6 to the good of 13-1 left triede. The audio voltage developed across anode load R3-4 is applied to grid of a beam power tetrode \$13-2 modulator stage via 63-9. DP 3-2 and 63-10 is an audio band pass filter and is should by R3-13 for smoothing and ordening the fand pass from 300-3000 c/s The anylified AF voltage developed across secondary of modulation transformer Tp 3-2 is applied via Phone - CW selay P3-1 to the screen grids of RF pover amplified from stage

parallel d'used as a side-tone aughtier for monitoring purposes. Fast of the RF power is applied via a potential devider to diode D2-1. The detected auchio vollage as aughties applied via contacts 4 x 5 of relay P3-1 to the goid of ride tone aughtier p3.3. Aughtied andio voltage across secondary transformer Tp3-7 is applied to Radio jurction box for side tone monetoring-

CW operation:

When morse key is If, the gred brias If 13-1 night pechan, which is obtained across gotenhal devider R3-18, R3-20 and R3-7, which solut off the table.

Fressing the key, negative quiet bias is reduced and sube conducts. This is obtained by the AF voltage detected by deade D2-1 and applied to grid of 13-1 night pechan

Via contacts 425 of relay P3-6.
The audio voltage of 1 keli across Tp3-3
is applied via contacts 425 of aclay P3-6
to drive the zeid of \$13-3.

# HF Receiver type IC-8 The receiver covers the band of Band I 236 - 500 kefs Band II 2-1 - 3-7 mc/s Band III 3-7 - 6-4 me/s Band IV 64 - 11.3 me/s Band V 11.3 - 20 me/s

Dutenna sceeived signal is applied to any of the pelected RF gold tuned circuit, via autenna June luning cond. Co-1, to compensate the autenna input across the frequency range of the band. This is carried out by mater Mo-1. The RF voltage of the six coming signal develored across the selected tuned guid circuit of the I preselector stage is applied to the gold of MI via coughing condenser CI-3: NI being a variable

se pentode anylifies the signal and is applied to the next RF auglifier view its pelected funed out, through a rejection filter. This Juster has a resonant freq of 1035 keeps, Thus offering high impedance to all prequencies around the intermediate frequency. Hence ingroving IF pelectivity. The RF incoming signal is applied to the next variable pe RF single fice 12 via e1-6. The use of two RF stages so to improve the overall pelectionity and pensit wity of the receiver, though three IF stages are being used to of fair high degree of Delectionty. The outgut voltage of the second RF stage is industricely Cougled to the mixer grid of 13 via mixer grid hund circuit. The outgut Jeg. of the local oscillator, which

is higher than the in coming prequency by 1038 kc/1 is applied to the payressor grid of 13 via congling condenser C19 Mixing as being carried out by 13 and the out gut grey heing the difference i'e 1035 kep as applied to the fresh IF Jetter \$174-1 which congreses a double hered or cuit. CI-17 is a coupling cond. between the fat funed circuits to wider the IF curve with slightly doese coughing. Thus having a hand with of 7.5 kcps. Since the IF is high in 1035 kelps, a baredinath of 7.5 keeps world not be serious to adjacent channel interference and hence image rejection ratio is also high. The out gut of the first IF filter a applied to the grid of the friest IF Variable in anylifier 15. The anylified IF signal is applied across the second IF filter and via cougling condenser

C2-9 to the grid of another variable a gentode 16. De Crystal Filter K'b is used in one arm of a bridge circuit between the first & second IF stges. Since the ery otal it self has a very high & characteristic, there fore, a narrow band gass or a very sharp funing so obtained, there by reducing the effect of noise and interfering signals on adjacent frequencies. This system is provided for Ch exerction and is switched on, if required, via relay P2-1 The IF signal output voltage develope across IF 3 Jiller is mutually coupled to the grid of a 3rd straight Jorward IF augh free stage 17. The outgut signal Valtage across IF Joller No 4 is applied to the great of a cashod follower 19 left triade. The use of a cashode

Jollower to to match the high input ingedance with a low detector output ingedance. Thus avoiding shunting of the secondary circuit of the Jovath IF Jilter.

The augus voltage of cathode Jollover 18 is develoved across cashode resider R3-2 and coupled via C3-2 to the augustof the detector stage. The detector eso the right half triedle connected as diedle and the detected out of it voltage across detector load R3-3 a R3-4 is applied to the grid of At augustine via C3-3. Our RC Julter of R3-5, R3-6 a C3-4 is peourded in sur guid of At augustine 100 for a 300-3000 of propostion gurposes. The At voltage developed across another load R3-9 and coupling condenser C3-7 is applied to the grid of the output stage 111. To

maintain a Jairly standy audio output, negative freed back is being provided by R3-11 & C3-13 to the grid of 111. The out put across audio transformer Tp3-1 is applied to radio juction box " In Ch position, osc. 112 is switched on

and has an anode local circuit of L3-2 x C3-17 a reactance lube 113 is used to change the pitch of Ch tone. This is carried out by connecting the out put ingedance of the reachance tube in garrallel with the grid funed execut of the CW oscillator stage 112 which commists of 23-1xC3-26 Therefore any change of 1/3 and imped ance, will effect the impedance of the grid funed osc. circuit. The reflected in pedance, either reactive or inductive, that ohanges the oscillator freg. accordingly

This change is being carried out by the change of screen voltage of \$13 his semple control. potentioneter.

Assigh frad delayed ACC

In order to grewent overloading of the AF output of this receiver and keep the output at nearly constant level, a contined aught fied delayed AVC system is used to control the gain of the first two RF stages and front two IF stages. The delayed vollage is - 3.5 Volto Double diade 18 and right section of \$10 are used to growide the

In no signal condition, or when the sulget from the 3rd IF amplifue is less than 8-5 volts, 110 right brisch is normally conducting. Due to anode current of 110, a voltage drap of about 18 volto will develop across cathode resister R2-5 x R2-4 & A8. Hence the anode gotenhat, left divide of 18, is at a -18 V in respect to eatherde and the circuit is not conducting. Also R2-5 x R2-4 form a potential devider at the cashade, Thus + 14.5 V are developed at the junction of R2-5 i R2-4 and applied to the avoide of the second deade. Its see currant flows, the guade will be at a -3.5 V in respect to cashade which to of 18 valls. The -35 V is used as the delay valtage, which reduces the good bias of 110. When the output from the 3rd IF to more than the delayed voltage, right

diode will conduct and current flow will increase the voltage drop across R2-8, thus driving spid of \$10 more regative and triade current will decrease accordingly. If he saw time, left diode rollage of the output of 15 min . But as fare as the output of 15 is applied to its awade, current will flow through; and voltage drop will develop across R3-2 proportional to received sejonals. This progrative voltage is applied as he'as to the conteat grids of the two RF stages and the frest two IF stages and the frest two filter.

## Renate control


Remote-control tuning a band purtehing as

Two palagn teaupenthes, a coarse motor C17-4-1 and a fine faming motor C174-2 are being used for remote tuning. Both transmithers are mechanically geared to-gether and have a reduction ratio of 1:37. The course tuning motor tunes on land for a couglete 360° rotation, where as the fine tuning motor operates for a 37° rotation. In other words, the fine luning motor has 37 Jalse adjustment points. To compensate for those Jalse adjust ment points. To compensate for those Jalse adjust ment points, went points, 114 is used as a relay system.

Withen course polype is not synchronised, voltage error is applied to the grid of

left triode 114. The triode conducts

and output to applied vie C4-3 to the gred of the right bride. Hence the second bride conducts a output voltage via relay P4-1 connects the grid in put circuit of serve augh. It's to course funing selays across tacho generated M4-2. When coarse tuning selays is synchronised, the error voltage will be serve and right prode shuts off,



and by potential devider R4-8, R4-6

Range Warning signal pelechon 50 , 100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 m. Ja 50 -10 % + 20 % -5% + 10°20 for others If A/C is lower than these heights two warning lawys and an audio signal is given to captain. (One light is Hashing and is constant). Light goes off when AJC recovers hight Constant light remains on" but glashing & Andio is ON only for 3-10 seconds. Carrier Frequency Freq. shift

17 + 2 mc/s

Modulation freq.
Output power of
Overall seasibility
Force consumption
Voltage

70 ± 25 cfs 200 m W 75 db 125 W

# Fineigle of operation

AF generala fil-13 is an RC 105 c/s andio oscillator. The audio oscillator of the audio oscillator of the audio oscillator of the audio oscillator of the audio oscillator of the above of the shift by C1-31 x R69 of C1-32 x R70, C1-33 & R71 respectively. Since anode is 180° with respect to grid, thus the phase between grid and anod soll be in this case gero.

For high precision, special seion condenses type KCO group I are used. Precision.

resistors type TIT-I are also used, for 60° place shift of outjut.

Outgat of \$11-13 is applied to the coretral zerod of a beam power tetrad \$1-12, which perces as an andro outgat anylipsin Anode load Tp1-3 of \$11-12 resonates at 105 es and its outgut is applied to to control the operation of motor \$16-1

Motor speed is 2100 1pm and by gearing system notates condumn C63 at a speed of 4200 1pm, thus a frequency shift of 17 puels either side of the carrier frequency is obtained.

Since the carrier free is 444 mc/s, then it will be modulated by ± 17 mets through the retation of condenser Cb2.

Utt generator stage 16-1 employs tube type 1°C-4 and puses becher earry resonators for a free of 444 mc/s, which is adjusted for middle frequency by 36-7, where as positive feed back is being adjusted by 36-6 to keep generators self oscillating.


pelf oscillating intput
Maximum Renergy is being transferred

Le transmitting auteura the 1/4 from

36-9 Many plungers via 1/4 1. coupling

36-1, where matching is of tained with

zero eurrent.



Fast of the out jut of No-1 is taken via coughing 36-1 to a balanced detector, which employs two seem diedes type D603 (D701 and D7-2). The beat audio frequency across AF transformer Tp1-1 is applied to AF amplifier N1-1, a double triede connected in series. The AF voltage developed across and load resistof R1-2 is a splied to the grid of another AF amplifier N1-2 via coupling condenses C1-3. N1-1 and N1-2 Join a 3-stage of AF amplifier with an amplification see response as Jollowo:

From 200 cfs to 12 kcfs 6 db

12 kcfs to 14 kcfs 2 db.

higher sham 14 kcfs it cuts 0 db.

This caeacteristic is obtained by C1-3, C1-4,

C1-5 and C1-7. Negative Jeed back is


also provided.

The outgut of 11-2, being an anylified govery - ampletude , as applied to the good of cashade Jollower 11-3 left section, No cougling condenser C1-10. The outgut of CF 11-3, developed acress castale load RI-11 x R;-12 is applied Via CI-13 to the grid of a dimiter stage 11-4 a doubte triede which operates as a pulse for ming stage. Left trude is wormally not conducting where as right bride is permatly conducting. Theo operating as a kip-selay for pulse forming with amplitude selector, with negative beas of 3-4 volts which as controlled by K1-17. This adjustment case be carried out by swaing an escillisate to content aughtede and time of conduction of 11-4. Test point via CI-12 is provided for this purposes. The outgut of 11-4 is applied the CI-4 to the grid of a pentode

limiter \$1-5, which squares the pulse and limits its on designificate. The output from \$11-5 is describly applied to the anothe \$7 \$11-7 loft deade, which operates as a peaks detector to stabilize the output voltage and limit simplifieds of pulse. The another is possibilizely biased by potentioneter \$1-21 which contrates the singletude.

The subject left limiter \$1-5 left diade is applied Via Condenser C1-18 to anode of \$1-6 sight diade and to cathodo left diade \$1-6 sight diade and to cathodo left diade \$1-6 sight diade and to cathodo left diade \$1-6 sight diade of \$1-6 sight when dispute the special positive guilbe charges up C1-16, which when discharges is applied to a DC aughtier, right hidde of \$1-3 and the output is taken from its cathode to Altitude Fadicator (milliameter)


Blancks Blanking pystom for over than boo notes, uses 11-8 right thinds and 11-7 right thinds and 11-7



11-4 aughtede scleeter 35-40 volts (multiplibrator c'et) operating point adjusted by R17.

A1-5 High jeak out-off limiter

A1-7 Feak out-off detector operating point and; by R 21.



опись технической документации аэронавигационного осорудования

jè <b>le</b> NN	Наименование	К-во	Примечание
 Ī	2	3	4
Ι.	Авиагоризонт дистанционный АГД-I	Ī	Краткое описание и инструкция по мон- тажу и эксплуатации
2.	Указатель угла тангажа	I	Техническое описаны и инструкция по мог тажу и эксплуатации
ಕ.	Центральная гировертикаль ЦГВ-4	I	Техническое описа- ние и инструкция по эксплуатации.
4.	Трехкомпонентный самописец высоты, скорости и перегрузки КЗ-63	ı	Техническое описа- ние и инструкция по эксплуатации.
5.	Гироскопический индукционный компас ГИК-I	i I	Техническое описа- ние.
6.	Описание к инструкции по монтажу и эксплуатации за- датчика курса ЗК-2	I	
7.	Гирополукомпас навигацион- ный ГПК-52	I	Техническое описа- ние и инструкция і эксплуатации.
8.	Компас магнитный жидкост- ный КИ-18	I	Техническое описа- ние и инструкция по монтажу и эксплуатации.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

Т	2	3	4	•
9.	Описание установки <u>63689</u> и инструкция по пользованию	I		
10.	Описание и инструкция по эксплуатации установки для проверки блока триммирова- ния / ж 63689/044/	I		
II.	Инструкция по пользованию комплектом поверочной ап- паратуры ПАА-28Л	I		
12.	Описание и инструкция по пользованию угломерами и приспособлением 6362 Б 407 ПАА-28Л	I		
13.	Описание пульта проверки корректора высоты кВ-II и инструкция по эксплуатации	I		

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

# УКАЗАТЕЛЬ УГЛА ТАНГАЖА

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

### указатель угла тангажа

Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации

PITCH ANGLE INDICATOR
TECHNICAL DESCRIPTION
AND INSTRUCTION ON
MOUNTING AND OPERATION

### 1. H A 3 H A 4 E H M E

Указатель угла тангажа предназначен для индикации угла тангажа, позволяет обеспечить точное выдерживание заданного угла тангажа на режиме взлета, а также облегчает выдерживание заданного режима полета на маршруте, особенно на больших высотах, когда показания вертикальной скорости выдаются вариометром с заметным запаздыванием.

### п. комплектность

В комплект указателя угла тангажа входит:

- 1. Указатель угла тангажа, изготовленный по чертежу 1060 А/вар.
  - 2. Паспорт.

### III. OCHOBHKE TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

1. Диапазон показаний углов тангажа: на пикирование на кабрирование

от 0 до - 4,5<sup>0</sup> от 0 до + 12<sup>0</sup>

- 2. Цена деления шкалы указателя 0,5°; при этом 1° в линейном измерении соответствует 9,2 мм перемещения конца стрелки по шкале
- 3. Погрешность дистанционной передачи углов тангажа не более

± 0.5°

**4.** Напряжение питания: переменное трежфазное

36в<sup>±</sup>8% частота 400 <sup>±</sup> 8 гц 27 в<sup>±</sup> 10 %

5. Потребляемые токи: переменный ток

постоянное

не более 0,15 а в фазе

постоянный ток


не более 60 ма

6. Вес прибора

не более 1,4 кг

### 1У. ПРИНЦИ**П ДЕЙСТВИ**Я.

Указатель угла тангажа (фиг.1) является повторителем положения гировертикали по тангажу. Принципиальная схема указателя приведена на фиг.2. Для обеспечения показаний угла тангажа в приборе используется дистанционная следящая система на



Фиг.1. Указатель угла тангажа (внешний вид) 1-указатель, 2 -усилитель.

сельсинах с автоматической отработкой оси тангажа указателя, с помощью двигателя ЛИД-0,5, через редуктор.

В качестве датчика используется плоский сельсин-датчик, установленный на тангажной оси карданова подвеса гироскопического агрегата ( АГД-1), являющегося датчиком вертикали.

В качестве приемника сигналов с сельсина-датчика вертикали в указателе используется бесконтактный малогабаритный сельсин-приемник, статор которого электрически соединен со статором сельсина-датчика.


Напряжения сигналов, пропорциональные углу рассогласования по тангажу, снимаются с ротора сельсина-приемника указателя и после усиления с помощью усилителя на полупроводниковых приборах подаются на управляющую обмотку отрабатывающего двигателя ДИД-0,5.

Двигатель ДИД-0,5, отрабатывая усиленные сигнали рассогласования, поворачивает связанную с ним через редуктор ось сельсина-приемника указателя в согласованное положение. Одновременно с отработкой оси ротора сельсина-приемника через

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

кополнительный повышающий редуктор поворачивается стрелка, которая, перемещаясь по шкале указателя, указывает угол тангажа объектэ.

В связи с тем, что полний угол поворота стрелки по шкале указателя соответствует малому углу поворота оси ротора сельсина-приемника, для исключения неправильного взаимного их положения, угол поворота оси ротора сельсина-приемника ограничен специальными упорами, а связь его оси с редуктором осуществляется через фрикционную муфту.



Фиг. 2. Принципиальная схема указателя угла тангажа.

При большом угле рассогласования вращение ротора механически ограничивается специальным упором, а двигатель будет продолжать вращаться за счет проскальзывания фрикционной муфтн, которая тем самым уменьщает предельные нагрузки на двигатель. При этом стредка по шкале указателя показывает предельный угол положительного или отрицательного тангажа.

Так как полупроводниковый усилитель указателя имеет достаточно большой коэффициент усиления, то для обеспечения демпфирования в следящей системе применена скоростная обратная связь.

В качестве датчика скоростной обратной связи используется второй двигатель ДИД-0,5, в режиме тахогенератора, связанный с основным отрабативающим двигателем ДИД-0,5 посредством паразитной шестерни.

Напряжение сигнала обратной скоростной связи подается на вход усилителя следящей системы в противофазе к напряжению основного сигнала рассогласования.

Благодаря наличию скоростной обратной связи обеспечивается отработка углов рассогласования без колебаний стрелки по шкале указателя.

Усилитель указателя угла тангажа представляет собой жвух-каскадный усилитель на германиевых триодах  $\Pi\Pi_1$ ,  $\Pi\Pi_2$  и  $\Pi\Pi_3$ .

Первый (входной) каскад, собранный на триоде  $\Pi\Pi_3$  по однотактной схеме, представляет собой эмиттерный повторитель.

Второй (выходной) каскад, собранный на триодах  $\Pi\Pi_1$  и  $\Pi\Pi_2$  по двухтантной схеме, работает как усилитель мощности.

Входной сигнал угла рассогласования по тангажу через разделительную емкость  $C_1$  подается в цепь " база -эмиттер" первого каскада.

При этом сопротивление  $R_{\gamma}$  и диоды  $\mathbb{I}_{2}$  –  $\mathbb{I}_{3}$  предохраняют первый каскад от перегрузки по переменному току, т.е. цепочка  $R_{\gamma}$  –  $\mathbb{I}_{2}$  –  $\mathbb{I}_{3}$  является ограничителем входного сигнала.


Напряжение смещения на базу триода  $\text{III}_3$  подается черев делитель из сопротивлений  $R_1-R_2$ , величины которых выбраны из расчета получения оптимального коэффициента стабилизации наскада. Связь между первым и вторым каскадом осуществляется с помощью трансформатора Тр. Выходной сигнал первого каскада снимается со вторичных обмоток ( $\mathbf{W_2}$ ) трансформатора Тр и поступает на базы триодов  $\text{III}_1$  и  $\text{III}_2$ .

Напряжение смещения на базы триодов  $\Pi\Pi_1$  и  $\Pi\Pi_2$  подается через делитель  $R_4$  -  $A_1$ , т.е. одним из плеч делителя является нелинейное сопротивление диода  $A_1$ , изменяющее свою величину в зависимости от температуры окружающей среды.

Благодаря этому обеспечивается стабилизация коллекторного тока. Кроме того, на базы подается автоматическое смещение за счет эмиттерного тока, протекающего по сопротивлению  $R_5$ . Выходной каскад работает с малыми начальными коллекторными токами.

Нагрузной выходного каскада служат управляющие обмотки двигателя ДИД-0,5, включенные непосредственно в цепь коллекторов, выходных триодов  $\Pi\Pi_1$  и  $\Pi\Pi_2$ .

Параллельно обмоткам двигателя включен конденсатор  ${\tt C}_2$ , емкость которого выбирается из расчета получения максимального момента на валу двигателя ( резонансная емкость).



Фиг.З. Указатель угла тангажа ( чертеж общего вида).

1-механизм указателя, 2-панель с элементами фазирующей ячейки, 3- корпус со стойками, 4-кожух, 5 - жгут, 6- плата с элементами усилителя, 7-основание со штепсельным разъемом, 8-кожух, 9-рычаг, 10- упор, 11- переходная клеммная колодка, 12-пружинное кольцо, 13 - стекло, 14 - стрелка, 15-винты крепления стрелки.

## Y. HOHCTPYKLING YEARATEJIG YIJIA TAHPAKA.

Указатель угла тангажа конструктивно состоит из двух частей: указателя и усилителя ( см. фиг.1). Указатель состоит из следующих основных узлов (см. фиг. 3 и 4):

механизма указателя 1, включающего в себя: редуктор, цвигатель ДИД-0,5, тахогенератор ДИД-0,5, бесконтактный сельсинтрансформатор СТБ-30Б;

панели 2 с элементами фазирующей ячейки, корпуса 3 со стой-

ками, кожуха 4, жгута 5.

Усилитель указателя угла тангажа состоит из следующих основных узлов: платы 6 с элементами усилителя, основания 7 со штепсельным разъемом, кожуха 8.

Редуктор спедящей системы указателя собирается на двух бронзовых платах. на малой плате закреплены индукционный цвигатель ДИД-0,5 и такогенератор, в качестве которого используется второй двигатель ДИД-0,5. Вращение от оси двигателя к тахогенератору передается с помощью паразитной шестерни редук-Topa.

На другой плате, имеющей глобан для выхода оси редуктора на стрелку, закреплен бесконтактный сельсин-трансформатор. Индукционный двигатель передает вращение на ось сельсина-трансформатора через редуктор с передаточным отношением  $\hat{l}=1412,9$ .

Кинематическая развертка редуктора следящей системы указа-

теля показана на фиг.4.

Вращение оси сельсина-приемнина в дальнейшем передается не непосредственно на стрелку, а через повышающий редуктор с передаточным отношением  $t=\sim15,8$ . Повышающий редуктор необходим для увеличения масштаба гранусных пелений шкалы таким образом, чтобы обеспечить легкость и точность отсчета углов тангажа с ценой деления  $0,5^0$ .

При этом шкала прибора оказывается разгращуированной в пределах углов тангажа от  $-4^{\circ}$  на пикирование по  $\div 12^{\circ}$  на кабриро-

В то время как стрелка указателя по шкале поворачивается в пределах  $\sim 270^{\circ}$ , сельсин поворачивается всего в пределах  $16^{\circ}$ . Поэтому, чтобы не возникало ложных взаимных положений стрелки по шкале и сельсина-приемника, на оси стрелки имеется рычаг ( см. фиг.3 и 4), поворот которого ограничен упором.

Для исключения возможности поломки редуктора при больших рассогласованиях в редукторе имеется специальная фрикционная муфта (см.фиг.4), проскальзывающая при достижении максимальных углов тангажа.


Для исключения дополнительной погрешности ва счет люфта между показывающей стрелкой и осью сельсина-приемника в этой цепи редуктора применены разрезные шестерни (см.фиг.4).

фавирующая ячейка тахогенератора  $\mathbb{R}_6 \cdot \mathbb{C}_3$  — смонтирована на специальной гетинаксовой плате и закреплена на одной из стоек корпуса указателя.

Конструктивно собственно указатель угла тангажа в целом оформлен в круглом корпусе диаметром 80 мм.

С целью уменьшения длины указателя, а также создания наиболее благоприятных условий в отношении темпаратуры окружающей среды, полупроводниковый усилитель вынесен из основного корпуса указателя в отдельный узел, не содержащий элементов, выделяющих тепло (см.фиг. 3)

На вадней стороне корпуса указателя установлена переходная клеммная колодка, к которой приссединяется жгут проводов в ревиновой оболочке, соединяющий указатель с усилителем. Задняя сторона корпуса указателя закрывается крышкой и крепится двумя винтами и может быть опломбирована.



фиг. 5. Габаритный чертеж указателя угла тангажа.

Все элементы усилителя (германиевые триоды, сопротивления, конценсаторы) смонтированы на одной плате (см. фиг. 3), которая затем крепится к основанию усилителя.

К обратной стороне основания усилителя также крепится штепсельный разъем,с помощью которого к указателю подводится питание постоянным и переменным током, а также производится подключение к сельсину-датчику тангажа гирозгрегата.

Смонтированный усилитель закрывается специальным южухом, имеющим, как и основание усилителя, гладкое черное покрытие.

Через кожух к усилителю подводится жгут, соединяющий его с указателем. На боковой поверхности кожуха усилителя имеется восемь вентиляционных отверстий. Кожух крепится двумя винтами и может быть опломбирован.

Корпус указателя имеет так же, как и кожух усилителя, гладкое черное покрытие.

Шкала прибора имеет черное матовое покрытие, а риски, щифры м буквы нанесены светящейся массой временного действия.

Шкале указателя разградуирована через 0,5° и оцифрована через каждые 2°. Стрелка указателя у основания имеет продол-говатые отверстия, позволяющие закрепить стрелку в нужном положении без установочной ошибки. Стрелка имеет черное матовое покрытие, а ее конец покрыт светящейся массой временного действия.

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящее время указатель угла тангажа выпускается также и для применения с внешним красным подсветом. В этом случае шкалы и стрелки указателя угла тангажа покрыты специальной белой краской.

На фиг. 5 приведен габаритный чертеж указателя угла тангажа.

#### УЛ ПОЛЬЗОВАНИЕ УКАЗАТЕЛЕМ УГЛА ТАНГАЖА.


Для правильного снятия показаний с указателя угла тангажа нео бходимо помнить что:

- 1. Шкала прибора разградуирована через  $0,5^{\circ}$  и оцифрована через каждые  $2^{\circ}$ .
- 2. При отклонении продольной оси объекта от линии горивонтального полета на кабрирование стрелка прибора будет отклоняться от нулевой отметки шкалы по часовой стрелке (в сторону "+")

3. При отклонении проложьной оси объекта от линии горизонтального полета на пикирование стрелка прибора будет отклоняться от нулевой отметки шкалы против часовой стрелки ( в сторону " - ")

#### УП. ТРЕВОВАНИЯ К МОНТАЖУ УКАЗАТЕЛЯ УГЛА ТАНГАЖА НА ОБЪЕКТЕ

- 1. Указатель угла тангажа должен устанавливаться на амортизированной приборной доске.
- 2. Указатель угла тангажа включается в схему соединений с дистанционным авиагоризонтом АГД-1 (см.фиг.6).
- 3. Наличие каких-либо нагревательных приборов вбливи усилителя указателя угла тангажа не допускается.
- 4. Крепление собственно указателя на приборной доске должно производиться с помощью стандартного крепежного кольца под корпус прибора Ø 80. Усилитель указателя может быть закреплен как на амортизированной приборной доске, так и непосредственно на корпусе объекта.
  - 5. Для устранения установочной ошибки:
- а) объект должен быть точно выставлен в линию горизон-тального полета.
- б) указатель угла тангажа должен быть подключен к скеме согласно фиг.6.
- В случае несовпадения стрелки с нулевыми индексами необходимо:
  - 1. Снять пружинное кольцо
  - 2. Вынуть стекло
- 3. Отвернуть три винта и повернуть стрелку на нужный угол до совпадения с нулевым делением шкалы.
  - 4. Запрепить стрелку винтами.
  - 5. Вставить степло
  - 6. Вложить пружинное кольцо.



фиг. 5. Схема подключения указвтеля угля тангажа к АГД-1.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

- 1. На схеме приняты следующие обозначения:
- а/буквами обозначены штепсельные разъемы соответствующих агрегатов;
- б/двумя цифрами, например 2-6,3-7 и т. д. обозначены перемычки между указанными штырьками соответствующих штепсельных разъемов, установленные в целях дублирования важных цепей.
- в/ надписи на концах линий указывают порядок подсоединения проводов, например  $y_1-16$  -провод идет к 16 гневду штепсельного разъема  $y_1$ .
- 2.Токи, потребляемые комплектом АГД-1 ( бев УУТ )
- а/ от источника трежфазного переменного тока 36 вольт 400 гц. в фазах B(1) и C(3) не более 2-х ампер, в фазе A(2) не более 1,5 ампера.
- б/ от источника постоянного тока 27 вольт не более 1,25 ампер.
- в/ от ревервного источника питания 27 вольт-не более 0,3 ампера.
- 3. Токи потребляемые указателем угла тангажа (УУТ):
- а/ от источника трехфавного переменного тока 36 вольт 400 гц - не более 0,3 ампера в фаве.
- б/ от источника постоянного тока 27 вольт не более 0,1 ампера.
- 4. При использовании в качестве источника переменного тока, преобразователя типа ПТ соответствие фаз следиющее:

фаза A (2) фаза B (1) фаза C (3)

- 5. Падение напряжения в соединительных проводах не более 1 вольта.
- 6.  $y_2$  16 обозначает, что вилка 16 разъема  $y_2$  соединена с гневдом 16 разъема  $y_2$ .

# УШ. ПРОВЕРКА УКАЗАТЕЛЯ УГЛА ТАНГАЖА НА ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКЕ 63689/033 ИЗ КОМПЛЕКТА ПОВЕРОЧНОЙ АППАРАТУРЫ ПА-АГД-1

### 1. Включение установки 63689/033


- А. Элементы, смонтированные на панели установки, установить в следующие положения:
  - 1. " Откл."
  - 3. " Тангаж".
  - 4. " Вкл".
  - 5. " Агрегаты "
  - 10. " Отки."
  - 8. " На нуль"
- Б. Подключить к установке источники постоянного тока напряжением  $27 \pm 2,7$  в и трежфазного переменного тока  $36 \pm 2$  в,  $400 \pm 8$  гц посредством:
  - а) жгута питания II1, если используются стационарные источники питания;
  - б) жгута питания П2 и П3, если используются источники питания объекта;
  - в) жгута питания П4, если в качестве источника переменного тока используется преобразователь типа ПТ-125Ц.
- В. Включить установку, установив выключатель 1 в положение "вкл".
- Г. Проверить правильность подключения фаз источников переменного тока к установке (сигнальная лампочка 16 должна гореть ярче лампочки 17), замерить напряжение по приборам 14 и 18, величины напряжений не полжны превышать величин, указанных в п. "Б".
- Д. Убедившись в правильности подилючения источников постоянного и перешенного токов к установке, выключить установку, поставив выключатель 1 в положение "Откл".

TIPWIE LAHVE:

жгуты  $\Pi1$ ,  $\Pi2$ ,  $\Pi3$ ,  $\Pi4$  берутся из комплекта  $\Pi A-A \Gamma \Pi-1$ .

# ж. Проверка погрешности отработки угла рассогласования по тангажу.

Полилючить указатель угла тангажа и установие с помощью переходного жгута "У1-УУТ", монтажная схема которого показана на фиг. 7. Жгут полилючить и одноименному штепсельному разъему установии "У1", а другим концом - и указателю.



Фиг. 7. Монталная схема переходного жгута "У1-УУТ" для подилючения указателя угла тангажа к поверочной установке 63689/033 ПА-АГЛ-1.

Включить поверочную установку, поставив выключатель 1 в положение "Вкл". При нулевом положении датчика 8 показания указателя угла тангажа должны быть приблизительно нулевыми.

**TIPUMEUAHME:** 

в случае, если при установке на объект в указателе угла тангажа устранялась установочная ошибка (см. главу УП настоящего описания), то при проверке на установке указатель угла тангажа может иметь дополнительную одностороннюю погрешность свыше допустимой, которая при проверке должна учитываться. При вращении датчика 8 от нулевого положения в сторону "Левый крен, пикирование" стремка указателя угла тангажа должна поворачиваться в сторону " - ", показывая пикирование; при вращении датчика в сторону " правый крен, кабрирование" - в сторону " + ", показывая кабрирование.

Поворачивая датчик 8 в сторону " кабрирование", устанавливать его последовательно на деления  $2^{\circ}$ ,  $4^{\circ}$ ,  $6^{\circ}$ ,  $8^{\circ}$ ,  $10^{\circ}$  и  $12^{\circ}$ , при этом указатель угла тангажа должен показывать соответственно +  $2^{\circ}$ ,  $4^{\circ}$ ,  $6^{\circ}$ ,  $8^{\circ}$ ,  $10^{\circ}$  и  $12^{\circ}$ .

Поворачивая датчик 8 в сторону " пикирование", устанавливать его последовательно на деления  $2^{0}$  и  $4^{0}$ , при этом указатель угла тангажа должен показывать соответственно —  $2^{0}$  и —  $4^{0}$ .

Отличие показаний указателя угла тангажа от углов тангажа, задаваемых на датчике 8 поверочной установки, не полжны превышать  $\pm 0.5^{\circ}$ .

После окончания проверки выключить установку и отсое-

3. Проверка скорости отработки угла рассогласования по тангажу

Подключить указатель угла тангажа к установке и включить питание, поставив выключатель 1 в положение " Вкл".

Датчик 8 установить на  $4^{\circ}$  в направлении " пикирование". Выключатель 1 на установке поставить в положение " Откл.", после чего датчик 8 установить на  $12^{\circ}$  в направлении " кабрирование".

Включить выключатель 1 установки и одновременно с ним включить секундомер.

Секундомер остановить, как только стрелка указателя угла тангажа, двигаясь в направлении " + ", остановится около отметки + 12 $^{\circ}$ .

Скорость отработки определить по формуле:

$$\omega$$
 orp =  $\frac{16}{t}$  rpan/cek,

где  $\omega$  отр - скорость отработки в град/сек; t - время, замеренное по секундомеру в сек.

Скорость отработки угла рассогласования по тангажу полжна быть не менее  $10^{\rm O}/{\rm cek}$ .

Проверку скорости отработки повторить при движении стрелки в обратном направлении. Для этого выключить установку, датик 8 установить на  $4^0$  в направлении " пикирование". Затем вновь включить установку и по секундомеру определить время движения стрелки указателя до момента ее остановки около деления —  $4^0$ .

По формуле, приведенной выше, определить скорость отработки.

После окончания проверки выключить установку и отсоединить указатель угла тангажа от установки.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

ПЕРЕЧЕНЬ электроаппаратуры, примененних в УУТ

ме Наименование элемента	Номинал 0	Обозначение по схеме	KOUM- uectbo slemen-	Ty, Pocr, Hopstails,	anitized Co
			TOB	<b>w</b> order	
2	3	4	2	9	
1. П жод	дуг	4	. ~	TP3 215 108 Bp TV	
2. Tranchopmarop		£1	<b>~</b>	JEKS 362 083 TV	0.000
3. Стабилитрон	Д-808	尽,13	€2	MK3.362.033 TV	20111
4. Инпукционный пвигатель	11411—05	M1, M2	જ		
5. Тржод	11-202	III, III2	α	MK3.365.027 TV	0,,,,,,
6. Tokon	∏-14A	三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三	1	CEO.005.019 TV	
7. Сельсин-приемния	520 <b>B</b>	150	+	8850124	
8. Сопротивление	OMJIT-0, 5- 13 rom	$^{\rm R}_1$		OMO 467.007.TY	
9. Сопротивление	OMIT-0,5- 220 rom	R2	<b>.</b>	ОЖО 467.007.ТУ	
10. Сопротивление	OMIT-0,5- 3 rom	R3	7	OHO 467.007.TY	
11. Сопротивление	OMJIT-0, 5-2 KOM	w R4	н	OHO 467.007 TV	

2	).	Наматывается проволожей ПЭНХ № 0,12 на сопротивление ОМПТ-0,5-10 иси.				
*	9	1 (AC 467.007 TY	OLO 467.007 TV		OMO 462.032 TY	ON 462.032 TV
	2	<b>ન</b>	4-4	<del>-1</del>	ત્ય	7
	4	R5	R <sub>6</sub>	Ry	ئ. ئ	స్ట
	ෆ	9 + 0 + 9	OMIT-2-510 OM	OMIT-0,5-2,2 KON	MEM-160-0,5	MEM-160-0,25
	1 2	12. Сопротивление	13. Сопротивление	14. Сопротивление	15. Конденсатор	16. Конденсатор

Экз. До 4176

# ТЕНТРАЛЬНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ ЦГВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦТВ-4 VERTICAL GYROSCOPE TECHNICAL DESCRIPTION AND INSTRUCTION ON OPERATION

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО О БОРОНГИЗ

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

#### Составили

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦГВ

#### І. НАЗНАЧЕНИЕ

Центральная гировертикаль ЦГВ предназначена для определения положения летательного аппарата в пространстве относительно истинной вертикали места.



Фиг. 1. Внешний вид ЦГВ.

Прибор является датчиком углов крена и тангажа, которые выдаются в виде электрических сигналов одновременно всем потребителям, связанным с ЦГВ по схеме.
Потребителями сигналов ЦГВ являются навигационные, пилотажные, радиолокационные системы, визуальные указатели и т. п.

#### **П. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1. Питание прибора производится от трехфазного источника переменного тока с напряжением  $36\,s_{-5}^{+10}\,v_0$ , частотой  $400\,$  ги $\pm$ ±2% и от бортовой сети постоянного тока с напряжением

 $27.6\pm10\%$ . 2. Потребляемый переменный ток (линейный) в рабочем режиме не более 1,1 a.

3. Потребляемая мощность по цепям переменного тока не более

4. Точность выдерживания вертикали на качающемся основании с углом качания 5° и периодом 13—15 сек. не ниже ±15 угловых минут. Приблизительно такая же точность выдерживания вертика-ли получается в горизонтальном прямолинейном полете.

5. Погрешность прибора после виражей и разворотов длительно-стью менее 10 мин. с угловыми скоростями выше 0,3 градісек не бо-лее ±2°. При этом поперечная коррекция должна отключаться с помощью выключателя коррекции ВК-53РБ.

помощью выключателя коррекции ВК-53РЬ.

6. Скорость прецессии под действием коррекции в нормальных температурных условиях находится в пределах (0,7—2) град/мин.

7. ЦГВ выпускается в различных модификациях, которые отличаются друг от друга типом и характеристиками датчиков для съема сигналов, а также ориентацией прибора относительно главных осей летательного аппарата. В этом разделе даны технические характеристики для основных модификаций ЦГВ. Отличительные особенности в характеристиках некоторых модификаций ЦГВ изложены в разл VI жены в разд VI.

8. Диапазон предельных углов работы (при ориентации продольной оси прибора вдоль продольной оси летательного аппарата): по

крену ±180°; по тангажу ±70°. 9. Эксплуатационные характеристики: скорость полета — до 2500 км/час; высотность — до 25 км;

предельные значения угловых скоростей по осям крена и танга-120 град/сек.

 Съем сигналов углов крена и тангажа производится с потен-циометрических датчиков, обладающих линейной характеристикой. Погрешность линейной характеристики в диапазоне рабочих углов не более  $\pm 0.5^\circ$ .

Разрешающая способность (чувствительность) потенциометри-ческих датчиков составляет 12—15 угловых минут.

ческих датчиков составляет 12—15 угловых минут.

Разрешающая способность установочных (точных) потенциометров 3—4 угловые минуты.

11. Время готовности прибора при нормальной и повышенной ор +50°C окружающей температуре не более 3 мин., при температуре—60°C не более 4 мин.

12. Температурный интервал работы от +50°C до —60°C.

Прибор виброустойчив в диапазоне частот вертикально направленных вибраций от 20 до 40 гц при амплитуде 0,3 мм и в диа-

пазоне частот от 41 до 80 гц при перегрузке 2,5. Прибор устанавливается на собственной амортизации

14. Вес прибора с амортизацией не более 7,8 кг.
15. Гарантийный срок службы от 50 до 500 час. в зависимости от характера и условий применения прибора.

#### III. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Центральная гировертикаль ЦГВ представляет собой двухгироскопную платформу с силовой стабилизацией, корректируемую по вертикали от жидкостного маятникового элемента.

Съем сигналов, пропорциональных углам крена и тангажа, про-изводится с потенциометрических устройств, установленных на из-мерительных осях прибора. ЦГВ одновременно выдает сигналы не-скольким потребителям и при этом обладает повышенной точностью по сравнению с одногироскопными вертикалями типа АП-5, ДК-6, АГД-1 и авиагоризонтами типа АГИ-1 и АГБ-2. Этого уда-пось достичь главным образом благодаря применению в приборе принципа силовой гироскопической стабилизации. Применение этого принципа позволило компенсировать в ЦГВ значительную часть вредных возмущающих моментов (моментов трения в потенциометрах для съема сигналов, моментов остаточной несбалансированно-сти рам карданного подвеса и т. д.), которые в одногироскопных вертикалях приводят к повышенным «уходам». В связи с компенсацией этих моментов в ЦГВ выбрана малая

скорость прецессии от коррекции, что, в свою очередь, снизило погрешность прибора в полете.

Прежде чем знакомиться с кинематической схемой прибора, рас-смотрим сущность принципа гироскопической стабилизации на схеме одноосного силового гироскопического стабилизатора.

#### 1. ПРИНЦИП СИЛОВОЙ ГИРОСКОПИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ «

Рассмотрим случай, когда в одногироскопной системе показания снимаются только с одной из осей (наружной), причем вокруг этой оси действуют возмущающие моменты (например, установлено большое количество потенциометров со щетками, имеется разбалансированность относительно этой оси и т. п.).

При этом положение гироскопа относительно другой оси (внут-

ренней) не используется в целях измерения.

Такая система, обеспечивающая стабилизацию гироскопа в пространстве с высокой точностью только относительно одной оси, может быть осуществлена в виде одноосного силового гироскопического стабилизатора,


Одноосный стабилизатор, схема которого изображена на фиг. 2, представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, наруж-

<sup>\*</sup> Объяснения даются в пределах прецессионной теории гироскопов

ную раму I которого необходимо стабилизировать в пространстве относительно оси Y при наличии возмущающих моментов, действующих по этой оси.

Гироскоп помещен в кожух 2 и вращается в нем относительно оси Z. Вместе с кожухом 2 гироскоп имеет возможность поворачиваться вокруг оси X (оси прецессии) на небольшие углы, ограниченные упорами.

Стабилизатор имеет датчик 3 для съема сигнала, пропорционального углу в отклонения гироскопа относительно наружной ра-



Фиг. 2. Принципиальная схема односсного гироскопического стабилизатора.

мы вокруг оси  $X^*$ , и разгрузочный двигатель 4, который укреплен на корпусе прибора и связан со стабилизируемой рамой через ре-

дуктор.
На стабилизируемой раме I находится датчик 5 для съема сигналов с измерительной оси Y. На оси X гироскопа обычно помещается коррекционный мотор 6, работающий от сигналов с чувствительного элемента 7 маятникового типа.

Стабилизация рамы в пространстве относительно оси У при на-личии возмущающих моментов, действующих по этой оси, происхо-

личин возмущающих моментов, деяствующих по этой есл, пролем дит следующим образом.

Предположим, что вокруг оси У подействовал внешний возмущающий момент M (момент трения, несбалансированности и т. д.).

Под действием этого момента гироскоп начинает прецессировать с угловой скоростью ₀₂ вокруг оси прецессии X в направлении совмещения по кратчайшему пути вектора кинетического момента H

с вектором возмущающего момента М. При наличии угловой скорости о. возникает гироскопический момент  $M_{\mathbf{r}} = H\omega_x \cos \beta$ , который направлен в сторону, противополож-

илю моменту M, и вначале равен ему по величине. Гироскопический момент в первое мгновение осуществляет стабилизацию рамы 1. Прецессия гироскопа вызывает появление сигнала на датчике 3,

пропорционального углу β отклонения гироскопа от начального положения. Этот сигнал поступает на разгрузочный двигатель 4, который создает момент  $M_{\rm p} = k \beta$  (k — коэффициент пропорциональности), противодействующий возмущающему моменту М

Гироскоп прецессирует с угловой скоростью ω, уже под действием разности моментов  $M - M_p$ 

$$\omega_x = \frac{1}{H\cos\beta}$$

По мере возрастания момента разгрузочного двигателя угловая скорость прецессии гироскопа  $\omega_{\mathfrak{p}}$  уменьшается, а гироскопический момент  $M_{\mathbf{r}}$  уравновешивает избыток возмущающего момента над

моментом разгрузочного двигателя. Когда возмущающий момент уравновесится моментом разгрузочного двигателя, прецессия гироскопа прекратится и суммарный момент, действующий вокруг оси У, будет равен нулю. При этом гироскоп окажется отклоненным относительно оси X на некоторый угол  $\beta$ , а рама I остается стабилизированной в пространстве относительно оси Y,  $\tau$ . е. практически сохранит первоначальное положение. При сняти: момента M гироскоп возвращается в нулевое поло-

жение под действием момента разгрузочного двигателя. Таким образом, при наличии силовой разгрузки возмущающие

моменты, действующие по оси т, не оказывают существенного влия-ния на точность стабилизации рамы *I*.

Это утверждение справедливо лишь до известных пределов. Ес-

ли возмущающий момент, действующий по оси Y, окажется больше максимального момента, который может развить разгрузочный двигатель при полном сигнале с датчика 3, то под действием разности этих моментов гироскоп будет прецессировать до тех пор, пока не ляжет на упор.

При этом гироскоп потеряет степень свободы относительно оси X и как обычное тело, не обладающее гироскопическими свойствами, будет поворачиваться вокруг оси Y под действием избытка возмущающего момента над моментом разгрузочного двигателя.

щающего момента над моментом разгрузочного двигателя. На точность стабълизации рамы / относительно оси У существенное влияние оказывают возмущающие моменты, действующие по оси прецессии гироскопа X (моменты трения в опорах и в датчике 3, моменты от токоподводов, моменты отстаточной несбалансированности и т.д.). Эти моменты не компенсируются и вызывают прецессию («дрефа») рамы / вокруг измерительной оси У. Коррекционный мото 6 позволяет управлять движением системы относительно измерительной оси У.

На фиг. 2 изображен случай, когда раму 1 необходимо стабили-зировать в горизонтальной плоскости.

Чувствительным элементом коррекции служит в данном случае жидкостный маятниковый переключатель 7, расположенный на

\*  $\beta = 0$ , когда ось Z перпендикулярна оси Y.

раме. При отклонении рамы от горизонтальной плоскости сигнал с жидкостного переключателя поступает на коррекционный мотор  $\theta$ и вызывает прецессию рамы к горизонту аналогично тому, как это происходит с трехстепенным гироскопом, к внутренней раме которого приложен момент.

Возмущающие моменты, действующие по оси У, компенсируются разгрузочным двигателем и не оказывают влияния на прецессию гироскопического стабилизатора.

#### 2. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЦГВ

Структурная схема ЦГВ представлена на фиг. 3, а кинематическая схема, более олизкая к конструкции, — на фиг. 4. Обозначения элементов на обеих фигурах идентичны.

Гиростабилизированная платформа *I*, состоящая из двух гироскопов 2 и 3, коррекционных элементов *8*, 9 и *I*0, разгрузочного двигателя *5*, является внутренней рамой карданного подвеса. Ось *Z* платформы *I* стабилизирована по направлению вертикали

места и в дальнейшем тексте будет называться нормальной осью платформы.

платформы. Наружная рама 15 имеет возможность неограниченного поворота в корпусе 16 и 18 прибора; поворот платформы № вокруг оси У ограничен в пределах ±70°. Ось Х наружной рамы направлена вдоль продольной оси летательного аппарата \* и с нее производится съем сигналов углов крена; с внутренней оси У производится съем сигналов углов тангажа. Оси карданного подвеса Х и У являются измерительными осями и съем сигналов, пропорциональных углам крена и тангажа летательного сигналов, пропорциональных углам крена и тангажа летательного сигналов, пропорциональных углам крена и тангажа летательного сигналов, пропорциональных углам крена и тангажа летательного сигналов, пропорциональных углам крена и тангажа летательного сигналов. согласов, пропорциональных углам крена и тангажа летательного аппарата, осуществляется при помощи потенциометрических датчиков 11 и 12.

На платформе 1 расположены два гироскопа 2 и 3 с одинаковыми по величине и противоположно направленными кинетическими моментами H. В исходном положении последние параллельны

Гироскопы заключены в кожухи и вместе с ними имеют возможность поворачиваться на небольшие углы относительно осей  $X_1$  и  $Y_1$ , называемых осями прецессии. В горизонтальном рабочем положении прибора оси прецессии соответственно параллельны измерительным осям карданного подвеса X и Y.


Для компенсации моментов трения в измерительных осях и других вредных моментов, действующих на платформу, в приборе име-

ются два разгрузочных двигателя 4 и 5. Разгрузочный двигатель 4 укреплен на наружной раме кардан-

ного подвеса и связан через редуктор с корпусом прибора. Разгрузочный двигатель 5 укреплен на платформе и связан через редуктор с наружной рамой.

\* В пекоторых случаях, когда угол тангажа должен измеряться в диапазоне боль  ${\bf B}_c$  чественные, чем  $\pm 70^\circ$ , ось X располагается паравлельно поперечной оси летательного аппарата

На кожухе гироскопа 2 находится потенциометр 6, выдающий сигнал на разгрузочный двигатель 4, а на кожухе гироскопа 3 — аналогичный потенциометр 7, управляющий разгрузочным двигателем 5. Щетки потенциометров связаны с платформой.




Фиг. 3. Структурная схема ЦГВ.

І-платформа (внутревняя рама), 2 и 3—гироскопы в кожухах (гироуалы), 4 и 5—разгрузочные двигатели, 6 и 7—управляющие потенциометры, 8 и 9—коррежионные моторы, 10—жикостный маятиковый преключатель, 11 и 12—потенциометрические датчики углов крейа и тангажа, 13 и 14—маятики системы ускоренного восстановления, 15—каружная рама, 16—коррус грибора,

Гироскоп 2 вместе с наружной рамой карданного подвеса и разгрузочным двигателем 4 образуют как бы систему одноосного стабилизатора, осуществляющую стабилизацию платформы I относи-

тельно осн X, а гироскоп 3 вместе с платформой и разгрузочным

тельно оси A, а гироскоп в вместе с платформой и разгрузочным двигателем 5 образует систему одноосного стабилизатора, осуществляющую стабилизацию этой платформы относительно оси Y. В целом платформа I оказывается стабилизированной в абсозлютном пространстве и близка по своим свойствам к свободному гироскопу (при отключенной коррекции).



Фиг. 4. Принципиальная кинематическая схема ЦГВ.

(внутренняя рама), 2 и 3—гироскопы в кожухах (гироузлы), 4 и 5—разгрузоч, 6 и 7—управляющие потенциометры, 8 и 5—коррекционные моторы, 10—жидликомый передагоматель. И и 18—потенциометрическые датчики утлов крена 8 и 4— мактиких системы ускоренного восстановления, 18—наруживая рама, 16 и 17—установочные потенционетры, 18—корису прибора.

Рассмотрим действие системы разгрузки в приборе. В идеализированном случае вокруг измерительных осей X и Y платформы не действуют возмущающие моменты; при этом оси собственного вращения гироскопов 2 и 3 устанавливаются вдоль оси Z платформы. Предположим, что вокруг оси X наружной рамы карданного подвеса возник некоторый возмущающий момент M. Этот момент чев подшинники оси  $Y_1$  гироскопа 2 воздействует на последний. Под действием момента M гироскоп 2 начинает прецессировать относительно оси  $Y_1$ .

При этом возникает гироскопический момент, направленный по оси X наружной рамы и уравновешивающий в первое мгновение возмущающий момент M. При отклонении гироскопа 2 со щеток, связанных с потенциометром 6, снимается сигнал, пропорциональный углу отклонения гироскопа 2 от нулевого положения, соответствующего совпадению оси собственного вращения гироскопа H с осью платформы Z.

оси собственного вращения гироскопа H с осью платформы Z. Сигнал\* поступает на разгрузочный двигатель 4, который развивает на оси наружной рамы карданного подвеса момент, противоположный возмущающему моменту M. При наступлении равновесия между возмущающим и разгрузочным моментами прецессия гироскопа 2 прекращается и он остается отклоненным на некоторый угол вокруг оси прецессии  $Y_1$ . При этом платформа I от действия момента M своего первоначального положения на изминет положения не изменяет.

После того как действие момента *М* прекращается, гироскоп возвращается в нулевое положение под действием момента разгрузонного двигателя.
Аналогично работает система силовой разгрузки, состоящая из

гироскопа 3 и разгрузочного двигателя 5, при воздействии на платформу возмущающих моментов вокруг оси Y. Таким образом, платформа I при наличии в приборе силовой

разгрузки сохраняет свое неизменное положение в пространстве при действии возмущающих моментов по измерительным осям. Для придания оси Z гиростабилизированной платформы вертикального направления в приборе имеется система коррекции, сопопростоящий и присходит в приогре имеется система коррекции и двух коррекционных моторов 8 и 9. Коррекционный мотор 8 связан шарнирной передачей с осью кожуха гироскопа 2; коррекционный мотор 9 связан аналогичным образом с осью кожуха гироскопа 3. Пропесс коррекцион в ЦГВ происходит аналогично действию коррекции в одногироскопных вертикалях, где коррекционный момент, присокращий и прилагаем.

рекцип в Одполноскопных вергикалах, так охрексидовы момент приложенный, например, к оси внутренней рамы, вызывает прецессию гироскопа вокруг оси наружной рамы. Ось прецессии  $Y_1$  для гироскопа 2 является как бы осью внутренней рамы, а измерительная ось X платформы является для него осью наружной рамы. Аналогично для гироскопа 3 ось прецессии  $X_1$  служит осью внутренней рамы, а измерительная ось платформы Y —

осью наружной рамы. Чувствительный элемент системы коррекции — жидкостный переключатель 10 представляет собой баллон с токопроводящей жид-костью и четырьмя электродами, расположенными в его основании крестообразно.

Баллон заполнен токопроводящей жидкостью неполностью, так что имеется воздушный пузырь. Жидкостный переключатель жестко связан с платформой, при этом в рабочем положении прибора электроды располагаются параллельно измерительным осям при-бора. Пока ось Z платформы занимает положение вертикали, суммарный сигнал по каждой плоскости, выдаваемый жидкостным переключателем на коррекционные моторы, равен нулю.

<sup>\*</sup> Характеристика сигнала управления разгрузочным двигателем приводится в разд, IV.

При отклонении платформы на некоторый угол от вертикали, например вокруг оси X, жидкостный переключатель выдает сиг-нал\* на коррекционный мотор 8. Последний создает на оси кожуха гироскопа 2 момент, под действием которого платформа I прецес-сирует к вертикали вокруг оси X. Точно так же осуществляется коррекция платформы относи-тельно оси Y тем же жидкостным переключателем 10 и коррекцион-

ным мотором 9.

Моменты трения в измерительных осях не препятствуют прецессионному движению платформы, так как они компенсируются разгрузочными двигателями.

В приборе предусмотрена возможность раздельного выключения поперечной и продольной коррекций с целью уменьшения погрешностей прибора при действии ускорений.

Для быстрого восстановления платформы I к вертикали (при запуске прибора) применяются механические маятники I3 и I4, расположенные на платформе. Каждый маятник работает только в одной плоскости и имеет контактное устройство.

При наклоне платформы, например вокруг оси X, маятник 13 (см. фиг. 4) через свою контактную группу включает разгрузочный двигатель 4.

На разгрузочном двигателе суммируются два сигнала: сигнал потенциометра 6 системы силовой разгрузки и сигнал с маятника 13 системы ускоренного восстановления.

Сигнал с маятника всегда превышает по величине сигнал с по-тенциометра силовой разгрузки и направлен противоположно ему.

Под действием суммарного момента разгрузочного двигателя 4 гироскоп 2 начинает прецессировать. Прецессия гироскопа не прекращается и после того, как гироскоп отклонится до положения, соответствующего максимальному сигналу, снимаемому с потенциюметра 6. Гироскоп 2 продолжает прецессировать под действием избыточного момента от сигнала маятника до тех пор, пока он не обточного момента от синала маятника до тех пор, пока от на ляжет на ограничвавющий упор. При этом платформа практически потеряет свои гироскопические свойства отноеительно оси X и под действием избыточного момента  $\Delta M$  начиет ускоренно с угловой скоростью  $\omega_x$  двигаться к вертикальному положению. На фиг. 5 изображены гироскопические моменты, действующие в процессе ускоренного восстановления платформы. Для удобства изображения

гироскопы на платформе разнесены. Одновременно с появлением угловой скорости  $\omega_x$  возникает гироскопический момент  $M_{12} = H_2 \omega_x$  у гироскопа 2, который воздействует на платформу относительно оси У. Для гироскопа 3 этот момент — возмущающий. Он вызывает его прецесс оси X вслед за платформой с угловой скоростью возмущающий. Он вызывает его прецессию относительно


$$\frac{H_2\omega_x}{H_3} = \omega_x \qquad (\text{так как } H_2 = H_3).$$

12

Таким образом, гироскоп 3 оказывается как бы жестко связанным с платформой и ускоренно двигается вместе с ней относительно измерительной оси X.

Гироскопические моменты гироскопов 2 и 3, которые возникают относительно измерительной оси Y платформы, взаимно компенсируются  $H_2\omega_x = H_3\omega_x$  вследствие того, что гироскопы вращаются в противоположных направлениях.

Благодаря компенсации гироскопических моментов разгрузочный двигатель не испытывает дополнительной нагрузки и обеспечивает плавное восстановление платформы к вертикали. Если бы



Фиг. 5. Схема работы системы ускоренного восстановления

гироскопы имели одинаковое направление вращения, то гироскопироскопы исмети одинаювое направление зращения, то тироско-пические моменты суммировались бы и не всегда могли быть ском-пенсированы разгрузочным двигателем, а это вызвало бы рывки и неплавность в работе системы ускоренного восстановления. Это обстоятельство послужило одной из причин для выбора про-тивоположных направлений вращения гироскопов. Платформа совершит несколько колебаний относительно вер-

тикального положения и остановится.

Таким же образом происходит ускоренное восстановление платформы вокруг осн У с помощью маятника 14 и разгрузочного двигателя 5.

Система ускоренного восстановления (или арретирование ЦГВ) приводит платформу I к вертикали с точностью ± (1,5—2)° из лю-бого положения. Дальнейшее точное восстановление платформы к вертикали осуществляется системой коррекции. Система ускорен-ного восстановления включается при запуске на 40—120 сек. — время, необходимое для набора оборотов гироскопами и восстанов-ления платформы к вертикали. Особенность системы ускоренного

<sup>\*</sup> Зависимость сигнала жидкостного переключателя от угла наклона плат-формы приведена в разд. IV.

восстановления ЦГВ заключается в приведении платформы к положению, близкому к вертикали (в условиях отсутствия ускорений), независимо от положения корпуса прибора.

#### з. ПОГРЕШНОСТИ

Погрешности ЦГВ складываются из погрешностей выдерживания вертикали осью Z, нормальной к платформе, погрешностей потенциометрических датчиков, выдающих сигналы углов крена и тангажа, и карданных погрешностей.

#### Погрешности выдерживания вертикали

Эти погрешности зависят от режимов и условий полета летательного аппарата, от точности, с которой осуществляется его стаби-лизация по скорости в установившемся полете, от его колебаний

относительно центра тяжести и т. п. Ниже рассматриваются погрешности для некоторых режимов полета.

#### а) Равномерный полет по ортодромии\*

При равномерном полете по ортодромии платформа (ось Z) от-клоняется от вертикали на небольшие углы вследствие суточного вращения Земли и движения летательного аппарата относительно Земли (так называемые скоростные девиации), а также из-за наличия возмущающих моментов в осях прецессий гироскопов. Вели-чина этих погрешностей, например, при полете со скоростью 1000 км/час составляет 2,5÷5 угловых минут. Возмущающие моменты в осях прецессии создаются подшипни-

ками и токоподводами, щетками потенциометров силовой разгруз-ки, моментами остаточной несбалансированности гироскопов и т. п. Все эти моменты не компенсируются, однако величина их отно-

сительно невелика.

Благодаря тому, что гироскопы в ЦГВ имеют относительно платформы малые угловые перемещения, стало возможным применение маломоментных волосковых токоподводов.

Балансировка гироскопов имеет существенное значение только относительно оси прецессии.

относительно оси предсесии.
Моменты, возникающие от смещения гироскопов вдоль осей пре-цессии (в пределах осевых люфтов), компенсируются силовой раз-

При полете летательного аппарата со скоростью V возникает поворотное ускорение (ускорение Кориолиса), равное  $2UV\sin\varphi$ , где U— угловая скорость суточного вращения Земли;

ф — широта места.


14

Это ускорение вызывает через систему коррекции прибора от-клонение платформы от вертикали к борту летательного аппарата на угол, примерно равный

$$\alpha_{\rm n} \cong \frac{2UV\sin\varphi}{g},\tag{1}$$

где g — ускорение силы тяжести.

На фиг. 6 приведен график зависимости указанной погрешности от скорости V и широты места  ${\bf \phi}.$ 



 $\Phi$ и<br/>и. 6. График погрешностей ЦГВ вследствие ускорения Кориолиса.

Погрешность вследствие ускорения Кориолиса является методической и при необходимости может быть учтена потребителем. Существующая скорость коррекции ЦГВ обеспечивает слежение за вертикалью места при скорости летательного аппарата не более  $2500~\kappa m/4ac$ .

При больших скоростях летательного аппарата величина коррекции может оказаться недостаточной для обеспечения поворота платформы ЦГВ за вертикалью места.

В некоторых модификациях ЦГВ предусмотрена возможность ввода поправочных сигналов на скорость летательного аппарата, что позволяет использовать эти модификации при скоростях, больших 2500 климе. ших 2500 км/час.
В большинстве случаев установившийся полет по ортодромии не

является строго равномерным вследствие атмосферных возмущений, наличия зон нечувствительности в системе управления летательным аппаратом и т. д.

<sup>\*</sup> Ортодромия — произвольно выбранная дуга большого круга.

Естественно, что при этом погрешности гировертикали возра-

Для отдельных известных случаев эксплуатации они достигали 15÷35 угловых минут.

## б) Равномерный полет по локсодромии (полет с постоянным курсом)

Иногда полет с постоянным курсом называют прямолинейным, но это не верно, за исключением полета вдоль экватора или мери-

диана. Полет по локсодромии происходит с разворотом траектории от-носительно вертикали места. При этом возникает ускорение, которое вызывает через систему коррекции прибора отклонение платформы от вертикали к борту летательного аппарата на угол

$$\alpha_n = \alpha_n + \frac{V^2}{gR} \operatorname{tg} \varphi \sin \psi,$$
 (2)

погрешность от поворотного ускорения, определяемая по формуле (1);

 $\phi$ —географический курс летательного аппарата;  $R{\cong}6371~\kappa M$ —средний радиус Земли.

Погрешности, подсчитанные по формуле (2) при полете на восток (  $\varphi = 90^\circ),$  приведены в табл. 1. Таблица 1

								•
_	V	км¦час		1000			2000	
_	φ	град.	45	60	80	45	60	80
	a <sub>A</sub>	угловых минут	14	20	38	38	54	120

Для рассматриваемого режима не исключаются погрешности, указанные при равномерном полете по ортодромии.

#### в) Переходные режимы

Полет летательного аппарата в переходных режимах (набор скорости, торможение, вираж и т. п.) сопровождается длительными или кратковременными ускорениями.

Жидкостный переключатель, как и любое другое маятниковое

мидкостныи переключатель, как и люоое другое маятниковое устройство, реагирует на ускорения. При налични ускорений жидкостный переключатель дает сигнал на систему коррекции, вследствие чего ось Z платформы прецессирует к новому положению равновесия, определяемому направлением

равнодействующей силы тяжести и инерционных сил. При этом тировертикаль с включенной коррекцией накапливает погрешность со скоростью, в среднем равной  $1 \div 1.5^\circ$  за каждую минуту дейст-

вия ускорения.

При кратковременных ускорениях ось Z платформы из-за малой скорости прецессии и небольшого собственного ухода не успесионного ухода не успе вает значительно отклониться от направления истинной вертикали и. следовательно, прибор не накапливает больших погрешностей  $^*$ . После прекращения действия ускорения ось Z платформы пре-

цессирует к истинной вертикали приблизительно со скоростью пренессии от коррекции.

Для уменьшения погрешностей при действии длительных одно-сторонних ускорений (режим набора скорости, вираж) в приборе

предусматривается следующее:

1. Выключение поперечной коррекции — автоматически от центрального выключателя коррекции типа ВК-53РБ.

2. Возможность выключения продольной коррекции с помощью

специальных устройств.

При выключенной коррекции прибор накапливает погрешность со скоростью собственного ухода, равной 0,2—0,3 град/мин. Величина этого ухода в режиме виража и рысканья может возрасти за счет увеличения моментов несбалансированности вокруг осей пре-цессии при действии линейных перегрузок и вследствие действия при денегони аппенных перегрузов в выследные денегони-гироскопических моментов относительно тех же осей, вознакающих при отклонениях осей собственного вращения гироскопов от нормальной оси Z платформы.

#### Погрешности потенциометрических датчиков

Потенциометрические датчики ЦГВ имеют линейную характеристику при условии бесконечно большой нагрузки в электрической цепи съема сигнала.

Линейность характеристики искажается ступенчатостью, вызываемой наличием витков (методическая погрешность) и погрешно

ваемон пальтная випостания с детом и изготовления. В разрешающая способность потенциометрических датчиков ЦГВ, определяемая углом поворота шетки, необходимым для того, чтобы произошло изменение выходного сигнала, составляет 12÷15 угловых минут.

вых минут.
Погрешности, возникающие в процессе изготовления потенциометрических датчиков, обусловленные неравномерностью намотки, колебаниями омического сопротивления проволоки, неточностью изготовления каркаса и т. п., не превышают 0.5° в пределах рабочих углов.

В пределах малых углов измерения  $(\pm 5^\circ)$  погрешность в линейности характеристики практически не превышает 15 угловых минут.

Скорость коррекции ЦГВ в несколько раз меньше скорости коррекции обычных одногироскопных вертикалей.

1629

17

#### Карданные погрешности

Углы, измеряемые потенциометрическими датчиками, равны углам крена и тангажа летательного аппарата только при расположении оси X наружной рамы прибора параллельно продольной оси детательного аппарата. При другом расположении оси X углы крена и тангажа измеряются потенциометрическими датчиками с пог-решностью. Эта погрешность связана с геометрией карданного под-веса и называется карданной погрешностью. Для модификаций ЦГВ, наружная ось которых устанавливается

параллельно поперечной оси летательного аппарата, карданные погрешности могут быть подсчитаны по следующим формулам:

$$\Delta \theta = \theta - \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg}\theta}{\cos\gamma}\right);$$

 $\Delta \gamma = \gamma - \arcsin(\sin \gamma \cos \theta)$ ,

где 8-угол тангажа летательного аппарата;

ү — угол крена летательного аппарата;

Δθ — погрешность в измерении угла тангажа;

Δγ — погрешность в измерении угла крена.

#### IV. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Электрическая схема ЦГВ состоит из схемы гироскопической части прибора, работающей на переменном трехфазном токе, и схемы потенциометрических датчиков для съема сигналов углов крена и тангажа, питаемых от различных источников тока.

#### 1. ЭЛЕКТРОСХЕМА ГИРОСКОПИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЦГВ \* (фиг. 7)


Гироскопическая часть прибора питается переменным трехфазным током напряжением 36 в 400 гц (или 40 в 500 гц) от преобразователя типа ПТ со стабилизированной частотой.

Трехфазный переменный ток подводится к элементам схемы четороваться в преставлением и пределением пре

Грехфазный переменный ток подводится к элементам схемы через 30-клемный штепсельный разъем M прибора, две группы коллекторных колец  $K\Pi_1$  и  $K\Pi_2$ , расположенных на осях карданного подвеса, и поступает к гиромоторам через гибкие волосковые токоподводы (на схеме не указаны).

Гиромоторы  $M_1$  и  $M_2$  представляют собой асинхронные высоко-оборотные электродвигатели. Обмотка ротора каждого гиромотора выполнена в виде короткозамкнутой «беличьей клетки». Статорные обмотки, соединенные в «звезду», включены параллельно друг другу и подключены к трехфазной линии питания.

<sup>\*</sup> В этом разделе дана электрическая схема гироскопической части для основных модификаций ЦГВ. Отличие в схемах некоторых модификаций изложено 12 разл. VI.



При питании обмоток трехфазным переменным током в статоре возникает вращающееся магнитное поле, которое пересекает корот козамкнутые витки ротора и создает крутящий момент, приводящий

козамкнутые витки ротора и создает кругящии момент, приводящии во вращение ротор гиромотора. В момент запуска прибора ток в фазе достигает 2,3—2,5 а. По мере набора оборотов гиромоторами ток в фазе уменьшается и достигает рабочей величины 0,8—1,1 а. Элементы схемы образуют три системы: систему коррекции, состоящую из жидкостного переключателя  $9_1$  и коррекционных моторов  $M_3$  и  $M_4$ : систему разгрузочных двигателей  $M_5$  и  $M_6$ ; систему ускоренного восстановления, состоящую из маятников  $Y_1$  и  $Y_2$  и разгрузочных двигателей  $M_5$  и  $M_6$ . Система коррекции восстановления, состоящую из маятников  $Y_1$  и  $Y_2$  и разгрузочных двигателей  $M_5$  и  $M_6$ . Система коррекции восстанавливает и удерживает платформу прибора по направлению вертикали места.

Система коррекции восстанавливает и удерживает платформу прибора по направлению вертикали места. Действие системы коррекции заключается в том, что при нарушении вертикального положения платформы в системе создаются моменты, вызывающие движение платформы к вертикалы. Чувствительным элементом системы коррекции служит жидкостный переключатель  $\partial_1$ , работающий по принципу двухплоскостного пузырькового уровня, вырабатывающего электрические сигналы. Электроды жидкостного переключателя, обозначенные цифрами I, 2, 4 и 5, электрически связаны с управляющими обмотками соответствующих коррекционных моторов  $M_3$  и  $M_4$ . Центральный электрод 3, в качестве которого служит корпус жидкостного переключателя, соединен через балластное сопротивление  $R_3$  с фазой III трехфазной линии питания. Исполнительными элементами системы коррекции являются


Исполнительными элементами системы коррекции являются мотор поперечной коррекции  $M_3$  и мотор продольной коррекции  $M_4$ , в качестве которых используются двухфазные индукционные двигатели типа ДИД-0,5Р.

гатели типа ДИД-0,5Р. Статор ДИД-0,5 состоит из трех обмоток: обмотки возбуждения I-4 и двух управляющих обмоток 2-6 и 3-5. Обмотки возбуждения I-4 моторов  $M_3$  и  $M_4$  включены между фазами I и III (см. фиг. 7). Фаза I поступает через штырьки 6 и I8 штепсельного разъема прибора. Управляющие обмотки 3-5 и 2-6 в каждом моторе соединены последовательно, выводы 2 и 5 обмоток подключены к фазе II, а выводы 3 и 6 соединены с соответствующей парой электродов жидкостного переключателя. Благодаря последовательному включению управляющих обмо-

парой электродов жидкостного переключателя. Благодаря последовательному включению управляющих обмоток, при котором конец первой обмотки соединен с началом второй, по ним протекают токи противоположных направлений. Пока платформа прибора занимает вертикальное положение пузырек воздуха в жидкостном переключателе располагается в центре и в равной степени перекрывает все четыре электрода. При этом проводимость между центральным и остальными электродами (3-1,3-2,3-4,3-5) одинакова и по управляющим обмоткам моторов  $M_3$  и  $M_4$  протекают токи, равные по величине, но противо-

положно направленные. Действие их на соответствующий мотор взаимноуничтожается и суммарный вращающий момент каждого

При отклонении платформы от вертикали воздушный пузырь при отклюнении влагформы от вертивали воздушным пуоместится в соответствующей плоскости и проводимость между центральным и периферийными электродами будет изменяться в зо- не ±15 угловых минут пропорционально углу отклонения платформы от вертикали. За предслом этой зоны проводимость будет постоянной, не зависящей от угла наклона, так как один электрод



Фиг. 8. График зависимости разности токов в плечах жидкостного переключателя от угла наклона платформы.

полностью покроется жидкостью, а другой окажется под воздушным пузырем. Разность токов в соответствующих плечах жидкостного переключателя станет максимальной и постоянной, вследствие чего переключателя станет максимальной и постоянной, вследствие чего по управляющим обмоткам соответствующего коррекционного мотора потекут резко различные по величине и направлению токи. Момент коррекционного мотора достигнет своей рабочей величины, не зависящей от дальнейшего увеличения угла наклона плат-

График (фиг. 8) иллюстрирует зависимость разности токов в плечах жидкостного переключателя от угла наклона платформы. Реверс коррекционного мотора пронсходит вследствие изменения направления токов в управляющих обмотках, соответствующего из-

направления токов в управляющих сообистерующего менению знака наклона платформы от вертикали. Наклон платформы в поперечной плоскости вызывает перемение воздушного пузыря в жидкостном переключателе вдоль электродов I и 2 (см. фиг. 7), при этом работает коррекционный мотор  $M_3$  и создает момент на оси прецессии гироскопа  $M_1$  (верхний гиро-

скоп), вызывая восстановление платформы к вертикали в попереч-

Наклон платформы в продольной плоскости вызывает перемещетавлон платформы в продольной плоскости вызывает перемещение воздушного пузыря в жидкостном переключателе вдоль электродов  $^4$   $^4$   $^5$ , при этом работает коррекционный мотор  $M_4$  и создает момент на оси прецессии гироскопа  $M_2$  (нижний гироскоп), вызывая восстановление платформы к вертикали в продольной плоскости. Коррекционные моторы  $M_3$  и  $M_4$  работают в заторможенном режиме, т. е. являются моментными.

Момент коррекционных моторов можно считать практически постоянным и не зависящим от угла наклона платформы прибора

Постоянным и в Завилицию и утила навладивать построям присора (без учета зоны ±15 укловых минут от вертикали). Постоянный момент коррекционного мотора вызывает восста-новление платформы к вертикальному положению с постоянной ско-ростью прецессии. Для ограничения и регулирования скорости пренессии в пределах (0.7-2.0) град/мин в цепь питания жидкостного переключателя  $\mathcal{I}_1$  (электрода 3) включено балластное сопротивление  $\mathcal{R}_3$ , приблизительно равное 2000 ом.

ние  $R_3$ , приолизительно равное 2000 ом. В электрической схеме прибора предусмотрена возможность раздельного выключения моторов поперечной и продольной коррекций. С этой целью на штепсельный разъем прибора (к штырькам 6 и I8) выведены обмотки возбуждения моторов  $M_3$  и  $M_4$ . Обесточивание обмотки возбуждения соответствующего мотора коррекции производится с помощью специальных устройств, например выключателя коррекции ВК-53РБ, не входящих в комплект ПГР

Система силовой разгрузки, осуществляющая компенсацию возмущающих моментов, действующих по измерительным осям, состоит из управляющих потенциометров  $\Pi_1$  и  $\Pi_2$  и разгрузочных двигателей М5 и М6.

В качестве разгрузочных двигателей  $M_5$  и  $M_6$  используются индукционные двигатели типа ДИД-0,5С, которые так же, как коррек. ционные моторы, работают в заторможенном режиме (при отсутствии колебательных движений летательного аппарата). Обмотки возбуждения I-A разгрузочных двигателей  $M_5$  и  $M_6$  включены между фазами / и // трехфазной линии питания.

ду фазами 7 г. Предменяю мини пилания. В работе силовой разгрузки принимает участие только одна управляющая обмотка 2—6 каждого двигателя, получающая питанне от соответствующего управляющего потенциометра с его щеток. Управляющие потенциометры подключены к фазам / и ///. Съем


сигналов с каждого потенциометра производится посредством двух щеток, жестко связанных с платформой.

Каждая ча щеток управляющего потенциометра в своем исходном состоянии располагается в среднем положении по отношению к питающим концам потенциометра, а по отношению друг к другу щетки каждого потенциометра находятся в положении «Электриский нуль» (фиг. 9, a).

Вследствие действия возмущающих моментов происходит поворот гироскопа вместе с управляющим потенциометром относитель-

но оси прецессни. При этом на управляющую обмотку разгрузочного двигателя со щеток поступает напряжение  $V_{I-III}$  или  $V_{III-I}$ , пропорциональное углу отклонения гироскопа (фиг. 9,  $\delta$ ). Напряжение с потенциометра (см. фиг. 7)  $\Pi_1$ , расположенного на гироскопе  $M_1$  (верхний), поступает на разгрузочный двигатель крена  $M_6$ , а напряжение с потенциометра  $\Pi_2$ , расположенного на гироскопе  $M_2$  (нижний), поступает на разгрузочный двигатель тан-

Ток, протекающий по управляющей обмотке 2-6 соответствующего разгрузочного двигателя, и момент этого двигателя возраста-



Фиг. 9. Расположение щеток на управляющем потенциометре гироуала.

ют пропорционально перемещению щеток от положения «Электрический нуль» на управляющем потенциометре. Направление тока и момента разгрузочного двигателя определяется фазой напряжений  $V_{I-III}$  или  $V_{III-II}$ , снимаемых со щеток управляющего потенциометра и сдвинутых относительно друг друга на  $180^\circ$ .

метра и сдвинутых относительно друг друга на 180°. Пропорциональная характеристика момента разгрузочного двигателя соответствует угловому перемещению щеток в пределах ±2.7°. После этого щетки переходят на закороченный участок потещиюметра и величина момента разгрузочного двигателя становится постоянной и максимальной, равной 1200—1500 гсм (после


редуктора). На фит. 10 представлена зависимость момента разгрузочного двигателя, приведенного к раме, т. е. умноженного на передаточное число редуктора, от углового положения щеток на управляющем потенциометре.

потенциометре, Сопротивления  $R_1$  и  $R_2$  приблизительно по 240 ом ограничивают величину момента разгрузочных двигателей  $M_5$  и  $M_6$  (см. фиг. 7). Система ускоренного восстановления предназначена для быстрого, но грубого (с точностью  $\pm 2^\circ$ ) приведения платформы к на-

правлению вертикали (при отсутствии ускорений, кроме ускорения

силы тяжести).

Чувствительными элементами системы ускоренного восстановления являются механические маятники крена и тангажа  $Y_1$  и  $Y_2$  со пециальными контактными группами. Средние контакты маятников соединены между собой общим проводом и выведены на штенсельный разьем прибора к штырьку 7. чтобы сделать возможным включение системы ускоренного восстановления со стороны потребителя ЦГВ.



Фиг. 10. График зависимости момента разгрузочного двигателя, приведенного к раме, от углового положения щеток на управляющем потенциометре.

Управляющая обмотка 3-5 разгрузочных двигателей  $M_6$  и  $M_5$  включена между крайними контактами соответственно маятника крена  $Y_1$  и маятника тангажа  $Y_2$  и имеет среднюю точку с выводом 7 на двигателе, которая подключена к фазе III. Отклонение платформы прибора от направления вертикали приводит к замыканию среднего контакта соответствующего маятника с одним из крайних. При включении системы ускоренного восстановления на штырек 7 штепседьного разъема прибора поступает со стороны потребителя фаза I. При этом одна из секций управляющей обмотки 3-5 соответствующего разгрузочного двигателя окажется под максимальным напряжением фаз I и III. На время действия системы ускоренного восстановления разгру-

На время действия системы ускоренного восстановления разгрузочные двигатели частично изменяют свои функции в приборе. Кроме компенсации возмущающих моментов, они при включении маятников  $Y_1$  и  $Y_2$  создают момент, вызывающий прецессию соответст-

вующего гироскопа до упора и движение платформы по направлению к вертикали. При завале платформы, например, в плоскости нию к вертикали. При завале платформы, например, в плоскости крена и при включении системы ускоренного восстановления по обмотке 3-5 разгрузочного двигателя  $M_6$  проходит ток и ампервитки этой обмотки создают момент, вызывающий прецессию пироскопа  $M_1$ . Вследствие прецессии гироскопа на другую управляющую обмотку 2-6 того же двигателя поступает ток с управляющего потенциометра  $\Pi_1$ , величина которого возрастает пропоримонально отклонению гироскопа от нулевого положения. При этом величина момента разгрузочного двигателя определяется разностью токов в

его управляющих обмотках. Ток, протеквющий по обмотке 3—5, всегда превышает максимальную величину тока, проходящего по обмотке 2-6, вследствие наличия балластных сопротивлений  $R_1$  и  $R_2$  в цепи питания обмогналичия одмастных сопротивления  $A_1$  и  $A_2$  в дели инпавия обмоги A=6. Поэтому разгрузочный двигатель имеет избыточный момент от обмогки 3-5, под действием которого гироскоп продолжает прецессировать до упора.

прецессировать до упора.

После того, как гироскоп ложится на упор, система теряет стелень свободы, и разгрузочный двигатель поворачивает платформу в положение, близкое к вертикали. Наклон платформы в плоскости крена вызывает замыкание контактов маятника  $Y_1$  и включение разгрузочного двигателя  $M_6$ , наклон платформы в плоскости тангажа вызывает замыкание контактов маятника  $Y_2$  и включение разгрузочного двигателя  $M_5$ . Реверс двигателей  $M_5$  и  $M_6$  происходит за счет включения через контакты маятников соответствующей секции управляющей обмогки 3-5.

управляющей обмогки  $^{6}$ —2. Характер работы двигателей  $M_5$  и  $M_6$  в системе ускоренного восстановления отличается от работы этых же двигателей в системе силовой разгрузки; в системе силовой разгрузки двигатели  $M_5$  и  $M_6$  работают в заториоженном режиме. т. с. являются моментными моторами, а в системе ускоренного восстановления они выполняют мункцию моторов отработки, так как псворачивают платформу до положения, близкого к направлению вертикали.


Сопротивлення  $R_5$ ,  $R_6$ ,  $R_7$ ,  $R_8$  по 3 ком каждое, включенные параллельно каждой контактной паре маятников  $Y_1$  и  $Y_2$ , служат для уменьшения искрообразования.

#### 2. ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ

Потенциометрические датчики ЦГВ служат для выдачи сигна-лов, пропорциональных углам крена и тангажа летательного аппа-рата. В ЦГВ применяются проволочные потенциометрические дат-чики с линейной характеристикой, т. е. выдаваемый сигнал изме-

чини с линеинои зарактеристиков, т. с. выдаваемый силиан манения пропорционально углу поворота прибора в пределах рабочего угла (при условии отсутствия токовой нагрузки на щетках). Разрешающая способность потенциометрических датчиков составляет 12—15 угловых минут. Погрешность линейной характеристики в пределах рабочего угла не превышает  $\pm 0.5^\circ$ .

Таблица 2	Примечание	В по колыцу	I	ı	i	:		R без закоро- ченных выво- дов	Средняя точ- ка шт. 29	В по кольцу	
	Источник интания и штаррьки на штенсельном разъеме для питания	~36 <b>s</b> mr. 3, 4	От п <b>отреби</b> теля шт. 23, 24	~36в шт. 3, 5	==278 mt. 1, 2	==27s mr. 1, 2	От потребителя шт. 28, 30	От потребителя инт. 17, 22	От потребителя пит. 26, 27	~36s mr. 3, 5	~36 <b>8</b> mr. 4, 5
3-1 серии 01	Птырьки на штепсель- пом разъсме для съема	9,10,11	25	æ	152	16	21	50	25	12,13,14	61
Йотенциометрические датчики ЦГВ-1 серин ОІ (фиг. 11)	Провод	1275 HH3-10 Ø 0,08	90'0 ∅ 01-€1111	11M·8 Ø 0,06	ПИЭ-10 ⊘ 0,06	11M3-10 Ø 0,06	80,0 Ø 01-€N∏	11H3-10 Ø 0,08	ПМ-8 № 0,С6	80,0 © 01-61411	IIM-8 ≲ 0,06
метрич	Сопротивле- ние В ом	1275	2009	020	029	029	9	450	1800	1275	1100
Потенцио	Рабочий угол	360°	∓30。	±20°	±10°	± 10°	±52,5°	# 60°	. ±22°	360"	± 32°
	Потребитель сигналов	/ Указатель АГД-1	Автопилот (рудь высоты)	Радиолокационная станція	Установочный	/ Установочный	Автопилот (элеро- ны)	Автопилот (набор высоты)	Автопилот (скольже- ние)	Указатель АГД-1	Радполокациенная станция
	Место уста- новки	кя	KBTHB	г чэО				крена	OCP		
	Обозначение	$\Pi_3$	774	$n_{11}$	$\Pi_5$	$\Pi_6$	17	$n_{\rm s}$	П	7710	$H_{12}$
	Me no nop.	-	61	ಣ	4	20	9	<b>!</b>	œ	6	10



		-		Потен	циомел	Потенциометрические датчики ЦГВ-2 серии 02 (фиг. 12)	ЦГВ-2 серии	20	Таблица З
м по пор.	Обозначени	Место уста новки	Потребитель сигналов	Рабо- чий угол	Сопротивле ние Я ож	Провод	штырын на штепсель- нои разъеме для съема спгнала	источник интания и штырыки на интепсельном разъеме для питания	Примечание
	Пз		Автопилот	∓ 70°	200	80,0 ∅ 01-€ИП	17, 18	=27в шт. 1, 2	R для одной ветви
	174	нгажа	Радиолокационная станция	99∓	2200	0,0 Ø 8-M⊓	22	От потребителя шт. 23	R без закорочен- ных выводов
	$\Pi_5$	EF TSI	Радиолокационная станция	∓30₀	940	11M-8 ∅ 0,06	24	От потребителя иг. 9, 11	Средняя точка ит. 29
	$II_6$	0	Указатель	±45°	730	90'0 ∅ 01-ЄИЦ	01	=276 mr. 1, 2	1
	11,		Установочный	± 10°	630	00,0 Ø 01-€NII	15	=276 mr. 1, 2	Точный потеп- циометр
	$\Pi_8$		/ Установочный	± 10°	020	11ИЭ-10 ∅ 0,06	91	=27в шт. 1, 2	Точный потеп- циометр
	П9	В	Автопилот	÷20°	200	11ИЭ-10 ∅ 0,08	19, 20	=27в шт. 1, 2	<i>R</i> для одной ветви
	$\Pi_{10}$	кЪен	Раднолокационная станция	∓ 80°	2650	11M-8 ∅ 0,06	21	От потребителя шт. 29	R без закорочен- ных выводов
	$\Pi_{11}$	ОСР	Указатель	∓45°	730	ПИЭ-10 Ø 0,06	13	=27в шт. 1, 2	1
	П13		Радиолокационная стапция	∓30。	010	11M-8 Ø 0,06	12	От потребителя пт. 28, 30	Средняя точка
	Пе		Радиолокационная станция	∓80₀	2650	11M-8 ∅ 0,06	52	От п <b>от</b> ребителя шт. 26, 27	III. 23

Потенциометрические датчики питаются от различных источников: постоянным током 27 s от бортсети; переменным током от фаз гиромоторов 36 s 400 zu; переменным и постоянным токами от

	Крен					Тангаж	
Куда поступ	Назначение цепи	Nº UM.			N° шт.	Назначение	Куда поступ
	+278	2	λ [		2	+278	oungn.
7	Съем	20	140° 2 79	73 2 140°	17	. Съем	Ш
ЯП	-278	1	27,400,72	2 40° 23 140°	1	-278	H
	Съем	19	150° - 2 97°	-1142	18	Съем	
ЭИА	Общая средняя точка	29	354	Π <sub>4</sub> 150° ξ	23	Вывод	
4	Съем	21	710		22	Съем	DUC
870	-278	1	450	- 1	11	Вывод	
Указатель восстановления			90° 5 180°	Π <sub>5</sub> 170°	29	Общая средняя точка	ЭИН
аза	+.278	2		550	9	Вывод	•
2.00	Съем Вывод	13 26	97°		24	-278	-
эиа	Daroco	20	160° 2354°	No 180° 3 90°	,	-270	уназатель восстановления
1	Вывод	27	71/2	450	2	+ 278	assa.
	Съем	25	55°	¥ 70	10	Съем	
ł	Вывод	30	60° \$ 170°	min	15	Съем	enne Bune
DIG			η <sub>13</sub>	<i>∏</i> <sub>7</sub> \20° /	2	+ 278 - 278	эстиновка в рабочее положение
	Вывод Съем	28 12	1 × 4	•			
200	Съем	16	1 =				
установка в рабочее попожение	-278	1	philip 7		ние	Кабрирова вигаются и	
15 8	+278	2	₹ 20°	YU /	цеті	вигаются в	д

Фиг. 12. Схема включения потенциометрических датчиков ЦГВ-2 серпи 02.

специального источника потребителя через автономные штырьки


штепсельного разъема.
Мощность потенциометрических датчиков при подключенной на щетку нагрузке (суммарная потребляемая и снимаемая мощности) не превышает 2,5 вт. Фактическая величина сопротивления

	серии 01	
	ULB-3	
	датчики	ć
,	ометрические	

	Примечание		Средняя точка шт. 29	J	Средняя точка шт. 22		
	Источник питания и штъръки на питесваном разъеме для питания	=27s mr. 1, 2	От потребителя шт. 23, 24 или 9, 11	=278 IIIT. 1, 2	От потребителя ит. 28, 30 или ит. 26, 27		
	Штырьки на штепсель- ном разъемс для съема сигнала	 0.	15	13	91		
(фиг. 13)	Провод	ПИЭ•10 ⊗ 0,06	11M3-10 <b>Ø</b> 0,06	00,0 ⊗ 01.€NII	11M3-10 Ø 0,06		
	Сопротивление <i>R</i>	730	3360	730	1920		
	Рабо- чий угол	±45°	+30° -75 ±10°	±45°	±30° 1110°		
	Потребитель	<b>указатель</b>	Раднолокационная   станция	Указатель	Радиолокационная станция		
	Место установки	)СР	нът	оенч Эср	d и )	 	
	Обозначение	173	$\Pi_4$	Пѕ	$n_6$		-
	.49 по пор.	-	2)	n	7		_

потенциометрических датчиков может отличаться на 15-20% от

потенциометрических датчиков может отличаться на 10-20% от променью величны, указанной в табл. 2-9. Для установки ЦГВ в рабочее положение и технологической проверки прибора имеются специальные установочные (точные) потенциометры крена и тангажа с разрешающей способностью витка 3—4 угловых минуты. Потенциометры подключены к постоянному



Фиг. 13. Схема включения потенциометрических датчиков ЦГВ-3 серии 01.


току напряжением 27  $\theta$ . Рабочий угол потенциометров составляет  $\pm 10^\circ$ .

При рабочем положении прибора допускается выходной сигнал со шеток потенциометрических датчиков, соответствующий углу  $\pm 1$ 


+1°. Фактическая величина рабочего угла потенциометрических датчиков может отличаться на +1° от номинальной величины, указанной в табл, 2—9. В настоящее время серийно выпускаются следующие модификации ЦГВ: ЦГВ-1; ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5, ЦГВ-6, ЦГВ-8 и ЦГВ-9. Различия модификаций ЦГВ указаны в разд. VI настоящего описания.

На фиг. 11—18 и в табл. 2—9 приведены схемы включения и основные характеристики потенциометрических датчиков серийно выпускаемых модификаций ЦГВ.

Таблица 5	Примечание	R по кольцу	ı	1	ı	ì	<i>R</i> по кольцу	R без закорочен- ных выводов	ı	ı	Средняя точка ит. 29
	Источник питания и штырьки на штепсельном разъеме для питания	=27s mr. 1, 2	~36в шт. 3, 5	От потребителя шт. 23, 24	=27s mr. 1, 2	=27s ur. 1, 2	=27s mr. 1, 2	От потребителя <i>Б</i> ит. 17, 22	~36s nur. 4, 5	От потребителя шт. 28, 30	От потребителя ит. 26, 27
ГВ-4 серии 02	Штырьки на штепсель- ном разъеме для съема сигнала	9,10,11	œ	65	15	16	12,13,14	50	19	21	25
Потенциометрические датчики ЦГВ-4 серии 02 (фиг. 14)	Провод	пиэ-10 © 0,08	11M-8 ⊜ 0,06	11ИЭ-10 ⊘ 0,06	ПИЭ-10 ⊘ 0,06	00,0 Ø 01-€N⊓	80,0 Ø 01-€ИП	80'0 ∅ 01-€ИП	11M-8 ⋈ 0,06	80,0 Ø 01.€NII	ПМ-8 Ø 0,06
ометри	Сопротивле- ние Я ож	1275	020	200	630	630	1275	450	1100	00+	1800
отенци	Рабо- чий угол	360°	± 20°	+30°	± 10°	± 10°	360°	。 09∓	±35°	152,5°	±55°
	Потребитель сигналов	/ Указатель	Радиолокационная станция	Автопилот (руль высоты)	Установочный	/ Установочный	Указатель и курсовая 360° система	Автопилот (набор высоты)	Радиолокационная станция	Автопилот (эле- роны)	Автопилот (сколь- жение)
	Место уста-	е	нгаж	CP IS	)			Беня	сь к	)	
	Обозначение	П3	$\Pi_{11}$	$\Pi_4$	$\Pi_5$	$\Pi_6$	$\Pi_{10}$	$\Pi_8$	$\Pi_{12}$	17	$\Pi_9$
	As no nop.	-	- 21	3	4	ري د	9	Ŀ	00	6	2



Сдвоспимй потен-циометр, *R* для каждого кольца Таблица 6 Примечание *R* для одной ветви *R* для одной ветви Я по кольцу 1 1 1 1 Источник питания и штырьки на питырсельном разъеме для питания От потребителя шт. 26, 27 ==27 в шт. 1, 2 От потребителя шт. 26, 27 ≈.27 8 urr. 1, 30 =27в шт. 1, 2 =27 s urr. 1, 2 =27 s urr. 1, 2 =27 8 mr. 1, 2 ==27 ø urr. 1,2 Потенциометрические дагчики ЦГВ-5 серии 03 (фиг. 15) Штырыки на штепсель-ном разъеме для съема сигнала 9,10,11 12, 13, 14 19,20 8,17 22 5 77 25 9 90,0 ⊘ 01.€ИП ПМ-8 Ø 0,06 ПМ-8 Ø 0,08 Провод 11М-8 Ø 0,06 IIM-8 Ø 0,06 11M-8 Ø 0,08 HM-8 ⊜ 0,08 IIM-8 Ø 0,08 11M-8 ∅ 0,06 ⊠9.10 Ø 6400 2475 2600 1240 030 630 1700 096 1180 3600 Сопротивле-ние R ож Рабо-чий угол ± 10° 300 $360^{\circ}$ Указатель и курсо-вая система Радиолокационная стапция Радиолокационная станция Потребитель Установочный Установочный сигналов Автонилот Автопилот Автопилот Место уста-новки Ось тангажа Ось крена  $n_{10}$  $\eta_{12}$  $\Pi_{11}$ Обозначение  $\Pi_3$  $\Pi_4$  $\eta_5$  $\Pi_7$  $\eta_9$  $I_8$ .qон оп №




Фиг. 15. Схема включения потенциометрических датчиков ЦГВ-5 серию 03.

34

3\*


\_\_\_

Точный потенциометр *R* дано для 30° R дано для 30° Таблица 7 Примечание Источник питания и питырьки па питырьки па питепсельцом разъеме для питания =6 в шт. 14, 26 =27 ø mr. 1, 2 =6 s urr. 14, 26 =27 s urr. 1, 2 ~36 в шт. 3, 5 Штырьки на штеп-сельном разъеме для съсма сигнала Потенциометрические датчики ЦГВ-6 серии 01 (фиг. 16) 24, 25 22, 23 16 15 21 11M-8 ∅ 0,06 ПМ-2 ∅ 0,08 IIM-2  $\varnothing$  0,08 11M-8 ∅ 0,08 470 | ПМ-8 Ø 0,06 815 1070 470 800 Сопротивление ож 30°×3 уч. 30°×2 y4. Рабочий +100° -10° угол  $^{+15}_{65}$ Автомат курса ПАК-1мг Потребитель сигналов Телеметрия Телеметрия Ось крена Ось тангажа Место установки  $\Pi_6$   $\Pi_7$  $\begin{array}{ccc} \Pi_3 \\ \Pi_4 \\ \Pi_5 \end{array}$ эпнэрангодО .qon on ∮N



	Примечанис	R для одной ветви	Средняя точка 29	i	ı	I	Средияя точка 29	j	ı	
	Источник питания и штырыки на штырыки на разъеме для питания	=27 s urr. 1, 2	От потребителя шт. 11, 12	=27 в шт. 1, 2	=27 s mr. 1, 2	=27 в шт. 1, 2	От потребителя шт. 26, 27	=27 в шт. 1, 2	=27 s ur. 1, 2	
В-8 серии 01	Штырьки на штеп- сельном разъеме для съема сигнала	17, 23	24	10	15	19, 20	25	13	16	
Потенциометрические дагчики ЦГВ-8 серии 01 (фиг. 17)	Провод	80,0 ⊘ 01.6ИП	11MЭ-10 Ø 0,04	90,0 Ø 01-€ИП	90,0 ⊘ 01-€ИП	80,0 ∅ 01-ЄИП	1113-10 Ø 0,04	11H3-10 Ø 0,06	90,0 ⊘ 01.€ИП	
ометри	Сопротивление <i>В</i>	200	4040	730	020	200	4040	730	630	
Потенци	Рабочий угол	±70°	±78°	±45°	±10°	± 70°	∓78°	∓ 42°	± 10°	
	Потребитель сигналов	/ Автопилот	Радиолокационная станция	Указатель восста- новления	Установочный	/ Автопилот	Радиолокационная станция	Указатель восста- повления	Установочный	
	Место установки	9	энгэж	т аэО			крена	Ось		
	Обозначение	П3	174	178	$\Pi_6$	111	$II_8$	$\Pi_9$	$\Pi_{10}$	
	.qon on 9∧		2	3	4	2	9	7	80	

П	Куда бст.		U	H		Τ	Ĵ.	l/d	٦	- 30 <sub>2</sub>	пнаид Геме Г	оно. Изаш	כעו אאכ	annax aahol aahol	KOLIOL DO G VDLLISH			01.
Крен	назначе – Куда ние иепи пост.	+278	Съем		-270 Chew	80,000	Средняя точка	Вывод	Съем	-278		+ 278	Съем	940	+ 278		етки етки	Фиг. 17. Схема включения потенциометрических датчиков ЦГВ-8 серии 01.
	- ~1	2	80		- 02	+	62	27	25			2	22	9.	2		Правый крен двигаются щетк <b>и</b>	ЦГВ-8
		-		. 0				8//			5	1		0,0			Прав виганоп	иков
		7	rtı.	0000			$\bigvee$	7	-177°	,					Į,	. ,	_	, дат
		7	~ !w	Y.	<u> </u>	7		n'i	/	\$\frac{1}{2}		艾		-		: (		чески
		074	÷	_			.g. +	_		3	<u> </u>	_	لـــا				•	метри
		<",	m	w		/	25 Feb.	W.		4	J.B	·>.	4.5		•-6	. ,	_	онцио
		4	$\geq$		7	î	3	7	7	+	8	7	1	Γ,	302	(		TOT R
			~γ }	74	K												e 2000	очени
_	_	Д.	$\perp$	,3	1	Ц	1/8	$\downarrow$	$\perp$	$\perp$	1/2	4	$\perp$	i i	ᆛ	4	Кабрирование двигонотся шетки	BKAII
	nu mm	8 2	12	H	20	52 =	-	100	+-	8	_	2 8	01 4	H	2 4		Кабри, игонов	Схема
Гангаж	назнаже -	+278	CDEM		-278	Chem Ru. Rud	Средияя	Ruffad	Chem	-278		+278	CBEM		+278		38	. 17.
	Nychi /			J.H		T		Ud.		-30	g qua	гдан	בנעם מאר	37/14	эжол; одра онош:	U g		Ψ



Фиг. 18. Схема включения потенциометрических датчиков ЦГВ-9 серии 02.


### V. КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция ЦГВ состоит из целого ряда узлов и элементов; в нее входят гироскопические узлы, двухгироскопный узел, карданный узел, узел амортизации.

### 1. ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

#### Гиромотор

Основным элементом гироскопического узла является асинхронный гиромотор переменного тока типа ГМА-4П (фиг. 19). Он представляет собой трехфазный асинхронный двигатель симметричного типа с одной парой полюсов обмотки статора и коротко-




Фиг. 19. Гиромотор ГМА-4П (внешний вид).

При протекании тока по обмоткам статора создается вращающийся магнитный поток, который наводит в роторе электродвижущую силу, вызывающую в алюминиевых стержнях короткозамкну-

того ротора протекание тока.

Взаимодействие вращающегося магнитного потока с током, протекающим в роторе, создает вращающий момент на валу ротора. На фиг. 20 изображена конструкция гиромотора. Массивный стальной обод ротора I вращается на двух магнетных шарикоподшипниках 2 типа C1006096E размером 6×Ф 15×Ф 5 мм, смонти-

рованных во втулках 3 и 4 с диаметральным зазором (по наружному кольцу) в  $5\div 8$  мк. В обод запрессованы пакет железа 5 и кольцо 6. Пазы пакета залиты алюминиевым сплавом 7, который образует короткозамкнутую обмотку ротора («беличье колесо»). Стальная ось ротора 8 вместе со статором 9 неподвижны.



Фиг. 20. Гиромотор ГМА-4П (разрез).

І-обод ротара, 2-магнетные шарикоподшинники, 3 и 4-втулки подшинников. 5-па-кет железа ротора, 6-кольщо, 7-ебеличье колесо» (корогкозамкнутая обмотка ро-тора); 8-ось ротора, 9-статор, 10-крышин; ротора, 11-стальная пружинная шайба, 12-регулировочные шайбы.

В пазы пакета статора гиромотора заложены двенадцать катушек. Каждая катушка статора состоит из четырех катушек, разме-щенных в шести пазах. Катушки соединены последовательно и сощенных в шести назах. Датумик осодняеты последовым то гласованы таким образом, что создают в каждый момент времени односторонний магнитный поток по направлению общей магнитной осн всех четырех катушек фазы.

Магнитные оси всех трех фаз сдвинуты между собой геометри-

чески на угол 120°. Пакет статора состоит из пластин электротехнической стали Э41 толщиной 0,35 мм. Статор с катушками и втулками 3 и 4 жестко укреплен на оси 8 гиромотора.

Три конца обмотки статора выведены через полую часть оси. Благодаря взаимодействию магнитных полей статора и «беличь-

Благодаря взаимодействию магнитных полей статора и «беличьего колеса» происходит вращение ротора. При этом вращаются внутренние кольца шарикоподшипников, посаженные в крышках 10 гиромотора, прикрепленных к ротору. Радиальный зазор между статором и ротором равен 0,15 мм.

Осевой люфт подшипников устраняется стальной, пружинной шайбой 11 и лишь при приложении к оси нагрузки в 2÷2,2 кг его можно ощутить в пределах от 0,02 до 0,04 мм.

Регулирование этого пьофта осуществляется с помощью набора

можно ощутить в пределах от 0,02 до 0,04 мля.
Регулирование этого люфта осуществляется с помощью набора шайб 12, помещаемых под фланцы крышки ротора.
Гиромотор балансируется динамически путем высверливания отверстий по канавкам на внешней поверхности ротора. Подшипники гиромотора смазываются густой смазкой ОКБ-122-7.

#### Основные характеристики ГМА-4П

1. Питание	36 в 400 гц или 40 500 гц
2. Кинетический момент:	
при частоте 400 гц	4000 гсмсек
при частоте 500 гц	5000 гсмсек
3. Пусковой ток при $t + 20^{\circ}$ С .	1,5 a
4. Максимальный номинальный ток	0,32 s
5. Температурный интервал рабо-	1 = 0

# ... от +50 до -60° С

Гироузел Рамкой гироскопа служит кожух гиромотора, состоящий из корпуса 1 и крышки 2 (фиг. 21), стянутых осью гиромотора с помощью резьбовых втулок 3 и гайки.


Провода статора выведены наружу через полую ось гпромотора. Две оси 4, прикрепленные к корпусу, являются осями гироузла (называемыми осями прецессии); одна из них — полая, сквозь нее проходят провода статора гиромотора для перепайки на внутрен-Статическая балансировка гироузла относительно оси подвеса

Статическая балансировка гироузла относительно оси подвеса производится с помощью свинцовых балансировочных грузов 5 и 6. расположенных со стороны корпуса и крышки.

Балансировка производится при повороте гироузла через 90° относительно оси 4, установленной горизонтально.

Гиромотор устанавливается в кожухе таким образом, чтобы разность между размерами А и Б была не более 0,1 мм, так как зазор между кожухом и гиромотором весьма мал.

На корпус I гироузла надет потенциометр 7, с которого при от-клонении гироузла от нулевого положения снимается напряжение на малоинерционный мотор. Потенциометр представляет собой разрезное изоляционное кольцо 8 с намоткой из платинопридневой эма-



Фиг. 21. Гироузел.

1—корпус гироузла, 2—крышка гироузла, 3—резьбовая втулка, 4—оси гироузла (оси прецессии), 5 и 6—балансировочные грузы, 7—потенциометр, 8—изоляционное кольцо.


лированной проволоки марки ПИЭ-10 днаметром 0,06 мм. Ширина рабочей части потенциометра всего 3 мм, однако большой днаметр кольца позволяет получить сопротивление на рабочем участке в  $750~om\pm10\,\%$  и большую крутизну характеристики, а вместе с ней и высокую чувствительность.

Рабочая часть потенциометра, по которой скользят щетки, очищена от эмали. Закорачивание витков на нерабочей части потенциометра производится с помощью припся.

В ЦГВ имеется два таких гироскопических узла с потенциометрами — тангажный и креновый; они устанавливаются во внутренней раме, образуя двухгироскопный узел.

## ДВУХГИРОСКОПНЫЙ УЗЕЛ

Двухгироскопный узел (фиг. 22) представляет собой два гиро-узла, расположенные во внутренней раме друг над другом с осями, параллельными измерительным осям прибора (т. е. под углом 90°




Фиг. 22. Внешний вид двухгироскопного узла I—гироузел с унором, 2—гироузел с переключателем, 3—внутренияя рама с деталями.

друг относительно друга при рабочем горизонтальном положении прибора).

Кроме того, в этом узле смонтирован ряд других элементов, описанных ниже.

Двухгироскопный узел, являющийся внутренней рамой, конструктивно может быть разделен на три части:




- 1. Верхняя часть рамы (крышка рамы) с гироузлом крена составляют узел, называемый гироузлом с упором (поз. I).
- 2. Нижняя часть рамы (крышка рамы) с гироузлом тангажа и жидкостным переключателем образуют узел, называемый гироуз-
- лом с переключателем (поз. 2).


  3. Средняя часть рамы с осями и другими смонтированными на ней элементами составляет внутреннюю раму с деталями (поз. 3).

### Гироузел с упором

На фиг. 23 изображен общий вид гироузла с упором. Гироузел I на двух щарикоподшипниках 2 марки А23VM смонтирован в крышке рамы 3. Подшипники смазываются тремя-четырьмя каплями смазки

ОКБ-122-16. Осевой люфт узла устанавливается в пределах 0,03-





Фиг. 24. Щеткодержатель со щетками. I—бронзовый щеткодержатель, 2—винт регулировки натяжения щеток,  $\beta$  -щетка.

0,06 мм и регулируется прокладками 4 под фланцы втулок 5. Два упора, прикрепленных с внутренней стороны крышки рамы, ограничивают поворот гироузла в обе стороны.

Положение упоров регулируется таким образом, чтобы при мак-

симальном отклонении гироула щетки не сходили с потенциометра, но находились на его закороченном участке.

Упор состоит из бронзовой рессоры 6 и двух упорных винтов-ограничителей 7 и 8. С помощью винта 7 регулируется максимальный

угол поворота гироузла, винтом  $\delta$  ограничивается ход рессоры. При повороте гироузел упирается торцом крышки в рессору  $\delta$ .

Кроме того, на наружной стороне крышки укреплен жесткий стальной упор 9, ограничивающий поворот двухгироскопного узла в кардане в пределах приблизительно  $\pm 72^\circ$ . Упор узла производится в наружную раму прибора.

К крышке рамы прикреплена изоляционная колодочка 10, к которой припанвается постоянное сопротивление 11 типа ВС в 240 ом. Это балластное сопротивление ограничивает момент разгрузочного двигателя; в данном узде оно устанавливается предварительно и подбирается при окончательном регулировании.

Для съема сигнала с потенциометра служат две сдвоенных шетки, укрепленные на крышке рамы с помощью специальных щеткодержателей.

Щеткодержатель I (фиг. 24), изготовленный из бронзы, позволяет с помощью винта 2 регулировать натяжение щеток 3, припаянных к щеткодержателю. При ходе щеток в 0.8 мм давление их должно быть порядка 1 z (на две щетки).

Момент трения гироузла до постановки щеток не должен превышать 0.2 гсл., со щетками должен быть в пределах 0.8-1 гсл. В настоящее время в гироузле применяется иная конструкция щеткодержателя (поз. 13, фиг. 23).

#### Гироузел с переключателем


В крышке рамы 1 (фиг. 25) на шарикоподшипниках установлен тироузел 2 с потенциометром; его конструкция, люфты, регулирование и др. такие же, как и в гироузле с упором. Точно так же закреплены и щеткодержатель 3, упоры 4 и колодочка с сопротивленом

Жидкостный маятниковый переключатель 6 предназначен для Жидкостным маятниковым перемлючатель о предвальнает жидкостным выдачи сигналов переменного тока при отклонении его плоскости от горизонтального положения, Являясь чувствительным элементом коррекции, он замыкает цепь обмоток управления коррекционых моторов и приводит двухгироскопный узел к вертикали с большой точностью (±5 угловых минут).

На фиг. 26 представлена конструкция маятникового переключателя МПЖ-1. Он выполнен в виде тонкостенного медчого сосуда 1, заполненного токопроводящей жидкостью; оставшийся объем сосуда заполнен пузырьком воздуха. Сосуд прочно и герметично соединен с корпусом переключателя 2 путем завальцовки с помощью кольца 3 через уплотнительную резиновую шайбу 4.

В металлическом корпусе вмонтировано четыре медных электрода 5, изолированных от корпуса с помощью втулок 6. Заполнение резервуара жидкостью происходит через отверстие в середине корпуса, закрытое специальным винтом 7.


1629



Четыре рабочих контакта маятникового переключателя присоединены к управляющим обмоткам коррекционных моторов (по два на каждый мотор, т. е. на каждую стабилизацию). Медный корпус переключателя соединен с одной из фаз питания гиромотора.

Работа жидкостного переключателя показана на фиг. 27. Основные технические характеристики жидкостного переключателя (в схеме ЦГВ-1, 2, 3, 4, 5 и 8) следующие:

зона пропорциональности составляет  $10 \div 12$  угловых минут; максимальный ток через средкий контакт при горизонтальном положении жидкостного переключателя 15 ма.



Жидкостный переключатель закреплен в нижней части крышки рамы через изоляционную панель 7 (см. фиг. 25). Между крышкой рамы и панелью помещена жесткая переходная шайба 8 и пластинчатая пружина 9, с помощью которой переключатель устанавливается точно в горизонтальной плоскости.


Для ЦГВ внедрена новая конструкция маятникового

4

переключателя — МПЖ-2, отличающаяся более высокой технологичностью (фиг. 28). В новой конструкции применена герметичная спайка металла и стекла специальных марок.

В основание  $\it I$ , выполненное из сплава ковар марки H29K18-а, с помощью специального стекла  $\it 2$  марки C49-2 впаяны четыре контакта 3, изготовленные из того же сплава ковар. Основание и контакты палладированы.

Материалы подобраны с близкими температурными коэффици-ентами расширения, что позволяет сохранять высокую степень гер-метичности на всем интервале температур работы прибора.



Фиг. 27. Схема работы жидкостного переключателя.


I—токопроподящая жидкость. 2—гланца воздиняют рузира, а повременной проседений примера профессов по примера профессов по примера п

Колпачок 4 из ковара с помощью кольца 5 скреплен с основанием и вместе с ним образует резервуар. Резиновая прокладка б обеспечивает герметичность.

Резервуар заполняется токопроводящей жидкостью ТПЖ-9 через отверстие в основании. После заполнения жидкостью отверстие закрывается заглушкой 7.

В зависимости от радиуса R сферы основания I различают три варианта описанной конструкции, обладающей различной чувствительностью.

В ЦГВ применен переключатель с радпусом сферы  $R\!=\!750\,$  м.и.




Фиг. 28. Конструкция жыдкостного переключателя МПЖ-2.

I—основание переключателя, 2—специальное стекло, 3—контакт, 4—колпачок, образующий резервуар, 5—кольцо, 6—резиновая прокладка, 7—заглушика.

#### Внутренняя рамка с деталями


Средняя часть рамы с закрепленными на ней элементами называется внутренней рамкой с деталями (фиг. 29).
В расточках литой рамы 1 помещены два коррекционных мотора 2 типа ДИД-0,5Р. На осях моторов закреплены рычаги 3, кинематически (через систему качалок) связывающие моторы с соответствующими гироузлами, Коррекционные моторы включаются от



жидкостного переключателя при отклонении двухгироскопного vзла от вертикали.

На боковой стенке рамы закреплен один из разгрузочных двигателей 4 того же типа (ДИД-0,5С) с редуктором 5. Выходная трибка 6 редуктора в карданном узле сцепляется с

шестерней наружной рамы.




Фиг. 30. Элементы ЦГВ.

I—гиромотор, 2—маятник, 3—жидкостный переключатель, 4—редуктор с ДИД-0.5. 5—двигатель ДИД-0.5, 6—секторный (точный») потенциометр, 7—круговой потенциометр с одины кольком, 6—круговой потенциометр с двуми кольками.

Разгрузочный двигатель, как было указано в описании принципиальной схемы, управляется от потенциометра гироузла при откло-

К двум взаимно-перпендикулярным боковым стенкам рамы прикреплены маятники 7, используемые как чувствительные элементы ускоренного восстановления двухгироскопного узла. К боковой стенке рамы прикреплен также один из секторных так называемых «точных» или установочных потенциометров 8 тантажа со щих люй

Чувствительность точного потенциометра благодаря большому раднусу каркаса равна 3—4 угловым минутам. На раме закреплены две оси 9 с кольпедержателями. Соосно с ними к раме прикреплены с помощью прижимных шайб 10 круговые потенциометры тангажа, например, для ЦГВ-4 — один с двумя обмотками (поз. 11), другой — с одной обмоткой (поз. 12). На специальных кронштейнах и непосредственно на стенках рамы помещены перепайные колодочки и целый ряд постоянных сопротивлений типа ВС.



Фиг. 31. Двигатель ДИД-0.5 (внешний вид)

Конструкция отдельных узлов и элементов, входящих в сборку


конструкция отдельных узлов и элементов, входящих в соорку «Внутренняя рама с деталями» описана ниже. На фиг. 30 изображены отдельные элементы ЦГВ.
Индукционный двигатель ДИД-0,5. Двухфазный индукционный двигатель типа ДИД-0,5. (фиг. 31) представляет собой асинхронный электродявигатель переменного тока, используемый в ПГВ и катестве корременного мотора и разгрузоциюто лига-ЦГВ в качестве коррекционного мотора и разгрузочного двига-

теля.
Рабста двигателя ДИД-0,5 основана на взаимодействии магнит-ных потоков, создаваемых обмоткой возбуждения и управляющими

Это взаимодействие магнитных потоков создает вращающееся магнитное поле, которое увлекает за собой и приводит во вращение тонкостенный ротор.

тонкостенный ротор.
Статор двигателя с обмотками представляет собой пакет статорных колец с обмоткой, уложенной в пазы пакета. Обмотка статора состоит из двух управляющих обмоток и уложенной перпендикулярно им обмотки возбуждения.

Основной несущей частью двигателя является корпус 1 (фиг. 32) с залитым в него магнитопроводом (пакетом статорных колец 2 из



стали 34А). В зазоре между корпусом и статором 3 вращается

ротор 4. Для уменьшения инерционности двигателя ротор выполнен в виде тонкого легкого стаканчика из дуралюмина с толщиной стенки 0,175 мм.

виде тонкого легкого стаканчика из дуралюмина с толщиной стенкіг 0,175 мм.
В ротор запрессована стальная ось 5, которая вращается в текстолитовых подшипниках 6. Осевые перемещения ротора ограничиваются подпятниками 7 (из гетинакса).
На удлиненном конце крышки двигателя 8 плотно надет и развальцован статор 3 с обмоткой.
Для регулирования осевого люфта ротора (0,05÷0,15 мм) служит набор прокладок, расположенных между втулкой подшипника 10 и корпусом двигателя.
Все провода выводятся на панель 11 и припаиваются к ее ламелям.
В ЦГВ применяются два типа двигателей. В одном типе — ДИД-0,5С, являющемся разгрузочном двигателем, ось ротора заканчивается трибкой 12, выполненной за одно целое с осью. Этот двигатель отличается схемой: из обмотки 3—5 выведена средняя точка. В другом типе двигателя — ДИД-0,5Р на конце оси закреплен рычаг. Он используется в качестве коррекционного мотора.

# Основные характеристики двигателя ДИД-0,5 в ЦГВ

1. Питание двигателя ДИД-0,5P: обмотки возбуждения	
обмотки управления	40 в 500 гц до 7,5 в 400 гц (или 500 гц)
2. Питание двигателя ДИД-0.5C: обмотки возбуждения	36 в 400 г <b>ц</b> или 40 в 500 г <b>ц</b>
обмотки управления в системе разгрузки	переменное до 25 s 400 гц (или 500 гц)
секции обмотки управления в системе ускоренного восстановления (кратковременное)	36 в 400 гц или 40 в 500 гц
<ol> <li>Рабочий момент двигателя ДИД-0,5Р в системе коррекции</li></ol>	0,7 гсм
тором в системе разгрузки	~1200 гс.ч 50 г


Редуктор (фиг. 33) связывает разгрузочный двигатель ДИД-0,5С с внешней рамкой кардана. Между литым корпусом редуктора *I* и платой *2* смонтированы две пары шестерен с трибками *3* и *4*. Трибки с шестериями вращаются в шарикоподшипниках типа 260061 (поз. 5) и 2В2000083К (поз. 6), смонтированных в пробках *7* и *8*. Две из них — резьбовые, для регулирования осевого люфта трибок.

Плата редуктора свинчивается с корпусом с помощью резьбовых стоек 9. К плате 2 крепится двигатель, трибка которого сцепляется с первой шестерней редуктора.

Общее передаточное число редуктора в зацеплении с ведомой шестерней

$$i = \frac{12}{74} \cdot \frac{18}{74} \cdot \frac{15}{200} = \frac{1}{338}.$$

Ввиду важности получения плавного хода редуктора к нему предъявляется целый ряд требований:



Фиг. 33. Редуктор

I—корпус редуктора, 2—плата, 3 и 4—шестерни с трибками, 5 и 6—шарикоподшипники, 7 и 8—пробки подшипников, 9—резьбовая стойка.

- а) осевой люфт редуктора должен быть в пределах 0.08-0.15 мм; 6) момент двигателя с редуктором при напряжении 3 s должен быть не менее 5 гсм;
- в) напряжение трогания двигателя с редуктором без нагрузки

при температуре $\pm 20^{\circ}$ С	не более 1 в
при температуре —60° С	не более 2 в

г) самоход мотора с редуктором не допускается. Маятник является чувствительным элементом системы ускоренного восстановления ЦГВ; при завале внутренней рамы от вертикали он включает контакты соответствующих цепей. На фиг. 34 изображен общий вид маятника. Свинцовый груз 1 залит в латунное основание 2 с ушками, в которые ввернуты каленые стальные оси маятника 3. В стойке 4, прикрепленной к платинке 5, вмонтированы миниатюрные шарикоподшипники ОКБ-224 диаметром 4 мм. Подшипинки смазываются одной каплей масла ОКБ-122-16. Ось 3 своим сферическим концом упирается в стальной подпятник 6. Таким образом, вращение груза — маятника происходит относительно вертикальной оси в шарикоподшипниках с минимальным трением, что определяет его высокую чувствительность.

Маятник с вертикальной осью имеет ряд преимуществ перед обыкновенным маятником с горизонтальной осью. При малых углах наклона (не более 1°) получается надежное включение контак-зов с достаточным нажатием, причем для получения столь высокой чувствительности нет необходимости выдерживать малые расстоя-

ния между контактами.

К вращающемуся грузу 1 прикреплена изоляционная колодочка 7 с пластинкой и токосъемным контактом.

При наклоне гироузла груз отклоняется и пластинка замыкает тот или иной контакт контактной группы (в зависимости от направ-

тот или инои контакт ной группы (в зависимости от паправления наклона гироузла).

Два изоляционных упора 10 ограничивают угол вращения груза — маятника, Маятник закрывается штампованной крышечкой 11 и крепится к платинке с помощью угольника 12.


Осевой люфт маятника 0,03÷0,06 лм.

Общая зона нечувствительности маятника — не более 1°; прч

оощая зона нечувствительности маятника— не остее 1, пра этом угле обеспечивается надежное включение контактов. Круговой потенциометр с одним кольцом. На кольцо 1 (фиг. 35), выполненное из алюминиевого сплава АМГ с защитным покрытием, намотана эмалированная проволока 2. Кольчастинным порытием, намогама эмалированиям порожем 2. Ком-цо с намоткой пропитывается под вакуумом специальным термо-реактивным составом КП-18, разведенным толуолом до определен-ной вязкости. Для намотки потенциометров употребляется провод из сплавов; платинопридневого ПИЭ-10 диаметром 0,06 и 0,08 мл и платиномедного ПМ-8 диаметром 0,06 мм (цифры 10 и 8 в мар-ках указывают проценты содержания в сплаве иридия и меди).

Кольцо с намоткой плотно посажено на оправку 3 из пресс-


материала АМГ. Рабочая дорожка потенциометра очищена от эмали и заполирована. Съем сигнала производится посредством четырех щеток, укрепленных на щеткодержателе (см. фиг. 24).



Секторный («точный») потенциометр. Каркасом сек-

секторный («точный») потенциометр, каркасом секторного потенциометра служит изогнутая по радиусу алюминиевая пластинка 1 (фиг. 36) с проволочной обмоткой 2.


Каркас с намоткой крепится между двумя изогнутыми пластинками: основанием 3 и накладкой 4; последняя имеет выступ против канавки каркаса для натяжения провода. Основание с каркасом и накладкой крепится к оправке 5, выполненной в виде металлического угольника.



Фиг. 35. Круговой потенциометр с одним кольцом.

1-кольцо (каркас), 2-обмоточный провод, 3-оправка потенциометра.

1-кольщо (каркас). 2-объясочный гровод. 3-оправая потенциометра.
 Благодаря большому раднусу каркаса на 1° намотки приходится в три раза больше витков, чем у круговых потенциометров, кроме того, угол намотки невелик, поэтому потенциометр является более чувствительным (отсюда и название «точный») и им пользуются при технологической проверке ЦГВ.
 Потенциометр позволяет снимать сигналы в пределах угла ±10°; при больших углах щетка сходит с потенциометра.
 Провод обмотки ПИЭ-10 диаметром 0,06 мм, сопротивление R=630±15% ом.
 Кольцедержатель с деталями. Для передачи тока (напряжения) с вращающегося элемента на другой вращающийся или неподвижный элемент в ЦГВ применены кольцедержатели (фит. 37), работающие совместно со щетками.
 В данном узле ток передается с оси внутренней рамы через щеткодержатель со шетками на наружную раму ЦГВ.



провод, 3-оправка потенциометры.


Благодаря большому раднусу каркаса на 1° намотки приходится в три раза больше витков, чем у круговых потенциометров, кроме того, угол намотки невелик, поэтому потенциометр является более чувствительным (отсюда и название «точный») и им пользуются при технологической проверке ЦГВ.


Потенциометр позволяет снимать сигналы в пределах угла ± 10°;

Потенциометр позволяет снимать сигналы в пределах угла  $\pm$  10°; при больших углах шетка сходит с потенциометра. Провод обмотки ПИЭ-10 диаметром 0,06 мм, сопротивление  $R=630\pm15\%$  ол. Кольцедержатель с деталями. Для передачи тока (напряжения) с вращающегося элемента на другой вращающийся или неподвижный элемент в ЦГВ применены кольцедержатели (фиг. 37), работающие совместно со щетками. В данном узле ток передается с оси внутренней рамы через щеткодержатель со шетками на наружную раму ЦГВ.

Секторный («точный») потенциометр. Каркасом секторного потенциометра служит изогнутая по радиху алюминиевая пластинка I (фиг. 36) с проволочной обмоткой 2. Каркас с намоткой крепится между двумя изогнутыми пластинками: основанием 3 и накладкой 4; последняя имеет выступ против

канавки каркаса для натяжения провода. Основание с каркасом и накладкой крепится к оправке 5, выполненной в виде металлического угольника.





Кольцедержатель I представляет собой полую ось, на которую надеты изоляционные втулки 2 с прорезями, установленными против прорезей в оси, каждая со смещением в  $180^{\circ}$  друг относительно

друга. На втулки надеты контактные кольца 3 из платино-иридиевого сплава ПИ-10. Втулки и кольца стянуты гайкой. Провода предва-

ружу.
Вся внутренняя полость оси заливается бакелитовым лаком ВФ.
В ЦГВ имеются кольцедержатели на 9 и 11 колец; на внутрен-

ней раме помещено два узла по 9 колец.
Гироузел с упором, гироузел с переключателем и внутренняя рамка с деталями совместно образуют двухгироскопный узел, конструкция которого представлена на фиг. 38.

Сборки свертываются таким образом, что оси гироузлов устанавливаются взаимно-перпендикулярно, а ось верхнего гироузла

парадлельна оси двухгироскопного узла.

Верхний гиромогор, если смотреть на узел сверху, должен вращаться против часовой стрелки (девое вращение), нижний — по часовой стрелке (правое вращение).

часовой стрелке (правое вращение).

Провода гиромоторов, выходящие через оси гироузлов, припанваются к переходным колодочкам с помощью гибких проводников. На одну из осей гироузлов надет разрезной рычаг 4, который балансируется грузом 5, выполненным в виде разрезной гайки. Рычаг гироузла через шатун 6 шаринрию соединен с рычагом малоннерционного коррекционного мотора.

После сборки двухгироскопного узла производится окончательная статическая балансировка двух гироузлов относительно их осей вращения (в пределах угла между упорами) с помощью балансировочных грузов 5.

Сам двухгироскопный узел также балансировся столически

Сам двухгироскопный узел также балансируется статически относительно оси вращения. Балансировка производится ввинчиванием в разрезной выступ внутренней рамки балансировочных винтов 7 или вывинчиванием их.


По мере надобности при балансировке к верхней крышке рамы

прикрепляются также и кольцевые шайбы  $\delta$ . Все этапы балансировки производятся на вибрационном столе, осе этапы оалансировки производятся на вибрационном столе, причем проверка сбалансированности узла производится в четырех положениях: 1-е положение, когда жидкостный переключатель находится внизу (ось вертикальна), 2, 3, 4-е положения получают последовательно, поворачивая узел в центрах каждый раз на угол 90°.


#### КАРДАННЫЙ УЗЕЛ

Двухгироскопный узел, помещенный в наружную раму, образует карданный узел ЦГВ (фиг. 39).

На фиг. 40 представлен узел наружной рамы с деталями. Литая наружная рама 1 несет на себе потенциометры 2 и 3 крена, закрепленные с помощью прижимных шайб 4, оси 5 с кольцедержателями,



второй точный потенциометр крена 6 со шкалой. На правой тор-повой поверхности рамы закреплен второй разгрузочный двигатель с редуктором 7, выходная трибка которого обкатывается по шестер-пе, закрепленной на корпусе прибора. Упоры 8 ограничивают поворог двухгироскопного узла в карда-не, на них ложится упор верхнего гироузла. Кронштейн 9 служит для закрепления на нем балансировочных грузов. На раме закреплены также с помощью прижимов два постоян-ных сопротивления 10 типа ВС по 3000 ом.



Фиг. 38. Конструкция двухгироскопного узла-І-пироузел с упором. 2-гироузел с переключателем. 3-внут-ренняя рамка с деталями. 4-разрезиой рычаг, 5-балансировоч-имй груз. 6-шатуи. 7-балансировочный винт, 8-кольцевые балансировочные шайбы.

На фиг. 41 представлена конструкция круговых потенциометров крена с двумя кольцами. Кольцо I с намоткой плотно посажено на ступенчатую оправу 2. Провод затянут по кольцевой проточке чтобы создать на рабочей дорожке потенциометра ровную натянутую поверхность. Второе кольцо с намоткой 3 (большего диаметра) посажено на другую выточку оправы и стянуто разрезным обручем 4, как и в потенциометре с одним кольцом. Вся остальная технология сборки и конструкция сдвоенного потенциометра такие же, как у потенциометра с одним кольцом.




Фиг. 39. Қарданный узел.

Конструкция карданного узла показана на фиг. 42. Двухгироскопный узел I вращается в наружной раме 2 на двух шарикоподшипниках 3 марки A1000095-УЗ, причем в зависимости от внутреннего диаметра подшипников подбирается диаметр оси так, чтобы натяг в посадке не превышал 4 мк, а зазор — 2 мк, т. е. чтобы имела место плотная посадка от руки. Шарикоподшипники монтируются во втулках 4 и 5. Между втулками и рамой для регулирования осевого люфта ставятся проклад-

ки б. Осевой люфт двухгироскопного узла в наружной раме равен

0,03÷0,06 мм.


одој-тодо мм. Шарикоподшипники смазываются маслом ОҚБ-122-16 (по 3—4 капли с проволоки диаметром 0,5 мм). Момент трения на оси внутренней рамки должен быть не более 60 гсм.



К наружной раме прикреплена шестерня 7 (z=200), по которой в направлении тангажа обкатывается выходная трибка редуктора разгрузочного двигателя (находящегося на двухгироскопном узле).

- Боковой зазор в этом зубчатом зацеплении регулируется перемещением редуктора на внутренней раме и должен быть в пределах 0,08—0,10 мм.


После регулирования запепления редуктор окончательно закрепляется на раме и фиксируется штифот.




В гнутый кронштейн 8 ввинчиваются в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях шпильки для крепления на них свинцовых грузов 9, выполненных в виде набора шайб разных толщин, предназначенных для балансировки карданного узла в двух плоскостях.


К втулкам рамы прикреплены щеткодержатели 10, снимающие сигнал с колец кольцедержателей двухгироскопного узла. На одной из внутренних плоскостей рамы с помощью накладки 11 закреплен щеткодержатель 12 со щетками для точного потенциометра. Конструкция его аналогична описанной выше.

С другой внутренней стороны рамы с помощью накладок 13 закреплены щеткодержатели 14 щеток круговых потенциометров.






Зак. 1629




Все потенциометры в ЦГВ связаны со щеткодержателями и щетками идентичной конструкции.
На фиг. 43 изображен узел щеткодержателей и колец.



Фиг. 43. Щеткодержатель со щетками (для колец).

# 3. КАРДАННЫЙ УЗЕЛ В КОРПУСЕ


Карданный узел, помещенный в корпус, образует сборку под названием «Карданный узел в корпусе» (фиг. 44).



Фиг. 44. Қарданный узел в корпусе (внешний вид).

Карданный узел  $\it 1$  (фиг. 45) на двух шарикоподшипниках  $\it 2$  типа  $\it A1000095$ -УЗ смонтирован в литом корпусе  $\it 3$  и крышке  $\it 4$ . Ша-


Все потенциометры в ЦГВ связаны со щеткодержателями и щетками идентичной конструкции. На фиг. 43 изображен узел щеткодержателей и колец.



Фиг. 43. Щеткодержатель со щетками (для колец).

# 3. КАРДАННЫЙ УЗЕЛ В КОРПУСЕ

Карданный узел, помещенный в корпус, образует сборку под названием «Карданный узел в корпусе» (фиг. 44).



Фиг. 44. Қарданный узел в корпусе (внешний вид).


Карданный узел I (фиг. 45) на двух шарикоподшипниках 2 типа A1000095-уЗ смонтирован в литом корпусе 3 и крышке 4. Ша-

рикоподшипники помещены во втулках 5; под фланцы втулок для регулирования осевого люфта кардана в корпусе помещены прокладки 6.

кладки 6.
Осевой люфт должен быть в предслах 0,03—0,06 мм. Шарикоподшинники смазываются маслом ОКБ-122-16 (3—4 капли с проволоки диаметром 0,5 мм). Момент трения на оси наружной рамы не
должен превышать 60 ггм. В узле регулируется защепление шестерни
7 с выходной трибкой редуктора 8.
На обеих втулках шарикоподшинников закреплены изоляционные оправки 9, на которых собирается комплект щеткодержателей
со щетками 10 (по 11 пар щеток с каждой стороны). Щетки подводят (или снимают) напряжение к кольцам 11 кардана.
На внутренних торцовых поверхностях корпуса и крышки закреплены шеткодержатели 12 со щетками потенциометров и кронштейн 13 со щеткодержателями точного потенциометра крена. Конструкция шеткодержателей 12 и 13 аналогична описанной выше.


#### 4. ОБЩАЯ КОМПОНОВКА ЦГВ

Карданный узел в корпусе герметично закрывается с помощью кожуха и крышки, скрепленных с корпусом. Вывод проводов из прибора производится через герметичный ввод.
Кожух (фиг. 46) как несущая деталь изготовлен из толстой латуни; на наружной его поверхности выгравирована стрелка, указывающая направление полета.




Фиг. 46. Кожух прибора с кольцом. 1-кожух прибора, 2-кольцо крепления к корпусу.

К кожуху припаяно латунное кольцо для крепления к корпусу. Крышка 1 кожуха со жгутом (фиг. 47) также составная— к ней припаяно кольцо 2. Через трубку, впаянную в крышку, прове-ряется герметичность и производится заполнение прибора каким-



либо инертным газом. В настоящее время приборы заполняются азотом либо сухим воздухом. Со стороны выступа к крышке припаян герметичный ввод 3 на 31 контакть 4 из сплава ковар герметично закреплены в специальном стекле. Жгут из 30 проводов выводится наружу через патрубок 5, развальцованный и запаянный в крышке, и закрепляется прижимом и



Фиг. 47. Крышка кожуха со жгутом. I—крышка кожуха, 2—кольцо, 3—герметичный ввод на 31 контакт, 4—контакт герметичного ввода, 5—патрубок, 6—накидная гайка, 7—разъем типа ШР.

накидной гайкой  $\delta$ , навинченной на патрубок. Жгут заканчивается висячим разъемом 7 типа ШР.

На фиг. 48 представлен общий вид ЦГВ. Карданный узел в корпусе I закрывается с двух сторон кожухом 2 и крышкой 3. Поскольку крепление прибора к самолетным деталям производится через кожух, а последний не всегда плотно посажен на корпус, в конструкции предусмотрена дополнительная опора кожуха о корпус в трех точках (через  $120^\circ$ ) с помощью трех специальных винтов I, контрящихся гайками.

Резиновые кольца I обеспечивают герметичность прибора.

В приборе предусмотрен жгут заземления I.


#### 5. УЗЕЛ АМОРТИЗАЦИИ

Для амортизации ЦГВ применяются резиновые амортизаторы, смонтированные на отдельном узле, закрепляющемся на приборе

смонтированные на одменение (фиг. 49).

Разрезное кольцо (хомут) / крепится к прибору с помощью двух стяжных винтов 2 и двух пар стальных угольников 3.

К кольцу приклепаны четыре кронштейна 4, к которым винтами разрезновые дмортизаторы 5 серии 271С-49-2-4. привертываются резиновые амортизаторы 5 серии 271С-49-2-4.



Фиг. 49. Узел амортизации ЦГВ. I—разрезное кольцо. 2—стяжной винт, 3—угольник стяжки, 4—кронштейн амортизаторов, 5—резиновый амортизатор 2ПС-49-2-4, 6—панель крепления прибора, 7—угольник, 8—ограничительная шайба.

Хомут с амортизаторами четырьмя винтами свинчивается с панелью  $\delta$  через стальные угольники 7, прикрепленные к панели. Таким образом прибор, закрепленный в хомуте 1, подвешен на амортизаторах к панели  $\delta$ , последняя четырьмя винтами крепится к деталям самолета

Латунные шайбы 8 являются ограничителями, предохраняющими ЦГВ от жестких ударов при посадке летательного аппарата.

### VI. МОДИФИКАЦИИ ЦГВ И ИХ РАЗЛИЧИЯ

Различные модификации ЦГВ отличаются друг от друга следу-

 характеристиками потенциометрических датчиков, с которых снимаются сигналы, пропорциональные углам крена и тангажа летательного аппарата;

2) расположением прибора относительно главных осей летатель-

ного аппарата;

3) источниками питания.
В настоящее время существуют восемь серийно выпускаемых мо лификаций прибора: ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5, ЦГВ-6, ЦГВ-8 и ЦГВ-9.

Все модификации ЦГВ конструктивно выполнены одинаково и имеют одинаковые габаритные размеры. Незначительные различия в конструкции приборов различных модификаций связаны с применением потенциометрических датчиков с различными характе-

На шильдике прибора, кроме модификации ЦГВ, указана действующая серия, например «ЦГВ-4 серия 02». Номер серии изменяется в случае изменения характеристики хотя бы одного из потенимометрических датчиков данной модификации или в случае уста-новки нового потенциометрического датчика. Если при этом парушаются внешние связи соединений с потребителями ЦГВ, то выпускается специальный бюллетень по доработке монтажных CXCM.

Создание ряда модификаций ЦГВ вызвано применением на летательных аппаратах многообразных видов пилотажно-навигационного и раднолокационного оборудования, предъявляющего различные требования к выходным сигналам. Большинство модификаций ЦГВ может одновременно выдавать сигналы углов крена и тан-гажа следующей группе потребителей: автопилоту, радиолокационной станции, дистанционному визуальному указателю, курсовой системе.

вои системе. Каждый потребитель снимает сигналы углов крена и тангажа с соответствующего потенциометрического датчика ЦГВ, характеристики которого отвечают требованиям данного потребителя по роду тока, крутизне сигнала, рабочему углу и т. д. В табл. 2—9 и на схемах фиг. 11—18 приведены основные характеристики потенциометрических датчиков восьми серийно выпускаемых модификаций ЦГВ. На фиг. 50—57 даны электрические схемы модификаций ЦГВ.

модификации ЦГВ, а так-Ниже приводятся особенности каждой модификации ЦГВ, а так-же характеристики, отличные от изложенных в разд. II настоящего

- описания.

  1. ЦГВ-1 серия 01 (см. фиг. 50) имеет потенциометрические выходы на автопилот АП-6Е, радиолокационную станцию «Эмблема», визуальный указатель АГД-1.

  2. ЦГВ-2 серия 02 (см. фиг. 51) имеет потенциометрические вы
- ходы на автопилот АП-28  $\frac{A}{\text{вар.}}$  , радиолокационную станцию и указатель восстановления.
- В ЦГВ-2 отсутствует возможность выключения продольной кор-рекции, но имеется сигнал выбивания при углах тангажа 65—69°. 3. ЦГВ-3 серия 01 (см. фиг. 52) имеет потенциометрические вы-ходы на радиолокационную станцию и указатель восстановления.

Съем сигналов на радиолокационную станцию осуществляется с точных потенциометров, выполненных в этой модификации с рабочим углом  $\pm 30^\circ$ , при этом выводы сделаны от углов  $\pm 10^\circ$  и  $\pm 30^\circ$ .

В приборе имеется сигнализация возможного выбивания при углах тангажа 65—69°. 4. ЦГВ-4 серия 02 (см. фиг. 53) имеет потенциометрические вы-

4. ЦГВ-4 серия 02 (см. фиг. 55) имеет потенциометрические выходы на автопилот АП-6Е или АП-28  $\frac{A}{\text{вар.}}$ , радиолокационную станцию «Эмблема», курсовую систему и указатель горизонта УГ-1. 5. ЦГВ-5 серия 03 (см. фиг. 54) имеет потенциометрические выходы на автопилот, радиолокационную станцию, курсовую систему и указатель горизонта УГ-1 или УГ-2. 6. ЦГВ-8 серия 01 (см. фиг. 56) имеет потенциометрические вы

ходы на автопилот АП-28  $\frac{A}{\text{вар.}}$ , радиолокационную станцию и указатель восстановления. В приборе имеется сигнализация возможного выбивания при углах тангажа 65—69°. 7. ЦГВ-6 серия 01 и ЦГВ-9 серия 02 имеют следующие отличительные особенности.

ЦГВ-6 и ЦГВ-9 устанавливаются на летательном аппарате таким ЦГВ-6 и ЦГВ-9 устанавливаются на летательном аппарате таким образом, чтобы наружная ось приборов располагалась параллельно поперечной оси летательного аппарата. Вследствие этого приборы не теряют степени свободы при любом повороге летательного аппарата вокруг поперечной оси. Стрелка, указывающая направление полета, нанесена поперек корпуса прибора.

ЦГВ-6 устанавливается на летательном аппарате на специальном кронштейне (см. фиг. 70) и работает без амортизации. ЦГВ-9 работает на амортизации.

ЦГВ-6 и ЦГВ-9 имеют потенциометрические выходы на автопилота преметрическую станцию. Съем. сигналов для автопилота

пилот и телеметрическую станцию. Съем сигналов для автопилота производится с точных потенциометров. Приборы имеют сигнали-

производится с точных потенциометров. Приооры имеют сигнализацию рабочего горизонтального положения.

В электрической схеме ЦГВ-6 и ЦГВ-9 (см. фиг. 55 и 57) есть отличия от электрических схем основных модификаций ЦГВ в подключении коррекционных моторов, распайке основных цепей на штепсельном разъеме и в источнике питания приборов.

В работе системы коррекции принимает участие только одна управляющая обмотка моторов  $M_3$  и  $M_4$ . Другая управляющая обмотка предназначена для ввода специальных поправочных сигналов, например на скорость летательного аппарата, или для добалансировки гироскопов.

В приборах предусмотрено раздельное выключение поперечной и продольной коррекций путем снятня питания (фазы) со средних точек управляющих обмоток моторов  $M_3$  и  $M_4$  (выведенных к штырь-

кам 6 и 9 штепсельного разъема). ЦГВ-9 имеет малогабаритный штепсельный разъем <del>ти</del>па 2РМ42 КПЭ30Г2А1.

Съем сигналов на радиолокационную станцию осуществляются с точных потенциометров, выполненных в этой модификации с рабочим углом  $\pm 30^\circ$ , при этом выводы сделаны от углов  $\pm 10^\circ$  и  $\pm 30^{\circ}$ .

В приборе имеется сигнализация возможного выбивания при

углах тангажа 65—69°. 4. ЦГВ-4 серия 02 (см. фиг. 53) имеет потенциометрические вы-4. Ц1 в-4 серия 02 (см. фиг. 55) имеет потенциометрические выходы на автопилот АП-6Е или АП -28  $\frac{\Lambda}{\text{вар.}}$ , радиолокационную станцию «Эмблема», курсовую систему и указатель горизонта УГ-1. 5. ЦГВ-5 серия 03 (см. фиг. 54) имеет потенциометрические выходы на автопилот, радиолокационную станцию, курсовую систему и указатель горизонта УГ-1 или УГ-2. 6. ЦГВ-8 серия 01 (см. фиг. 56) имеет потенциометрические вы

ходы на автопилот АП-28  $\frac{A}{\text{вар.}}$ , радиолокационную станцию и указатель восстановления. В приборе имеется сигнализация возможного выбивания при углах тангажа 65—69°. 7. ЦГВ-6 серия 01 и ЦГВ-9 серия 02 имеют следующие отличительные особенности.

ЦГВ-6 и ЦГВ-9 устанавливаются на летательном аппарате таким ЦГВ-6 и ЦГВ-9 устанавливаются на летательном аппарате таким образом, чтобы наружная ось приборов располагалась параллельно поперечной оси летательного аппарата. Вследствие этого приборы не теряют степени свободы при любом повороте летательного аппарата вокруг поперечной оси. Стрелка, указывающая направления полета, нанесена поперек корпуса прибора.

ЦГВ-6 устанавливается на летательном аппарате на специальном кронштейне (см. фит. 70) и работает без амортизации. ЦГВ-9 работает на амортизации.

ЦГВ-6 и ЦГВ-9 имеют потенциометрические выходы на автопилот и телеметрическую станцию. Съем сигналов для автопилота


ЦГВ-6 и ЦГВ-9 имеют потенциометрические выходы на автопилота и телеметрическую станцию. Съем сигналов для автопилота производится с точных потенциометров. Приборы имеют сигнализацию рабочего горизонтального положения.

В электрической схеме ЦГВ-6 и ЦГВ-9 (см. фиг. 55 и 57) есть отличия от электрических схем основных модификаций ЦГВ в подключении коррекционных моторов, распайке основных цепей на штепсельном разъеме и в источнике питания приборов.


В работе системы коррекции принимает участие только одна управляющая обмотка моторов  $M_3$  и  $M_4$ . Другая управляющая обмотка предназначена для ввода специальных поправочных сигналов, например на скорость летательного аппарата, или для добалансировки гироскопов.

В приборах предусмотрено раздельное выключение поперечной и продольной коррекций путем снятия питания (фазы) со средних точек управляющих обмоток моторов  $M_3$  и  $M_4$  (выведенных к штырымску бум бум вересонием самера.


кам б и 9 штепсельного разъема). ЦГВ-9 имеет малогабаритный штепсельный разъем 2РМ42 КПЭ30Г2А1.




Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9





→**π**<sup>π</sup><sub>2</sub> -----4 ----• • ---... АΠ · 🚱 · Фаза I +278 24 Cbem PAC KPEHA 25 Rumanue PAC 26 +278 24

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25


\*\*Chem Proc. 25

\*\*Chem Proc. 25


\*\*Chem Proc. 2 кабрирование Движение щеток Фиг. 54. Электрическая схема ЦГВ-5 серии 03.  $M_1$  и  $M_2$ —гиромоторы;  $M_3$  и  $M_4$ —коррекционные моторы;  $M_3$  и  $M_4$ —разочные двигатели; 3—жидостный переключатель;  $y_1$  и  $y_2$ —мая  $\Pi_1$  и  $\Pi_2$ —управляющие потенционетры;  $\Pi_3$  ,  $\Pi_4$  ,  $\Pi_5$  ,  $\Pi_6$  ак. 1629.

Sanitized Conv. Approved for Paleage 2011/02/14 - CIA-RDR82-00038R001600240001-0





Зак. 1629.



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9 Ш Назначе. цепц — 278 | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Com кл<sub>2</sub> \* **>= 1 -**Kв Пе  $\begin{array}{c|c} R_S & \downarrow & \downarrow \\ \hline R_S & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \hline \end{array}$ **>** Дя Tea Brit **>** Съем прени Пангажа Сигнализац прена —278 Сигнализац тангажа <del>-</del> Вес Гај AII **-**+278 ΑП СЬЕМ тангажа mm 38 Сьем тангажа тм 23 Средняя точ-на прена ΑП 24 25 60° 7.4 Питание+68 26 не но но но но  $y_j$ In Thurst In In ΑП -24 Horning Правый крен Двигаются щетки  $M_1$ ,  $M_2$ —гиромогоры:  $M_1$  и  $M_2$ —горомогоры:  $M_1$  и  $M_2$ —горомогоры:  $M_2$  и  $M_3$ —горомогоры:  $M_3$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_3$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_3$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_3$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_3$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_3$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_3$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_3$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_3$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_3$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_3$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_4$  и  $M_4$  и  $M_4$ —горомогоры:  $M_4$  и M

Кабрирование Двигаются щетки

Зак. 1629

Основные характеристики ЦГВ-6 и ЦГВ-9

Таблица 10

Характеристики	ЦГВ-6	ЦГВ-9	
Питание:			
постоянный ток	27 s ± 10%	27 s ± 10%	
переменный ток	40 <sup>+2</sup> <sub>-2,5</sub> s 500 ± 15 z <b>u</b>	$40^{+2}_{-2.5}$ 8 500 ± 5 $zu$	
Кинетический момент гироскопов	5000 гемсек	5000 гемсек	
Потребляемый переменный ток (линейный) не более	1,3 a	1,3 <i>a</i>	
Диапазон предельных углов работы:			
в плоскости тангажа	± 180°	+180°	
в плоскости крена	±60°	±60°	
Температурный интервал работы Виброустойчивость:	От +50 до —40° С	От +50 до -40° С	
при вертикально действующей вибрации	От 10 до 70 гц с перегрузкой 1	При 10 гц с размахом 1,5 мм; от 20 до 35 гц с размахом 0,6 мм; при 40 гц с размахом 1 мм; от 40 до 200 гц с перегрузкой 4	
при горизонтально действующей вибрации	От 10 до 50 гц с перегрузкой 1	_	
Вес не более	8,3 кг	7,8 кг	
Гарантийный срок службы	50 час.	50 час.	

Остальные характеристики ЦГВ-6 и ЦГВ-9 соответствуют указанным в разд. II настоящего описания.

## VII. РАБОТА ЦГВ В СХЕМАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 1. ЗАПУСК ПРИБОРА

1. ЗАПУСК ПРИБОРА
Запуск ЦГВ осуществляется подачей на прибор трехфазного переменного тока напряжением 36 в 400 гц (или 40 в 500 гц) от централизованной сети или преобразователя типа ПТ-70Ц, постоянного тока напряжением 27 в от борговой сети и включением на 30—40 сек. кнопки «Арретир ЦГВ», Кнопка «Арретир ЦГВ», расположенная на пульте потребителя или вмонтированная в визуальный указатель, включает систему ускоренного восстановления прибора. При ее нажатии фаза / источника переменного тока поступает на штырек 7 штепсельного разъема ЦГВ.

Включение системы ускоренного восстановления прибора при

запуске может быть осуществлено автоматически с помощью би-

заплического реле (фиг. 58).


Виметаллического реле (фиг. 58).

Виметаллическое релесостоит из двух биметаллических пластинок, оканчивающихся нормально-замкнутыми контактами. На одной из пластинок располагается нагревательный элемент — катушка, обмотка которой подключена к фазам I и III источника переменного тока ЦГВ (фиг. 59).



Фиг. 58. Биметаллическое реле.

При подаче питания по обмотке катушки проходит ток, оказывающий тепловое воздействие на биметаллическую пластинку с катушкой. Одновременно фаза I через нормально-замкнутые контакты биметаллического реле поступает в цепь системы ускоренного восстановления ЦГВ.



Фиг. 59. Электрическая схема биметаллического реле.

По мере нагревания биметаллической пластинки происходит ее постепенная деформация, которая приводит к размыканию контактов биметаллического реле через 30—120 сек. с момента подачи питания, т. е. к автоматическому выключению системы ускоренного восстановления ЦГВ.


#### Основные характеристики биметаллического реле

переменный ток напряжением $36 s_{-5}^{+10}$ °/ <sub>0</sub> с частотой $400 \ \epsilon u \pm 2$ °/ <sub>0</sub> .
1500 ом
от 30 до 120 сек. 200 г

#### 2. СИГНАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОГО ВЫБИВАНИЯ ЦГВ-2 И ЦГВ-8

Продольные крены летательного аппарата свыше 65° приводят к потери устойчивости прибора.

ЦГВ-2 и ЦГВ-8 не связаны с визуальным указателем, который мог бы постоянно контролировать нормальную работу прибора в продольной плоскости, поэтому на измерительной оси тангажа ЦГВ



Фиг. 60. Схема сигнализации выбивания ЦГВ-2 и ЦГВ-8.

установлен сигнализатор, который выдает сигнал в виде « $+27 \, в$ » установлен синализатор, которы выдает синали выде возможного выбивания ЦГВ в пульте потребителя имеются два реде, дампочка и кнопка, соединенные по схеме, показанной на фиг. 60.
При поступлении с ЦГВ сигнала выбивания («+27 в») гаснет сигнальная лампочка «Выбивание ЦГВ», Это происходит благодаря

сигнальная лампочка «быопвание  $\Pi$  В». Это происходи отлагодарутому, что срабатывает реле  $P_2$  и его контакты I и 2, находящиеся в цепи питания лампочки, размыкаются, а контакты 3 и 4, замыкаются, осуществляют самоблокировку реле. Если гаснет лампочка «Выбивание  $\Pi$ ГВ», то это указывает летчику на необходимость включения киопки «Арретир  $\Pi$ ГВ».

При включении кнопки «Арретир ЦГВ» срабатывает реле  $P_1$ , включающее систему ускоренного восстановления ЦГВ и снимающее блокировку с реле  $P_2$ .

#### з. ВИЗУАЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ ЦГВ

Визуальные указатели ЦГВ служат для контроля за работой гировертикали и одновременно используются для определения по-ложения летательного аппарата в пространстве относительно плоскости истинного горизонта.

Существуют четыре типа визуальных указателей, работающих от соответствующих модификаций ЦГВ:

а) указатель восстановления — работает от ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5 и ЦГВ-8;

б) указатель горизонта УГ-1 — работает от ЦГВ-4 и ЦГВ-5; в) указатель горизонта УГ-2 — работает от ЦГВ-5;

г) указатель системы «Авиагоризонт дистанционный АГД-1» — работает от ЦГВ-1,

## Указатель восстановления

Указатель восстановления (фиг. 61) представляет собой малогабаритный стрелочный прибор индикаторного типа. Шкала прибора имеет индексы, соответствующие нулевому

крену и кренам  $\pm 45^{\circ}$ . Прибор работает на принципе магнито-электрического логометра. Он состоит из двух жестко связанных друг с другом рамок, расположенных в магнитном поле постоянного магнита. Рамки вмес-



Фиг. 61. Указатель восстановления.


те со стрелкой, укрепленной на оси, составляют подвижную систему прибора. Принцип действия логометра основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита с электрическим полем рамок, которое возникает при протекании тока по обмоткам рамок. В результате этого взаимо-


действия подвижная система прибора отклоняется на угол, определяемый отношением то-ков в рамках логометра.

На фиг. 62, а показана электрическая схема указателя вос-

тановления и подключение его становления и подключение его к потенциометрическому датчику типа  $\Pi_{11}$  ЦГВ-2. При среднем положении щетки на потенциометрическом датчике ЦГВ (что соответствует горизонтальному положению ЦГВ) по обеим рамкам логометра протекает общий ток, вследствие этого подвижная система устанавливает стрелку указателя против нулевой отметки

икалы. При перемещении шетки по потенциометрическому датчику ЦГВ происходит перераспределение токов в рамках логометра, причем уменьшение тока в одной из рамок сопряжено с увеличением тока в другой рамке.





Фиг. 62. Электрическая схема указателя восстановления и его связь с потенциометрическими датчиками ЦГВ. a-c датчиком типа  $\Pi_{11}$  ЦГВ-2;  $\pmb{6}-c$  датчиком типа  $\Pi_{10}$  ЦГВ-4.

В результате происходит отклонение подвижной системы логометра от нулевого положения на угол, определяемый соотношением токов в рамках. Отклонение подвижной системы ограничено упорами в пределах  $\pm 50^\circ$ . Постоянные сопротивления  $R_1$  и  $R_2$  служат для того, чтобы угловое отклонение стрелки указателя приближенно соответствовало перемещению щетки по потенциометрическому датчику ЦГВ.

В случае необходимости указатель восстановления может работать от круговых трехотводных потенциометрических датчиков типа

 $\Pi_{10}$  ЦГВ-4, питаемых постоянным током. Схема соединения для этого случая представлена на фиг. 62,  $\delta$ .

Обычно указатель восстановления постоянно подключен на показания углов крена. При этом в схеме потребителя предусматривается кнопка или реле для кратковременного переключения указателя на показания углов тангажа. Габаритные размеры и основные требования к монтажу указателя восстановления изложены в разд VIII инструкции. Указатель восстановления выпускается двух типов: УВ-1 со штепсельным разъемом и УВ-2 с клеммной кололкой.

#### Основные характеристики указателя восстановления

Питание	постоянный ток на- пряжением 27 $s \pm 10\%$
Диапазон углов работы	± 45°
Погрешность на нулевой отметке .	±1°
Das	200 .

Отклонение стрелки к индексу « $\Pi$ » соответствует правому крену, отклонение стрелки к индексу «J» — левому крену летательного аппарата.

#### Указатель горизонта УГ-1

Указатель горизонта УГ-1 (фиг. 63) служит для определения положения летательного аппарата в пространстве относительно илоскости истинного горизонта. Прибор является дистанционным




Фиг. 63. Указатель горизонта УГ-1.

повторителем углов крена и тангажа ЦГВ-4, на измерительных осях которой установлены потенциометрические датчики  $\Pi_3$  для тангажа и  $\Pi_{10}$  для крена (см. фиг. 14), а также ЦГВ-5 с потенциометрическими датчиками  $\Pi_3$  для тангажа и  $\Pi_7$  для крена (см. фиг. 15).

Указатель горизонта состоит из трех логометрических узлов типа ПДК, работающих от сигналов с круговых трехотводных потенциометрических датчиков ЦГВ, питаемых постоянным током 27 е.

На фиг. 64 представлена электрическая схема указателя горизонта УГ-1 и показана его связь с потенциометрическими датчиками ЦГВ. Два логометрических узла I и 2 осуществляют дистанционную передачу углов тангажа, третий логометрический узел 3 осуществляет передачу по крену.



Фиг. 64. Электрическая схема указателя горизонта УГ-1 и его связь с потенциометрическими датчиками ЦГВ.

I и 2--логометрические узлы тангажа, 3--логометрический узел крена.

Каждый логометрический узел состоит из торондального пермаллоевого сердечника, на котором располагаются катушки, соединенные в «звезду». Внугри сердечника находится подвижной постоянный магнит, ось которого связана с элементами указывающей системы прибора: экраном или планкой-самолетиком.

Принцип действия логометрического узла состоит во взаимодействии электромагнитного поля катушек с магнитным полем постоянного магнита.

В результате взаимодействия полей возникает вращающий момент, который устанавливает подвижной магнит логометра в положение, определяемое соотношением токов в катушках логометра, что, в свою очередь, зависит от положения щеток на потенциометрическом датчике ЦГВ. Подвижной магнит и связанные с ним элементы указывающей системы поворачиваются на угол, равный (с точностью дистанционной передачи) углу поворота щеток на соответствующем потенциометрическом датчике ЦГВ.

Система показаний указателя горизонта осуществляется посредством планки-самолетика и экрана с линией искусственного горизонта. Планка-самолетик перемещается вверх и вниз магнитами ло-

гометрических узлов 1 и 2 при изменении тангажа летательного ап-

Экран поворачивается магнитом логометрического узла 3 при

наличии крена летательного аппарата. Правила пользования указателем горизонта УГ-1, а также основные требования к монтажу прибора и его габаритные размеры приведены в разд. VIII инструкции по эксплуатации.

#### Основные характеристики указателя горизонта УГ-1

Диапазон измеряемых у		
по крену	 	$\pm 180$
по тангажу		
Погрешность дистанцио		
Чувствительность	 	±1°
Bec	 	1,5 A

### Указатель горизонта УГ-2

Указатель горизонта УГ-2 (фиг. 65) предназначен для определения положения летательного аппарата в пространстве и для контро-

прибор является дистанционным повторителем углов крена и тангажа ЦГВ-5, на измерительных осях которой установлены по-



 $\Phi_{\rm H\Gamma}$ . 65. Указатель горизонта У $\Gamma$ -2.

тенциометрические датички  $\Pi_3$  для тангажа и  $\Pi_7$  для крена (см.

Указатель горизонта УГ-2 имеет два независимых друг от друга канала: канал крена и канал тангажа.

На фиг. 66 представлена электрическая схема указателя горивонта и показана его связь с соответствующими потенциометрическими датчиками.

Канал крена в указателе представляет собой логометрический узел типа ПДК-49, работающий от сигналов с кругового потенцио-метрического датчика ЦГВ на постоянном токе. Передача сигналов осуществляется по трехпроводной схеме.

Логометрический узел представляет собой набранный из пермаллоевых колец торондальный сердечник, на котором расположе-ны три катушки, соединенные в «звезду» (каждая катушка состоит из двух последовательно соединенных секций).


Внутри торондального сердечника находится постоянный магнит, с осью которого жестко связан один из элементов указывающей системы — индекс «Самолетик». Принцип действия логометрической передачи канала крена основан на взаимодействии поля постоянного магнита с электромагнитным полем катушек. В результате взаимодействия полей постоянный магнит логометрического узла устанавливается в строго определенное положение, определяемое соотношением токов в катушках.

Перераспределение токов в катушках происходит при изменении положения щеток на потенциометрическом датчике ЦГВ вследствие крена летательного аппарата. Таким образом магнит логометрического узла вместе с индексом «Самолетик» поворачивается на угол. равный (с точностью дистанционной передачи) углу поворота щеток из датушке крена ИГВ ток на потенциометрическом датчике крена ЦГВ.

Дистанционная передача углов крена на указатель горизонта имеет неограниченный угол поворота.

Канал передачи показаний по тангажу на указатель горизонта представляет собой потенциометрическую следящую систему. Круговой трехотводный потенциометр R с токосъемной щеткой, находящийся в указателе, электрически связан со сдвоенным потенциометрическим датчиком  $\Pi_3$ , расположенным на измерительной осп тангажа ЦГВ. Сдвоенный потенциометрический датчик ЦГВ представляет собой конструкцию, состоящую из двух жестко связанных между собой колец с круговой намоткой. Обмотка каждого кольца имеет три отпая, расположенные под углом 120° друг относительно друга. Отпан обоих колец соответственно соединены между собой. Питание потенциометрического датчика ЦГВ осуществляется постоянным током 27 в, поступающим на одну из обмоток (на схеме фиг. 66 внутренняя) через щетки, расположенные под углом 180° друг к другу.

Съем сигнала производится со второй обмотки (наружной) по-средством щетки, расположенной под углом 90° к питающим щетсредством щетки, расположению под углом 90 к питающим щет-кам первой обмотки. Все три щетки потенциометрического датчика ЦГВ жестко связаны между собой и одновременно перемещаются при наличии угла тангажа летательного аппарата. Принцип действия следящей системы указателя основан на сравнении сигналов между токосъемными щетками ЦГВ и указателя и отработке



токосъемной щетки указателя до положения, согласованного с положением токосъемной щетки ЦГВ.

Сравнение и усиление сигналов рассогласования производится на магнитном усилителе МУ, находящемся в указателе. Усиленный сигнал поступает на двигатель М типа ДИД-0,5У, отрабатывающий щетку и сферические шкалы углов тангажа указателя до положения, при котором сигнал на входе магнитного усилителя станет равным нулю.

Для исключения методической погрешности, свойственной трех-проводной потенциометрической передаче, в ЦГВ применен сдвоен-ный потенциометрический датчик, в котором съем сигнала и пита-пие производятся с разных обмоток. Благодаря этому распределе-ние напряжения на обмотке потенциометрического датчика с которой производится съем (наружная обмотка), и на потенциометре указателя происходит одинаковым образом.
Участки обмоток в 120°, соединенные между собой, образуют

схему моста.

Баланс моста в схеме поддерживается работой следящей си-

Щетка указателя отрабатывается мотором в точку, соответствуюнцую потенциалу токосъемной щетки потенциометрического датчика ЦГВ. Благодаря одинаковому распределению потенциалов отработка щетки указателя происходит на угол, равный углу поворота щетки потенциометрического датчика, т. е. без методической погрешности.

Для усиления и преобразования сигнала рассогласования применяется дифференциальный магнитный усилитель с внутренней обратной связью. Он нагружен дифференциально включенными управляющими обмотками ДИД-0,5У и питается переменным током напряжением 36 в 400 гц, подведенным к средним точкам обмоток переменного тока усилителя и средней точке управляющих обмоток мотора.

Магнитный усилитель состоит из четырех магнитопроводов, выполненных на спиральных пермаллоевых сердечниках. На каждом магнитопроводе имеется собственная обмотка переменного тока. Управляющая обмотка охватывает сразу четыре магнитопровода с обмотками переменного тока.

Принцип лействия магнитного усилителя состоит в том, что с помощью маломощного управляющего сигнала постоянного тока можно в широких пределах изменять индуктивное сопротивление дросселя и тем самым управлять значительно большей мощностью переменного тока, проходящего через дроссель.

Последовательно с обмотками переменного тока магнитного усилителя включены кремниевые диоды, шунтированные сопротивлениями, в связи с чем в обмотках переменного тока создается поле постоянного подмагничивания. Назначение этого поля состонт в том, чтобы сместить рабочую точку магнитного усилителя на наиболее наклонный участок характеристики ферромагнитного ма-

тернала и сделать усилитель чувствительным к полярности управляющего сигнала.

При отсутствии управляющего сигнала на магнитном усили-теле токи в управляющих обмотках двигателя *М* оказываются равными, но противоположно направленными и суммарный поток управляющих обмоток двигателя равен нулю (двигатель не рабо-

При наличчи сигнала на управляющей обмотке магнитного усилителя подмагничивающее поле одной половины магнитного усилителя совпадает по направлению с полем управляющего сигнала. в то время как в другой половине магниного усилителя подмагни-чивающее поле будет направлено противоположно, Вследствие это-го в одной управляющей обмотке двигателя ток увеличится, а в

другой — уменьшится. Суммарный поток в обмотках двигателя вызовет вращение его

88

ротора в определенном направлении.
При изменении полярности управляющего сигнала фаза суммарного потока изменится на 180°, вследствие чего произойдет реверс двигателя.

Однс из сопротивлений, шунтирующее диоды, сделано переменным для балансировки магнитного усылителя при нулевом управляющем сигнале. Емкость на входе усилителя выполняет роль

Указатель горизонта имеет неравномерную шкалу углов тангажа — растянутую приблизительно вдвое в диапазоне углов  $\pm 20^\circ$ . Неравномерность шкалы осуществляется механически с помощью кулисного механизма.

На лицевой части указателя горизонта смонтирована кремальера ручной установки угла тангажа, посредством которой поворачи-вается потенциометр указателя и через следящую систему осуществляется доворот шкалы тангажа до совмещения линии горизонта с силуэтом самолетика.

На лицевой части указателя находится также кнопка «Арретир». при включении которой срабатывает реле P в указателе и через его контакты фаза I переменного тока поступает в ЦГВ для запуска системы ускоренного восстановления.

Система индикации указателя горизонта, осуществляемая с по-мощью индекса «Самолетик» и сферических шкал углов тангажа. описана в разд. VIII инструкции по эксплуатации.

#### Основные характеристики указателя горизонта УГ-2

	F.1.001.14 V. 2
Питание	постоянный ток напря- жением 36 в = 10% с
	частотой 400 гц ±2% и постоянный ток напряжением 27 в ±10%
Потребляемый переменный ток	не более 200 ма

Диапазон измеряемых углов:	
по крену	± 180°
по тангажу	±70°
Примечание. Градупровка шкалы углов пазоне ±75°, оцифровка в диапазоне ±45°.	крена выполнена в диа
Погрешность дистанционной передачи углов крена:	
в диапазоне ±30°	не более 2°
в диапазоне ±(30 —75°)	не более 3°
Погрешность дистанционной передачи углов тангажа:	
в диапазоне ±10°	не более 1°
в диапазоне ±(10 — 50°)	не более 2°
в диапазоне ±(50 — 70°)	не более 3°
Чувствительность:	
по тангажу	0,5°
по крену	1°
Bec	

### Указатель АГД-1


Указатель АГД-1 (фиг. 67) из комплекта дистанционного авиагоризонта АГД-1 используется как повторитель углов крена и тангажа ЦГВ-1, на измерительных осях которой установлены потенциометрические датчики  $\Pi_3$  для тангажа и  $\Pi_{10}$  для крена (см.



Фиг. 67. Указатель АГЛ-1.

В приборе осуществлена дистанционная передача от потенциометрических датчиков ЦГВ, питаемых переменным током, к сельсинам-приемникам указателя.

На фиг. 68 представлена электрическая схема указателя АГД-1 и его связь с потенциометрическими датчиками ЦГВ-1. Статорная



обмотка сельсинов  $C_\kappa$  и  $C_\tau$  указателя электрически связана со щетками соответствующего кругового . потенциометрического датчика ЦГВ.

Роторная обмотка сельсинов включена на вход электронного усплителя, выполненного на полупроводниках. Выход усилителя соединяется с управляющими обмотками двухфазного индукционного двигателя ДГ-1, который через редуктор связан с ротором сельсина и элементами системы индикации указателя. Обмотка возбуждения двигателя подключена непосредственно к источнику питания переменным током. Генераторная обмотка двигателя используется для обратной связи.

Передача угла осуществляется следующим образом. По соединительным проводам, связывающим потенциометрический датчик со статорными обмотками соответствующего сельсина указателя, протекают токи, амплитуда которых определяется положением щеток относительно питающих выводов на потенциометрическом дат-

В обмотках статора возникает магнитный поток, который в случае рассогласования наводит в роторе сельсина электродвижущую силу. Последняя поступает на вход усилителя. Усиленный сигнал приводит во вращение двигатель, который поворачивает ротор сельсина до положения, при котором напряжение на роторе станет разным нулю.

Показания прибора осуществляются с помощью подвижного силуэта самолетика и подвижной шкалы тангажа цилиндрической формы.

В следящей системе тангажа редуктор двигателя  $M_1$  имеет две выходные шестерни: одну для отработки ротора сельсина, другую — для отработки шкалы углов тангажа. Передаточное отношение от двигателя к шкале углов тангажа в 1,7 раза больше передаточного отношения от двигателя к ротору сельсина, вследствие чего одному градусу поворота ротора сельсина соответствует 1,7 градуса поворота шкалы углов тангажа. Этим достигается увеличенный масштаб отсчета углов тангажа во всем диапазоне шкалы. Максимальная скорость отработки шкалы углов тангажа — не менее 80 градосек.

В следящей системе крена передаточные отношения от двигателя  $M_2$  к ротору сельсина крена и к силуэту самолетика одинаковые, вследствие чего поворот силуэта самолетика воспроизводит с точностью дистанциочной передачи угол крена летательного аппарата. Максимальная скорость отработки силуэта самолетика не менее 350 град/сек.

Прибор снабжен кремальерой центровки, поворачивающей статорную обмотку сельсина тангажа, вследствие чего можно производить доворот шкалы тангажа до совмещения линии горизонта с силуэтом самолетика в диапазоне —12°. С кремальерой центровки связан также индекс центровки, расположенный с левой стороны лицевой части указателя.

Реле Р<sub>1</sub> при работе указателя с гировертикалью ЦГВ-1 не используется

Сигнальная лампочка Л предназначена для контроля исправности цепей питания и работает от блока сигнализатора обрыва фаз, реагпрующего на нарушение подачи питания постоянного или переменного токов (в случае одновременного обрыва двух фаз). Схема блока выполнена аналогично схеме сигнализации наличия питания в комплекте АГД-1 и в настоящем описании не приводится. Питание сигнальной лампочки осуществляется от резервного источника 27 в. При нарушении питания сигнальная лампочка загорается, кнопка К включает систему ускоренного восстановления ЦГВ.

Прибор снабжен указателем скольжения для контроля наличия

и направления бокового скольжения.

Правила пользования указателем АГД-1, его габаритные размеры и основные требования к установке изложены в разд. VIII инструкции по эксплуатации.

## Основные характеристики указателя АГД-1, работающего от сигналов ЦГВ-1

Диапазон измеряемых углов:	
по крену	
по тангажу	±70°
Чувствительность	в пределах 1°
Точность дистанинонной передачи:	
в днапазоне ±30°	не менее ±2°
в днапазоне ±(30—70)°	не менее ±3°
Bec	2,6 кг

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦГВ

## І. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

1. Перед установкой на летательный аппарат прибор должен быть проверен, как указано в разд. IV настоящей инструкции. 2. ЦГВ должна устанавливаться вблизи центра тяжести летательного аппарата на собственной амортизации, входящей в комплект прибора, или на специальной амортизации, отвечающей требованием. бованиям п. 12 настоящего раздела.

Примечанные. Допускается по специальному согласованию кратковременная работа некоторых модификаций ЦГВ без амортизации. При этом прибор поставляется с кронштейном, который жестко крепится к конструкции легательного аппарата.

Габаритные и установочные размеры ЦГВ на собственной амор-

тизации и на кронштейне приведены на фиг. 69 и 70. 3. При установке прибора стрелка на верхней части кожуха должна быть параллельна продольной оси летательного аппарата и указывать направление полета.

4. Местом крепления ЦГВ должен служить специальный монтажный кронштейн (или вертикальная панель летательного аппарата).

парата). 5. Монтажный кронштейн прибора должен быть жестким и обеспечивать установку ЦГВ с точностью не ниже  $\pm 1^\circ$  относительно трех главных осей летательного аппарата.

6. Место расположения и конструкция монтажного кронштейна должны обеспечивать доступ к ЦГВ и возможность легкого снятия прибора. Отверстие в монтажном кронштейне должно обеспечивать свободное перемещение прибора на величину хода амортиза-

торов.
Высота кронштейна должна быть такой, чтобы жгут свободно провисал и не касался деталей и элементов конструкции летательного аппарата на длине 200 мм с места выхода жгута от крышки прибора. Изгиб жгута до места его крепления к конструкции летательного аппарата должен иметь радиус не менее 150 мм.


7. Рекомендуется обеспечивать расстояние между корпусом ЦГВ и соседними агрегатами или элементами конструкции летательного аппарата не менее 15 мм.


аппарата не менее 15 лм. 8. Перегрузка от вибрации в месте установки ЦГВ не должна превышать 2.5 в диапазоне частот от 41 до 80 гд, а при частоте от 20 до 40 гд амплитуда вибрации не должна превышать 0,3 мм. Резонаисная частота собственной амортизации 12—19 гд, 9. Питание ЦГВ осуществляется постоянным током 27 в $\pm$ 10% от бортовой сети летательного аппарата и переменным током 36 в $\pm$ 10% с частотой 400 гд $\pm$ 2% от преобразователя типа ПТ-70Ц.

Подключение цепей переменного тока модификаций ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5 и ЦГВ-8 к преобразователю типа ПТ-70Ц должно соответствовать указанному в табл. 11.

Таблица\_1**1**\_\_

		1 40 1144 11
Номер штырька на штепсельном разъеме ЦГВ	Номер штырька на штепсельном разъеме преобразователя ПТ-70Ц	П <b>римечан</b> ие
3 соединить с 4 соединить с 5 соединить с 6 соединить с 7 соединить с	1 (I фаза) 2 (II фаза) 3 (III фаза) 1 1 (I фаза) 1 (I фаза)	— Цепь поперечной кор- рекции проходит через  нормально замкнутые  контакты ВК-53РБ  Цепь ускоренной кор- рекции проходит через  кнопку- арретир  Цепь продольной кор- рекции непосредственне  подключена к фазе I при  отсутствии специальным  устройств для выключе- ния корровеции





В модификациях ЦГВ-6 и ЦГВ-9 питание производится переменным током  $40^{+5}_{-3}$  в с частотой 500  $su\pm1\%$  от преобразователя

При этом подключение цепей переменного тока для модификаций ЦГВ-6 и ЦГВ-9 должно производиться в соответствии с табл. 12.

Таблица 12

Номер штырька на штепсельном разъеме ЦГВ-6 или ЦГВ-9	Наименование фазы преобразователя типа УФ	Примечание
3 соелинить с	T	_
4 соединить с	S	_
5 соединить с	R	
6 соединить с	S	Цепь продольной кор- рекции
9 соединить с	S	Цепь поперечной кор- рекции
7 соединить с	T	Цепь ускоренной кор- рекции проходит через кнопку-арретир

10. Электрическая связь ЦГВ с источниками питания, а также передача выходных сигналов ЦГВ к потребителям должна осуществляться через распределительную коробку одного из потребителей, использующего сигналы ЦГВ, или через жгутовую схему летатичест в дилектиру. тельного аппарата.

Электромонтаж должен производиться согласно принципиальным схемам соединения, приведенным в приложениях 1—4.

11. Поперечная коррекция ЦГВ при виражах и разворотах с угловой скоростью более 0,3 *град/сек* должна автоматически выклю чаться при помощи выключателя коррекции ВК-53РБ.

Рекомендуется производить выключение продольной коррек-

ции при взлетах и посадках с помощью специальных устройств или вручную.

При мечание. В ЦГВ-2 не предусмотрена возможность выключения продольной коррекции.

- 12. При установке ЦГВ на специальной амортизации к последней предъявляются следующие требования:
  а) резонансная частота амортизации не должна быть выше 18 гу;
- б) коэффициент виброизоляции (отношение амплитуд, замеренных на кожухе ЦГВ и в месте установки монтажного кроштейна) в диапазоне частот от 20 до 80 гц не должен превышать единицы

(при резонансных частотах коэффициент виброизоляции не должен превышать 3);

в) амортизация должна располагаться в плоскости, проходящей

через центр тяжести прибора; г) при установке ЦГВ в амортизацию кожух прибора вставляется в амортизационное кольцо вплотную до бурта ф 177,5 мл, зазоры между кожухом прибора и панелью амортизации должны быть не менее 6,5 мм сверху и снизу.

## II. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НА СКЛАДАХ И ПОСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА НА ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

1. ЦГВ может поступать для монтажа на летательный аппарат в виде отдельного прибора или в комплекте изделия, использующего сигналы гировертикали (например, в комплекте автопилота). 2. ЦГВ, прибывшая на комплектующий завод или аэродром, должна поступать на склад и храниться в упаковке завода-поставщика.

Срок хранения ЦГВ на складах указан в паспорте на прибор. В помещениях для хранения приборов должна поддерживаться тем. пература воздуха 20—10° и относительная влажность в пределах 30—80%.

Наличие в помещениях самовоспламеняющихся веществ, кислот,

щелочи и т. п. не допускается.

3. Распаковка ЦГВ производится на комплектующем заводе, если требуется отрегулировать изделие совместно с ЦГВ, или на аэродроме при установке ЦГВ на летательный аппарат.

4. При распаковке прибора проверяется комплектность соглас-но паспорту на прибор и производится внешний осмотр прибора. При осмотре проверяют наличие пломб, отсутствие внешних

повреждений (вмятин, трещин) на кожухе, целостность жгутов с оглеткой, металлизации и штепсельного разъема.

Установка ЦГВ на летательный аппарат или включение при-бора в комплект изделия может производиться только после лабо-раторной проверки ее на соответствие разд. IV настоящей инструк-

#### III. ПОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА

Поверочная аппаратура ЦГВ предназначена для проверки ЦГВ на соответствие основным техническим требованиям в условиях аэродромных мастерских, заводских лабораторий и непосредственно на летательном аппарате.

В комплект поверочной аппаратуры (фиг. 71) входят пульт для проверки ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5 и ЦГВ-8 \* с соединительными жгутами, приставка к пульту и поворотная установка.

Проверка модификаций ЦГВ-6 в ЦГВ-9 производится на пульте комплектующего изделия.



проверки ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5, ЦГВ-8, 2—прист $\beta$ —поворотная установка. Комилект поверочной аппаратуры ЦГВ. 7. Фяг. для

- Аэродромные мастерские и заводские лаборатории должны иметь следующее оборудование для проверки ЦГВ: а) аккумулятор постоянного тока  $27\pm1$  s; б) преобразователь переменного тока типа ПТ-70Ц или блок питания от комплекта автопилота с переходным жгутом к пульту HTE. ЦГБ:

  - ы; в) поворотный стол типа КПА-5; г) индукционный мегомметр на 500 в; д) электроизмерительный прибор типа ТТ-1; е) катодный осциллограф типа ЭО-4 или ЭО-7;
  - ж) секундомер.

## Основные характеристики поверочной аппаратуры

Питание: постоянный ток 27 в ± 10%
переменный ток
Температурный интервал работы от —40 до +50° С
Габаритные размеры:
пульта
приставки
поворотной установки 425×525 мм
Вес пульта
Вес приставки 2,0 кг
Вес поворотной установки 13 кг
Вабоное положение горизонтальное

## 1. ПУЛЬТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5, ЦГВ-8


Пульт представляет собой металлический чемодан, состоящий из двух частей: кожуха с панелью и крышки, в которой уложены соединительные жгуты. Крышка съемная и во время работы с пультом отделяется от кожуха. При переноске и транспортировке крышка соединяется с кожухом двумя замками и пульт закрывается

Панель пульта амортизирована и через резиновые амортизаторы крепится винтами к кронштейнам кожуха, На фиг. 72 представлена электрическая схема пульта, а на фиг. 73 его лицевая панель. Электроизмерительные приборы и другие элементы, расположенные на лицевой панели пульта, перечислены в табл. 13.


При помощи пульта могут контролироваться следующие параметры ЦГВ:
1. Напряжение питания постоянным и переменным током, а так-

же частота переменного тока. 2. Потребляемый переменный ток в фазах.

3. Время готовности.



Фиг. 72. Электрическая схема пульта для проверки ЦГВ.



Фиг. 73. Лицевая панель пульта для проверки ЦГВ.

Зак. 1629.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

t

Таблица 13

Обозна- чение	Наименование	Тип	Класс точ- ности	Предел измерений	Примечание
$=V_1$	Вольтметр постоянного тока	M5-2	2,5	0—30 в	_
~ V <sub>2</sub>	Вольтметр переменного тока	3421	2,5	0—50 в	_
~A	Амперметр переменного тока	9421	2,5	0-3 a	_
f	Частотомер	В	1,5	380—420 гц	_
$V_3$	Индикатор тан- гажа	M5-2	2,5	15-0-15 или 3-0-3	На днапазоне 15-0-15 одно деле-
V <sub>4</sub>	Индикатор крена	M5-2	2,5	15-0-15 или 3-0-3	ние соответствует 1°, на диапазоне 3-0-3 одно деление соответствует 12 угловым миниутам
$B_1$	Выключатель "Вклоткл."	B-45	-		_
$B_2$ .	Переключатель "I, II, III"	3П6Н	-	-	_
$K\Pi_1$	Кнопка "Арре- тир"	5К	-	_	_
$K\Pi_2$	Кнопка "Завал"	5K			-
КП <sub>3</sub> ,КП <sub>4</sub>	Кнопка "3-0-3*	5K	-		Для переключения индикаторов $V_3$ и $V_4$ на диапазон 3-0-3
$K\Pi_5$	Кнопка "Замер частоты"	5К	-		
φУ	Блинкер "Рабо- тает арретир"	ДИД-05	-	_	_
$K_1$ , $K_2$	Клеммы "±27 в"	_			_
$K_3, K_4, K_5$	Клеммы "~36 в 400 гц"	_	-		_
$K_6, K_7$	Клеммы "Ток по- перечной коррек- ции"	_	-	_	
$K_8$ , $K_9$	Клеммы "Ток ар- ретира"	_	-	_	_
$K_{10}, K_{11}$	Клеммы "Ток продольной кор- рекции"		_	-	_
$K_{12}$ , $K_{13}$	Клеммы "Посто- янный ток"	_	-	_	_

					Продолжение
Обозна- чение	Наименование	Тип	Класс точ- ности	Предел измерений	Примечание
	ř				
$\Gamma_1$ , $\Gamma_2$	Штеккерные $_{ m r}$ незда "Контроль $_{ m 2}$ "		-		_
$\Gamma_3$ , $\Gamma_4$	Штеккерные гнезда "Контроль <i>А</i> "	_	-	_	_
$\Gamma_{31}$ , $\Gamma_{32}$	Штеккерные гнезда "Контроль V <sub>3</sub> "	-	_	-	_
$\Gamma_{33}$ , $\Gamma_{34}$	Штеккерные гнезда "Контроль V <sub>4</sub> "		-		
$\Gamma_{35}$ , $\Gamma_{36}$	Штеккерные гнезда Контроль			_	
$\Gamma_5$ , $\Gamma_6$	Штеккерные гнезда "Контроль Vi"	-	-	-	_
$\Gamma_8$ — $\Gamma_{30}$	Штеккерные гнезда "8 30 °			-	Номер гнезда соответствует номеру штырька на штепсельном разъеме ЦГВ
$III_1$	Штепсельный разъем "ЦГВ"	ШР55У 30ЭГ1	-	_	_
′ Ш2	Штепсельный разъем "Питание"	ШР55У 30ЭШ1	-		

- 4. Время восстановления из завалов под действием коррекции.
- Бремя постановким из запасно потенциометрических датчиках.
   Линейность характеристик потенциометрических датчиках.
   помощью приставки к пульту).
  - 7. Токи в цепях рабочей и ускоренной коррекций.
  - Время срабатывания биметаллического реле.
     Правильность чередования фаз переменного тока
  - Пульт для проверки ЦГВ работает следующим образом (см.

При проверке ЦГВ в условиях аэродромных мастерских к клеммам « $\pm 27$  в» подключают аккумулятор постоянного тока. Проверяемый прибор и преобразователь ПТ-70Ц присоединяют соответственно к разъемам пульта «ЦГВ» и «Питание» через переходные жгуты, входящие в комплект пульта.

Включением выключателя  $B_1$  постоянный ток напряжением 27 в подается на ЦГВ и преобразователь ПТ-70Ц, вследствие чего про-

подается на ЦТВ и преобразователя. 

исходит запуск преобразователя. 

Вольтметр =  $V_1$  измеряет напряжение постоянного тока, вольтметр  $V_2$  и частотомер f — напряжение и частоту переменного тока, амперметр  $\sim A$  измеряет потребляемый ЦГВ ток в фазе. С помощью переключателя  $B_2$  измеряение переменного тока и напряжения может  $V_2$  измеряение переменного тока и напряжения может

производиться во всех трех фазах.

Кнопка  $K\Pi_1$  «Арретир» включает систему ускоренного восстаповления ЦГВ.

Правильность чередования фаз на ЦГВ определяется по срабатыванию блинкера ФУ при нажатии кнопки  $K\!\!\!I_1$ . При срабатывании


тыванию блинкера ФУ при нажатии кнопки  $K\Pi_1$ . При срабатывании блинкера между его створками появляется белое поле. Включение кнопки  $K\Pi_2$  приводит к быстрому завалу внутренней рамы ЦГВ от вертикали в плоскости крена и тангажа. Контакты реле P изменяют чередование фаз на ЦГВ и одновременно включают цепь ускоренного восстановления. Индикаторы  $V_3$  и  $V_4$  контролируют положение внутренней рамы ЦГВ относительно корпуса прибора в пределах углов  $\pm 10^\circ$ . Они работают от сигналов с точных установочных потенциометров ЦГВ. Каждый индикатор включен в диагопаль моста, образованного установочным потенциометром ЦГВ и двумя сопротивлениями пультг. При наклонах корпуса ЦГВ больше чем на  $10^\circ$  от рабочего положения или при завале внутренней рамы ЦГВ от вертикали на угол больше  $10^\circ$  сигнал с соответствующего установочного потенциугол больше 10° сигнал с соответствующего установочного потенци-ометра не снимается (щетка сходит с потенциометра), при этом

угол оольше то синал, с соответствующего установительно ометра не снимается (щетка сходит с потенциометра), при этом стрелка индикатора устанавливается на нуль. Цена одного деления индикатора на диапазоне измерения 15-0-15 соответствует 1°. При включении кнопок  $K\Pi_3$  и  $K\Pi_4$  диапазон измерения индикаторов становится равным 3-0-3, а цена одного деления соответствует 12 угловым минутам. Клеммы пульта  $K_6K_7$  «Ток попер. корр.»,  $K_8K_9$  «Ток аррет.» и  $K_{10}K_{11}$  «Ток прод. корр.» предназначены для контроля токов в целях рабочей и ускоренной коррекций. Измерения производятся амперметром переменного тока с диапазоном 0—300 Ma. При измерениях снимают перемычки между соответствующими клеммами. Клеммы  $K_3K_4K_5 \sim 36$  в 400 au» служат для контроля напряжения переменного тока. Штеккерные гнезда, обозначенные номерами 8—30, предназначены для проверки сигналов, снимаемых с потенциометрических датчиков ЦГВ. Под каждым электроизмерительным прибором пульта расположены штеккерные гнезда для периодической проверки прибора на соответствие его классу точности. Проверка должна производиться не реже одного раза в 18 месяцев. При проверке ЦГВ на летательном аппарате пульт подключается через переходные жтуты к гировертикали и к монтажному кабе-


при проверке ці в на легательном аппарате пульт подключаєтся через пережодные жгуты к гировертикали ик монтажному кабелю ЦГВ. В этом случае запуск и питание прибора осуществляются от схемы изделия, использующего сигналы ЦГВ. Контроль за работой гировертикали ведется по приборам пульта, как это было описано выше

В комплект пульта входят следующие соединительные жгуты

(фиг. 74): 1. Жгут № 1 для подключения к пульту ПТ-70Ц. Используется при проверке ЦГВ в лабораторных условиях. Жгут имеет надпись на штепсельных разъемах «Пульт—ПТ-70».







Фиг. 74. Жгугы к пульту для проверки ЦГВ


2. Жгут № 2 для присоединения к пульту каб ля монтажной схемы, через который осуществляется связь с ЦГВ. Жгут используется при проверке работоспособности ЦГВ на летательном аппарате. Жгут имеет надпись на штепсельных разъемах «Пульт — СК-ЦГВ».

- 3. Жгут № 3 для подключения к пульту прибора ЦГВ. Жгут
- э. жкут ам з для подключения к пульту приоора цт в. жкут имеет надпись на штепсельных разъемах «ЦГВ-ЦГВ».
   4. Три проводника со штырьками (красного, синего и желтого цвета) используются для связи с приставкой при проверке линейности потенциометрических датчиков ЦГВ.
   5. Жгут № 7 для подключения к пульту источника постоянного дого.

### 2. ПРИСТАВКА К ПУЛЬТУ

Приставка к пульту предназначена для проверки линейности характеристик потенциометрических датчиков ЦГВ.

Линейность характеристик потенциометрических датчиков проверяется компенсационным методом с помощью эталонного потенциометра приставки со шкалой 50-0-50% и миллиамперметра постоянного тока типа М5-2.



Фиг. 75. Электрическая схема приставки.


На фиг. 75 представлена электрическая схема приставки. Кроме эталонного потенциометра  $R_1$  и миллиамперметра mA имеются клеммы « $\pm 27$  в» для питания эталонного потенциометра, клемма «Щетка», выведенная от движка эталонного потенциометра с последовательно включенным в его цепь миллиамперметром, клеммы «Гальванометр» для подключения точного токоизмерительного прибора и кнопка «Точно», увеличивающая чувствительность миллиамперметра.

# з. ПОВОРОТНАЯ УСТАНОВКА

(фиг. 76)

Поворотная установка позволяет сообщать прибору наклоны в поперечной и продольной вертикальных плоскостях в пределах углов  $\pm 90^\circ$  и поворачивать прибор в горизонтальной плоскости на 360°. Она состоит из крепежного кронштейна (верхняя часть) и горизонтального лимба. Прибор без амортизации вставляется в кольцо I вертикальной панели 2 и зажимается в нем стягивающим винтом. Кольцо имеет возможность поворачиваться в поперечной винтом. Кольцо имеет возможность поворачиваться в поперечной возможность поворачиваться в помере в поверения в померения в померения в поверения в поверения в померения в поверения в по вертикальной плоскости при помощи ручки 4.

В случае необходимости кольцо 1 можно стопоригь винтом 5. Вертикальная панель имеет возможность поворачиваться в продольной плоскости при помощи ручки 3.



Фиг. 76. Поворотная установка. кольцо, 2—вертикальная панель, 3 и 4—ручки. 5—стопорный винт, 6—шкала угла тангажа, 7—шкала угла крена, 8—лимб с азимутальной шкалой.

По шкале 6 отсчитывают углы наклона, сообщаемые прибору в продольной вертикальной плоскости.

По шкале 7 отсчитывают углы поворота в поперечной плоскости. Лимб 8 позволяет повернуть прибор относительно вертикальной оси. Угод поворота отсчитывают по азимутальной шкале. ЦГВ, по-

мещенная в поворотную установку, имеет возможность поворачиваться в трех взаимно-перпендикулярных плоскостях: продольной, поперечной и горизонтальной,

Верхняя часть поворотной установки снимается с горизонтального лимба и может быть укреплена на поворотном столе КПА-5 или на установке типа УПГ-48.

## IV. ПРОВЕРКА ЦГВ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НА ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Проверка ЦГВ перед установкой на летательный аппарат должна производиться в условиях аэролромных мастерских при температуре окружающего воздуха  $15-25^{\circ}$  С.

Перед началом проверки производят следующую подготовку

пульта:

1) к клеммам «27 в» подключают аккумулятор постоянного тока через жгут № 7;

через жгут N /; 2) включают выключатель  $B_1$  и проверяют полярность по вольтнетру  $V_1$ . Выключатель  $B_1$  ставят в положение «Откл.»; 3) к разъему «Питание» подключают преобразователь ПТ-70Ц через жгут N 1 или блок питания комплекта автопилота через

специальный переходной жгут; 4) производят запуск преобразователя ПТ-70Ц включением выключателя  $B_1$ ;

5) проверяют наличие напряжения переменного тока и частоты в трех фазах по вольтметру  $V_2$  и частотомеру f при трех положениях переключателя  $B_2$ . Контрольные значения показаний следующие: по вольтметру  $V_2 = 36 \, a_3^{+10.0} b_3^{+10.0}$ ;

по частотомеру  $f_2$  = 400  $zu\pm 2\%$ ;
6) проверяют правильность чередования фаз: при нажатии кнопки  $K\Pi_1$  должен сработать блинкер  $\Phi$ V;
7) ставят выключатель  $B_1$  в положение «Откл.»;
8) подключают через жгут № 3 проверяемую гировертикаль

ЦГВ.


Схема подключения жгутов к пульту при проверке ЦГВ в мастерских представлена на фиг. 77.

допуски и мето-Контролируемые параметры, д дика проверки

1. Время готовности (время первоначального восстановления и разгона гиромоторов при запуске) должно быть не более 3 мин. Методика проверки \* следующая. ЦГВ установить на поворотной установке таким образом, чтобы стрелка на корпусе прибора располагалась сверху в горизонталь-

107

<sup>\*</sup> При проверке ЦГВ-3 серии 01 на штеккерные гнезда пульта 23 и 26 подать «+27 в», а на гнезда 24 и 27 подать «-27 в».



Фиг. 77. Схема подключения жгутов к пульту для проверки ЦГВ в аэродромных мастерских.

ной плоскости с точностью  $\pm 3^\circ$ . Выключатель  $B_1$  поставить в положение «Вкл.» и нажать на 30 сек, кнопку  $K\Pi_1$  «Арретир». Показания электроизмерительных приборов пульта проверки после включения ЦГВ должны быть следующими:

по вольтметру  $V_2$  . . . . . . . . . . . . . . . . 36  $s \stackrel{\div 10}{-5}\%$ 

Время готовности определяется с момента запуска ЦГВ (подачи на прибор напряжения переменного и постоянного тока) и до момента, когда показания индикаторов  $V_3$  и  $V_4$  перестанут изменяться, а показания амперметра  $\sim\!\!A$  будут не более 1,1 a.

 $\Pi$ римечание. Показания индикаторов  $V_{\rm S}$  и  $V_{\rm 4}$  могут быть не нулевыми, так как корпус прибора не был установлен в рабочее положение.

Через 3 мин. повторно проверить положение, к которому восстановилась внутренняя рама ЦГВ при запуске. Корпус ЦГВ установить в рабочее положение, соответствующее нулевым показаниям индикаторов  $V_3$  и  $V_4$ , переключенных на диапазон измерения 3-0-3 посредством кнопок  $K\Pi_3$  и  $K\Pi_4$ . При дальнейших проверках положение корпуса должно оставаться строго неизменным.

положение корпуса должно оставаться строго неизменным. Завал внутренней рамы от вертикали создают кратковременным нажатием кнопки  $KII_2$ . Завал внутренней рамы вызовет изменение в показаниях индикаторов  $V_3$  и  $V_4$  — показания возрастут или, если завал превысит  $10^9$ , могут упасть до нуля, Ускоренное приведение внутренней рамы к вертикали осуществляется несколькими (2-3 раза) кратковременными (2-3 сек.) включениями кнопки  $KII_1$ . При этом контролируется точность работы системы ускоренного восстановления, которая должна быть не ниже  $\pm 2^\circ$ . Точность восстановления от кнопки «Арретир» должна быть не меньше  $\pm 2$  делений по индикаторам  $V_3$  и  $V_4$  на диапазоне измерений 15-0-15. Дальнейшее восстановление к вертикали осуществляется рабочей коррекцией.

Через 2—3 мин. показания индикаторов  $V_3$  и  $V_4$  должны восстановиться до нуля с точностью 10 угловых минут или 1 деления на диапазоне измерений 3-0-3 при включенных кнопках  $K\Pi_3$  и  $K\Pi_4$ .

2. Потребляемый ЦГВ переменный ток в фазе не должен пре-

Потребляемый переменный ток определять по амперметру A через 3-4 мин. после запуска ЦГВ при трех положениях переключателя  $B_2$ .

3. Время восстановления ЦГВ из завалов в 5° под действием коррекции должно быть в пределах от 2,5 до 7 мин. Методика проверки следующая. Выверить по уроаню горизонтальный лимб поворотной установки с точностью не ниже 5 угловых минут. Установить ЦГВ на поворотном кронштейне в положение, соответствующее нулевым показаниям индикаторов  $V_3$  и  $V_4$  пульта проверки

Установить шкалы поворотного кронштейна на нулевые значе-

Создать внутренней раме ЦГВ завалы в пределах углов  $\pm 8^{\circ}$ поочередно в сторону пикирования, кабрирования, правого и левого кренов по методике, изложенной ниже. Величина завала внутренней рамы контролируется по индикаторам  $V_3$  и  $V_4$  и должна быть не менее 5°, что соответствует пяти делениям на диапазоне измере-

Определить время, за которое внутренняя рама ЦГВ восстановится к вертикали на 5° или стрелка соответствующего индикатора

 $V_3$  или  $V_4$  переместится по направлению к нулю на пять делений. Завал внутренней раме ЦГВ создают следующим образом: прибор устанавливают в направлении «Север» или «Юг» и резко наклоняют в продольной плоскости в сторону пикирования на угол -87° (для чего червяк вертикальной панели кронштейна отключают от шестерни). Затем прибор возвращают в первоначальное горизонтальное рабочее положение.

Вследствие соприкосновения в приборе упора с внутренней рамой последняя сбивается с положения вертикали в плоскости тантажа в направлении наклона корпуса прибора, т. е. в направлении «Кабрирование» по показаниям индикатора  $V_3$ .

нии «даорирование» по показаниям индикатора v3.
Величину и направление завала внутренней рамы в плоскости тангажа определяют по индикатору V3 после того, как прибор возвращен в горизонтальное рабочее положение. При правильно созданном завале внутренней рамы в плоскости тангажа, показания индикатора V3 должны быть в пределях 6—8 делений, а индикатора V3 должны быть в пределях 6—8 делений, а индикатора V3 должны быть в пределях 6—8 делений, показания индикатора V3 должны быть в пределях 6—8 делений, подвиную в подворя под индикатора V<sub>4</sub> — близкими к нулю (отклонение не боле 0,5 деления). Тора V<sub>4</sub> — близкими к нулю (отклонение не более 0,5 деления). Показания индикатора V<sub>4</sub>, отличные от нуля, свидетельствуют о том, что завал внутренней рамы получился комбинированный — в плоскости тангажа и крена. В этом случае следует горизонтальный лимб поворотного кронштейна вместе с прибором повернуть относительно вертикальной оси до получения завала внутренней рамы только в одной плоскости.

рамы только в одной плоскости. Если созданный завал внутренней рамы окажется больше  $10^\circ$ , то индикатор не будет контролировать работу гировертикали, при этом показания индикатора останутся нулевыми до тех пор, пока гировертикаль не восстановится в зону  $\pm 10^\circ$ . В этом случае реко мендуется кратковременным нажатием кеопки  $K\Pi_1$  «Арретир» привести внутренною раму в диапазон углов, контролируемых индикатовами. Завая внутренной рамы в направления «Пимиросим» создания в создания в приверенной стимиросимом создания в создания в приверенной стимиросимом создания стимиросимом создания в создания в приверенной стимиросимом создания в создания в создания в создания в создания в создания в создания стимиросимом создания в торами. Завал внутренней рамы в направлении «Пикирование» создается по изложенной выше методике, но наклоном корпуса прибора на угол 85—87° в сторону кабрирования. Проверку времени восстановления внутренней рамы из завалов в плоскости тангажа производить при расположении прибора в направлении «Север—Иг» с точностью  $\pm 10^\circ$ , для того чтобы исключить влияние вращения

Для получения завала внутренней рамы в плоскости крена вновь создают завал в плоскости тангажа по методике, изложенной выше (наклоном прибора в сторону пикирования), после чего по-ворачивают горизонтальный лимб поворотного кронштейна вместеприбором на 90° и тем самым переводят завал в плоскость крена. При правильно созданном завале показания индикатора  $V_{\mathbf{3}}$  должны стать близкими к нулю, а пеказания индикатора  $V_4$  — в пределах 6 — 8 делений.

Разворотом прибора по часовой стрелке завал внутренней рамы из направления «Кабрирование» переводится в завал «Правый крен», при развороте против часовой стрелки— в завал «Левый

Проверку времени восстановления внутренней рамы из завалов в плоскости крена производить при расположении прибора в направлении «Запад—Восток» с точностью  $\pm 10^\circ$ , для того чтобы нсключить влияние вращения Земли.

При создании завала внутренней раме следует иметь в виду, что контроль за величнюй завалов можно вести только в диапазоне  $\pm 10^\circ$ . При завале рамы на больший угол на индикаторы  $V_3$  и  $V_4$  не поступает сигнала с ЦГВ и стрелка приборов остается на нуле.

поступает сигнала с дл в и стрелка приооров остается на нуле. Пр и ме ч а ни е. Допускается создание завала внутренней рамы прибо-ра кратковременным нажатием кнопки «Завал» пульта, но при этом следует иметь в виду, что обычно такой завал получается комбинированным (в плос-кости крена и тангажа). 4. Контакт токосъемных щеток с потенциометрическими датчи-

ками ЦГВ проверяется с помощью тестера TT-1 или катодного осциллографа в пределах рабочей зоны потенциометрических датчи-ков. Тестер ТТ-1 подключается через соответствующие штеккерные гнезда пульта к щетке и одному из выводов проверяемого потеп-циометрического датчика. Оцифровка штеккерных гнезд на пуль-

те соответствует номеру штырька на штепсельном разъеме ЦГВ. Проверка производится при рабочем состоянии ЦГВ. Создают плавный наклон прибору, установленному на поворотной установ-ке в соответствующей плоскости (в обе стороны от горизонтального положения) со скоростью приблизительно 1 град/сек. Качество контакта наблюдается по плавности движения стрелки тестера TT-1, включенного на соответствующий предел измерения и вид

тока. Колебания и рывки стрелки не допускаются.
В табл. 14 приведены номера штеккерных гнезд пульта и положение переключателя тестера ТТ-1 для проверки потенциометрических датчиков модификаций ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5 и ЦГВ-8.

Для проверки контакта токосъемных щеток с обмотками потенциометрических датчиков может быть рекомендован второй способ, обладающий более высокой чувствительнестью, но требующий на-личия катодного осциллографа типа ЭО-4 или ЭО-7. Клеммы осцил-

9—10,9—11	50 8		Тангаж	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Номера штеккер- ных гиезд па пульте для подключения ТТ-1	Предел измерсиий ТТ-1	Положение переключа- теля ТТ-1	Рабочая	Рабочая	·=
Ταβλυιμα 14					,

Номера штеккер- ных гиезл на пульте для подключения	9-10, 9-11 22-23, 22-24 15-K <sub>12</sub> 16-K <sub>12</sub> 21-28, 21-30 20-22, 20-17 25-26, 25-27, 25-29 12-13, 12-14 8-1 19-11	17–18 22–23 21–9,24–11,24–29 10–K <sub>12</sub> 15–K <sub>12</sub> 16–K <sub>12</sub> 19–20 21–29	13—K <sub>12</sub> 25—26,25—27 12—28,12—30	10—K <sub>12</sub> 15—29, 15—23 15—24, 15—9 15—11 13—K <sub>12</sub> 16—22, 16—28 16—20, 16—28	9-10.9-11 22-23,22-24 15K <sub>12</sub> 16K <sub>12</sub> 21-28,21-30 20-22,17-20 25-26,25-27,25-29 12-13,12-14 8-1 19-11
Предел памерений ТТ-1	50 × 50 × 50 × 50 × 50 × 50 × 50 × 50 ×	50 X X X 50 8 50 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 1	50 s × 100 × 10	50 8 × 100 × 10 8	50 X X 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Положение переключа- теля ТТ-1			[; 31 OI		
Рабочая	Тангаж Креп 	Таштаж	Kpen	Тангаж " Крен	Тапгаж Креп Тапгаж Креп Креп
Рабочая	## 60° ## 10° ## 52,5° ## 55° ## 55° ## 55° ## 20° ## 35°	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	±45° ±80° ±30°	±45° +30° 70° ±45°	± 50° ± 10° ± 10° ± 52,5° ± 60° ± 55° ± 60° ± 55° ± 50° ± 50°
Потенциометрический датчик	Указателя Автопилота Установочный торога установочный установочный детопилота Автопилота Автопилота Автопилота Автопилота Радиолокационной станции Радиолокационной станции	Автопилога Радиолокационной станции Радиолокационной станции Указателя Установочный Установочный Автопилога Радиолокационной станции	Указателя Радиолокационной станции Радиолокационной станции	Указателя Радиолокационной станции Указателя Радиолокационной станции	Указателя Автопилота Установочный В становочный Автопилота Автопилота Автопилота В диолокационной станции
Обозна-	73 74 75 76 77 77 78 79 710 7110	73 74 75 76 77 77 79 1110	П <sub>11</sub> П <sub>12</sub> П <sub>13</sub>	П3 П4 П5 П6	73 74 76 76 77 79 79 710
Моди-	10 индээ 1-8711	ГГГВ-2 серин 02		ПГВ-3 серии 01	ПГВ-4 серии 02

112

1629

Продолжение	Номера штеккер- имх гнезд на пульте для подключения ТГ-1	9-10,9-11, 29-11 22-26,22-27 8-17 12-13,12-11 26-26,25-27 19-20 30-21 15-K <sub>12</sub> 16-K <sub>12</sub> 16-K <sub>12</sub> 17-23 21-11,24-12 10-K <sub>12</sub> 15-K <sub>12</sub> 16-K <sub>13</sub> 17-23 21-11,24-12 19-K <sub>12</sub> 19-K <sub>12</sub>
	Предел измерений ТТ-1	50 8 50 8
	Положение переключа- теля ГТ-1	
	Рабочая плоскость	Тангаж Крен Крен Крен Крен Тангаж Крен
	Рабочая зона	# 60° # 40° # 40° # 60° # 70° # 10° # 10° # 10° # 45° # 10° # 45° # 45° # 45° # 45° # 45° # 45° # 10°
	Потенциометрический датчик	Указателя Радиолокационной станции Радиолокационной станции Автопилота Автопилота Автопилота Автопилота Установочный Установочный Автопилота Радиолокационной станции Указателя Указателя Указателя Указателя Радиолокационной станции Указателя Указателя
	Обозна-	П           П
	Моди-	ПГВ-8 серии 01 ЦГВ-5 серии 03

лографа «Вход» и «Земля» соединяются между собой через сопро-

лографа «Вход» и «Земля» соединяются между собой через сопротивление, приблизительно равное 20 ком.
Проверяемый контакт (токосъемная щетка и вывод потенциометрического датчика) через штеккерные гнезда пульта подключается к клеммам осциллографа «Вход» и «Контрольный сигнал» посредством двух проводников с наконеченками, Ручками «Диапазон частот» и «Частота плавно» устанавливают на экране осциллографа синусонду одного периода. При настройке осциллографа клеммы «Вход» и «Контрольный сигнал» соединить между собой. Размеры синусонды на экране осциллографа регулируются при произонтального усиления

помощи ручек вертикального и горизонтального усилений. Для проверки потенциометрических датчиков, находящихся под постоянным током, необходимо клеммы пульта «Постоянный ток» разомкнуть.

. Подключение осциллографа к штеккерным гнездам пульта про-изводят согласно табл. 14.

При плавном наклоне ЦГВ со скоростью приблизительно 1 spad/ceк в соответствующей плоскости ведут наблюдения за изображением синусоиды на экране-осциллсграфа. Синусоида на экране осциллографа не должна иметь разрывов, изображенных от-резками прямой на нейтральной линии, и всплесков, нарушающих ее контур. Кратковременные одиночные всплески допускаются.

В процессе эксплуатации допускаются разрывы суммарной дли-тельностью не более 10 мсек (половина периода синусоиды), не влияющие на нормальную работу изделия, использующего сигналы ЦГВ.

5. Электрическое сопротивление изоляции прибора между электрическими цепями и корпусом, а также между электрически раз-дельными цепями при нормальной температуре и относительной влажности от 30 до 80% должно быть не менее 20 Мом.

Проверку ведут с помощью индукционного мегомметра с напряжением постоянного тока 500 в. Одну клемму мегомметра присоединяют к жгуту металлизации, а другую — поочередно к каждому штырьку штепсельного разъема.

- Сопротивление изоляции между электрически раздельными цепями (цепями постоянного и переменного токов) проверяется на штырьках 1 и 5 штепсельного разъема ЦГВ.
- 6. Линейность характеристики потенциометрических датчиков проверяют в зоне  $\pm 10^\circ$  от рабочего горизонтального положения гировертикали после отработки ею гарантийного срока службы.
- С поворотной установки для крепления ЦТВ снимают ее верхнюю часть, обеспечивающую возможность наклона ЦТВ по крену и тангажу, и жестко крепят на столе КПА-5 с помощью специальных болтов, входящих в пазы стола КПА-5. Крепление осуществляется таким образом, чтобы продольная и поперечная оси симмет-

115

Потенциометрические датчики, питаемые переменным током, проверке по катодному осциллографу не подвергаются.

рии поворотной установки были параллельны осям симметрии стола К $\Pi$ A-5.

 $\ensuremath{\mathrm{LI\Gamma B}}$  закрепляют в хомуте поворотной установки и приводят в рабочее состояние от пульта проверки.

Нулевые отметки ноннусов обеих шкал КПА-5 совмещают с рисками шкал. Линейность характеристик потенциометрических датчиков определяют компенсационным методом с помощью приставки к пульту, в которую вмонтирован эталонный потенциометр со шкалой в процентах (50—0—50%).

Проверяемый потенциометрический датчик (выводы и шетку) подключают через соответствующие штеккерные гнезда пульта к клеммам приставки «+», «—», «Щетка» посредством специальных проводников с наконечниками, входящих в комплект пульта. Соединение штеккерных гнезд пульта с клеммами приставки должно производиться в соответствии с табл. 15.

При указанных в таблице соединениях проверяемый потенциометрический датчик ЦГВ и эталонный потенциометр образуют мостиковую схему, в диагональ которой включен миллиамперметр постоянного тока приставки (фиг. 78, а).

Для проверки потенциометрических датчиков, питаемых постоянным током, или потенциометрических датчиков с автономными выводами на соответствующие клеммы приставки подают постоянный ток 27 в от общего источника питания.

Для проверки потенциометрических датчиков на переменном токе на клеммы приставки «+» и «—27 в» подают напряжение переменного тока от фаз, которыми питается проверяемый потенциометрический датчик. Миллиамперметр переменного тока типа ЦЗ12 с внешней стороны подключить к клеммам  $K_3$   $K_4$  приставки (переменчу снять), при этом штеккерные гнезда  $\Gamma_1$   $\Gamma_2$  замкнуть между собой (см. фит. 75).

Движок эталонного потенциометра устанавливают на 0%. ЦГВ в поворотном кронштейне устанавливают в положение, при котором показания миллиамперметра соответствуют нулю (для точных замеров включить кнопку с надписью «Точно»).

Характеристика потенциометрических датчиков снимается при углах наклона прибора на 2, 4, 6, 8 и 10° в обе стороны от нулево-го положения, задаваемых по лимбу стола КПА-5 с точностью 6 угловых минут. Поворотом движка эталонного потенциометра производят компенсацию тока миллиамперметра до нуля. Показания эталонного потенциометра записывают, и по ним строится график или их сравнивают с расчетными значениями допусков, приведенных в табл. 16. На график наносится поле допуска, построенное по табличным данным. Пример построения представлен на фиг. 78, 6 для автопилотного потенциометрического датчика  $\Pi_4$  модификаций ЦГВ-1 и ЦГВ-4. Характеристику потенциометрических датчиков с двумя щетками снимать поочередно от каждой шетки.




Таблица 15	Источник питапия приставки	Постоянный ток 27 в от вккумулятора ЦГВ То же		Постоянный ток с при- ставки сиять. К клеммам Кук, подключить мили- амперметр переменного тока. Гі г. замкнуть меж-	ду собой То же	Постоянный ток 27 в от аккумулятора ЦПВ То же	Постоянный ток 27 в от аккумулятора ЦГВ	То же		Постоянный ток 27 в от аккумулятора ЦГВ	То же	Постоянный ток 27 в от аккумулятора ЦГВ	Тоже		· · · · · ·
	Соединение штеккерных гиезд пульта с клеммами приставки	Г. 23 с кл. "+" Г. 24 с кл. "—" Г. 22 с кл. "шетка" Г. 38 с кл. "+" Г. 30 с кл. "—"	21 с кл 26 с кл 27 с кл		Г. II с кл. "+" Г. III с кл. "—" Г. 19 с кл. "щетка"	Г. 17 с'ка "щетка" Г. 18 с. ка "щетка" Г. 9 с. ка "+" Г. 11 с. ка. "+" Г. 24 с. ка "щетка"	Г. 19 с кл "щетка" Г. 20 с кл "щетка"	Г. 26 с кл "+" Г. 27 с кл "—"	Г. 25 с кл. "щетка" Г. 28 с кл. "+" Г. 30 с кл. "—" Г. 12 с кл. "щетка"	23 с кл 24 с кл	Г. 15 с кл. "щетка" Г. 25 с кл. "+" Г. 27 с кл. "—" Г. 16 с кл. "щетка"	Г. 26 с кл+* Г. 27 с кл* Г. 99 скл. прежа	8 с кл 17 с кл	Г. 26 с кл "+" Г. 27 с кл "—"	Г. 20 с кл., щетка" Г. 20 с кл., щетка" Г. 20 с кл., щетка"
,	Плоскость	Тангаж, Крен	Креш	Тангаж	Креш	Тангаж Тангаж	 Крен	Креш	Креп	Тангаж	Креш	Тангаж	Таштаж	Крен	Крен
	Потенциометрический датчик	Автопилота Автопилота	Автопилота	Радиолокационной станции	Радиолокационной станции	Автопилота (с двумя щетками) Автопилота	Автопилота (с двумя щетками)	Радиолокационной станции	Радиолокационной станции	Радиолокационной станции	Радиолокационной станции	Радиолокационной станции	Автопилота (с двумя щетками)	Радиолокационной станции	Автопилота
	Обозна- чение потен- циометра	174	$\Pi_9$	$\Pi_{11}$	$\Pi_{12}$	П <sub>3</sub> П <sub>5</sub>	 П	Піз	, T <sub>13</sub>	174	$\Pi_6$	174	П5	Пв	$\Pi_9$
	Проверка модифи- кации	серии О2	1 11 IILB-†	0 индээ I-Я	ıπ	севин 05 ПLВ-5	20	иидээ	2-87Д	10 инд	LLEB-3 ce		50 инda	TLB-2 o	I 119

О 6 оз на чения: Г— штеккерное гиездо пульта; кл — клемма приставки.

Постоянный ток 27 от аккумулятора ЦГВ То же

1. 17 c ka "metka"
1. 13 c ka "metka"
1. 11 c ka "+"
1. 12 c ka "metka"
1. 24 c ka "metka"
1. 19 c ka "metka"
1. 10 c ka "metka"
1. 20 c ka "metka"
1. 27 c ka "metka"
1. 27 c ka "metka"
1. 25 c ka "metka"

Автомата (с двумя цетками)
Раднолокационной станции

77 78 78

ЦГВ-8 серии 01

. Постоянный ток 27 от акукмулятора ЦГВ

Г. 30 с кл "+" Г. 21 с кл "щетка" Г. 15 с кл "щетка" Г. 16 с кл "щетка"

> Тангаж Креп

Установочный Установочный

 ${\scriptstyle \Pi_{11} \atop \scriptstyle \Pi_{12}}$ 

се**b**ии 03 ПLB-2 Автопилота (с двумя цетками)

 $\Pi_3$  $\Pi_4$ 

Радиолокационной станции

Источник питания приставки

Соединение штеккерных гнезд пульта с клеммами приставки

наклона

Потенциометрический

Обозначение потен-

датчик

 $Tаблица\ 16$  Допуски на линейность характеристик потенциометрических дагчиков, выраженные в % эталонного потенциометра

		-						
	Обозначе-				Углы накло	на в градус	ax	
Моди- фика-	ние потен-	Номер щетки	0	+2	+4	<del>.+</del> 6	±8	+10
ция	ческого датчика			Показа	ня эталонно	го потенцио	метра в %	
ЦГВ-1 серии 01 и ЦГВ-4 серии 02	П <sub>4</sub> П <sub>7</sub> П <sub>9</sub> П <sub>11</sub> П <sub>12</sub>	22 21 25 8 19	0 0 0 0	1,5-5 1-3 1-2,75 2,5-7,5 1,45-4,25	5-8,5 2,75-4,75 2,75-4,5 7,5-12,5 4,25-7,25	8,25-11,75 4,75-6,75 4,5-6,5 12,5-17,5 7-10	6,5-8,5 6,25-8,25 17,5-22,5	15-18,25 8,5-10,5 8,25-10 22,5-27,5 12,75-15,75
ЦГВ-2 серии 02	П <sub>3</sub> П <sub>5</sub> П <sub>9</sub> П <sub>12</sub> П <sub>13</sub>	17, 18 24 19, 20 25 12	0 0 0 0	0,75-2,25 1,5-5 0,75-2,25 0,5-2 1,5-5	2-3,75 5-8,5 2,0-3,75 1,75-3,25 5-8,5	3,5-5 8,25-11,75 3,5-5 3-4,5 8,25-11,75	5-6,5 4,25-5,75	6,5-8 15-18,25 6,5-8 5,5-7 15-18,25
ЦГВ-3 серии 01	П4	15 16	0	5—15 5—15	15—25 15—25	25-35 25-35	35-45 35-45	45-50 45-50
ЦГВ-5 серии03	П <sub>4</sub> П <sub>5</sub> П <sub>8</sub> П <sub>9</sub> П <sub>10</sub> П <sub>12</sub> , П <sub>13</sub>	8, 17 25 19, 20 21 15, 16	0 0 0 0 0	0,5-2 1,25-3,75 0,5-2,0 0,75-2,25 0,5-2,0 5-15	2,0-3,25 3,75-6,25 2-3,25 2,0-3,75 2,0-3,25 15-25	3,25-4,5 6,25-8,75 3,25-4,5 3,5-5,0 3-4,5 25-35	4,5-5,75 8,75-11,25 4,5-5,75 5,0-6,5 4,25-5,75 35-45	5,75-7,0 11,25-13,75 5,75-7,0 6,5-8,0 5,5-7 45-50
ЦГВ-8 серии 01	П <sub>3</sub> П4 П <sub>7</sub> П <sub>8</sub>	17, 23 24 19, 20 25	0 0 0	0,75-2,25 0,5-2 0,75-2,25 0,5-2	2-3,75 2-3,25 2-3,75 2-3,25	3,5-5 3,25-4,5 3,5-5 3,25-4,5	5-6,5 4,5-5,75 5-6,5 4,5-5,75	6,5-8 5,75-7 6,5-8 5,75-7

Примечание. Расчетные значения допусков таблицы даны с учетом инструментальных погрешностей эталонного потенциометра приставки и поворотной установки.

## V. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЦГВ НА ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ


Проверка работоспособности ЦГВ должна производиться через каждые 100 час. эксплуатации без демонтажа ЦГВ с летательного аппарата.

Цель проверки — определить работоспособность ЦГВ под током после подключения прибора к монтажной схеме летательного аппарата в процессе эксплуатации и проверить правильность связей ЦГВ с потребителями ее сигналов.

Проверка производится с помощью пульта (см. фиг. 71), описание которого приведено в разд. III, и двух переходных жгутов № 2 и 3, входящих в комплект пульта и полключенных к пульту по схеме фиг. 79.

Подготовка пульта к проверке и проверка работоспособности ЦГВ производится следующим образом:

1. Қабель изделия, от которого осуществляется питание ЦГВ, отсоединяют от ЦГВ и подключают через переходный жгут № 2 к разъему пульта с надписью «Питание».
2. Проверяемую гировертикаль через переходный жгут № 3 подключают к разъему пульта с надписью «ЦГВ».



 $\Phi$ иг. 79. Схема подключения жгутов к пульту для проверыя. ЦГВ на летательном аппарате.

3. Включают изделие, через которое осуществляется питание

4. Определяют время срабатывания биметаллического реле, осуществляющего запуск ЦГВ, при наличии его в комплекте изделия. Время срабатывания биметаллического реле определяется го длительности работы блинкера ФУ пульта. В момент запуска ЦГВ в прорезях блинкера должно появиться белое поле, которое после

срабатывания биметаллического реле заменится черным полем. Время срабатывания биметаллического реле должно быть в пределах от 30 до 120 сек.

При отсутствии в комплекте изделия биметаллического реле необходимо при запуске ЦГВ на время 30—40 сек. включить кнопку «Арретир ЦГВ», расположенную на пульте потребителя или вмонтированную в визуальный указатель.
При включении кнопки «Арретир ЦГВ» проверить срабатывание блинкера ФУ пульта проверки.
5. Проверяют параметры питания ЦГВ постоянным и переменным токами непосредственно после запуска прибора.
Контрольные значения показаний электроизмерительных приборов пульта должны быть следующие:

боров пульта должны быть следующие:

OOPOB HYHBIU ASHIIII	
по вольтметру $V_1$	 Проверки про- изводить при трех положе-
по амперметру $A$	ниях переклю- чателя <i>В</i> <sub>2</sub>

По блинкеру ФУ контролируется правильность подключения фаз переменного тока к ЦГВ. При включении кнопки «Арретир» в прорезях блинкера должно появиться белое поле. Наличие черного поля указывает на неправильность монтажа цепей переменного

тока в ЦГВ.
В процессе последующих проверок следят по приборам пульта за тем, чтобы параметры питания ЦГВ постоянным и переменным токами находились в пределах указанных норм.
6. Определяют готовность ЦГВ к эксплуатации. Готовность ЦГВ, т. е. восстановление ее к вертикали при запуске, определяют по визуальному указателю, дистанционно работающему от сигналов ЦГВ, и по индикаторам пульта V<sub>8</sub> «Тангаж» и V<sub>4</sub> «Крен».

Через 3—4 мин. после запуска ЦГВ указывающая система визуального указателя должна установиться в положение, близкое

Через 3—4 мин. после запуска ЦГВ указывающая система визуального указателя должна установиться в положение, близкое к горизонту с точностью, соответствующей стояночному углу летательного аппарата, при этом индикаторы  $V_3$  и  $V_4$  и пульта не должны изменять своих показаний в течение 2—3 мин. наблюдения. Если показания индикаторов  $V_3$  и  $V_4$  и визуального указателя отличаются от нуля, то их значения необходимо записать для дальейшего контроля работы гировертикали. Показания индикаторов снимают при включенных кнопках  $K\Pi_4$  и  $K\Pi_3$ .

7. Проверяют функционирование гировертикали. С этой целью пронзводят завал внутренней рамы кратковременным нажатием кнопки пульта  $K\Pi_2$  «Завал». Направлене и величину завала определяют по визуальному указателю и индикаторам  $V_3$  и  $V_4$  пульта (следует учитывать, что индикаторы  $V_3$  и  $V_4$  контролируют завалы только в пределах  $\pm 10^\circ$ , при большей величине завалов показания пиндикаторов становятся нулевыми).

Затем производят ускоренное восстановление внутренней рамы

нидикаторов становятся пунсывмя). Затем производят ускоренное восстановление внутренней рамы ЦГВ к вертикали включением кнопки  $K\Pi_1$  «Арретир ЦГВ», расположенной на пульте потребителя или на визуальном указателе.

Нажатие кнопки производят два-три раза, длительность каждого нажатия 3—5 сек.

Точность восстановления внутренней рамы ЦГВ к вертикали после включения кнопки «Арретир» должна быть не ниже  $\pm 2^{\circ}$  (по индикаторам  $V_3$  и  $V_4$  это соответствует  $\pm 2$  делениям).

Через 3 мин. после включения кнопки «Арретир» контролируют точность восстановления к первоначальным значениям, которая должна быть не ниже  $\pm 15$  угловых минут (по индикаторам  $V_3$ это соответствует  $\pm 1$  делению при включенных кнопках  $K\Pi_3$  и  $K\Pi_4$ ).

8. Проверяют связь ЦГВ с потребителями ее сигналов. С этой целью гировертикали создают наклоны в пределах хода амортизаторов и по отклонению рулей или следящих платформ изделий, а также указывающих систем визуальных указателей определяют правильность взаимосвязей ЦГВ с потребителями.

Для регулирования передаточных чисел по крену и тангажу из-делий, использующих сигналы ЦГВ, прибор необходимо снять с летательного аппарата, установить в поворотную установку и привести в рабочее состояние. Выставить корпус гировертикали по нулевым значениям индикаторов  $V_3$  и  $V_4$  пульта, после чего совместить нониусы шкал с нулевыми отметками. Регулирование передаточных чисел должно производиться по специальным инструкциям на изделия. По окончании регулирования установить ЦГВ на лета-тельный аппарат в соответствии с разд. VI настоящей инструкции.

### VI. УСТАНОВКА ЦГВ НА ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Установку ЦГВ на летательный аппарат производят только после регулирования и отладки всех изделий, использующих сигналы ЦГВ. Установка ЦГВ в рабочее положение на летательном аппарате производится при соблюдении следующих условий:

- а) летательный аппарат должен быть нивелирован таким образом, чтобы строительная горизонталь фюзеляжа располагалась в горизонтальной плоскости.
- ИГВ должна находиться в рабочем состоянии (под током).
   Установка ЦГВ на летательный аппарат должна производиться

с учетом требований, изложенных в разд. І настоящей инструкции. Установка ЦГВ в направлении полета, т. е. относительно продольной вертикальной плоскости симметрии летательного аппарата обеспечивается с точностью  $\pm 1^\circ$  расположением монтажного кронштейна и контролируется визированием перекрестий, нанесенных на торцовые части кожуха прибора.

Разность линейных размеров от каждого перекрестия до базовой линии, параллельной главной оси летательного аппарата, не должна превышать  $\pm 0.5$  мм. Неточность в установке ЦГВ по направлению полета создает

карданные погрешности, расчет которых дан в разд. III технического описания. Так, для модификаций ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4,

ЦГВ-5 и ЦГВ-8 погрешность в установке, равная  $\pm 1^\circ$ , при крене летательного аппарата с углом  $\pm 20^\circ$  вносит ошибку в измерения углов тангажа на величину  $\pm 20$  угловых минут.

Установка ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5 и ЦГВ-8 в плоскости крена и тангажа производится по сигналам с установочных (точных) потенциометров ЦГВ с точностью  $\pm 15$  угловых минут. Установка осуществляется при помощи пульта проверки, подключенного посредством жгутов № 2 и 3 к монтажному кабелю ЦГВ и прибору (см. фиг. 79). Погрешность нулевого сигнала с остальных потенциометрических датчиков не превышает  $\pm 1^\circ$ . Установка ЦГВ перечисленных модификаций производится по показаниям индикаторов  $V_3$  и  $V_4$  пульта. Показания индикаторов, переключенных на шкалу 3-0-3° при помощи кнопок  $K\Pi_3$  и  $K\Pi_4$ , не должны превышать  $\pm 1$  деление.

Регулирование положения прибора в плоскости тангажа произ-

Регулирования положения прибора в плоскости тангажа производится прокладкой шайб между панелью амортизационного узла прибора и вертикальной панелью монтажного кронштейна. Регулирование положения прибора в плоскости крена производится пово-

ротом его корпуса в кольце амортизации.
По окончании установки прибора в рабочее положение производят затяжку стягивающих винтов и крепежных болтов узла амортизации и монтажного кронштейна.

При отсутствии на летательном аппарате пульта проверки ЦГВ установка ЦГВ перечисленных модификаций может производиться по разности напряжений на плечах потенциометров точного съема крена и тангажа. Разность напряжений не должиа превышать  $\pm 0.5$  в. Измерения производятся вольтметром постоянного тока прибора ТТ-1 на контрольных клеммах распределительной коробки изделия, в комплект которого входит ЦГВ. Контрольные клеммы должны быть выведены от штырьков 15 и 16 штепсельного разъема ЦГВ.

Вольтметром последовательно измеряют напряжение между леммами 15 («Тангаж») и «+27 в»; 15 и «—27 в» при установке ПВ в рабочее положение в плоскости тангажа; затем между клеммами 16 («Крен») и «+27 в»; 16 и «−27 в» при установке ЦГВ в рабочее положение в плоскости крена. Установку ЦГВ-6 и ЦГВ-9 в рабочее положение производят с помощью пульта изделия, в комплект которого входит

прибор.

Регулирование ЦГВ-6 и ЦГВ-9 в плоскости крена достигается путем подкладки сменных шайб под болты крепления монтажного кронштейна

Регулирование в плоскости тангажа осуществляется путем разворота корпуса прибора в амортизационном кольце или хомуте монтажного кронштейна. При этом по прибору TT-1, подключенному к соответствующим цепям автопилотных потенциометров, производят измерение напръжения или тока. Значения показаний прибора TT-1, соответствующих рабочему горизонтальному положению ЦГВ-6 и ЦГВ-9, приведены в табл. 17.

Нажатие кнопки производят два-три раза, длительность каждого нажатия 3—5 сек.

Точность восстановления внутренней рамы ЦГВ к вертикали после включения кнопки «Арретир» должна быть не ниже  $\pm 2^{\circ}$  (по индикаторам  $V_3$  и  $V_4$  это соответствует  $\pm 2$  делениям).

Через 3 мин. после включения кнопки «Арретир» контролируют точность восстановления к первоначальным значениям, которая должна быть не ниже  $\pm 15$  угловых минут (по индикаторам  $V_3$  и  $V_4$  это соответствует  $\pm 1$  делению при включенных кнопках  $K\Pi_3$  п  $K\Pi_4$ ).

8. Проверяют связь ЦГВ с потребителями ее сигналов. С этой целью гировертикали создают наклоны в пределах хода амортизаторов и по отклонению рулей или следящих платформ изделий, а также указывающих систем визуальных указателей определяют правильность взаимосвязей ЦГВ с потребителями.

Для регулирования передаточных чисел по крену и тангажу изделий, использующих сигналы ЦГВ, прибор необходимо снять с летательного аппарата, установить в поворотную установку н-привести в рабочее состояние. Выставить корпус гировертикали по нулевым значениям индикаторов  $V_3$  и  $V_4$  пульта, после чего совместить новнусы шкал с нулевыми отметками. Регулирование передаточных чисел должно производиться по специальным инструкциям на изделия. По окончании регулирования установить ЦГВ на летательный аппарат в соответствии с разд. VI настоящей инструкции.

#### VI. УСТАНОВКА ЦГВ НА ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Установку ЦГВ на летательный аппарат производят только после регулирования и отладки всех изделий, использующих сигналы ЦГВ. Установка ЦГВ в рабочее положение на летательном аппарате производится при соблюдении следующих условий:

- а) летательный аппарат должен быть нивелирован таким образом, чтобы строительная горизонталь фюзеляжа располагалась в горизонтальной плоскости.
- ЦГВ должна находиться в рабочем состоянии (под током).
   Установка ЦГВ на летательный аппарат должна производиться с учетом требований, изложенных в разд. І настоящей инструкции.

С учетом треоовании, изложенных в разд, 1 настоящей инструкции. Установка ЦГВ в направлении полета, т. е. относительно продольной вертикальной плоскости симметрии летательного аппарата обеспечивается с точностью ±1° расположением монтажного кронштейна и контролируется визированием перекрестий, нанесенных на торцовые части кожуха прибора.

Разность линейных размеров от кеждого перекрестия до базовой линии, параллельной главной оси летательного аппарата, не

должна превышать ±0,5 мм. Неточность в установке ЦГВ по направлению полета создает карданные погрешности, расчет которых дан в разд. III технического описания. Так, для модификаций ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4,

ЦГВ-5 и ЦГВ-8 погрешность в установке, равная ±1°, при крене летательного аппарата с углом ±20° вносит ошибку в измерения углов тангажа на величину ±20 угловых минут.

Установка ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5 и ЦГВ-8 в плос-

Установка ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5 и ЦГВ-8 в плоскости крена и тангажа производится по сигналам с установочных (точных) потенциометров ЦГВ с точностью ±15 угловых минут. Установка осуществляется при помощи пульта проверки, подключенного посредством жгутов № 2 и 3 к монтажному кабелю ЦГВ и прибору (см. фиг. 79). Погрешность нулевого сигнала с остальных потенциометрических датчиков не превышает ±1°.

ных потенционетрических дагчимов не превышает  $\pm 1$ . Установка ЦГВ перечисленных модификаций производится по показаниям индикаторов  $V_3$  и  $V_4$  пульта. Показания индикаторов, переключенных на шкалу 3-0-3° при помощи кнопок  $K\Pi_3$  и  $K\Pi_4$ , не должны превышать  $\pm 1$  деление.

Регулирование положения прибора в плоскости тангажа произволять произволять постажения прибора в плоскости тангажа произволять произволять по можения прибора в плоскости тангажа произволять предоста предост

Регулирование положения прибора в плоскости тангажа производится прокладкой шайб между панелью амортизационного узла прибора и вертикальной панелью монтажного кронштейна. Регулирование положения прибора в плоскости крена производится поворотом его корпуса в кольце амортизации.

По окончании установки прибора в рабочее положение производят затяжку стягивающих винтов и крепежных болтов узла амортизации и монтажного кронштейна.

При отсутствии на летательном аппарате пульта проверки ЦГВ установка ЦГВ перечисленных модификаций может производиться по развости напряжений на плечах потенциометров точного съема крена и тангажа. Разность напряжений не должиа превышать  $\pm$ 0,5 в. Измерения производятся вольтметром постоянного тока прибора ТТ-1 на контрольных клеммах распределительной коробки изделия, в комплект которого входит ЦГВ. Контрольные клеммы должны быть выведены от штырьков 15 и 16 штепсельного разъема ЦГВ.

Вольтметром последовательно измеряют напряжение между клеммами 15 («Тангаж») и « $+27\,\theta$ »; 15 и « $-27\,\theta$ » при установке ЦГВ в рабочее положение в плоскости тангажа; затем между клеммами 16 («Крен») и « $+27\,\theta$ »; 16 и « $-27\,\theta$ » при установке ЦГВ в рабочее положение в плоскости крена.

Установку ЦГВ-6 и ЦГВ-9 в рабочее положение производят с помощью пульта изделия, в комплект которого входит прибор

Регулирование ЦГВ-6 и ЦГВ-9 в плоскости крена достигается путем подкладки сменных шайб под болты крепления монтажного кронитейна.

Регулирование в плоскости тангажа-осуществляется путем разворота корпуса прибора в амортизационном кольце или хомуте монтажного кронштейна. При этом по прибору ТТ-1, подключенному к соответствующкм цепям автопилотных потенциометров, производят измерение напръжения или тока. Значения показаний прибора ТТ-1, соответствующих рабочему горизонтальному положению ЦГВ-6 и ЦГВ-9, приведены в табл. 17.

Габлица	1	7
---------	---	---

Моди- фикация	Плоскость установки	Цени (№ штырь- ков) для подклю- чения ТТ-1	Днапазон измерений ТТ-1	Значения ТТ-1
ЦГВ-6	{ Тангаж Крен	16—2 8—15	10 в 1 ма	В пределах от 3,6 до 4 в Не более 0,24 ма
ЦГВ-9	<b>Тангаж</b>	8—16 или 28—21	0,2 ма	Не более 0,12 ма
	Крен	24—15 или 29—30	1 ма	Не более 0,24 ма

## VII. ЗАПУСК ЦГВ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ В ПОЛЕТЕ

1. Запуск ЦГВ должен производиться не менее чем за 3 мин. до выруливания летательного аппарата для взлета. Запуск осуществляется с пульта управления одного из потребителей сигналов ЦГВ, например автопилота или от общего тумблера, включающего гироприборы. При запуске ЦГВ необходимо на время 40—60 сек. нажать кноп-

ку «Арретир ЦГВ», включающую систему ускоренного восстановления прибора.

л приосра.

При мечания. 1. Восстановление ЦГВ можно производить через 2 мнн, после запуска прибора несколькими (два-три раза) включениями кнопки «Арретир ЦГВ». Длигельность каждого включения приблизительно 10 сек, Вырумивание легательного аппарата разрешается не ранее, чем через 2 мин, после арретирования ЦГВ.

2. Если потребитель ЦГВ укомплектован специальным биметаллическим реле или блоком реле, то включение системы ускоренного восстановления ЦГВ при запуске производится автоматический, без нажатия кнопки «Аррелир ЦГВ».

2. Состоянне готовности ЦГВ определяется по визуальному ука-зателю, дистанционно работающему от сигналов ЦГВ. 3. При взлете с включенной продольной коррекцией вследствие

действия линейных ускорений прибор накапливает погрешности по тангажу со скоростью, в среднем равной 1—1,5° за каждую минуту набора скорости.

Разворот летагельного аппарата на 90° непосредственно после Разворот летательного аппарата на это непосредственно после взлета превращает ошибку, накопленную в плоскости тангажа, в ошибку по крену. При взлете с выключенной продольной коррек-цией погрешности от ускорений накапливаются со скоростью при-близительно 0,3° в минуту.

4. Максимальная погрешность ЦГВ после разворотов длитель-ностью менее 10 мин. с угловыми скоростями более 0,3 градісек не

превышает  $\pm 2^\circ$ . при этом поперечная коррекция должна выключаться через ВК-53РБ.

5. ЦГВ-1, ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5 и ЦГВ-8 допускают неограниченые углы поворота в плоскости крена (например фигуру «бочка») и повороты в плоскости тангажа в пределах углов  $\pm 65^\circ$ . При этом угловые скорости поворота не должны превышать 190 эподіськ 120 град/сек.

Прибор «выбивается» при эволюциях с углами тангажа, превы-шающими 65°, В некоторых схемах потребителей, использующих ЦГВ-2 или ЦГБ-8, в этом случае на пульте автопилота гаснет сиг-нальная лампочка с надписью «Сигнализация выбивания».

Выбивание прибора происходит также в случае нарушения це-пей питания (при обрыве хотя бы одной фазы переменного тока). 6. Для восстановления ЦГВ в полете в рабочее положение не-

обходимо: а) вывести летательный аппарат в режим горизонтального прямолинейного полета с постоянной скоростью по тироскопическому авпагоризонту типа АГБ-2 или АГИ-1 и указателю поворота;

б) включить несколько раз кнопку «Арретир ЦГВ» до приведения прибора в положение, близкое к рабочему и контролируемое

по визуальному указателю, работающему от сигналов ЦГВ; в) продолжить горизонтальный полет с постоянной скоростью в течение 3 мин. до окончательного восстановления прибора в рабочее

7. Включение кнопки «Арретир ЦГВ» на полете с ускорениями категорически запрещается, так как приводит к выбиванию прибора из рабочего положения.

8. Выключение ЦГВ производить только после заруливания летательного аппарата на стоянку.

Снимать и переносить ЦГВ разрешается не ранее чем через 10 мин, после выключения питания (т. е. с остановленными гиромоторами).

#### VIII. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫМИ УКАЗАТЕЛЯМИ ЦГВ и биметаллическим реле

Визуальные указатели ЦГВ являются дистанционными повторителями углов крена и тангажа летательного аппарата.

В настоящее время существуют четыре типа визуальных указателей, работающих от соответствующих модификаций ЦГВ:

1) указатель восстановления дистанционно работает от ЦГВ-2, ЦГВ-3, ЦГВ-4, ЦГВ-5 и ЦГВ-8; 2) указатель горизонта УГ-1 дистанционно работает от ЦГВ-4 и ЦГВ-5;

3) указатель горизонта УГ-2 дистанционно работает от ЦГВ-5;


4) указатель системы дистанционного авиагоризонта АГД-1 работает от ЦГВ-1.

Указатель восстановления (см. фиг. 61) представляет собой стрелочный прибор индикаторного типа, показывающий

127

ı


наличие крена летательного аппарата без количественного наличие крена легательного аппарата от милисточно  $\pm 45^\circ$ . Отклонение стрелки к индексу «П» соответствует правому крену летательного аппарата; отклонение стрелки к индексу «Л» — левому
крену летательного аппарата. Средняя отметка на шкале указате-



Фиг. 80. Габаритный чертеж указателя восстановления со штепсельным разъемом.

ля соответствует рабочему горизонтальному положению ЦГВ, крайние отметки— наклону прибора на  $\pm 45^\circ$ . На фиг. 80 и 81 представлены габаритные размеры двух типов

указателей восстановления: УВ-1 со штепсельным разъемом для



Фиг. 81. Габаритный чертеж указателя восстановления с клеммной колодкой.

установки на приборной доске и УВ-2 с клеммной колодкой для установки на приоорнои доске и об-2 с клеммнои колодкои для установки на пульте потребителя, использующего сигналы ЦГВ. Перегрузка от вибрации в местах крепления указателя восстановления не должна превышать 1,5 в диапазоне частот от 20 до 80 гг. Рядом с указателя восстановления должна быть установлена киопка для переключения указателя на показания углов тангажа. Под кнопкой должна быть надпись «Переключение указателя». При переключении указателя восстановления на показания углов тангажа отклонение стрелки к индексу «П» соответствует пикированию, а к индексу «Л» кабрированию.

ванию, а к индексу «л» каорированию.
Указатель восстановления предназначен для контроля за ра-ботой гировертикали и может быть использован как аварийный указатель крена. Принцип действия и основные характеристики указателя восстановления приведены в разд. VII технического опи-

Схема связи указателя восстановления с ЦГВ-2 приведена в приложении 1.

Указатель горизонта УГ-1 (см. фиг. 63) представляет собой логометрический повторитель, по внешнему виду лицевой части напоминающий авиагоризонт АГБ-2.

Система показаний прибора осуществляется посредством планки-самолетика и экрана с линией искусственного горизонта. Экран окрашен в черный цвет. Планка-самолетик перемещается вверх относительно линии искусственного горизонта при наборе высоты летательным аппаратом и вниз — при снижении.

тательным аппаратом и вниз — при снижении.

Экран с линией искусственного горизонта поворачивается влево при правом крене летательного аппарата и, наоборот, вправо — при левом крене летательного аппарата.

Диапазон углов, измеряемых указателем горизонта УГ-1 в плоскости тангажа, составляет ±25° Каждая отметка шкалы тангажа соответствует 10°. При углах тангажа больше 25° планка-самолетик ложится на упор и уходит из поля зрения летчика. Диапазон измеряемых прибором углов в плоскости крена составляет ±45°. Имеется возможность контролировать углы крена в пределах ±180° Каждая отметка шкалы крена соответствует 15°.

Указатель горизонта УГ-1 устанавливается на приборной доске летчика и крепится к ней четырьмя винтами, входящими в комплект прибора. При установке прибор не требует специального регулирования.


Габаритные и установочные размеры прибора приведены на фиг. 82. Перегрузка от вибрации в местах крепления указателя горизонта не должна превышать 1,5 в диапазоне частот от 20 до 80 гц.

На лицевой стороне указателя горизонта с правой стороны распложена кремальера для совмещения в горизонтальном полете планки-самолетика с линией искусственного горизонта, нанесенной на шкале углов тангажа.

на шкале углов тангажа.

Совмещение планки-самолетика с линией искусственного горизонта может производиться только при рабочем состоянии ЦГВ, от сигналов которой работает указатель горизонта УГ-1. Принцип действия прибора и его основные характеристики приведены в разд. VII технического описания. Схема связи УГ-1 с ЦГВ-4 дана в приложения? жении 2.

1629



Указатель горизонта УГ-2 (см. фиг. 65) является дистанционным повторителем углов крена и тангажа ЦГВ. В отличие от указателя горизонта УГ-1 прибор имеет более высокую чувствительность по тангажу и растянутую в зоне  $\pm 20^\circ$  шкалу утлов тангажа.

Система показаний УГ-2 осуществляется посредством индексасамолетика и сферической шкалы, окрашенной в два цвета: корич-певый (нижняя половина) и голубой (верхняя половина). При на-боре летательным аппаратом высоты сферическая шкала с линией искусственного горизонта перемещается вниз, при этом силуэт самолетика попадает на голубой фон; при снижении силуэт самолетика попадает на коричневый фон.

Правый крен летательного аппарата вызывает поворот самолетика по часовой стрелке, левый крен — против часовой стрелки. Диапазон углов, измеряемых указателем горизонта УГ-2 в плоскости тапгажа, составляет  $\pm 70^\circ$ , цена каждого деления соответст вует 5°. Диапазон углов, измеряемых прибором в плоскости крена,

осставляет ±75°, оцифровка выполнена в диапазоне ±45°. Указатель горизонта УГ-2 снабжен кремальерой для совмещения в полете линии горизонта с индексом-самолетиком. Совмещение может производиться только при рабочем состоянии ЦГВ и  $У\Gamma$ -2.

Кроме того, в указатель горизонта УГ-2 вмонтирован указатель скольжения для определения наличия и направления бокового скольжения и кнопка «Арретир» для запуска системы ускоренного восстановления ЦГВ.

восстановления ц. о. Пользование кнопкой «Арретир» в полете запрещается, за исключением аварийных случаев, указанных в разд. VII настоящей инструкции.

Указатель горизонта УГ-2 устанавливается на приборной доске летчика и крепится при помощи четырех винтов, входящих в комплект прибора. Габаритные размеры прибора даны на фиг. 83.

Перегрузка от вибрации на приборной доске в месте крепления указателя горизонта не должна превышать 1,5 в диапазоне

тот от 20 до 80 *гц.* При установке указателя горизонта на приборную доску необходимо, чтобы шарик указателя скольжения располагался в центре наполнителя.

Комплект, состоящий из ЦГВ-5 серии 03, указателя горизонта УГ-2 и биметаллического реле, носит название авиагоризонта центрального АГЦ-1. Схема связи приборов комплекта АГЦ-1 дана в приложении 3.

Указатель системы дистанционного авиаго-ризонта АГД-1 (см. фиг. 65) имеет систему показаний, анало-гичную системе индикации указателя горизонта УГ-2. По внешнему виду лицевые части указателей АГД-1 и УГ-2 схожи друг с другом. Различие имеется в конструкции индекса-самолетика и градуировке шкалы углов тангажа.

VF-2. горизонта чертеж указателя Фиг. 83. Габаритный Ø3,511, 1'0 7 58 544 1000 0 R2 + 0.2 42,5±0,1 nnıø

Показания указателя АГД-1 осуществляются с помощью подвижного силуэта-самолетика и подвижной шкалы тангажа цилин-дрической формы. Для повышения наглядности шкала тангажа окрашена в два цвета: голубой — верхняя часть и коричневый инжияя часть.

пижиня часть.
Отклонение силуэта самолетика происходит при изменении крена летательного аппарата, причем правый крен летательного аппарата вызывает поворот самолетика по часовой стрелке, а левый крен — против часовой стрелки. Отсчет углов крена производится по оцифрованной шкале кренов, указателем служит конец крыла

Перемещение шкалы тангажа с линией искусственного горизонта внів происходит при наборе высоты летательным аппаратом, при этом силуэт самолетика попадает на голубой фон. При снижении летательного аппарата силуэт самолетика попадает на корич-


невый фон.

Диапазон углов измеряемых указателей АГД-1 при работе от сигналов ЦГВ составляет в плоскости тангажа  $\pm 70^\circ$  и в плоскости крена  $\pm 180^\circ$ . В нижней части лицевой стороны указателя смотирован указатель скольжения (креноскоп). В верхней части лицевой стороны прибора справа расположена кнопка арретирования с надписью «Арретировать только при горизонтальном полете». Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» Кнопка при горизонтальном полете» при горизонтальном при гори писью «Аррегировать только при горизонтальном полете». Кнопка предназначена для включения ускоренного восстановления ЦГВ. Рядом расположена сигнальная лампочка, контролирующая исправность цепей питания. Указатель АГД-1 подключается к монтажной схеме с помощью жгута, заканчивающегося малогабаритыми Переводительную распользования предоставляющегося малогабаритыми предоставляющегося малогабаритыми распользования предоставляющегося малогабаритыми распользования предоставляющегося малогабаритыми распользования предоставляющегося малогабаритыми распользования предоставляющегося малогабаритыми предоставляющегося малогабаритыми предоставляющегося малогабаритыми предоставляющегося малогабаритыми предоставляющегося малогабаритыми предостанования пре ным 19-клеммным штепсельным разъемом типа 2РМ. Указатель АГД-1 устанавливается на приборной доске летчика и используется совместно с ЦГВ-1 в качестве резервного авиагоризонта.

совместно с ці в-1 в качестве резервного авиагоризонта. Габаритные и установочные размеры прибора даны на фиг. 84. Перегрузка от вибрации на прибориой доске в месте крепления указателя не должна превышать 1,5 в диапазоне частот от 20 до 80 гг. При установке указателя АГД-1 следует обратить внимание на то, чтобы шарик указателя скольжения располагался в центре наполнителя и чтобы не было воздушных пузырей в наполнителе. Схема связи указателя АГД-1 с ЦГВ-1 приведена в приложении 4

Биметаллическое реле (см. фиг. 58) служит для автоо и металлическое реле (см. фиг. 38) служит для авто-матического включения системы ускоренного восстановления ЦГВ при запуске. Оно устанавливается в распределительную коробку или пульт изделия, использующего сигналы ЦГВ, или монтируется на приборной доске пилота. Габаритные и установочные размеры биметаллического реле приведены на фиг. 85.

нее чем ререз 10 мин. после выключения питания переменным то-ком. Проверка времени срабатывания биметаллического реле, т. е.



отключение цепи ускоренной коррекции ЦГВ, должно производиться с помощью пульта для проверки ЦГВ, как указано в разд. V. Принцип действия биметаллического реле и его основные характеристики даны в разд. VII технического описания.

### іх. предполетное и послеполетное ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦГВ

Предполетное техническое обслуживание ЦГВ производится перед каждым полетом и заключается во внешнем осмотре прибора. При этом проверяют:

а) надежность затяжки и наличие контровки штепсельного разъема; ---

б) надежность крепления прибора и штепсельного разъема к конструкции летательного аппарата;

вы) отсутствые внешних повреждений корпуса прибора; г) качество амортизации и возможность перемещения ЦГВ в вертикальной плоскости на свободный ход амортизаторов;

д) целостность металлизации.
 Аналогичные проверки производят после полета.

## х. периодическое техническое обслуживание

Пернодическое техническое обслуживание ЦГВ выполняется через каждые 100 час. полета и после отработки прибором гарантийного срока службы. Через каждые 100 час. полета производят проверку работоспо-

собности прибора без его демонтажа с летательного аппарата. Проверке подвергаются следующие параметры:


а) время срабатывания биметаллического реле (при наличии его в комплекте потребителя);


в комплекте потребителя);


б) параметры питания прибора от схемы;
в) готовность ЦГВ к эксплуатации после запуска.
Через каждые 200 час. и после отработки прибором гарантийного срока службы ЦГВ снимают с летательного аппарата и направляют в лабораторию для проверки основных параметров по методике, изложенной в разд. IV настоящей инструкции. Проверке подвергаются следующие параметры:
а) время готовности при запуске;
б) потребляемый переменный ток в фазе;
в) время восстановления из завалов;
г) надежность контакта;
д) электрическое сопротивление изоляции;
е) линейность характеристик потенциометрических датчиков.

д) электрическое сопротивление изоляции;
 е) линейность характеристик потенциометрических датчиков.
 В случае замечаний летного состава при эксплуатации о ненормальной работе ЦГВ или изделий, функционально связанных с сигналами ЦГВ, прибор подлежит проверке непосредственно после

XI. B03A	ложные неисправности	ХІ, ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЦГВ И СПОСОБЫ ИХ УСІРАПЕПИЯ
Неисправность	Причина неисправности	Слособ определения и устранения ненеправности
ј. ЦГВ не восстанавли- вается в рабочее по-	а) Нарушение цепей питания	<ol> <li>С помощью пульта проверки измерить напряжение пе- ременного тока в трех фазах и напряжение постоянного тока</li> </ol>
JONETINE	б) Не включалась при запуске система ускоренного восстановления	
	в) пеправильное чередование фаз- переменного тока	
	г) Нарушение ценей внутреннего монтажа ЦГВ	г) Замерить прибором 11-1 сопротивление между штырь- ками штепсельного разъема ЦГВ (для ЦГВ-1, ЦГВ-2, пто л нге в птв. 8).
		да Б. 1 ом Сопротивление 3 4 5 ± 1 ом
-		6-5 70 ± 10 0x 70 + 10 0x
		ဝ
		7—5 со со со со со со со со со со со со со
2. Колебания выходных	Парушение контакта на потен-	1
3. Уход ЦГВ от верти-	Нарушение ценей поперечной	
кали на неподвижном основании	или продольной коррекции	pekuni na cootsetetsjioudha wiemmaa njusta
4. Значительные погреш- пости ЦГВ при вэлс-		а) Включена система ускоренного     а) Проверить срабятивание бимсталического реле, как окстановиня ЦПВ всладствие указано разал. V негрукции. В случае неисправности заменить бимсталическое реле     менить бимсталическое реле
те и разворотах	6) Во время эволюции не выклю-	
5. Потеря чувствитель- с, ности по сигналам ЦГВ	малесь поперечиля коррекция постивитель.  Закорачивание витков на потенности по сигналам ЦГВ пнометрических датчиках ЦГВ	Проверить прибор, как указапо в разд. IV, п. 5 инструк- цин. Непсправность устраняется заводом-изготовителем







#### СОДЕРЖАНИЕ

#### Cmp.

# Техническое описание ЦГВ 1. Назначение 3 II. Основиме характеристики 4 III. Принцип действия 5 IV. Электрическая схема 18 V. Конструкция 42 VI. Модификации ЦГВ и их различия 74 VII. Работа ЦГВ в схемах потребителей 77 Инструкция по монтажу и эксплуатации ЦГВ I. Основные требования к монтажу и установке 92 II. Порядок хранения на складах и поступления для монтажа на летательный аппарат 98 III. Поверочная аппаратура 98 IV. Проверка ЦГВ перед установкой на летательный аппарат 107 V. Проверка ЦГВ перед установкой на летательным аппарат 124 VI. Установка ЦГВ на летательный аппарат 124 VII. Запуск ЦГВ и пользование прибором в полете 126 VIII. Пользование визуальнымы указателями ЦГВ и биметаллическии реле 127 IX. Предполетное и послеполетное техническое обслуживание 136 XI. Возможные неисправности ЦГВ и способы их устранения 137 Приложения 1, 2, 3 и 4 138

#### Замеченные опечатки

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
5 61 97 109 115	4 сверху 4 сиизу 1 сиизу 17 сиизу 14 сверху В колонке 5	500 час. АМГ единицы могут унасть разомкиуть. Г25	1000 час. АГ-4 пли К211-3 0,4 упадут разомкнуть*.
121 123	12 сверху Табл. 16, в ко- лонке 2, 5 синзу 2 синзу	11 <sub>12</sub> , 11 <sub>13</sub> кионки КП <sub>1</sub> "Арретир ПГВ"	$\Pi_{11},\ \Pi_{12}$ киопки "Арретир ЦГВ"
127 131	23 синзу 5 синзу	на полете (см. фиг. 65)	в полете (см. фиг. 67)

ак. 1629/9894

Г70918 Подписано в печать 14/VI 1961 г. Учетно-изд. л. 11,55 Формат бумаги 60×92<sup>1</sup>/16=5.69 бум. л. 11,38 печ. л., в т. ч. 7 вкл. Бесплатно Заказ 1629/9894

### Трехкомпонентный самописец высоты, скорости и перегрузки

**K3-63** 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

### VGH RECORDER TYPE K3-63 TECHNICAL DESCRIPTION AND OPERATING INSTRUCTION

#### ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ САМОПИСЕЦ ВЫСОТЫ, СКОРОСТИ И ПЕРЕГРУЗКИ К3-63

Техническое описание и инструкция по эксплуатации




Рис. 1. Внешний вид.

19-c X 1963

#### І. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Прибор К3-63 предназначен для регистрации в полете высоты, индикаторной скорости и вертикального компонента перегрузки.

В основу регистрации высоты и скорости положен манометрический принцип, при котором упругостью мембран давление уравновешивается, а их деформацией оно измеряется.

В основу регистрации перегрузки положен принцип пружинных весов, при котором инерционная сила груза уравновешивается упругостью пружин, а их деформацией эта сила измеряется.

Запись перегрузки, скорости и высоты полета производится царапанием по эмульсионному слою кинопленки, зафиксированной без проявления.

Перемещение ленты осуществляется лентопротяжным механизмом при помощи электродвигателя. Подключение прибора к электросети самолета производится через фильтр, служащий для подавления радиопомех. В зависимости от схемы питания прибор включается в воздухе и на земле, либо только в воздухе.

Лентопротяжный механизм может работать на трех режимах: на малой скорости  $(4,2\div5,2\,$  мм/мин.), на большой скорости  $(4,2\div5,2\,$  мм/сек.) и в автоматическом (основном рабочем) режиме.

При работе в автоматическом режиме протяжка ленты при перегрузках, отличающихся от плюс единицы на величину более  $\Delta n_y$  производится на большой скорости, а при перегрузках, отличающихся от плюс единицы на величину менее  $\Delta n_y$  — на малой скорости, благодаря чему запас ленты (10 м) достаточен для записи нескольких полетов.

Величина  $\Delta$   $n_y$  составляет  $\pm$   $(0,2\div0,3)$  ед. для приборов первого и второго вариантов и (+1,0;-0,5)  $\pm$  0,14 ед. для приборов третьего варианта.

#### **II. КОМПЛЕКНОСТЬ**

№№ п/п.	Наименование	Количество '
٠, ا		
1	Трехкомпонентный самописец высоты,	
_	скорости и перегрузки	1 шт.
2 3	Фильтр радиопомех	1 шт.
3	Транспортировочные детали, колодка,	1 шт.
	винт	6 шт.
4 5	Футляр	1 шт.
5	Техническое описание и инструкция по	
	эксплуатации	1 экз.
6	Паспорт	1 экз.
	Принадлежности и инструмент	
7	Ключ	1 шт.
8	Шприц	1 шт.
8	Приспособление для тарирования пере-	1
	грузочной системы Жидкость ПМС:	1 компл.
10		1
	а) для демпфера 30 г;	по 1 туб.
	б) для сальников 10 г.	
	Запчасти	
11.	Катушки	по 1 шт.
12	Стрелка с иголкой	1 шт.
13	Щетки	4 шт.

Вариант фильтра радиопомех определяется заказчиком.
 Транспортировочные дет. (п. 3) устанавливаются в прибор перед.

транспортировкой.

#### **III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

1. Диапазон регистрируемых величин:

		I вариант	II вариант	111 варианя
б)	высоты (км)	0÷15	0÷20	0÷25
	скорости (км/час)	150÷700	200÷1100	300÷1500
	перегрузки (ед.)	—1,5÷+3,5	1,5÷+3,5	—2÷+9

2. Частота срабатывания отметчика времени от внутреннего контактного механизма — 1 импульс в 3 минуты у приборов первого и второго вариантов и один импульс в 1 минуту у приборов 3-го варианта.

3. Порог автоматического переключения скоростей: ± (0.2÷0,3) ед. для приборов первого и второго вариантов и (+1,0; —0,5) ±0,14 ед. для приборов третьего варианта.

4. Скорость продвижения пленки: 4,2÷5,2 мм/мин. и 4,2÷5,2 мм/ск.
Переключение скоростей может быть автоматическим и

Переключение скоростей может быть автоматическим и ручным.

Вид записи — царапание по эмульсии, зафиксированной без проявления стандартной пленки. Запас пленки 10 м.
 Ширина «дорожек» записи на пленке:

а) высоты и скорости 7 (—0,5 +1,0) мм;
б) перегрузки 10 (—0,5 +1,0) мм.
7. Погрешность регистрации от диапазона записи:

а) высоты и скорости —  $\pm 4\%$ ; 6) перегрузки —  $\pm 3\%$ . 8. Температурный диапазон работы прибора: от  $+60^\circ$  до  $-60^\circ$ C.

 —60°С.
 9. Напряжение электропитания — 27 в постоянного тока с допустимым отклонением в пределах ± 10%.
 10. Потребляемый ток не превышает 5 а.
 11. Статические камеры прибора должны быть герметизированы. Допускается утечка 5 мм рт. ст. за 3 минуты при вакууме в 450 мм рт. ст. рования. допускается утечка о мм рт. ст. за о минуты при ва-кууме в 450 мм рт. ст. 12. Вес прибора не более 5 кг. Вес фильтра радиопомех не

более 0,6 кг.

13. Габаритные размеры прибора  $150\times175\times300\,$  мм. Габаритные размеры фильтра  $140\times75\times48\,$  мм.

#### IV. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Прибор состоит из трех независимо действующих систем:

1. Системы регистрации высоты; 2. Системы регистрации скорости;

3. Системы регистрации перегрузки.
Механизм прибора и расположение его узлов представлены на рис. 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

Чувствительным элементом системы регистрации высоты является анероидная коробка, помещенная в герметизированную камеру (1). На крышке камеры укреплены уплотнительный сальник, через который проходит соединительная тяга, и штуцер для подключения внутренней полости камеры к стати-ческой магистрали приемника воздушного давления. Передаточный механизм системы состоит из ведущего рычага, выполненного в виде сектора, укрепленного на оси, вращающенся на центровых винтах, и стрелки, жестко связанной с этой же осью.

Регулирование диапазонов регистрируемой величины обеспечивается изменением длины плеча ведущего рычага с одновременным перемещением герметизированной камеры в вертикальной плоскости.

Запись производится по эмульсии пленки, зафиксированной без проявления, корундовым резцом, укрепленным на конце стрелки. Прижим резца к пленке обеспечивается регулировочным винтом. Натяг соединительной тяги производится цилиндрической пружиной.

Уплотинтельный сальник, через который проходит соединительная тяга, изготовлен из двух половинок, соединенных на резбье так, что внутри образуется свободное пространство.

Это пространство через специальное отверстие, выполненное в виде масленки, заполняется жидкостью большой вязкости (ПМС), обеспечивающей надлежащую герметичность.

При изменении атмосферного давления жесткий центр ансроидной коробки совершает ход, освобождая тем самым сосдинительную тягу. Цилиндрическая пружина соответственно динительную тягу, цимпирическая прумана сотретственной этому ходу поворачивает ось с укрепленной на ней стрелкой. Запись хода конца стрелки производится по определенной «дорожке», отведенной на пленке для каждой системы. Ширина «дорожек» для записи высоты и скорости лежит в пределах 7 мм.

Система регистрации скорости представляет собой полную копию системы регистрации высоты с той лишь разницей, что в герметизированную камеру (2) вместо анероидной установ-

лена манометрическая коробка.

Чувствительным элементом системы регистрации перегрузки является подвешенная на пружинах инерционная масса.

Инерционная масса представляет собой металлическую коробку (3), с укрепленными в ней системами регистрации высоты и скорости и лентопротяжным механизмом.
Лентопротяжный механизм состоит из электродвигателя

(4), муфты автоматического переключения скоростей (5), (т), муфты автоматического переключения скоростеи (от, предназначенной для увеличения скорости продвижения ленты при увеличении перегрузки; ведущего барабана (б), столика (7), ведомой катушки (8) и приемной катушки, установленной в бронекассету (9). Соединение ведущего барабана с примуюй катушкой продолжится примуюй продолжится примуюй продолжится при преднага приемной катушкой производится гибкой связью, обеспечивающей нормальную намотку пленки при ее постоянной скорости перемещения.

Ведущий барабан, столик и приемная с ведомой катушки ведущии оарабан, столик и приемная с ведомой катушки укреплены на откидной панели (10). Жесткое крепление панели к коробке обеспечивается замком (11) и специальным винтом (12). Раскручивание приемной катушки, под действием упругих сил пленки предотвращается собачкой (33). К нижней стороне панели (10) прикреплена пружинящая защелка (35), которая фиксирует на упоре (36) панель с катушками в открытом состоянии с катушками в открытом состоянии.

Запись перегрузки производится стрелкой (13), укрепленной на стойке (14), жестко связанной с основанием.

Регистрация происходит при перемещении чувствительного элемента с установленной на нем пленкой относительно неподвижной стрелки.

На приборе установлен отметчик времени (15), представ-ляющий собой электромагнит, на якоре которого укреплена стрелка.

Для синхронизации записи прибора с комплектом аппаратуры отметчик времени может работать от импульсных электроконтактных часов (МЧ-62) и для контроля режима работы прибора — от внутреннего импульсного приспособления. Пеприсора

реключение отметчика времени с внутреннего приспособления
на электрочасы (МЧ-62) производится переключателем (16).
Внутренний контактный механизм отметчика времени со-

стоит из электродвигателя с центробежным регулятором, являющимся двигателем лентопротяжного механизма, редуктора (17), кулачкового прерывателя (18). Успокоителем чувствительного элемента является установ-

ленный на основании (19) жидкостный демпфер (20), соеди-ненный с инерционной массой через коромысло (21).

Включение муфты автоматического переключателя скоростей, при переходе определенного порога перегрузки, производится специальным переключателем, состоящим из непо-движного контакта (22) и подвижного (23), изготовленного в виде токосъемной щетки.

Неподвижный контакт состоит из двух подвижных пласти

нок, позволяющих устанавливать порог переключения, и регу-

лировочного винта. В электроцепи муфты установлено реле (24). Реле предназначено для замедления срабатывания муфты при ее выключении, а тем самым обеспечивается надежное и устойчивое включение ее при работе прибора в вибрационном режиме.

Билючение сс при разоне примерения перемещения ленты (4,2÷5,2) мм/мин. или (4,2÷5,2) мм/сек. производится вы-

ключателями (25). Для предохранения резца записи перегрузок от износа инерционная масса арретируется электромагнитом (26). Разарретирование происходит в момент включения лентопротяж-

ного механизма. Прибор имеет электрообогрев (27), включение которого происходит при температуре  $15\pm5^{\circ}$ С с помощью терморегу-

лятора (28). Прочерчивание базовой линии на верхнем внутреннем крае пленки производится специальным резцом, припаянным

к укрепленной на столике пружине (29).

Во время работы прибор устанавливается в корпусе, имею-

щем три лапки, необходимые для монтажа его на самолете. Крепление прибора в корпусе обеспечивается замками (30), приводимыми в действие с помощью ручки (31). На стенке прибора (32), кроме ручки с замками, установлены штепсельный разъем и два штуцера, необходимые для под-ключения прибора к приемнику воздушного давления. В цепи питания прибора установлен плавкий предохранитель (34) на 5 а.

В электроцепи параллельно подключено искрогасящее устройство (37), состоящее из конденсатора и сопротивления. Принципиальная электросхема прибора представлена на

в комплектацию прибора К3-63 введены детали для аррстирования перегрузочного узла при транспортировках.

Колодка вставляется между платой и откидной панелью (см. рис. 5 дет. 38) и закрепляется тремя винтами с платой и двумя винтами с откидной панелью (см. рис. 5 дет. 39).

В результате этого транспортировочные перегрузки вос принимаются колодкой, предохраняют прибор от поломок и сохраняют его регулировку.

Колодка красного цвета, а головки винтов закрашиваются красной эмалью.

При получении прибора транспортировочные детали долж-

ны быть сняты, для чего следует отвернуть 5 винтов (39) и вынуть колодку (38).

Снятые транспортировочные детали следует хранить в футляре прибора и при очередной транспортировке обязательно ставить на прибор.

Подключение прибора к бортовой сети самолета производится с помощью специально прикладываемого кабеля с фильтром для подавления радиопомех в зависимости от схемы

подключения прибора на самолсте. X2054.008 работает по схеме, показанной на рис. 11. X2054.007 работает по схеме, показанной на рис. 12.

Принципиальные электросхемы фильтра X2054.007 и X2054.008 показаны на рис. 9 и 10. радиопомех

#### V. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### А. Общие указания

Перед началом эксплуатации прибора, полученного ог организации п/я 32 или находившегося продолжительное время на складах, необходимо:

- 1. Сверить соответствие показаний прибора с данными приемных испытаний. Для этого произвести проверку (тарировку) самописца в нормальных условиях по указанным в приемных испытаниях точкам, и результаты проверки занести
- 2. Перед тарировкой проверить герметичность статических камер. Для этого подсоединить через тройник статическую и динамическую проводку на вакуум, создать вакуум в динамической и статической системах до перепада давления 450 мм рт. ст. (см. рис. 13). Камеры считаются герметичными, если изменение давления за 3 мин. не превышает 5 мм рт. ст. Плавно стравить вакуум, отсоединить шланги.
- 3. Проверка работы лентопротяжного механизма (производится в лаборатории перед постановкой прибора на самолет, а также при предполетном и послеполетном осмотре).

  а) Нажать на защелку ручки прибора и осторожно вы-
- нуть из корпуса, убедиться в правильности зарядки лентой, подсоединить штыревой разъем.
- б) Включить питание согласно рабочей схеме и проверить работу лентопротяжного механизма при установке переключателей на малую скорость (5 мм/мин.) и на большую скорость (5 мм/сек.).

в) Установить переключатели на автоматическую работу и нажатием на бронестакан убедиться в переключении скорости протяжки с малой на большую, а также в качестве записи линий  $(n_y, V, H,$  базовой линии и отметчика времени).

4. Проверить порог автоматического переключения скоростей, которое должно происходить:

а) для положительных перегрузок нагружением чувствительного элемента перегрузки грузами, для приборов I и II варианта 460±90 г, а для приборов III варианта 1850±260 г (см.

рис. 14); 6) для отрицательных перегрузок углом наклона прибора от горизонта для приборов I и II варианта  $41\pm5^\circ$ , а для приборов III варианта  $60\pm10^\circ$  (см. рис. 15).

#### Б. Зарядка прибора пленкой

- 1. Вынуть прибор из корпуса, вывернуть винт откидной панели, нажать на рычаг замка и отвести панель в крайнее положение.
  - 2. Отвернуть крышку бронестакана и снять обе катушки.
  - 3. Намотать ленту на ведомую катушку, для чего:
- а) обрезать свободный конец рулона пленки под острым
- углом  $\approx 60^\circ$ ; 6) взять в левую руку катушку защелкой к себе, а в правую руку пленку слоем эмульсии вверх и завести в прорезь
- в) вращая катушку по часовой стрелке, намотать 10 м пленки эмульскей внутрь, подтягивая ее через каждые 500—600 мм. Намотанный на катушку рулон должен быть на
- ощупь тугим (т. е. намотка плотная).

  4. Взять в левую руку приемную катушку защелкой к себе, а в правую руку с намотанной пленкой ведомую катушку защелкой к себе, свободный конец пленки, обрезанный под острым углом 60° заправить в прорезь приемной катушки. Вращая приемную катушку по часовой стрелке намотать на нее несколько витков пленки эмульсией наружу.
  - 5. Заправить прибор пленкой, для чего:
- а) придерживая пальцами ленту на катушках, отвести ве-домую катушку от приемной на 20—25 см и завести ленту за резиновый валик, расположенный между столиком и броне-
- б) установить катушки на оси и закрыть защелки, при-держивая другой рукой плату с катушками снизу;

- в) вращая приемную катушку по часовой стрелке выбрать слабину, следя за тем, чтобы перфорация ленты попала на зубцы ведущего барабана.
- 6. Проверить, соответствует ли положение ленты схеме (см. рис. 16).
- Завернуть крышку бронестакана, закрыть откидную панель, укрепить ее винтом и вставить прибор в корпус.

Внимание! Закрытие панели следует производить плавно. Резкое закрытие панели или случайные толчки во время зарядки ленты могут привести к выкрашиванию резцов стрелок записи.

#### В. Тарировка прибора

- 1. Проверка тарировочных данных перегрузочной системы производится статическим методом, заключающимся в последовательном подвешивании к чувствительному элементу прибора грузов, кратных по величине приведенному весу системы,
- а) закрепить прибор в горизонтальном положении на поворотном столе, установленном по уровню, включить питание и сделать протяжку пленки на скорость 5 мм/сек. Запись на пленке будет соответствовать  $n_y = +1$ ; б) нагружая чувствительный элемент грузами (см. рис. 20)
- произвести тарировку ступенями по прямому и обратному ходу, прочерчивая каждый раз горизонтальные линии на скорости 5 мм/сек. с выдержкой 3—4 сек.

Контрольные точки берутся согласно данным, приведенным в паспорте:

- в) поворачивая стол с закрепленным на нем прибором на  $90^{\circ}$   $n_y=0$  ед. и на  $180^{\circ}$   $n_y=-1$  ед., произвести запись на скорости 5 мм/сек. (прямой ход);
- г) при повернутом столе с прибором на  $180^\circ$ , нагрузить чувствительный элемент грузами  $n_y = -1,5$  ед. для приборов I и II варианта и  $n_y = -2$  ед. для прибров III варианта, произвести запись на скорости 5 мм/сек.;
- д) снять груз с чувствительного элемента и произвести запись обратного хода  $180^\circ$   $n_y=-1$  ед. и  $90^\circ$   $n_y=0$  ед. и при горизонтальном положении прибора  $n_y=+1$  ед.
  - Примечание: 1. Расчет подвешиваемого груза производится по формуле:

    Р груза = (ny — 1) Gпр — Р. тар. присп. где:
    ny — соответствующая ступень перегрузки.
    Р груза — величина соответст. нагрузки.

Gпр — приведенный вес инерционного узла (берется по паспорту). Р₁ тар, присп. — вес тарировочного приспособления. 2. Проверка перегрузочной системы и установка прибора на самолете весгла должна производиться с полним запасом пленки (10 м). 3. Все тарировки производить с включенным вибратором тарировочного стода или при отсутствии его, слегка постукивая рукой по 
корпусу прибора. Это относится и к выполнению операций по проверке «порога переключения скоростей».

2. Для проверки высотной части подсоединить статическую и динамическую проводку на вакуум (см. рис. 13) или прибор поставить в барокамеру (см. рис. 17), включить питание и создавать вакуум в соответствии с гипсометрической таблицей по точкам прямого и обратного хода, записанного в паспорте. На каждой поверяемой точке производится запись на ленте при скорости 5 мм/сек. с выдержкой 3—4 сек.

Внимание! Для предохранения повреждения манометрической коробки и механизма узла записи скорости, создавать вакуум и атмосферное давление (изменение перепада давлений) следует очень плавно и одновременно в статической и динамической системах.

3. При проверке скоростной части в манометрическую коробку подается давление, соответствующее заданной поверяемой точке, согласно аэродинамической таблице. Для этсго подсоединить динамическую проводку с контрольным прибором на давление (см. рис. 18 и 19), включить питание, создавать давление ступенями, производя запись каждый раз по скорости 5 мм/сек. с выдержкой 3—4 сек. Контрольные точки по прямому и обратному ходу берутся согласно данным, записанным в паспорте

#### Г. Установка прибора на самолете

Прибор КЗ-63 устанавливается вблизи центра тяжести самолета. При установке необходимо учитывать свободный до-ступ к прибору, позволяющий производить выемку прибора из корпуса (см. рис. 21). Перед установкой производится лабораторная проверка и тарировка прибора.

 проверка и тарировка приосра.
 Проверить крепление монтажной площадки и с помощью лапок, имеющихся на корпусе прибора, жестко закрепить в го-ризонтальном положении прибор, а также используя отверстия, жестко закрепить фильтр радиопомех.

2. Соединить статическую и динамическую проводки ПВД с соответствующими штуцерами, находящимися на стенке прибора. Проводку вести от ближайшего разъема, применяя для этого дюритовые шланги диаметром 3,5×10 мм.

3. Проверить герметичность ПВД. 4. Подвести к прибору питание (27 в постоянного тока) и проверить надежность включения прибора.

5. С помощью переключателей установить скорость движения ленты и подключить отметчик времени к выбранному источнику импульсов (МЧ-62 или внутреннее приспособление).

6. Произвести проверку прибора в объеме предполетного

осмотра. 7. Записать в паспорт прибора дату установки и номер самолета.

#### Д. Предполетный осмото

- 1. Вынуть прибор из кожуха (не отсоединяя шланги статической и динамической проводки) и внешним осмотром убе-
- а) в наличии достаточного количества пленки на ведомой катушке и в правильности ее намотки. При необходимости заправить прибор свежей пленкой;

б) в исправности механизмов;

в правильности включения тумблера отметчика времени.

2. Поставить прибор в горизонтальное положение, подать питание на прибор и включить на 3—4 сек. большую скорость — записать нулевые линии.

Поставить переключатели на автоматическую работу прибора, нажать на бронестакан и убедиться в работоспособности лентопротяжного механизма, а также в наличии записи на ленте. При слабой записи увеличить прижим стрелки регулировочным винтом с последующей контровкой.

3. Установить прибор в кожух и опусканием ручки вниз до

защелки закрыть замки.

4. Убедиться, что выключатели лицевой панели прибора установлены на автоматическую работу.

#### Е. Работа с прибором после полета

- 1. Вынуть прибор из кожуха (не отсоединяя шланги статической и динамической проводок) и внешним осмотром убе-
- а) в наличии достаточного количества ленты на ведомой катушке, если нет надобности расшифровки, на пленке, облегающей ведущий барабан написать дату полета;

б) в исправности механизмов.

 При израсходовании пленки или при надобности рас-шифровки снять ее, написать на ней дату полета, тип и номер самолета и фамилию летчика, а прибор заправить новой плен-

3. Включить питание, при положении переключателей на автоматическую работу прибора нажать сверху вниз на бронестакан и убедиться в работоспособности лентопротяжного механизма, а также в наличии записи линий ny, V, H, базовой линии и отметчика времени.

4. Установить прибор в кожух и опусканием ручки вниз до защелки закрыть замки. Убедиться о включении прибора.

#### Ж. Расшифровка записи

Для расшифровки записи необходимо иметь аппарат «Микрофот» типа 5ПО-1. На экран «Микрофота» укрепляется масштабная линейка, и благодаря наличию объектива Ю-8, позволяющего увеличить проекции на экран в 10 раз, отсчет ведется с точностью сотых долей миллиаметра (по линейке — десятых долей миллиметра).

Расшифровка производится следующим образом:
а) пленка устанавливается в фильмовом канале так, чтобы при проектировании на экран, базовая линия на пленке совпадала с нулем шкалы линейки, а интересуемая величина отсчитывается по шкале линейки. Замеренная величина по линейке, уменьшенная в 10 раз, будет ординатой записи в миллиметрах;

б) на основании паспортных данных строится график и находится истинная величина  $\mathit{n}_{\mathsf{y}}$  в единицах,  $\mathsf{V}$  — в км/час, в метрах;

в) время действия величин определяется следующим обра-

Начальную и конечную ординаты действия, при помощи линейки, снести до линии отметки времени, и по количеству полных импульсов отметчика времени определяется время действия данной величины.

#### VI. Регламентные работы

1. После каждых 100 часов работы прибора очистить его сжатым воздухом от пыли, смазать маслом ОКБ-122-7 цапфы редуктора, а смазкой ОКБ-122-7 шестерни шарикоподшипники и проверить работу внутреннего контактного механизма отметчика времени. По мере надобности сменить щетки электродвигателя и зачистить коллектор.

2. В случае нарушения герметичности статических камер в уплотнительном сальнике необходимо:

а) вывернуть винт масленки, находящийся на сальнике, и положить туда каплю жидкости ПМС;

б) завернуть винт масленки и после этого проверить герметичность.

3. После каждых 100 часов работы сменить в демпфере жидкость ПМС.

Для этого:

а) вывернуть винт, соединяющий тягу поршня с коромыслом, и поднять поршень вверх;

б) протереть поршень спиртом и заполнить кольцевую канавку жидкостью ПМС:

в) опустить поршень в цилиндр и соединить тягу с коромыслом;

г) проверить демпфирование. Для этого при включенном лентопротяжном механизме отвести чувствительный элемент перегрузочного узла вниз и резко отпустить. Эту операцию повторить несколько раз. Запись на пленке должна иметь хорошо видимые две полуволны. Если количество полуволн более трех или кривая будет иметь апериодическое затухание, необходимо изменением соотношений длин плеч коромысла добиться нужного демпфирования. Для изменения длин плеч опорный кронштейн коромысла имеет возможность продольного перемещения.

4. По мере износа резца перегрузочной системы сменить стрелку.

5. Йо мере надобности и после каждых 100 часов работы производить тарирование прибора и зачистку электрических контактов реле, автомата переключения скоростей и механизма внутренней отметки времени.

#### VII. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


№№ п/п.	Возможные неисправности	Причина	Способ устранения		
	2	3	4		
1	Плохо видна линна записи любого из компо- нентов — высоты, скоро- сти, перегрузки, отметчи- ка времени или базовой линии.	Недостаточ- ный прижим стрелки.	Увеличить прижим стрелки регулировочным виятом на стрелкодержателе.		
2	Линия записи слишком широкая и при записи происходит снятие тол- стой стружки.		Уменьшить прижим стрелки регулировочным винтом на стрелкодер- жателе.		
3	Нет герметичности статической или динамической систем.	Нарушение герметичности резиновых тру- бопроводов.	Сменить резиновые трубопровода.		
4	При включенном при- боре на автоматическую скорость прибор работа- ет на большой скорости без возникловения пере- грузок, отличающихся от едипичено ± (0,2-0,3) ед. для при- боров I и II варианта (+1; -0,5) ±0,14 ед. для приборов III варианта та или же не включения сти на большую скорости при создании таких пе- регрузок.	гулировка авто- мата переклю- чения скоро- стей.			

1	2	3	4
5	Происходит затирание поршня в цилиндре демпфера.	Нарушена ре- гулировка демп- фера.	тов и на угол 60±10° для приборов III варианта подвижной контакт замкиул электрошень на верхиною пластину.  При этом скорость протяжки пленки должна увеличиться с 5 мм/омин до 5 мм/сек.;  д) установить поворотный стол с прибором в горизонтальное положение, и при нагружении чувствительного элемента гирями весом 460±90 г для приборов I и II вариантов и 1850±260 г для приборов II и варианта подвижной контакт должен замкнуть электрошень на инжиною контакт и должен замкнуть электрошень на инжиною контактиром пластину. Скорость продвижения пленки увеличится с 5 мм/сек. Регулировка производится и ти или опускании ее. Произвести регулиров отвернуть винт, соединяющий туту коромысла с чувствительным элементом перегрузочной системы и вини, затем нажимая на коромысло лемпфера в шарнирном соединении.  б) сделать 3—4 движения и отпустить в крайне положение и отпустить

1	2	3	4
			его, поршень при этом должен медленно без остановки опуститься до упора на верхнюю крышку;  в) закрепить винтами коромысло в шарнирном соединении кронштейна и еще раз проверить ход поршня. При отсутствии загирания закрепить винтом коромысло с тягой перегрузочной системы.

#### Рис. 2. МЕХАНИЗМ ПРИБОРА


1 — герметизированная камера системы высоты
2 — герметизированная камера системы скорости
3 — коробка
4 — электродвигатель ДСР-22
5 — муфта
6 — ведущий барабан
7 — столик
8 — ведомая катушка
9 — бронекассета
10 — откидная панель
13 — стрелка
14 — стойка
15 — отметчик времени
16 — переключатель
19 — основание
20 — демпфер
21 — коромысло
33 — собачка
36 — упор



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

#### Рис. 3. МЕХАНИЗМ ПРИБОРА И КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА

1 — герметізированная камера системы высоты 2 — герметізированная камера системы скорости 3 — коробка 4 — электродвігатель ДСР-22 5 — муфта 6 — ведущий барабан 8 — ведомая катушка 13 — стрелка 14 — стойка 17 — редуктор 18 — ірерыватель 19 — основание 20 — деміфер 21 — коромысло 22 — неподвижный контакт 23 — подвижный контакт





#### Рис. 4. МЕХАНИЗМ ПРИБОРА (вид слева)

11 — замок 12 — винт 25 — переключатель скорости 26 — электромагнитный арретир 30 — замки 31 — ручка 32 — стенка

#### Рис. 5. МЕХАНИЗМ ПРИБОРА (вид справа)

28 — терморегулятор
38 — колодка транспортировочная
39 — винты стопорные
22 — неподвижный контакт
23 — подвижный контакт










Рис. 8. Принципиальная электрическая схема К3-63.



Ci	Конденсатор МБГО-2-160-11-2-11	D.KO. 462.022 TY
	Конденсатор МБГП-2-200-П-1-11	0×0.462.023 Ty
C3	Конденсатор кБП - ф 110-20-0,25 Л	0×0 462 025 14
Li	Катушка индуктивности L = 3,11 нкон RL = 0,9 г.	
1/2	Various 2 P = 0.100 c	

Рис. 9. Электросхема фильтра Х2054.007.



Cı		ожо 462 023 ТУ
Cz	Конденсатор МБГО-2-200-Я-1-ІІ	ONO 462 022 TY
C3	Конденсатор КБП-ф110-20-Q25-Д	ONO 462 025 TY
Li	Катушка индуктивности 140 мгн	
Lz	Катушка индуктивнасти 110 нгн	

Рис. 10. Электросхема фильтра X2054.008




Рис. 11. Принципиальная схема электропитания прибора K3-63 с фильтром X2054.008.




Рис. 12. Принципиальная схема питания прибора с фильтром X2054.007




Рис. 13. Принципиальная схема тарировки высоты H и проверки герметичности




Рис. 14. Проверка порога переключения скоростей для положительных перегрузок




Рис. 15. Проверка порога переключения скоростей для отрицательных перегрузок




Рис. 16. Схема заправки прибора лентой




Рис.17. Принципиальная схема тарировки высоты H в барокамере прибора K3-63





Рис. 18. Принципиальная схема тарировки скорости — V ртутно-водяным манометром



**Рис.** 19. Принципиальная схема тарировки скорости V — скоростным манометром с трубкой «Бурдона»





Рис. 20. Схема тарировки перегрузочной системы






Рис. 22. Габаритике размеры фильтра радиономск для монтажа на сачолете

#### OUNCARAS

к меструкции по монтаку и эксплуатации


RADISTURE RYPOL SK-2

3K-2 DIRECTION INDICATOR
TECHNICAL DESCRIPTION AND
INSTRUCTION ON MOUNTING
AND OPERATION

! Jucy 2

#### 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Задатчик курса ЗК-2 /фиг. 1/ служит для воспроизведения показаний курса, выдачи сигнала заданного курса и предназначен для установки на самолеты.



Фиг.1 Зацатчие курса SK-2

011-119


Лист З

#### П. ПРИНЦИЛ ДЕЙСТВИЯ

По принципу действия вадатиих представляет собой следящую систему для отработки сигналов курса, получаемых с гировгрегата курсовой системы или гирополукомпача ГПК-520 и электромеханическую схему формирования электрического сигнала заданного курса.

Электрическая схема прибора представлена на фиг. 2. Сельсин-приемник ЗК-2 связан электрически со статором сельсина-латчика ГПК-52С, или ГА-1. При рассогласованном положении указанных сельсинов с ротора сельсина-приемника снимается сигнал, который поступает на вход усилителя, с выхода усилителя напряжение подается на управляющую обмотку двухфазного индукционного двигателя ДИД-0,5, последний через редуктор отрабатывает ось с ротором, стрелкой и щеткой потенциометра до согласованного положения.

Для ввода заданного курса, кремальерой разворачивают статор сельсина-приемника, устанавливая отметку необходимого курса на шкале под неподвижный индекс. При этом следящая система отрабатывает щетку потенциометра.



Фиг.2. Электрическая схема ЗК-2,

Потенциометр заданного курса работает в мостовой схеме с соответствующим устройством комплекта АП-28.С потенциометра снимается сигнал и поступает в автопилот, последний разворачивает самолет на заданный курс. Стрелка прибора в первый помент времени отклонится в сторону вращения шкалы, но после выхода самолета на заданный курс вернется к первоначальному положению, т.е. под неподвижный индекс.

Усилитель следящей системы выполнен на полупроводниках. Работа усилителя заключается в следующем.

Сигнал переменного тока с ротора сельсина задатчика ЗК-2 поступает на базы триодов П14 /КТ<sub>1</sub>и КТ<sub>2</sub>/,где усиливается до мощности, необходимой для работы выходного каскада. Пля согласования сигнала, поступающего с ротора сельсина, со входом усилителя, включены сопротивления R<sub>2</sub>и R<sub>3</sub>. Сопротивление R<sub>1</sub> ограничивает амплитуду напряжения входного сигнала, в также увеличивает входное сопротивление усилителя.

Пля стабиливачии рабочей точки плоскостных триодов  $\mathrm{KT}_1$  и  $\mathrm{KT}_2$  при изменении температуры окружающей среды используется цепочка из сопротивлений  $\mathrm{R}_4$  и  $\mathrm{R}_5$  и эмиттерное сопротивление  $\mathrm{R}_6$  триода  $\mathrm{KI}_3$ — цепочка из сопротивлений  $\mathrm{R}_6$ и  $\mathrm{R}_6$ . Усилений сигнал плоскостными триода  $\mathrm{KT}_1$  и  $\mathrm{KT}_2$  снимается со вторичной обмотки трансформатора  $\mathrm{T}_1$  и подается на базу плоскостного триода  $\mathrm{KT}_3$ , включенного по схеме эмиттерного повлорителя. Нагрузкой для  $\mathrm{KT}_3$  служут парамлельно срединенные обмотки управления отрабатывающего двигателя  $\mathrm{M}\mathrm{M}-0$ ,  $\mathrm{D}$ . Для осеспечения слемга фаз между напражением возбуждения и управляющим сигналом служит емкость  $\mathrm{C}_4$ .

Для предупреждения случаев выхода из строя полупроводниковых трмодов при случайной перемене полярности в цепи питания постоянного тока включен блокирующий диод ДТГ.При неправильной полярности питания, подаваемого на указатель последовательно с усилителем оказывается включенным обратное сопротивление диода, гасящего опасное для триодов напряжение. Для восстановления работы указателя в данном случае необходимо только изменить полярность питающего напряжения. Усилитель питается напряжением постоянного тока 27в+10%.

Обмотка возбуждения двигателя дир-0,5 питается переменням напряжением 36в ±5% частотой 400гд ± 2% Задатчих курса подключается в схему при помощи 10-ти штырь-

0Л-119

Лист 3

кового штенсального развема укрепленного на днище прибора.

Т. КОНСТРУЖЦИН

Конструкция прибора помещена на физ. 3. Прибор состоит на следующих основанх узлов:

а/ сельсина-приемника,

с/ потенчиометра этклонения от заданного курса,

в/ редуктора с отрабатывающим двухразным индукционным двигателем,

г/ усилителя.

ij.,

В передней части прибора при помощи резьбового кольца в векреплен узел плоского сельсина-приемнике так, что корпус его 6 со статором сельсина может вращеться в корпусе 20 задатчита курса относительно ротора сельсина.

пля устранения продольного якімта и обеспечения плавного вращения корпуса со статором служит бронзовая пружинная шайба 8. Соприкасающиеся поверхности корпусов сельсина и задатчика курса смазаны маслом ОКБ-122-7 для уменьшения трения в корпусе 20 сделена проточка.


К корпусу 6 крепится шкала 2 тремя винтами 4.Заданный курс устанавливают с помощью кремальеры. При нажатии кремальеры 1 шестерня 19 входит в зацепление с шестернями 18,17 и осуществляется вращение корпуса 6 со статором сельсина.

В средней части прибора размещен потенциометр 12, который вредится к корпусу 10 тремя винтами 16.В свою очередь корпус 10 связан с корпусом 20 винтами 11.

Для отсчета задаваемого курса служит индекс 21, закрепленняй на корпусе 20.

Подвижной частью прибора является ось 3 и связанные с ней жестко ротор сельсина-приемника, щетка потенциометра и стрелка. Ось Зприводится ве вращение отрабативающим двух-фазным индукционным двигателем ДИД-0,5 13 черев редуктор урд-2-288 и безлюфтовую шестерню /общее передаточное отно-шение 1:1881/. В нижней части прибора вментирован усилитель 14 на 4-х стойках 15, собранный задатчик закрыт кожухом 7.


Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9



Физ. 3. Конструкция вадатчика ЗК-2 основные технические данные

- 1. Погрешность дистанционной передачи указателя при изменениях температуры от +50 до  $-60^{\circ}$ С не превышает  $\pm 1^{\circ}$ .
- 2. Скорость согласования шкалы курса не менее 15 град при  $t = -60^{\circ}$ С и +50°С и при  $t = -60^{\circ}$ С не менее 10 град/сек.
- 3. Виброустойчивость. Указатель, его детали, узлы виброустойчивы при частотах от 20 до 80 гц с перерружками от ускорения, измениющимися линейно от 0,7 у при частоте 2 бгц до 1,1 у при частоте 80 гц и с амплитудой 0,5 мм при частоте от 10 до 20 гц.
- 4. Посадочные перегрузки. Указатель по своей механической прочности выдерживает бев повреждения и нарущения работоспособности действие 4-х кратной ударной перегрузки. Частота нагружения 40-100 ударов в минуту. Общее число ударов 10000.
  - 5. Вес не более 1,5 кг.

The Residence of College of Spicoscopic and Coll




A PROSPERTOR DE PER CALORES DE LA CALORES DE

011-119

Лист

#### MOHTAR YKABATEJIR

Указатель монтируется согласно габаритному чертежу /фиг.4/. Указатель устанавливается на приборной доске, где перегрузки не превышают величины, указанные в разделе "Основные технические данные" и крепятся к ней тремя винтами м4 х 22.



Фиг. 4. Габаритные размеры вадатчика ЗК-2. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Организация-изготовитель гарантирует безотказную работу указателя на самолете в течение 1000 детных часов на протажении пати лет.

В гарантийный срок входит продолжительность хранения укавателя на складах и нахождения в пути на протяжении не солее

011-119

Лист 8

двух лет, считая со дня приемки маделия заказчиком.

При превышении этого времени гарантийный срок службы соответственно уменьшается.

#### PATHAMENTHEN PAROTE

されていていましたとうで こってもののには、高田田田田

Регивнатиме работы, предполетная и послеполетная проверки прибора 3K-2 проводятся в комплекте с автопиистом AR-28A1 в соответствии с инструкцией по эксплуатации автопился AR-28A1.

#### MARAGERA, TPAHCHOPI POBRA N MPAHEHNE

(вждый вадетчик куров ЗК-2 укладывается в специальную картонную коробку. В эту же коробку укладываются крепежные детали и па морт.

Приборы, унакованные в картонную тару, должны мраниться в закрытом сухом номещении при температуре от +10 до  $+80^{\circ}$ 0. Коробки с приборами должны размещаться на стеливжах.

В помещении не должно быть паров кислот и целочем.

BEAVER ROHCTPYRTOP

/ MYSMKWH /.

## ГИРОПОЛУКОМПАС НАВИГАЦИОННЫЙ ГПК-52

# ГИРОПОЛУКОМПАС НАВИГАЦИОННЫЙ ГПК-52

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

THK-52 DIRECTIONAL GYROSCOPE
TECHNICAL DESCRIPTION AND
INSTRUCTION ON OPERATION

			•	
		·		538.74.
		•		
			٠	
		Sak. 1126/5265	Страница 46	
	:		Строка 5 сверху	ω ω
,			Напсчатано муфты автопилота	Замеченная опечатка
		-	Должно быть муфты	

### введение

ляемым к современным авиационным приборам. настоящее время не удовлетворяют всем требованиям, предъяв-Выпущенные ранее гирополукомпасы ГПК-46, ГПК-48 и др. в

Точность показаний этих приборов невысока — уход порядка 3° а 15 мин. Прибор необходимо часто сверять и вводить поправку или вновь ставить по магнитному компасу. Аррегирующий мехарамы, что вредно для подшипников, а при разарретировании воз низм этих приборов имеет существенный недостаток: при установ-ке прибора на курс накладывается момент вокруг оси внутренней

тажу на самолете, указания по эксплуатации, а также отражены сведения по отдельным модификациям ГПК-52.
В описании учтены все изменения конструкции приборов по соназначение, основные характеристики, комплект, принцип действия, описание электрической схемы, описание конструкции отдельных узлов и агрегатов, основные требования, предъявляемые к монмногих недостатков, имеющихся у перечисленных выше приборов. В настоящем описании приведены основные сведения по комплекту гироскопического навигационного полукомпаса ГПК-52: его можны рывки, что приводит к быстрому изменению показаний. При разбалансировке гироузла прибор выходит из строя и подлежит переборке и перерегулировке. Гирополукомпас ГПК 52 лишен

## І. НАЗНАЧЕНИЕ

прибором и используется для выполнения точных разворотов самолета на заданный угол, для построения коробочки при посадке Гирополукомпас ГПК-52 является пилотажно-навигационным

и выдерживания направления полета.
Гирополукомпас позволяет выдерживать направление полета по заданной оргодромии в течение длительного времени (1— 2 часа).

нитных и гиромагнитных компасов.
Гирополукомпас ГПК-52, выполняя функции визуального при-Гирополукомпас ГПК-52 предназначен для самолетовождення на любых широтах северного или южного полущария и в районах полюсов, где исключена возможность применения обычных маг-

бора, также служит датчиком электрических сигналов, зависящих

от направления полета. Эти сигналы могут быть использованы для указателей ПДК-49, дублирующих показания ГПК-52, или для других потребителей.

# II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГПК-52 1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

д) время готовности к работе	<ul> <li>скорость разворота шкалы прибора вправо и влево:</li> <li>минимальная</li></ul>	. % %	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	д) высотность	г) посадочные перегрузки	в) условия вибрации	о) питание: постоянное напряжение переменное напряжение	а) температурный дианазон рассы
не менее 1007/жик не более 20 жик не более 9 кГ	25÷100°/жин	1° за 30 мин не более 0,5° ±2°		до 20 000 ж	80 ги перегрузка 2,5 5000 ударов с часто- гой 40—60 ударов в минуту с перегруз-	при частотах от 20 до 40 ги размах 1 мм; при частотах от 41 до	27 s±10% 36 s±10% 400 z4±2%	01 Too Mo — 00 C

## ии. комплект

(фиг. 1)

 1. Гироскопический полукомпас (датчик) ГПК-52. 1 шт.

 2. Пульт управления ГПК-52-ПУ
 2

 3. Указатели:
 2

 4. Соединительная коробка ГПК-52-СК
 1

 4. Соединительная коробка ГПК-52-СК
 1


 6. К каждому комплекту прикладывается следующая документация:
 1

 1. Паспорт на гирополукомпас ГПК-52 (датчик)
 1

 2. Паспорт на пульт управления ГПК-52-ПУ
 1

 3. Паспорта на указатели ПДК-49 или УК-1
 2

 4. Паспорт сводный на комплект гироскопического полукомпаса ГПК-52
 1



Фиг. І. Комплект гирополукомпаса ГПК-52. 1—гирополукомпас ГПК-52, 2—пульт управления ГПК-52-ПУ, 3—указатель ПДК-49, 4—соединительная коробка ГПК-52-СК.

На самолете комплект ГПК-52 работает совместно с преобразователем типа ПТ-70 и выключателем коррекции ВК-58РБ, которые в комплект ГПК-52 н е в ходят.

# IV. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГПК-52

Полукомпасом прибор называется потому, что не имеет подобно компасу (например, матнитному) направляющего момента и не может самостоятельно устанавливаться в плоскость меридиана, а способен лишь сохранять в течение длительного времени неизменным заданное ему положение в пространстве.

Принцип действия гирополукомпаса основан на свойствах свободного гироскопа, тела вращения (ротора), вращающегося с большой угловой скоростью вокруг полярной оси симметрии тела вращения (ротора), одна из точек которого неподвижна. Укажем на два из основных свойств свободного гироскопа:


1. Если свободному гироскопу сообщить большую угловую скорость Ω вокруг полярной оси симметрии и далее предоставить самому себе, то ось гироскопа будет сохранять неизменным свое первоначальное направление в пространстве относительно звезд.

воначальное направление в пространстве относительно звезд. 2. Если к быстро вращающемуся свободному гироскопу приложить внешний момент M, вектор которого перпендикулярен оси

c,

собственного вращения гироскопа, то ось гигоскопа будет поворачиваться (прецессировать) с угловой скоростью  $\omega_{mp}=M/H$ , где: роскопа, равный  $\overline{J}\Omega$ , J—полярный момент инерции ротора (для чиваться (прецессировать) с угловой скоростью  $\omega_{\mathrm{mp}}=M/H$ , где: M — действующий внешний момент, H — кинетический момент гицилиндра, равный 2 12 (m - Macca)ротора, г — радиус ии

смотреть с его конца), совмещение вектора Н с М будет происхо угловой скорости прецессии  $\omega_{\pi p}$  будет перпендикулярен к плоскости, образованной векторами M и H, и направлен так, что (если вектором внешнего момента M по кратчайшему пути, т. е. вектор Направление прецессии при этом будет таким, что вектор кин-тического момента гироскопа Н будет стремиться совместиться лить против движения часовой стрелки.



Фиг. 2. Ротор гироскопа.

Фиг. 3. Направление прецессии гироскопа.

Эти свойства позволяют гироскопу в ГПК сохранять свое положение неизменным или поворачиваться (прецессировать). Прецессия в горизонт происходит под действием момента горизонтальной коррекции, и в азимуте — при действии момента от дисбаланса или момента азимутальной коррекции.

сительно гироскопа, ось которого неподвижна. Нам только кажется, что ось гироскопа вращается, а земные ориентиры неподвижны. Это так называемая видимая (кажущаяся) препессия (уход) гироскопа. видимый «уход» относительно вращающейся Земли вследствие того, что земные ориентиры вместе с Землей поворачиваются отно Скорость видимого ухода гироскопа в результате вращения Свободный гироскоп «неподвижен» относительно звезд и имеет

ленной в сторону, противоположную вращению Земли. На экваторе такой гироскоп не будет иметь видим вєнного вращения имеєт видимый уход со скоростью  $\omega_{\rm B}$ , равной угловой скорости суточного вращения Земли  $\omega_{\rm B} = 15^{\circ}$ /час и направна земной поверхности и изменяется с изменением широты. На полюсах свободный гироскоп с горизонтальной осью собст


Земли зависит от широты места, на которой расположен гироскоп

(см. фиг. 4) видимого ухода

На любой другой широте угловая скорость видимого ухода ги-роскопа равна вертикальной составляющей вектора угловой ско-рости вращения Земли на данной широте:

### $\omega_{\rm B} = \omega_{\rm 3} \sin \varphi$ .

Угол  $\phi$  (широта) образуется радиусом Земли OA, проведенным из центра Земли O в точку A, и плоскостью экватора, проходящей через центр Земли O, перпендикулярно оси C-IO ее вращения (или между плоскостью горизонта в данной точке и осью



Фиг. Видимый уход гироскопа в результате вращения Эемли.

южными широтами. щие между экватором и южным географическим полюсом вращения Земли). Широты, лежащие между экватором и ным географическим полюсом C, называются северными, а северлежа-Ю—

Величина угла ф, определяющая географическую широту точек земной поверхности, изменяется от 0° на экваторе до 90° на по-

ных ориентиров, то при использовании гироскопа в целях навига-ции необходимо, чтобы ось гироскопа сохраняла свое положение рачиваться со скоростью, дительное движение (прецессию) ухода. Для этого гироскопу придают каким-либо способом принускоп участвовал в суточном вращении Земли и не было видимого неизменным по отношению в земным ориентирам, т. е. чтобы гировращении. Так как при самолетовождении положение самолета требуется определять не относительно звезд, а относительно зем-Гаким образом, свободный гироскоп не участвует в земном равной в азимуте, заставляя его пововертикальной составляющей

для исключения видимого ухода. вектора ω<sub>3</sub> угловой скорости Земли в сторону вращения


свойствами свободного гироскопа, его необходимо изолировать от действия внешних возмущающих сил. С этой целью рогор, имеющий горизонтальную ось собственного вращения, помещают в кар-Для того чтобы гироскоп, примененный в

баланс должен быть таким, чтобы создавался уход гироскопа в азимуте со скоростью, равной 12,4 °/час, так как вертикальная со-

при изготовлении прибора на широте

56 TOTE

скорости вращения



гироскопа рогор, 2—вгугрения рамка карно, 2—вгугрения рамка каркорпус прибора, 2—съ докорпус прибора, 2—съ довенного вращения виутренней рамки,
з действин доступ довращения потруп довращения доступ довращения доступ довращения доступ довращения доступ довен соризонтальной коррекции. Схема B

гирополукомпасе. использования роскопа:

гироскоп не первым двум. Однако в вертикальной поворачиваться вместе с внут В

странстве и будет уходить неизменным свое положение может долго сохранять следующих 32 счет npo-

воздействия на него моментов, вызванных наличием Несовпадения центра тяжести гироскопа с неподвижной точ

факторов:

лансированность). Наличия трения в подшипниках.

ного ухода гироскопа делают следующее: Для уменьшения влияния этих факторов и создания минималь-

возможно точнее балансируют гироскоп, устанавливают в прибор подшипники с минимальным

Tpe-

баланс, стоянный момент, для чего при его изготовлении допускают дисв суточном вращении Земли, т. е. чтобы он не имел видимого ухода, обусловленного земным вращением, на него накладывают понием Для того чтобы гироскоп, примененный в ГПК-52, участвовал вызывающий фактический уход в азимуте со скоростью

ГПК-52, Земли равной вертикальной составляющей угловой Вемли на широте места изготовления прибора. Например,

данный подвес, состоящий из двух ра-

ность: ные подшипники с малым моментом трения. Благодаря такому подвесу гироскоп получает три степени свободы рамки с вертикальной осью вращения. Оси ротора и рамок помещены в точ-(см. фиг. гальной мок — внутренней рамки ротора и рамок помещены в точосью вращения и внешней 5 И приобретает возмож горизон

ренней рамки; оси вращения, т. е. относительно внут-вращаться вокруг собственной

ренней рамкой относительно внешней рамки, т. е. вокруг оси, перпендику-лярной оси собственного вращения гиповорачиваться вместе ဂ внут-

ренней и наружной рамками относи. гельно корпуса прибора, т. е. вокруг оси, перпендикулярной реальной конструкции

кой, в которой должны пересекаться все три оси гироскопа (несба янно удерживаться в плоскости горизонта, что осуществляется ГПК-52 при помощи горизонтальной коррекции. Для правильной работы прибора ось гироскопа должна посто-

(см. фиг. 6)

с внутренней относительно вертикальной оси наружной рамки, заставляя ротор ния, двигатель горизонтального корректора накладывает момент В случае отклонения оси гироскопа от горизонтального положепренней рамкой прецессировать в горизонт. азимуте корректируется прибор ГПК-52 азимутальным кор-

муте (вокруг вертикальной оси). ляя ротор с внутренней и наружной рамками прецессировать в азимент относительно горизонтальной ректором, коррекционный двигатель которого накладывает мооси внутренней рамки, застав-

при помощи азимутального корректора,

пропорциональный раз-

него

момент

Чтобы гироскоп, отбалансированный на одной широте, не «ухо-

на других широтах, необходимо наложить на

близок к нулю.
Таким образом, если принять направление фактического ухода гироскопа по часовой стрелке за отрицательное ставляющая скорости вращения Земли на этой широте равна: (или 6,2° Место регулировки 32 8  $\omega_{\mathbf{B}} = \omega_3 \sin 56^\circ = 15 \cdot 0,83 = 12,4^\circ / uac$ мин). При видимый Фактич. уход уход 0 MOLE +6,2° ч. Видимый Фактич уход уход видимый уход гироскопа будет

(-), то гироскоп

-12,40 -6,2° -6,2° При проверке на 56°Ю.Ш

с видимым уходом, равным нулю, на 56° северной широты будет иметь фактический уход, равный +12,4° час (+6,2° за 30 мин). В то же время гироскоп. отрегулипованить по отлежности.

В то же время гироскоп, отрегулированный на этой же широте и имеющий видемый уход — 24,8°/час (—12,4° за 30 мин) будет иметь фактический уход —12,4°/час (—6,2° за 30 мин). Этот же гироскоп, помещенный на 56° южной широты, будет иметь видимый уход, близкий к нулю при том же фактическом уходе. Сказанмый уход, близкий к нулю при том же фактическом уходе. Сказан-

ное можно представить таблицей, в которой даны уходы за 30 *мин* 

ста нахождения прибора: нбёти синусов широты места изготовления прибора и широты ме-

大学 大学 はいかい はなかいから

$$M_{\text{as.kop}} = M_{\varphi} - M_{\varphi_0} = H\omega_3 (\sin \varphi - \sin \varphi_0).$$

фо — широта места изготовления прибора;


где

ректора можно также компенсировать дисбаланс гироузла, кото-Не вскрывая прибор ГПК-52, при помощи азимутального кор-— широта места нахождения прибора.

рополукомпасам и вносящих ошибки в их показания. боты ГПК, необходимо указать еще на два явления, присущих гирый может возникнуть при длительной работе прибора. Кроме отмеченных выше факторов, влияющих на точность ра-

положения, и угол поворота индекса относительно шкалы прибора будет отличаться от угла разворота самолета. Поэтому, чем больше угол наклона самолета, тем карданная ошибка будет счета по шкале связана с тем, что при наклонах самолета рамки карданного подвеса отклоняются от взаимно перпендикулярного счета курса, возникающая при наклонах самолета. Эта ошибка от Карданная ошибка — это геометрическая погрешность от-

Величина карданной ошибки не одинакова на всех курсах. При выравнивании самолета карданная ошибка исчезает. Зависимость ставлена в таблице. величины карданной ошибки  $\Delta \psi_{
m max}$  от угла крена самолета  $\gamma$  пред



Вследствие карданной


ошибки

$\Delta \psi_{max}$	7	
9	0 .	
10	15°	
407	30°	Габлица
9°42	45°	ица

номерную угловую скорость разворо-та в то время, когда самолет в дей-ствительности разворачивается равтывать при пользовании прибором номерно. Это явление следует Гирополукомпас позволяет учи-

Фиг. 7. Ортодромия и локсодромия Полнять развороты самолета с креном до 45°.

70 самолета. Величина виражной ошибки тем меньше, момент, накладываемый 2. Виражная ошибка— это ошибка, вызванная действием гироскоп горизонтальной коррекции во время виражей. В эт случае ось гироскопа будет прецессировать в азимуте в направле-Виражная ошибка не исчезает после выравнивания горизонтальной коррекцией. Кроме того, В этом



I-выдающий потенциометр, 2-электродвигатель ДИД-05, 3-обмотки занмутального корректора, 4-жидкостной маятниковый переключатель, 5-обмотки статоров гиромотора, 6-обмотки горизон- 12-указатели ПДК-49, 13-сопротивление, 14-поправочняй потенциометр, 15-широтный потенцио- тального корректора, 7-конденсатор, 8-выключатель питания, 9-дамели задатчика разворота

Зак. 1126

ристики корректирующего момента.

Для уменьшения виражной ошибки в ГПК-52 предусмотрено она зависит от длительности виража, крена самолета и характе

Ģ

автоматическое отключение горизонтальной коррекции при виражах самолета с угловой скоростью 0,3°/сек и выше.

дить полет по ортодромии — дуге окружности большого круга Земли, проходящего через центр O земного шара и оба выбранных на земной поверхности пункта A и B. Ортодромия пересекает мелоксодромии, пересекающей меридианы под одинаковыми углами и описывающей шаровую спираль вокруг Земли). ем между двумя точками на земной поверхности (в отличие от ридианы под разными углами и является кратчайшим расстояни При применении гирополукомпаса становится удобным прово-

200

Полет по ортодромии выгоден тем, что сокращает маршрут полета на десятки и сотни километров (см. фит. 7).

î

### V. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КОМПЛЕКТА и устроиство гпк-52

ком 36 в 400 гц и постоянным током 27 в. Комплект гирополукомпаса ГПК-52 питается переменным то-

Nсточником переменного тока является обычно преобразователь  $\Pi \Gamma$ -70 (или какой-либо другой преобразователь типа  $\Pi \Gamma$ ).

ра гиромотора; обмотки возбуждения и управления горизонтального и азимутального корректоров и двигателя ДИД-0,5; жидкостной переключатель; на широтный и поправочный потенциометры; преобразующий постоянный ток бортовой сети в переменный. Переменный ток в комплекте ГПК-52 подается: на два стато-

выдающий потенциометр датчика, причем «+»— через переключатель на пульте управления (см. фиг. 8). на задатчик разворота шкалы. Постоянный ток непосредственно от бортовой сети подается на

#### Гиромотор

Гиромотор представляет собой трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором.
Работа асинхронного гиромотора основана на следующих прин-


ципах:

при прохождении трехфазного тока по обмоткам статора. 1. На принципе вращающегося магнитного поля, возникающего

вызывает движение контура вслед за полем. Трехфазный переменный ток, протекая по ся электрический ток. Взаимодействие индуктивного тока с полем замкнутом контуре, перемещающемся в магнитном поле, наводит-На принципе электромагнитной индукции по которому в

ров гиромотора (фиг. 9), создает вращающееся магнитное поле, обмоткам стато-

которое увлекает за собой ротор гиромотора: последний разгоняется до скорости вращения, близкой к скорости вращения магнит-368 400 zu ного поля равной



f.60  $=\frac{60\cdot400}{}=24\,000\,\,o6/$ жин,

듾 n—число оборотов ротора в минуту; f—частота переменного тока, f=400 zu; При этом происходит «скольжение» ротора р-число пар полюсов.

$$S = \frac{n_1 - n}{n} \cdot 100,$$

 $n_1$  — скорость вращения поля;

По мере разгона гиромотора ток, ляемый им, уменьшается, достигая н шей величины при наборе ротором числа оборотов. п — скорость вращения ротора. наименьполного потреб-

бмотки статоров ги-ромотора.

чены в сеть переменного тока параллельно друг другу. Обмотки статоров гиромотора соединены в «звезду» и подклю

### Горизонтальная коррекция

зонтального корректора, являющегося исполнительным элемен равляет токами, протекающими по управляющим обмоткам гори том горизонтальной коррекции. Чувствительным вствительным элементом горизонтальной коррекции 10) является жидкостной переключатель (маятник). Он уп-

асинхронный электродвигатель, работающий горизонтальной коррекции служит двухфазный реверсив-инхронный электродвигатель, работающий в заторможен-

тального корректора будет одинаковым. Так как управляющие обмомент будет равен нулю. ков будут взаимно компенсироваться. При мотки уложены навстречу друг другу, то действия одинаковых токонтакты. чателя При отклонении жидкостного При строго горизонтальном положении жидкостного переклю токопроводящая жидкость равномерно Ток при этом в обеих управляющих обмотках горизонэтом коррекционный перекрывает его

зонтального корректора, протекают различные токи (чем больше ну наклона и перекрывает контакты неравномерно. При этом ченого положения токопроводящая жидкость перемещается в сторорез контакты, а следовательно, через управляющие обмотки горипереключателя от горизонталь

> вокруг вертикальной оси и жидкостной при наклоне полностью покрыты воздушным покрыт жидкостью контакт, тем больше ток; в контактах, которые протекает). Разность токов создает момент пепузырьком,

TOK не лем, постоянно стремится зонтальной коррекции ось гироскопа, жестположение. реключатель возвращается в горизонтальное горизонтальной плоскости. ко связанная с жидкостным переключате-Таким образом, благодаря гориудерживаться в

ректора включена в электроцепь прибора постоянно между фазами A и B. Управляюным маятниковым переключателем. щие обмотки включаются в цепь жидкост-Основная обмотка горизонтального кор-

при виражах с угловой скоростью 0,3°/сек коррекции ВК-53РБ. **ЭТКЛЮЧЕНИИ** обмоток горизонтального корректора я более путем разрыва цепи управляющих Горизонтальная коррекция отключается контактов реле в выключателе при

### Азимутальная коррекция

азимутальный корректор, так же и горизонтальный, представляет собой гополюсный асинхронный электродвигатель, момента в этом двигателе осуществляется азимутальной коррекции. являющийся исполнительным - элементом Реверсирование MHOкак

его управляющую обмотку. ляющие обмотки, изменением фазы напряжения, в отличие от горизонтального корректора, имеющего две управподаваемого На

метрами 4 и 5 и сопротивлением 6, при необходимости подается напряжение с диагонали электрического мостика сопротивления, образованного двумя потенцио-(возбуждения) включена в электрическую цепь прибора постоянно (между фазами A и B), на вторую обмотку 2 (управляющую) ления. Азимутальный корректор имеет две обмотки: одна обмотка і находящимся в пульте управ-

ского мостика сопротивления по управляющей обмотке электродви-гателя азимутальной коррекции, включенной в диагональ этого мо-При перемещении движка широтного или поправочного потенциометров 4 и 5 относительно среднего положения электричестика, начинает протекать ток. Момент, создаваемый при этом азиной оси, заставляет прецессировать гироскоп в азимуте. мутальным коррекционным электродвигателем вокруг горизонталь движка широтного или поправочного

тальной плоскости при помощи горизонтального корректора и Таким образом ось гироузла датчика удерживается в горизон-


Фиг. 10. Схема горизон-

тальной коррекции.

рекционного мотора, 3-основная обмотка (возбуж. дения) горизонтального кор-рекционного мотора, 4-кон гель, 2—управляющие мотки горизонтального —жидкостной такт реле ВК-53РБ.

при помощи азимутального корректора. удерживается или прецессирует в азимуте с нужной скоростью

потенциометра, т. е. для регулирования величины «ухода» гиро-Для регулирования крутизны сигнала, снимаемого с широтного




Фиг. 11. Схема азимутальной коррекции.

1—обмотка козбуждения азимутального корректора, 2—управ-ляющая обмотка азимутального корректора, 3—регулировочное сопротивление, 4—щиротный потенционетр, 5—поправочный по-тенциометр, 6—сопротивление.

противление ем 500 *ом*. циометра, в пульте управления предусмотрено регулировочное сопротивление в виде реостата сопротивленископа в азимуте, в зависимости от положения движка этого потен-

# Выдающий трехотводный потенциометр и ПДК-49

На вертикальной оси прибора помещен трехотводный выдающий потенциометр, отводы которого расположены под углом 120° (фиг. 12). Потенциометр получает питание током напряжением 27 в через щетки потенциометра, расположенные под углом 180°



Фиг. 12. Схема выдающего потенциометра и указателя, 1-выдающий трехотводный потенциометр, 2-указатель типа ПДК-49 или УК-1.

14


метра I производится дистанционная передача курсовых сигналов. Напряжение, снимаемое с выдающего потенциометра, поступает через жгут на трехотводную обмотку 2 магнитоэлектрического логометра ПДК-49 (см. фиг. 12), соединенную в «звезду». Внутри обмотки логометра помещен постоянный магнит, на ко-

одна относительно другой. При помощи трехотводного потенцио-

тором укреплена ось со стрелкой, указывающей курс самолета в зависимости от сигнала с датчика.

### Механизм разворота шкалы

курс (румб) производят разворотом шкалы при помощи двухфазного индукционного электродвигателя ДИД-0,5 (фиг. 13), который через редуктор поворачивает шкалу и жестко связанные с ней щетки выдающего курсового B связи с тем, что шкала датчика связана с вертикальной осью редуктор, установку показаний прибора потенциометра в соответствующее на необходимый



Фиг. 13. Схема механизма разворота шкалы.

I—электродвигатель ДИД-0.5, 2-обмогка возбуждення ДИД-0.5, 4-конденсатор, 5-сопротиваемен 47 ол, 6-задатчик разворота, 7-регулировочный ресстат, 8-сопротивление 3600 ол.

направление относительно наружной рамы кардана. Такая систе мент на гироскоп, ма обеспечивает установку необходимого курса, не накладывая мочто имеет место в системах с механическим

аррегиром. На внутреннем статоре ДИД-0,5 расположены две обмотки: На внутреннем статоре ДИД-0,5 расположены две обмотки: обмотка 2 возбуждения и обмотка 3 управления. В результате взаимодействия вращающегося магнитного потока с вихревыми токами ротора возникает вращающий момент. Вращающееся магнитное поле создается двумя взаимно перпендикулярными обмотнитное поле создается двумя взаимно поле создается двумя взаимно перпендикулярными обмотнитное поле создается двумя взаимно перпендикулярными перпендикулярными перпендикулярными перпендикулярными перпендикулярными перпендикулярными перпендикулярными перпендикулярными перпендикулярными перпендикулярными перпендикулярными перпендикуля ками статора, которые питаются напряжениями, сдвинутыми отно-

скорости вращения шкалы по часовой и против часовой стрелки. Обмотка возбуждения ДИД-0,5 подключена между фазами Б и В. ем последовательно в управляющую обмотку емкости 4 в 1 мкф т. е. на 36 в 400 гц. ществляется схемой обмотки статора, сдвиг по фазе — включенисительно друг друга (фиг. 13). Эта емкость служит также для обеспечения одинаковой по фазе на 90°. Пространственный сдвиг осу-

Управление электродвигателем производится с задатчика разворота 6, находящегося на пульте управления. Схемой предусмотрота 6,

напряжения на управляющие обмотки ДИД 0,5; 2) малая скорость (от 25 до 100 °/мин) — път рены две различные скорости разворота шкалы:
1) большая скорость (свыше 180 °/млн) — при подаче полного

2) малая скорость (от 25 до  $100^\circ$ /мин) — при включении управляющих обмоток электродвигателя ДИД-0,5 через сопротивления 47 ол и 3600 ол (5,8).

тулируется непосредственно в самом датчике ГПК-52) в пульте часовой стрелки (малая скорость вращения по часовой стрелке ре-30°/мин ке, регулируя скорость в пределах 25—100°/жин. Разница показаворачивают соответственно против часовой или по часовой стрел-500 ом (фиг. 13, поз. 7), выполненное в виде реостата. Реостат поуправления предусмотрено регулировочное сопротивление, равное ний между малой левой и правой скоростями не должна превышать регулирования малой скорости вращения шкалы против

разворот шкалы без накладывания момента на гироузел, вводить в горизонте и в азимуте, производить электрическую балансировку, широтную поправку и т. д. Таким образом имеется возможность корректировать прибор

## VI. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИРОПОЛУКОМПАСА ГПК-52 гирополукомпас гик-52 (датчик)

стей, которые обеспечивают высокую точность показаний прибора. Конструкция гирополукомпаса ГПК-52 имеет ряд особенно-

гироузла +50 до зами для обеспечения стабильности положения центра тяжести ротор и корпус, в котором он помещен (крышки гиромотора), иза именно: ширения; готовлены из материала с малым коэффициентом линейного расдо —60° С. Безлюфтовая установка шарикоподшипников на оси ротора; на гироузле имеется биметаллическая пластина с груизменении температуры окружающей среды от

тора.

2. Установка редуктора с электролвигателем ДИД-0,5 позволяет разворачивать на необходимый угол шкалу прибора относительно карданного подвеса гироскопа, не накладывая момента на

дает возможность производить электрическую балансировку гирогироскоп. Наличие в конструкции прибора азимутального корректора

16

смещения центра тяжести гироузла. узла с целью компенсации видимого «ухода», гироскопа, ного вращением Земли и возможными разбалансировками 32 вызвансчет

のでは、これのでは、「は、「は、「は、」では、「ない」と、「ない」と、「ない」と、「ない」と、「ない」と、「ない」と、「ない」と、「ない」と、「ない」と、「ない」と、「ない」と、「ない」と、「ない」と

воляет значительно уменьшить послевиражные ошибки, обычно накапливаются при вираже вследствие действия горизонтальной коррекции. 4. Горизонтальная коррекция на вираже отключается, что поз которые

бильность ухода гироскопа на разных румбах вследствие влияния воздушных струй, выходящих из окон кожуха гиромотора. На фиг. 14, 15 показан прибор ГПК-52. Прибор заключен в круглый кожух, что исключило неста

Основным элементом гирополукомпаса ГПК-52 является гиро

узел, подвешенный в наружной

раме карданного

подвеса

на

диальных шарикоподшипниках марки А1000095У. Мо-

ников порядка  $0,1\div0,3$   $\Gamma\cdot cм$ мент трения шарикоподшип-



Гирополукомпас ГПК-52 (датчик). Фиг.

ФIIГ.

14.



15. Гирополукомпас 1 (со снятым кожухом). ΓΠK-52

с зубчатым колесом, ось которого проходит сквозь полую верхнюю ось карданной рамы. На этой же оси жестко закреплен коллектор телем ДИД-0,5; выходное зубчатое колесо редуктора раме в алюминиевой обойме укреплен статор азимутального коррекрегулируется прокладками, подкладываемыми под фланцы пробок. На оси гироузла посажен ротор азимутального корректора, а на Подшипники укреплены в пробках. Осевой люфт гироузла в раме для подвода питания на щетки выдающего потенциометра, щеткооси гироузла посажен ротор азимутального корректора, а на На верхней части рамы расположен редуктор с электродвигасцеплено

1126

держатель со шетками и шкала прибора. На шкале прибора сено 360 делений через 1° с оцифровкой через 30° и буквы С, I 3 через 90°. Показания прибора отсчитываются по взаимному

по взаимному рас-

æ

нане-В, Ю,

выдающий потенциометр. В нижней части рамы пусе прибора. На верхнем положению шкалы и треугольному индексу, укрепленному на кор нижней части рамы укреплен ротор горизонтального коррек фланце корпуса прибора

расположен

では、100mmので

ционного мотора, статор коррекционного мотора соединен с нижним фланцем корпуса прибора. В полую нижнюю ось рамы вставпеременный ток к электрическим узлам на кардане. лен на клее семикольцевой коллектор, через который подводится Семь пар токоподводящих щеток, смонтированных на колодоч-

ке на нижнем фланце прибора, касаются колец коллектора.

ках Аб017К (верхний подшипник) шипник) Карданная рама установлена в корпусе прибора на подшипни-х Аб017К (верхний подшипник) и Аб005К1 (нижний под-

ментных центральных контактов. разъем, который впаян в нижнюю крышку кожуха, отделяющую герметичную часть прибора от негерметичной. Питание на гироузел и жидкостной переключатель подается через группу маломо-14-штырьковый Гирополукомпас герметизирован при помощи круглых резино угловой штепсельный разъем и стеклянный гермогирополукомпасу через

вых колец, прокладываемых под отбортовку кожуха со стеклом и под нижною крышку кожуха. Сжатие резиновых колец осущесткрышки прибор заполняется инертным газом (гелием) через медвляется 12 винтами и двумя специальными кольцами. После окончательной стяжки кожуха со стеклом и нижней

специальной установке. ции гирополукомпаса. Подробное описание отдельных Монтаж гирополукомпаса выполнен проводом МШВ и МГШВ соответствии с электромонтажной схемой (фиг. 16). На фиг. 17 указаны все рассмотренные выше элементы конструк-Герметичность прибора проверяется в сосуде с водой или на элементов

давление внутри кожуха прибора не создается).

тивные узлы и элементы: конструкции приводится в последующих разделах данной главы. В конструкции ГПК-52 можно выделить следующие конструкжидкостной маятниковый переключатель; электродвигатель ДИД-0,5 с редуктором; горизонтальный коррекционный мотор; гироузел;

азимутальный коррекционный мотор;


узел амортизации выдающий потенциометр;

оси, на которых гироузел подвешен в кардане прибора. балансировочные грузы и винты, биметаллическая тором смонтированы жидкостной Гироузел (фиг. 18 и 19) представляет собой гиромотор, маятниковый переключатель. пластинка и на ко-


2

5

Гироузел



Фиг. 16. Электромонтажная схема гирополукомпаса




Фиг. 19. Конструкция гироуэла.

1—упор, 2—биметаллическая пластина, 3—стяжка, 4—стойка, 5—балансировочный груз, 6—шарикоподшинник, 7-ротор, 8—крышка, 19—алю-миневое колью, 10—обмогка статора, 11—крышка, 12—агулка статора, 13—пружина, 14—сухарик, 15—гайка, 16—круглая контргайка, 26—стойка, 26—сось, 26—стойка, 26—стойк

димо преодолеть для проворота ротора, не станет равным  $2 \div 4 \ \varGamma \cdot c \varkappa$ .

Для смазки шарикополшипников ротора применяется низкотемпературная консистентная смазка марки ОКБ-122-12, которая обеспечивает нормальную работу гиромотора в диапазоне температур от +50 до —60° С.

ратур от +50 до —60° С. К крышкам корпуса гиромотора с помощью винтов прикреплены упоры 1, ограничивающие угол поворота гиромотора в раме



Фит. 20. Схема укладки обмоток в пазы статора гиромотора. 1H, 2H, 3H—начало соответственно первой, второй и третьей фазы, IK, 2K, 3K—конец соответственно первой, второй и третьей фазы.

кардана в пределах 45÷50° в одну и в другую сторону относительно среднего положения, и втулки статоров электродвигателей приводящих во вращение ротор.

Статор представляет собой пакет, набранный из пластин электротехинческой стали марки Э42, посаженный и завальцованный на стальной втулке 12 статора. В 12 пазов пакета статора укладывается обмотка (фиг. 20), выполненная из провода марки ПЭВ-2  $\phi$  0,31 мл.

В ротор гиромотора запрессованы два пакета из пластий электротехинческой стали марки Э42, залитых алюминиевым сплавом АЛ2 и представляющие собой так называемые «беличы колеса». На алюминиевом кольце 9 (фиг. 19) корпуса гиромотора имеются приливы для установки балансировочных винтов. На одном корписа кронштейнов укреплена стойка 25, на которой монтируетном из кронштейнов укреплена стойка 25, на которой монтируетном из кронштейнов укреплена стойка 25.

ся группа токоподводящих пластин с контактами.
В нижней части корпуса гиромотора укреплен жидкостной маятниковый переключатель 19.

Несмотря на то, что конструкция гиромотора симметрична, и что применяемые для его изготовления материалы имеют примерно одинаковые коэффициенты линейного расширения, все же при изменении температуры окружающей среды от +50 до —60° С возможно смещение центра тяжести гиромотора относительно оси его подвеса.

Для компенсации этого смещения (дисбаланса) на гиромоторе укреплена биметаллическая пластина (2) из инвар-стали со свин-



Фиг. 21. Схема работы биметаллической компенсации. I—груз, 2—биметаллическая пластина.

цовыми грузами, которые могут перемещаться в специальных прорезях пластины. При изменении температуры окружающей среды биметаллическая пластина изгибается, укрепленные на ней грузы приближаются или удаляются от оси подвеса гиромотора и, таким образом, смещают положение общего центра тяжести гиромотора и пластины. Чем больше раздвинуты грузы, тем на большее расстояние они перемещаются и тем самым на большую величину смещается центр тяжести гироузла.

расстояние они перемести гироузла. смещается центр тяжести гироузла. Если пластина укреплена инваром вниз, тогда при плюсовой температуре пластина прогибается в положение B (фиг. 21), а если инваром вверх, то при плюсовой температуре пластина прогибается в положение  $\Gamma$ . Положение грузов и пластины подбирается таким образом, чтобы они компенсировали смещение центра тяжести гиромотора.


## Основные характеристики гиромотора


œ		9	ç		4	ىن	Ņ	
8. Вес гироузла	7. Мощность, потребляемая гиромотором ~20 вт	<ol> <li>Коэффициент мощности 0,75÷0,8</li> </ol>	5. Ток, потребляемый гиромотором 0,5÷0,6 a		4. Напряжение питания гиромотора переменный ток 36 в	3. Скорость вращения ротора	2. Момент инерции ротора	I. Кинетический момент гироскопа
~? *F	~20 sm	0,75÷0,8	$0,5 \div 0,6 a$	400 zu	переменный ток 36 в	22 000 ÷23 000 об/жин	10 Г · см · сек²	~24 000 Г∙см•сек

 $\frac{8}{2}$ 

## Жидкостной маятниковый переключатель

ся при помощи четырех винтов на нижней части гиромотора. Жидкостной маятниковый переключатель (фиг. 22) является чувствительным элементом горизонтальной коррекции. Он крепит-





Фиг. 22. Жидкостной маятниковый переключатель.

сосуд. вальцовке медного кольца, охватывающего основание и медный ки и специальных втулок из изоляционного материала. Герметичность сосуда создается сжатием резиновых прокладок 7 при за-В оставшемся объеме сосуда находится пузырек воздуха 3. В медное основание 9 запрессованы четыре медных электрода 4, изолированных от основания и корпуса при помощи резиновой проклад-Жидкостной переключатель представляет собой медный со-

24

жидкостного переключателя соединен с одной из фаз, питающих такты являются рабочими и подсоединяются к управляющим обмоткам горизонтального коррекционного мотора. Медный корпус гиромотор. В гирополукомпасе используется только два контакта. . Эти мон-м об-

のでは、 できないのでは、 できないできないできない。

#### Гехнические данные

٠	•
Максимальный	Чувствительно
Ħ	Ξ
읍	•
Ϋ́C	٠
Ξ	٠
Z	٠
Ε,	٠
_	٠
õ	٠
^	•
e.	٠
рe	٠
ω	٠
0	•
H	٠
H	
ω	٠
e	•
즉	•
þ	•
ĭ	•
•	•
	2. Максимальный допустимый ток через один электрод,

60 150

110

5÷10 yeл. Ma

HII N.

ВНИМАНИЕ. Запрещается прозвонка цепей жидкостного жо 000g

ne-

реключателя постоянным током.

## Электродвигатель ДИД-0,5 с редуктором

Электродвигатель ДИД-0,5 с редуктором (фиг. 23, 24) расположен в верхней части рамы карданного подвеса. Электродвигатель ДИД-0,5 представляет собой малоинерционный двухфазный

индукционный двигатель.
В элюминиевом корпусе электродвигателя армирован пакет статорных колец, представляющий собой внешний магнитопровод. Пакет набран из пластин электро-0,35 мм. Ротор двигателя выполнен гехнической стали толщиной

виде

тонкостенного

сплошного

на оси, изготовляемой за одно целое со стальной трибкой. Ось с цидиндром монтируется на двух под-шипниках состоящих из текстолицилиндра из дуралюмина. говых шайб и упирающихся в гети-Цилиндр жестко закрепляется

бирается из пластин электротехнинаксовые подпятники. ческой стали и имеет шесть пазов. Пакет внутреннего статора на-

В два из них закладывается обмотка

Фиг. 23. Электродвигатель ДИД-0,5.

возбуждения; в остальные

четыре — обмотки управления. Цилиндрический ротор в вращается в зазоре, образованном


лес, укрепленных между двумя платинками. На одной платинке крепится электродвигатель ДИД-0,5, с помощью другой редуктор крепится к раме кардана. Передаточное отношение от двигателя внешним и внутренним статором магнитопровода. Редуктор состоит из четырех пар цилиндрических зубчатых ко-

разом: последней паре зубчатых колес распределяется следующим

ģ

$$= \frac{3,6}{25,2} \cdot \frac{5}{30} \cdot \frac{5}{30} \cdot \frac{5}{30} = \frac{1}{1512}$$

Полное передаточное отношение от ДИД-0,5 до оси, на которой укреплена шкала прибора, равно 10584. Необходимо иметь в



с дается. Самоходом называется вращенне ротора двигателя пён подаче питания на обмотку возбуждения и при обесточенной облогке управления.

толчках и разворотах объекта в редукторе предусмотрена тормозная пружинка, установленная на первом зубчатом колесе от трибки двигателя ДИД-0,5. Для предотвращения проворота шкалы прибора при резких

# Основные характеристики электродвигателя ДИД-0,5

_	, , , , , , , , ,
щен обмотки	. Максимальный статический вращающий момент . Число оборотов холостого хода
260±26 o.u	не менее 5,5 Г.см не менее 13000 об/мик 70±7 ом

8

## Горизонтальный коррекционный мотор

Ротор горизонтального коррекционного мотора (фиг. 25) набран из пластин электротехнической стали марки Э42 на обойме. В пазы пакета ротора (фиг. 26) укладываются обмотки (одна

возбуждения  $\phi$  0,1 мм и две управляющие  $\phi$  0,07 мм) из медного провода с винифлексовой изоляцией марки ПЭВ-2. винифлексовой

в пазы пакета они обматываются полиэтилентерефталатной пленкой. Для удобства укладки обмоток

ной центробежным литьем из алю-миниевого сплава марки АЛ2. электротехнической стали марки 342 и короткозамкнутой обмотки гипа беличьего колеса, выполненвысечек, Пакет статора состоит из пакета набранного из пластин

паз, скошенный на одно зубцовое браны так, что образуют в пакете Высечки в пакете статора со-

Фиг. 25. Ротор горизонтального кор-рекционного мотора.

## деление. Такая конструкция статора предотвращает электриче-

chue «прилипание» статора к ротору.	
Основные характеристики горизонтального коррекционного мотор	ррекционного мотор
1. Питание	. ток 36 в 400 ги
2. Коррекционный момент, не менее	. 12 <i>F</i> ⋅c.u
3. Омическое сопротивление основной обмотки	$400 \ ou \pm 10\%$
4. Омическое сопротивление каждой управляющей	
Обмотки	. 600 0x ± 10%

ного мотора

## Азимутальный коррекционный мотор

Азимутальный коррекционный мотор (фит. 27) собой многополюсный реверсивный асинхронный электродвигапредставляет

Ротор азимутального корректора состоит из пакета пластин электротехнической стали марки Э42, залитых алюминиевым сплавом АЛ2. В роторе также предусмотрено смещение пластин на одно зубцовое деление («скошенный паз»).

обойму. Статор азимутального корректора состоит из пакета пластин электротехнической стали марки 342, завальцованных в латунную

В пазах статора укладывается основная и управляющая обмотки. Обе обмотки намотаны из медного провода в винифлексовой изоляции марки ПЭВ-2 0.07 мм.

#### Узел амортизации

のでは、「ないでは、「は、「ないでは、」」」」。

стоит из хомута, платы, через которую прибор прикрепляется к столику штурмана, и восьми резиновых амортизаторов марки 271С49-1-3. В плате имеется четыре самоконтрящиеся гайки, предгирополукомпаса от ударных и вибрационных перегрузок. Он Узел амортизации (фиг. 30) предназначен для предохранения ç

назначенные для контровки установочных винтов. Хомут и плата соединены между собой через четыре пары резиновых аморгизаторов. Хомут при помощи двух винтов и гаек крепится на кожухе гирополукомпаса.

### ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ГПК-52

ляет собой потенциометр. управления представлена на фиг. 32. ниевым кожухом, на котором расположен заводской знак и один-В пульте управления ГПК-52 (фиг. 31) смонтированы два потенциометра: механизм, управляющий разворотом шкалы; два подстроечных реостата и выключатель. Указанные узлы крепятся надцатиштырьковый штепсельный прямоугольной панели пульта и закрываются овальным алюми-Механизм, управляющий разворотом шкалы ГПК-52, представ разъем. Конструкция пульта


рованные друг от друга ламели. ном в пластмассовом корпусе пульта, расположены четыре изоли На каркасе потенциометра, укреплен

репленной на ней ручки / («Задатчик курса») производится раз-ворот шкалы. На панели пульта имеются указатели, показываю-щие, в какую сторону необходимо поворачивать ручку /. При по-вороте ручки связанный с ней движок, соединенный с цепью уп-равляющей обмотки электродвитателя ДИД-0.5, наползает на одну из ламелей, которая соединена с фазой переменного тока че-рез сопротивления. Шкала при этом вращается с большой или ма-лой скоростью. В нулевое положение движок возвращается прупружиной Движок 12. Ось движка потенциометра удерживается в среднем выведена на панель. При помощи положении

Для регулирования скорости вращения шкалы в цепи задатчика курса установлен подстроечный реостат на 500 ом и два постоянных сопротивления 47 ом и 3600 ом. Концы обмотки реостата подсоединены к двум пластинам, которые вместе со стойкой и винтом образуют каркас подстроечного реостата.

Блок герметичных потенциометров (фиг. 33) состоит из широт-

ного потенциометра 280 ом и поправочного потенциометра 500 ом. Герметичность потенциометров создается за счет сжатия пресрезиновое кольцо. корпуса потенциометра и осью движка также имеется маленькое ку поправочного потенциометра. лец, проложенных между корпусами и под металлическую крышсованных корпусов потенциометров с ламелями и резиновых Таким образом, рабочие дорожки потенциометров Кроме этого, между õ



ယ္


полностью изолированы от влияния внешней среды. Этим самым значительно увеличивается качество потенциометров и на дежность контакта движка и обмотки.

では、100mmの

В корпусе потенциометра на клее укреплен реостат. На кольцо реостата из прессматериала проводом ПДСМ-40 намотана обмотка, концы которой припаяны к ламелям, запрессованным в
корпусе потенциометра.

корпусе потенциометра.
Корпус потенциометра изготовлен прессовкой материала марки АГ4, имеющего большую прочность и малую усадку при прессовке.

В корпусе укреплен штупер с отверстием, через которое проходит ось с ползунком. Ползунок представляет собой бронзовую пластинку с контактами из материала ПДИ18.



Фиг. 31. Пульт управления ГПК-52

На оси широтного потенциометра укреплена ручка со шкалой, на которой имеются цифры от 0 до 90° с оцифровкой через каждые 10°. На панели пульта управления имеется треугольный индекс с надписью «Широта», против которого устанавливается определенное деление шкалы, соответствующее широте места работы комплекта ГПК-52.

Через полую ось широтного потенциометра проходит ось поправочного потенциометра со шлицем и маленькой шкалой с деле-

ниями, расположенной внутри ручки широтного потенциометра. Снаружи шкала с делениями закрыта круглой крышкой с пружиной, возвращающей ее в первоначальное положение. Конструкция блока потенциометров позволяет раздельно регулировать каждый из потенциометров, что является необходимым условнем для работы комплекта гирополукомпаса ГПК-52.

На лицевой панели пульта управления установлен тумблер-переключатель КВ-II-А.


Bown State of the state of the

3 1126

ಜ

Фиг. 32. Конструкция пульта управления. 5—штепсывний групка залатчика курса, 2—нилекс, 3—шкала, 4—крыка, 5—штепсывний разкем, 6—потенциометр поправочный, 7—потенциометр циротный, 8—полаз ось, 9—ручка циротного потенциометра, 10—ось поправочного потенциометра, со шкалой, 11—переключатель, 12—прукцива, 13—задатчик курса, 14—подстроечся ный реостат.

.



Для удобства пользования пультом управления и гирополукомпасом ГПК-52 необходимо их устанавливать в непосредствен-

のでは、100mmの

 Конструкция блока потенциометров.


Фиг.

4—корпус широгного потенционетра, 2—реазнавое кольно, 3—сеъ, 4—полая осъ, 5—штуцер, 6—каръас с офонткой 280 ом, 7—латунное кольпо, 8—реанновое кольцо, 9—крышка металлическая, 10—шаба заолящонная, 11—реанновое кольцо, 72—полаунок с контактами, 13—корпус поправочного потенционетра, 14—каряже с обмогкой 500 ом, 15—полаунок с контактами.

ной близости друг от друга. На фиг. 34 и 35 представлены электромонтажная схема пульта управления и внешний вид пульта управления и ГПК-52.

## 3. СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГПК-52

Соединительная коробка (фиг. 36) предназначена для монтажа всех электрических соединений приборов, входящих в комплект ПК-52, для быстрого выявления причин неисправностей комплекта гирополукомпаса и для проверки приборов в эксплуатации. Соединительная коробка (фиг. 37) изготовлена из алюминия. На внутренней стороне крышки коробки помещена схема соединений комплекта ГПК-52. Крышка крепится к основанию коробки с помощью четырех витгов, которые свободно перемещаются в гнездах крышки, и замков, жестко связанных с основанием коробки. Внутри коробки находятся две пластмассовые колодочки, каждая из которых имеет десять соединительных контактных клемм. Колодочки монтируются непосредственно на дне коробки. Для облегчення монтажа соединительных проводов каждая из колодо-



перемычками, которые необходимы для того, чтобы соединить определенное число проводов. Внутри соединительной коробки


чек обозначена буквами А и Б.

Некоторые

контактные клеммы


соединены

между собой



расположен конденсатор емкостью в 1  $мк\phi$ , включенный в цепь равляющих обмоток двигателя ДИД-0,5. Вес соединительной робки не превышает 0,55  $\kappa\Gamma$ . Ϋ́!

\$ ₽



Фиг. 37. Конструкция соединительной коробки.

1—корпус коробки. 2—специальный вып; 3-крышка коробки, 4—схема соединений, 5-кон-тактная колодочка А, 6-конденсатор емкостью І мкф, 7-контактная колодочка Б, 8-ком-тактная колодочка.

#### 4. УКАЗАТЕЛЬ ПДК-49

Указатель ПДК-49 (фиг. 38) используется в качестве повторителя показаний гирополукомпаса ГПК-52 и устанавливается на приборной доске летчика. Указатель ПДК-49 представляет собой трехфазный магнитоэлектрический логометр.

Подвижная часть указателя состоит из магнита I (фит. 39), напрессованного на ось 2, на одном конце которой укреплена стрелка 3. Магнит вращается внутри неподвижной части логометположные секции составляют одну фазу, образуя из шести секций соединены таким образом, что каждые две диаметрально противосекций, намотанных на тороидальный сердечник. Концы обмоток ра-статора 7, имеющего трехфазную обмотку, состоящую из шести

три фазы, расположенные на тороидальном сердечнике под углом 120° друг к другу.
Обмотки соединены в «эвезду». Выводные концы фаз подпаяны к трем кольцам коллектора 10, по которым скользят шетки 11 и которые через колонки 12 соединены со штырьками штепсельного разъема. Весь механизм прибора может поворачиваться относи- $\dot{r}$ ельно корпуса при помощи кремальеры 15, ко $\dot{r}$ орая сидит на од-

. }

ной оси с зубчатым колесом 14, сцепляющимся через паразитное зубчатое колесо 13 с зубчатым колесом 5, жестко связанным с штепсельный разъем. корпусом статора. Ток в прибор подается через трехштырьковый Вращая кремальеру, поворачивают шкалу так, чтобы деление

神経のないなど、はないはないというかいとうことなっていることのないないないというかいはいましたので

шкалы, соответствующее желаемому направлению полета, подво-

ca 16. неподвижного прибора дилось под имеющуюся наверху вертикальную отметчика черту

самолет летит в желаемом направлении, стрелка прибора буной на одной с ним оси стрелкой, г. е. стрелка следит за вращениставляют поворачиваться вместе между статором и магнитом застатор. шкалы вместе с ней вращается шеуказанным лета. Если шкалу развернуть выние, соответствующее курсу самоем шкалы, указывая на ее делесо статором и магнит с укреплендет направлена вверх на трех вращении кремальерой Силы образом, взаимодействия когда



угольник отметчика курса. Отклонение самолетика вправо или влево от отметчика курса указывает летчику нужное направление разворота для приведения 38. Указатель ПДК-49.

Фиг.

5. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПТ-70

но является защитным кожухом.


на магнитный компас предусмотрен экран  $\emph{6}$ , который одновремен

Для уменьшения влияния магнитного поля указателя ПДК-49 Наличие отметчика курса разгружает также летчика от необхо-

димости запоминать нужное направление полета.

самолета на курс.

Преобразователь IIT-70 (фиг. 40) предназначен для преобразования постоянного тока бортовой сети напряжением 27 в в переменный трехфазный ток линейным напряжением 36 в стабилизи синхронного генератора трехфазного переменного тока с возбужэлектродвигателя постоянного тока с компаундным возбуждением. рованной частоты 400 гц. (фиг. 41) представляет собой двигатель-генератор, состоящий конструктивному исполнению преобразователь **IIT-70** 



Фиг. 39. Конструкция указателя ПДК-49. 7—статор, 8—штырек, 9—штепсельный разъем, 10—зубчатое колесо. 15—кремальера, 16—отметчик курса.

39

ны на одном общем валу.

на корпусе преобразователя. Двигатель и генератор смонтированы в одном корпусе. Якорь двигателя и ротор генератора расположе-

40. Преобразователь ПТ-70

Фиг.

и коротких замыкании схеми преворический в цепи переменного длигельная работа при коротком замыкании в цепи переменного тока выводит преобразователь из строя. Необходимо также правильна подключать преобразователь к сети постоянного тока. Не-

коротких замыканий схема преобразователя не имеет.

тов защиты от перегрузок

Поэтому

соблюдение полярности выводит преобразователь из строя.

центробежным регулятором оборотов двигателя. Дистанционное включение и выключение преобразователя Стабилизация частоты в пределах 400  $\it eu$   $\pm 2\%$ осуществляется

Control of the second of the s

пульта управления производится с помощью контактора, расположенного в коробке фильтров. Для снижения уровня радиопомех, создаваемых при работе

ны фильтры. ке фильтров смонтировапреобразователя, в короб

ных на коробке фильтров. ВНИМАНИЕ. Элеменсети постоянного и перечайот преобразователь к амортизационных тель стандартных штепсельных положении и крепят ройств в горизонтальном разъемсв, менного тока при помощи гырьмя винтами. Подклю-На самолете преобразовазователя «защищенное». Исполнение устанавливают смонтированпреобра ycTчe-

6. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ВК-53РБ

 Напряжение питания
 Выходное напряжение
 Настота переменного тока
 Ногребляемый ток, не более
 Ток нагрузки со стороны переменного тока
 Ток нагрузки со стороны переменного тока
 Вес преобразователя с коробкой Основные характеристики преобразователя ПТ-70  $27\pm2.7 \text{ s}$   $\sim 36\pm3.6 \text{ s}$   $400 \text{ zu} \pm 2\%$  5.2 a 1.12 s 1.2 k

гироскоп укреплен.
Гироскоп в выключателе коррекции удерживается в среднем гироскопа с двумя степенями свободы стремиться к совмещению вектора угловой скорости собственного вращения гироскопа с вектором угловой скорости вращения основания, на котором данный определенную величину. Действие прибора основано Выключатель коррекции ВК-53РБ (фиг. 42) предназначен для отключения горизонтальной коррекции гирополукомпаса при совершении самолетом виражей с угловой скоростью, превышающей вершении самолетом виражей с угловой скоростью, превышающей на свойстве

Вид А THE WORLD Ф А 10 15 ⊕ • **⊕ (** 

Фиг. 41. Конструкция преобразователя ПТ-70.

 I—штепсельный разъем, 2—колпак, 3—корпус, 4—обмотка возбуждения двигателя, 5—якорь двигателя, 6—щит, 7—колпак, 8—коробка фильтров, 9—центробежный регулятор, 10—шетка, 11—ротор генератора, 12—статор генератора, 13—вал, 14—пружина, 15—суппорт, 16-люс статора двигателя.

положении пружинами. При наличии угловой скорости гироскоп

наклоняется, преодолевая сопротивление пружин, и включает специальное устройство, разрывающее цепь коррекции через определенный промежуток времени после начала действия угловой скорости. Благодаря этому коррекция выключается только при установившейся угловой скорости. При колебаниях и толчках объекта в полете коррекция не выключается.

をおけれているとうというというというというというというと

Основным элементом выключателя коррекции (фиг. 43) является гироскоп с двумя степенями свободы. Гиромотор гироскопа представляет собой трехфазный асинхронный электродийгатель, питающийся током 36 в 400 гд. Одна степень свободы гироскопа (угол поворота относительно оси подвеса гироузла) ограничена пружинами, имеющими предварительное растяжение, которое устраняет люфты подвижной системы, обеспечивая тем самым стабильность работы прибора.




Фиг. 42. Выключатель коррекции ВК-53РБ.


При наличии угловой скорости гироскоп, преодолевая сопротивнение пружин, поворачивается относительно оси его подвеса. Укрепленные на гироузле щетки 8 наползают на одну из ламелей 9, укрепленных на корпусе прибора и замыкают цепь одной из управляющих обмоток электродвигателя ДИД-0,5. Электродвигатель начинает вращаться и через редуктор поворачивает диск 4 с контактными пластинками. При повороте контактного диска на необходимый угол замыкается цепь электромагнитных реле 1. Принципиальная электрическая схема выключателя коррекции представлена на фит. 44. Реле срабатывают и размыкают (или замыкают) контактные

группы, которые включены в цепи коррекции гироприборов. Одновременно с поворотом диска 4 (см. фит. 43) поворачиваются щетки 12 потенциометра 11. Поступающее при этом напряжение на вторую управляющую обмотку электродвигателя ДИД-05 вызывает момент, противоположный моменту, вызванному током, протекающим по первой управляющей обмотке. Вращение электродвигателя прекращается при уравновешива

ыращение электродвигателя прекращается при уравновешивании моментов, создаваемых обеими управляющими обмотками. После прекращения действия угловой скорости пружины воз-



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14: CIA-RDP82-00038R001600240001-9



ем тока, протекающего в обмотках клемм, возвращает контактный диск в первоначальное положение. Цепь реле разрывается, контакты реле замыкаются, включая в работу коррекции гиропри-

вращают гироскоп в первоначальное положение, цепь управляющих обмоток клемм разрывается и электродвигатель под действи-

機構動を開発に関いている。

Прибор заключен в герметичный корпус. Подвод питания осуществляется с помощью стеклянных изоляторов, впаянных в корпус прибора и не нарушающих его герметичность. Один прибор ВК-53РБ может обслуживать коррекции одновременно у четырех гироприборов (гри цепи разрывать и одну цепь замыкать). Выключатель коррекции крепится на самолете через пружинные амортизаторы. Основные характеристики выключателя коррекции ВК-53РБ

43

0,3°/*сек* от 3 до 15 *сек* 

4. Вес прибора. ယ Питание прибора. . переменный ток 36 в 400 гц, по-стоянный ток  $2,6~\kappa\Gamma$ напряжением 27 в

## VII. МОДИФИКАЦИИ ГПK-52

## 1. І ИРОПОЛУКОМПАС ГПК-52-АП

торыми новыми конструктивными элементами в качестве чувствительного элемента курсовой стабилизации автопилота AII-6E. Высокая точность ГПК-52 позволила использовать его с неко Гирополукомпас ГПК-52-АП



Фиг. 45. Гирополукомпас ГПК-52-АП


ла, задаваемого от рукоятки электромагнитной муфты, для того, чтобы сигнал с потенциометра ГПК-52-АП не компенразворота. сировал управляющего сигнаных разворотов самолета от рукоятки разворота с пульта арретирующим устройством. В случае координированрукции гирополукомпаса ГПК-52-АП предусмотрен по-тенциометрический датчик с электромагнитной муфтой и автоматическое автопилота управления летчика в схеме крена автопилота в констправления в канал курса и ния самолета от заданного на-Для выдачи сигналов отклонеавтопилотный вариант ГПК-52 (фиг. 45) представляет случае координированпредусмотрено отключение

Гирополукомпас ГПК-52-АП предназначен:

ных этому отклонению, в канал курсовой стабилизации. правления полета, выдачи электрических сигналов, пропорциональ Для измерения отклонения самолета от установленного на

щих систем на стабилизатор прицела и указатель курса. 2. Для выдачи электрических сигналов, пропорциональных отклонению самолета от установленного курса посредством следя-

навигационного гирополукомпаса 3. Для использования, благодаря высокой точности, в качестве



Д-статор сельсина, 2-рогор сельсина, 3-коллектор,
 4-верхинй физанец, 5-конденсатор, 6-точный потенциометр, 7-щегодоржатель со щетками, 8-сконование влектромагнитной муфты со щетками, 9-крышка.

19

ź

3

Đị.

7

# Основные конструктивные элементы ГПК-52-АП

Принцип действия гирополукомпаса ГПК-52-АП тот же, что и ГПК-52.
В основном конструкция ГПК-52-АП (фиг. 46) аналогична конструкции ГПК-52, так, например, сохранен рассмотренный ранее гироузел, корпус прибора, карданная рама, внешний кожух со

стеклом, шкала с делениями и редуктор с электродвигателем ДИД-0.5. Псключение составляет сельсин-датчик, который установлен вместо потенциометрического датчика ГПК-52 и служащий для выдачи сигналов на указатели курса — УГПК, и специальная электромагнитная муфта с точным потенциометрическим датчиком и арретирующим устройством.

дачей индукционной ществляется с помощью сельсинов через усилитель и называется Дистанционная передача сигналов на самосинхронизирующейся указатели дистанционной пере-

сельсины током 36 в 400 гц. ройств (сельсинов), выполненных по типу синхронных машин педвух электрически связанных и одинаковых по конструкции уст ременного тока, Индукционная самосинхронизирующаяся передача состоит из но значительно меньших размеров. Питаются

ГПК-52-АП, уложена в пазы стального ротора и электрически соединяется с обмоткой ротора сельсина-приемника, установленного в указателе УППК.

Обмотка статора сельсина-датчика укладывается в пазах, вырезанных по внутренней окружности стального статора, и электрически соединяется с обмоткой статора сельсина-приемника. Железо статора и ротора сельсинов состоит из набора штампован-Обмотка ротора сельсина-датчика, расположенного

ные кольца. При вращении ротора сельсина-датчика ротор сельсина-прием

ных пластин электротехнической стали, запрессованных в латун

ника будет также вращаться с одинаковой скоростью, т. е. будет следить за положением ротора датчика.
Основным преимуществом сельсинных дистанционных передач является большой синхронизирующий момент и относительно малый момент трения.

Электромагнитная муфта со щеткой потенциометра свободно сидит на оси, жестко связанной с внешней рамкой гироскопа. В положении «Выключено» муфта заарретирована, щетка потенциометра находится на нуле. Ось кардана совместно с гироскопом может поворачиваться на 360°. При подаче напряжения электромагнит аррегира (фиг. 47) и электромагнитная муфта автопилота гивается к диску, жестко посаженному на ось. Тем самым муфта автопилота окажется связанной с гироскопом. В этом случае прибор не должен поворачиваться на угол более  $\pm 8^\circ$ , так как электблагодаря чему крышка (сердечник) муфты притя

Marie Control Colonia (1985) Section of the Colonia Control Colonia Co

по потенциометру (фиг. 48). Рабочая дорожка потенциометра имеет угол  $\pm 6^\circ$ . ромагнитная муфта имеет упоры, ограничивающие ход щетки

40 *ом.* Для более надежного отпускания муфты при минимальных напряжениях в цепи питания электромагнитной муфты и арретиретира, в момент срабатывания электромагнитной муфты автопилота в цепь арретира последовательно включается сопротивление го стоит в цепи электромуфты и арретира. ра введено реле РСМ-1, нормально-разомкнутый контакт которо-Для уменьшения тока, протекающего через электромагнит ар

При напряжении  $4 \div 5$  в реле отпускает и разрывает цепь пи

тания муфты и арретира. Габаритные и установочные размеры ГПК-52-АП представле: ны на фиг. 49

### 2. ГИРОПОЛУКОМПАС ГПК-52-Ю

Гирополукомпас ГПК-52-Ю представляет собой южный вариант ГПК-52 и предназначен для полетов в южном полушарии, при этом пользование ГПК-52-Ю в полете ничем не отличается от

Конструктивно ГПК-52-Ю выполнен аналогично гирополуком

буква «Ю» и заводская таблица (шильдик), на которой набивает- ся обозначение «ГПК-52-Ю». ректора, Нанесение буквы «Ю» на смотровом стекле необходимо для то-Исключение составляют: монтаж статора азимутального кортора, смотровое стекло, на котором нанесена белой эмалью

го, чтобы обратить внимание обслуживающего персонала на то, что пользоваться прибором разрешается только в южном полушарии земного шара. Пользование же прибором ГПК-52-Ю в северном полушарии запре-С целью изменения направления действия азимугальной коррекции провода, идущие от штырьков «Д» и «Е» штепсельного щается.


разъема на статор азимутального корректора, перепаяны. Провода перепаивают на клеммной колодочке, укрепленной на

раме карданного узла согласно схеме фиг. 50. При проверке уходов ГПК-52-Ю необхо


необходимо учитывать сле-

гулируются при помощи механической дисбалансировки гироузла таким образом, чтобы его видимый уход на такой же широте южного полушария был близок к нулю. В частности, при регулировании ГПК-52-Ю на 56° северной широты уход оси ротора гиродующее: в условиях нормальной температуры (уходы прибора считаются ключенной азимутальной коррекцией на каждом из четырех рум∙ бов за 30 *мин* работы не должен превышать величины —12,4°±1° скопа в азимуте с включенной горизонтальной коррекцией и выа) При изготовлении прибора в северном полушарии уходы ре-

6




Фиг. 47. Электромагнит арретира с качалкой 1—электромагнит, 2—качалка, 3—кронштейн.




48. Узел электромагнитной муфты ГПК-52-АП на нижнем фланце корпуса.

— контактная группа. 2—конденсатор, 3—упор, 4—щегки потенцио-метра, 5—погенциометр, 6—круншка завектромантитной куфты, 7—реде РСМ-1, 8—электромагнит арретира, 9—качалка, 10—нижний фланец.



стрелке). со знаком минус, если шкала прибора движется по часовой

б) Суммарная погрешность в показаниях датчика ГПК-52-Ю в комплекте со своим пультом управления, вызванная инструмен-



Фиг. 50. Схемы подключения статора азимутального коррекционного мотора

тальной погрешностью и девиацией от вращения Земли, накапливающаяся за 30 мин при проверке на широте 56° северного полушария, не должна превышать величии, указанных в таблице:

Таблица

+20	Температура в °C	Пог
—12,4°±1°	На каждом из четырех румбов	Погрешность в градусах за 30 мин
—12,4° ±2°	Допускается на одном из проверяемых румбов	) мин

широту 56°; а) установить широтный потенциометр пульта управления на

Проверку комплекта ГПК-52-Ю на других широтах северного

б) проверить уход в комплекте, который должен быть:

$$ω_{\text{B}} = -7.5 \left( \sin 56^{\circ} + \sin \varphi \right) \left[ \frac{2 pad}{no.nuaca} \right]$$

 $\phi$  — широта места проверки. При этом допуск составляет  $\pm 1^\circ$  на каждом из проверяемых румбов, на одном из румбов допускается  $\pm 2^\circ$ .

Проверки ГПК-52-Ю в южном полушарии произволятся так же, как проверки ГПК-52 в северном полушарии. В комплект гирополукомпаса ГПК-52-Ю входят те же приборы, что и в комплект рассмотренного выше гирополукомпаса ГПК-52.

# VIII. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГПК-52

1. МОНТАЖ ГПК-52 НА САМОЛЕТЕ

водится соответственно монтажной схеме фиг. 51 Электрический монтаж комплекта ГПК-52 на самолете произ

за шкалой прибора. Прибор крепится через аморгизатор в кронштейн четырьмя вингами  $M5{ imes}0.8$ . фюзеляже самолета (датчик) устанавливается на столе в месте, удобном для наблюдения штурма

на

При горизонтальном положении самолета в полете шкала при

крепления пульта не должна превышать 2,5 ний как горизонтальном, так и вертикальном. Перегрузка в месте близости от гирополукомпаса таким образом, чтобы штурману быбора должна находиться в горизонтальной плоскости. Пульт управления ГПК-52-ПУ монтируется в непосредственной гирополукомпаса. Пульт управления крепится чика курса на пульте управления, он мог наблюдать за ли отчетливо видны надписи и чтобы, поворачивая ручку задат в любом положе шкалой

стия на лицевой стороне. Указатели ПДК-49 или УК-1 должны быть установлены на вер-Пульт управления крепится четырьмя винтами М4 через отвер-

тикальной приборной доске или кронштейне в удобном для обо-зрения месте, где перегрузка не превышает 1,5 и крепятся четырь-


удобном для обо-

мя винтами.


ственной близости от датчика 111N-ог и п ГПК-52 в доступном для прозвонки схемы месте. Соединительная коробка должна быть установлена в непосреденной близости от датчика ГПК-52 и пульта управления


Длина соединительных проводов от датчика к соединительной коробке и от соединительной коробки к пульту управления должна быть не более 2 м. Если же по условиям размещения агрегатов длина проводов получается более 2 м, необходимо вывести конец Ж датчика на прямую к клемме Ж пульта управления через контельности на прямую к клемме Ж пульта управления через контельности на прямую к клемме Ж пульта управления через контельности на прямую к клемме Ж пульта управления через контельности на прямую к клемме Ж пульта управления через контельности на прямую к клемме Ж пульта управления через контельности на прямую к клемме Ж пульта управления через контельности на прямую к клемме Ж пульта управления через контельности на прямую к клемме Ж пульта управления через контельности на прямую к клемме Ж пульта управления прямую к клемме Ж пульта управления прямую к клемме Ж пульта управления прямую к клемме Ж пульта управления прямую к клемме Ж пульта управления прямую к клемме Ж пульта управления прямую к клемме Ж пульта управления прямую к клемме Ж пульта управления прямую к клемме Ж пульта управления прямую к клемме Ж пульта управления прямую к клемме Ж пульта управления пульта денсатор  $1 \, m\kappa\phi$ . Преобразователь устанавливается в горизонтальном положе-


нии и крепится на объекте четырьмя винтами М5 через отверстия в подставке. Преобразователь рассчитан для работы без аморти-Присоединение к сети постоянного тока осуществляется через двухштырьковый штепсельный разъем типа ШР20П2ЭШ6: плюс зационных устройств в нормальных условиях самолетной эксплуасети подводится к штырю, обозначенному цифрой «2», а минус тации.





к штырю, обозначенному цифрой «1».














# 2. ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТА ГИРОПОЛУКОМПАСА ГПК-52 В АЭРОДРОМНЫХ УСЛОВИЯХ

дующими параметрами: Исправность комплекта гѝрополукомпаса определяется che

временем прихода комплекта ГПК-52 в рабочее состояние;

потребляемым током;

3) погрешностью в показаниях прибора;

к указателям

4) погрешностью ПДК-49 или УК-1; дистанционной передачи

5

разворота шкалы гирополукомпаса вправо

Комплект гирополукомпаса проверяется на стенде (фит. 58) совместно с выключателем коррекции ВК-53РБ или без него. Если комплект проверяется без выключателя коррекции, то выключатель (д. установки (стенда) должен находиться в положении «Закоро-

чено». Проверка ведется в следующем порядке. ПТ-70 (для питания Включается питание преобразователей ПТ-70 (для питания ППК-52) и ПАГ-1Ф (для питания ВК-53РБ) выключателем П. При помощи реостата  $R_1$  по вольтметру  $V_1$  устанавливается напряжение 27 а. Включатель  $\Pi_2$ , при этом от преобразователя Включается выключатель  $\Pi_2$ , при этом от преобразователя  $\Pi T$ -70 на гирополукомпас (датчик)  $\Gamma \Pi K$ -52 и пульт управления  $\Gamma \Pi K$ -52- $\Pi V$  должен подаваться ток  $36^{+1}$  в 400 zu, что контроли-

руется по вольтметру  $V_2$  и частотомеру, при этом переключатель  $\Pi_7$  должен находиться в положении «ПТ». При проверках с выключателем коррекции ВК-53РБ включатель ся выключатель  $\Pi_{3}$ , от преобразователя  $\Pi$ AГ-1 $\Phi$  на выключатель коррекции ВК-53РБ подается ток  $36\frac{1}{14}$  « 400  $24\frac{1}{12}$ —10% (контроликоррекции ВК-53РБ подается ток  $36\frac{1}{14}$  » 400  $24\frac{1}{12}$ —10% (контроликоррекции ВК-53РБ подается ток  $36\frac{1}{14}$  »  $400\frac{1}{12}$ —10% (контроликоррекции ВК-53РБ подается ток  $36\frac{1}{12}$  »  $400\frac{1}{12}$ —10% (контроликоррекции  $100\frac{1}{12}$  »  $100\frac{1}{1$ ровать по вольтметру  $V_2$  и частотомеру), переключатель  $\Pi_7$  жен находиться в положении «ПАГ- $1\Phi$ ». дол-


После включения питания проверяются:

1. Время прихода системы в рабочее состояние.

производить отсчеты с точностью 0,05 a при одновременном контроле напряжения с точностью 0,5 a. Амперметр  $A_1$  подсоединяется в разрыв клемм (кл. 2) в установке для проверки ГПК-52. На пульте управления ГПК-52-ПУ выключатель находится в положении «Включен». Постоянный ток, потребляемый комплектом, оп Определяется время с момента включения питания до момента достижения значения переменного тока 1 а в каждой фазе в гирополукомпасе (датчике) ГПК-52. Время прихода комплекта в рабочее состояние при нормальной температуре не должно превышать 12 мин. Проверять силу тока амперметром, позволяющим ределяется по амперметру  $A_3$ , смонтированному в установке проверки ГПК-52; ток не должен превышать  $0.3\ a.$  Все последующие проверки комплекта производятся не р для

чем через 20 мин после включения питания производятся не ранее,

УПГ-48 или ей подобной. Через 20 мин после включения питания и разгона датчика ГПК-52 устанавливают широтный потенциометр на пульте управления ГПК-52-ПУ на широту места, где проверяется комплект. Величина ухода оси ротора гироскопа в азимуте (погреш-прибора). Гирополукомпас (датчик) закрепляется в кронна неподвижном столе качающейся установки типа




59. Комплект гнрополукомпаса для проверки. ГПК-52 с установками

— установки для проверки прополужовнае ПГК-22, 2-уквантель ППК-43, 3-содлянтельные коробки, 4-казащиятельнае установка, 5-глукыта управленка, 6-кроншчейны для крепления ГГК-22 на дачающейся установке, 7-гирополу-

ризонтальном положении стола) в азимуте на 90° и корректиров-кой от задатчика курса пульта управления совмещают неподвляк-ный треугольный индекс со следующим проверяемым румбом. Величину ухода оси ротора гироскопа в азимуте проверяют на четырех румбах (для удобства отсчета на румбах: С, В, Ю, 3). ному расположению шкалы и неподвижного треугольного индекса. Затем разворачивают корпус гирополукомпаса ГПК-52 (при го-Шкалу прибора устанавливают на одном из четырех румбов при горизонтальном положении стола установки УПГ-48, включагоризонтальное положение, «Уход» прибора отмечается по взаим Через 30 *мин* качания установку выключают, стол возвращают в ют установку, дающую прибору реверсивное вращательное движение с угловыми наклонами до 2,5° и периодом качания до 15 сек.

8

Уход на каждом из румбов за 30 мин работы гирополукомпаса (датчика) при нормальной температуре не должен превышать  $\pm 1^\circ$ . На одном из румбов допускается уход до  $\pm 2^\circ$  при условин, что суммарный уход на всех четырех румбах должен быть не более  $4^\circ$ .



ФHГ. 60. Комплект гирополукомпаса ГПК-52 с для проверки. установками

1—установка для проверки гирополукомпаса ГПК-52, 2—указатели ПЛК-49, 3—гирополукомпас ГПК-52, 4—кропштейи для крепления ГПК-52 на качающейся установке, 5—качающаем установка типа УПТ-48, 6—соедингисьная коробка, 7—пульт управления.

тока (тестеру), пол проверки ГПК-52. В том случае, е Это напряжение, подаваемое на управляющую обмотку азиму-тального корректора, контролируется по вольтметру переменного тока (тестеру), подключенному к клеммам  $A_7$ — $B_7$  установки для среднее положение, гри котором напряжение, снимаемое со щеток широтного и поправочного потенциометров, было бы равно нулю. установить поправочный потенциометр на пульте управления в раметру «уход оси ротора гироскопа в азимуте», Если гирополукомпас ГПК-52 не соответствует то необходимо допуску по па-

В том случае, если отмечен односторонний уход, превышающий указанные выше допуски, прибор необходимо подрегулировать по-

воротом оси 10 (фиг. 32) поправочного потенциометра, скрытой под крышкой 4 в ручке 9 для установки широты места.

を 日本では、日本では、日本ので

Если показання прибора изменяются в сторону их увеличения, необходимо повернуть ось поправочного потенциометра по часовой стрелке приблизительно на столько делений, на сколько градусов за 30 мин изменились показания прибора. Если показания прибора наменяются в сторону их уменьшения, необходимо повернуть ось поправочного потенциометра в противоположное направление (уход считается со знаком «+», если показания увеличиваются и со знаком «—», если показания уменьшаются).

Погрешность дистанционной передачи к указателям ПДК-49 (или УК-1).

На пульте управления выключатель постоянного тока ставится в положение «включено» и поворотом ручки задачтика курса пульта управления (либо путем поворота в азимуте гирополукомпаса датчика ГПК-52) шкала гирополукомпаса разворачивается на углы через 10—30°.

По указателям ПДК-49 (или УК-1) снимаются показания. Разность между показаниями по гирополукомпасу и указателям ПДК-49 (или УК-1) булет погрешностью на данном курсе. Погрешность дистанционной передачи не должна превышать 2°.

4. Скорость разворота шкалы гирополукомпаса (датчика).

Ручку задатчика курса на пульте управления поворачивают вправо до 45°, при этом шкала будет разворачиваться по часовой стрелке, а при повороте ручки задатчика курса влево до 45° шкала прибора будет разворачиваться против часовой стрелки. Скорость разворота шкалы прибора при отклонении ручки задатчика курса до 45° должна быть 25÷100°/мин.
Пли поволоте пунки запатчика кирса впоаво и влаво на мест.

При повороте ручки задатчика курса вправо и влево на угол 120÷150° (до упора) разворот шкалы прибора будет соответственно по часовой стрелке и против часовой стрелки. Скорость разворота при этом должна быть не менее 180°/мин. При развороте шкалы замеряется угол поворота за 1 мин.
При замене источника питания или пульта управления регули-

При замене источника питания или пульта управления регулируют малую левую скорость на пульте управления реостатом Б. Для уменьшения или увеличения скорости поворачивают соответственно против часовой или по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ. Данную регулировку разрешается проводить представителям организации, выпускающей комплект ГПК-52, или в ремонтных организациях.

## пользование гирополукомпасом

.Длительное время вследствие несовершенства курсовых приборов курс самолета измерялся относительно меридиана места самолета, поэтому полеты выполнялись по локсодромической линии

62

пути. Локсодромическая система счисления пути не обеспечивает высокой точности самолетовождения и не дает возможности совершать полет по кратчайшему пути между пунктами на Земле.

Оборудование самолетов современными пилотажно-навигационными приборами требует производить полеты по кратчайшему расстоянию, т. е. с ортодромическими путевыми углами. Штурманская подготовка к маршрутному полету складывает-

Штурманская подготовка к маршрутному полету ся из следующих операций:

1. Прокладки маршрута по карте, которая производится различными способами в зависимости от заданного маршрута полета. Если маршрут полета должен проходить по установленной трассе и расстояние между портами не превышает 1000—1200 км. то маршрут полета прокладывается на карте графическим способом. Для этого с помощью линейки проводят отрезки прямых линий (ортодромии отдельных участков маршрута), соединяющих между собой намеченные основные точки маршрута; ИПМ (иходный пункт маршрута), ППМ (поворотный пункт маршрута), КПМ (конечный пункт маршрута) и др.

В случаях, когда полет совершается на большое расстояние и по кратчайшему пути (независимо от существующих воздушных трасс) оргодромическую линию пути наносят на полетную карту после специальных вычислений ее основных точек.

- 2. Расчета полета.
- 3. Изучения маршрута, средств ЗОС и погоды.
- 4. Разработки штурманского плана полета.
- Установления по маршруту контрольных пунктов корректировки гирополукомпаса.

На полетных картах ортодромия длиной 1000—1200 км практически представляет собой прямую линию. Это расстояние при существующей технической скорости полета самолета и качестве работы гирополукомпаса — вполне допускает выполнять полет с ортодромическим путевым углом (ОПУ) от одного к другому избранным опорным меридианом в течение 1—1,5 часа, так как ошибка в курсе может возникнуть не более 1,5 ÷ 2°.

6. Вычисления для контрольных пунктов азимутов. Меридианы начальных точек ортодромий участков считаются опорными меридианами. От них транспортиром измеряются ортодромические путевые углы, в случае, когда линия пути самолета проходит строго по ортодромиям участков, т. е. когда ОПУ соответствует азимуту ортодромии.

 Установления по маршруту пунктов ввода изменения широтной поправки. Прокладывание маршрута при полете по ортодромии наиболее удобно производить на картах центральной и стереографической полярной проекции в масштабах 1:1 000 000; 1:2 000 000.

Длина пути по ортодромии может быть измерена на карте цент-

ральной проекции при помощи масштабной линейки или числена по следующей формуле: ¥e ВЫ

 $\cos S = \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 (\lambda_2 - \lambda_1),$ 

S-длина пути в минутах дуги:

и  $\mathbf{q}_2$  — широты начального и конечного пунктов; и  $\mathbf{\lambda}_2$  — долготы начального и конечного пунктов.

получения длины пути в км величину S надо умножить

## Пользование гирополукомпасом в полете

выруливанием на старт: Для пользования гирополукомпасом в полете необходимо перед

щего лект ГПК-52 во включенном состоянии не менее 20 м $uar{u}$ . После этоі. Включить на земле питание преобразователя ПТ-70, питаю-о ГПК и пульт управления; выключатель на пульте управле-ГПК-52-ПУ поставить в положение «Вкл». Выдержать комп-

2. Ручку широтного потенциометра на пульте управления ГПК-52 установить таким образом, чтобы деление на шкале соответствовало географической широте места нахождения самолета надписью «Широта». и находилось го начать полет. бы против неподвижного треугольного индекса под управления

После взлета следует произвести:

29 пролет опорного меридиана ортодромического участка; согласование показания ГПК-52 с показаниями магнитного

курсом, компаса или астрокомпаса; поправкой на снос. 3) полет с помощью ГПК-52 по ортодромической линии пути установленным в начале ортодромического участка c c

Выполняя полет по ГПК-52 с расчетными курсами следования, нужно периодически контролировать показания ГПК по магнитному компасу, а также сопоставлять ортодромический курс астро-

Отсчитывать курс самолета от опорного меридиана ортодромического участка. К моменту подхода к исходному пункту марширута штурман должен сообщить летчику компасный курс следоварита от ИПМ по заданному маршруту. Проход ИПМ осуществляется с большой точностью. Штурман устанавливает заданный курс с пульта управления ГПК-52-ПУ при помощи «задатчика курса», совмещая значение курса по шкале ГПК-52 с треугольным инкомпаса с ортодромическим курсом ГПК. дексом.

Заданный курс выдерживается по шкалам ГПК-52 и повтори-

Заданный курс во время полетов можно устанавливать по шка-ле ГПК-52 с «нуля», в этом случае летчик и штурман освобождаются от необходимости всматриваться в помнить заданный курс. показания прибора и

64

Корректирование гирополукомпаса (датчика) производится по

изложенной ниже методике.

Для нанесения контрольных пунктов необходимо опр фактический путевой угол ФПУ, фактический угол сноса курс К согласно зависимости: определить усф

$$\Phi\Pi \mathbf{y} = \mathbf{K} \pm \mathbf{y} \mathbf{C} \mathbf{\Phi}$$

Затем рассчитывается заданный путевой угол ЗПУ и определяется боковое уклонение БУ из зависимости

$$\Phi\Pi Y = 3\Pi Y \pm bY$$

боковому уклонению самолета. Поправка, которую надо ввести в гирополукомпас, будет равна

рачивают по направлению часовой стрелки. вое уклонение получилось со знаком (—) минус, то шкалу са надо развернуть шкалу гирополукомпаса знаком (+) плюс, го уклонения в направлении Если боковое уклонение в контрольном пункте получилось со то с пульта управления ручкой задатчика курирополукомпаса на величину боково-против часовой стрелки. Если бокоразво

ного разворота самолета. 10 мин), которое имеет место после взлета или продолжительвремя успокоения картушки (например, ному или индукционному компасу следует При корректировании показаний гирополукомпаса по магнитучитывать большое ДИК-46 имеет 8÷

прямолинейном полете, так и после разворотов. можно достигнуть, сличая его показания с астрокомпасом Наиболее точной проверки показаний гирополукомпаса в полете всегда возможно, особенно в северных широтах и в местах с ма-дой горизонтальной составляющей вектора земного магнетизма. Корректирование гирополукомпаса по магнитному компасу как в

широты на величину, превосходящую цену деления шкалы широт-Широтную поправку следует вводить при изменении значения

сировка гироузла, выражающаяся в появлении одностороннего ухода. Поэтому гирополукомпас перед ответственными полетами и через каждые 20—30 *час* работы необходимо проверять. Если направлении, противоположном уходу гирополукомпаса. поворотом поправочного потенциометра с пульта управления наблюдается односторонний уход, надо подбалансировать прибор ного потенциометра. При длительной работе гирополукомпаса возможна разбалан-

# ІХ. ГАРАНТИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

остальное время входит 2,5 года непосредственной эксплуатации на самолете, пас устанавливается) на протяжении четырех лет, в число которых часов (в зависимости от типа самолета, на который гирополуком-Предприятие-изготовитель прибора гарантирует безотказную работу гирополукомпаса ГПК-52 в течение 1000  $\div$  1500 летных транспортирование и хранение на складе.

Гарантия в ГПҚ-52. часах оговаривается в паспорте на комплект

ранее гарантийного срока по вине предприятия изготовителя, составляется двусторонний рекламационный акт. Для составления теля в течение месяца с момента отправки вызова по рекламации по указанному адресу составляется односторонний рекламациондвустороннего акта эксплуатирующая организация вызывает представителя предприятия-изготовителя. При неявке представиный акт и вместе с копией вызова высылается представителю тию-изготовителю. казчика На комплект гирополукомпаса ГПК-52, вышедший из строя для последующего предъявления рекламаций предприя-

Комплекты ГПК-52, отправленные по рекламации, должны Комплекты ГПК-52, отправленные по рекламации, должны сиять при себе паспорта с подробным указанием причины снятия с самолета и предполагаемых причин отказа. Также должна быть самолета и предполагаемых причин отказа. Также должна быть указана наработка агрегатов в полете в часах и тип (шифр) самоуказана наработка агрегатов в полете в часах и тип (шифр) самоуказана наработка агрегатов в полете в часах и тип (шифр) самоуказана наработка агрегатов в полете в часах и тип (шифр) самодолжны быть заверены подписями должностных лиц.

# х. упаковка, транспортирование и хранение

Приборы, входящие в комплект ГПК-52, упаковывают в специальные картонные гофрированные коробки. Приборы не должны перемещаться внутри коробки, что обеспечивается специальными гофрированными амортизаторами и прокладками. Паспорта на соответствующие приборы комплекта ГПК-52 за-

стве 5 шт. (количество приборов в комплекте может быть и гим в зависимости от заказа), укладывают в фанерный я выстланный внутри упаковочной битумной бумагой. печатываются в конверт и кладутся в картонную коробку гиропо-лукомпаса-датчика с простановкой штампа «Паспорта здесь». щаться при транспортировании. приборами должны лежать в ящике плотно и не должны переме-Картонные коробки с приборами, входящими в комплект в количеукладывают в фанерный ящик. ящика, а также Коробки с дру-

названий и номеров приборов, упакованных в ящике. На наружных сторонах ящика должны быть нанесены специальной краской стружкой типа «Я». Промежутки между коробками и стенками между коробками должны быть заполнены каждый ящик вкладывается упаковочный лист с указанием

сухой

древесной

«Станция отправления». кантовать», надписи: а) на боковой стенке «Осторожно—приборы», «Не бросать, не этовать», «№ упаковочного листа», «Станция назначения».

вочного листа», «Осторожно приборы», 6) на крышке: «ГПК-52», «Верх, вскрывать здесь», «№ упако-«Станция назначения» и

вается стальной проволокой и пломбируется. «Станция отправления». Фанерный ящик, после упаковки комплекта ГПК-52, обвязы-

Ç

стеллажах, предохраняющих их от повреждения. ских помещениях на специально оборудованных для Ящики с приборами должны храниться в нормальных складноте цели

Температура в помещении должна поддерживаться от  $+10+30^{\circ}$  С при относительной влажности от 30 до 80%.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается хранение упакованных приборов под открытым небом и в помещениях, где хранятся кислоты, щелочи, бензин и другие химикаты, вредно действующие на изделия.

## приложения

### Приложение

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПЛЕКТА ГИРОПОЛУКОМПАСА ГПК-52, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

№ пор.

Неисправность

Причина

Способ устранения

1110			
		Гирополукомпас-датчик	с-датчик
	Погрешность прибора в азимуте превышает допуск ГУ (уход инрополукомпаса)	а) Гироузел прибора разба- лансирован	Погрешность прибора в азиму-прибора разба- балансировку гироузас с пульта уп- те превышает д-заниспрован пуст ТУ (ух.) д ги- рополукомпаса)  потенциометра. В случае, если уход прибора прокосодит в сторову уве- рополукомпаса)  прибора прокосодит в сторову уве- динения показаний, необходимо по- вернуть поправочный пстенциометр на пульте управления по часовой стрелие на столько делений, на
`			сколько градусов за 30 мин «ухо- сколько градусов за уход прябора дит» врябор. Есля уход прябора происходит в сторону уменьшения показаний, попраючный потенцио- метр необходимо развернуть против часовой стролки
		б) Преобразо- Проверить на ватель не стабат-самолета. Прове изсто-пряжение питату и не поддер-преобразоватсля живает заданное напряжение	образо- Проверить напряжение боргсеги стаби-самолета. Проверить частоту и на счастоту на счастоту на счасто-пряжение питания, снимаемого с поддер-преобразоватсия преобразоватсия не
		в) отключена горизонтальная коррекция	Проверить наличие тока в цепи проверить наличие корексиния, для чего в разрыв цепи клежмы А <sub>10</sub> соединительной корробки в клежмы А <sub>10</sub> соединительной коробки включить миллинамиерметр переменного тока При проверках комплекта ППК-52 при помощи установки для провержих ки наличие тока в цепя провержить ки наличие тока в цепя провержить ки наличие тока в цепя провержить наличие тока в цепя провержить ки наличие тока в цепя провержить наличие тока в цепя провержить на пределения пределения пределения пределения пределения пределения пределения при пределения пределения пределения при пределения пределения пределения при при пределения пределения при при пределения при при при при при при при пределения пределения при при при при при при при пределения пределения пределения пределения при при при пределения пределения при при при при при при при пределения предел

В пульте управления со стороны малая эффектив-пражения пере- штепсельного разъема снять пломбу с ность широтного менного тока на Заслонки. потенциометра широтного широтного потенциометра правления производится регулираване эффективности шилотного потенциометра повернуть регулировонный вынт через отверстве А по часовой стремее, для уменьшения эффективности потернуть против часовой стреме. Для уменьшения эффективности повернуть против часовой стремен. После регулирования заслонка закрывается и пломбруется

ю	№ по пор.	
при разворог: со скоростью баве 0,3 °/сек Разворот шкалы а) Именение прибора вправо прения в реду и влево при ма-торе буборости б) Изменение имеет несимет-нелимет-нагряжения пер рию, превышаю-менного тока щую допуски ТУ	Неисправность	
при разворотах со скоростью более 0,3°/сек а) Изменение трения в редукторе Изменение б) Изменение напряжения переменного тока	Причина	
при разворотах Выключатель коррекции должен со скоростью 60- быть установлен буквой «Е» вверх нее 0,3 °/сек  Разворот шкалы де 0,3 °/сек  В пульте управления со стороны прибора вправо грения в редук- штепесельного разъема снять пломбу и влево при ма-горе со досторон и дой скорости об Изменение де заслонки. Через отверстие В в установание малой скорости разьования в деро сторону (шкала прибора вращается против часовой скорости разворить ризультровочный винт через отверстие Б по часовой стрелки уменьшения — регулировочный винт через отверстие Б по часовой стрелки уменьшения — регулировочный винт через отверстие Б по часовой стрелки повернуть против часовой стрелки повернуть против часовой стрелки винт повернуть против часовой стрелки разворота заслонка закрывается и плом-бинуется с по часовой стрелки повернуть против часовой стрелки винт повернуть против часовой стрелки повернуть против часовой стрелки винт повернуть против часовой стрелки разворота закрывается и плом-бинуется с по часовой стрелки повернуть против часовой стрелки винт повернуть против часовой стрелки повернуть против часовой стрелки винт через отверстие Б по часовой стрелки закрывается и плом-бинуется с по часовой стрелки винт через отверстие Б по часовой стрелки закрывается и плом-бинуется с по часовой стрелки винт через отверстие б по часовой стрелки закрывается и плом-	Способ устранения	Продолжение

Нет сигнала на ПДК-49, либо между ПДК-49 и гирополукомпа-
Сгоре месте о отводна вого
л виток в тпая трех- ого курсо- потенцио-
Нет синала на Сгорел виток в Обратить вимлание на монтаж, нет ПЛК-49, любо месте отпая трах-ли замыкания между цепям «→» и между ПЛК-49 и отводного курсо-одним из проводов, идущим на гирополукомпа- вого потенцио- ПЛК-49, либо между «—» и шеткой

Примечание. Регулировать регулировочными винтами на пульретулировочными винтами на пульте управления через отверстия А и Б разрешается только представите ми предпорятия, выпускающего комплект ГПК-52, и ремонтным

г) Не отключа- Проверить отключение цепи выется горизонталь- ключателем коррекции ВК-58РБ при ная коррекция угловой скорости 0,3 °/сек и выше,

по миллиамперметру A2
Проверять жидкостный переключатель постоянным током запрещено

Эту операцию по п. 2 разрешается производить представителям пред- приятия, выпускающего ГПК-52, или в ремонтных организациях

CO 10	1-				3	<u> </u>		6	្ត ត		по	по
Показания ука- зателей расходят- ся с показаниями гирополукомпаса (датчика) на 180° Вольшая разви- на показаниях гирополукомпаса (датчика) и ука- зателя ПЛК-49	Шкала указа- Повышен теля поворачива-брация в ется самопроиз-крепления вольно	er er er		лукомпаса не разворачивается влево	вое вращение шкалы	Не исправен задатчик курса.		Круговое вра- щение шкалы	Запотевание стекла	сом Г. К 52 60ль - метра в шая разница втате зам показаниях, достигающая 30°		Неисправность
алгаей расходят-Лярность питания са с показания ука- прость питания са с показаниями гриополукомпаса (датчика) на 180° янным током Слатчика) на 180° янным током са тирополукомпаса ду гирополукомпаса ду гирополукомпаса ду гирополуком (датчика) нука-пасом (датчиком) зателя ПЛК-49 п.ДК-49 с дазателя плика на провода меж-	Повышенная ви- орация в месте- крепления при- бора	Указатель ПДК-49	хождения через него тока, более допустимого	лукомпаса не раз-чика курса сгоре- ворачивается вне-ло сопротивление во вследствие про-	вращение резкого обращения ния в пиропо-	Не исправен Сорвана пру- Заменить задатчик курса, жина в результа- са пульта у вызывает круго-те небрежного чика курса	Пульт управления	Отсутствие питания в одной из фаз гиромотора	Отсут лия в Прибор тизиров	метра в результате замыкания		Причина
Показания ука- Перепутана по- Исправить питание датчика. По- зателей расходят- яррность питания менять местами концы 88 и 59, нду- ся с показаниями прополукомпаса цие к пирополукомпасу (датчику) в  гирополукомпаса (датчика) посто- соединительной коробке  (датчика) на 180° янным током  Большая разни- Перепутаны фаз- У перепутанных указателей ПДК-49  показаниям ные провода меж- поменять местами два фазовых про- гирополукомпаса ду гирополуком- вода  (датчика) и ука-пасом (датчиком)  и ука-пасом (датчиком)  и ука-пасом (датчиком)  и указателем	Проверить вибрацию	пДК-49	через;тации более о	С 1960 г. пульты управлени скаются с сопротивлением мощностью 1 ат, что обес безотказную их работу в	Примечание. Ремонт прово- дится представителем предприятия, выпускающего ГПК-52, и в ремонт- ных организациях Прибор подлежит ремонту.	Заменить пружину в задатчике кур- са пульта управления или узел задат- чика курса	вления	Проверить правильность электромонтажа электросхемы. Проверить источник питания, штепсельные разъемы и установить место обрыва цепи	ствие ге- приор направить в ремонт, так- приборе, его вскрыть и заполнить заново гели- разгерме- ем, после чего проверить на герметич- ан ность и запломбировать			Способ устранения
			Γ		1		<del>ن</del>			4	№ по	по р.
			Гирополукомпас 14- разъем	Наименование	соединени и отделы	но на большие значения		окружность стрел- ка указателя скачком меняет свое положение на 180°	# 5			е. Неисправность
			Гирополукомпас 14-штырьковый разъем	Наименование приборов	СОЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ СОЕДИ И ОТДЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМ	эища ко́ 9	Стрелка указа- Ненадеж теля перескаки-контакт в вает скачкообраз- сельных	окружность стрел- ка указателя скачком меняет свое положение на 180°	окружности сто- ит на месте, при переходе в сле- дующую полу-	Стрелка указа Осрва Осрва Тал при повороні з фаз между ги- тал гирополуком-рополукомпасом паса (датчика) в (датчиком) и ука- пределах полу-загелем ПДК-49		
 M H M K Z Z Z X X K K K K K K K K K K K K K K	д Д	1 B	Гирополукомпас 14-штырьковый А разъем Б	Наименование приборов в штепселе	Приложение соединение между соединительной коробкой и отдельными приборами гирополукомпаса	большие мах или на мах соеди ной короб	Стрелка указа- Ненадежный теля перескаки-контакт в штепвает скачкообраз- сельных разъе-		окружности сто- ит на месте, при переходе в сле- дующую полу-	стрелка указа: Осрва в объем негая при поворо-на фаз между ги-ни гах гирополуком-рополукомпасом и паса (датчика) в (датчиком) и ука-пределах полу-зателем ПДК 49	Constant Wasse Office A	Неисправчость

			,			-	
К-52 в реях норма. м: места егроты вил	комплекта ГПК-52 в ремонтарии в условиях нормальной улощим способом: ется на широте места его на-56° северной широты видимый	чика и и полуш ися следу пансирую обы на 5	Регулирование уходов датчика и комплекта ГПК-52 в ремонтных организациях в северном полушарии в условиях нормальной температуры может проводиться следующим способом:  1. Датчик механически балансируется на широте места его нахождения таким образом, чтобы на 56° северной широты видимый хождения таким образом, чтобы на 56° северной широты видимый	ных тем хож	;	11 12 13	ı
Приложение IV ДОВ ДАТЧИКА ЗАЦИЯХ	<i>I.</i> чрования уход чтиых организ	РЕГУЛИ В РЕМОН	Приложение 1 некоторые сведения для регулирования уходов датчика и комплекта гик 82 в ремонтных организациях	•	A2 A10	10 9 8	i
То же	54430 CM-60 TT-1		Отвертка нормальная Секундомер Тестер	7 6 5		7654	
Нормаль МАП	54432 003	1	установке УПГ-48 Отвертка часовая	44	***************************************	2	Выключатель коррекции ВК-53РБ 14-штырьковый разъем
	У-239; У-865 и т. л. IT-8977	jk j	установка типа у птачо Кронштейн для крепления Гирополукомпаса ГПК-52 на	ω 1s	A6 A4	3 2	
	VIII Ao		Установка для проверки гирополукомпаса ГІК-52	······································	A5	<b></b> ω	
Примечание	ППифр	Коли-	Наименование	ле пор.	A9 A7	2 .	указатель ПДК-49 3-штырьковый разъем
) К ОК	И УСТАНОВО ЕКТА ГПК-52	РУМЕНТ. К КОМПЈ	ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА И УСТАНОВ ДЛЯ ПРОВЕРОК КОМПЛЕКТА ГПК-52	1	1 1 1	Z×E	
	· -	_			Б3	ω	
! !	4 π				Б6	¥	
Б3	బ				A3	m ‡	
A2	2 -		5-штырьковый разъем	ပ္	E10	<b>1</b> 7	
7	-	1	•	ı	64	В	
<b>59</b>	2 1	ъко-	Преобразователь ПТ-70 2-штырьковый разъем	ІІ <sub>1</sub>	65 A3	БА	Пульт управления 11-штырьковый разъем
№ клеммы в со- единительной коробке	№ клеммы Л	·	Наименование приборов		№ клеммы в со- единительной коробке	№ клемин § в штепселе	Наименование приборов
Продолжение				' 	Продолжение		

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА И УСТАНОВОК ДЛЯ ПРОВЕРОК КОМПЛЕКТА ГПК-52	Приложение !!!
--	----------------

<ul><li>5 Отвертка но</li><li>6 Секундомер</li></ul>			4 Отвертка часовая	3 Кронште гирополуко установке	2 Установк	1 Установи гирополук	Ме На по пор.	
	мер	Отвертка нормальная	1 часовая	Кронштейн для крепления гирополукомпаса ГПК-52 на установке УПГ-48	Установка типа УПГ-48	Установка для проверки гирополукомпаса ГПК-52	Наименование	Add in Obel On homesters
1	_	_	_		-	<b>-</b>	Коли-	100000
TT-1	CM-60	54430	54432 003	11-8977	УПГ-48, У-239; У-865		Шифр	
		То же	Нормаль МАП	-			Примечание	

<b>B9</b>	2 1	еобразователь ИТ-70 2-штырько- разъем
№ клеммы в со- единительной коробке	№ клемиы в штепселе	Нанменование приборов
Продолжение		

72

уход оси ротора гироскона в азимуте был близок к нулю или — с учетом допуска — составлял на  $56^\circ$  северной широты  $\pm 1^\circ$  на каждом из проверяемых румбов за 30 мин (при этом допускается смещение линии отсчета показаний на всех румбах на  $\pm 4^\circ$ , считая от  $0^\circ$ ).

Градусы

Синусы

Градусы

Синусы

Градусы

Синусы

Ş

ротора гироскопа ов на данной широте, равного: Это достигается путем придания датчику видимого ухода оси

$$\omega_{\mu} = 15 (+\sin 56^{\circ} - \sin \varphi^{\circ}) [epa\partial/vac],$$

где ф — широта места проверки датчика.

должен быть разным: Так, например, при таком регулировании и проверке на 30° северной широты ухол оси ротора гироскопа датчика в азимуте

за 30 мин)  $15^{\circ}/uac$  (+sin  $56^{\circ}$  — sin  $30^{\circ}$ ) = 15 (+0,83—0,5) = 15 (+0,33) = 15 (+0,9°)16 (нибо +2,45°±1°) (либо +2,45°±1°)

II

Значения синусов углов пригедены в таблице.

## ТАБЛИЦА СИНУСОВ УГЛОВ

5	14	13	12	=	10	9	&	7	Ġ	51		ω	to		c	Градусы
0,258	0,242	0,225	0,208	0,191	0,173	0,156	0,139	0,122	0,105	0,087	0,069	0,052	0,034	0,017	0,000	Синусы
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	. 16	Градусы
0,515	0,500	0,485	0,469	0,454	0,438	0,423	0,407	0,391	0,375	0,358	0,342	0,326	0,309	0,292	0,276	Синусы
47	.46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	Градусы
0,731	0,719	0,707	0,695	0,682	0,669	0,656	0,643	0,629	0,616	0,602	0,587	0,574	0,559	0,545	0,529	Синусы

61	60	59	58	57	56	55 55	54	53	52	51	50	49	<del>1</del> 28	
0,875	0,866	0,857	0,848	0,839	0,829	0,819	0,809	0,799	0,788	0,777	0,766	0,755	0,743	
76	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	
0,966	0,961	0,956	0,951	0,946	0,940	0,934	0,927	0,921	0,914	0,906	0,899	0,891	0,883	
90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	
1,000	1,000	0,999	0,999	0,998	0,996	0,995	0,993	0,990	0,988	0,985	0,982	0,978	0,974	

2. Пульт управления, проверенный по техническим условиям, регулируется следующим образом: широтный реостат A (на задней стенке пульта управления) устанавливается таким образом, чтобы при положении широтного потенциометра на нуле  $230 \pm$ 

дусов сопротивление, снимаемое с клемм A—Б, было 230 ±  $\pm$  10% ом.  $\pm$  10% ом.  $\pm$  10% ом.  $\pm$  10% ом.  $\pm$  10% ом.  $\pm$  10% ом.  $\pm$  10 роверке и регулировании пульта управления со своим проверенным датчиком ГПК-52 (комплект ГПК-52) необходимо: широтный потенциометр установить на широту 56°, поправочным потенциометром установить электрический нуль на клеммах А7—В7 установки для проверки ГПК-52.  $\pm$  3 атем широтный потенциометр устанавливается на широту Затем широтный потенциометр устанавливается на широту «нуль»; при этом широтный реостат A на задней стенке пульта уп-

пряжения, снимаемого на управляющую обмотку азимутального корректора (клеммы  $A_7$ — $B_7$  с установки для проверки ГПК-52) и измеряемого тестером, будет равна 7.8—8  $\cdot$ равления поворачивается до положения, при котором величина на-

Регулировать пульт следует так, чтобы иметь 7,8—8  $\theta$  на управляющей обмотке при положении широтного потенциометра на «0°» и олновременно иметь 0  $\theta$  при положении широтного потенциометра на широте 56°. Проверка проводится с клемм  $A_7$ — $B_7$ . идущих на управляющую обмотку азимутального корректора, установки ГПК-52. Затем широтный потенциометр устанавливается на широту

места проверки

75

7,4

3. Датчик ГПК-52 устанавливается на румб С, включается качающаяся установка (типа УПГ-48, совершающая реверсивное вращательное движение с угловыми наклонами до 2,5° и периодом качания до 15 сек) и секундомер. После 30 мин работы канеподвижного треугольного индекса датчика ГПК-52. При уходе датчика по часовой стрелке (против часовой стрели определяется величина ухода визуально, по смещению шкалы и чающаяся установка выравнивается в горизонтальное положение

教育 はない こうない こうない

часовой стрелке). вочным потенциометром, вращая его против часовой стрелки ки) на величину, превышающую допуск, сделать поправку попрао<u>н</u>)

циометром против часовой стрелки 3,6 s, после чего уходы оси ротора гиросгопа в азимуте на румбах должны стать  $-0.7^\circ$ ;  $0.0^\circ$ ;  $-0.2^\circ$ ;  $-0.4^\circ$ . При уходе, например, на  $1^\circ$  вносят поправку, приблизительно равную 1.25-1.3 s, при  $2^\circ-2.6$  s и т. д. Например, уход оси ротора гироскопа в азимуте с поправкой 0 s, при положении широтного потенциометра на широте места проверки, составляет —3,5°; —2,8°; —3°; —3,2°; вводится поправка поправочным потен-

После введения поправки необходимо снова проверить уход на румбе С после чего проверить уходы на остальных румбах. В случае необходимости провести регулирование по методике, описанной выше, и вновь провести проверку по всем четырем румбам через 90°. Величина уходов оси ротора гироскопа в азимуте в комплекте ГПК-52 за 30 мин должна быть на каждом из проверяемых румбов  $\pm 1$ ° (на одном из румбов допускается  $\pm 2$ °), сумма уходов на четырех румбах не должна превышать 4". Величина напряжения, снимаемого с поправочного потенцио

лы поправочного потенциометра по часовой или против часовой метра вольтметром (тестером), включенным между клеммами  $A_7$ — $B_{77}$ , записывается с указанием направления отклонения шка-

стрелки и широты регулирования. После этого проверить уходы при установке пиротного потен-циометра на широты 0 и 90°. Уходы при этом должны быть за 30 мин:

на широте 0°:  $(\pm \omega_B - 6.2^\circ) \pm 2^\circ$ на широте 90°:  $(\pm \omega_B + 1.3^\circ) \pm 1.5^\circ$ 

ные допуски, то проводится регулирование широтным реостатом А Если уходы на широтах 0 и 90° не укладываются в приведен

на пульте управления. После регулирования проверяют уходы при ного потенциометра на широту места. установке широт-

ІХ. Гарантия и порядок предъявления рекламаций э. пользование тирополукомпасом

77 65

### СОДЕРЖАНИЕ

веденис	нение карактеристики ГПК-52 поиня эксплуатации инческие дайные ект ин действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия гПК-52 ил действия гПК-52 ил действия гПК-52 или трехотоводилый потенциометр и ГДК-49 изм разворота шкалы ине конструкции гирополукомпаса ГПК-52 или трехотоводий переключатель узел или трехотоводий переключатель узел или маятниковый переключатель узел действий маятниковый переключатель из правления ГПК-52 илингельная коррекционный мотор аопций потенциометр аопций потенциометр и демогизации из гуправления ГПК-52 илингельная коробка ГПК-52 илингельная коррекции ВК-53РБ фикации ГПК-52 пополукомпас ГПК-52-П ополукомпас ГПК-52-П ополукомпас ГПК-52-П ополукомпас ГПК-52-П ополукомпас ГПК-52-П ополукомпас ГПК-52 из по эксплуатации ГПК-52 из по эксплуатации ГПК-52 из по эксплуатации ГПК-52 из по эксплуатации ГПК-52 из по эксплуатации ГПК-52 из по эксплуатации ГПК-52 из по эксплуатация по по эксплуатация по по эксплуатация по по эксплуатация по по				•	•	•	•	٠	•	٠		٠				٠	•	•				٠	•	•	-		×	KH	03	условиях	ب					
пыне карактеристики ГПК-52  ми действия ГПК-52  ми действия ГПК-52  ми действия ГПК-52  ми действия ГПК-52  ми действия ГПК-52  ми действия гомплекта и устройство ГПК-52  отор демеская схема комплекта и устройство ГПК-52  мий трехотводный потенциометр и ГДК-49  мий трехотводный потенциометр и ГДК-49  ми деазорота шкалы  мам разорота шкалы  мостной маятниковый переключатель  костной маятниковый переключатель  мостной мотор  мостной маятниковый переключатель  мостной мотор  мостной мотор  мостной мотор  манительнай коррекционный мотор  аменты ППК-52  мостной маятниковый переключатель  мотор музаматель ППК-52  манительнай корокционный мотор  аменты ППК-52  мостной маятниковый переключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор мотор мотор маятниковый потенциометр  мам разорой практичку мотор преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музаматель на преключатель  мотор музамат	нение карактеристики ГПК-52 пыне карактеристики ГПК-52 пинеские данные ект ин действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия горекция тадьная коррекция надыная коррекция не конструкцин гирополукомпаса ГПК-52 ими разворота шкалы не конструкцин гирополукомпаса ГПК-52 ими разворота шкалы и действий маятниковый переключатель городинатель ДИД-0,5 с редуктором утальный коррекционный мотор аощий потевщиметр донтальный коррекционный мотор аощий потевщиметр затель ПДК-52 изгель ПДК-52 датель Коррекция ВК-53РБ фикации ГПК-52 изгонтальные элементы ГПК-52-АП оополукомпас ГПК-52-П оополукомпас ГПК-52-П оополукомпас ГПК-52 на самолете	2	37	č	Ŀ	J.	22	Ħ	ž	6	Ę	-	-	aca	Ē	9	Ϋ́	2	8	Ą	2		7	Тe	š	õ		Š.	윤	98	Ä	·	N				
пенне марактеристики ГПК-52 пине карактеристики ГПК-52 им действия ГПК-52 им действия ГПК-52 им действия ГПК-52 им действия ГПК-52 им действия ГПК-52 пальная коррекция гальная коррекционный мотер городвитатель ЛИД-0,5 с редуктором гаровтальный коррекционный мотор мугальный коррекционный мотор мугальный коррекционный мотор мугальный коррекционный мотор городватель ПДК-52 затель ПДК-91 городватель ГПК-52 городватель коррекции ВК-53РБ фикацци ГПК-52 городватель ГПК-52 городв	тине карактеристики ГПК-52 пине карактеристики ГПК-52 пинеские данные ект ил действия ГПК-52 пинеская схма комплекта и устройство ГГ отор инеская схма комплекта и устройство ГГ отор инеская схма комплекта и устройство ГГ отор ине конструкции гирополукомпаса ГПК-52 ими разворота шкалы им разворота им разворота поличатию им разворота шкалы им разворота ш			:				•	٠ و	·	٠.	1.	٠						Тe	Лe	ő	621	9	=	52	ᄎ	$\exists$	Ĥ	×	3.1.	5	٠,	:-				
пенне пыне карактеристики ГПК-52 пыне карактеристики ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 полукомпас ГПК-52 (датчик) уудел уудел уудел уудел уудел уудел уудел уудел ополукомпас ГПК-52 (датчик) уудел ополукомпас ГПК-52 пе конструкции гирополукомпаса ГПК-52 полукомпас ГПК-52 полукомпас ГПК-52 полукомпас ГПК-52 поррекционный мотор муталыный коррекционный  ные характеристики ГПК-52 повия эксплуатации пит действия ГПК-52 пическая схема комплекта и устройство ГГ отор меская стродыни гирополукомпаса ГПК-52 ополукомпас ГПК-52 ополукомпас ГПК-52 ополукомпас ГПК-52 оположуюмпас ГПК-52 образователь пЛ ГПК-52 оположуюмпас ГПК-52-АП ополукомпас ГПК-52-АП ополукомпас ГПК-52-АП			:	·	•	٠	٠	٠	•							2	Ġ	¥	Ξ	Z	Ξ	Ta	ya	를	č	ω	0	-	5И	ЯH	(a)	₹.	Ξ			TII.	
ненне пыве карактеристики ГПК-52 пония эксплуатации инческие данные ек ек ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия гиропольный потенциометр и ПДК-45 илий трохотводный потенциометр и ПДК-52 илий трохотводный потенциометр и ПДК-52 илий трохотводный переключатель илий трохотводный переключатель илий трохотводный переключатель костіой маятниковый пе	ные характеристики ГПК-52 пыне характеристики ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия гома комплекта и устройство ГГ отор птальная коррекция гальная коррекция гальная коррекция потенциометр и ПДК-46 изм разворота шкалы не конструкции гирополукомпаса ГПК-52 ини трохотводный пореключатель городытатель ДИД-0.5 с редуктором гроти маятниковый переключатель городый потенциометр аодий потенциометр амортизации г мургавания г мургавани			:	•	•	•	•	٠	٠	٠		•			٠	٠	٠	_	Ė	Š	7	Ξ	_	ас	ă	õ	₹	õ	9	Ę	-	2				
пыне карактеристики ГПК-52 пыне карактеристики ГПК-52 кет кет кет ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия горрекция гальная коррекция гальная коррекция ил действодный потещиометр и ГДК-42 илий трехотводный потещиометр и ГДК-42 илий трехотводный потещиометр и ГДК-52 ил действий маятниковый переключатель кортной маятниковый переключатель кортной маятниковый переключатель кортной маятниковый переключатель изонтальный коррекционный мотор ающий потенциометр ающий потенциометр автель ПДК-49 гамортназция гамортназция гамортназция гамортназция в коррекция ГПК-52 датель ПДК-53 фикации ГПК-52 образователь ПТК-52 образователь ПТК-52 образователь ПТК-52 образователь ПТК-52 образователь ПТК-52 образователь ПТК-52	ные характеристики ГПК-52 пыне характеристики ГПК-52 ин действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия гома комплекта и устройство ГП тальная коррекция нальная коррекция нас конструкции гирополукомпаса ГПК-52 ими трахотводный потенциометр и ПДК-45 ими разворога шкалы нае конструкции гирополукомпаса ГПК-52 ими трахотвий действий мотор должий мотор должий мотор должий мотор должий потенциометр аопший потенциометр а коррекционный мотор должий пределения ГПК-52 аатель ПДК-49 затель ПДК-49 фикации ГПК-52 фикации ГПК-52 пополукомпас ГПК-52-АП	į.		•	•	•	•	•	•	=	≥	22	<u> </u>	Ξ	-	Þ	Ħ	×	æ	·ω	E	묲	1	Ž	킁	Ĕ	3	ē	E	8	표.	O					
пенне марактеристики ГПК-52  ини действия ГПК-52  ин действия ГПК-52  ин действия ГПК-52  ин действия ГПК-52  ин действия ГПК-52  ин действия ГПК-52  ин действия горекция  гальная коррекция  гальнай коррекционный мотор  гальный коррекционный мотор  мугальный мотор  мугальный мугором  торическая станка коррекционный мугором  тори	тине характеристики ГПК-52 пине характеристики ГПК-52 пинеские данные ект или действия ГПК-52 инетальная коррекция гальная коррекция гальная коррекция панава корекция панава коррекция панава коррекция панава коррекция панава к				:		•	٠	٠	i .		; -								$\geq$	Ş	盃	Ξ	$\neg$	ac	ă	õ	₫	õ	9	Ę	-	:-				
ненне пыве карактеристики ГПК-52 пыве карактеристики ГПК-52 мсплуатации инческие данные сек скт ил действия ГПК-52 мп действия ГПК-52 мп действия ГПК-52 мп действия ГПК-52 мп действия прехотводный потенциометр и ПДК-45 мли дазверога шкалы мазенувальный коррекция переключатель могор долодий потенциометр и ПДК-52 мли дазагальный коррекционный мотор мутальный потенциометр мутальный потенциометр мутальный потенциометр мутальный потенциометр мутальный потенциометр матель ППК-52 матель ППК-52 матель ППК-52 мли прежения ВК-53РБ	ненне меские данные ГПК-52  винеские данные ект инческие данные ект инческие данные ект ланная коррекция пальная коррекция пальная коррекция пальная коррекция пальная коррекция потенциометр и ПДК-46 изм разворота шкалы потенциометр и ПДК-46 изм разворота шкалы потенциометр и ПДК-46 изм разворота шкалы потенциометр и ПДК-46 изм разворота шкалы потенциометр и ПДК-46 изм разворота шкалы потенциометр и ПДК-52 изм разворота шкалы потенциометр и ПДК-52 изм разворота шкалы переключатель костной маятниковый переключатель измогращию потенциометр и аморгизация ППК-52 затель ПДК-49 затель ПДК-49 затель пДК-49 затель коррекции ВК-53РБ				•	•	•	•	٠	٠	•												25	$\overline{\mathcal{L}}$	Ξ	-	z	Ē	Ka	쓮	М	õ	· >	≘	~		ĭ.
ненне пыве карактеристики ГПК-52 пыве карактеристики ГПК-52 пил действия ГПК-52 пил действия ГПК-52 пил действия ГПК-52 пиреская схема комплекта и устройство ГГ отор пиреская схема комплекта и устройство ГГ отор пил действия потенциометр и ГДК-45 пил дазворота шкалы потенциометр и ГДК-45 пил действой маятниковый переключатель пил действольнай коррекционный мотор могаютальный коррекционный мотор ающий потенциометр памортавании ГПК-52 динительная коррекционный мотор ающий потенциометр памортавания ГПК-52 динительная корробка ГПК-52 динительная корробка ГПК-52 динительная корробка ГПК-52 динительная корробка ГПК-52 динительная корробка ГПК-52 динительная корробка ГПК-52 динительная корробка ГПК-52 датель ПДК-49	ные характеристики ГПК-52 пинеские данные ект интеские данные ект ин действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия гома комплекта и устройство ГП тадыная коррекция надыная коррекция надыная коррекция надынай прехотводный потенциометр и ПДК-45 илий трехотводный потенциометр и ПДК-52 илий трехотводный потенциометр и ПК-52 илий трехотводный переключатель ит уродыватель ДИД-0,5 с редуктюром гродывтатель ДИД-0,5 с редуктюром гродывтатынай коррекционный мотор ающий потенциометр асмортазация потенциометр ит демортазация потенциометр линительная корробка ГПК-52 динительная корробка ГПК-52			Ċ		:	•	٠	٠	٠	٠		•			σ.	Ź	ģ	~	Œ	Ħ	Ê	ĕ	ğ	~	5	Ę,	aT	ь	ŝ	Ĕ	ш	6.				
пенне ппые карактеристики ГПК-52 ппые карактеристики ГПК-52 кет ект ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 потор гальная коррекция гальная коррекция гальная коррекция гальная коррекция гальная коррекция гальная коррекция гальная коррекция гальная коррекция гальная коррекция гальнай потенциометр и ГЛК-42 или дайстальный потенциометр и ГЛК-52 гополукомпас ГПК-52 (датчик) уздал уздал дайстальнай коррекционный мотор мутальный коррекционный мотор мутальнай коррекционный мотор	пые характеристики ГПК-52 пые характеристики ГПК-52 пические данные ект или действия ГПК-52 кип действия ГПК-52 кинеская схема комплекта и устройство ГП отор меская схема комплекта и устройство ГП отор женая коррекция гальная коррекция пама вазкорота шкалы ший трехотводный потенциометр и ГДК-45 ими разворота шкалы ими разкорота шкалы короти шкалы короти шкалы короти шкалы короти пПК-52 ополукомпас ГПК-52 опо			•	•	•	٠	٠	٠	٠						٠.					0	-7	Ξ	Ľ	ĕ	176	ΣBE	330	ρa	90	pe	Ħ	ġī				
ненне пыве карактеристики ГПК-52 пония эксплуатации инческие данные ек к к к ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия горекция гальная коррекция гальнай коррекция гальнай корекция гирополукомпаса ГПК-52 изм разворога шкалы городкительный котором городкительный коррекционный мотор ающий потенциометр акоргизация ГПК-52 акоргизация гирополуком потор ающий потенциометр акоргизация ГПК-52 интельнай коррекционный мотор ающий потенциометр акоргизация ГПК-52 интельная коррока ГПК-52	нение карактеристики ГПК-52 пые характеристики ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 пальная коррекция гальная коррекция гальная коррекция потенциометр и ПДК-42 ини трехотводный потенциометр и ПДК-44 изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота шкалы изм разворота потенциометр изм разворота шкалы изм разворота перекционный мотор амортизации изм разворота потенциометр изм разворота поте				Ċ	:		•	٠	٠	٠	٠	•				٠	•	•	•	•			49	츳	戸	Ξ	ìЪ	Te,	32	Ka	৺	4.				
ненне ниме карактеристики ГПК-52 ниме карактеристики ГПК-52 нические данные ект ил действия ГПК-52 ни действия ГПК-52 ни действия ГПК-52 ниская схема комплекта и устройство ГГ энеская схема комплекта и устройство ГГ энеская схема комплекта и устройство ГП энеская коррекция прексия прексития прексития прекситий прекситоный потенциометр и ГЛК-52 на моратальный коррекционный мотор ающий потенциометр прекситонный мотор ающий потенциометр правления ГПК-52 на угражения потенциометр на сакортнавый коррекционный мотор ающий потенциометр	ние карактеристики ГПК-52 пине карактеристики ГПК-52 пинеские данные ект ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил тальная коррекция нальная коррекция нальная коррекция нальная коррекция нальная коррекция нальная прополукомпаса ГПК-52 ими разворота шкалы нее конструкции гирополукомпаса ГПК-52 ими разворота шкалы иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими разворота шкалы иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими разворота шкалы иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 имот правежения прополукомпаса ГПК-52 ими трампаны переключатель иле советрукция гирополукомпаса ГПК-52 ими трампаны прополукомпаса ГПК-52 ими трампаны прополукомп			:	•	•	•	•	٠	٠	٠		٠			.0	2	ᆽ	$\exists$	_	Ka	8	유	×	25	Ŧ	ä	Ę,	Η,	ДИ	œ'	Ö	ယ				
ненне пые карактеристики ГПК-52 пыне карактеристики ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 гогор порожния гальная коррекция гальнай коррекционаса ГПК-52 гополукомпас ГПК-52 гополу	ненне легини ГПК-52 повия эксплуатации пические данные ки пические данные ки плействия ГПК-52 лип действия ГПК-52 лип действия ГПК-52 лип действия гПК-52 лип действия гПК-52 линая коррекция тальная коррекция тальная коррекция тальная коррекция темотводный потенциометр и ГДК-45 мий трехогродный потенциометр и ГДК-45 мий трехогродный потенциометр и ГДК-45 мий трехогродный переключагель городнитатель ДИД-0,5 с редуктором зонтальный коррекционный мотор лугальный коррекционный мотор логинании метр мутальный коррекционный мотор				•	:	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠							ಜ	盃	⊒	$\exists$	25	Ħ	3	ag	녆.	ά.	Τđ	Š	$\exists$	Ņ				
ненне пые карактеристики ГПК-52 овня эксплуатации пические данные ект инческие данные ект отор отор отор отор отор нектальная коррекция гальная коррекция гальная коррекция нек сместрукции гирополукомпаса ГПК-52 мям разворога шкалы нек сместрукции гирополукомпаса ГПК-52 ополукомпас ГПК-52 (датчик) узел узел узел дання картиковый переключатель тродвитетьь ДИД-0.5 с редуктором гзонтальный коррекционный мотор мутальный коррекционный мотор мутальный коррекционный мотор	пые характеристики ГПК-52 пые характеристики ГПК-52 пические данные ект ин действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия горекция тальная коррекция гореполукомпаса ГПК-52 илий трехотводный потенциометр и ПДК-46 изм разворота шкалы не конструкции гирополукомпаса ГПК-52 илий трехотводный переключатель узел тордвитатель ДИД-0.5 с редуктором тзольтальный коррекционный мотор мутальный коррекционный мотор мутальный коррекционный мотор				•	:	•	•	٠	٠	٠	٠	٠						•		. '			Z	Ξ	32	H	ę,	Ž.	B	eg :	¥3					
пенне ппые карактеристики ГПК-52 ппые карактеристики ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 потор тор тор тор тальная коррекция гальная потенциометр и ПЛК-42 иний трехотводный потенциометр и ПЛК-42 полукомпас ГПК-52 (датчик) городвитатель ДИЛ-0.5 с редуктором городвитатель ДИЛ-0.5 с редуктором городвитатель ДИЛ-0.5 с редуктором городвитатель ДИЛ-0.5 с редуктором городвитатель ДИЛ-0.5 с редуктором городвитатель ДИЛ-0.5 с редуктором городвитатель дильный мотор городвитатель дильный мотор	ные характеристики ГПК-52 пыне характеристики ГПК-52 пические данные ект или действия ГПК-52 кип действия ГПК-52 кинеская схма комплекта и устройство ГП отор инеская схма комплекта и устройство ГП отор ине компаная коррекция им разворота шкалы им разворота шка				•	:	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠		٠	•	٠	•	•		ರ	ē	õ	E	ΉĐ.	3	=	ж	Ē	96.	Ä	В					
ненне пыве карактеристики ГПК-52 пыве характеристики ГПК-52 поня эксплуатации инческие данные ект ект ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия горрекция гальная коррекция гальная ко	ненне месклауатации ГПК-52  вовия эксплуатации ГПК-52  ект нические данные ект предствия ГПК-52  ил действия ГПК-52  ил действия ГПК-52  ил действия горьекция пременая коррекция данныя коррекция данныя пременая пременая пременая пременая пременая пременая пременая потенциометр и ГДК-45  изм разворота шкалы горополукомпаса ГПК-52  полужомпас ГПК-52 (датчик) узеля маятниковый переключатель костной маятниковый переключатель костной маятниковый переключатель ДИД-0,5 с редуктором тротор страный мотор страный мотор страный мотор страным потор стра				:	:	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	7	₫	õ	,	Я	Ξ	Ö	Ê	ĕ	ğ	증	Ξ÷	НЫ	7	ī	3	ž.	A					
ненне ппые карактеристики ГПК-52 ппые карактеристики ГПК-52 ин действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия горрекция гальная коррекция гальная коррекция панава коррекция панава коррекция панава коррекция потенциометр и ГДК-44 иций трехотводный потенциометр и ГДК-45 ини разворота шкалы има разворота шкал	тенне характеристики ГПК-52 пыне характеристики ГПК-52 пические данные ект ил действия ГПК-52 инческая схома комплекта и устройство ГП отор пальная коррекция гальная коррекция нагальная				:	:	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	-3	2	0		ž	∄	Ö	Ë	ě	폊	õ	Z.	턴	11	ω	Ħ	30	И	7					
ненне пые карактеристики ГПК-52 пыне карактеристики ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 потор потор пальная коррекция гальная	ненне жарактеристики ГПК-52  вовия эксплуатации  инческие данные  кип действия ГПК-52  унеская схема комплекта и устройство ГП  отор  нальная коррекция  тальная горрекция  тальная гор			:	•	:	•	٠	•	٠	٠	٠	\$	0	2	Š	Ĕ	g.	c	5	9	1	7	٠.	ä	3	Ħ	121	õ	Ę	쯙	$\tilde{e}$					
нение пые карактеристики ГПК-52 овия эксплуатации пинские данные ект иниские данные ект отор нитальная коррекция нальная коррекция потенциометр и ПДК-45 нам разворота шкалы не конструкции гирополукомпаса ГПК-52 нне конструкции гирополукомпаса ГПК-52	нение характеристики ГПК-52 пые характеристики ГПК-52 инческие данные ект ин действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 готор отор задывая коррекция надывая коррекция тадывая коррекция надывая коррек	,					:	•	•	•	٠	٠	3-	3	37	3	Ħ	ድ	ę		Ħ,	8	ž	Ξ	Ж	×		Ħ	3	₹,	Ħ.	×					
нение врактористики ГПК-52  выя эксплуатации  инческие данные  ект  ил действия ГПК-52  ил действия ГПК-52  потор в комплекта и устройство ГГ  отор в коррекция  гальная коррекция  гальная коррекция  ший трехотводный потенциометр и ГЛК-44  имий трехотводный потенциометр и ГЛК-52  ние конструкции гирополукомпаса ГПК-52  ние конструкции гирополукомпаса ГПК-52  инструкции гирополукомпаса ГПК-52	ные характеристики ГПК-52 пыне характеристики ГПК-52 пические данные ект или действия ГПК-52 минеская схма комплекта и устройство ГП отор инеская схма комплекта и устройство ГП отор называя коррекция пальная коррекция паражения прекция прекция потенциометр и ПДК-44 мам разворота шкалы нам разворота шкалы нам разворота шкалы нам разворота шкалы					:	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	•	٠	•	٠	٠.	•	•				•	•	٠,	ğ.	žΞ	ö.	Ä					
ненне пыве карактеристики ГПК-52 поня эксплуатации инческие данные ска ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 нисская схома комплекта и устройство ГП отор нтальная коррекция гальная коррекция	ненне жарактеристики ГПК-52  вические данные  ект ип действия ГПК-52  употор  неския схема комплекта и устройство ГП  отор  пальная коррекция  гальная коррекция  гальная коррекция  гальная коррекция  не конструкции гирополукомпаса ГПК-52  не конструкции гирополукомпаса ГПК-52					:	•	•	٠	•	•	•	•			_	Ħ.	3	1a	_	8	2	⊒	$\exists$	30	Ē	ĝ	¥	2	ĕ	ġ	Ţ	:-				
ненне пыне карактеристики ГПК-52 овия эксплуатации овия эксплуатации ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 ин действия ГПК-52 интальная схома комплекта и устройство ГП тальная коррекция изальная коррекц	нен не жарактеристики ГПК-52 пые жарактеристики ГПК-52 инческие данные кит действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-63 ил действия ГПТ- задьная коррекция ил трехотводный потенциометр и ГЛК-44 ими разворота шкалы						•	•	•	•	20	6	붓	$\Box$	72	ac	ĭ	õ	₫	ō	ŏ	Ξ	×	Н	×	킁	HC.	õ	e	Z.	183	Н	0	₽	_		.≤
нение пые карактеристики ГПК-52 овия эксплуатации пические данные ект стопр схема комплекта и устройство ГП отор схема комплекта и устройство ГП альная коррекция тальная коррекция тальная коррекция тальная коррекция пальная коррекция пальная коррекция пальная коррекция пальная коррекция пальная коррекция	ные характеристики ГПК-52 пые характеристики ГПК-52 пические данные ект ип действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 ип действия гома комплекта и устройство ГП отор нтальная коррекция тальная коррекция тальная коррекция тальная коррекция					:	•	•	•	٠	•	٠	٠			•	٠	•	•		Ē	a	봊	a	2	မ	33	ра	_	131	Ħ	ex	≥				
ение характеристики ГПК-52 пвые характеристики ГПК-52 пические данные кек ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 гическая схема комплекта и устройство ГП отор отор нальная коррекция	нение карактеристики ГПК-52  овия эксплуатации  инческие данные  ект  скт  скт  скт  скт  скт  ил действия ГПК-52  лическая схема комплекта и устройство ГП  отор .		•							40	~	F	$\Box$	Ξ	3	eŢ	8	Н	£	윽	=	ž.	Ξ	Ď.	급:	×	귯		Ξ,	Ē	5	Ĕ	Β.				
ные характеристики ГПК-52 повия эксплуатации инеские данные ект ли действия ГПК-52 ли действия ГПК-52 ни действия ГПК-52 ни действия ГПК-52 недкая схема комплекта и устройство ГП отор	ненне марактеристики ГПК-52 вовия эксплуатации вические данные кип действия ГПК-52 ип действия ГПК-52 энческая схема комплекта и устройство ГП отор					:	•	٠	٠	•	٠	•	٠				•	•	•			20	2	φ.	ġ	õ	N	ä	Ē	ē,	3 !	ž 7	>				
нение пые карактеристики ГПК-52 овия эксплуатации пические данные ект ект ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52	ные характеристики ГПК-52 пые характеристики ГПК-52 пические данные скт ил действия ГПК-52 ил действия ГПК-52 горо					:	•	•	•	٠	•	•	•								я.	Ξ	ዷ.	픙.	중·	≖ .	ъ.	토.	ج ج	Ξ;	30	ğ	7:				
юние пые характеристики ГПК-52 овня эксплуатации инческие данные скт скт октовательна ГПК-52	ные карактеристики ГПК-52  овия эксплуатации  инческие данные  кт  ин действия ГПК-52							•	•	•	•	•	•	•		٠,						- 1		ŝ	- 3		:	}	5 ?	4		3	7 9				
нение зарактеристики повия эксплуатации карактеристики анные карактеристики повительной выпуские данные скг	ясние пые характеристики пые характеристики овия эксплуатации нические данные ект							55	즛	≐	-	80	3	욧,	5	Š		_	7	ē	=	Ş	×	ŝ	Š	,	2	ž	9	ž	j	5.	υ	<			<
ленне	ение арактеристики овия эксплуатации инческие данные ект					:	•	•	٠	•	٠	•	•			•		•	•		8	盒	⊒	コ	13	표	Š	ĬĘ,	<b>=</b>	Ħ	Ħ	и	$\exists$	<	_		Ζ.
нение	юние							•		•	•	٠	•	٠	٠	٠	•	٠	•			•					•		-	Ę,	3	N.	ㅈ	Ξ	-		Ξ
нение характеристики	юние ные характеристики			:	•	•		•	-		•		٠			٠	-						ē	H	aH	ь	ĕ	중	ĕ	ž	×	7	?				
ные характеристики	ные характеристики			Ċ	•		•	٠	٠	٠	٠	•	٠			٠		•	•			Z	E	12	ya.	3	Š	w	8	噩	ĕ	ζ.	÷				
нение	ясние			:		:	•	•	٠	٠	٠		٠				~	ċ	⋝	=		支	#	ž	2	믲	2	×	æ	5	Ĕ	E	0	Ξ			Ξ
веденис	еденис					:	•	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠.	٠.	•	١.		•					٠	æ	ЭИ	Ē	191	33	Ξ	$\overline{}$			<del></del>
							•	•	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠		٠	•	٠	٠	•	•	Ċ		c	H	0	e J		8	

 Стр.

Заказ 1126/5265

1

### <u>ОПИСЬ</u> документации радиооборудования

Примечание	K-BO	Наименование	
4	8	2	I
І. Техничеськое описание; 2. Приложение дописания; техническому описания; 3. Инструкция по эксплуатации 4. Приложение № 2 спецификация и приложеным схемам доженым схемам АРК-10 и АРК-11.	į.	Радиокомпас АРК-II	•1
І.Техническое описание; 2.йнотрукция по экоплуатация	2	Радиовысотомер РВ- <b>УМ</b>	2.
	I	Техническое описание и инструкция по эксплучта- ции самолетного перего = ворного устройства СПУ-7	•6
Техническое описан и инструкция по эксплуатации	1	Приемник УС-В	. #
Ha c-re-	I.	Инотрукция по настройне разволене разволередатими тира	•Ĉ

## **РАДИОВЫСОТОМЕР**

малых высот типа РВ-УМ

Техническое описание ГУ1.301.011 то

### <u>опись</u> документации радиооборудования

ji iii	Наименование	<b>К</b> -во	Примечание
I	2	3	4
ī.	Радиокомпас APK-II	4	І. Техническое описание; 2. Приложение до техническому описания; 3. Инструкция по эксплуатации 4. Приложение \$ 2. Спецификация к приложения схемам АРК-ІО и АРК-ІІ.
2.	Радиовысотомер PB <b>-ум</b>	2	I.Техническое описание; 2.Инструкция по эксплуатация
3.	Техническое описание и инструкция по эксплуата- ции самолетного перего = ворного устройства СПУ-7	ţ	
4.	Приемник УС-6	1	Тохническое описание и инструкция по эксплуатации
5.	Инотрукция по настройке радиопередативы Тира Р-586	1	Ha c-re-

## типа РВ-УМ малых высот разричения разричения

Техническое описание ТУТ,301,011 то



### ление принятые сокращения

C		•
Стр.	a	— ампер
ГЛАВА І. Основные сведения о радиовысотомере	<b>B</b> .	— вольт
§ 1. Назначение и принцип действия	" ва-	— вольтампер
\$ 2. Основные тактико-технические данные 8	ВТ	— ватт
\$ 3. Комплект радиовысотомера !!	в.ч.	<ul> <li>высокочастотный</li> </ul>
§ 4. Описание блоков радистысотомера	«Выкл.»	— «Выключено»
§ 5. Общие сведения о работе радковысотомеря , 15	<b>LOCL</b>	<ul><li>государственный</li></ul>
ГЛАВА II. Описание работы схемы		стандарт
485	LIT	— герц
§ 6. Общие сведения	дб	— децибел
§ 8. Описание генератора СВЧ	др.	— другие
§ 9. Описание звукового генератора	ЗИП	<ul> <li>запасное имущество и</li> </ul>
§ 10. Описание балашеного детектора		принадлежности
\$ il. Описание усилителя низкой частоты	ИП	измерительный прибор
E 1 CHETURES	к-во	— количество
А 3.1 Описания постоянного тока	KΓ	— килограмм
§ 15. Описание схемы сигнация заданной высоты	кгц	— килогерц
A 1" Owners who of helisten or claim washing the Company of the Co	ΚЛ	— клемма
в 18 Описание приставки развежной стать зациании 111°С-3 М 41	KM	— километр
§ 19. Описание цепей питания	кол.	— количество
	конд.	— конденсатор
э ГЛАВА III. Конструкция радновые этомера	ЛН	— лампа накаливания
§ 20. Приемо передатчик ПП-УМ	M	— метр
§ 21. Указатель высоты УВ-57	MM WHAT	— миллиметр
§ 22. Переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ		, иниим <i>эм</i> иер
§ 23. Антенны		- Millarepit
	okluan .	- U.C.C.COB B MARVY

### ГЛАВА І.

### основные сведения о радиовысотомере

### § 1. Назначение и принцип действия

Радиовысотомер малых высот типа РВ-УМ предназначен для установки на самолетах и служит для определения истинной высоты полета над земной поверхностью в диапазоне от 0 до 600 м и для обеспечения звуковой и световой сигнализации заданных высот полета.

Показания радиовысотомера не зависят от покрова местности и атмосферных условий (температуры, влажности и т. д.).

Отдельные крупные строения, возвышенности, овраги, бе-

Следовательно, для определения высоты полета самолета необходимо измерить время, которое требуется для прохождения радиоволны от самолета до земли и обратно. Расстояние S, пройденное радиоволной за время t, выражается следующим соотношением:

$$S = Ct$$
 (1)

где: С — скорость распространения радиоволн

- время, пройденное радиоволной в сек. Однако, время распространения радиоволн от самолета до земли и обратно для высот от 0 до 600 м очень мало и обычными методами измерить его не удается. Поэтому в радиовысотомере РВ-УМ применен метод частотной модуляции, сущность которого состоит в следующем: генератор радиовысотомера излучает через передающую антенну модулированные по частоте высокочастотные колебания, которые проходят путь от самолета до земли, отражаются от нее, возвращаются обратно и, принятые приемной антенной, попадают на балансный детектор (отраженный сигнал). Одновременно на балансный детектор через фидер, находящийся внутри приемо-передатчика, подаются колебания непосредственно от генератора (прямой сигнал). Так как путь отраженного сигнала зависит от высоты поле-

та и значительно превышает путь прямого сигнала, то отраженный сигнал, по сравнению с прямым сигналом, попадает на балансный детектор с некоторым запаздыванием. Время запаздывания равно времени прохождения радиоволн от самолета до земли и обратно,

T. e. 
$$t = \frac{2H}{C}$$
 (2)

где: Н — высота полета в метрах.

Так как частота генератора со временем меняется, а путь отраженного сигнала значительно превышает путь прямого сигнала, то на балансный детектор будут поступать различной частоты.

В результате сложения этих сигналов получается напряжение с частотой биений. Частота биений, равная разности частот прямого и отраженного сигналов, определяется выражением:

$$F6 = \frac{4\triangle fFMH}{2} + FM \tag{3}.$$

где: Ғб — частота биений в герцах;

△f — полоса модуляции в герцах;

Fм — частота модуляции в герцах;

скорость распространения радиоволн в м/сек.;

— измеряемая высота в метрах.

Из формулы (3) видно, что частота биений пропорциональна высоте полета самолета (см. рис. 1).

После детектирования напряжение частоты биений вается, ограничивается и поступает на счетчик, который преобразует сигнал в постоянный ток, пропорциональный частоте биений.




Рис. 1. Графики, поясняющие получение частоты биений.

Полученный ток проходит через указатель высоты и отклоняет его стрелку. Так как величина тока пропорциональна частоте биений прямого и отраженного сигналов, а частота биений пропорциональна высоте полета самолета, то шкалу указателя высоты можно отградуировать непосредственно в метрах высоты, что и сделано в указателе высоты УВ-57. Таким образом, применение частотной модуляции в радиовысотомере РВ-УМ позволяет вести непосредственный отсчет земной поверхностью в диапазоне от 0 до 600 м. высоты над

Для ликвидации ложных показаний указателя высоты при высотах полета, превышающих 600 м (т. е., когда отраженный сигнал имеет небольшую величину), в радиовысотомере РВ-УМ предусмотрена схема блокировки указателя высоты. При высопредусмогрена слема олокировки указателя высоты, при высотах полета менее 600 м схема блокировки не влияет на показания указателя высоты. При высотах полета, превышающих 600 м, схема блокировки переводит стрелку указателя высоты на правый упор.

Для предупреждения летчика о снижении самолета до одной из определенных заранее задаваемых высот полета, в радиовысотомере РВ-УМ предусмотрена схема сигнализации заданной высоты. Переключателем сигнализируемой высоты заранее устанавливается одно из следующих значений заданных высот: 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м и 400 м. При снижении самолета до высоты, задаваемой переключателем сигнализируемой высоты, в шлемофоны летчика в течение 3 $\frac{1}{2}$ 7 сек. поступает прерывистый сигнал тона 400 гц (звуковая сигнализация). и загорается сигнальная лампочка (световая сигнализация). В положении «Выкл», переключателя ПСВ-УМ выключается звуковая сигнализация и блокировка указателя высоты, а сигнальная лампочка световой сигнализации горит постоянно.


Это положение служит для выключения звуковой сигнализации в полете в случае непрерывной ее работы, а также используется при испытаниях и экспериментальных работах.
Радиовысотомер РВ-УМ обеспечивает маркерный радиоприемник типа МРП-56-П анодным напряжением +220 в ±10%.


### § 2. Основные тактико-технические данные

Радиовысотомер РВ-УМ имеет следующие тактико-технические данные:

а) диапазон измеряемых высот от 0 до 600 м;

- б) точность измерения высоты в днапазоне от 0 до 600 м:  $\pm 5 \text{ M} \pm 8\%;$ 
  - в) средняя частота генератора СВЧ 444±6 Мги;
  - г) полоса модуляции 17 + 2 Мгц;
  - д) частота модуляции  $70^{+25}_{-15}$  гц;
- е) излучаемая мощность не менее 0,2 вт; ж) общая чувствительность (на 100-метровой задержке тестера Т-1) не менее 75 дб;
- з) сигнализация заданной высоты звуковая и визуальная; выдача сигналов высоты на высотах: 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м и 400 м;
- и) точность сигнализации заданной высоты по отношению к заданной высоте по указателю высоты на высотах: 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м и 400 м+10%—5% на высоте 50 м+20%—10%
  - к) источник питания—бортсеть 115 в или 200 в, 400 гц;
  - л) потребляемая мощность вместе с МРП—56—П не более 125 ва;
- м) вес комплекта радновысотомера без кабелей, фильтра ВЧФ-3, ЗИП и документации не более фидеров,
  - н) антенны выступающие вибраторы;
  - о) акустическая помехоустойчивость не менее 125 до.





1. Присмо-передатчик ПП-УМ. 2. Фидеры. 3. Передающая антенна. 4. Высокочастотный фильтр ВЧФ-3. 5. Присмпая антенна. 6. Указатель высоты УВ-57. 7. Переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ. 8. Приставка раздельной антенна. 6. Указатель высоты УВ-57. 7. Переключатель Рис. 2. Общий вид радиовысотомера РВ-УМ. сигнализации ПРС-УМ.

-	
ď	
⋍	
Щ	
72	
5	
2	
ਛ	
_	

			Pg	Размеры в мм		
NeNe n - n	Наименование блока	К-во	длина	ширина	высота	Весвиг
-	Приемо-передатчик ПП-УМ с амортизацион- ной рамой	٠. ـ	280	295	200	8,1
8	Указатель высоты УВ-57	-	145	88	88	8,0
က	Переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ	_	137	29	. 63	2,0
4	Приставка ПРС-УМ	-	126	09	61,5	0,35
ស	Сигнальная лампочка с арматурой СЛЦ-51	-	89	50	20	•
9	Антенны — приемная и передающая	73	194	288	46	1,1
7	Соединительные кабели	2(1)	.	ŀ	1	
œ	Высокочастотные фидеры	2(3)	1	1	1 -	l
6	Фильтр ВЧФ-3		214	 	189,5	  -
10	10 Вес комплекта (не более) $   1     11, $ Примечание: а) В вес комплекта радиовысотомера входит вес 1, 2, 3, 5, 6 блоков. 6) Количество кабелей, вч. фидеров, приставка раздельной сигнализации ПРС-УМ и количество 6) Количество	1 17 Bec 1, 13 BK B P 33	 2, 3, 5, 6 бл дельной сигн			11,5
	индикаторов УВ-57 поставляются в зависимости от литерной комплектации.	симости	от литерной	комплектаци	<b>.</b>	

### § 3. Комплект радиовысотомера

В комплект радиовысотомера входят: приемо-передатчик с амортизационной рамой, указатель высоты, переключатель сигнализируемой высоты, приставка раздельной сигнализации ПРС-УМ, антенны — приемная и передающая, соединительные кабели, фильтр ВЧФ-3 и фидеры (см. рис. 2).

Габаритные размеры и вес блоков приведены в табл. № 1.

### § 4. Описание блоков радиовысотомера

### 1. Приемо-передатчик ПП-УМ

Приемо-передатчик (см. рис. 4) состоит из генератора СВЧ, балансного детектора, звукового генератора, усилителя низкой частоты, ограничителя, счетных цепей, цепей сигнализации, схемы блокировки указателя высоты и цепей питания.

Приемо-передатчик смонтирован на шасси, жестко связанном с передней панелью, и помещается в металлическом футляре. Футляр скрепляется с передней панелью и амортизационной при помещи специальных выпутка

рамой при помощи специальных винтов. На переднюю панель выведены: два высокочастотных гнезда для присоединения фидеров передающей и приемной антенн, потенциометры регулировки длительности и громкости сигналов звуковой сигнализации о снижении до заданной высоты; кабель питания; кабель, объединяющий приемо-передатчик ПП-УМ с указателем высоты, с переключателем сигнализируемой высоты, с индикаторами световой и звуковой сигнализации; два гнезда для предохранителей; приборный разъем (контрольный), предназначеный для контроля напряжений в различных точках схемы различных точках схемы различных точках схемы различных точках схемы различных точках схемы различных точках схемы различных точках схемы различных точках схемы различных точках схемы различных точках схемы правительного предоставляющий правительного предоставляющий предоставляющи мы радиовысотомера.

Приемо-передатчик устанавливается на самолете в горизонтальном положении. Амортизационная рама предохраняет блок

приемо-передатчика от ударов и вибрации.

### 2. Указатель высоты УВ-57

Указатель высоты (см. рис. 3) представляет собой стрелочный прибор постоянного тока. Указатель высоты устанавливается на приборной доске и показывает высоту полета самолета непосредственно в метрах. Шкала указателя высоты проградуирована в пределах от 0 до 600 м.

На указателе высоты помещены потенциометры регулировичировы опомера сустановка пулся и скалиборовка.

ки радиовысотомера «установка нуля» и «калибровка». Указатель высоты соответствующим кабелем соединяется с приемо-передатчиком. Для подсоединения кабеля на задней крышке указателя высоты имеется штепсельный разъем.




Рис. 3. Указатель высоты УВ-57.


### 3. Переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ

Переключатель сигнализируемой высоты предназначен для установки заданной высоты 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м и 400 м. При снижении самолета до уровня, соответствующего заданной высоте, в шлемофоны летчика подается прерывистый звуковой сигнал тона 400 гц в течение 3 $\dotplus$ 7 секунд и загорается красная сигнальная лампочка.

Переключатель сигнализируемой высоты соединяется с приемо-передатчиком кабелем, вмонтированным в общий жгут с указателем высоты.

Общий вид переключателя сигнализируемой высоты показан на рис. 5.

Для подсоединения кабеля на задней крышке переключателя сигнализируемой высоты имеется штепсельный разъем.



Pue, 4. Hogewoed agreement Hill-VM.

На земле при включении радиовысотомера происходит однократное срабатывание сигнализации заданной высоты.

Примечание. Если переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ находится в положении «Выкл», то стрелка указателя высоты УВ-57 на высотах более 900—1000 м может отойти от правого упора и показания указателя высоты будут произвольными. Кроме того, в положении «Выкл.» выключается звуковая сигнализация заданной высоты, сигнальная лампочка световой сигнализации горит постоянно.




Рис. 7. Антенны радиовысотомера.

При снижении с большой высоты до высоты, заданной переключателем сигнализируемой высоты ПСВ-УМ, срабатывает сигнализация заданной высоты — загорается сигнальная лампочка и кратковременно (3 → 7 сек) срабатывает звуковая сигнализация. Сигнальная лампочка продолжает гореть на всех высотах, меньших заданной переключателем сигнализируемой высоты ПСВ-УМ. Положение «К» переключателя сигнализируемой высоты ПСВ-УМ предназначено для наземной проверки работоспособности сигнализации заданной высоты. Если на земле перевести переключатель ПСВ-УМ из положения «К» в положение «50 м» или любое, кроме «Выкл.», то сработает световая и звуковая сигнализации заданной высоты. Признаки неисправности радиовысотомера РВ-УМ указаны в § 28 инструкции по эксплуатации радиовысотомера РВ-УМ.

### ГЛАВА ІІ.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СХЕМЫ

### § 6. Общие сведения

В основу работы радиовысотомера малых высот РВ-УМ положен метод частотной модуляции. Работа радиовысотомера сводится к трем главным моментам:

1. Излучение генератора СВЧ непрерывных колебаний, мо-

дулированных по частоте.

2. Прием сигналов, отраженных от земли.

3. Измерение времени, прошедшего между моментами излучения сигнала и его приема, при помощи измерения частоты биений прямого и отраженного сигналов, зависящей от высоты полета самолета.

Приемо-передатчик радиовысотомера преобразует напряжение частоты биений в постоянный ток, отклоняющий стрелку указателя высоты. Шкала указателя высоты отградуирована непосредственно в метрах высоты полета самолета.

### § 7. Блок-схема радиовысотомера

На рис. 8 приведена блок-схема радиовысотомера РВ-УМ.


Рассмотрим взаимодействие частей этой схемы.

Генератор СВЧ через передающую антенну излучает в пространство электромагнитные колебания. Одновременно эти колебания через виток связи по внутреннему фидеру попадают на балансный детектор. Звуковой генератор вырабатывает переменное синусоидальное напряжение частоты 105 гц, которое приводит во вращение синхронный гистерезисный двигатель, на оси которого укреплен ротор переменного конденсатора, входящего в колебательный контур генератора СВЧ. Емкость этого конденсатора меняется с частотой 70 гц. Следовательно, частота колебаний генератора СВЧ будет изменяться с частотой 70 гц, причем пределы изменения емкости конденсатора таковы, что ширина полосы модуляции равна 17 Мгц. Через приемную антектор с запозданием, зависящим от высоты полета самолета.

тектор с запозданием, зависящим от высоты полета самолета.

Так как частота генератора СВЧ непрерывно меняется, то на балансный детектор будут поступать два сигнала различной частоты. Образующееся напряжение частоты биений прямого и отраженного сигналов поступает на усилитель низкой частоты. Усиленное напряжение сигнала после ограничения в амплитудном ограничителе поступает на счетчик радиовысотомера, где прямоугольные импульсы частоты биений преобразуются в постоянное напряжение, величина которого пропорциональна ча-

стоте биений.



Это напряжение поступает на сетку усилителя постоянного тока, в катод которого включен указатель высоты. Так как частота биений прямо пропорциональна высоте полета самолета то указатель высоты, отградуированный непосредственно в метрах, отмечает истинную высоту полета. Схема блокировки указателя высоты предназначена для ликвидации ложных показаний указателя высоты и ложной сигнализации заданной высоты при слабом отраженном сигнале, т. е. когда высота полета самолета превышает 600 м. На вход схемы блокировки поступает напряжение с выхода УНЧ. Когда это напряжение достаточно велико, что соответствует высоте полета самолета менее 600 м, схема блокировки не влияет на показания указателя высоты. Если же напряжение с выхода УНЧ мало, что соответствует высоте полета более 600 м, то схема блокировки переводит стрелку указателя высоты на правый упор.

ку указателя высоты на правый упор.

Описанная выше работа схемы блокировки происходит в том случае, если переключатель сигнализируемой высоты находится в одном из следующих положений: К, 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м и 400 м. Если переключатель сигнализируемой высоты находится в положении «Выкл» (выключено), то работа схемы блокировки и схемы сигнализации заданной высоты прекращается, что позволит определить запас чувствительности радиовысотомера РВ-УМ по высоте, т. е. такую минимальную высоту (превышающую 600 м), при которой стрелка указателя высоты будет отходить от правого упора за счет уменьшения напряжений на выходе УНЧ.

Схема сигнализации заданной высоты предназначена для обеспечения световой и звуковой сигнализации в момент, когда высота полета самолета при его снижении достигает следующих значений: 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м и 400 м в зависимости от положения переключателя сигнализируемой высоты.

Эта схема управляется двумя напряжениями: напряжением с переключателя сигнализируемой высоты и напряжением с усилителя постоянного тока. Когда эти напряжения сравняются по своей величине, срабатывает релейная часть схемы сигнализации заданной высоты; в шлемофоны летчика в течение 3—7 секунд поступает прерывистый сигнал тона 400 гц, и загорается сигнальная лампочка, которая продолжает гореть, пока самолет находится в зоне заданной высоты (т. е. при снижении самолета до самой земли).

Положение «К» переключателя сигнализируемой высоты ПСВ-УМ предназначено для наземной проверки работоспособности сигнализации заданной высоты. Для того, чтобы произвести наземную проверку работоспособности сигнализации заданной высоты, необходимо переключатель сигнализируемой высоты

ПСВ-УМ перевести из положения «К» в положение «50 м» или любое другое (кроме «Выкл»); при этом загорается сигнальная лампочка и в шлемофоны летчика подается кратковременный прерывистый звуковой сигнал.

Выпрямитель радиовысотомера вырабатывает следующие

напряжения:

+260 в — нестабилизированное; -240 в — нестабилизированное:

+150 в — стабилизированное; —120 в — нестабилизированное;

+220 в — нестабилизированное (дли питания МРП-56-П). Эти напряжения питают все части схемы радиовысотомера. Питание радиовысотомера осуществляется от сети 115 в или 200 в 400 гц.

### § 8. Описание генератора СВЧ

Генератор СВЧ (рис. 9) собран на миниатюрном металло-керамическом триоде типа ГС-4-В (Л6-1) и представляет собой двухконтурный автогенератор с заземленной сеткой. Эквива-лентная схема генератора СВЧ изображена на рис. 10.

Резонансными контурами генератора СВЧ являются два коаксиальных резонатора анодно-сеточный (анодный) Эб-3 и катодно-сеточный (катодный) контур Эб-4.

Анодный контур настраивается на среднюю Анодный контур настраивается на среднюю частоту 444±6 Мгц с помощью подстроечного элемента Э6-7 (изменяется емкость анодного контура). Для устойчивой работы генератора СВЧ необходимо тщательно подобрать величину емкости обратной связи между анодным и катодным контурами. Ввиду недостаточной величины обратной связи, образуемой емкостью связуемой емкостью связуемой емкост Сак (анод-катод), введена дополнительная обратная связь в виде штыря Э6-6. Кроме того, величина связи, а также настройка генератора СВЧ по излучаемой мощности, производится при помощи катодного плунжера Э6-9.

В генераторе СВЧ применена компенсационная схема включения сеточного смещения. Отрицательное смещение на сетке равняется разности между падением напряжения на сопротивлениях R6-1, R6-2, R6-3 от анодного и сеточного токов и напряжением дополнительного минусового источника — 120 в. Благодаря применению компенсационной схемы достигается стабилизация режима генератора СВЧ.

Потенциометр R6-3 предназначен для регулировки (при настройке генератора СВЧ) отрицательного смещения на сетке лампы Л6-1, т. е. для регулировки анодного тока лампы Л6-1.

Изменение частоты генератора СВЧ (частотная модуляция) осуществляется при помощи конденсатора С6-2, который состо-




Рис. 9. Генератор СВЧ.

ит из двух обкладок, гальванически связанных с анодным контуром генератора СВЧ.

Между обкладками вращается цилиндрический ротор, насаженный на ось синхронного гистерезисного электродвигателя M6-1.

На обмотки электродвигателя М6-1 от звукового генератора поступает переменное напряжение частоты 105 гц, причем на одну из обмоток переменное напряжение поступает непосредственно, а на другую—через фазосдвигающий конденсатор С1-27.




Рис. 10. Эквивалентная схема генератора СВЧ.

При частоте звукового генератора 105 ги скорость вращения электродвигателя M6-1 оказывается равной 2100 об/мин. Вращение ротора со скоростью 2100 об/мин. вызывает периодическое изменение емкости конденсатора С6-2, что вызывает изменение собственной частоты анодного контура и, следовательно, изменение частоты колебаний, генерируемых тенератором СВЧ.

При указанной скорости вращения ротора частота модуляции оказывается равной 70 гц, причем полоса модуляции, т. е. разность между максимальной и минимальной частотами генератора СВЧ, равна 17 Мгц. При помощи витка связи Э6-1, индуктивно связанного с анодным контуром генератора СВЧ Э6-3, высокочастотные колебания через коаксиальный фидер попадают на передающую антенну. При изменении положения витка связи Э6-1 подбирается величина связи генератора СВЧ с внешней нагрузкой (антенны, тестер Т-1 и т. п.). Для уменьшения просачивающейся высокочастотной энергии по цепям питания накала и анода лампы ГС-4-В, эти цепи заблокированы дросселями Др6-1, Др6-2, Др6-3 и конденсаторами С6-1, С6-5, С6-6, С6-7, С6-8.

Через отдельный виток связи Эб-2, индуктивно связанный с анодным контуром генератора СВЧ Эб-3, по двухпроводному

22

фидеру, помещенному внутри приемо-передатчика, на балансный детектор подается прямой сигнал. Величина прямого сигнала регулируется при изменении положения витка связи 36-2.

### § 9. Описание звукового генератора

Принципиальная схема звукового генератора изображена на рис. 11. Звуковой генератор служит для питания гистерезисного синхронного двигателя М6-1. Он состоит из RC генератора, собранного на лампе типа 6Ж1П (Л1-13), и усилителя мощности, собранного на лампе типа 6П1П (Л1-12). RC генератор




Рис. 11. Звуковой генератор.

(Л1-13) имеет три фазосдвигающие цепочки: С1-31, R1-69, С1-32, R1-70, С1-38, R1-71, каждая из которых сдвигает напряжение по фазе на 60°. Три цепочки сдвигают напряжение на сетке лампы Л1-13 относительно напряжения на ее аноде на 180°, что создает условия для возникновения незатухающих синусоидальных колебаний. Элементы фазосдвигающих цепочек выбраны так, что частота колебаний оказывается порядка 105 гц.

Возникшие на аноде лампы Л1-13 синусоидальные колебапия через переходной конденсатор С1-28 поступают на сетку лампы усилителя мощности Л1-12. Выходной трансформатор Тр1-3, включенный в анодную цепь лампы Л1-12, предназначен для отбора максимальной мощности, необходимой для питания обмоток электродвигателя М6-1. Сопротивление R1-67 служит

13. Эквивалентная схема балансного детектора Рис.

тектора. Из графиков следует, что при подаче на балансный детектора. Из графиков следует, что при подаче на озлансный детектор двух синусоидальных колебаний различной частоты на обоих плечах балансного детектора получается результирующее колебание высокой частоты, модулированное по амплитуде частотой биений, равной разности прямого и отраженного сигнала. При одновременном воздействии на балансный детектор прямого и отраженного сигналов колебания частоты биений на плечах балансного детектора будут находиться в противофазе,




Рис. 14. Упрощенная схема процессов в балансном дстекторе.

и на вторичной обмотке согласующего трансформатора Tp1-1 выделяется напряжение разностной частоты биений, которое подается на вход усилителя низкой частоты. Емкости Сq1 и Сq2—распределенные. Выравнивание емкостей плеч и настройки контура осуществляется при помощи подстроечных конденсаторов С7-3 и С7-4. Конденсаторы С7-1, С7-2 служат для разделения высокочастотных и пизкочастотных составляющих. Конденсаторы С7-5, С7-6 и инлуктивности L61 и L62 предназначены для уменьшения

С7-6 и индуктивности Сб₁ и Сб₂ предназначены для уменьшения просачивающейся высокочастотной составляющей преобразованного сигнала на вход УНЧ.

### § 11. Описание усилителя низкой частоты

Усилитель низкой частоты (УНЧ), принципиальная схема которого приведена на рис. 15, служит для усиления напряжения частоты биений до величины, необходимой для нормальной работы ограничителя и счетных цепей радиовысотомера.

УНЧ (см. рис. 15) состоит из согласующего трансформатора Тр1-1, трех каскадов усиления на лампах типа 6Н2П (Л1-1) и 6Ж1П (Л1-2) и катодного повторителя на лампе типа 6Н1П (Л1-3а).

При увеличении высоты полета самолета частота биений увеличивается, напряженность поля отраженного сигнала в месте приема падает, а вместе с этим падает и амплитуда напряжений биений. Поэтому частотная характеристика усилителя




Рис. 15. Усилитель низкой частоты (УНЧ).

пизко і частоты выбрана такой, чтобы коэффициент усиления на высоких частотах был значительно больше, чем на низких частотах. УНЧ выполнен так, что имеет полосу пропускания от 200 гц до 12000 гц с повышением примерно 6 дб на октаву, при частотах от 12 кгц до 14 кгц с повышением примерно на 2 дб, при частотах свыше 14 кгц усиление падает.

Такая частотная характеристика усилителя низкой частоты достигается путем использования согласующего трансформатора Тр1-1, введением отрицательной обратной связи по току, подбором емкости конденсаторов С1-3, С1-10, С1-5, С1-7 и сопротив-

лений R1-6 и R1-13. Сопротивление .R1-5 служит для подбора величины общего усиления  $\emph{Y}\emph{H}\emph{Y}\emph{H}$ .

С выхода балансного детектора сигнал через согласующий трансформатор Тр1-1 подается на сетку лампы Л1-1а.

Согласующий трансформатор имеет частотную характеристику от 200 гц до 20 хгц с подъемом усиления 2±1 дб на октаву. Трансформатор Тр1-1 имеет два наружных экрана для защиты от внешних магнитных полей.

Первый каскад УНЧ (Л1-1а) является катодной нагрузкой второго каскада УНЧ (Л1-16).

Первый каскад УНЧ имеет коэффициент усиления по напряжению порядка 1 и управляет анодным током лампы Л1-16. Эта схема, собранная на двойном триоде типа 6Н2П (Л1-1), при усилении порядка 100 обеспечивает небольшой уровень собственных шумов, что является необходимым условием для нормальной работы ограничителя и счетчика радиовысотомера. Сопротивление R1-1, шунтированное конденсатором С1-2, обеспечивает автоматическое смещение на сетке Л1-1а по постоянной составляющей тока катода лампы. Напряжение на сетке лампы Л1-16 фиксировано и определяется делителем, состоящим из сопротивлений R1-3, R1-4. Сигнал с анода лампы Л1-16 через переходной конденсатор С1-3 поступает на сетку лампы типа 6Ж1П (Л1-2) — третий каскад УНЧ.

Фильтр R1-6, C1-5, C1-7 служит для резкого завала усиления на частотах, превышающих 14 кгц.

Этот каскад представляет собой усилитель на сопротивлениях, анодной нагрузкой которого является сопротивление R1-8.

Сопротивление R1-13 и конденсатор C1-1 развязывает анодные цепи УНЧ от остальных элементов схемы приемо-передатчика и повышает устойчивость работы УНЧ. Отрицательная обратная связь по току, используемая в 1 и 3 каскадах, достигается шунтированием сопротивлений R1-1 и R1-7 конденсаторами небольшой емкости C1-2, C1-8. Эта отрицательная обратная связь по току и переходной конденсатор C1-3, емкость которого выбрана небольшой, обеспечивает частотную характеристику УНЧ, описанную выше. С анодной нагрузки лампы Л1-2 (сопротивление R1-8) сигнал через конденсатор С1-10 поступает на сетку катодного повторителя Л1-3а (6Н1П), предназначенного для согласования выхода УНЧ со входом ограничителя и блокировки указателя высоты. С катодной нагрузки лампы Л1-3а (сопротивления R1-11, R1-12) сигнал через конденсатор С1-13 подается на схему ограничителя, а через конденсатор С1-17 — на схему блокировки указателя высоты.

УНЧ (см. рис. 15) состоит из согласующего трансформатора Тр1-1, трех каскадов усиления на лампах типа 6Н2П (Л1-1) и 6Ж1П (Л1-2) и катодного повторителя на лампе типа 6Н1П (Л1-3а).

При увеличении высоты полета самолета частота биений увеличивается, напряженность поля отраженного сигнала в месте приема падает, а вместе с этим падает и амплитуда напряжений биений. Поэтому частотная характеристика усилителя




Рис. 15. Усилитель низкой частоты (УНЧ).

пизкої частоты выбрана такой, чтобы коэффициент усиления на высоких частотах был значительно больше, чем на низких частотах. УНЧ выполнен так, что имеет полосу пропускания от 200 гц до 12000 гц с повышением примерно 6 дб на октаву, при частотах от 12 кгц до 14 кгц с повышением примерно на 2 дб, при частотах свыше 14 кгц усиление падает.

Такая частотная характеристика усилителя низкой частоты достигается путем использования согласующего трансформатора Тр1-1, введением отрицательной обратной связи по току, подбором емкости конденсаторов С1-3, С1-10, С1-5, С1-7 и сопротив-

лений R1-6 и R1-13. Сопротивление R1-5 служит для подбора величины общего усиления УНЧ.

С выхода балансного детектора сигнал через согласующий трансформатор Tp1-1 подается на сетку лампы Л1-1а.

Согласующий трансформатор имеет частотную характеристику от 200 гц до 20 кгц с подъемом усиления  $2\pm1$  дб на октаву. Трансформатор Tp1-1 имеет два наружных экрана для защиты от внешних магнитных полей.

Первый каскад УНЧ (Л1-1а) является катодной нагрузкой второго каскада УНЧ (Л1-1б).

Первый каскад УНЧ имеет коэффициент усиления по напряжению порядка 1 и управляет анодным током лампы Л1-16. Эта схема, собранная на двойном триоде типа 6Н2П (Л1-1), при усилении порядка 100 обеспечивает небольшой уровень собственных шумов, что является необходимым условием для нормальной работы ограничителя и счетчика радиовысотомера. Сопротивление R1-1, шунтированное конденсатором С1-2, обеспечивает автоматическое смещение на сетке Л1-1а по постоянной составляющей тока катода лампы. Напряжение на сетке лампы Л1-16 фиксировано и определяется делителем, состоящим из сопротивлений R1-3, R1-4. Сигнал с анода лампы Л1-16 через переходной конденсатор С1-3 поступает на сетку лампы типа 6Ж1П (Л1-2) — третий каскад УНЧ.

Фильтр R1-6, C1-5, C1-7 служит для резкого завала усиления на частотах, превышающих 14 кгц.

Этот каскад представляет собой усилитель на сопротивлениях, анодной нагрузкой которого является сопротивление R1-8.

Сопротивление R1-13 и конденсатор C1-1 развязывает анодные цепи УНЧ от остальных элементов схемы приемо-передатчика и повышает устойчивость работы УНЧ. Отрицательная обратная связь по току, используемая в 1 и 3 каскадах, достигается шунтированием сопротивлений R1-1 и R1-7 конденсаторами небольшой емкости C1-2, C1-8. Эта отрицательная обратная связь по току и переходной конденсатор C1-3, емкость которого выбрана небольшой, обеспечивает частотную характеристику УНЧ, описанную выше. С анодной нагрузки лампы Л1-2 (сопротивление R1-8) сигнал через конденсатор С1-10 поступает на сетку катодного повторителя Л1-3а (бН1П), предназначенного для согласования выхода УНЧ со входом ограничителя и блокировки указателя высоты. С катодной нагрузки лампы Л1-3а (сопротивления R1-11, R1-12) сигнал через конденсатор С1-13 подается на схему ограничителя, а через конденсатор С1-17 — на схему блокировки указателя высоты.

### § 12. Описание ограничителя

Ограничитель радиовысотомера (см. рис. 16), состоит из спусковой схемы (лампа Л1-4) и основного ограничителя, собранного на лампе типа 6Ж1П (Л1-5).

Спусковая схема собрана на лампе типа 6H2П (Л1-4). Режим этой лампы выбран таким, что при отсутствии сигнала оп-




Рис. 16. Ограничитель.

ределенного уровня (порядка 3,5; 4 в эфф) на выходе УНЧ лампа Л1-4а была заперта, и лампа Л1-46 открыта. Этот режим устанавливается потенциометром R1-17, меняющим постоянное изпраумение на сетте дампы Л1-48

напряжение на сетке лампы Л1-4а.

Лампы Л1-4а и Л1-46 имеют между собой две связи: через сопротивление R1-23 и через общее катодное сопротивление R1-20. Поэтому переход из запертого состояния в открытое в этих лампах происходит лавинообразно. Пока синусондальное напряжение частоты биений на выходе УНЧ по своей величине превышает уровень срабатывания спусковой схемы (3,5—4 в эфф), на аноде лампы Л1-46 образуется ограниченное по амплитуле напряжение частоты биений в виде прямоугольных импульсов, которое через переходной конденсатор С1-14 поступает на основной ограничитель. Если же величина синусондального напряжения частоты биений на выходе УНЧ станет меньше уров-

пя срабатывания спусковой схемы, то переменное напряжение частоты биений на выходе спусковой схемы (на аноде лампы Л1-46) будет отсутствовать, и на основной ограничитель не будет поступать напряжение частоты биений. Следовательно, применение спусковой схемы в ограничителе значительно уменьшает влияние собственных шумов УНЧ, которые создают на выходе УНЧ напряжение менее 3,5 в эфф.

Таким образом, ограниченный сигнал через переходной конденсатор C1-14 поступает на основной анодно-сеточный ограничитель (лампа Л1-5). Когда сигнал, поданный на сетку лампы Л1-5, превышает 2 в, положительный полупернод сигнала ограничивается сеточным током, а отрицательный полупериод ограничивается за счет отсечки анодного тока лампы Л1-5.

Таким образом, на выходе ограничителя получаются импульсы частоты биений, постоянные по амплитуде и имеющие прямоугольную форму. Для стабильности уровня ограничения выходного напряжения на экранную сетку лампы Л1-5 подается стабилизированное напряжение.

Через диод лампы 6X2П (Л1-7а) на анод ограничителя Л1-5 подается стабилизированное напряжение, величина которого может меняться с помощью потенциометра R1-21, при этом меняется амплитуда ограниченных импульсов частоты биений.

Потенциометр R1-21 служит для настройки счетных цепей радиовысотомера.

### § 13. Описание счетчика

Счетчик радиовысотомера (Л1-6), принципиальная схема которого изображена на рис. 17, вырабатывает положительное напряжение, пропорциональное частоте подаваемого на его вход ограниченного сигнала прямоугольной формы, это осуществляется путем заряда и разряда счетного конденсатора С1-18, в течение каждого периода подаваемого напряжения. Когда с анода лампы ограничителя Л1-5 подается положительный импульс напряжения, конденсатор С1-18 заряжается через диод Л1-66 (лампа типа 6Х2П), сопротивление R1-28 и потенциометр R2-2. Сглаживает пульсацию тока заряда. Во время отрицательного импульса напряжения счетный конденсатор С1-18 разряжается через диод Л1-6а. Величина тока, протекающего по сопротивлениям R1-28 и R2-2, зависит от амплитуды напряжения ограничителя, величины сопротивлений R1-28 и R2-2, емкости счетного конденсатора С1-18 и частоты биений.

Амплитуда напряжения, емкость конденсатора и величины




Рис. 17. Счетчик.

опротивлений подбираются при регулировке и остаются в проессе работы постоянными.

Следовательно, величина зарядного тока, а вместе с этим и адение напряжения на сопротивлениях R1-28, R2-2, будет завиеть только от частоты биений, т. е. от высоты полета самолета.

Для регулировки нулевого положения стрелки указателя ысоты («Установка нуля»), на среднюю точку потенциометра (2-2 через сопротивление R2-1 подается положительное стабили-ированное напряжение 150 в.

С изменением положения движка потенциометра R2-2 измемется напряжение на катоде лампы Л1-66, тем самым изменятся начальный ток указателя высоты, соответствующий нулеому положению стрелки на шкале.

Орган регулировки «Установка нуля» выведен на указатель ысоты УВ-57.

32

### § 14. Описание усилителя постоянного тока

Усилитель постоянного тока (УПТ) (см. рис. 18) собран на одной половине лампы типа 6Н1П (Л1-36). В катодную цепь этой лампы включен магнитно-электрический прибор постоянного тока ИП2-1.




Рис. 18. Усилитель постоянного тока.

С катода лампы Л1-66 через низкочастотный фильтр, состоящий из сопротивления R1-14 и конденсатора С1-11, на сетку лампы Л1-36 поступает положительное напряжение, величина которого зависит от частоты биений.

При изменении высоты полета самолета меняется частота биений, следовательно, меняется напряжение на сетке лампы Л1-36. Это вызывает изменение катодного тока лампы Л1-36, который, проходя через указатель высоты ИП2-1, вызывает отклонение стрелки прибора. Шкала указателя высоты отградуирована непосредственно в метрах высоты полета (от 0 до 600 м). Чтобы ток через указатель высоты ИП2-1 не зависел от колебаний, питающих напряжений (+240 в), в катодную цепь лампы Л1-36 включен потенциометр R1-57, на среднюю точку которого через сопротивления R1-49 и R1-58 подано напряжение +240 в.

33

При изменении напряжения +240 в меняются одновременно потенциал катода лампы Л1-36 и потенциал средней точки потенциометра R1-57, при этом ток через указатель высоты не меняется.

Изменяя положение движка потенциометра при регулировке счетных цепей, добиваются минимальной зависимости катодного тока лампы Л1-36 от изменения анодного напряжения при различных частотах биений. Напряжение с катода лампы Л1-36 поступает на схему сигнализации заданной высоты через сопротивление R1-40.

### § 15. Описание схемы блокировки указателя высоты

Схема блокировки указателя высоты, принципиальная схема которой изображена на рис. 19, предназначена для предотвращения ложных показаний указателя высоты при высотах полета самолета, превышающих 600 м, т. е. когда отраженный сигнал становится очень слабым. Эта схема обеспечивает отклонение стрелки указателя высоты до правого упора при высотах полета, превышающих 600 м. При полете самолета на высоте ниже установленной на ПСВ-УМ, схема блокировки указателя высоты отключается.

Схема блокировки указателя высоты содержит предварительный усилитель (Л1-8а), два фиксирующих диода (Л1-76 и Л1-8б) и усилитель (Л1-10б), анодной нагрузкой которого является токовое реде Р1-2 типа РМУГ. Напряжение частоты биений с выхода УНЧ через переходной конденсатор С1-17 и сопротивление R1-29 поступает на предварительный усилитель (Л1-8а).

Режим лампы Л1-8а выбран таким, что если напряжение на сетке лампы Л1-8а меньше 4 в, то лампа Л1-8а будет заперта отрицательным напряжением, поступающим через делитель, состоящий из сопротивлений R1-35, R1-33 и потенциометро R1-34, меняющим отрицательное напряжение на сетке лампы Л1-8а. Сопротивление R1-36 служит для ослабления шунтирующего действия сопротивления R1-33 на сетку лампы Л1-8а при крайнем положении движка потенциометра R1-34. Если высота полета самолета не превышает 600 м (частота биений не превышает 9830 гц), то амплитуда напряжения, поступающего на сетку лампы Л1-8а, достаточна для отпирания лампы Л1-8а. На аноде лампы Л1-8а образуются прямоугольные импульсы частоты биений. Отрицательные импульсы через сопротивления R1-31 и R1-41 заряжают конденсатор С1-22 до напряжения, равього потенциалу катода лампы Л1-86, включенного диодом.

Это напряжение определяется делителем, состоящим из сопротивлений R1-38 и R1-39.

Напряжение на сетке лампы Л1-106 увеличивается, аподный ток ее возрастает, и реле Р1-2 срабатывает. Контакты этого реле через контакты 1—2 реле Р1-3 отключают сетку лампы Л1-36 от положительного напряжения, поступающего с пере-




Рис. 19. Схема блокировки указателя высоты.

ключателя ПСВ-УМ через разъем Ш1-1, КЛ9. Стрелка указателя высоты ИП2-1 покажет истинную высоту полета самолета. Потенциометр R1-34, меняющий напряжение на сетке Л1-8а, предназначен для регулировки чувствительности блокировки указателя высоты.


Когда высота полета превышает 600 м (частота сигнала

превышает 9830 гп), то амплитуда напряжения, образующегося на сетке лампы Л1-8а, из-за шунтирующего действия емкости С1-20, недостаточна для отпирания лампы Л1-8а, и импульсы на аноде лампы Л1-8а отсутствуют. Тогда напряжение на сетке лампы Л1-106 равно — (21—25) в, ток через лампу Л1-106 отсутствует, и реле Р1-2 отпускает. На сетку лампы Л1-36 через контакты реле Р1-2 подается положительное напряжение, ток через лампу Л1-36 увеличивается до 7—8 ма, и стрелка указателя высоты ИП2-1 ложится на правый упор, что обеспечивает отсутствие ложных показаний при высотах полета, превышающих 600 м. Когда высота полета ниже установленной на ПСВ-УМ, срабатывает реле Р1-3 схемы сигнализации, его контакты 1—2 размыкаются и выключают схему блокировки указателя высоты.

### § 16. Описание схемы сигнализации заданной высоты

На рис. 20 изображена принципиальная схема сигнализации заданной высоты, состоящая из схемы сравнения (лампа Л1-9), схемы звуковой сигнализации (лампа Л1-116), реле времени (лампа Л1-11а), схемы световой сигнализации и схемы предварительной подготовки (лампа Л1-106). До подачи на лампу Л1-116 напряжения +240 в, напряжение между сеткой и катодом лампы близко к нулю — (0,2+0,5) в. При подаче +240 в на анод лампы, ток в первый момент невелик, т. к. катодный ток, протекая по сопротивлению R1-55, создает на нем падение напряжения, при этом конденсатор C1-26 заряжается по цепи: R1-54, корпус и R1-55, создавая на сопротивлении R1-54 падение напряжения, минусом приложенное к сетке. По мере заряда конденсатора ток заряда падает, падает минус на анодной цепи лампы, срабатывает.

Контакты этого реле замыкают сетку лампы ЛІ-116 через сопротивление R1-53 на корпус, и конденсатор C1-26 разряжается через сопротивление R1-53. При этом напряжение на сетке лампы Л1-116 уменьшается, и реле P1-4 отпускает. Контакты этого реле размыкают корпус от сопротивления R1-53, конденсатор C1-26 снова начинает заряжаться, и описанный выше процесс повторяется. При этом в шлемофоны летчика будет поступать прерывистый сигнал тона 400 ги. Реле времени (лампа Л1-11а) собрано по схеме, аналогичной схеме звуковой сигнализации, с той лишь разницей, что после того, как конденсатор C1-25 зарядится до потенциала катода лампы Л1-11а, реле P1-3, стоящее в анодной цепи этой лампы, срабатывает, и контакты его замкнут сетку лампы Л1-116 на корпус, реле P1-4 отпустит, что прекратит по-



ерывистого сигнала тона 400 гц в шлемофоны лет-

аряда конденсатора С1-25 до момента срабатывания рез сопротивления R1-52, R1-51 и R1-50 устанавлициометром R1-50 в пределах от 3 до 7 сек., часто ий изпряжения тона 400 ги, определяемая конден-26 и сопротивления R1-53, R1-54, R1-55 выбрана ги.

равнения (дамиа Л1-9) служит для сравнения двух ых напряжений: напряжения, поступающего через разъем Ш1-1 с переключателя сигнализируемой пвисимости от положения переключателя ВЗ-1, соото определенной заданной высоте) на сетку лампы еняющегося с высотой напряжения, поступающего пы Л1-3б через сопротивление R1-40 на сетку ламогда высота полета самолета равна 0, то напряжелампы Л1-9а меньше, чем на сетке лампы Л1-9б и заперта, а лампа Л1-96 открыта; напряжение на Л1-95 невелико. Схема предварительной подготов-11-10а), имеющая в анодной цени Л1-10а токовое тужит для подготовки схемы звуковой и световой и преле времени к действию. Для этого контакты меют возможность замыкать и размыкать цепь по-тения - 240 в на обмотки реле Р1-3 и Р1-4, вклю-одные цепи лампы Л1-11. Первоначально лампа эта отрицательным напряжением, поступающим на выпрямителя (кремниевый диод Д1-1) через фильтр, з конденсатора C1-21, сопротивления R1-48 и потен--1-1, устанавливающего напряжение на сетке лампы

амолет подымается до высоты, определяемой полоключателя сигнализируемой высоты, то напряжения мины сравнения Л1-9 сравниваются по своей вели-Л1-9а откроется, а лампа Л1-9б закроется, напряоде лампы Л1-9б возрастает. Это возрастание наредается на сетку лампы Л1-10а через сопротивлелампа предварительной подготовки Л1-10а откро-1-1 сработает, а контакты этого реле разомкнут напряжения +240 в на обмотки реле Р1-3 и Р1-4, и обмотки реле Р1-3 и Р1-4 будут обесточены.

Таким образом, схема звуковой и световой сигнализации будет подготовлена к действию. При снижении самолета напряжение на сетке лампы Л1-9а будет уменьшаться, а при достижении самолетом высоты, определяемой переключателем сигнализируемой высоты, напряжения на сетках лампы сравнения Л1-9 сравняются, а далее (при снижении самолета) напряжение на сетке лампы Л1-9а станет меньше, чем на сетке лампы Л1-96. Поэтому, напряжение на аноде лампы Л1-96 резко уменьшается, что вызовет запирание лампы Л1-10а, и реле Р1-1 отпустит, и через контакты реле Р1-1 на сигнальную ламполку ЛН4-1 будет подано напряжение 26 в, 400 гц. При этом на обмотки реле Р1-3, Р1-4 будет подано напряжение +240 в, схема звуковой сигнализации (лампа Л1-116) будет выдавать в шлемофоны летчика прерывистый сигнал тона 400 гц, реле времени (лампа Л1-11а) через 3÷7 сек. прекратит работу схемы звуковой сигнализации. Сигнальная лампочка ЛН4-1 будет все время гореть, пока самолет будет находиться в зоне заданной высоты, т. е. до окончательной посадки самолета.

Потенциометром R1-64 можно регулировать громкость прерывнетого тона 400 гц, поступающего в шлемофоны детчика.

### § 17. Описание переключателя сигнализируемой высоты

Переключатель сигнализируемой высоты, принципиальная схема которого изображена на рис. 21, выдает на схему сигнализации заданной высоты, в зависимости от положения переключателя ВЗ-1, положительное напряжение, соответствующее одной из заданных высот (50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м и 400 м). Эти напряжения получаются с помощью делителя, состоящего из проволочных сопротивлений RЗ-1, RЗ-2, RЗ-4, RЗ-5, RЗ-6, RЗ-7, RЗ-8, на который через потенциометр R1-60а и сопротивление R1-61 подается стабилизированное напряжение +150 в.

Переключатель сигнализируемой высоты имеет 9 положений «К» (контроль), 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м, 400 м и и положений (ставотор), быль положений высоты и положений высоты выпользований высоты выпользований высты выпользований высты выпольний высты выпользований выпольный выпольный вы

«Выкл.» (выключено).

В положении «Выкл.» на сетку лампы Л1-96 подается большое положительное напряжение, соответствующее высоте порядка 800—900 м, поэтому напряжение на аноде лампы Л1-96 будет небольшим, что прекращает работу схемы сигнализации заданной высоты, после того, как сработает реле времени. Кроме того, в положении «Выкл.» даже при слабом отраженном сигнале, т. е. при высоте полета свыше 600 м, на сетку лампы Л1-36 усилителя постоянного тока не будет подаваться положительное напряжение через контакты переключателя В3-1, и, следовательно, стрелка указателя высоты при высотах полета.

свыше 600 м не будет лежать на правом упоре. Это позволяет определить запас чувствительности радиовысотомера РВ-УМ по высоте, т. е. такую минимальную высоту, превышающую 600 м, при которой стрелка указателя высоты начнет отходить от правого упора.

В положении «Выкл.» переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ разрывает цепь подачи звукового сигнала задан-




Рис. 21. Переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ.

ной высоты в шлемофоны летчика. В положении «К» сетка лампы Л1-96 замыкается на корпус, поэтому напряжение на аноде лампы Л1-96 возрастает, лампа Л1-10а отпирается, реле Р1-1 срабатывает и размыкает своими контактами цепь полани напряжения +240 в на обмотки реле Р1-3 и Р1-4, что прекращает работу схемы звуковой сигнализации. Одновременно, реле Р1-1 разрывает своими контактами цепи питания (26 в) сигнальной лампочки ЛН4-1, которая немедленно гаснет.

Если теперь перевести переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ в положение «50 м» или любое дургое (кроме «Выкл.»), то при положении самолета на земле напряжение на сетке лампы Л1-9а будет меньще, чем на сетке лампы Л1-9б, напряжение на аноде лампы Л1-96 будет небольшим, лампа

Л1-10а закроется, реле Р1-1 отпустит, и через контакты реле Р1-1 будет подано на обмотки реле Р1-3 и Р1-4 напряжение +240 в. Реле P1-1 замкнет своими контактами цепь питания (26 в) сигнальной лампочки. Таким образом, срабатывает световая и кратковременная (от 3 до 7 сек) звуковая сигнализация заданной высоты. Изложенная выше операция производится при наземной проверке работоспособности сигнализации заданной

Для калибровки переключателя сигнализируемой высоты служит сдвоенный потенциометр R1-60, с помощью которого меняется напряжение на делителе R3-1+R3-8.

меняется напряжение на делителе ко-1—ко-о. Сопротивление R1-63 служит для компенсации нестабильности питающего напряжения +240 в, которое также подается на схему сравнения (лампа Л1-9). При изменении питающих напряжений изменяется напряжение, нодаваемое на сетку лампы Л1-9а, с усилителя постоянного тока, но вместе с тем изменяется и напряжение, подаваемое на сетку лампы Л1-96 с переключателя сигнализируемой высоты, разность же между ними остается неизменной. Поэтому изменение питающих напряжений не приводит к погрешности в сигнализации заданной высоты. Потенциометры R1-60a и R1-606— сдвоенные (типа ППЗ-47), они находятся на одной оси. Для повышения точности сигнализации заданной высоты сопротивления R1-61, R1-62 и R1-63 выполнены прецизнонными типа ПКВ-1, а сопротивления делителя R3-1-R3-8 проволочными, номиналы которых имеют допуск  $\pm 0.5\%$ .

### § 18. Описание приставки раздельной сигнализации ПРС-УМ

Принципиальная схема приставки раздельной сигнализации изображена на рис. 22.

Приставка раздельной сигнализации обеспечивает подключение шлемофонов 1-го и 2-го пилотов к радиовысотомеру в момент подачи сигналов опасной высоты. При отсутствии сигналов опасной высоты шлемофоны 1-го и 2-го пилотов работают независимо друг от друга, что позволяет использовать их в работе с другими приборами. Эти переключения осуществляются с помощью реле Р4-1 типа РЭС-9. Диод Д4-1 типа Д226 служит для выпрямления переменного напряжения. Конденсатор С4-1 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

### § 19. Описание цепей питания

Питание радиовысотомера осуществляется от бортсети 115 в, 200 в 400 гц. Цепи питания (см. рис. 23) состоят из анодно-на-кального трансформатора Тр1-2, двух дросселей фильтра ДР-1 и ДР-2, конденсаторов фильтров С1-37, С1-38, С1-39, шести крем-

### ГЛАВА ІІІ.

### КОНСТРУКЦИЯ РАДИОВЫСОТОМЕРА

### § 20. Приемо-передатчик ПП-УМ

Приемо-передатчик является основной частью высотомера. На нем расположены генератор СВЧ, балансный детектор, звуковой генератор, усилитель низкой частоты, ограничитель, счетчик, усилитель постоянного тока, схема блокировки указателя высоты, схема сигнализации заданной высоты и цепи питания радиовысотомера.

Монтаж приемо-передатчика осуществлен на горизонтальном шасси (рис. 24), жестко связанном с передней панелью. Шасси приемо-передатчика помещается в металлическом футляре, который с помощью двух специальных гаек и двух задраек соединяется с передней панелью. Сверху на шасси расположены: генератор СВЧ с электродвигателем типа ЭГ-2, анодно-накальный, выходной и согласующий трансформаторы, дроссели фильтра, лампы усилителя низкой частоты, ограничителя, счетчика, усилителя постоянного тока, схемы блокировки указателя высоты, схемы сигнализации заданной высоты, кремниевые диоды типа Д226, стабилитрон и две лампы звукового генератора; кроме того, сверху на шасси расположены 4 реле типа РМУГ и выведены все органы регулировки, кроме тех, которые установлены на указателе высоты. Снизу, в подвале шасси, расположены: конденсаторы фильтра, балансный детектор, прецизионные сопротивления типа ПКВ и остальные элементы схемы приемопередатчика (см. рис. 25). Балансный детектор расположен в отдельном корпусе и укреплен в подвале шасси с помощью 4-х винтов. На нем расположены кристаллодержатели для двух кремниевых детекторов типа Д603. Для настройки и балансировки детектора предусмотрены подстроечные конденсаторы, с помощью которых выравниваются входные емкости детекторов, винт для перемещения витка непосредственной связи балансного детектора с генератором СВЧ.

Управление всеми этими органами настройки производится через отверстие в футляре балансного детектора. Отрезки «длинных линий» контуров балансного детектора в виде посеребренных трубок с одной стороны жестко связаны с лепестками панели, а с другой — укреплены на специальном кронштейне.

Связь приемной антенны с балансным детектором осуществляется через высокочастотный фидер и розетку, укрепленную на футляре балансного детектора. Эта розетка выведена в отверстие на передней панели приемо-передатчика с надписью «Приемник».

### ГЛАВА ІІІ.

### КОНСТРУКЦИЯ РАДИОВЫСОТОМЕРА

### § 20. Приемо-передатчик ПП-УМ

Приемо-передатчик является основной частью высотомера. На нем расположены генератор СВЧ, балансный детектор, звуковой генератор, усилитель низкой частоты, ограничитель, счетчик, усилитель постоянного тока, схема блокировки указателя высоты, схема сигнализации заданной высоты и цепи питания радиовысотомера.

Монтаж приемо-передатчика осуществлен на горизонтальном шасси (рис. 24), жестко связанном с передней панелью. Шасси приемо-передатчика помещается в металлическом футляре, который с помощью двух специальных гаек и двух задраек соединяется с передней панелью. Сверху на шасси расположены: генератор СВЧ с электродвигателем типа ЭГ-2, анодно-накальвыходной и согласующий трансформаторы, дроссели фильтра, лампы усилителя низкой частоты, ограничителя, счетчика, усилителя постоянного тока, схемы блокировки указателя высоты, схемы сигнализации заданной высоты, кремниевые диоды типа Д226, стабилитрон и две лампы звукового генератора; кроме того, сверху на шасси расположены 4 реле типа РМУГ и выведены все органы регулировки, кроме тех, которые установлены на указателе высоты. Снизу, в подвале шасси, расположены: конденсаторы фильтра, балансный детектор, прецизионные сопротивления типа ПКВ и остальные элементы схемы приемопередатчика (см. рис. 25). Балансный детектор расположен в отдельном корпусе и укреплен в подвале шасси с помощью 4-х винтов. На нем расположены кристаллодержатели для двух кремниевых детекторов типа Д603. Для настройки и балансировки детектора предусмотрены подстроечные конденсаторы, с помощью которых выравниваются входные емкости детекторов, винт для перемещения витка непосредственной связи балансного детектора с генератором СВЧ.

Управление всеми этими органами настройки производится через отверстие в футляре балансного детектора. Отрезки «длинных линий» контуров балансного детектора в виде посеребренных трубок с одной стороны жестко связаны с лепестками панели, а с другой — укреплены на специальном кронштейне.

Связь приемной антенны с балансным детектором осуществляется через высокочастотный фидер и розетку, укрепленную на футляре балансного детектора. Эта розетка выведена в отверстие на передней панели приемо-передатчика с надписью «Приемник».




Рис. 24. Шасен приемо-передатчика ПП-УМ (вид сверху).




Рис. 25. Шасси приемо-передатчика ПП-УМ (вид спязу).

Генератор СВЧ радиовысотомера также имеет свой отдельный корпус, укрепленный сверху шасси приемо-передатчика. Корпус генератора крепится 4-мя винтами к шасси. Винты, крепящие генератор СВЧ к шасси, находятся под балансным детектором. В качестве контуров генератора использованы два коаксиальных резонатора. Каждый резонатор состоит из двух цилиндров, отполированных для уменьшения потерь высокочастотной энергии. Для настройки частоты генератора служит винт Э6-7. Регулировка обратной связи между анодным и катодным контурами генератора осуществляется при помощи винта Э6-6. Лампа ГС-4-В вставляется в специальное гнездо, расположенное внутри анодного контура и закрепляется гайкой. Для извлечения лампы ГС-4-В из генератора СВЧ необходимо: предварительно отвернуть четыре невыпадающих винта, крепящих фланец задней стенки генератора, на котором закреплен четырьмя винтами электродвигатель ЭГ-2 с ротором. Вынуть фланец вместе с электромотором из корпуса генератора СВЧ. Отвернуть ключом гайку, крепящую дампу ГС-4-В.

Двухпроводный фидер прямой связи балансного детектора с генератором СВЧ проходит в генератор через специальное отверстие в боковой стенке и заканчивается витком связи Э6-2. Для подбора величины прямого сигнала виток связи может быть повернут вокруг своей оси. После подбора связи виток закрепляется двумя контрящими винтами.

Виток связи передатчика с антенно-фидерной системой Э6-1 жестко связан с розеткой Ф6-1, выведенной в отверстие на передней панели приемо-передатчика с надписью «Передатчик».

Для фиксации положения витка связи розетка Ф6-1 имеет сектор, который закрепляется винтом, расположенным выше розетки Ф6-1. На передней панели приемо-передатчика размещены предохранители, расшивочная плата для распайки кабеля, выходящего из приемо-передатчика (расшивочная плата закрыта крышкой) и хомут для крепления этого кабеля; потенциометры — «громкость» и «длительность». Для извлечения шасси приемо-передатчика из футляра на передней панели имеется ручка.

Футляр приемо-передатчика вместе с шасси при помощи двух специальных гаек и двух задраек закрепляется на амортизационной раме, имеющей 4 резино-металлических амортизатора типа «Лорд». Для закрепления амортизационной рамы на полке, установленной на самолете, имеется 4 отверстия под крепежные болты. На передней панели приемо-передатчика расположен контрольный (приборный) разъем для контроля напряжений в различных точках схемы радновысотомера.

### § 21. Указатель высоты УВ-57

Указателем высоты полета самолета в радиовысотомере РВ-УМ служит стрелочный прибор типа УВ-57, являющийся измерителем постоянного тока с магнитно-электрической системой. Шкала (круговая) занимает сектор в 270° (см. рис. 3).

Принцип действия прибора основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита с магнитным полем подвижной рамки, по которой проходит ток усилителя постоянного тока.

Взаимодействие полей создает вращающий момент, отклоняющий рамку на угол, пропорциональный силе тока на обмотке. Две спиральные пружинки из немагнитного материала, подводящие ток к обмотке рамки, противодействуют вращению рамки прибора. К рамке прикреплена стрелка. Все элементы прибора помещены в стандартный корпус диаметром 80 мм.

На указателе высоты помещены два органа регулировки радиовысотомера, выведенные под шлиц. Вверху справа находится орган регулировки «Калибровка», внизу слева «Установка нуля». Обе оси этих органов регулировок при помощи зубчатых передач связаны с потенциометрами типа ППЗ-43 (R2-2 и R2-3). Кроме того, в указателе высоты находится одно прецизионное сопротивление типа ПТ-1 (R2-1). Указатель высоты шестижильным кабелем (обозначенным Ш2-1) соединяется с приемо-передатчиком. Для подсоединения кабеля на задней крышке указателя высоты имеется штепсельный разъем Ш2-1. Для крепления указателя высоты на приборной доске на его фланце имеется два прилива с наружными отверстиями под болты, расположенные по диагонали. Два других прилива служат втулками осей органов регулировок на указателе высоты. Вся шкала указателя высоты разбита на 17 делений. Цена деления в диапазоне высот от 00 м до 300 м—50 м, в диапазоне высот от 300 м до 600 м—100 м.

Оцифровка произведена через 20 м в диапазоне высот от 0 до 100 м, через 100 м в диапазоне высот от 100 м до 400 м и через 200 м в диапазоне высот от 400 м до 600 м.

На шкале ниже нулевой черты нанесена точка. При выключенном радиовысотомере стрелка находится на этой точке. При включении радиовысотомера, через 3÷5 минут стрелка плавно отходит от нее и устанавливается на соответствующем делении шкалы; в нижней части шкалы имеется надпись «высота» и

Оцифровка, надписи, деления шкалы, а также стрелка прибора покрыты светомассой временного действия или белой краской под освещение красным светом, что облегчает наблю-

дения за показаниями во время ночных полетов. Указатель высоты УВ-57 рассчитан для работы в эксплуатационных условиях на самолете при температуре, колеблющейся от  $-60^{\circ}$  до  $+50^{\circ}$ С. Ток, соответствующий отклонению стрелки прибора от точки до «0» черты шкалы, равен 1,5 ма, а ток полного отклонения равен 6,55 ма. Погрешность показания прибора не превышает  $\pm 2.5\%$  от максимального значения. Температурная погрешность прибора не превышает  $\pm 0.25\%$  при изменении температуры на 10°C.

Вес указателя высоты не более 900 г. Влияние прибора на магнитный компас не превышает одного градуса шкалы компаса при расстоянии между ближайшими точками прибора УВ-57

и магнитного компаса не менее 40 см.

Гарантийный срок работы прибора на самолете составляет 500 летных часов на протяжении 2,5 лет. Прибор, отказавший в работе ранее гарантийного срока, подлежит возврату организации - поставщику вместе с актом технической экспертизы и замены. Вскрытые приборы и приборы с наружными повреждениями организацией не принимаются.

### § 22. Переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ

Переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ (см. рис. 5) предназначен для предварительной установки ранее заданной высоты, т. е. такой высоты, при снижении до которой

срабатывает звуковая и световая сигнализация.

Установка заданной высоты производится при помощи переключателя типа 11ПЗН с набором проволочных сопротивлений. Положение «выкл.» переключателя сигнализируемой высоты используется для проверки запаса чувствительности по высоте радиовысотомера, а положение «К» — для наземной проверки работоспособности сигнализации заданной высоты.

В цилиндрический футляр вмонтирован галетный переключатель и набор проволочных сопротивлений. На верхней крышке переключателя сигнализируемой высоты нанесена следующая оцифровка: «Выкл.», «К», 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м, 400 M.

Ручка галетного переключателя позволяет установить переключатель сигнализируемой высоты в любом из этих положеключатель сигнализируемои высоты в лючом из этих положений. При снижении самолета до уровня, соответствующего заданной высоте, загорается сигнальная лампочка ЛН4-1 и в шлемофоны летчика дается прерывистый звуковой сигнал тона 400 гц в течение 3—7 секунд. Переключатель сигнализируемой высоты семижильным кабелем (обозначенным ШЗ-1) соединяется составляющими дележением кабеле на залией ся с приемо-передатчиком. Для подсоединения кабеля на задней

стенке переключателя сигнализируемой высоты имеется штепсельный разъем Ш3-1.

### § 23. Антенны

Приемная и передающая антенны радиовысотомера совершенно одинаковы по своим характеристикам и конструкции. Антенна представляет собой горизонтальный полуволновый диполь (см. рис. 6), укрепленный на расстоянии четверти средней длины волны генератора СВЧ радиовысотомера под отражаю-




Рис. 26. Характеристика направленности диполя с отражателем и без него.

щей поверхностью (обшивкой фюзеляжа или плоскостью самолета). Стойки антенн имеют обтекаемую форму и всегда должны быть направлены своей закругленной частью по направлению полета самолета. Диполь состоит из двух частей, отделенных друг от друга стеатитовым изолятором в виде кольца. Антенна с приемо-передатчиком соединяется высокочастотным фидером, для чего у основания ее имеется колодка для подсоединения фидера. Основание антенны имеет 4 отверстия для крепления ее к общивке самолета с помощью болтов. Стойка антенны одновременно является четвертьволновым трансформатором и служит не только для конструктивного оформления антенны, но и для согласования диполя с высокочастотным кабе-

Питающий штырь диполя проходит внутри задней стойки. От величины диаметра штыря и внутреннего диаметра стойки зависит волновое сопротивление четверть волнового трансформатора. В исправной антенне волновое сопротивление трансформатора около 50 ом. Нарушение диаметра стойки (вмятины, по-гнутость) приводит к изменению волнового сопротивления четвертьволнового трансформатора, а, следовательно, к нарушению согласования между диполем и высокочастотным фидером, т. е. к ухудшению работы антенны и радиовысотомера. Фидеры радиовысотомера могут присоединяться к антенне и к приемо-передатчику с помощью угловых переходных колодок (адаптеров). В связи с тем, что потери энергии в переходных колодках значительны, по возможности следует избегать их применения. Диаграмма направленности антенны с отражателем в плоскости, проходящей через ось диполя и стойки, изображена на рис. 26. Для сравнения приведена диаграмма направленности диполя без отражателя.

### § 24. Соединительные кабели и фидеры

Из приемо-передатчика выходит 16-жильный кабель, помещенный в экранированную металлическую оплетку. Сразу же по выходе из приемо-передатчика этот кабель разветвляется на два кабеля: один кабель 12-жильный, заканчивается 12-штырьковым штепсельным разъемом; второй кабель 4-жильный, за-

канчивается 4-штырьковым штепсельным разъемом. Далее 12-жильный кабель разветвляется на 4 кабеля; 1 кабель заканчивается 7-ми штырьковым штепсельным разъемом и служит для подсоединения указателя высоты УВ-57, второй кабель заканчивается 7-ми штырьковым штепсельным разъемом и служит для подсоединения переключателя сигнализируемой высоты ПСВ-УМ; третий кабель заканчивается сигнальной лам-почкой с арматурой СЛЦ-51; четвертый кабель служит для выдачи прерывистого сигнала тона 400 гц.

Все кабели радиовысотомера РВ-УМ помещены в экраниро-

ванную металлическую оплетку.

Фидеры, соединяющие приемо-передатчик с антеннами, изготовлены из высокочастотного кабеля марки РК-47 с волновым сопротивлением 50 ом. К концам фидеров припаяны высокочастотные разъемы типа ВР-19.

Высокочастотный фидер РК-47 представляет собой коаксиальный кабель. Центральный кабель из 7-ми жил проходит внутри полиэтиленового изолятора (заполнителя). Вторым проводом является экранирующая оплетка кабеля. Оплетка кабеля покрыта хлорвиниловой защитной оболочкой.

### § 25. Запасное имущество

В комплект радиовысотомера РВ-УМ входит ящик с запасным имуществом (см. рис. 27). В ящик с запасным имуществом укладывается:

а) Миниатюрный металлокерамический

Детектор кремниевый

Триод двойной

-1 mr.

-2 шт. 6H2Π -4 шт.




Рис. 27. Ящик с запасным имуществом.

#### ДАННЫЕ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ И **ДРОССЕЛЕЙ**

Схемное обозначек.	Обмотка	Выводы	Число витков	Провод
TP1-1	1	1-3-2	700+700	ПЭВ ∅ 0,05
171-1	11	3-4	7000	пэв ∅ 0,05
	I	1-2a-2-26-3	183+9+ +3+139	пэлшко Ø 0,64
	11	4-5-6	332+332	пэлшко Ø 0,25
TP1-2	111	7-8	11	пэлшко Ø 0,49
111-2	IV	9-10	11	пэлшко ∅ 0,49
	v	11-12	11	пэлшко ∅ 1,56
	VI	13-14-15	117+43	пэлшко Ø 0,38
TP1-3	I .	1-2	2160	ПЭВ-1 ∅ 0,15
11.10	II	3-4	900	ПЭВ⊘ 0,15
	_			
Др1-1		1—2	6000	пэлшо ∅ 0,2
Др1-2		1—2	6000	. пэлшо Ø 0,2

Приложение № 9

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АНТЕНН РВ-УМ

Удовлетворительное качество работы радиовысотомера зависист от правильного расположения антенн на самолете. Антенная система должна выполнять следующие функции:

1. Излучать сигнал вниз, к земле.

2. Принимать сигналы, отраженные от земли. Для того, чтобы максимумы диаграмм направленности были направлены вертикально вниз (при этом на входе приемника будет максимальный сигнал), антенны должны устанавливаться на ровных горизонтальных участках обшивки самолета размерами не менее  $60\times60\,\mathrm{cm^2}\,\mathrm{u}\,\mathrm{B}$  удалении не менее 70 см от выступающих, подвижных и подвесных частей, таких как шасси, подвесные баки и т. д. (Горизонтальный участок обшивки — такой, что в момент касания земли при посадке его плоскость была параллельна земле).

Устойчивая работа РВ-УМ как на земле, так и в воздухе, обеспечивается лишь при размещении антенн, удовлетворяющем

определенным требованиям:

- а) затухание прямого сигнала А, проходящего из передающей антенны в приемную («пролезающий» сигнал), должно быть не менее 70 дб;
- б) затухание сигнала А2, отраженного от земли при стоянке самолета на замле, не должно превышать 50 дб. На рис. 1 показан путь того и другого сигнала.


а) — путь, проходимый «пролезающим» сигналом из передающей антенны в приемную;

б) — путь сигнала, отраженного от земли. Большая величина (затухание A₁ ≤ 70 дб) «пролезающего» сигнала из передающей антенны в приемную недопустима, т. к. может привести к искажениям показаний РВ-УМ, к снижению запаса чувствительности по высоте и к несрабатыванию блокировки.

Меньшая величина (затухание А₂ > 50 дб) отраженного сигнала при стоянке на земле также недопустима, т. к. в противном случае, показания прибора при наземной проверке и при рулежке самолета на взлетном поле будут неустойчивыми.

#### МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ A1 И A2

Затухание «пролезающего» сигнала А: должно измеряться на самолете или макете его, перевернутом нижней частью фюзеляжа и крыльев кверху так, что диаграммы направленности антенн направляются вертикально вверх (допускается также измерение  $\mathbf{A}_1$  на макете той части фюзеляжа или крыльев, где



устанавливаются антенны). При проведении эксперимента поблизости не должно быть каких-либо строений, которые могли бы повлиять на величину сигнала.

Затухание Аг отраженного от земли сигнала замеряется на

самолете, стоящем на земле.

Для измерения затуханий используется прибор PB-10 (или PB-17). К приемо-передатчику PB-10 (или PB-17) подсоединяются те же кабели, что и к приемо-передатчику PB-УМ. На индикаторе этого прибора замечается амплитуда импульса, соответствующая той или другой измеряемой величине

пульса, соответствующая той или другой измеряемой величине — A1 или A2 (необходимо следить при этом, чтобы амплитуда импульса не была ограничена). Затем между передатчиком и приемником РВ-10 (РВ-17) с помощью коротких отрезков соединительных кабелей (0,5—1 м) включается аттенюатор из комплекта тестера Т-1. Раздвигая аттенюатор, на экране индикатора устанавливают прежнюю амплитуду импульса. (Для большей точности измерения можно сигнал с выхода видеоусилителя полать на вхол осимплографа и величину импульса залителя подать на вход осциллографа, и величину импульса замечать на экране осциллографа).

Затухание, установленное при этом на аттенюаторе, и есть

Для ориентировочного выбора размещения антенн можно указать два варианта размещения антенн: соосное расположение (антенны располагаются в одну линию) и экранированное расположение (антенны располагаются по разные стороны какого-

а) Соосное расположение антенн.

Антенны располагаются в одну линию на горизонтальном участке фюзеляжа или крыла так, что общая ось вибраторов совпадает с направлением полета. Так как полуволновый вибратор не излучает и не принимает вдоль своей оси, то прямой сигнал между антеннами будет мал. Чтобы его величина была

ем между аптеплами оудет мал. Пооб его волична обыла не менее 70 дб, расстояние между серединами антенн (кольцевыми изоляторами) должно быть не менее 2,4 м.

Чтобы обеспечивалась необходимая величина отраженного от земли сигнала (А₂ ≤ 50 дб), высота общивки, на которую ставятся антенны, должна быть не менее 1 метра от земли.

б) Экранированное размещение антенн.

В этом случае антенны размещаются на плоскостях так, чтобы оси вибраторов были параллельны друг другу и направлены по направлению полета. Между антеннами должен находиться металлический экран, высота которого превышает высоту антенн не менее чем в 3 раза. В качестве металлического экрана обычно используются фюзеляжи, мотогондолы и т. д. Так как затухание «пролезающего» между антеннами сигнала в этом случае зависит от высоты и формы экрана, то необходимо Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

экспериментально определить расстояние, на которое разносить антенны, чтобы выполнялось условие A<sub>1</sub> > 70 дб. В то же время получающаяся остаточная высота не должна превышать 20 м. При таком варианте размещения антенн необходимы также измерения затухания сигнала, отраженного от

Может быть использован также смешанный вариант размещения антенн (одна антенна на фюзеляже, другая на плоскости крыла). В этом случае также необходима экспериментальная проверка размещения антенн.

При любом способе установки антенн утолщенные части стоек должы быть направлены в сторону полета (вперед), так

как это уменьшает лобовое сопротивление антенн.

как это уменьшает лобовое сопротивление антенн. Перед установкой антенн для обеспечения надежного контакта между последними и обшивкой самолета необходимо тщательно зачистить место на обшивке, где крепится антенна. Каждая антенна должна быть надежно укреплена четырьмя винтами. При трассировке антенно-фидерной системы РВ-УМ необходимо как можно меньше ставить различного рода переходников, чтобы до минимума сократить потери мощности излучаемого и принимаемого сигнала. Расположение антенн должно обеспечивать напряжение сигнала на гнезде «УНЧ» контрольного разъема приемо-передатчика РВ-УМ, измеряемое прибором А4-М2, (при наземной проверке) не менее 18—22 вольт. В случае, если размещение антенн не будет соответствовать требованиям настоящей инструкции, то запас чувствительности по выниям настоящей инструкции, то запас чувствительности по высоте будет соответственно снижаться.

# перечень элементов

Обозна- чение	ГОСТ, ТУ чертеж	Наименование и тип	Кол.	Примечание	Изменение
R1-1	OXO.467.003Ty	Сопротивл. МЛТ-0,5-2,4 ком-11		Подбирается при настройке	
R1-2	OЖO.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-0,5-220 ком-11	_		
R1-3	OXO.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-0,5-820 ком-11			
R1-4	OXO.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-0,5-470 ком-II	<del>-</del>		
R1-5	OX(0.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-0,5-510 ком-11		Подбирается	
R1-6	OXO.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-0,5-300 ком-11	_	Подбирается при настройке	
R1-7	OXO.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-0,5-2,4 ком-II		Подбирается	
R1-8	OXO.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-0,5-300 ком-II	_		
R1-9	OЖO.467.003Ty	Cопротивл. МЛТ-0,5-1,5 Moм-II	_		<u></u>
R1-10	OЖO.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-0,5-470 ком-II			
R1-11	OЖO.467.003TУ	Сопротивл. МЛТ-0,5-470 ом-II	_		
R1-12	OЖO.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-2-12 ком-II			
R1-13	OЖO.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-0,5-82 ком-II		Гюдбирается	
R1-14	OЖO.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-0,5-300 ком-II	-	upn naciponne	
e R1-15	R1-15   OXCO.467.501TV	Сопротивл. ПКВ-0,5-II-20 ком±1%	_		

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14: CIA-RDP82-00038R001600240001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9

Изменение		
Примечание	Подбирается	Подбирается при настройке
Кол.		0 0 %
Наименование и тип	Сопротивл. МЛТ-0,5-470 ком-II Сопротивл. СП-II гр.IV-A-2вт-68ком10% Сопротивл. МЛТ-0,5-82 ком-II Сопротивл. МЛТ-0,5-39 ком-II Сопротивл. ППЗ-43-20 ком-II Сопротивл. МЛТ-0,5-82 ком-II Сопротивл. МЛТ-0,5-82 ком-II Сопротивл. МЛТ-0,5-150 ком-II Сопротивл. МЛТ-0,5-820 ком-II Сопротивл. МЛТ-1-82 ком-II Сопротивл. МЛТ-0,5-82 ком-II Сопротивл. МЛТ-0,5-82 ком-II Сопротивл. МЛТ-0,5-82 ком-II	Сопротивл. МЛТ-0,5-150 ком-11  Сопротивл. МЛТ-0,5-4,7 ком-11  Сопротивл. МЛТ-0,5-4,7 ком-11  Сопротивл. МЛТ-0,5-4,7 ком-11  Сопротивл. МЛТ-0,5-470 ком-11  Сопротивл. МЛТ-0,5-150 ком-11  Сопротивл. МЛТ-0,5-150 ком-11  Сопротивл. МЛТ-0,5-150 ком-11  Сопротивл. МЛТ-0,5-150 ком-11  Сопротивл. МЛТ-0,5-470 ком-11  Сопротивл. МЛТ-0,5-470 ком-11  Сопротивл. МЛТ-1,5-470 ком-11  Сопротивл. МЛТ-1,5-200 ком-11  Сопротивл. МЛТ-1-82 ком-11  Сопротивл. МЛТ-1-15 Ком-11  Сопротивл. МЛТ-1-15 Мом-11  Сопротивл. МЛТ-1-15 Мом-11  Сопротивл. МЛТ-1-15 Ком-11  Сопротивл. ПКВ-2-11-51 ком±1%  Сопротивл. ПКВ-2-11-51 ком±1%  Сопротивл. СП-11 гр.1V-4-2вт-1,5Мом±20%
ГОСТ, ТУ чертеж	OXO.467.003TY FOCT 5574-60 OXO.467.003TY OXO.467.003TY FX4.685.075 OXO.467.003TY OXO.467.003TY OXO.467.003TY OXO.467.003TY OXO.467.003TY OXO.467.003TY OXO.467.003TY OXO.467.003TY	OXO.467.003TY OXO.467.003TY OXO.467.003TY OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV OXO.467.003TV
Обозна-	R1-16 O R1-17 I R1-18 O R1-18 O R1-19 C R1-20 C R1-22 C R1-24 C R1-25 C R1-25 C R1-25 C R1-25 C R1-26 C R1-26 C R1-26 C R1-29 C R1-20	32 33 33 35 45 47 47 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Sanitized Conv Anni	roved for Release 20	11/02/14 · CIA-RE	`DB82_00038B00	1600240001-9

Изменение		
Примечание	Подбирается при настройке Подбирается Подбирается при настройке	
Кол.		
Наименование и тип	Сопротивл. МЛТ-0,5-150 ком-II Сопротивл. МЛТ-2,0-6,2 ком-II Сопротивл. МЛТ-0,5-180 ком-II Сопротивл. МЛТ-0,5-20 ком-II Сопротивл. МЛТ-0,5-2,0 ком-II Сопротивл. МЛТ-1-82 ком-II Сопротивл. ПЛЗ-43-5 ком±10% Сопротивл. ППЗ-43-5 ком±10% Сопротивл. ПКВ-10-1 ком-II Сопротивл. ПКВ-0,5-II-15 ком±1% Сопротивл. ПКВ-0,5-II-15 ком±1% Сопротивл. ПКВ-1-II-270 ком±1% Сопротивл. ПКВ-1-II-370 ком±1% Сопротивл. ПКВ-1-II-370 ком±1% Сопротивл. ПКВ-1-II-370 ком+1% Сопротивл. ПКВ-1-II-370 ком+1% Сопротивл. ПКВ-1-II-370 ком-II%	Сопротивл. МЛТ-0,5-510 ком-II Сопротивл. ПКВ-1-II-270 ком±1% Сопротивл. ПКВ-1-II-270 ком±1% Сопротивл. ПКВ-1-II-270 ком±1% Сопротивл. ПКВ-1-II-270 ком±1% Сопротивл. ПКВ-1-II-270 ком±1% Сопротивл. ПКВ-1-II-270 ком±1% Сопротивл. ППЗ-43-500 ом±10% Сопротивл. ППЗ-43-10 ком±10% Сопротивл. ППЗ-43-10 ком±10% Сопротивл. ППЗ-43-10 ком±10% Сопротивл. Проволочное 9 ком Сопротивл. проволочное 9 ком Сопротивл. проволочное 2,5 ком Сопротивл. проволочное 2,5 ком Сопротивл. проволочное 2,5 ком Сопротивл. проволочное 2,5 ком Сопротивл. проволочное 2,5 ком Сопротивл. проволочное 12 ком
гост, ту	чертеж ОЖО.467.003ТУ ОЖО.467.003ТУ ОЖО.467.003ТУ ОЖО.467.003ТУ ОЖО.467.003ТУ СЖ.685.075 ОЖО.467.01ТУ ГХ4.685.079 ОЖО.467.501ТУ ОЖО.467.501ТУ ОЖО.467.501ТУ ОЖО.467.501ТУ ОЖО.467.501ТУ	
9 Обозна-	R1-51 R1-52 R1-52 R1-53 R1-55 R1-56 R1-56 R1-60 R1-60 R1-61 R1-61 R1-62 R1-62 R1-62	R1-67 R1-68 R1-69 R1-70 R1-71 R1-72 R1-74 R1-74 R1-74 R1-74 R1-74 R2-1 R2-1 R2-2 R2-3 R3-3 R3-4 R3-5 R3-7 R3-5 R3-7

6	Обозна-	roct, ty	Наименование и тип	Кол.	Примечание	Цзменение
6	чение	чертеж		-		
	R6-1	OЖO.467.003TУ	Сопротивл. МЛТ-2-12 ком-II	_		
	R6-2	OЖO.467.003TV	Сопротивл. МЛТ-2-12 ком-II	_		
	R6-3	LX4.685.075	Сопротивл. ППЗ-43-5 ком±10%	_ •		
	R7-1	ОЖО.467.017ТУ	Сопротивл. УЛМ-0,12-51 ом-II		Подбирается	
	R7-2	OЖO.467.003TV			при настройке	
	C1-1	OЖO.462.022TV	Конден. МБГП-2-200-А-2,0-11			
	C1-2	OЖO.462.011TУ	Конден. К4ОП-26-400-0,047 ± 10 %		•	
	C1-3	ОЖО.461.015ТУ	Конден. КСО-2-500-Г-2000-11			
	C1-4	ОЖО.462.011ТУ	Конден. К4ОП-26-400-0,047-10%			
	C1-5	FOCT 7159-61	Конден. КТ-2а-М700-5,1±5%-3		Подбирается	
	C1-6	LOCT 7159-61	Конден. КТ-2а-М700-15-5%-3	-	при настройке	
	C1-7	FOCT 7159-61	Конден. КТ-2а-М700-5,1+5%-3			
	C1-8	OЖO.462.011TУ	Конден. К4ОП-26-400-0,01±10%	-		
	C1-9	OЖO.462.011TУ	Конден. К4ОП-26-400-0,047±10%	_ •		
	CI-10	OXO.461.015TV	Конден. КСО-2-500-Г-2000-II		Савоен с	
	C1-11		Конден. МБГП-2-200-А-2x0,5-II	<b>-</b>	CI-16	
	C1-12 I	OЖO.462.022TV	Конден. МБГП-2-200-А-1,0-11			
	C1-13	OЖO.462.011TV	Конден. К4ОП-26-400-0,047±10%	_		
	C1-14	OXO.462.011TV	Конден. К4ОП-26-400-0,047±10%	_		
	C1-15	ОЖО.462.011ТУ	Конден. Қ4ОП-26-400-0,047 $\pm$ 10%			
	C1-16	OX(0.462.022TV	Конден. МБГП-2-200-A-2x0,5-II	_	Сдвоен с СІ-11	
	C1-17	OXO.462.011TY	Конден. К4ОП-26-400-0,047±10%			
	C1-18	OXO.461.015TV	Конден. КСО-2-500-Г-1800-II	_	Подоирается при настройке	
	CI-19	ОЖО.462.011ТУ	Конден. К4ОП-26-400-0,047±10%	_		
	C1-20	ОЖО.461.015ТУ	Конден. КСО-2-500-Г-330-II	_		
	C1-21	OXO.462.022TV	Конден. МБГП-1-160-10,0-11	_	9	
	C1-22	OЖO.462.022TV	Конден. МБГП-2-200-А-2х0,5-П	_	CABoen C CI-23	
	C1-23	OXO.462.022TV	Конден. МБГП-2-200-A-2x0,5-II	_	Сдвоен с С1-22	
	C1-24	ОЖО.462.011ТУ	Конден. К4ОП-26-400-0,047±10%	_		
	C1-25	OЖO.462.049TV	Конден. MБГЧ-1-2A-250-0,5 <u>+</u> 10%	_		
	C1-26	OЖO.462.022TV	Конден. МБГП-2-200-А-2х0,25	_	CI-35	
	C1-27	OЖO.462.022TV	Конден. МБГП-3-200-A-1,0-II	_		
	C1-28	ОЖО.462.011ТУ	Конден. К4ОП-26-400-0,047±10%	<b>-</b> .		
		OЖO.462.022TV	Конден. МБГП-2-600-0,25-II	-		
U/	CI-31	OЖO.461.015TУ	Конден. КСО-2-500-Г-2400-II	<del>-</del>		


Sanitized Conv.	Annroyed for Release	2011/02/14 · C	CIA-RDP82-00038R00	14600240001-0

Изменение		स्य स्	
Примечание	Подбирается при шастройкс Слвоен с С1-36 Слвоен с С1-26 Слвоен с С1-34 Слвоен с С1-34	Специальный Специальный	
Кол.			- <del></del>
Наименование и тип		Конден. КДО-2-К-100 Конден. керамический 60пф+30пф Конден. керамический 60пф+30пф Конден. подстроечный Конден. Подстроечный Конден. КТП-2-Аа-100±10% Конден. КТП-2-Аа-100±10% Триод двойной 6H2П Пентод высокочастотный 6Ж1П Пентод высокочастотный 6Ж1П Диод двойной 6X2П Диод двойной 6X2П Триод двойной 6X2П Триод двойной 6X2П Триод двойной 6X2П Триод двойной 6X2П Триод двойной 6X2П	гриод двойной 6H1П
roct, Ty	OXO.461.015TV OXO.461.015TV OXO.462.022TV OXO.462.022TV OXO.462.022TV OXO.462.022TV OXO.462.022TV OXO.462.022TV OXO.462.022TV OXO.462.022TV OXO.460.021TV OXO.460.021TV	OЖO.460.021TV BP4.600.001 FV6.152.003 FV6.152.003 FV6.152.003 FV6.152.003 FV6.152.003 FV6.152.003 FV6.301.006TV1 FC3.300.004TV1 FC3.303.001TV1 FC3.303.000TV1	
	C1-32 C1-33 C1-34 C1-35 C1-36 C1-37 C1-39 C1-39 C6-1 C6-1 C6-2 C6-3 C6-3 C6-3 C6-3 C6-3 C6-3 C6-3 C6-3	C6-8 C7-2 C7-3 C7-4 C7-5 C7-5 C7-6 J11-1 J11-2 J11-8 J11-8 J11-9	


Sanitized Conv A	pproved for Release	2011/02/14 · CIA	_RDP82_00038R00	11600240001-9


	1	waidah	Hanmenobanne n			
٠, ،	Л1-13	TC3.300.004TV1	Пентод высокочастотный 6Ж1П			
	J11-14	TC3.390.004TV1	Стабилизатор напряжения СГ1П	-		
	J16-1	ЖТЗ.323.028TУ	Триод миниатюрный металлокерами- ческий ГС-4-В	-		
	ЛН4-1	TV1-3-108	Лампа накаливания СМ-31	-		
	Tp1-1	ГУ4.735.004Сп	Трансформатор согласующий	<u>~</u>		
	Tp1-2	ВР4.714.009Сп	кальный			
	Tp1-3	ВР4.739.001Сп	Трансформатор выходной	_		
	Др1-1	ГУ4.750.018Сл	Дроссель фильтра	- '	-	
•	Др1-2	ГУ4.750.018Cn	Дроссель фильтра	<u></u>		
	Др6-1	ГИ4.777.004Сп	Дроссель высокочастотный Д1,2-10			
	Др6-2	ГИ4.777.004Сп	Дроссель высокочастотный Д1,2-10	_		
	Др6-3	ГИ4.777.004Сп	Дроссель высокочастотный Д1,2-10	_	-	
	B3-1	HO360.006	Переключатель галетный 11ПЗН-К-13	_		<u> </u>
	B6-1	НГУЗ.602.009Сп	Выключатель двухполюсный КВ-1-В			
	ИП2-1	OyO.311.008BTV	Указатель высоты УВ-57			
	Д1-1	ЩБЗ.362.002ВТУ	Диод кремниевый Д226	_		
	911.9	HIE3 369 009BTV	Пиод кремниевый Д226	_	_	
	7.1	14 DO: 000 000 000	**************************************	_		
	Д1-3	ЩБЗ.362.002В ГУ				
	Д1-4	III 53.362.002BTV	кремниевыи			
	Д1-5	ЦБЗ.362.002ВТУ		- ·		
	Д1-6	ЩБЗ.362.002ВТУ	Диод кремниевый Д226			
	Д1-7	ЩБЗ.362.002ВТУ	Диод кремниевый Д226			
	Д4-1	ЩБЗ.362.002ВТУ	Диод кремниевый Д226			
	Д7-1	TP3.360.004TV	Детектор кремниевый Д603			
	Д7-2	TP3.360.004TV	Детектор кремниевый Д603	_		
	P4-1	PCO.452.045TV	Реле РЭС-9 паспорт РСЧ.524.204Д1			
	p1-1	PCO.452.012TV	Реле РМУГ паспорт РС4523419Д1	_		
	P1-2	PCO.452.012TV	Реле РМУГ паспорт РС4523419Д1			
	P1-3	PCO.452.012TV	Реле РМУГ паспорт РС4523419Д1			
	P1-4	PCO.452.012TV	Реле РМУГ паспорт РС4523419Д1	_		
	M6-1	F33.125.001BTV	Электродвигатель гистерезисный ЭГ-2	_		•
	IJp1-1	FOCT 5010-53	Предохранитель ПЦ-30-2	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
,	. Пр1-2	L FOCT 5010-53	Предохранитель ПК-30-0,25			
			Разъем штепсельный ШРЗ2ПК12НШ1			
.,	7	17111111111111111111111111111111111111	Description of the Hill K4HIIIS	-		_

Обозна-	roct, ty	Наименование и тип	Кол.	Примечание	Изменение
1111.3	LV3 647.002Cn	Розетка РГ 11	-		
114-1	BJIO.364.002TV	Разъем штепсельный ШР28П7ЭШ9	_	Колодка	
1112-1	BJO.364.0024TV	Разъем штепсельный ШР28П7ЭШ9	-		
Ш3-1	ВЛО.364.002ЧТУ	Разъем штепсельный ШР28П7ЭШ9	_		
Ф6-1	LY5.081.027	Разъем витка связи	_		
Ф7-1	BP3.640.005Cn	Разъем высокочастотный	_		
36-1	LY7.767.021	Виток связи	_		
36-2	FV5.081.026	Виток прямой связи	<u>-</u>		
96-3	FV5.081.055	Анодный корпус	_	****	
36-4	ГУ7.072.054	Сеточный пилиндр			
36-5	FV5.081.025	Катодный цилиндр	_		
9-96	FY7.734.014	Элемент обратной связи			
2-9€	FV6.623.005	Элемент подстройки частоты	<b>,-</b>		
6-9€	FV5.081.038	Плунжер	_	:	
37-1	FV6.642.007	Виток связи	<del>-</del>		
37-2	LY6.642.008	Виток прямой связи	_		
		_	_		
37-3	FV5.068.001	Контур детектора			
R4-1	ГX4.685.075Сп Ожо 467 003TV	Сопротивл. ППЗ-43-5 көм±10% /			
R4-2		Сопротивл. МЛТ-1-3,3 ком-II			
:					
	_				



Приложение № 1







1. Элементы схемы, атмеченные звёздочкай \*
поддураются при настройке
2. Приставка раздельной ахенализации поставляется
в радиовысотомером в зависимости от литера
3. Буквенные обозначения, заключенные в окружность ©,
атносятся к кантрольному разъему Ш1-3.

РВ-УМ. (Схеч

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9




РВ-УМ. (Схема принципиальная электрическая).



#### пп-ум электрокалибров. Карта сопротивления


- Измерения производятся при отключенных соединительных кабелях и при выпутых детекторах Д603.
   Отклонения могут составлять ±20% от приведенных величин сопротивлений. З. Тумблер В6-1 должен быть в положении «вкл.».



ПП-УМ ЭЛЕКТРОКАЛИБРОВОЧНАЯ КАРТА НАПРЯЖЕНИЯ


1. Измерение постоянных и переменных напряжений производится относительно корпуса прибором типа А4-М2 при работе радиовысотомера РВ-УМ на 100-метровой задержке тестера Т-1 и при сдвинутом аттенюаторе, переключатель ПСВ-УМ находится в положении «выкл.».

2. Отклонения от напряжений, отмеченных \*, могут составлять ±10% от приведенных величин напряжений, а отклонения от остальных напряжений ±20%.



## Приложение № 4







CAU-51

Звуковой сигн**о**л 'т**о**н 400гц **906/** ПРС-УМ




#### перечень приборов

№№ п.п.	Шифр прибора	Наименование прибора	Қол.	Примечание
1	пп-ум	Приемо-передатчик	1	ГУ2.000.009
2	УВ-57	Указатель высоты	1	ГУ2.526.003
3	псв-ум	Переключатель сигнализир, высоты	1	ГУ3.602.062
4	СЛЦ-51	Арматура сигнальная с лампой СМ-31	1	№ 1768
5		Антенна	_ 2	5957-00
6	ВЧФ-2	Фильтр ВЧ	1	6220-00
7	ВЧФ-3	Фильтр ВЧ	_1	BP2.067.000
_8_	BP-20	Угловой переходник	_ 4	ГУ3.640.020
9_	BP-4	Прямой переходник	2	ГУ3.640.004
10	прс-ум	Приставка раздельной сигнализации	1	BP2,076.003

## Номенклатура кабелей

••							
№№ п.п.	Номер кабеля	Конструкция кабеля	Тип кабеля	Примечание			
1	1, 2, 3, 4, 5, 6,	12x0,35	РҚ-У-1 гибкий экранированный	ГУ4.853.026			
2	2, 3, 4, 5, 6	12x0,35	РҚ-У-2 гибкий экранированный	ГУ4.853.027			
3	1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6	12x0,35	РК-У-3 гибкий экранированный	ГУ4.853.067			
4	2, 3, 4, 6a	12x0,35	РК-У-4	BP4.863.017			
5	1, 2, 3, 4, 6a	12x0,35	PK-Y-5	BP4.863.016			
6	2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6	12x0,35	РК-У-6	BP4.863.019			
7	7		Высокочастотный	04176-2p			
8	8		Высокочастотный	04176-2p			



# РАДИОВЫСОТОМЕР

малых высот типа РВ-УМ

Инструкция по эксплуатации ГУ1.301.011 И

20

Экз. № \_\_\_\_\_

# РАДИОВЫСОТОМЕР

малых высот типа РВ-УМ

Инструкция по эксплуатации ГУ1.301.011. И.

PB-YM RADIO ALTIMETER OPERATING INSTRUCTION

- 7

#### ГЛАВА I.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИОВЫСОТОМЕРА

#### § 1. Осмотр и механическая проверка

Перед включением радиовысотомера необходимо произвести внешний осмотр и механическую проверку всех блоков и кабелей. При осмотре и механической проверке проверить следующее:

1. Проверить правильность и надежность всех соединений, а

также креплений гаек соединительных разъемов.

2. Проверить расположение и монтаж всех кабелей. Қабели не должны иметь повреждений, должны иметь достаточный запас длины у мест включения, обеспечивающий удобство работы с приемо-передатчиком, и расположены так, чтобы не препятствовать свободному перемещению приемо-передатчика на амортизационной

3. Убедиться в том, что амортизационная рама прочно закреплена на полке самолета, а приемо-передатчик радиовысотомера правильно установлен, надежно закреплен и имеет достаточную

свободу перемещения на своих амортизаторах.

4. Проверить надежность креплений обеих антенн и чистоту изоляпионных колец.

5. Проверить надежность крепления заглушки контрольного

разъема ШІ-3.

#### § 2. Включение и выключение радиовысотомера

Радиовысотомер должен быть включен перед полетом за 3÷5 минут до старта и обязательно выключен после полета. Включение радиовысотомера при стоянке самолета на земле необходимо для проверки его работоспособности и производится при помощи тумблера на приборной доске.

Через 3÷4 минуты после включения стрелка указателя высоты должна установиться на нулевой риске шкалы с точностью +5 метров, должна отработать в течение 3÷10 сек. звуковая сигнализа-

ция и загореться сигнальная лампочка,

При температуре воздуха ниже— $30^{\circ}$ С радновысотомер рекомендуется включить за 10 минут до начала пользования им.

#### § 3. Электрическая проверка

При выключенном радиовысотомере стрелка указателя высоты

занимает крайнее левое положение (ниже нуля).

занимает краинее левое положение (ниже нуля). При включенном радновысотомере, когда самолет находится на земле, стрелка устанавливается на нулевой риске шкалы с точностью ±5 метров. Такие же отклонения стрелки могут быть вызваны посторонними предметами, находящимися вблизи самолета, особенно около антенн. Во время рулежки по летному полю допускаются отклонения стрелки указателя высоты до 30 м.

Перед полетом следует произвести проверку правильности установки нуля валиовысотомера

тановки нуля радновысотомера.

тановки нуля радновысотомера. Корректировка нуля производится поворотом оси потенциометра «уст. нуля», которая находится в левом нижнем углу указателя высоты. Корректировка нуля производится только в том случае, если стрелка указателя высоты отклоняется от нулевой риски более, чем на ±5 метров и только в пределах ±5 метров. Перед полетом необходимо проверить индикатором мощности И-1 тестера Т-1 наличие излучения в передающей антенне Кроме

Перед полетом необходимо проверить индикатором мощности И-1 тестера Т-1 наличие излучения в передающей антенне. Кроме того, перед полетом необходимо произвести наземную проверку работоспособности звуковой и световой сигнализации заданной высоты. Для этого необходимо переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ перевести в положение «К», а затём в положение «50 м», или любое другое, кроме «Выкл». При этом срабатывает световал и звуковая сигнализация заданной высоты — загорается сигнальная лампочка, и в шлемофоны летчика в течение 30—10 сек. поступает прерывистый сигнал тона 400 гц, что свидетельствует о работоспособности сигнализации заданной высоты.

## § 4. Проверка радиовысотомера в полете

Категорически запрещается подкалибровка радиовысотомера в полете.

Необходимая точность измерения высоты и точность выдачи сигнала заданной высоты вполне обеспечивается лабораторной проверкой и калибровкой радновысотомера с помощью тестерной аппаратуры. Проверка радиовысотомера в полете сводится только к установлению общей работоспособности.

Радиовысотомер считается работоспособным и исправным, еслы с набором высоты или при снижении самолета стрелка указателя с наоором высоты или при снижении самолета стрелка указатеми высоты соответственно плавно поднимается и доходит до крайнего правого упора при подъеме и до нуля при спуске; при снижении самолета до любой из заданных высот, определяемых положением переключателя сигнализируемой высоты ПСВ-УМ, срабатывает звуковая и световая сигнализация,

При полете на высотах от 600 м и выше, стрелка указателя

три полете на высотах от обо м и выше, стремка указатели высоты находится на правом упоре. Проверка точности показаний радиовысотомера производится с помощью кинотеодолитов или любым другим методом, позволяющим измерять высотах, превышающих запас чувствительно-

сти по высоте, если переключатель ПСВ-УМ находится в положении «Выкл», лампочка световой сигнализации горит постоянно. Переключатель ПСВ-УМ в полете должен быть установлен

только на заданную высоту. На земле и на всех высотах ниже за-данной высоты лампочка световой сигнализации горит постоянно.

#### § 5. Уход за радиовысотомером

Перед каждым полетом и после полета необходимо произвести осмотр радиовысотомера в объеме предполетного и послеполетного осмотра радиооборудования. Перед полетом необходимо проверить:

1. Правильность и надежность соединения разъемных фишек,

а также прочность скрепления кабелей.
2. Целость и чистоту антенн и стеатитовых изоляторов на них. При повреждении стеатитового кольца антенну необходимо заме-

3. Правильность показаний указателя высоты на земле (установка нуля).

4. Работоспособность сигнализации заданной высоты в соответствии с указаниями § 3.

5. Целость приемного и передающего фидеров (по излучению). Послеполетная проверка производится после каждого полета

Опрос летчика. После каждого полета летчик записывает в журнал замечания по непрерывной работе радиовысотомера в

2. После каждого полета, в зависимости от результатов опроса летчика, обслуживающий персонал проводит проверку работоспособности радновысотомера с внешним осмотром.

3. Внешний осмотр блоков радновысотомера и их креплений в

соответствии с указаниями § 1.

4. Электрическую проверку радиовысотомера в соответствии с указаниями §§ 3 и 4.

Регламентные работы по радиовысотомеру необходимо производить в соответствии с регламентом технического обслуживания самолетного оборудования и указаниями главы IV настоящей инст рукции по эксплуатации радиовысотомера.

При замене ламп радиовысотомера может потребоваться небольшая подстройка и калибровка. Признаки неисправной работы радиовысотомера изложены в главе VI настоящей инструкции по эксплуатации,




Рис. 1. Тестер Т-1 с открытой крышкой.

# § 6. Гарантийный срок работы радиовысотомера

Гарантийный срок работы радиовысотомера на самолете со-

ставляет 500 летных часов на протяжении 2,5 лет. В гарантийный срок входит срок хранения приборов на складах, нахождение его в пути и т. д. в течение 2-х лет, считая со дня приемки его заказчиком.

При хранении прибора более 2-х лет гарантийный срок соответственно снижается.

Примечание: для радновысотомеров, устанавливаемых на пассажпрских сомолетах ГВФ, гарантийный срок службы составляет 1000 часов.

#### ГЛАВА II.

#### ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И КАЛИБРОВКА **РАДИОВЫСОТОМЕРА**

# § 7. Тестерная аппаратура к радиовысотомеру

При эксплуатации радиовысотомера РВ-УМ в строевых частях ВВС необходимо иметь специальную контрольно-измерительную

аппаратуру, которая позволяет производить периодическую провераппаратуру, которая позволяет производить периодическую провер-ку работы радиовысотомера, его калибровку и ремонт как в поле-вых условиях, так и в условиях стационарных мастерских. Такой аппаратурой является тестер типа Т-1. С помощью тестера Т-1 обеспечивается нормальная эксплуа-

тация радновысотомера РВ-УМ.

Ниже приводятся основные данные тестера Т-1, его устройство и принцип работы.

Т-1 (рис. 1) является переносной установкой, служа-Тестер щей для калибровки и определения общей чувствительности радиовысотомера.

При помощи тестера Т-1 можно осуществлять контроль работы генератора СВЧ, проверить исправность высокочастотных фидеров

и антени непосредственно на самолете. Для создания нормальных условий работы радиовысотомера РВ-УМ, не поднимая его на самолете, можно обеспечивать некото-

рую задержку во времени сигнала, поступающего в приемник, по внешней цепи, т. е. создать искусственную задержку сигнала. Такую искусственную задержку сигнала по времени дает тест тер Т-1 с помощью двух катушек высокочастотного коаксиального фидера, смонтированного в ящике тестера. Каждая катушка обеспечивает задержку, эквивалентную некоторой высоте полета.

Тестер позволяет проверить правильность показаний радиовы-

тестер позволяет проверить правъяваются показании радиовы-сотомера в трех точках диапазона высот. Сигнал с выхода передатчика поступает на задерживающую линию тестера. Время, необходимое на прохождение сигнала через задерживающую линию, пропорционально некоторой высоте поле-та. Это время зависит от скорости распространения радиоволн в фидере и от длины фидера.

Второй конец задерживающей линии присоединяется к приемному каналу радновысотомера.

На вход балансного детектора, подается, таким образом, за-держанный по времени сигнал от передатчика, аналогичный сигналу, отраженному от земли.

Одна линия задержки тестера Т-1 эквивалентна высоте полета 20 метров, вторая линия эквивалентна высоте 83,6 метра.

Путем последовательного соединения обеих линий может быть получена эквивалентная высота, равная 100 м (рис. 2) .

Коаксиальный фидер типа РК-1, из которого намотаны катушки, представляет собой одножильный экранированный кабель со специальным наполнителем, имеющем малые потери на ультракоротких волнах. Поверх экранирующей оплетки кабель покрыт защитной линоксиновой оболочкой.

К концам катушек припаяны штепсельные разъемы типа. ВР-18. Разъемы выведены на внутреннюю панель тестера: разъемы «Н-1» и «Н-2» для короткой задерживающей линии, «В-1» и «В-2» для длинной задерживающей линии.

7

Последовательное соединение линий производится с помощью короткого фидера «Ф-3» (рис. 2).

Для подсоединения тестера к приемо-передатчику имеется два соединительных коаксиальных фидера, длиной 2,5 метра каждый, со штепсельными разъемами типа BP-19 на концах.

Соединительный фидер к приемной части высотомера подсоединяется через предельный аттенюатор и отрезок фидера длиной 0.4 метра 0,4 метра.




Рис: 2. Схема соединения тестера Т-1 с радновысотомером РВ-УМ.

Предельный аттенюятор вводит потерю мощности сигнала, эквивалентную фактической потере мощности в полете и позволяет измерить общую чувствительность радновысотомера.

измерить общую чувствительность радновысотомера. С изменением расстояния между витками аттенюатора изменяется связь между ними, а вместе с этим изменяется величина сигнала, подаваемого на вход балансного детектора.

Изменение расстояния между витками производится передвижением градуированного цилиндра в муфте с указателем. Для закрепления цилиндра в нужном положении муфта имеет стопорный

Максимальное расстояние между витками соответствует максимальной потере мощности в аттенюаторе, выраженной в децибе-

Чтобы не допустить появления стоячих воли в кабелях, последовательно с витками включены сопротивления, равные волновому сопротивлению кабеля РК-47 (50 ом).

Для проверки исправности антенной системы в комплекте тес тера имеются два одинаковых индикатора мощности И-1.

Индикатор мощности представляет собой полуволновый вибратор, нагруженный лампочкой. Исправность антенных каналов определяется свечением лампочки.

Для проверки работы генератора СВЧ служит другой индикатор И-2, который представляет собой специальный цилиндрический патрон, непосредственно вставляемый в фишку «передатчик» на

Нормальное свечение лампочки свидетельствует об исправной работе генератора СВЧ.

Лампочки, применяемые в индикаторах мощности, имеют сле-

дующие данные: для И-1—1 в, 0,068 а; для И-2—1 в, 0,068 а; или 2,5 в, 0,06 а.

Более подробные данные тестера приведены в инструкции по эксплуатации тестера Т-1.

#### § 8. Определение остаточной высоты

Как уже отмечалось ранее, при включении радиовысотомера на стоянке самолета стрелка прибора УВ-57 должна находиться вблизи нулевой риски в пределах  $\pm 5$  метров (постоянная ошибка радновысотомера).

Однако и в этом случае имеет место некоторая начальная разность хода прямого и отраженного сигналов вследствие про-хождения сигнала передатчика по фидерам и по воздуху от пере-дающей антенны до земли и обратно к антенне приемника. Эта начальная разность хода сигналов эквивалентна некоторой высоте Остаточная и называется остаточной высотой радиовысотомера. высота зависит от длины фидеров, расстояния между высоты подъема их над землей при стоянке.

Таким образом, для разных типов самолетов остаточная высота будет различной в зависимости от размещения аппаратуры радиовысотомера. Она может быть определена по номограмме (рис. 3) или аналитически по формуле:  $A_0=0.76/\varphi+0.5l\kappa$ , номограмме где: А = величина остаточной высоты в метрах:

ιф=суммарная длина передающего и приемного фидера в метpax;

Ік=длина кратчайшего пути в метрах от передающей антенны до земли и от земли до приемной антенны (когда самолет находится на земле).

Величину остаточной высоты для данного типа самолета можно непосредственно проверить следующим образом: произвести ка-либровку радиовысотомера по методике, изложенной в § 9, но без учета остаточной высоты, т. е. при 20-метровой задержке тестера Т-1 показание указателя высоты должно быть 20 м, а при 100-метровой задержке показание указателя высоты должно быть 100




Рис. 3. Номограмма для определения остаточной высоты.

Затем включить радиовысотомер, установленный на самолете, подсоединив к нему антенны. Показание указателя высоты радиовысотомера будет равно остаточной высоте. Остаточная высота должна быть равна расчетной с точностью  $\pm 5$  м.

Примечание: самолет должен находиться на земле и на расстоянии 5 м от самолета не должно быть посторонних предметов. Источники питания разме-

мать вдоль направления антени.

Остаточная высота должна быть не менее 8 метров. В случае меньшей остаточной высоты допускается включить дополнительную длину (бухту) кабеля. Перед установкой радиовысотомера на самолет необходимо предварительно в лаборатории (мастерской) убедиться в работоспособности всей аппаратуры, определить общую чувствительность радиовысотомера, напряжение срабатывания блокировки указателя высоты, точность сигнализации заданной высоты и произвести его калибровку.

Радиовысотомер типа РВ-УМ считается работоспособным, если при наземной проверке его обнаружено, что:

1. Указатель высоты УВ-57 имеет устойчивые показания при работе РВ-УМ на 100-метровую задерживающую линию тестера Т-1.

2. Сигнализация заданной высоты, проверенная по методике, изложенной в § 3 настоящей инструкции по эксплуатации радиовысотомера, работоспособна. Целью калибровки является компенсация остаточной высоты данного типа размещения для получения правильных показаний указателя высоты в полете и при посадке, а также компенсацию изменения других параметров радиовысотомера, компенсацию изменения других параметров радиовысотомера, компенсацию изменения других параметров радиовысотомера, компенсацию изменения других параметров радиовысотомера, компенсацию изменения других параметров радиовысотомера, компенсацию изменения других параметров радиовысотомера, компенсацию изменения других параметров радиовысотомера, компенсацию изменения других параметров радиовысотомера компенсацию изменения других параметров радиовысотомера.

а также компенсацию изменения других параметров радиовысотомера, которые могут возникнуть при его транспортировке, длительной работе и т. д.

В качестве эквивалента высоты при калибровке используется

тестер типа Т-1.

#### 9. Калибровка радиовысотомера

Калибровку комплекта радиовысотомера следует производить непосредственно на самолете или в лаборатории на специальном стенде. При калибровке в лаборатории следует использовать тот же указатель высоты радиовысотомера, что и на самолете. Калибровка производится при помощи двух тестеров Т-1 в следующей последовательности:

дующей последовательности:

а) подсоединить радиовысотомер к задерживающей линии тестера, эквивалентной 20-м, для чего отсоединить перемычку «Ф-3» от фишки «Н-1» и к последней подсоединить соединительный кабель от передатчика (см. рис. 4);




Рис. 4. Схема соединения 20-метровой линии задержки тестера T-1 с радновысотомером РВ-УМ.

б) установить стрелку указателя высоты потенциометром «установка нуля» на показание 20 метров минус остаточная высота с точностью $\pm 5$  метров;

в) к радновысотомеру РВ-УМ подключить две 100-метровые задерживающие линии двух тестеров Т-1 без аттенюатора (см. рис. 5);




Рис. 5. Схема соединения двух 100-метровых задерживающих линий тестеров Т-1 с радновысотомером.

г) потенциометром «калибровка», расположенным на указателе высоты УВ-57, установить с точностью—5 м стрелку указателя высоты на показание 200 метров минус остаточная высота; д) проверить калибровку в точке 20 метров и, если необходимо, скорректировать ошибку потенциометром «установка нуля». Регулировку в точках 20 м и 200 м производить до тех пор. пока показания указателя высоты в этих точках будут отличаться от требуемых не более чем на—5 метров; е) к радиовысотомеру РВ-УМ подключить 100-метровую задерживающую линию тестера Т-1 с аттенюатором (см. рис. 6) и проврить показание указателя высоты в точке 100 м. Показания указателя высоты должны быть 100 м минус остаточная высота с точностью—5%.

# § 10. Проверка общей чувствительности радиовысотомера и напряжения срабатывания блокировки указателя высоты

Определение общей чувствительности радиовысотомера произ-

водится при помощи тестера Т-1.
При определении общей чувствительности радиовысотомера тестером Т-1 находится минимальное значение отраженного сигнала, подаваемого в приемное устройство, при котором радиовысото-

мер дает правильные показания. Изменение величины отраженного сигнала, подаваемого на вход приемника, производится с помощью аттенюатора путем изменения расстояния между подвижным и неподвижным витками

свизи.
Общая чувствительность радиовысотомера определяется в точке 100 м. (с учетом остаточной высоты).

Для этого:




Рис. 6. Схема соединения 100-метровой линии задержки тестера. T-1 с радиовысотомером РВ-УМ.

а) на тестере Т-1 соединить перемычкой «Ф-3» фишку «Н-1» с фишкой «В-1»;

б) фишку «В-2» соединить фидером с фишкой «передатчик» приемо-передатчика;

в) к фишке «H-2» подсоединить второй фидер, а к последнему аттенюатор. Аттенюатор соединить с фишкой «приемник» приемопередатчика;

r) включить радиовысотомер, прогреть лампы в течение  $3 \pm 5$ минут;

д) медленно выдвигать подвижную часть аттенюатора до тех пор, пока стрелка не отклонится от первоначального показания в сторону уменьшения на 10 метров;

с) произвести отсчет показания на шкале аттенюатора. Суммарное затухание линии задержки тестера Т-1 и аттенюатора должно быть не менее 75 дб;

жно оыть не менее 75 до, ж) раздвинуть аттенюатор до отказа. Стрелка указателя высо-ты УВ-57 должна находиться ниже нуля. Если суммарное затухание тестера Т-1 и аттенюатора будет меньше 75 дб, или стрелка указателя высоты УВ-57 при раздвинутом аттенюаторе будет находиться выше нулевой риски, то комплект радиовысотомера следует заменить из-за малой чувствительности или больших шумов. Проверка напряжения срабатывания блокировки указателя высоты производится по методике, изложен-

Примечания. 1) Проверка общей чувствительности производится в положении «Выкл» переключателя сигнализируемой высоты ПСВ-УМ, а проверка на пряжения срабатывания блокировки указателя высоты производится в положении «50 м» переключателя сигнализируемой высоты ПСВ-УМ.

2) При использовании тестера Т-1 убедиться, что произведена очередная проверка затухания его задерживающих линий.

3) При проверке общей чувствительности пользоваться комплектом тестера Т-1 и аттенюатора с суммарным затуханием, не превышающим 67 дб.

#### глава III.

#### инструкция и общие указания по монтажу § 11. Распаковка и осмотр

Радиовысотомер доставляется на самолетный завод или в вопискую часть, где производится его установка на самолет, в упаковочном ящике.

При получении радиовысотомера следует осмотреть ящик и убсдиться, что он не имеет повреждения. Распаковка должна про-

При распаковке нужно проверить, не повреждены ли блоки при перевозке. Нужно проверить, не погнуты ли штыри в соединительных разъемах, удалить все посторонние упаковочные материалы. После этого необходимо проверить комплектность радиовысотомера согласно упаковочному листу и ведомости, приведенной в

#### § 12. Установка радиовысотомера на самолете

Размещение элементов РВ-УМ на самолете производится с учетом удобства его обслуживания и конструктивных особенностей как радиовысотомера, так и самолета. На серийных самолетах ускак радиовысотомера, так и самолета. Та серинных самолетах установка отдельных элементов радиовысотомера должна производиться в строгом соответствии с расположением, утвержденным главным конструктором и согласованным с поставщиком радиовысотомера. Акустические помехи в месте расположения приемо-передатчика ПП-VM не должны превышать 125 дб.

#### а) Установка приемо-передатчика

При выборе места расположения приемо-передатчика на самолете необходимо учитывать следующие требования:

1. Для калибровки, регулировки, замены предохранителя и отсоединения кабелей должен быть обеспечен доступ к его передней

2. Приемо-передатчик должен иметь возможность свободно ка чаться на амортизаторах, не задевая других предметов.
3. Для охлаждения должна быть обеспечена циркуляция воз-

духа. Для установки приемо-передатчика на самолете необходимо

выполнить следующие операции:

- 1. Укрепить амортизационную раму с помощью четырех болтов, шайб Гровера и гаек на специальной полке, ранее установленной на самолете.
- 2. Поставить приемо-передатчик на амортизационную рамутак, чтобы оба выступа на кожухе приемо-передатчика вошли в пазы рамы.

Завернуть винты, скрепляющие амортизационную раму с

Примечание: в подставке под раму должны быть предусмотрены четыре отверстия, обеспечивающие свободное перемещение радновысотомера при виб рации.

## б) Установка указателя высоты УВ-57

Указатель высоты устанавливается на приборной доске летчи-

ка в месте, удобном для наблюдения и пользования.
Чтобы устранить влияние магнитной системы указателя высоты на показания магнитного компаса, расстояние между ними

должно быть не менее 40 см.

Для установки указателя высоты на приборной доске необходимо выполнить следующие операции:

Вырезать отверстие для корпуса указателя высоты.
 Просверлить 2 отверстия для крепления указателя высоты протверстия для органов калибровки.

3. Установить прибор на приборную доску с задней стороны п укрепить двумя винтами,

# в) Установка переключателя сигнализируемой высоты ПСВ-УМ и сигнальной лампочки

Переключатель сигнализируемой высоты и сигнальная лампочка устанавливаются на приборной доске летчика в месте, удобном для наблюдения и пользования. Для установки переключателя сигнализируемой высоты на приборной доске необходимо выполнить следующие операции:

1. Вырезать отверстие для корпуса переключателя сигнализи-

руемой высоты.

2. Просверлить четыре отверстия для крепления переключате-

ля сигнализируемой высоты.

 Установить переключатель сигнализируемой высоты на при-борную доску с задней стороны и укрепить четырьмя винтами. Сигнальная лампочка устанавливается на приборной доске около

приборов ночного полета. Для установки сигнальной лампочки на приборной доске необходимо вырезать отверстие для ее корпуса и укрепить ее на при-

борной доске с помощью гайки.

#### г) Установка приставки раздельной сигнализации ПРС-УМ

При выборе места расположения приставки ПРС-УМ на самолете, необходимо учесть возможность доступа к контрольной точке.

Крепление приставки ПРС-УМ осуществляется четырьмя винтами.

#### § 13. Установка антенн

Удовлетворительное качество работы радиовысотомера зависит от правильной установки и расположения антенн. Антенная система в целом должна выполнять следующие функ-

1. Излучать сигналы вниз к земле.

2. Принимать сигналы, отраженные от земли.

3. Предотвращать, насколько возможно, непосредственное проникновение сигнала из передающей антенны в приемную.

Каждую антенну следует располагать вдали от таких препят-ствий, как распорки, провода и стойки на расстоянии пе менее 60 см.

На пути распространения радиоволн от передающей антенны к земной поверхности и на пути их возвращения обратно к приемной антенне на самолете не должно быть никаких препятствий при нормальном его положении.

После установки антенн необходимо проверить величину переменного напряжения на гнезде «УНЧ» контрольного разъема ШІ-3 радиовысотомера РВ-УМ, установленного на самолете, при помощи вольтметра (типа А4-М2, ТТ-1 или ИВ-4). Это напряжение не должно быть меньше напряжения срабатывания быть меньше напряжения срабатывания быть меньше указателя высоты и должно быть не менее 18÷22 в по A4-M2.

15

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14: CIA-RDP82-00038R001600240001-9

Приемная и передающая антенны радиовысотомера должны быть размещены так, чтобы практически не было связи между ними, т. е. прямой сигнал от передающей антенны не наводил электродвижущую силу в приемной антенне.

Наличие такой связи создает помеху при приеме и нарушает порматьную работу развидыестомера

Наличие такой связи создает помеху при присме и перуменормальную работу радиовысотомера. Чтобы избежать подобного явления, применяется два варианта размещения антенн (установка антенн «в одну линию» и экранированное расположение антенн), каждый из которых обеспечивает нормальную работу радиовысотомера. Установка антенн радиовысотомера должна производиться в местах, обеспечивающих исключение взаимного влияния радиотехнической радиоаппаратуры и радиовысотомера РВ-УМ. Для уменьшения взаимного влияния допускается установка фильтра ВЧФ-3.

#### а) Установка антенн «в одну линию»

Антенны располагаются под фюзеляжем так, чтобы их минимумы приема и излучения были направлены друг к другу. Ввидутого, что минимумы приема и излучения антенны диполя находятся в направлении оси последнего, а максимум—в перпендикулярном к оси направлении, диполи антенн в этом варианте размещаются так, чтобы оси их были на одной линии и направлены вдоль полета.

Следует иметь в виду, что при установке антенн «в одну ли-нию» вблизи последних не должно быть предметов, расположен-ных так, что достаточный по величине сигнал сможет отразиться от этого предмета к боковой стороне приемной антенны. Такими предметами на самолете могут являться торпеды, бомбы, лодки,

металлические тросы и т. д. Расстояние между серединами антенн (кольцевыми изоляторами) должно быть не менее 2,4 метра при расположении антенн «в одну линию».

#### б) Экранированное расположение антенн

Антенны располагаются на плоскостях так, чтобы оси диполей Антенны располагаются на плоскостях так, чтобы оси диполей были параллельны друг другу и направлены вдоль линии полета, а между антеннами находился металлический экран, высота которого превышает высоту антенн не менее, чем в два раза.
В качестве такого металлического экрана обычно используются фюзеляжи, мотогондолы или У—образность крыльев.
Расстояние между антеннами в этом случае должно быть таким, чтобы получающаяся остаточная высота не превышала 20 метров.

Метрив.
При этом антенны должны быть симметрично удалены от экранирующей поверхности не менее чем на один метр.
Экранированное расположение антенн применено на многих типах самолетов. Во всех случаях размещения диполей под основанием антенны должен быть плоский, прямоугольный участок метрический прамоугольный под основанием антенны должен быть плоский, прямоугольный участок метрический прамоугольный прам

таллической обшивки самолета размером не менее 50×50 см. Если радиовысотомеры устанавливаются на самолетах неметаллической конструкции, то под основанием каждой антенны должен быть установлен металлический экран-рефлектор размером не менее 60×60 см. Рефлектор должен быть соединен с корпусом самолета и иметь надежный электрический контакт с основанием антенны. При любом способе установки антенны утолщеные части стоек направлять в сторону полета (вперед), так как это уменьшает лобовое сопротивление антенн. Перед установкой антенн для обеспечения надежного контакта между последними и рефлектором необходимо тщательно зачистить место на рефлекторе, где крепится панель.

#### ЗАПОМНИ!

Если когда-либо понадобится обновление покраски антенн—нельзя допускать покрытия краской изоляционного кольца посреди горизонтальной части диполя и основания. Также не допускается загрязнение этого кольца.

#### § 14. Монтаж кабелей

#### а) Монтаж антенных фидеров

Необходимо обратить особое внимание на тщательность про-

Необходимо обратить особое внимание на тщательность прокладки фидеров от приемо-передатчика до антенн.

Фидеры следует укладывать таким образом, чтобы была исключена возможность перетирания их об острые предметы.

Монтажные хомутики должны ставиться не реже, чем через 50 см, причем под ними должны быть проложены дерматиновые или резиновые прокладки, во избежание порчи оплетки фидера. Радиус закругления фидера на изгибах должен быть не менее 15 сантиметоов. сантиметров.

сантиметров. Необходимо оставить небольшой запас длины фидера около приемо-передатчика, обеспечивающий свободное перемещение последнего на амортизационной раме. Допускается увеличить длину фидеров для увеличения остаточной высоты так, чтобы остаточная высота была не менее 8 метров.

Если невозможно обеспечить при монтаже прокладку фидеров без образования острых углов у приемо-передатчика или антенны, допускается, в крайнем случае, применение угловых адаптеров типа ВР-20 для осуществления соединений между разъемом (фицеративности в применения кой) фидера и соответствующими гиездами на панели приемо-передатчика или антенны.

Прокладку фидеров следует, по возможности, производить в местах, гарантирующих их от повреждений (запрещается на фидер класть тяжелые предметы и становиться ногами).

#### б) Монтаж кабелей

Отбортовка кабелей хомутами должна производиться не реже, чем через 50 см, причем должен быть обеспечен контакт между экранированной оболочкой кабелей и металлическим корпусом са-

Специальные заземляющие шинки, имеющиеся на кабеле, дол-

Специальные заземляющие шинки, менодилесь на иссом, мень быть надежно привернуты к металлической обшивке или пол-ке и должны обеспечивать хорошее электрическое соединение. Необходимо оставить небольшой запас длины кабелей около приемо-передатчика, допускающий свободное перемещение послед-него на амортизационной раме и удобное отключение и подключение разъемов.

Радиус закругления должен быть не менее 15 см.

#### ГЛАВА IV.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ РАДИОВЫСОТОМЕРА

#### § 15. Общие указания

Радиовысотомер имеет гарантийный срок службы, равный 500 часам. Для обеспечения нормальной работы радиовысотомера в течение указанного срока службы необходим соответствующий уход за ним и правильное его обслуживание.
Обслуживание радиовысотомера заключается в регулярной проверке его работоспособности во время эксплуатации, а также проведении регламентных работ. Проверка работоспособности радиовысотомера во время эксплуатации изложена в главе I настоящей инструкции по эксплуатации. щей инструкции по эксплуатации.

щей инструкции по эксплуатации.

Регламентные работы представляют собой профилактические работы, которые проводятся с целью поддержания радиовысотомера в рабочем состоянии и предотвращения неисправностей.

Регламентные работы заключаются в периодическом осмотре и устранении замеченных недостатков, проверке электрических параметров, смазке и чистке накидных гаек и ручки на передней папелитирующим передатирую и перединировке радиовысотомера.

метров, смазке и чистке накидных гаек и ручки на передней папели приемо-передатчика и регулировке радиовысотомера. Регламентные работы проводятся через 50, 100 и 200 часов работы радиовысотомера согласно «Единого регламента № 16» изделия «Ю». Проведение регламентных работ может осуществляться и до истечения указанного срока работы радиовысотомера. Регламентные работы через 50 часов работы радиовысотомера проводятся непосредственно на самолете.

Регламентные работы через 100 часов работы проводятся на стенде и заключаются в полной проверке и регулировке радиовысотомера.

Для проведения регламентных работ необходимо иметь следующие приборы:

1. Тестер Т-1. 2. Қатодный вольтметр типа А4—М2. 2. Қатодның вольтметр типа А4—му.
 3. Электронный осциллограф типа ЭО-6 или импульсный синхроскоп типа СИ-1.
 4. Звуковой генератор типа ЗГ-10 или ЗГ-12.
 5. Лабораторный автотрансформатор типа ЛАТР-1 или патр-9.

6. Измеритель малых мощностей типа ИММ-6 или ИММ-2. ЛАТР-2.

Волномер средней точности типа ВСТ-2Д. Измеритель малых сопротивлений. Если во время регламентных работ обнаружится какое-либо сли во время регламентных расот оснаружится какое-лисо повреждение или отклонение параметров от допустимых норм, а регулировки этих параметров или устранение дефектов не предусмотрены данными регламентными работами, то необходимо доложить об этом непосредственному начальнику и произвести работы в соответствии с главой IV настоящей инструкции по эксплуатации. Отметки с проведении всех вилов регламентных работ заносят-

Отметки о проведении всех видов регламентных работ заносятся в паспорт радиовысотомера за подписью лица, проводивщего

# § 16. Регламентные работы через $50\pm 5$ часов работы радиовысотомера

Пятидесятичасовые регламентные работы включают:
а) проверку записей в журнале летчика о работе радновысото-мера типа РВ-УМ за предыдущий период;
б) проверку состояния и крепления кабелей и фидеров, метал-лизацию кабелей и блоков;
в) проверку крепления и амортизации блоков затажку накин-

назацию каослен и олоков, в) проверку крепления и амортизации блоков, затяжку накид-ных гаек разъемов, кабелей и блоков; г) проверку на самолете калибровки радновысотомера; д) проверку на самолете общей чувствительности радновысото-

е) проверку на самолете напряжения блокировки указателя мера;

ж) проверку на самолете точности сигнализации заданной вы-

проверку на самолете работоспособности радиовысотомера в объеме предварительной подготовки.

В объеме предварительной подготовки.

1. Проверка калибровки радиовысотомера производится в соответствии с указанием § 9.

2. Проверка общей чувствительности радиовысотомера и напряжения срабатывания блокировки указателя высоты в соответствии с указаниями §§ 10, 24:

3. Проверку на самолете точности сигнализации заданной высоты допускается производить следующим образом: к радиовысотомеру РВ-УМ подсрединить стометровую задерживающую динню

тестера Т-1. Смещая стрелку указателя высоты УВ-57 потенциометром «установка нуля», можно проверить и точность сигнализации заданной высоты при следующих положениях переключателя сигнализируемой высоты ПСВ-УМ: 50 м, 100 м, 150 м. После проведения таким методом проверки точности сигнализации заданной высоты, радиовысотомер следует откалибровать в соответствии с указаниями 8 9 настоящей инструкции. заниями § 9 настоящей инструкции.

4. Проверка радиовысотомера, установленного на самолете, производится в соответствии с указаниями §§ 2, 3, 9 и 10.

После проведения регламентных работ произвести запись в паспорте о проделанной работе.

# § 17. Регламентные работы через $100\pm10$ часов работы радиовысотомера (или через каждые полгода)

- Сточасовые регламентные работы включают: а) проверку крепления и целости антенн, очистку изоляционного кольца;
- б) проверку состояния и крепления кабелей и фидеров, металлизацию кабеля и блоков;
- в) снять с самолета приемо-передатчик и указатель высоты ра-диовысотомера; проверить монтаж, детали, крепление в панелях;
- г) проверку на стенде: полосы модуляции и средней частоты передатчика;
  - калибровки радиовысотомера,
  - общей чувствительности радиовысотомера
- напряжения срабатывания блокировки указателя высоты,
   точности сигнализации заданной высоты полета;
   д) проверку состояния штырьков и гнезд разъемов,
   кабеле фидеров и блоков; установить снятые блоки на самолет (гермети-
- ческие разъемы не снимать); е) проверку крепления и амортизации блоков, затяжку накид-ных гаек, разъемов, кабелей и блоков.
- 1. Проверку крепления и целости антенн произвести внешним осмотром. Изоляционное кольцо протереть ватой, смоченной спир-TOM.
- 2. Проверка состояния и крепления кабелей и фидеров производится внешним осмотром. Кабели и фидеры не должны иметь повреждения. Экранированные оболочки кабелей должны обеспечивать хорошее электрическое соединение с металлическим корпуческое корп сом самолета. Металлизация между передней панелью приемо-передатчика радиовысотомера и амортизационной рамой проверяется при помощи измерителя малых сопротивлений.
- 3. Снятые с самолета приемо-передатчик, указатель высоты и переключатель сигнализируемой высоты проверить внешним осмотром в следующем порядке:
- а) очистить блоки от пыли продувкой воздуха под давлением 2 - 3 атмосферы или с помощью волосяной щетки;

- б) очистить детали от плесени чистыми кусками тонкой мате-
- рии; в) очистить детали и стенки блоков от ржавчины с помощью наждачной бумаги и произвести покраску зачищенных участков;
- г) осмотреть все детали с целью выявления признаков перегрева, изменения цвета, коробления, вытекания изоляционного состава. Особое внимание обратить на сопротивления, конденсаторы. дроссели и трансформаторы. Следы подгара, если они не требуют смены деталей, удалить;
- смены деталеи, удалить;
  д) проверить исправность всех деталей крепления и прочности шасси приемо-передатчика радиовысотомера;
  е) осмотреть все монтажные провода и кабели внутри приемо-передатчика. При необходимости замены отдельных деталей, требующих распайки монтажа блока приемо-передатчика, блок направляется в ремонтную мастерскую.

  4. Поверка полосы молучания и средней настоты передатчика.

- правляется в ремонтную мастерскую.

  4. Проверка полосы модуляции и средней частоты передатчика производится в соответствии с указаниями §§ 21, 22.

  5. Проверка калибровки радиовысотомера производится в соответствии с указанием § 9.

  6. Проверка общей чувствительности радиовысотомера и напряжения срабатывания блокировки указателя высоты производится в соответствии с указаниями §§ 10, 24.

  7. Проверка точности сигнализации заданной высоты производится с помощью звукового генератора типа 'ЗГ-10, который подключается к гнезду «УНЧ» приемо-передатчика. Плавно изменяя частоту генератора, отмечают момент срабатывания сигнализации (загорание сигнальной лампочки и одновременного прослушивания частоту тенератора, отмечают можент срадогывания сигнальзания (загорание сигнальной лампочки и одновременного прослушивания звукового сигнала) и показания указателя высоты при всех положениях переключателя сигнализируемой высоты ПСВ-УМ, кроме положений «Выкл» и «К».
- Проверку производить при раздвинутом до отказа аттенюаторе тестера Т-1. Точность выдачи сигнала заданной высоты по показаниям указателя высоты должна быть не хуже+10%—5% для высот 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м, 400 м, и+20%—10% для высоты 50 м от заданных высот.
- 8. Проверка состояния штырьков и гнезд разъемов кабелей, фидеров и блоков производится внешним осмотром. Установка радиовысотомера на самолете, крепление и амортизация блоков гроизводится согласно указаниям § 12.

# § 18. Регламентные работы через 200±15 часов работы радиовысотомера (или ежегодная проверка установленного на самолете радиовысотомера)

Блоки радновысотомера после 200-часовой работы снимаются с самолета и устанавливаются на стенд для полной проверки работоспособности, состояния отдельных блоков и для настройки радновысотомера. Регламентные работы через 200 часов включают полностью 100-часовые регламентные работы.

## § 19. Продление срока службы радиовысотомера

По истечении 500 часов работы радиовысотомер должен быть снят с самолета полностью, включая кабельную систему, фидеры и антенны, и отправлен на ремонтную базу, где проводятся следующие мероприятия:

щие мероприятия:
1. Определяется возможность дальнейшего использования радновысотомера, для чего производится просмотр всех записей в наспорте и проводятся 50-часовые регламентные работы. Срок службы радновысотомера может быть продлен, если:
а) отсутствовали систематические отказы и выходы из строя по одной и той же поичине: щие мероприятия:

по одной и той же причине;

по одной и той же причине;

б) при проведении 50-часовых регламентных работ выясняется, что параметры радновысотомера изменились не более чем на 20% в сторону ухудшения от допустимых.

2. Если возможность продления срока службы имеется, то:
а) проводятся 100-часовые регламентные работы;
б) выносятся решения продления срока службы радновысотомера на тот или иной период в соответствии с его состоянием. Последующее продление слока службы радновысотомера произво-Последующее продление срока службы радиовысотомера произво-

#### § 20. Упаковка, хранение, транспортировка, консервация и расконсервация радиовысотомера

#### 1. Упаковка радиовысотомера

Блоки радиовысотомера с комплектом запасного имущества унаковываются в один специальный ящик. Блоки должны быть предохранены от воздействия коррозии, для чего при унаковке их следует обернуть целлофаном или влагонепроницаемой бумагой.

#### 2. Хранение радиовысотомера

Ящик с блоками радновысотомера должен храниться в закрытом отапливаемом помещении при относительной влажности  $60\pm20\%$ . В воздухе помещения должны отсутствовать примеси, вызывающие коррозию металлов.

## 3. Транспортировка радиовысотомера

Транспортировка радиовысотомера должна производиться в опломбированном транспортировочном ящике.

# 4. Консервация и расконсервация радиовысотомера

При консервации радновысотомера необходимо:

1. Перед длительным хранением (свыше одного месяца) ра-дновысотомер проверить на работоспособность согласно главе II настоящей инструкции по эксплуатации.

- Смазать накидные гайки и ручку на передней панели пуш-смазкой ГОСТ 3005-51.
   Все части комплекта обернуть в промасленную бумагу.

Все части комплекта обернуть в промасленную бумагу.
 Хранить радновысотомер в сухом и теплом помещении.
При расконсервации радиовысотомера необходимо:

 Снять пушсмазку с помощью мягкой ветоши, после чего промыть смазанные места чистым бензином.
 Произвести проверку работоспособности радиовысотомера согласно главе II настоящей инструкции по эксплуатации.

#### глава V.

# ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА РАДИОВЫСОТОМЕРА

## § 21. Проверка и настройка генератора СВЧ

Проверка и настройка генератора СВЧ производится в лаборатории или в мастерской при помощи волномера типа ВСТ-2Д, измерителя малых мощностей типа ИММ-6 или ИММ-2, звукового генератора типа ЗГ-10, электронного осииллографа типа ЭО-6 или СН-1 и тестера Т-1 по следующей методике:

1. Подключить к генератору СВЧ антенну при помощи высоко-

СН-1 и тестера Т-1 по следующей методике:
1. Подключить к генератору СВЧ антенну при помощи высокочастотного фидера. Установить на антенне индикатор мощности И-1, входящий в комплект тестера Т-1.
2. Включить радновысотомер. Проверить общую работоспособность генератора СВЧ по свечению лампочки индикатора мощности И-1, что характеризует наличие генерируемых генератором СВЧ колебаний

СВЧ колебании.

Для проверки формы сигналов к гнезду «УНЧ» контрольного разъема IIII-3 подключить электронный осциллограф СИ-1 или ЭО-6. При подключенной 100 м линии задержки тестера Т-1 и нормальной работе генератора на экране осциллографа должны наблюдаться пакеты с нормальным заполнением (без срывов). При наличии срывов генерации в пакетах появляются горизонтальные миастем.

участки.

3. Соединить вход волномера типа ВСТ-2Д через переходинк 50 ом 120-метровую линию задержки тестера Т-1 с разъемом «Передатчик» радиовысотомера РВ-УМ. Переключатель рода работ ВСТ-2Д установить в положение «непрерывные».

4. Вращая лимб настройки волномера, записать показания шкалы и нониуса при двух максимальных отклонениях стрелки пидикатора волномера ВСТ-2Д. В случае, если во время измерения появляется три или более максимума, взять два крайних максимума. По переводной таблице деления шкалы перевести в мегагерцы.

5. Определить среднюю частоту генератора СВЧ /ср и ширину полосы модуляции генератора СВЧ /л по формулам:

$$fep = -\frac{f_H + f_B}{2}; \quad \Delta f = f_B - f_H,$$

Средняя частота генератора СВЧ должна быть равна 444±6 Мгц, а ширина полосы модуляции  $\triangle f = 17\pm 2$  Мгц, 6. Определить частоту модуляции, для чего проделать следующее: от звукового генератора типа  $3\Gamma$ -10 (однотактный выход) подать напряжение звуковой частоты на вход горизонтального усилителя осциллографа 9O-6 или СИ-1, а ко входу вертикального усилителя осциллографа подключить гнездо «ГНЧ» контрольного разъема ШП-3 прнемо-передатчика радиовысотомера (выход звукового генератора приемо-передатчика). Клемма «земля» осциллографа должна быть соединена с земляной шиной радиовысотомера. Меняя частоту прибора  $3\Gamma$ -10, добиться эллипса на экране осциллографа. При этом частоты звукового генератора приемо-передатчика радиовысотомера и прибора  $3\Gamma$ -10 равны. Эта частота должна находиться в пределах: f = 142 + 82 гц., что соответствует частоте модуляции.

$$f_{\rm M} = {}^2/_3 f{\rm r} = 70 + \frac{+25}{-15} r{\rm m}$$

7. Определить излучаемую мощность генератора СВЧ, для чего проделать следующее: выход генератора СВЧ через согласующий переходник 50 ом 75 ом соединить с высокочастотным входом прибора ИММ-6 или ИММ-2 (измеритель малых мощностей). Прежде чем включить питание прибора ИММ-6, необходимо следующее:

сделать следующее:

а) переключатель поставить в положение «контроль напряже-

ния»;
б) включить прибор, переведя выключатель в положение «включено», т. е. вверх. При этом должна загореться индикатор-

«включено», т. е. вверх. При этом должна загореться индикатор ная лампочка.

Через 10 минут после включения, как только прогреются лампы, стрелка прибора отклонится на полную шкалу. После этого с помощью ручки «установка напряжения», устанавливают стрелку стрелочного индикатора точно на риску «200», отмеченную красной чертой, и прибор ИММ-6 готов к действию. Далее необходимо включить радновысотомер РВ-УМ.

Перед измерением мощности производится балансировка моста прибора для чего необходимо:

прибора, для чего необходимо:
а) поставить ручку ВЧ переключателя «множитель» в среднее положение на цифру «0»;

б) перевести переключатель в положение «баланс»

При этом стрелка стрелочного индикатора может уйти за шка-При этом стрелка стрелочного индикатора может уити за шка-лу в ту или иную сторону, и ее следует установить на риску «0» с помощью ручек «установка нуля», вращая большую ручку (гру-бая «установка нуля»). После приблизительной установки стрелки на нуль, следует нажать кнопку с гравировкой «баланс точно» и окончательно установить стрелку на нуль с помощью меньшей руч-ки (точная «установка нуля»).

Далее, для измерения излучаемой мощности необходимо:
а) перевести ВЧ переключатель в рабочее положение на цифру 100. При этом баланс моста нарушается, если величина измеряемой мощности не соответствует точно положению отсчетной шкалы. Стрелка стрелочного индикатора уйдет вправо от нуля, если измеряемая мощность больше значения на шкале, или уйдет влево, если измеряемая мощность меньше;

б) восстановить баланс моста, т. е. вернуть стрелку стрелочного индикатора на нуль, вращением отсчетной шкалы в нужную

сторону;

в) нажав кнопку (гравировка «баланс точно»), установить окончательную стрелку на нуль перемещением отсчетной шкалы и отсчитать величину измеряемой мощности на той части шкалы, которая указана стрелкой-указателем.

Так как измерения производятся при положении ВЧ переключателя на цифре «100», то результат умножится на 100, и на поправочный коэффициент, указанный для частоты 444 мгц в форму-

ляре прибора.

ляре прибора.

Излучаемая мощность должна быть не менее 0,2 вт.

8. В случае несоответствия измеренных параметров требованиям ТУ требуется произвести настройку генератора СВЧ. Настройка средней частоты генератора СВЧ производится при помощи винта 36-7, изменяющего емкость анодного контура. При вворачивании этого винта средняя частота генератора СВЧ уменьшается, при выворачивании—увеличивается. После настройки средней частоты по методике, изложенной в пп. 4 и 5, проверяется полоса модуляции генератора СВЧ. В случае несоответствия средней частоты и полосы модуляции настройка генератора СВЧ производится несколько раз. Настройка на максимум излучаемой мощности производится при помощи винта Э6-6 и катодного плунжера Э6-9, регулирующих величину обратной связи между контурами генератора СВЧ.

При этом необходимо контролировать анодный и катодный

При этом необходимо контролировать анодный и катодный ток лампы ГС-4-В. Анодный ток должен быть 10 + 16 ма, а разность между катодным и анодным током (т. е. сеточный ток) должна быть 4.5 + 8 ма. При настройке генератора сеточный ток необходимо контролировать непрерывно во время настройки, а не только после настройки генератора.

Анодный ток измеряется миллиамперметром, включенным между кл. Б2 и Б3, а катодный между кл. Б4 и Б5 контрольного разъема III-3 (при этом тумблер В6-1 надо поставить в положение «Выкл»). Следует помнить, что отключение и подключение миллиамперметров допускается производить только при выключенном радиовысотомере РВ-УМ. Включение катодной цепи при выключении анопривой пери на получескается

радиовысотомере Рв-ум. Бключение катодной цени при выключении анодной цепи не допускается.
Анодный ток лампы ГС-4-В регулируется также потенциометром R6-3. При вворачивании винта Э6-6 обратная связь увеличивается, при выворачивании—уменьшается. Величина излучаемой мощности зависит от положения витка связи с антенной Э6-1 и измеряет-

ся при помощи приборов ИММ-6 или ИММ-2. Изменение положеия витка связи Э6-1 производится путем ослабления витка, крепа-щего сектор фишки Ф6-1 с последующим поворотом. Увеличение связи соответствует повороту против часовой стрелки. По окончании регулировок закрепить винты и закрасить краской.

# § 22. Проверка и настройка балансного детектора

Проверка и настройка балансного детектора производится только в мастерской.

Для проверки балансного детектора необходимо иметь при-

а) катодный вольтметр **А4-М2**; б) микроамперметр типа **ЛМ** класса 0,5 со шкалой не менее 10 мка и внутренним сопротивлением  $1600 \pm 60$  ом, при этом

íд=5íп где: ід-истинная величина тока диода,

iп—показания тока прибора.

в) осциллограф СИ-1 или ЭО-6.

Б) осциллограф Ск1-1 или 30-0.
Для проверки настройки балансного детектора необходимо:
1. Подключить к прибору 100 м. линию задержки тестера Т-1.
Включить генератор СВЧ тумблером В6-1. Сдвинуть аттенюатор.
2. Включить радиовысотомер, катодный вольтметр А4-М2 и

осциллограф.

3. Присоединить микроамперметр типа ЛМ между С7-5 и корпусом, а затем между С7-6 и корпусом.

Витком отбора прямого сигнала установить токи не менее 35 мка на каждом диоде, контролируя по микроамперметру.

Если при этом токи не устанавливаются до нужной величины, то вращением винта каретки с петлей связи прямого сигнала и роторов подстроечных конденсаторов С7-3, С7-4 выставить токи 35 мка на каждом диоде.

Если и в этом случае последние не устанавливаются то необ-

Если и в этом случае последние не устанавливаются, то необходиму заменить детекторы Д-603 и выставить необходимую величину токов. Далее произвести настройку балансного детектора на

минимум шумов, для чего:
1. Отсоединить микроамперметр;
2. К гнезду «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3 радновысотомера подсоединить высокочастотный пробник прибора А4-М2;
3. Раздвинуть аттенюатор до отказа и настроить прибор на минимум шумов подстройкой конденсаторов С7-3 и С7-4 и перемещением каретки с петлей связи прямого сигнала;
4. Подключить вход осциллографа к гнезду «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3.
Славинуть аттенматор и по осциллографи установать при при осциллографи.

ного развема ц.11-3. Сдвинуть аттенюатор и по осциллографу проверить наличие пакетов. Замерить токи диодов. Если последние меньше 35 мка, подстройку произвести вновь по вышеизложенной методике. Настройка производится до тех пор, пока не будет минимума шумов п токи не менее 35 мка.

Токи диодов не должны быть более  $60\,$  мка.' Примечание. Настройка балансного детектора производится только опыт-

## § 23. Проверка и настройка счетных цепей

Проверка и настройка счетных цепей обычно производится при ремонте радиовысотомера. Настройку могут делать только лица, хорошо представляющие себе процессы, происходящие в радиовысотомере РВ-УМ, и имеющие опыт в налаживании радиоаппаратуры.

ры. При расстроенных счетных цепях радновысотомер обычно плопри расстроенных счетных целях радновысогомер обычно наго-оподдается калибровке или не калибруется тестером Т-1. В этом колучае предварительно убеждаются, что это явление не обусловле-но какой-либо другой неисправностью радновысогомера, и только после этого приступают к проверке и настройке счетных целей при томовии тестера. Т.1 и арикарого темпоратора типа ЗТ-10 по следуют помощи тестера Т-1 и звукового генератора типа ЗГ-10 по следующей методике:

1. Аттенюатор тестера Т-1 раздвинуть до отказа.

2. Подключить гнездо «УНЧ» контрольного разъема III1-3 к однотактному выходу прибора ЗГ-10.

3. Включить радиовысотомер и прибор 3Г-10. Напряжение на выходе прибора 3Г-10 поддерживать порядка 25 + 30 в.

4. Проверить края шкалы по частоте.

Учитывая, что на один метр высоты приходится 16 гц частоты биений, и что остаточная высота может колебаться от 8 до 20 метров (в зависимости от типа самолета), необходимо, чтобы орган регулировки «установка нуля» обеспечивал установку стрелки указателя высоты УВ-57 на нулевую риску при частотах от 200 до

Если органы регулировки «установка нуля» и «калибровка» не обеспечивают установки стрелки УВ-57 на риску 0 и 400 м в указанном диапазоне частот, подаваемых со звукового генератора типа ЗГ-10, то необходимо проверить и, если нужно, устранить зависимость показаний указателя высоты от изменения напряжения пи-

5. Проверка зависимости показаний указателя высоты от напряжения питания производится следующим образом:

включить радиовысотомер и установить напряжение питания 115 в, 400 ги. Подать с прибора 3Г-10 на гнездо «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3 напряжение 25+30 в. такой частоты, при которой стрелка указателя высоты встанет на 10 м.

рои стрелки указателя высоты встанет на то м. Изменяя напряжение питания на $\pm 5\%$ , т. е. на $\pm 5,75$  в., определить отклонение стрелки указателя высоты УВ-57. Если величина отклонения будет больше половины ширины стрелки, то, осторожено передвигая ползунок потенциометра R1-57 в приемо-передатчике радиовысотомера PВ-УМ в ту или иную сторону, добиться

уменьшения отклонения стрелки. Затем подать с прибора ЗГ-10 напряжение такой частоты, при которой стрелка указателя высоты встанет на 400 м.

Проделать аналогичную регулировку потенциометром R1-57, изменяя напряжение питания на±5,75 в.
Повторяя несколько раз регулировку в точках 10 м и 400 м, добиться отклонения стрелки указателя выссты в допустимых пре-

добиться отклонения стрелки указателя высоты в допустимых пределах (т. е. менее половины ширины стрелки).

6. Устранив зависимость показаний указателя высоты по напряжению, снова проверить края шкалы согласно п. 4. Если и в этом случае в точке 400 м отклонение от допуска наблюдается, то приступить к настройке счетных цепей.

7. Настройка счетных цепей производится с помощью потенциометра R1-21. Перед настройкой вынуть приемо-передатчик из футляра и расконтрить гайку потенциометра R1-21.

Установить по шкале прибора 3Г-10 частоту, соответствующую необходимой остаточной высоте. Эта частота вычисляется по слелующей формуле:

дующей формуле:

 $F6 = 16H_0 + F_M,$ 

 $H_0$  — остаточная высота, м;  $F_M = 70$  гц—частота модуляции радиовысотомера; потенциометром «установка нуля» подвести стрелку указателя высоты к ри-

Установить по шкале прибора ЗГ-10 частоту, соответствующую 400 м, вычислив ее по формуле:

гб = 16 (400+H<sub>0</sub>) + F<sub>м</sub> где: H<sub>0</sub> — остаточная высота, м; F<sub>м</sub> = 70 гц, частота модуляции. Вращая потенциометр R1-21, добиться того, чтобы стрелка указателя высоты подошла к риске 400 м.

Снова вернуться к частоте, соответствующей остаточной высоте, и потенциометром «установка нуля» подвести стрелку указателя высоты к риске 0 метров.

Установить частоту, соответствующую 400 м, и потенциометром R1-21 подвести стрелку указателя высоты к риске 400 м. Этот прием повторить несколько раз до получения показаний точно 0 м и 400 м.

Затем тщательно законтрить гайку потенциометра R1-21. После этого необходимо радновысотомер откалибровать по методике, изложенной в § 9.

Примечание: частота биений, соответствующая любой высоте, вычисляется по формуле:

 $F6=16 (H+H_0) + FM$ 

где: Н — измеряемая высота, м.

Но - остаточная высота, м.

Fм — частота модуляции, гц; Fм=70 гц.

В таблице N 1 приведена зависимость показаний радиовысотомера от частоты биений при остаточной высоте 10 м.

	Таблица № I		
Показания УВ-57, м	Частота биений, гц		
0	230		
50	1030		
100	1830		
150	2630		
200	• 3430 ·		
250	4230		
300	5030		
400	6630		
,500	8230		
600	9830		

В таблице № 2 приведена раскладка по частоте в зависимости от остаточной высоты.

Таблица № 2

Остаточная высота, м.	Установка нуля, гц	Установка 400 м, гц
8	200	6600
15	310	6630 6710
8 10 15 20	230	60

Раскладка по частоте проверяется при смене ламп счетных це-пей Л1-6 и Л1-7 и при смене указателя высоты УВ-57.

#### § 24. Проверка и настройка схемы блокировки указателя высоты

Проверка и настройка схемы блокировки указателя высоты

производится следующим образом:
1. Подсоединить к РВ-УМ 100-метровую линию задержки тестера Т-1. Аттенюатор раздвинуть до отказа.
2. К гнезду «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3 подключить зауковой генератор типа ЗГ-10 и высокочастотный пробник прибо-

Переключатель ПСВ-УМ установить в положение «50 м».
 На гнездо «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3 со звукового генератора типа 3Г-10 подать напряжение порядка 30 в частоты

5. Плавно уменьшать амплитуду этого напряжения и по прибору A4-M2 отметить напряжение в момент срабатывания схемы блокировки (стрелка указателя высоты УВ-57 скачком уходит на

В противном случае, необходимо потенциометром R1-34 отрегулировать напряжение срабатывания схемы блокировки указате-

ля высоты в соответствии с требованиями п. 5, § 24.

# § 25. Проверка и настройка сигнализации заданной высоты

Проверка и настройка сигнализации заданной высоты производится при помощи звукового генератора типа ЗГ-10 по следующей методике:

1. Подсоединить к РВ-УМ 100-метровую линию задержки тес-

1. Подсоединить к РВ-УМ 100-метровую линию задержки тестера Т-1. Аттеноатор раздвинуть до отказа.
2. Подключить гнездо «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3 к однотактному выходу прибора 3Г-10.
3. Включить радновысотомер и прибор 3Г-10. Напряжение на выходе прибора 3Г-10 установить порядка 25 → 30 в.
4. Плавно меняя частоту прибора 3Г-10, отмечают момент срабатывания сигнализации (по загоранию сигнальной лампочки ЛН4-1) и показания указателя высоты УВ-57 на всех уровнях заданной высоты (50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м, 400 м.), задаваемых переключателем сигнализируемой высоты ПСВ-УМ.
Проверка считается удовлетворительной, если точность сраба-

даннои высоты (20 м, 100 м, 200 м, 200 м, 200 м, 300 м, 100 м, Проверка считается удовлетворительной, если точность срабатывания сигнализации по показаниям указателя высоты по отношению к заданной высоте на высотах (100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м, 400 м) не хуже+10%—5%, а на высоте 50 метров +20%—10%. Если точность срабатывания сигнализации не удовлетворяет требованиям ТУ, то необходимо проверить калибровку переключателя сигнализируемой высоты ПСВ-УМ.

5. Калибровка переключателя сигнализируемой высоты пСВ-УМ. производится следующим образом: включить радиовысотомер и прибор 3Г-10. Подать с прибора 3Г-10 на гнезда «УНЧ» 30 в такой частоты, при которой стрелка указателя высоты встани 102±2 м. Переключатель сигнализируемой высоты поставить в положение 100 м. Прибором А4-М2 измерить постоянное напряжение на гнездах «УПТ» и «ПСВ-УМ». Потенциометром R1-60 уравнять (с точностью+0,5 в) постоянное напряжение на гнезде «СПСВ-УМ» с напряжением на гнезде «УПТ». Регулируя потенциометром R1-44 отрицательное напряжение на гнезде «сигнал» разъема Ш1-3 в пределах.—(3+8) вольт, добиться срабатывания и пределамима дальность присоти дистементальность постоянное точной масть постоянное пределамима разъема и пределамима дальность присоти дальность пределамима дальность постоянное по при ботре точной масть пределамима дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность правания пределамима дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность праванима дальность присоти дальность присоти дальность присоти дальность простоя дальность присоти дальность присоти дальность праванима дальность простоя пределами дальность присоти дальность присоти дальность простоя присоти дальность присоти дальность праваним дальность простоя пределами дальность правания дальность п метром к1-44 отринательное напряжение на гнезде «спіналя развема Ші-3 в пределах— (3-8) вольт, добиться срабатывання и прекращения сигнализации заданной высоты. Для более точной настройки произвести 2-х или 3-х кратное прекращение и срабатывание сигнализации с помощью потещиометра R1-44. Затем произвести проверку срабатывания сигнализации на всех сигнализируемых вы-

сотах согласно пункту 4.

Примечание. Настройку сигнализации заданной высоты следует производить так, чтобы срабатывание схемы сигнализации заданной высоты происходило при высоте, немного превышающей уровень заданной высоты, устанавливаемой переключателем сигнализируемой высоты ПСВ-УМ.

6. При помощи секундомера проверить частоту прерывистого

о. При помощи секупломен продава продава по сигнала тона 400 гц и его длительность.

Частота прерывистого сигнала должна быть от 2 до 5 гц. а его длительность должна регулироваться потенциометром R1-50 в пределах от 3 до 10 сек. На самолете допускается проверка точности сигнализации заданной высоты в соответствии с указаниями § 16.

#### § 26. Проверка и настройка ограничителя

Проверка и настройка ограничителя производится при помощи звукового генератора ЗГ-10 и катодного вольтомметра типа А4-М2 по следующей методике:

по следующей методике.

1. Выключить генератор СВЧ при помощи тумблера В6-1.

2. Подключить гнездо «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3 к однотавтному выходу прибора ЗГ-10.

3. Включить радиовысотомер РВ-УМ и приборы ЗГ-10 и А4-М2.

4. Переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ поставить

5. Установить такую частоту и амилитуду выходного напряжения прибора 3Г-10, при которой стрелка указателя высоты будет показывать 100 метров. Напряжение на гнезде «УНЧ» контрольного разъема Щ1-3, измеренное прибором А4-М2, должно быть порядка 30 в го развема ціт-а, измеренное прибором А4-М2, должно быть порядка 30 в.

6. Постепенно уменьшать выходное напряжение прибора ЗГ-10 до тех пор, пока стрелка указателя высоты не начнет отходить от риски 100 м.

риски 100 м. При этом переменное напряжение на гнезде «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3 должно быть  $6\pm3$  в. 7. Если это напряжение отличается от  $6\pm3$  в, то необходимо потенциометром R1-17 отрегулировать постоянное напряжение на сетке лампы Л1-4а таким, чтобы стрелка указателя высоты начинала отходить от риски 100 м при напряжении на гнезде «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3, равным  $6\pm3$  в.

#### § 27. Комплексная проверка и настройка радиовысотомера РВ-УМ

После того, как отдельные элементы схемы радиовысотомера будут проверены и настроены в отдельности, необходимо произве-сти комплексную проверку и настройку радновысотомера РВ-УМ в следующем порядке.

#### 1. Проверка генератора СВЧ

Проверка генератора СВЧ включает:

а) определение полосы модуляции по методике, изложенной в  $\S$  21 (пп. 1, 2, 3, 4, 5);

б) определение средней частоты генератора СВЧ по методике, изложенной в § 21 (пп. 1, 2, 3, 4, 5); в) определение излучаемой мощности по методике, изложен-

ной в § 21 (п. 7);

г) в случае несоответствия замеренных параметров требованиям ТУ, произвести настройку генератора СВЧ по методике, изложенной в § 21 (п. 8).

#### 2. Проверка балансного детектора

Проверка балансного детектора включает проверку наличия токов кристаллов-не менее 35 мка на каждом диоде по методике, изложенной в § 22.

#### 3. Проверка усилителя низкой частоты

Проверка усилителя низкой частоты включает:

проверка усилителя низкой частоты вылючает.

а) определение коэффициента усиления УНЧ при помощи приборов типа 3Г-10 и А4-М2 по следующей методике:

1. Отвернуть круглую заглушку и вынуть кремниевые детекторы Д7-1 и Д7-2 из гнезда в балансном детекторе и выключить 
генератор СВЧ тумблером В6-1.

генератор СВЧ тумолером В6-1.
2. Подключить двухгактный выход прибора ЗГ-10 к первичной обмотке трансформатора Тр-1-1 (С7-5, С7-6) экранированным проводом, среднюю точку соединить с корпусом ЗГ-10 и РВ-УМ. Переключатель выходного сопротивления ЗГ-10 установить на 200 ом.
3. Включить радиовысотомер и приборы ЗГ-10 и А4-М2.
4. К гнезду «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3 приемо-передатика радиовысотомера политирить.

датчика радиовысотомера подключить высокочастотный пробник

прибора А4-М2.

5. На вход «УНЧ» от прибора ЗГ-10 подается синусоидальное напряжение, амплитуда которого, изменяемая ручкой плавной регулировки и измеряемая прибором А4-М2, при установленном атте-нюаторе прибора 3Г-10 на 20 дб. На выходе 3Г-10 устанавливает-ся напряжение 1 в (по 0,5 в на каждом плече), а напряжение на гнезде «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3 при помощи аттенюагора прибора ЗГ-10 поддерживается постоянным и равным 10 в, причем частота синусоидального напряжения меняется в диапазоне от 200 гц до 20 кгц.

6. Коэффициент усиления УНЧ в децибелах на заданных в таблице № 1 частотах отсчитывается по аттенюатору прибора

Коэффициент усиления УНЧ должен соответствовать следуюіцим данным, указанным в таблице № 1. Таблица № 1.

3200 1600 200 400 800 Частота, в гц Коэффиц. усиления 87 62 69 75 81 не менее, дб.

Частота, в гц	6400	12800 .	20000
Коэффиц. усиления не менее, дб.	92	97	86

После проверки УНЧ вставить на место кремниевые детекторы и включить генератор СВЧ тумблером В6-1.

6) Определить уровень шумов по следующей методике:
1. Подключить 100-метровую линию задержки и аттенюатор тестера Т-1 к радиовысотомеру РВ-УМ.
2. Подключить высокочастотный пробник прибора A4-М2 к гнезду «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3 радиовысотомера.
3. Включить радиовысотомер и прибор А4-М2.
4. Раздвинуть аттенюатор до отказа, установив наибольшее за-

4. Раздвинуть аттенюатор до отказа, установив наибольшее затухание. При этом напряжение шумов на гнезде «УНЧ» должно быть не более 3,5 в. В случае, если напряжение шумов на гнезде «УНЧ» превышает 3,5 в, то необходимо:

5. Уменьшить наводки из цепей накала на «УНЧ», передвигая движок потенциометра R1-76, для получения минимальных шумов

на гнезде «УНЧ».
6. Отверткой из комплекта ЗИП отрегулировать виток прямой связи Э7-2 балансного детектора, передвигая его относительно контуров балансного детектора, для получения минимальных шумов на гнезле «УНЧ»

в) Определить уровень выходного напряжения «УНЧ» по следующей методике:

дующей методике:
1. Подсоединить 100-метровую линию задержки и аттенюатор тестера Т-1 к радиовысотомеру РВ-УМ.
2. Подсоединить высокочастотный пробник прибора А4-М2 к гнезду «УНЧ» контрольного разъема Ш1-3.
3. Включить радиовысотомер и прибор А4-М2.
4. Аттенюатором установить затухание 40 дб. При этом напряжение на контрольном гнезде УНЧ должно быть не менее 20 в, при использовании тестера Т-1, имеющего затухание 100-метровой задерживающей линии не более 29 дб, а общая чувствительность радиовысотомера, измеренная по методике § 10, должна быть не менее 75 дб. В случае, если это напряжение менее 20 в, и общая чувствительность радиовысотомера менее 75 дб. то необхолимо.

менее 73 до. В случае, если это напряжение менее 20 в, и общая чувствительность радновысотомера менее 75 дб, то необходимо: 5. Отрегулировать виток прямой связи Э6-2 генератора СВЧ, предварительно ослабив контрящие винты для получения максимального выходного напряжения на гнезде «УНЧ», причем шумы, измеренные на гнезде «УНЧ» при раздвинутом аттенюаторе, не должны превышать 3,5 в, а общая чувствительность радновысотомера должна быть не менее 75 лб мера должна быть не менее 75 дб.

#### 4. Проверка ограничителя

Проверка ограничителя включает в себя определение порогасрабатывания спусковой схемы в ограничителе по следующей метоа) произвести проверку ограничителя по методике, изложенной в § 26;

в § 20; б) после того, как порог срабатывания спусковой схемы ограничителя будет установлен  $6\pm3$  в, необходимо добиться того, чтобы общая чувствительность радиовысотомера, измеренная по методике, изложенной в § 10, была не менее 75 дб;

в) если общая чувствительность радиовысотомера будет менее 75 дб; то потенциометром R1-17 добиться общей чувствительности радиовысотомера не менее 75 дб.

#### 5. Проверка блокировки указателя высоты

Проверка блокировки указателя высоты включает в себя: определение напряжения срабатывания схемы блокировки указателя высоты по следующей методике:

высоты по следующей методике:
а) провести проверку блокировки указателя высоты по методике, изложенной в § 24;
б) определить напряжение срабатывания блокировки указателя высоты по методике, изложенной в § 10, при которой срабатывает схема блокировки указателя высоты. Это напряжение должно соответствовать заданному литеру;
в) в противном случае посмещением разавиться сраба-

в) в противном случае, потенциометром R1-34 добиться срабатывания схемы блокировки указателя высоты при напряжении, соответствующем требованиям п. 5, § 24.

#### 6. Проверка градуировки указателя высоты УВ-57

Проверка градуировки (токовой характеристики) указателя высоты производится путем сравнения показаний проверяемого прибора с показаниями контрольного миллиамперметра класса 0,5.




Рис. 7. Схема проверки токовой характеристики указателя высоты УВ-57.

Проверка производится на всех оцифрованных отметках шкалы по схеме, изображенной на рис. 7.

ме, изображенной на рис. /.
УВ-57—испытуемый прибор.
Ма—миллиамперметр кл. 0,5 на 10 ма.
R:—потенциометр ППЗ-43, 330 ом.
Е—батарея с ЭДС 1,5 в.
В:—тумблер.
ПЗ-1—штепсельный разъем испытуемого указателя высоты.
Поспеловательно устанавливая потенциометром R1 ток чер

Последовательны развем испытуемого указателя высоты. Последовательно устанавливая потенциометром R1 ток через указатель высоты, соответствующий оцифрованным отметкам шкалы, проверяется токовая характеристика указателя высоты на соответствие таблице № 1, при этом погрешность испытуемого прибора не должна превышать ±0,164 ма.

Токовая указателя высоты приводено в табли по пределение в таблице

Токовая характеристика указателя высоты приведена в таблине № 1.

		Таблица № 1
Высота Н, М	Ток, ма	Оцифрованные от- метки шкалы
0 5 10	1,5 1,72 1 <b>,92</b>	0
15 20 25 30	2,12 2,28 2,48 2,62	20
35 40 <b>45</b> 50	2,77 2,9 3,05 3,18	40
60 70	3,42 3,66	60
80 90	3,82 3,95	80
100 150	4,12 4,72	100
200 250	5,18 5,5	200
300 400 500	5,75 6,12	300 400
600	6,35 6, <b>5</b> 5	600

#### 7. Проверка работы сигнализации заданной высоты

Проверка работы сигнализации заданной высоты производится по методике, изложенной в § 25 (пп. 1, 2, 3, 4, 6, 7).

Ёсли точность срабатывания сигнализации заданной высоты не удовлетворяет требованиям ТУ, то необходимо откалибровать переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ по методике, изложенной в § 25 (п. 5).

#### 8. Проверка звукового генератора

Проверка звукового генератора заключается в определении частоты модуляции генератора CBU радновысотомера по методике, изложенной в § 21 (п. 6).

#### 9. Проверка потребляемой мощности радиовысотомера

Проверка потребляемой мощности производится по методу вольтметра-амперметра при повышенном до 121 в, напряжении питания. При этом мощность, потребляемая радиовысотомером, не должна превышать 125 ва.

## 10. Проверка напряжения питания маркерного радиоприемника МРП-56-П

Проверка напряжения питания маркерного радиоприемника тіроверка напряжения питания маркерного радиоприємник МРП-56-П производится измерением постоянного напряжения на емкости С1-37 прибором A4-M2. Это напряжение должно быть  $220~\text{в}\pm10\%$  при включенном МРП или на эквивалентном сопротивлении 10~ком.

Сопротивлении то ком.
После проведения комплексной настройки и проверки радиовысотомера необходимо произвести проверку соответствия напряжений и частот на гнездах контрольного разъема Ш1-3 требованиям § 31 настоящей инструкции по эксплуатации.

#### глава VI.

#### РЕМОНТ РАДИОВЫСОТОМЕРА

#### § 28. Неисправности радиовысотомера и их устранение

Перед тем, как приступить к обнаружению неисправностей, необходимо тщательно изучить электрические процессы, происходящие в радиовысотомере, его принципиальную электрическую схему и конструкцию. Обнаружение неисправностей и ремонт производить в специально оборудованной мастерской.

Для проверки и ремонта радиовысотомера необходимо иметь следующую аппаратуру (см. рис. 8). 1. Стенд с исправным радиовысотомером РВ-УМ с питанием к

Два тестера Т-1. Катодный вольтомметр типа A4-M2 3.

Волномер средней точности типа ВСТ-2Д. Лабораторный автотрансформатор ЛАТР-1 или ЛАТР-2. Звуковой генератор типа ЗГ-10 или ЗГ-12.




Рис. 8. Приборы для настройки радновысотомера РВ-УМ. (ВСТ-2Д, ЭО-6, ЗГ-10, А4-М2).

7. Электронный осциллограф типа ЭО-6, или импульсный синхроскоп типа СИ-1.

8. Измеритель малых мощностей типа ИММ-2 или ИММ-6. Допускается использование других приборов, обеспечивающих же точность и работающих в том же диапазоне. Предварительно производится проверка исправности отдельных блоков радиовысотомера: приемо-передатчика, указателя высоты, переключателя сигнализируемой высоты, сигнальной лампочки, антени, соедини-

тельных кабелей и высокочастотных фидеров. Для этого на стенде поочередно блоки исправного комплекта радновысотомера заменяются соответствующими блоками неисправрадновысотомера заменяются соответствующихи с подковиненным к радновысотомера. Проверка производится с подсоединенным к радновысотомеру тестером Т-1 (рекомендуется присоединить 100-метровую задерживающую линию).

После предварительной дефектации приступают к обнаруже-

нию и устранению дефектов в блоках, руководствуясь следующими указаниями:

#### а) Приемо-передатчик

1. Вскрыть приемо-передатчик, осмотреть внутренний монтаж и состояние отдельных узлов и деталей.
2. Проверить исправность дамп, цепей питания высокого и низ-

3. Проверить работу генератора СВЧ, звукового генератора,

балансного детектора, УНЧ, ограничителя, счетных цепей, цепей сигнализации, схемы блокировки указателя высоты.
4. Для выяснения исправности отдельных каскадов проверить

по таблице режимы работы ламп согласно электрокалибровочных карт сопротивлений (ЭКС) и напряжений (ЭКН).

Примечание. 1. Все напряжения и сопротивления измерять катодным вольтомметром типа А4-М2.

2. Все измерения производить при напряжении питания 115 в, 400 герц.

- 5. После устранения обнаруженных неисправностей откалибровать радиовысотомер и проверить тестером Т-1 общую чувствительность радиовысотомера.
  - вностъ радиовысотомера.
    В случае, если прибор не калибруется, проверить:
    а) полосу модуляции;
    б) частоту звукового генератора;
    в) настройку генератора СВЧ;
    г) настройку балансного детектора;
    д) настройку ограничителя;
    е) настройку счетных цепей;

  - ж) настройку схемы блокировки указателя высоты;

з) коэффициент усиления усилителя низкой частоты. Проверку по перечисленным выше пунктам производят согласно приведенной ранее методике (см. §§ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27).

#### б) Указатель высоты УВ-57

- 1. Проверить исправность кабеля указателя высоты, сопротивления типа ПКВ и потенциометров типа ППЗ-43, входящих в указатель высоты.
- Произвести проверку электрических цепей подвижной систе-мы указателя высоты, для этого на выводы ее через сопротивление 5+10 ком подать от батареи напряжение около 2 в с соблюдением полярности. Стрелка указателя высоты при этом должна отклониться на некоторый угол, что свидетельствует об исправности электрической цепи.

 Устранить замеченные неисправности.
 При помощи миллиамперметра класса 0,5 проверить токовую характеристику указателя высоты УВ-57. Для этого необходимо при помощи кабеля, оканчивающегося 7-штырьковым штепсельным разъемом, подключить испытуемый указатель высоты к схеме, изображенной на рис. 7. Потенциометром R1 устанавливается такой ток, при котором стрелка указателя высоты будет устанавливаться последовательно на следующих высотах: 0, 50 м, 100 м, 200 м, 300 м, 400 м, 500 м, 600 м. При этом погрешность испытуемого указателя высоты (см. табл. № 1 § 27, п. 6) должна быть не

Указатель высоты с неисправной подвижной системой (обрыв рамки и волосков, затирания стрелки, разбалансировка) необходимо отправить в стационарные ремонтные мастерские и базы.

#### в) Переключатель сигнализируемой высоты

- 1. Проверить исправность кабеля переключателя сигнализируемой высоты, проволочных сопротивлений галетного переключателя,
- въсстви, проволочатель сигнализируемой высоты.
  2. При наличии моста постоянного тока типа МВУ-49, замерить величины проволочных сопротивлений и сравнить с данными, записанными в спецификации переключателя сигнализируемой вы-
- Устранить замеченные неисправности и проверить работу переключателя сигнализируемой высоты на исправном комплекте радиовысотомера. Переключатели сигнализируемой высоты с неисправными переключателями, проволочными сопротивлениями следует отправить в стационарные ремонтные мастерские.

#### г) Сигнальная лампочка

- 1. Проверить исправность кабеля сигнальной лампочки и самой нальной лампочки.
- При обнаружении неисправной сигнальной лампочки послед-нюю заменить из ЗИПа радиовысотомера.

#### д) Антенны и фидеры

- 1. Произвести внешний осмотр, обратив особое внимание на состояние изолятора, отсутствие вмятин на вибраторе и на стойках
- антенны.
  2. Подсоединить фидер с антенной к исправному генератору СВЧ радиовысотомера и проверить исправность антенны фидеро-
- го устройства по свечению лампочки индикатора мощности И-1 те-стера Т-1, установив его на антенну.

  3. Антенны, имеющие вмятины и неисправные изоляторы, от-править в ремойтные мастерские. Фидеры с протертой оплеткой, вмятинами, неисправными фишками необходимо заменить. В § 30 приведена таблица основных неисправностей радиовысотомера.

#### § 29. Смена ламп радиовысотомера

Возможны случаи отказа в работе радиовысотомера по причине выхода из строя какой-либо лампы. При этом характерны следующие примеры неисправностей работы радиовысотомера РВ-УМ.

1. При включении радиовысотомера стрелка указателя высоты УВ-57 не отклоняется от левого упора ни в полете, ни при подключении к радиовысотомеру тестера Т-1 при любом положении переключателя ПСВ-УМ. Необходимо проверить и заменить лампу усилителя постоянного тока (ЛІ-36).

2. Стрелка указателя высоты УВ-57 при переключателе ПСВ-УМ в положении «400 м» находится на правом упоре и не отходит от него ни в полете, ни при подключении к радиовысотомеру тестера Т-1. Необходимо проверить напряжение на разъеме Ш1-3 и

затем при необходимости заменить лампы генератора СВЧ (Л6-1), кристаллические детекторы Д7-1, Д7-2, УНЧ (Л1-1, Л1-2, Л1-3а), ограничителя (Л1-4, Л1-5), звукового генератора (Л1-12, Л1-13).

3. Стрелка указателя высоты УВ-57 в полете на высотах, превышающих 600 м., отходит от правого упора и показывает произвольную высоту, причем переключатель ПСВ-УМ находится в положении «400 м». Необходимо проверить и заменить лампы блокировки указателя высоты (Л1-7, Л1-8, Л1-10) и отрегулировать напряжение срабатывания блокировки.

4. Стрелка указателя высоты УВ-57 нормально показывает высоту как в полете, так и при подключении тестера Т-1, но ведет себя неустойчиво при заменении напряжения питания. Необходимо проверить и заменить стабилизатор напряжения Л1-14.

5. При синжении самолета до заданной высоты (в зависимости от положения переключателя ПСВ-УМ) не загорается сигнальная лампочка и не поступает в шлемофоны летчика звукового сигнала. Необходимо проверить и заменить лампы сигнализации задачной

Необходимо проверить и заменить лампы сигнализации заданной высоты Л1-9, Л1-10 и Л1-11.
Во всех случаях неисправности радиовысотомера, имеющих вышеуказанный характер, следует попытаться устранить последние путем замены соответствующих ламп. Прежде чем приступить к замене ламп, с прибора необходимо снять пломбу и вынуть приемо-передатчик из кожуха. При замене лампы типа ГС-4-В в генерамо-передагчик из кожула. 11ри. замсне жилия гипа 16 Т. В сторе СВЧ необходимо отвернуть 4 винта, крепящие фланец с электродвигателем ЭГ-2 к корпусу генератора СВЧ и снять фланец. При этом вынимать фланец необходимо осторожно, чтобы не погнуть ось электродвигателя с ротором. Затем специальным ключом из комплекта ЗИП отвернуть гайку, крепящую лампу ГС-4-В и вы-

нуть лампу. После замены лампы ГС-4-В необходимо проверить параметры

после замены лампы 1 С-т-ть несоходамо проверить инфивитрам генератора СВЧ по методике § 21 настоящей инструкции. При замене кремниевых детекторов в балансном детекторе из комплекта запасного имущества радиовысотомера, проверить уровень шумов, который должен быть не более 3,5 вольта и общую чувствительность по методике, изложенной в § 10 главы II.

#### ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не допускается какая-либо подстройка балансного детектора людьми, недостаточно знакомыми с регулировкой прибора и без соответствующей аппаратуры.

Замена всех остальных ламп в радиовысотомере может производиться лампами и не из комплекта ЗИП и в любой последовательности.

После смены ламп допускается подстройка радновысотомера имеющимися органами регулировок, после чего необходимо замерить полосу и частоту модуляции генератора СВЧ, среднюю частоту и излучаемую мощность генератора СВЧ, собственные шумы, калибровку, общую чувствительность, напряжение на выходе УНЧ. калиоровку, оощую чувствительность, напряжение на выходе УНЧ. напряжение срабатывания блокировки указателя высоты, точность и время выдачи сигнала заданной высоты, коэффициент усиления УНЧ и раскладку по частоте радиовысотомера по методике, изложенной в § 27 настоящей инструкции. После окончания проверки прибор должен быть опломбирован. В случае, если замена ламп и устранила дефектной работы радиовысотомера, последний необходимо отправить в ремонт. О всех произведенных заменах в пастоот радиовысотомера должны быть внеены соотретствующей. порт радновысотомера должны быть внесены соответствующие записи.

их устранения.
досов и
epa PB-YM
радиовысотом
неисправностей
возможных
Таблица
30.

2000			
Характер неисправности	Причины возникновения	Метод обнаружения	Меры к устранению
I. При включении ра- диовысотомера стремка указателя высоты не от- клоняется от левого	1. Сторел предохранитель в цепи питания ра- диовысотомера.	1. Проверить целость предохранителя, наличие напряжения 115 в 400 гц.	1. Заменить предохра- нитель.
	2. Обрыв в кабеле вы- сотомера.	2. Проверить целост- ность этого кабеля проб- ником.	2. Устранить ненсправ- ность в кабеле.
	3. Неисправен анолно- накальный трансформа- тор ТР1-2.	3. Проверить целость обмоток трансформатора ТРІ—2, отсутствие пробоев в трансформаторы, наличие наложения на лампах, наличие накала ламп.	3. Заменить исисправ- ный трансформатор.
	<ol> <li>Пробой конденсаторов фильтра СІ-37, СІ-38, СІ-39.</li> </ol>	4. Проверить омметром сопротивление изоляции к о и денса торов фильтра.	4. Заменить неисправ- пые конденсаторы.
	5. Обрыв обмотки дросселей фильтра ДР1-1 или ДР1-2.	5. Проверить омметром сопротивления обмогок дросселей фильтра.	5. Заменить неисправ- ные дроссели фильтра.
	6. Неисправные лампы Л1-4, Л1-6, Л6-1, Л1-1, Л1-12, Л1-13.	6. Обнаруживается по- очередной заменой этих ламп из запасного комп- лекта.	6. Заменить непсправ- ную лампу.
	7. Обрыв потепциомет- ра R1-57.	7. Проверить омметром целость потенциометра Ri-57.	7. Заменить неисправ- ный. потенциометр.
	8. Обрыв сопротивле- ния R1-49 или R1-51.	8. Проверить омметром цедость сопротивлений RI-49 и RI-51.	8. Заменить неисправ- ные сопротивления.
	9. Обрыв в подвижной системе указателя высоты или в подводящих проводах.	<ol> <li>Проверить цепь ука- зателя высоты, соглас- по методике, указанной в § 28, п. «б».</li> </ol>	9. Устранить обрыв в подводящих цепях подводящих цепях подводения. Если обрыв в указателе высоты, последний заме-
11. При видиочении ра- диовысотомера стрелия указатели показывает не- которую высоту как на столике самовета, так и в ноздухе, не реаетврет на изменение высоты.	<ol> <li>Непсправные лампы</li> <li>приемо-передатчике.</li> </ol>	1. Обнаруживается по- очередной заменой дами из запасного комплекта.	нтъ. Н. Заменить неисправ- ную лампу.
ПІ. Показання указателя высоты неустойчивы, иногда совершенно пронадают.	1. Плохой контакт в нанелях ламн и разъе- мах кабелей.	1. Обнаруживается по- стукиваннем по кожуху примо - передатчика и при изменении положе- ния кабелей.	1. Проверить состоя- ние ламповых панелей, подтянуть фишки кабе- лей.
	2. Разбалансировка балансиого детектора.	2. При измерении чув- ствительности тестером 1-1, общая чувствитель- ность радиовысотомера оказывается не в норме.	2. Отправить радио- высотомер в радиоре- монтную мастерскую для балансировки детектора.
	3. Непсправные лампы, особенно в генераторе СВЧ, срыв генерации генерация се	3. Обнаруживается по- очередной заменой ламп из запасного комплекта.	3. Заменить неисправ- ные лампы, настройкой генератора СВЧ ликвиди- ровать, срыв генерации.

4.3

			_								
Меры к устранению	4. Восстановить нару- шенную пайку. Весь ремоит произво- дить в мастерской, за- мення исисправные де- тали.	<ol> <li>Заменить ченсправное сопротивление.</li> </ol>	<ol> <li>Неисправные антен- ны и фидеры заменить.</li> </ol>	1. Заменить непсправ- ную лампу.	2. Заменить неисправ- ное реле.	3. Заменить неисправ- ный потенциометр.	4. Заменить неисправ- ный галетный переклю- чатель,	<ol> <li>Заменить неисправ- ные сопротивления.</li> </ol>	6. Заменить пепсправ- ный кабель.	7. Заменить непсправ- ный кабель.	8. Заменить пенсправ- ный кабель и сигналь- ную лампочку.
Метод обнаружения	4. Осмотреть найку проводов и состояние монтажа.  1. Проверить омметром соптояние в 1. Проверить омметром соптояние в 2. Проверить омметром исправность потенром исправность сометром питравность сометром (питравность сометра СТ-18.  4. Обларуживается замеций ламны из запаснос оминисть запасность сомпаруживается замеций ламны из запаснос обларуживается запаснос обларужить омметра.	исправность Проверить целостность ения R2-1.	1. С помощью индикатора мощности R-1 те- тора мощности R-1 те- стера Т.—1 и вышим осмотром найки разъема под накциной тайкой проверить исправность филеров.	1. Обнаружнавется поочередной заменой ламп ЛІ-9, ЛІ-10, ЛІ-11 нз запасного имущества.	2. Проверить омметром исправность релер1-1, P1-3, P1-4.	3. Проверить омметром целость потенциометра R1—44.	4. Проверить омметром исправность, галетного переключателя ВЗ—1.	5. Проверить омметром сопротивления R3—1, R3—2, R3—3, R3—4, R3—5, R3—6, R3—7.	6. Проверить оммет- ром целость кабеля.	7. Проверить омметром целость кабеля.	8. Проверить омметром целость кабеля и исправность сигнальной лампочки.
Причины возникновения	4. Переменный контакт в монтаже из-за нару- шения лайки. 1. Обрыв в сопротив- лении R1-28. 2. Обрыв потенцио- метра установки иуля R2-3. Пробой конденсато- ра С1-18 об конденсато- д4. Неисправная лампа Л1-2. Неисправное реле р1-2. Обрыв сопротивле- и обрыв С1-18 об конденсато- ра С1-18 об конденсато- ра С1-18 об конденсато- ра С1-18 об конденсато- п обрыв сопротивле- п обрыв конротивле-	,	<ol> <li>Неисправно антен- по-фидерное устройство радиовысотомера.</li> </ol>	1. Ненсправны дампы сигнализации заданной высоты.	<ol> <li>Неисправные реле схемы сигнализации за- ланной высоты.</li> </ol>	3. Обрыв потенциомет- ра R1-44.	4. Неисправен галет- ный переключатель ВЗ—1.	5. Обрыв проволочных сопротивлений R3—1, R3—2, R3—4, R3—6, R3—7, R3—5.	6. Неисправен кабель переключателя сигнали- зируемой высоты.	7. Неисправен кабель, душий в шлемофоны летчика.	8. Неисправен кабель сигнальной лампочки, сгорела сигнальная лампочка "ПН4-1.
Характер неисправности	<ul> <li>IV. При включении ра- лиовысотомера стрелка указателя высоты ло- жится на правый упор.</li> <li>V. Радновысотомер да- ет заниженные помаза-</li> </ul>	ния как в полете, так и при полключении тестера Т-1, а при стояние са-молете стролка указате- дя высоты пе отходит от девого упора.	VI. Радиовысотомер, имеющий по различательность по тестеру Т.1, не обестентрявает необходимый запас чувствительности по нысоте в полете.	VII. При снижении са- молета до заданной вы- соты (в зависимости от ноложения переключате-	338 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	сигнала тона 400 гц.					

•
ь напряжения на разъеме 1111-3 согласно § 31.
варительно замерить на

2. Заменить неисправный диод.

2. Проверить прямое и обратное сопротивление диода Д1--1 прибором A4-M2.

2. Неисправен кремневый диод Д1--1.

VIII. Стрелка указателя высоты №57 в полете на высотых превынающих 600 м, отходит от правого упора и помежавает произвольную выкоту.

3. Заменить неисправный потенциометр.

3. Проверить потенциометр R1—34 прибором A4-M2.

3. Неисправен потенпнометр R1—34.

1. Заменить неисправную лампу.

1. Обнаруживается поочередной заменой лами Л1-7, Л1-8, Л1-10.

Метод обнаружения

Причины возникновения

# § 31. Таблица рабочих значений напряжений на гнездах контрольного разъема ШІ-3 при различных режимах радиовысотомера

#### 1. Гнездо «УНЧ»

1. 1 нездо «Упч»						
Ne.Ne II-II.	Режим работы радиовысотомера	Переменное напряжение				
і. Рабо заде	ота радновысотомера на 20 или 100-метровую ржку тестера Т-1 и аттенюатор (сдвинутый).	24   45 n.				
	ота радиовысотомера на 20 или 100-метровую ржку тестера Т-1 и аттенюатор (раздвинутый)					
эгде (йыт	ота радиовысотомера на 20 плн 100-метровую ржку тестера Т-1 и аттенюатор (раздвину ), генератор СВЧ выключен тумблером В6-1 герение собственных шумов УНЧ).	-				
4. Раб моле нахо						
	. 2. Гнездо «УПТ»					
№№ п-п.	Режим работы радиовысотомера	Постоянное напряжение, в.				

№№ п-п.	Режим работы радиовысотомера	Постоянное напряжение, в.
	радиовысотомера на 20-метровую задер ера Т-1 и аттенюатор (сдвинутый)	ж- 36 <u>,</u> ±5
держку	радиовысотомера на 100-метровую ; тестера Т-1 и аттенюатор (сдвинуты М в положенин «50 м».	
держку	радновысотомера на 100-метровую : тестера Т-1 и аттенюатор (раздвинутый М. в. положении «50 м»	

Характер неисправности

#### 3. Гнездо ПСВ-УМ»

<u> </u>	Режим работы радновысотомера	Постоянное напря- жение, в.
***************************************		

#### Положение ПСВ-УМ

1.     К       2.     50 м.       3.     100 м.       4.     150 м.       5.     200 м.       6.     250 м.       7.     300 м.       8.     400 м.       9.     Выкл.	$\begin{array}{c} 0\\ 50\pm 5\\ 63\pm 5\\ 71\pm 5\\ 78\pm 5\\ 82\pm 5\\ 85\pm 5\\ 88\pm 5\\ 103\pm 5\\ \end{array}$
--	---

#### 4. Гнездо «Сигнал»

NeNe n-n.	Режим работы радновысотомера	Постоянное напря- жение, в.

Работа радновысотомера на 100-метровую за-держку тестера Т-1 и аттенюатор (раздвинутый). ПСВ-УМ в положении «50 м».
 Работа радновысотомера на 100-метровую за-держку тестера Т-1 и аттенюатор (сдвинутый) ПСВ-УМ в положении «50 м».

 $-15\pm4$ 

#### 5. Гнездо «ГНЧ»

_			1	·
№Ме п-п.	Режим работ	ы радновысотомера	Переменное напряжение (в)	Частота (гц.)

1. Работа радиовысотомера за 100 м. за-держку тестера Т-1 и аттенюатор (сдвинутый).

30 + 50 $90 \div 120$ 

Примечание. 1. Все значения напряжений на гнездах контрольного разъемя IIII-3 измеряются при работе радиовысотомера РВ-УМ; включенного вместе с приемником МРП-56-П или с его эквивалентом (сопротивление ПЭВ-10-10 ком).

- 2. Напряжения измеряются относительно корпуса РВ-УМ.
- 3. Значения параметров в таблицах § 31 даны для сведений и ими падлежит пользоваться только для отыскания неисправностей при ремонте радповысотомера РВ-УМ.

#### Замеченные опечатки

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
3	2 снизу	3—10 сек	3—7 сек
4	18 снизу	30—10 сек	3—7 сек
31	7 сверху	от 3 до 10 сек	от 3 до 7 сек

#### оглавление

Инструкция по эксплуатации радиовысотомера малых высот типа РВ-У	N.
	Стр
ГЛАВА І. Эксплуатация радиовысотомера.	
§ 1. Осмотр и механическая проверка	3
8 У Вилючение и выключение палиовысотомера	3
<ul> <li>3. Электрическая проверка</li> <li>4. Проверка радновысотомера в полете</li> <li>5. Уход за радновысотомером</li> </ul>	4
§ 4. Проверка радновысотомера в полете	5
§ 5. Уход за радиовысотомером	6
§ 6. Гарантийный срок работы радиовысотомера	v
ГЛАВА II. Проверка работоспособности и калибровка радиовысотомера.	c:
§ 7. Гестерная аппаратура к радновысотомеру	6 9
§ 8. Определение остаточной высоты	11
<ul><li>§ 9. Қалибровка радновысотомера</li><li>§ 10. Проверка общей чувствительности радновысотомера</li></ul>	
и напряжения срабатывания блокировки указателя высоты	12
Г.ЛАВА III. Инструкция и общие указания по монтажу	
	13
§ 11. Распаковка и осмотр	14
§ 12. Установка радновысотомера на самолете § 13. Установка антени	iā
§ 14. Монтаж кабелей	17
Г.ЛАВА IV. Обслуживание радиовысотомера	
	18
§ 15. Общие указания § 16. Регламентные работы через 50 часов работы радиовысотомера	19
§ 17. Регламентные работы через 30 часов работы радиовы-	
сотомера (или через каждые полгода)	20
§ 18. Регламентные работы через 200 часов работы радиовы-	
сотомера (или ежегодная проверка установленного на	
самолете радиовысотомера)	21
§ 19. Продление срока службы радиовысотомера	<b>2</b> 2
§ 20. Упаковка, хранение, транспортировка, консервация и	22
расконсервация радиовысотомера	22
Г.ЛАВА V. Проверка и настройка радиовысотомера § 21. Проверка и настройка генератора СВЧ § 22. Проверка и настройка балансного детектора	00
§ 21. Проверка и настройка генератора СВЧ	23 26
§ 22. Проверка и настройка балансного детектора	27
§ 23. Проверка и настройка счетных цепей	29
§ 24. Проверка и настройка схемы блокировки указателя высоты § 25. Проверка и настройка сигнализации заданной высоты	30
§ 26. Проверка и настройка ограничителя	31
§ 27. Комплексная проверка и настройка радиовысотомера	31
Г.ЛАВА VI. Ремонт радиовысотомера	
§ 28. Неисправности радиовысотомера и их устранение	36
§ 29. Смена ламп радиовысотомера и их устранение	39
§ 30. Таблица возможных неисправностей радиовысотомера	
и способ их устранения	42
§ 31. Таблицы рабочих значений напряжений на гнездах	
контрольного разъема ШІ-3 при различных режимах.	47

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
САМОЛЕТНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОИСТВА
СПУ-7

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОИСТВА СПУ-7

Данное описание относится к самолетным переговорным устройствам СПУ-7 серий Б

CHY-7 INTERPHONE EQUIPMENT TECHNICAL DESCRIPTION AND OPERATING INSTRUCTION

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОИСТВА СПУ-7

Данное описание относится к самолетным переговорным устройствам СПУ-7 серии Б

CIIY-7 INTERPHONE EQUIPMENT TECHNICAL DESCRIPTION AND OPERATING INSTRUCTION

#### ВНИМАНИЕ

Описываемый комплект изделия СПУ-7 серии «Б» полностью взаимозаменяем с изделием серии «А».

В отдельные аппараты изделия серии «Б» по сравнению с аппаратами серии «А» внесены следующие изменения:

#### Абонентский аппарат

1. Вместо регулятора *РАДИО* введен регулятор *ПРО- СЛУШИВАНИЕ*; одновременно изменена схема регулировки прослушиваемого сигнала.

Регулятором *ОБЩАЯ* регулируется основной сигнал, а регулятором *ПРОСЛУШИВАНИЕ* прослушиваемый сигнал.

- 2. Введена возможность подачи на телефоны абонента сигнала специального назначения.
- 3. Введено прослушивание с пониженной громкостью передачи, ведущейся по сети СПУ при работе по радио, для чего реле 2 применено другого типа.
- 4. В конструкции абонентского аппарата применен нормализованный галетный передлючатель, в связи с чем изменен его монтаж.

#### Усилитель

Введены дополнительно в схему элементы поз. 9, 15, 19 и 33 и несколько изменена схема усилителя в связи с изменением требований по форме его частотной характеристики.

#### **I.** ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ СПУ-7

Самолетное переговорное устройство типа СПУ-7 предназначается для внутрисамолетной телефонной связи между 8 абонентами в любой из двух сетей (сеть 1 или сеть 2) и для выхода абонентов на внешнюю связь по радио через четыре радиостанции и два радиокомпаса.

#### Самолетное переговорное устройство обеспечивает:

1. Обособленную двухстороннюю, внутрисамолетную теле-1. Ооосооленную двухстороннюю, внутрисамолетную телефонную связь между абонентами в одной из двух сетей через соответствующий усилитель СПУ при установке тумблера СПУ-РАДИО на абонентском аппарате в положение СПУ тумблера СЕТЬ— на одну из сетей (сеть 1 или сеть 2) и при нажатии выносной четырехконтактной кнопки РАДИО.

При велении внутренней связи по пробей из сетей обсили

При ведении внутренней связи по любой из сетей абонент одновременно прослушивает с пониженной громкостью радиоприемник тех радиосредств, на которые установлен переключатель радиосвязей его абонентского аппарата.

2. Возможность перехода каждого абонента из одной сети внутренней связи в другую путем переключения тумблера *СЕТЬ* на абонентском аппарате.

3. Осуществление каждым абонентом внутренней циркулярной толефонной связи со всеми другими абонентами при нажатии своей кнопки циркулярного вызова (ЦВ) при любом положении ручки переключателя радиосвязей и любом положении тумблеров на абонентском аппарате. При этом одновременно каждым абонентом осуществляется преимущественное прослушивание сигнала того радиоприемника, на ксторый установлен переключатель радиосвязей абонента.

4. Наличие в телефонах каждого абонента сигналов соответствующих радиоприемникоз на всех положениях ручки переключателя радиосвязей при ненажатых кнопках и установке тумблера абонентского аппарата СПУ-РАДИО в положение РАДИО и одновременное прослушивание с пониженной громкостью передачи, ведущейся по той сети внутренней связи, на которую установлен тумблер СЕТЬ абонентского аппарата.

5. Осуществление каждым абонентом перехода с внешней связи в соответствующую сеть внутрисамолетной связи (в зависимости от положения тумблера *CETb*) при любом положении ручки переключателя радносвязей и тумблера *СПУ-РАДИО* путем нажатия специальной выносной четырехконтактной кнолки СПУ.

6. Осуществление каждым абонентом пуска и модулирования соответствующих радиопередатчиков на первых четырех положениях ручки переключателя радиосвязей при установке тумблера СПУ-РАДИО на абонентском аппарате в положение РАДИО и нажатии выносной четырехконтактной кнопки РАДИО.

7. Плавное регулирование уровня речи, передаваемой по сетям внутренней или внешней связи регулятором громкости ОБЩАЯ, а уровня прослушивания сигналов сети внешней связи при работе по сети внутренней связи и сигналов сети внутренней связи при работе по сети внутренней связи — регулятором громкости ПРОСЛУШИВАНИЕ.

8. Возможность подачи непосредственно на телефоны абонента сигнала специального назначения вне зависимости от положения переключателей и тумблеров на его абонентском

9. Наличие красного подсвета гравировки панели абонентского аппарата при подаче плюса бортовой сети напряжением  $13s \div 15,2s$  постоянного тока к специальной клемме, размещенной на корпусе абонентского аппарата. (Для варианта конструкции со встроенным красным подсветом). Общий вид комплекта СПУ-7 показан на рис. 1.




Рис. 1. Комплект изделия СПУ-7

Принципиально-монтажная схема соединения СПУ-7 приведена на рис. 2. Габаритно-установочные размеры отдельных блоков СПУ-7 приведены на рис. 3.

#### 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТА СПУ-7

В комплект самолетного переговорного устройства СПУ-7 входят следующие основные элементы.

Наименование блоков	Габаритные размеры, мм	Вес, кг (не бо- лее)	Примечание
Усилитель Абонентский аппарат Соединительная колодка Кнопка четырехконтакт- ная типа К4М	150×128×65 100×130×80 218×70×28 36×22	1,1 1,4 0,35 0,008	Габаритные размеры даются без съемных частей разъемов

Примечание. Количество отдельных блоков, входящих в комплект, определяется в зависимости от типа самолета.

#### 3. КРАТКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СПУ

1. Питание ларингофонных цепей, усилителя и реле абонентских аппаратов осуществляется от бортовой сети постоянного тока напряжением 27 в. Потребляемый ток от бортовой пото тока папряжением 21 в. Погреоляемым ток от оортовой сети при напряжении 27 в — не более 0,25 a на один усилитель и 0,1 a на один абонентский аппарат (без лампочек подсвета). Потребляемая мощность комплекта (из расчета на один усилитель и 6 абонентских аппаратов) — до 25 вт.

Питание лампочек красного подсвета абонентских аппаратов осуществляется от специальной сети системы красного подсвета самолета напряжением  $13 s \div 15,2 s$  постоянного

2. Выходное напряжение на шести парах телефонов типа ТА-56М (высокоомных) при подаче на вход усилителя через эквиваленты двух пар ларингофонов типа ЛА-5 напряжения 0,5 в, частотой 1000 гц и положении регулятора усиления усилителя на максимум 45—70 в.

3. Изменение выходного напряжения при изменении числа включенных пар телефонов ТА-56М с шести до двух пар — не

4. Изменение выходного напряжения при изменении числа включенных эквивалентов ларингофонов типа ЛА-5 с двух до одной пары не более 25%.

5. Коэффициент усиления по напряжению — около 100.

6. Частотная характеристика усилителя в полосе 300-3500  $z_{
m H}$  имеет подъем от 300  $z_{
m H}$  до максимума, расположенного в пределах 2200-3000  $z_{
m H}$ , на 18-26  $\partial \delta$ .

7. Қоэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 50  $\sigma$  на частоте 1000  $\epsilon \mu$  при нагрузке выхода усилителя на 6 пар телефонов типа TA-56M — не более 8%.

8. Напряжение питания ларингофонов 3—5 в.

#### **II. УСИЛИТЕЛЬ СПУ-7**

#### 1. КОНСТРУКЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ СПУ-7

Конструктивно усилитель состоит из трех основных частей:

кожуха, шасси и дна. Все детали, входящие в схему усилителя, смонтированы на его шасси. Для улучшения теплоотдачи триоды П4Б установлены на специальных медных угольниках, укрепленных на шасси. Триоды типа П14Б (П14А) установлены на монтажной плате, крепящейся к шасси.

Общий вид усилителя изображен на рис. 4.




Рис 4. Общий вид усилителя

Регулятор усиления усилителя, клемма металлизации и разъем, при помощи которого усилитель подсоединяется к схеме СПУ, установлены на передней стенке кожуха. Весь электрический монтаж схемы усилителя выполнен проводом типа ПМВГ-0,35 мм² (или ТСКВ-0,35 мм²).

Номера, указанные непосредственно у деталей, соответствуют нумерации деталей на принципиальной схеме.

Дно крепится к корпусу четырьмя винтами М4. По краям дна, выступающим из-за корпуса, имеются четыре отверстия под винты М4, которыми усилитель крепится к борту объекта.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ И СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ

Назначением усилителя СПУ-7 является усиление слабых сигналов, поступающих от ларингофона, и получение на выходе достаточной мощности для обслуживания восьми або-

Принципиальная схема усилителя приведена на рис. 5, монтажная схема— на рис. 6.

Усилитель СПУ-7 имеет два двухтактных каскада усиления низкой частоты, в которых применены германиевые трио-

Применение двухтактных каскадов в схеме усилителя

обусловлено необходимостью:

а) лучшей защиты усилителя от помех, проникающих по

цепям питания;

б) получения небольших нелинейных искажений и достаточно стабильного выходного напряжения независимо от колебаний питающего напряжения, от переключений входной и выходной нагрузок усилителя и от изменений окружающей температуры в пределах —60 +50°C.

Оба двухтактных усилительных каскада собраны по схеме с заземленным эмиттером и имеют трансформаторную

связь между собой.

Первый каскад усиления собран на двух маломощных германиевых триодах и служит для усиления мощности разманиевых триодах и служит для говорных токов, поступающих от ларингофонов через входной трансформатор 8 до величины, необходимой для возбужде-

ния второго (оконечного) каскада.

Усиленное первым каскадом переменное напряжение поступает на основания триодов второго (оконечного) каскада через переходной трансформатор 21, служащий для согласования выходного сопротивления первого каскада с входным сопротивлением второго каскада усилителя.

Усиленное вторым каскадом переменное напряжение сигнала через выходной трансформатор 35 поступает на телефоны абонентов при работе по сети внутренней связи самолета.

С первичной обмотки выходного трансформатора 35 через сопротивления 31 и 32 на эмиттеры триодов первого каскада подается напряжение отрицательной обратной связи, необходимое как для уменьшения величины нелинейных искажений, так и для уменьшения величины выходного сопротивления усилителя, благодаря чему выходное напряжение, развиваемое усилителем, мало изменяется при изменении выходной нагрузки усилителя.

Конденсаторы 9, 16, 19, 33 и 34 определяют необходимую

форму частотной характеристики усилителя.

Сопротивления 13 и 28, включенные между эмиттерами триодов I и II каскадов, служат для уменьшения величины отрицательной обратной связи по току, возникающей за счет включения в цепи эмиттеров этих триодов сопротивлений 17, 18, 29 и 30, которые являются элементами температурной стабилизации триодов.

Для плавного регулирования величины усиления служит переменное сопротивление 11, включенное параллельно вто-

ричной обмотке входного трансформатора 8.

Одновременно это сопротивление 11 шунтирует входной трансформатор и уменьшает влияние разброса параметров этого трансформатора на характеристики усилителя.

Сопротивление 10, включенное между концом переменного сопротивления 11 и его движком, служит для обеспечения более плавной регулировки усиления и симметрирования при

изменении голожения ручки регулятора усиления 11. Сопротивление 25 шунтирует вторичную обмотку переходного трансформатора и служит для той же цели, что и сопротивление 11. Кроме того, шунтирование сопротивлениями повышает устойчивость усилителя против самовозбуждения и симметрирует входные сопротивления плеч двухтактных каскадов усилителя.

Сопротивление 20 служит для обеспечения необходимого

режима работы триодов первого каскада. Сопротивления 22, 23 и 24 образуют делитель, с которого снимаются необходимые для работы германиевых триодов напряжения смещения на их основания.

Ларингофоны абонентов получают питание от усилителя через контакты 1 и 2 разъема 36. Плюс ларингофонного напряжения снимается с делителя, образованного сопротивле-


Дроссель 7 и конденсатор 6 образуют фильтр в цепи питания ларингофонов, служащий для защиты от помех из бортовой сети самолета.

Одновременно конденсатор 6 является развязывающим конденсатором для переменной составляющей напряжения,

развиваемого ларингофонами. Бортовая сеть самолета (+27 в) подается на схему уси-

лителя через контакты 4 и 5 разъема 36.

Для защиты усилителя от проникающих из бортовой сети самолета помех в плюсовую цепь источника питания включен фильтр, состоящий из дросселя 2 и конденсатора 3.



	Перечень элементов к схеме (рис. 5).						
Обозн. поз.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные, номинал	Коли- чество	Приме- чание		
1	ЩБЗ.362.002	Диод кремниевый	-	1	Допускает- ся D.226		
2	Вр ТУ ЖФ4.754.003	Д226А Дроссель фильтра		1	CA D.220		
3	УБО 464.014 ТУ	Конденсатор ЭТО-1-50-20 +50%— Б	20 мκφ× ×50 в	2			
4*	ОЖО.467.003	Сопротивление МЛТ 2-330 ол ±10%	330 ом	1			
5*	ТУ ОЖО.467.003	Сопротивление МЛТ-2-510 ом ± 10%	510 ом	1			
6	ТУ УБО.464.014	Конденсатор	50 .πκφ× ×15 в	2	Допускает- ся ЭТО		
	ТУ	ЭТО-1-15-50 +50% — Б	X10 8		ся ЭТО -1-25-30 +50% -Б		
7	ЖФ4.754.002	Дроссель ларингофон-	_	1	-20% -B		
8	ЖФ4.731.018	ный Трансформатор вход-	_	1			
9*	УБО,462,014	ной Конденсатор	0,1 .κφ±	1			
10	ТУ ОЖО.467.003	МБМ-160 0,1-11 Сопротивление	±10% 390 osi	1			
11	ТУ ГОСТ 5574—60	МЛТ-0,5-390 ом±10% Сопротивление	680 ом	i	Допускает- ся СП-II,		
		СП-II IV гр A 2 вт 680	1	1	III rp.		
12	СБО.005.019 ТУ 1	Триод германиевый П14Б	_	1	Допускает- ся ПІ4А		
13*	ОЖО.467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-220 ом±10%	220 ом	1			
14	СБО.005.019 ТУ 1	Трнод германиевый . П14Б	-	1	Допускает- ся П14А		
15*	ОЖО.467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-220 ом±10%	220 ом	1			
16*	УБО.462.014 ТУ	Конденсатор МБМ-160-0,25-11	0,25 μκΦ± ±10%	1			
17	ОЖО.467.003	Сопротивление МЛТ-0,5-2,2 ком±10%	2,2 ком	1			
18	ТУ ОЖО.467.003	Сопротивление МЛТ 0,5-2,2 ком±10%	2,2 ком	1			
19*	TY FOCT 9687-61		0,01 мкф	1	Допускает- ся КБГ-И		
20	ОЖО.467.003	Сопротивление	1 ком± ±10%	1			
21	ТУ ЖФ4.731_019	МЛТ-0,5-1 ком±10% Трансформатор пере		1			
22	ОЖО.467.003	ходной Сопротивление	100 ом	1			
23*		МЛТ-0,5-100 ом±10% Сопротивление	100 ом	1			
24*		МЛТ-0,5-100 ом±10% Сопротивление	560 ом	1			
25	ТУ ОЖО.467.003	МЛТ-2-560 ол±10% Сопротивление	1,0 ком	1			
	ј ту	МЛТ-0,5·1 ком±10%	•	'	' 11		

Обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные, номинал	Коли- чество	Приме- чание
26	СИЗ.365.005 ТУ	Триод германиевый П4Б	_	.1	
27	СИЗ.365.005 ТУ	Триод германиевый П4Б	-	1	
28*	ЖФ5.634.001	Сопротивление проволочное 5,1 <i>ом</i>	5,1 o.u± ±10%	1	
29	ОЖО.467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-100 см±10%	100 ом	2	
30	ОЖО.467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-100 ом±10%	100 ом	2	
31*	ОЖО.467.003 ТУ	Сопротивление М.ЛТ-0,5-18 ком±10%	18 ком	1	
32*	ОЖО.467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-18 кол±10%	18 ком	1	
33*	ГОСТ 968761	Конденсатор БМ-2-200-0,025±10%	0,025 мкф	1	Допускает- ся БМ-1 и МБМ
34	УБО.462.014 ТУ	Конденсатор МБМ-160-0,1-П	0,1 .κφ± ±10%	1	
35	ЖФ4.731.017	Трансформатор выход- ной	_	1	
<b>3</b> 6	ГЕО.364.098 ТУ	Колодка ШР20П5НШ10	_	1	
37	НО.483.002ЧТУ	Клемма приборная КП-16	_	1	

Примечание. Детали, отмеченные знаком \*, являются регулировочными.

#### Распределение контактов разъема поз. 36

Наименование цепи
Вход усилителя
Выход усилителя
—27 в
+27 B




Рис. 6. Электромонтажная схема усилителя СПУ-7 Схема изображена со стороны монтажа. Номера позиций даны согласно принципиальной схеме. Обозначения выводов поз. 11, 12, 14, 26 и 27 даны условно.

Для предохранения схемы усилителя от случайной переполюсовки бортовой сети самолета в плюсовую цепь источника питания включен германиевый диод 1 в направлении его проводимости.

Выходное напряжение, развиваемое усилителем, снимается с контактов 3 и 4 разъема 36.

#### **III. АБОНЕНТСКИЙ АППАРАТ** 1. НАЗНАЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО АППАРАТА

Абонентский аппарат служит для подключения ларингофонов и телефонов шлемофона абонента к различным средствам связи, а также для коммутации целей питания пусковых реле радиопередатчиков.

Необходимые коммутации осуществляются посредством переключений тумблера СПУ-РАДИО 11, тумблера СЕТЬ 14, переключателя радиосвязей 9, нажатия кнопки циркулярного вызова ЦВ 12 на абонентском аппарате и использования выносных четырехконтактных кнопок РАДИО и СПУ.

#### 2. КОНСТРУКЦИЯ АБОНЕНТСКОГО АППАРАТА

По конструкции абонентский аппарат СПУ-7 состоит из двух основных частей: корпуса, в котором смонтирована вся схема аппарата, и дна.

Корпус представляет собой прямоугольную алюминиевую коробку, на лицевой стороне которой расположены все органы управления абонентского аппарата. Корпус закрывается дном, крепящимся к нему пятью винтами М4.

По краям дна, выступающим из-за корпуса, имеются четы-ре отверстия под винты M4, которыми абонентский аппарат крепится к борту самолета.

Монтаж схемы абонентского аппарата выполнен на шасси, установленном в корпусе аппарата. Шасси крепится к корпусу абонентского аппарата при помощи гаек переменных сопротивлений, тумблеров и галетного переключателя.

По виду выполнения надписей (гравировки) на лицевой панели абонентский аппарат изготавливается конструктивно в двух вариантах:

- а) с гравировкой надписей, заполненной светосоставом временного действия или белой краской; общий вид этого аппарата показан на рис. 7.
- б) со встроенным красным подсветом общий вид этого аппарата показан на рис. 8.

Конструктивно система встроенного красного подсвета выполнена следующим образом. На лицевую панель корпуса аппарата положена прокладка, окрашенная черной матовой краской. Сверху прокладки помещается светопровод с надписями, выполненный из оргстекла.




Рис. 7. Общий вид абонентского аппарата с гравировкой надписей белой краской или светосоставом временного действия.

Для защиты светопровода от механических повреждений он сверху покрывается алюминиевой крышкой.

Для освещения светопровода в него вставляется светильник АПН с лампочками СМ-37.

Крышка, светопровод и прокладка крепится к корпусу аппарата четырьмя винтами МЗХ8 через слециальные буксы с резьбой, которые развальцованы на корпусе аппарата.

Плюс источника питания на лампочки подсвета подается через специальную клемму, расположенную на боковой поверхности корпуса.

Другим полюсом питания лампочек является корпус ап-

Шнур для включения шлемофона и кабели, выходящие из абонентского аппарата, крепятся к шасси при помощи накладки, котсрая одновременно соединяет шасси с корпусом абонентского аппарата.

14

Весь электрический монтаж выполнен проводом типа ПМВГ-0,35 мм<sup>2</sup> или ТСКВ-0,35 мм<sup>2</sup>.




Рис. 8. Общий вид абонентского аппарата со встроенным красным подсветом.

Жилы кабелей и жилы шнура для подключения шлемофона распаиваются непосредственно по местам в соответствии с электромонтажной схемой абонентского аппарата.

#### 3. СХЕМА АБОНЕНТСКОГО АППАРАТА

Электромонтажная схема абонентского аппарата с гравировкой передней, панели заполненной светосоставом временного действия или белой краской, приведена на рис. 10, а электромонтажная схема абонентского аппарата со встроенным красным подсветом гравировки передней панели приве-

Схемы этих абонентских аппаратов одинаковы и ниже дается их описание.

16

Переключатель радиосвязей g представляет собой трехгалетный переключатель, имеющий шесть фиксированных положений.

Каждая галета переключателя радиосвязей имеет подвижную секцию, которая постоянно контактирует с одним из ле-

пестков галеты переключателя.

K постоянно контактирующему лепестку галеты  $\sigma$  (нижняя галета) переключателя подведен провод цепи телефонов шлемофона абонента, к остальным задействованным лепесткам этой галеты подключены выходы приемников радиостан-

ций и радиокомпасов. К постоянно контактирующему лепестку галеты 6 (средя галета) подведен провод пуска раднопередатчиков няя галета) радиостанций, т. е. провод, по которому к реле радиопередатчика через контакты выносной четырехконтактной кнопки «Радио» подается минус бортовой сети напряжением 27 в, к остальным задействованным лепесткам этой газеты годключены провода от пусковых реле передатчиков всех четырех радиостанций.

K постоянно контактирующему лепестку галеты a (верхняя галета) подведен провод цепи ларингофонов шлемофона абонента, к остальным задействованным лепесткам этой галеты подключены провода входных цепей передатчиков ра-

диостанций.

При переводе ручки переключателя радносвязей на его галетах происходит переключение ларингофонов и телефонов шлемофона абонента с одной радиостанции на другую, а также переключение пусковых цепей передатчиков радиостанций. Упрощенная схема включения цепей ларингофонов и пи-

тания реле абонентского аппарата приведена на рис. 11. Упрощенияя схема включения телефонов абонента приве-

дена на рис. 12. Каждый абонент, как это видно из схемы соединения блоков изделия  $C\Pi V$ -7 (см. рис. 2), имеет две выносные четырехконтактные кнопки  $C\Pi V$  и PAДИО, которые должны быть расположены в местах, удобных для пользования ими.

При этом необходимо отметить, что четырехконтактная кнопка СПУ может быть установлена только у абонентов, которым должна быть обеспечена возможность быстрого первудать в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выутановленией среду боз породоля в сеть выстрой среду боз породоля в сеть в сет рехода в сеть внутрисамолетной связи без перевода тумблера СПУ-РАДИО в положение СПУ.

При необходимости выйти на внешнюю связь через одну из радиостанций абонент должен установить переключатель радиосвязей 9 на требуемую радиостанцию и перевести тум-блер СПУ-РАДИО 11 в положение РАДИО.

При нажатии выносной четырехконтактной кнопки РАДИО через одну пару ее контактов ларингофоны абонента подключаются к входу той радиостанции, на которую установлен




Рис. 11. Упрощенная схема включения цепей ларингофонов и питания реле абонентского аппарата




Рис. 12. Упрощенная схема включения телефонов абонента

Телефоны этого абонента (см. рис. 12) подключаются через галету в переключателя радиосвязей к выходу приемника той радиостанции, на которую установлен переключатель, будучи при этом одновременно подключен через трансформатор 3 к выходу усилителя  $C\Pi \mathcal{Y}$  той с  $\pi$  на которую установлен\_тумблер *ČĚTЬ*.

Передача с усилителя СПУ будет прослушиваться с пониженной громкостью по сравнению с сигналом, передаваемым

по сети внешней связи.

Уровень сигнала, поступающего с выхода приемника ра-диостанции, регулируется регулятором громкости ОБЩАЯ (4), а уровень прослушиваемого сигнала, поступающего с выхода усилителя СПУ, регулируется регулятором громкости ПРОСЛУШИВАНИЕ 5.

При наличии в самолете двух сетей внутрисамолетной связи, т. е. смонтированная схема  $C\Pi \mathcal{Y}$ -7 имеет два усилителя; абонент путем переключения тумблера «Сеть» может подключиться в  $CETb\ I$  или  $CETb\ 2$ .

Если же смонтированная схема  $C\Pi\mathcal{Y}$ -7 имеет только один усилитель, то тумблер СЕТЬ необходимо установить в то положение, которое смонтировано по схеме.

При необходимости абоненту выйти в сегь внутрисамолетной связи тумблер  $C\Pi V$ -РАДИО следует установить в положение  $C\Pi V$ , а тумблер CETb— в положение требуемой сети связи (CETb I или CETb 2).

Для ведения переговоров по сетям внутренней связи абонент должен нажать выносную четырехконтактную кнопку РАДИО, при этом через одну пару ее контактов ларингофоны подключаются к входу усилителя той сети, на которую установлен тумблер СЕТЬ.

Ларингофоны подключаются к входу усилителя через сопротивление 180 ом (1 или 13), которые служат для ограничения силы тока, протекающего через ларингофоны, и для уменьшения шунтирующего действия включенных ларингофонов других абонентов.

Вторая пара контактов кнопки РАДИО в этом случае

будет находиться в обрыве.

При установке тумблера *СПУ-РАДИО* в положение *СПУ* минус бортовой сети (корпус) самолета подается на конец (7) обмотки реле 2, второй конец (8) которой постоянно соединен с плюсом бортовой сети напряжением 27 в.

Реле 2 срабатывает и переключает свои контакты, при этом телефоны абонента подключаются к выходу усилителя СПУ, оставаясь одновременно подключенными через трансформатор 3 к выходу приемника той радиосвязи, на которую установлен переключатель радиосвязей 9.

При этом сигнал приемника радиостанции будет прослу-

шиваться с пониженной громкостью по сравнению с сигналом, передаваемым по сетям внутренней связи.

Уровень сигнала, поступающего с выхода усилителя *СПУ*, регулируется регулятором громкости *ОБЩАЯ*, а уровень прорадиостанции, регулируется регулятором громкости ПРО-СЛУШИВАНИЕ.

Однако схема абонентского аппарата такова, что при пользовании регулятором *ОБЩАЯ* одновременно регулируется и уровень прослушиваемого сигнала (хотя и в меньшей мере по сравнению с регулировкой основного сигнала).

Отсюда следует, что при пользовании обоими регулято рами необходимо уровень основного сигнала (внутренней

рами неооходимо уровень основного сигнала (внутренней связи или внешней связи) регулировать регулятором громкости  $OE \square A \mathcal{H}$ , а после этого регулировать уровень прослушиваемого сигнала регулятором громкости  $\Pi POC \mathcal{N} Y \square \mathcal{M} B A \mathcal{H} \mathcal{H} E$ . При пользовании регулятором громкости  $\Pi POC \mathcal{N} Y \square \mathcal{M} B A \mathcal{H} \mathcal{H} E$  следует иметь в виду, что при его установке в крайнее положение против часовой стрелки, уровень прослушиваемого сигнала будет снижен до десятых долей вольта, т. е. передача практически прослушиваться не булет. практически прослушиваться не будет.

В связи с этим при пользовании регулятором ПРОСЛУ-ШИВАНИЕ необходимо следить за положением его ручки с тем, чтобы это не вызвало бы ложного представления о потере радиосвязи.

Для циркулярной связи между абонентами на абонентском аппарате установлена четырехконтактная кнопка циркулярного вызова ЦВ.

При нажатии этой кнопки через одну пару ее контактов (1) ларингофоны подключаются к входу усилителя той сети,

на которую установлен тумблер СЕТЬ (см. рис. 11).
Через вторую пару контактов (2) кнопки 12 плюс бортовой сети самолета подается на конец (11) обмотки реле 8, второй конец (10) которой постоянно соединен с минусом (корпусом) бортовой сети самолета напряжением 27 в.

Одновременно плюс бортовой сети подается на общий провод циркулярной связи (контакт 14 разъема 15), идущий на все абонентские аппараты, включенные в схему  $C\Pi Y$ -7, и поступает на обмотки реле 8 других абонентских аппаратов. При этом каждое реле 8 срабатывает и производит следуюшие переключения:

а) запараллеливает через свои контакты 3 и 4 входы обоих усилителей  $C\Pi \mathcal{Y}\text{-}7$  (см. рис. 11), что обеспечивает поступление сигнала с ларингофонов вызывающего абонента на входы усилителей сети № 1 и № 2.

б) через контакты 1 и 2 подается минус бортовой сети на конец (7) обмотки реле 2, второй конец (8) которой соединен постоянно с плюсом бортовой сети.

Реле 2, сработав, переключит свои контакты, при этом телефоны абонента подключатся к выходу усилителя  $C\Pi \mathcal{Y}$ , оставаясь подключенными через трансформатор 3 к приемнику той радиосвязи, на которую установлен переключатель радиосвязей 9 (см. рис. 12)

При этом сигнал приемника радиостанции будет прослупиваться с пониженной громкостью по сравнению с сигна-

лом, передаваемым по цепям внутренней связи.

Уровень сигнала, поступающего с выхода приемника радиостанций, регулируется в этом случае регулятором громкости  $\Pi POCJJV UUBAHUE$  а с выхода усилителя CJUV—регулятором громкости ОБЩАЯ.

Абонент, посылающий циркулярный вызов голосом, должен держать нажатой кнопку циркулярного вызова ЦВ до

окончания переговоров.

Абонент, получивший циркулярный вызов, если он в это время находился на внешней связи, для ответа должен нажать кнопку циркулярного вызова ЦВ своего абонентского аппарата или, переведя тумблер  $C\Pi \mathcal{Y}$ - $PA\mathcal{Z}HO$  в положение  $C\Pi \mathcal{Y}$ , нажать кнопку  $PA\mathcal{Z}HO$ , или нажать кнопку  $C\Pi \mathcal{Y}$ . если таковая имеется у абонента согласно схеме монтажа  $C\Pi\mathcal{Y} ext{-}7$ .

Для быстрого перехода на внутреннюю связь (по сетям  $C\Pi \mathcal{Y}$ ) с любого положения внешней связи без перевода тумблера II на абонентском аппарате в положение  $C\Pi \mathcal{Y}$ служит выносная четырехконтактная кнопка  $C\Pi V$ . Эта кнопка устанавливается на борту самолета в месте

удобном для пользования ею.

При нажатии этой кнопки через одну пару ее контактов (1) ларингофоны абонента подключаются к входу усилителя той сети, на которую установлен тумблер СЕТЬ (см. рис. 11).

Через вторую пару контактов (2) кнопки минус бортовой сети (корпус) подается на конец (7) обмотки реле 2, второй конец (8) которой постоянно соединен с +27~s бортовой соти сети.

Реле 2, срабатывая, переключит свои контакты, этом телефоны абонента подключатся к выходу усилителя  $extbf{ extit{C}\Pi extit{Y}}$ , оставаясь через трансформатор  $extit{ extit{3}}$  подключенными к выходу приемника той радиосвязи, на которую был установлен переключатель радиосвязей 9 (см. рис. 12).

При этом сигнал радиоприемника будет прослушиваться  ${\bf c}$  пониженной громкостью по сравнению  ${\bf c}$  сигналом, передаваемым по цепям внутренней связи.

Уровень сигнала, поступающего с выхода радиоприемника, регулируется в этом случае регулятором громкости ПРО-СЛУШИВАНИЕ, а с выхода усилителя СПУ — регулятором громкости ОБЩАЯ.

Схема абонентского аппарата предусматривает подачу на телефоны абопента звукового сигнала специального назначения (например: опасной высоты, отметки времени, защиты «хвоста» и др.)

Сигнал специального назначения подается непосредственно на телефоны абонента через вывод разъема 17 (контакт 9)

и общий минус абонентского аппарата СПУ.

Сигнал специального назначения должен подаваться на абонентский аппарат через разделительный трансформатор, при этом напряжение, поступающее на телефоны абонента, не должно превышать 40 в, выходное сопротивление разделительного трансформатора должно быть не менее 10 000 ом на частоте 1000 гц.

Данный трансформатор должен быть принадлежностью устройства, подающего звуковой сигнал специального назна-

чения, и в комплект СПУ не входит.

Желательно, чтобы подключение разделительного трансформатора к схеме абонентского аппарата СПУ осуществлялось только на время подачи звукового сигнала специального

Следует иметь в виду, что нагрузка по цепи звукового сигнала специального назначения может изменяться в 3-5 раз в зависимости от числа абонентов  $C\Pi \mathcal{Y}$ , включенных

в сеть внутренней связи.

Конденсатор 10, включенный параллельно нам абонента (см. рис. 12), служит для установки максимума частотной характеристики на телефонах в области 2200— 3000 гц независимо от положения регулятора громкости ОБ-ЩАЯ абонентского аппарата.

Қонденсатор 6 служит для гашения экстратока размыкания, возникающего при выключении питания обмотки реле 2 вследствие переключения тумблера СПУ-РАДИО из положения СПУ, в положение РАДИО или отпускания выносной

кнопки  $C\Pi Y$ .

Четырнадцатиконтактная гнездовая вставка разъема 15 служит для подключения входных цепей усилителей *СПУ* и радиостанций, а также для подключения выносных четырехконтактных кнопок СПУ и РАДИО к схеме абонентского

Четырнадцатиконтактная штырьковая вставка разъема 17 служит для подключения выходных цепей усилителей СПУ и радиоприемников внешних связей, а также пусковых цепей радиопередатчиков к схеме абонентского аппарата.

Четырехконтактный гнездовой полуразъем 16 служит для подключения ларингофонов и телефонов шлемофона абонента

к схеме абонентского аппарата.

Абонентский аппарат со встроенным красным подсветом дополнительно к указанным выше элементам имеет две лампочки СМ-37 (18), служащие для подсвета гравировки передней панели, установленные в светильники АП1-1.

#### IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПУ-7

#### 1. ПОДГОТОВКА СПУ К УСТАНОВКЕ НА ОБЪЕКТЕ

Перед установкой самолетного переговорного устройства СПУ-7 на самолет необходимо:

а) проверить комплектность согласно паспорта на изде-

б) произвести тщательный внешний осмотр всех блоков и деталей СПУ на отсутствие механических повреждений.

Обратить особое внимание на состояние контактов разъемов и целостность резьбы их накидных гаек;

в) в лабораторных условиях проверить усилитель СПУ-7 по основным электрическим параметрам: напряжению питания ларингофонов и выходному напряжению;

г) абонентские аппараты должны быть проверены на ра ботоспособность

Работоспособность абонентского аппарата проверяется в схеме СПУ-7, специально смонтированной на стенде с полной имитацией схемы, приведенной на рис. 2.

При монтаже на самолете абонентского аппарата со встроенным красным подсветом необходимо следить за величиной напряжения сети красного подсвета, которое должно быть в пределах 13  $s \div 15,2 s$ .

#### Измерение напряжения питания ларингофонов

Измерение напряжения питания ларингофонов произво-

дится по схеме рис. 13.

Измерение величины напряжения питания ларингофонов производится при номинальном напряжении питания сети постоянного тока 27 в и должно находиться в пределах

Напряжение питания ларингофонов можно измерить на усилителе, снятом с объекта, по схеме, изображенной на рис. 11, или непосредственно на объекте, где смонтировано переговорное устройство.

Для измерения непосредственно на объекте необходимо: а) у двух абонентских аппаратов тумблеры  $C\Pi V$ -PAДИO установить положение  $C\Pi V$ , а тумблеры CETb на одну из

сетей (*CETb 1* или *CETb 2*);

б) вместо комплектов ларингофонов в гнезда двухконтактных разъемов авиагарнитур шлемофонов, подключенных к этим двум абонентским аппаратам, включить два сопротивления по 400 ом каждое;

в) параллельно одному из этих сопротивлений 400 ом подключить вольтметр постоянного тока и, нажав одновременно две кнолки *РАДИО*, принадлежащие данным двум абонентским аппаратам, замерить по показанию вольтметра напряжение питания ларингофонов.




Рис. 13. Измерение напряжения питания ларингофонов: 1—вольтметр постоянного тока; 2—сопротивление 400 ом (для измерения напряжения питания ларингофонов); 3—добавочное сопротивленые 180 ом (соответствует установленному в абонентском аппарате); 4—сопротивление 580 ом (соответствует последовательному соединению сопротивлений 2 и 3); 5— испытуемый усилитель; 6—нагрузка выхода усилителя—6 пар высокоомных телефонов типа ТА-56М, включенных каждая через трансформатор; 7—вольтметр постоянного тока

Напряжение, показываемое вольтметром, должно находиться в пределах 3—5 в.

Примечание. При измерении напряженая питания на самих ларингофонах типа ЛА-5 величина его может получаться другой, так как сопротивление ларингофонов зависит от положения ларингофонов и протеклющего через них тока.

#### Измерение выходного напряжения усилителя

Измерение выходного напряжения усилителя производится по схеме рис. 14.

Измерение выходного напряжения усилителя производится при номинальном напряжении питания сети постоянного тока 27 в и положении регулятора усиления усилителя на максимум.

На вход испытуемого усилителя от звукового генератора 1 подается напряжение  $0.5\ \emph{в}$  частотой  $1000\ \emph{eq}$ .

Величина выходного напряжения усилителя определяется ламповым вольтметром 7 и должна находиться в пределах 45—70 в.




Рис. 14. Измерение выходного напряжения усилителя: 1—генератор звуковой частоты; 2—ламповый вольтметр; 3—сопротивление 380 ом — эквивалент одной пары ларингофонов типа ЛА-5 в добавочного сопротивления; 4—сопротивления 380 ом — эквивалент второй пары ларингофонов типа ЛА-5 и добавочного сопротивления; 5—испытуемый усилитель; 6—нагрузка выхода усилителя—6 пар высокомных телефонов типа ТА-56М, включенных каждах через трансформатор; 7—ламповый вольтметр; 8—вольтметр лостоянного тока

#### 2. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ НА ОБЪЕКТЕ

Отдельные блоки СПУ-7 устанавливаются на специально отведенных для них местах.

Усилитель крепится к борту самолета с помощью четырех винтов М4, проходящих через отверстие в дне аппарата. Места под головками винтов, крепящих дно, несбходимо предварительно зачистить для обеспечения металлизации.

Клемму металлизации усилителя соединить с общей ме таллизацией объекта гибким проводником.

Кабель, подходящий к усилителю и имеющий на конце вставку разъема, подключить к колодке разъема на уси-

Абонентский аппарат устанавливается на объекте при по-мощи четырех винтов М4, проходящих через отверстия в дне аппарата.

Места под головками винтов, крепящих дно, необходимопредварительно зачистить для обеспечения металлизации.

Разъемы абонентских аппаратов необходимо сочленить с соответствующими колодками разъемов, которыми заканчиваются подходящие к ним кабели.

Провода, соединяющие отдельные блоки СПУ-7, укрепляются на объекте в соответствии с монтажной схемой и припаиваются к соответствующим колодкам разъемов типа ШР. Предусмотренная схемой экранировка соединительных

проводов должна быть тщательно выполнена.

Для монтажа следует применять провод марки БПВЛЭ.

Соединение телефонов и ларингофонов с соответствующими радиосредствами и с усилителями СПУ-7 осуществляется по однопроводной схеме. Вторым проводом служит масса самолета.

Кнопки для включения ларингофонов и пусковых реле передатчиков (четырехконтактные кнопки типа К4М) следует

устанавливать в местах, удобных для пользования ими. При монтаже схемы  $C\Pi\mathcal{Y}$ -7 на самолете, если это удобно, подсоединение четырехконтактных кнопок к схеме СПУ мож-

но произвести через соединительные колодки.

В случае необходимости ведения двухсторонней внутренней связи между двумя абонентами без переключения тумблеров СПУ-РАДИО на их абонентских аппаратах следует запараллелить выносные кнопки СПУ этих абонентов (необходимо, чтобы оба эти абонента находились в одной сети внутренней связи).

#### 3. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПУ-7

Включение самолетного переговорного устройства СПУ-7 производится путем подачи питания от сети постоянного тока на оба усилителя (при наличии в схеме двух сетей внутрисамолетной связи).

Переговорное устройство СПУ-7 проверяется на различные виды связи в указанной ниже последовательности.

#### Выход абонента на внешнюю связь

А. Переключатель радиосвязей установить в положение УКР, а тумблер  $C\Pi \mathcal{Y}\text{-}PA\mathcal{I}HO$  — в положение внешней свя-- РАДИО.

зи — РАДИО.
При указанных положениях переключателя и тумблера УКР радиостанции, будучи при этом одновременно подключенными к выходу усилителя CTV той сети, на которую установлен тумблер CETb, а ларингофоны шлемофона через четырехконтактную кнопку РАДИО— к входу передатчика

этой же радиостанции. Через вторую пару контактов этой же кнопки подводится отрицательный полюс напряжения питания пускового реле радиостанции. При этом передача с усилителя СПУ будет прослушиваться с пониженной громкостью по сравнению с сигналом, передаваемым по сети внешней

Уровень сигнала, поступающий с выхода приемника радиостанции, регулируется регулятором громкости ОБЩАЯ, а уровень прослушиваемого сигнала, поступающего с выхода усилителя СПУ, регулируется регулятором громкости ПРО-СЛУШИВАНИЕ.

Для ведения передачи необходимо нажать выносную четы-

тырехконтактную кнопку РАДИО.

Б. Переключатель радиосвязей установить последова-тельно в положения СР, КР и ДР, а тумблер СПУ-РАДИО во всех этих случаях установить в положение внешней связи —  $PA\mathcal{I}HO$ . В этих трех положениях переключателя внешней связи проверка работоспособности производится так же, как указано в подпункте А настоящего раздела.

В. Переключатель радиосвязей установить последовательно в положения РК-1 и РК2, а тумблер  $C\Pi V$ -PAДИО в обоих случаях установить в положение внешней связи --

РАДИО.

В этих положениях переключателя радиосвязей телефоны шлемофона абонента подключатся к выходу приемника соответствующего радиокомпаса, будучи при этом одновременно подключенными к выходу усилителя СПУ той сети, на которую установлен тумблер СЕТЬ, а ларингофоны шлемофона отключены.

Передача с усилителя СПУ будет прослушиваться с пониженной громкостью по сравнению с сигналом, передаваемым по сети внешней связи.

Уровень сигнала, поступающий с выхода радиокомпаса, регулируется регулятором громкости *ОБЩАЯ*, а уровень прослушиваемого сигнала, поступающего с выхода усилителя *СПУ*, регулируется регулятором громкости *ПРОСЛУШИ*-СПУ, регулируется регулятором громкости *ПРОСЛУШИ-ВАНИЕ*.

#### Выход абонента в сеть внутрисамолетной связи

Тумблер  $C\Pi \mathcal{Y}$ -РАДИО на абонентском аппарате установить в положение внутренней связи —  $C\Pi \mathcal{Y}$ , а переключатель радиосвязей может находиться в любом положении внешней связи; при указанных положениях переключателя и тумблера телефоны подключаются к выходу одного из усилителей  $C\Pi \mathcal{Y}$ , а ларингофоны через четырехконтактную кнопку РАДИО — к входу этого же усилителя.

Для ведения передачи необходимо нажать выносную четырехконтактную кнопку РАДИО.

При ведении внутренней связи приемник радиостанции, на которую установлен переключатель радиосвязей, прослушивается в телефонах с пониженной громкостью по сравнению с сигналом, передаваемым по сети внутренней связи, благодаря наличию в цепи телефонов трансформатора.

Уровень сигнала, поступающего с выхода усилителя СПУ, регулируется поворотом ручки регулятора громкости ОБ-ЩАЯ, а сигнала, поступающего с выхода приемника радиосвязи, — поворотом ручки регулятора громкости *ПРОСЛУ*-ШИВАНИЕ.

Выбор усилителя, по которому осуществляется внутренняя связь, производится переключением тумблера *CETb* в положение *CETb* 1 или *CETb* 2.

Распределение абонентов по сетям связи производится в зависимости от особенности самолета, на котором смонтировано СПУ-7, или по приказанию командира. При исправности монтажа схемы соединения блоков СПУ-7 и самих блоков СПУ абоненты должны иметь возможность вести двухстороннюю внутрисамолетную связь в любой из сетей в зависимости от положения тумблера СЕТЬ на абонентском аппарате.

#### Циркулярный вызов

Для циркулярной связи между абонентами (вызов голосом любого абонента) нужно нажать четырехконтактную кнопку циркулярного вызова ЦВ, находящуюся на абонентском аппарате.

Переключатель радиосвязей, тумблеры СПУ-РАДИО и СЕТЬ абонентского аппарата могут при этом находиться в

любом положении.

При нажатии кнопки ЦВ телефоны всех абонентов подключаются к выходу усилителя той сети, на которую установлен тумблер СЕТЬ данного абонентского аппарата, при этом сигнал приемника радиостанции, на которую был установлен переключатель радиосвязей абонентского аппарата, прослушивается с пониженной громкостью по сравнению с сигналом, передаваемым по сети внутренней связи, однако он слышен громче, чем сигналы других приемников.

Ларингофоны абонента, нажавшего кнопку циркулярного вызова ЦВ, через контакты этой кнопки подключаются к входу обоих усилителей  $C\Pi\mathcal{Y}$  (так как входы усилителей запараллеливаются) вне зависимости от положения тумблера

СЕТЬ на абонентском аппарате.

Ларингофоны всех других абонентов остаются подключенными на те виды связи, к которым они были по**дклю**чен**ы** до получения циркулярного вызова.

Абонент, нажавший кнопку циркулярного вызова, вызывает голосом необходимого ему абонента и отпускает кнопку.

После этого вызывающий и вызываемый (вызываемые) абоненты для разговора должны перейти в сеть внутренней связи, т. е. тумблер СПУ-РАДИО установить в положение СПУ и нажать выносную четырехконтактную кнопку РАДИО. Абоненты, ведущие дальнейшие переговоры по сети внутренней связи, должны быть обязательно включены в одну и ту же сеть связи (СЕТЬ 1 или СЕТЬ 2).

#### Переход с внешней связи на внутреннюю при помощи выносной кнопки СПУ

Для быстрого перехода с внешней связи на внутреннюю через СПУ необходимо нажать выносную четырехконтактную кнопку  $C\Pi \mathcal{Y}$ , установленную в месте, удобном для пользова-

При этом связь ведется только по той сети  $C\Pi Y$ , на которую установлен тумблер переключения сетей связи (СЕТЬ) на абонентском аппарате

Отпуская кнопку СПУ, абонент возвращается на тот вид связи, которым он пользовался до нажатия кнопки СПУ.

При нажатии кнопки СПУ ларингофоны абонента подключаются ко входу усилителя СПУ, а его телефоны к выходу усилителя, при этом сигнал приемника радиостанции, на которую был установлен переключатель радиосвязей абонентского аппарата, прослушивается с пониженной громкостью по сравнению с сигналом, передаваемым по сети внутренней

Уровень сигнала, поступающего с выхода усилителя СПУ регулируется регулятором громкости ОБЩАЯ, а сигнала, поступающего с выхода приемника радиосвязи, регулятором громкости ПРОСЛУШИВАНИЕ.

Как следует из изложенного, вне зависимости от вида связи, которой пользуется абонент (внутренней или внешней), схема  $C\Pi \mathcal{Y}$ -7 предусматривает постоянное прослушивание сигналов внешней связи при работе по сети внутренней связи и сигналов внутренней связи при работе по сети внешней связи.

#### Подача на телефоны абонента звукового сигнала специального назначения

При подключении к контакту 9 разъема поз. 17 абонентского аппарата звукового сигнала специального назначения абонент его прослушивает в своих телефонах, вне зависимости от положения переключателя и тумблеров на своем ап-

#### Проверка наличия красного подсвета гравировки передней панели абонентского аппарата

При подаче на специальную клемму, расположенную на корпусе абонентского аппарата, плюса бортовой сети подсвета напряжением 13 в + 15,2 в должны гореть две лампочки подсвета и освещаться все надписи на передней панели ап-

#### 4. ОСНОВНЫЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Регламентные работы по СПУ-7 должны проводиться в соответствии с действующим единым регламентом технического обслуживания по радио и радиотехническому оборудованию.

#### 5. ХРАНЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ СПУ-7

Изготовленные блоки СПУ-7 подвергаются консервации на заводе-изготовителе.

Срок действия этой консервации — 1 год.

Хранить изделие необходимо в сухом, вентилируемом и отапливаемом помещении при температуре от +10°C до +30°С и относительной влажности воздуха 45-70%.

В помещение для хранения не должны проникать газы и

пары, способные вызвать коррозию.

Через каждые шесть месяцев после проведения консервации блоки изделия осматриваются и, в случае необходимости, возобновляется смазка на наружных законсервированных поверхностях.

Консервации подлежат головки стальных винтов и резъ-

бовые части разъемов.

Для предохранения от коррозин контактов разъемов, разъемы пакетировать (обертывать) влагонепроницаемой бумагой.

В качестве смазывающего вещества могут быть применены:

- вазелин технический ГОСТ 782—59; вазелин желтый ГОСТ 3581—47; смазка ГОИ-54 ГОСТ 3276—54. a)
- σ́)

Перед нанесением смазки детали, подлежащие консервации, должны быть протерты сухой тряпкой. Смазка предварительно подогревается до жидкого состоя-

ния, чтобы ее можно было наносить на поверхности деталей при помощи кисточки.

Смена смазки по истечении срока консервации должна производиться не реже, чем через каждые 6 месяцев.

При расконсервации изделия слой смазки необходимо удалить чистой сухой тряпкой или ветошью.

#### 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Отыскание места неисправностей в схеме соединения блоков СПУ-7 или в самих блоках следует производить омметром и вольтметром постоянного тока, пользуясь принципиально-монтажной схемой соединения блоков СПУ-7, приведенной на рис. 1, или схемами отдельных блоков СПУ.

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

Признаки повреждения	Возможные причины	Способы нахождения повреждений и их устранение
1. Отсутствует слышимость по одной из сетей внутренней связи	Неисправность усили- теля или соединительной проводки:	Убедиться в наличии питания на вставке разъема усилителя, т. е. на гнездах № 5 и № 4 должно быть напряжение 27 в постоянного тока. Включить телефоны и ларингофоны непосредственно на разъем. Если в телефонах не същино по ларингофону, то неисправен усилитель, если щелчки в телефонах слышны, то неисправен усилитель, если щелчки в телефонах слышны, то неисправность следует искать в соединительной проводке
	1. Повреждение в схе- ме усилителя	Сдать усилитель в ремонт.
	2. Неисправность соединительной проводки:	
	а) замыкание входных или выходных цепей усилителя (в соединительных колодках или в абонентских аппаратах);	Последовательным от- ключением отдельных цепей на соединительных колодках установить ме- сто замыкания и устра- нить его. Если неисправен або- нентский аппарат, сдать его в ремонт.

Признаки повреждения	Возможные причины	Способы нахождения повреждении и их устранение		Признаки повреждения	Возможные причины	Способы нахождения повреждений и их устранение
	б) обрыв входных или выходных цепей усили- геля в разъеме или ка- беле	Проверить кабели от разъема усилителя и устранить обрыв.	,		2. Неисправность в галетном переключателе абонентского аппарата.	Сдать абонентский ап- парат в ремонт.
2. При нажатии кнопки ЦВ на одном из абонентских аппаратов телефоны всех абонентов или одного из них не переключаются на выход усили-	1. Неисправность кноп- ки ЦВ у вызывающе- го абонента	Проверить работу са мой кнопки.		4. У одного из абонентов отсутствует слышимость приема по одному из приемников	1. Неисправность са- мого приемника	Прослушать работу этого приемника на других абонентских аппаратах. Если слишимости также нет, подключить телефоны шлемофона непосредственно к выходу приемника. Слышимости нет — дефект приемника.
телей внутренней связи	2. Неисправность соединительной проводки	Проверить наличие па- пряжения 27 в на кон- такте № 13 разъема 15 и контакте № 10 разъема 17 аппарата, вызывающе- го абонента и при нажа- той кнопоке ЦВ на клем-			2. Неисправность соединительной проводки .	Проверить монтаж проводов данного приемника к указанному абонентскому аппарату.
		мах соединительной ко- лодки каждого абонент- ского аппарата, к кото- рым подключаются про- вода от контакта № 14 разъема 15 и контакта № 10 разъема 17.			3. Неисправность в абонентском аппарате	Отключить разъем ап- парата и подсоединить телефоны непосредствен- но к штырям, на которые подаются выходные про- вода приемника. Если сигнала нет, то дефект в
		Отсутствие напряжения указывает на неисправ- ность соединительной проводки				соединительной проводке
	3. Ненсправны обмот- ки реле 8 и 2 в або- нентском аппарате, вызы- вающего абонента, или иарушена надежность срабатывания контактов этих реле	Проверить целостность обмоток реле. Если обмотки реле исправны проверить и отрегулировать контакты каждого реле.		5. У одного из або- нентов отсутствует модулящия всех пере- датчиков	1. Неисправность в шлемофоне или не замыкает ларингофонную цепь четырг контактная кнопка РАДИО.	жение СПУ и нажать четырехконтактную кноп- ку РАДИО. Если при разговоре есть прослуши- вание, то шлемофон ис- правен, Если самопрослу-
3. У одного из абонентов отсутствует слышимость приема по всем направлениям радиосвязей		Сменить шлемофон, если слышимость появилась дефект в гарнитуре шлемофона.				шивания нет сменить шлемофон. Проверить надежность замыкания контактов в четырекомтактной кнопке РАДИО.

Признаки повреждения	Возможные причины	Способы нахождення повреждений и их устранение
	2. Неисправность або- нентского аппарата.	Сдать абонентский ап- парат в ремонт.
6. При нажатии четырехконтактной кнопки РАДИО одним из абонентов и соответствующих установках переключателя радиосвязи абонентского аппарата и тумблера СПУ-РАДИО не срабатывают	1. Неисправна четырех- контактная кнопка <i>РА-</i> ДИО или подведенная к ней соединительная про- водка.	На соединительной ко- лодке перекоротить клем- мы, к которым подведен минус 27 в и провод пу- ска данного передатчика. Если пусковые реле бу- дут срабатывать, то не- исправна кнопка или подводка к ней.
пусковые реле передатчиков	2. Неисправность абонентского аппарата.	Сдать абонентский ап- парат в ремонт.
7. Отсутствует модуляция одного из передатчиков при ведении передачи одним из абонентов	1. Неисправность пере- датчика	Проверить модуляцию на этот передатчик с другого абонентского аппарата. Если модуляции нето неисправен передатчик.
	2. Неисправность соединительной проводки.	Определить по общей схеме на какие контакты разъема подается входная цепь передатчика. Отключить разъеми и подключить концы ларингофонов непосредственно на соответствующие штыри. Если при этом не будет модуляции — повреждение в проводке.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3. Неисправность або- нентского аппарата.	Если модуляция бу- дет — дефект в абонент- ском аппарате, сдать его в ремонт.

#### Таблица режимов работы усилителя

	№ n/n	Пози- ция по схеме	Место измерения (электроды)	Измеряемый параметр	Величина напряжения
	1	3	(+) конденса- гора-корпус	Напряжение постоянного то- ка.	24 в
ρίζ	2	8	Выводы 4 и 5	Переменное напряжение на П обмотке трансформатора.	0,2 ε
	3	12	Коллектор- эмиттер	Напряжение постоянного то- ка на переходах.	14,8 s
			Основание- эмиттер	Переменное напряжение на основании.	4 мв
	4	14	Коллектор- эмиттер	Напряжение постоянного то- ка на переходах.	14,8 в
			Основание- эмиттер	Переменное напряжение на основании.	4 мв
	5	20	Сопротивление	Падение напряжения от сум- марного тока коллектора трио- дов 12 и 14.	3 6
	6	21	Выводы 1 и 3	Переменное напряжение на I обмотке трансформатора.	1,57 в
	7	23	Коллектор- эмиттер	Напряжение постоянного то- ка на переходах.	22 в
			Основание- эмиттер	Переменное напряжение на основании	30 мв
			Сопротивление 29	Падение напряжения от тока эмиттера	2,9 в
	8	27	Коллектор- эмиттер	Напряжение постоянного то- ка на переходах.	22 6
			Основание- эмиттер	Переменное напряжение на основании.	. 30 мв
			Сопротивление 30	Падение напряжения от тока эмиттера.	2,9 в
	9	35	Выводы 1 и 5	Переменное напряжение на І обмотке трансформатора.	23 <i>u</i>

#### Примечания:

- 1. Напряжения, указанные в таблице, являются ориентировочными и даны при полинальном напряжении сети постоянного тока 27 в в режиме измерения выходного напряжения усплителя. Фактически величины напряжений могут отклоняться от указанных выше на  $\pm 30\%$ .
- 2. Все измерения следует производить по постоянному току—вольтметром с сопротивлением не менее 1000 ом на вольт; по переменному току—ламповым вольтметром (например, типа МВЛ-2М, ЛВ-9 или ВЗ2А)

#### СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ ГЕРМАНИЕВЫХ ТРИОДОВ







Рис. 15. Схема расположения выводов германиевого триода ПІ4Б (ПІ4А) 1—эмиттер; 2—коллектор; 3—база (основание)

Схема расположения выводов германиевого триода П14Б (П14А) показана на рис. 15, а схема расположения выводов германиевого плоскостного триода П4Б на рис. 16.







Рис. 16. Схема расположения выводов германиевого плоскостного триода П4Б: 1—эмиттер; 2—коллектор; 3—база (основание)

#### 7. ТАБЛИЦА ДАННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ изделия

1. Трансформатор входной.

I обмотка — 200 витков, провод ПЭВ-1,  $\phi$  0,2 мм

 $R_1 \approx 3.5 \text{ om}$ II обмотка — 600 витков со средней точкой, провод ПЭВ-1. Ф 0,2 мм

 $R_2 \approx 14$  ом

Коэффициент трансформации:  $n = \frac{W_2}{W_1} \approx 3$ .

Сердечник трансформатора Ш $6 \times 6$ , сталь трансформаторная  $\Im 42~(\Im 41)$ .

36

2. Трансформатор переходной I обмотка — 2000 витков со средней точкой, провод ПЭВ-1, Ф 0,12 мм

 $L_1 \approx 1,37$  гн.

II обмотка — 300 витков со средней точкой, провод ПЭВ-I,  $\phi$  0,2 mm.

 $R_2 \approx 2,8$  om.

Коэффициент трансформации:

$$n = \frac{W_2}{W_1} \approx 0.15.$$

Сердечник трансформатора Ш6×6, сталь трансформатор ная Э42 (Э41).

3. Трансформатор выходной І. обмотка—500 витков со средней точкой, провод ПЭВ-1,

R≈15 ом

II обмотка — 1500 витков, провод ПЭВ-1,  $\phi$  0,15 мм  $R_2 \approx 110$  ом L<sub>2</sub>≈1,65 гн

Коэффициент трансформации:

$$n = \frac{W_2}{W_1} = 3$$

Сердечник трансформатора Ш9×12, сталь трансформатор ная Э42 (Э41).

4. Дроссель ларингофонный. Число витков — 2100, провод ПЭВ-1,  $\phi$  0,12 мм.

R≈130 ом

Сердечник дросселя Ш6×6, сталь трансформаторная Э42 

L≈170 мгн.

Сердечник дросселя Ш6×6, сталь трансформаторная

6. Трансформатор абонентского аппарата.

I обмотка — 750 витков, провод ПЭВ-1, Ф 0,12 мм.  $R_1 \approx 50$  om.

II обмотка — 1850 витков, провод ПЭВ-1,  $\phi$  0,12 мм.  $R_2 \approx 170$  ом

$$n = \frac{W_2}{W_1} \approx 2.5$$

Сердечник трансформатора Ш6×6; сталь трансформаторная Э42 (Э41).


37.

#### СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие сведения	Стр
I. Назначение СПУ-7 2. Основные элементы комплекта СПУ-7 3. Краткие электрические данные СПУ-7	. 6
II. Усилитель СПУ-7	
1. Конструкция усилителя СПУ-7 2. Назначение и схема усилителя	8
III. Абонентский аппарат	
1. Назначение абонентского аппарата 2. Конструкция абонентского аппарата 3. Схема абонентского аппарата	. 14
IV. Инструкция по эксплуатации СПУ-7	
1. Подготовка СПУ к установке на объекте 2. Монтаж изделия на объекте	. 25
3. Проверка работоспособности СПУ-7	. 30
5. Хранение, консервация и расконсервация СПУ-7	. 30
7 Таблица данных трансформаторов и дросселей изделия	36


Техническое описание и инструкция по эксплуатации самолетного переговорного устройства СПУ-7

Зак. 3741






# שלמאב אחבבעא מחחספבי חמיי



Примечание. При включении в схему або-нентского аппарата со встроенным красным под-светом напряжение сети подсвета должно по-даваться на специальную клемму, расположенную на корпусе абонентского аппарата.

### Пример условного обозначения проводов A1-17Б-1Э, где:

- наименование блока (абонентский аппаpaт);
- условный номер блока;
- 17 номер позиции разъема на блоке;
- условный индекс разъема;
- номер контакта этого разъема;
- провод экранированный (если провод экранированный, буква Э не ставится)






Рис. 2. Принципиальь



\_\_\_\_




Рис. 2. Принципиально-монтажная схема соединения блоков изделия СПУ-7




Рис. 3. Габаритно-установочные размеры блоков изделия СПУ-7




Рис. 9. Электромонтажная схема абонентского аппарата со встроенный красным подсветом.





Рис. 10. Электромонтажная схема абонентского аппарата с грави, надписей белой краской или светосоставом временного действия

## 

## Перечень элементов для схем рис. 9 и 10

The stand of the standard of t					
Обозн. поз.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные, номинал	Коли- чество	Приме- чание
1	ОЖО.467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-180 ом±10%	180 ом	1	
2	РФ4.523.009 ТУ	Реле типа РЭС6		1	Паспорт РФО.452.103
3	ЖФ4.731.055	Трансформатор		1	
4	ΓΟCT 5574—60	Сопротивление СП-I ОС-3 20 IV гр А 2 вт 68 к		1	Допускает. ся СП-І III гр.
5	ΓΟCT 5574—60	Сопротивление СП-1 ОС-3 20 IV гр А 2 вт 470 к		1	Допускает- ся СП-1 III гр.
6	СИЗ.365.001ТУ	Диод германиевый Д2Д		1	Допускает- ся Д2Г,
7	СИЗ.365.001ТУ	Диод германиевый Д2Д	_	-	Д2Е Допускает- ся Д2Г,
8	РФ4.523.000 ТУ	Реле малогабаритное типа РСМ-1		1	Д2Е Паспорт Ю.171.81. <b>37</b>
9	НИО.360.605	Переключатель ПГГ-11ПЗН—8—15,5	-	1	
10	ОЖО.462.021ТУ	Конденсатор КБГ-И-200-1000-II	1000 <i>nκφ</i> ±10%	1	Допускает- ся КСО-2
11	НИО.360.606	Тумблер двухполюс- ный типа ТП1-2		1	
12	ТУ Е.402.00.06	Кнопка четырехкон- тактная типа К4М		1	
13	ОЖО.46 <b>7</b> .003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-180 <i>ом</i> ±10%	180 ол	1	
14	НИО.360.606	Тумблер двухполюс- ный типа ТП1-2		1	
15		Кабель типа ТСКВ-10 × 2 экраниро- ванный со штырьковой вставкой разъема ШР32ПК14НГ5	Разъем по ВЛО.364.002 ЧТУ	1	Кабель ТУК ОММ 505,166-55
16		Шнур для включения шлемофона с гнездовым четырехконтактным по- луразъемом		1	
17		Кабель типа ТСКВ-10×2 экраниро- ванный с гнездовой вставкой разъема ШР32ПК14НШ5	Разъем по ВЛО.364.002 ЧТУ	1	Кабель ТУК ОММ 505.166-55
18	ТУ1-3-108	Лампа накаливания электрическая СМ-37		2	
19	Ях4.835_000	Клемма приборная КП-I-а		1	

	Распределение к			
№ кон- такта	Разъем поз.			
1	Вход усилителя CI			
2	Вход усилителя С			
3	Вход УКР			
4	Вход СР			
5	Вход КР			
6	Вход ДР			
7	Провод к кнопк (ларингофонная			
8	Провод к кнопкам и <i>СПУ</i>			
•	(ларингофонная			
9	Провод к кнопке (ларингофонная			
10	Провод пуска умфо Р/ст к кнопке РА			
11	Провод пуска умф Р/ст к кнопке Р.			
12	Провод к кнопке (цепь реле поз. 2)			
13	+ 27 <i>в</i> (бортовая			
14	Общий провод ци связи			
Примечания: 1. Схем ложения переключателя 9 н СЕТЬ 2.				
2. Пе	реключатель 9:			
	галета а верхн			
	галета <i>б</i> — средн			
t	галета в— нижня			
3. Нумерация контактов условно.				
4. Шнур 16 может оканч а) черная жила в б) красная жила в б белая жила в г) красно-белая:				



## · 本一生种的特殊的数据。

## Перечень элементов для схем рис. 9 и 10

7, ВТУ, омаль, ръзж	Наименование и тип	Основные данные, номинал	Коли-чество	Приме-
467.003	Сопротивление МЛТ-0,5-180 ом±10%	180 ом	1	
23.009	Реле типа РЭС6		1	Паспорт РФО.452.103
31.055	Трансформатор		1	
5574—60	Сопротивление СП-I ОС-3 20 IV гр А 2 вт 68 к		1	Допускает- ся СП-I III гр.
557460	Сопротивление СП-1 ОС-3 20 IV гр А 2 вт 470 к		1	Допускает- ся СП-1 III гр.
35.001 <b>TY</b>	Диод германиевый Д2Д		1	Допускает- ся Д2Г, Д2Е
5.001 <b>T</b> Y	Диод германиевый Д2Д	_	-	Допускает- ся Д2Г, Д2Е
23.000	Реле малогабаритное типа РСМ-1		1	Паспорт Ю.171.81.37
60.605	Переключатель ПГГ-11ПЗН—8—15,5		1	
162.021TY	Конденсатор КБГ-И-200-1000-II	1000 ηκφ ±10%	1	Допускает- ся КСО-2
60.606	Тумблер двухполюс- ный типа ТП1-2		1	
102.00.06	Кнопка четырехкон- тактная типа К4М		1	
167.003	Сопротивление МЛТ-0,5-180 <i>ом</i> ±10%	180 ом	1	
60.606	Тумблер двухполюс- ный типа ТП1-2		1	
	Кабель типа ТСКВ-10 × 2 экраниро- ванный со штырьковой вставкой разъема ШР32ПК14НГ5	Разъем по ВЛО.364.002 ЧТУ	1	Кабель ТУК ОММ 505.166-55
	Шнур для включения шлемофона с гнездовым четырехконтактным по- луразъемом		1	
	Кабель типа ТСКВ-10×2 экраниро- ванный с гнездовой вставкой разъема ШР32ПК14НШ5	Разъем по ВЛО.364.002 ЧТУ	1	Кабель ТУК ОММ 505.166-55
08	Лампа накаливания электрическая СМ-37		2	
000	Клемма приборная КП-I-а		1	

## Распределение контактов для схем рис. 9 и 10

№ кон- такта	Разъем поз. 15 (А)	Разъем поз. 17 (Б)
1	Вход усилителя СПУ сети 1	Выход усилителя сети 1
2	Вход усилителя СПУ сети 2	Выход усилителя сети 2
3	Вход УКР	Выход УКР
4	Вход СР	Выхол СР
5	Вход КР	Выход КР
6	Вход ДР	Выход ДР
7	Провод к кнопке <i>РАДИО</i> (ларингофонная цепь)	Выход РК1
8	Провод к кнопкам РАДИО и СПУ (ларингофонная цепь)	Выход РК2
9	Провод к кнопке <i>СПУ</i> (ларингофонная цепь)	Сигнал специального назначения
10	Провод пуска умформера Р/ст к кнопке <i>РАДИО</i>	— 27 в (корпус)
11	Провод пуска умформера Р/ст к кнопке РАДИО	Пуск УКР
12	Провод к кнопке <i>СПУ</i> (цепь реле поз. 2)	Пуск СР
13	+ 27 <i>в</i> (бортовая сеть)	Пуск КР
14	Общий провод циркулярной связи	Пуск ДР

Примечания: 1. Схема изображена со стороны монтажа для положения переключателя 9 на УКР и тумблеров 11 на РАДИО, 14 на СЕТЬ 2.

- 2. Переключатель 9:

  - галета a верхняя; галета b средняя, галета b нижняя.
- 3. Нумерация контактов 4, 5, 6, 9 и нумерация проводов показаны условно.
  - 4. Шнур 16 может оканчиваться концами под пайку. В этом случае:
    - а) черная жила шнура минус телефона;
    - б) красная жила шнура плюс телефона;

    - в) белая жила шнура илис телефона; г) красно-белая жила шнура плюс ларингофона.

# РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО УС-8 и УС-8к

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО УС-8 и УС-8к

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

YC-8 RADIO RECEIVER
TECHNICAL DESCRIPTION
AND OPERATING INSTRUCTION

### глава і

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОПРИЕМНОМ УСТРОИСТВЕ

Назначение и общие сведения о работе радиоприемного устройства Радиоприемное устройство типа «УС-8» и «УС-8к» предназначается

Радиоприемное устройство типа «УС-8» и «УС-8к» предназначается для приема на слух телеграфных и телефонных сигналов.

Радиоприемное устройство может работать на самолете как в комплекте с радиопередатчиком, так и индивидуально. Переход с передачи на прием и обратно, в случае его работы совместно с передатчиком, производится с пульта управления передатчика.

Управление радиоприемным устройством «УС-8» и «УС-8к» производится с пульта управления, который благодаря наличию системы электролистанционного управления может располагаться на расстания с

дится с пулыт управления, которыи олагодаря наличию системы электродистанционного управления может располагаться на расстоянии до 25 метров от радиоприемника.

Пульт управления радиоприемного устройства «УС-8» изготовляется с надписями, выполненными светомассой. Пульт управления радиоприемного устройства «УС-8к» изготовляется с встроенным красным подсветом пульта управления и надписями, выполненными не светящейся колаской

Радиоприемное устройство имеет 5 поддиапазонов: один средневол-

Радиоприемное устройство имеет 5 поддиапазонов: один средневолновый и четыре коротковолновых. Градуировка радиоприемника по частоте нанесена непосредственно в частотах на шкале пульта управления. Радиоприемное устройство выполнено по супергетеродинной схеме. Питание осуществияется напряжением 115 в с частотой 400 гц и постояным напряжением от борт-сети 27 в.

При номинальном напряжении питания мощность, потребляемая устройством от сети переменного тока, не более 140 вт, а от борт-сети постоянного тока 10 вт

голянного тока 10 вт.

Кратковременное потребление при переключении подднапазонов и

Кратковременное потреоление при переключении поддинапазонов и пультов управления в двухщитковом варианте может достигнуть 180 вт. Радиоприемное устройство рассчитано на работу от самолетной емкостной антенны емкостью 70—150 пф. На выход радиоприемного устройства подключаются высокоомные телефоны типа ТА-4 нли СПУ.

#### 2. Состав комплекта и общая конструкция

2. Состав комплекта и общая колструкция
Комплект радиоприемного устройства «УС-8» и «УС-8к» состоит из радиоприемника, пульта управления и блока питания (рис. 1). В варианте с 2 пультами управления радиоприемное устройство дополняется вторым пультом управления и переключателем пультов (рис. 2). С каждого из пультов управления поочередно можно производить настройку на корреспопдента, подстройку входа, регулировку громкости и тона, установление различных режимов работ, переключение диапазонов и пультов управления, выключение радиоприемного устройства.

Service Complexed

Отдельные блоки комплекта соединены между собой кабелями со штепсельными разъемами типа ШР.
Схема соединения радиоприемного устройства «УС-8» с одним пультом управления представлена на рис. 57, с двумя пультами управления на рис. 55. Схема соединения радиоприемного устройства «УС-8к» с одним пультом управления представлена на рис. 58, с двумя пультами управления на рис. 56.



Рис. 1



Рис. 2

Пульты управления радиоприемных устройств невзаимозаменяемы. Опинбочное подключение пульта управления от другого комплекта приведет к отказу в работе и порче механияма ЭДУ. Кроме того, радиоприемное устройство имеет индивидуальную шкалу настройки, обеспечивающую заданную точность градуировки.

Переключатели пультов управления радиоприемного устройства «УС-8» и «УС-8к» невзаимозаменяемы.

Опинбочное подключение переключателя пультов управления от разиоприемного устройства «УС-8» в комплект «УС-8к» ведет к отказу работы радиоприемного устройства.

Соединительные кабели изготовителем радиоприемного устройства «УС-8» и «УС-8» и «УС-8» и «УС-8» в не поставляются.

Таблица № 1 Элементы, входящие в комплекты радиоприемных устройств

	Количество, входящее в вариант				
		"УС-8"		ус-8к	
NeNe n/n	Наименование	с одним пультом управления	с двумя гультами управления	С ОДНИМ ПУЛЬТОМ	с двумя пультами
1	Радноприемник	1	1	1	1
2	Блок питания	1	1	1	1
3	Пульт управления	1	. 2	1	2
4	Переключатель пультов управ- ления		1	_	1
5	Штепсельные разъемы: 1) ШРЭЗГИНАНТБ (вставка) 2) ШРЭЗУИНШБ (вставка) 3) ШР48У26НГ2 (вставка) 4) ШР55ПКЭОНГ1 (колодка) 5) ШР55ПЗОНГ1 (вставка) 6) ШР55ПЗОНШ (вставка)	1 1 1 1 —	1 1 1 2 2 2	1 1 1 -	1 1 1 2 2 2
6	Ящик с запасным имуществом по следующему списку:  1) Лампа 6П1П  2) Лампа 6К4П  3) Лампа 6К2П  4) Лампа 6К2П  5) Лампа 6К2П  6) Лампа 6К2П  7) Лампа 5К4П  8) Предохранитель ПЦ30-5  9) Предохранитель ПЦ30-2  10) Лампа подсега СМ-37  11) Лампа подсега СМ-37  11) Лампа подсега СМ-37  12) Лампа подсега СМ-28  14  13) Неоновая лампа МН-7  15) Переходная колодка (9- штырьковая)  16) Переходная колодка (7- штырьковая)  17) Отвертка  18) Ключ  19) Ключ регулпровочный	2 4 4 1 1 3 3 1 1 5 5 — 4 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 4 4 1 1 3 1 1 10 10 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 4 4 1 3 1 5 5 5 4 - 2 1 1 1 1 1 1 1	2 4 4 2 4 1 1 3 3 1 10 10 10 8
7	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	1	1	1
8	Паспорт	1	1	1	1

#### 3. Тактико-технические характеристики

. Радиоприемное устройство «УС-8» и «УС-8к» имеет следующие тех-

Радиоприемное устройство «УС-8» и «УС-8к» имеет следующие технические характеристики:

1. Реальная чувствительность радиоприемного устройства:
а) в телефонном режиме (в широкой полосе) на 1 поддиапазоне не хуже 15 мкв, на 11, 111, IV и V поддиапазонах не хуже 6 мкв;

6) в телеграфном режиме (в широкой и узкой полосе) на 1 поддиапазоне не хуже 5 мкв, на 11, 111, IV и V поддиапазонах — не хуже 2,5 мкв. Уровень шумов при положении ручного регулятора чувствительности, соответствующем максимальному усилению на 1 поддиапазоне ие более 15 вольт, на II, III, IV и V поддиапазонах — не более 10 вольт 2. Погрешность градуировки при установке частоты по шкале пульта управления на 1 поддиапазоне — не более ±0,4%.

Запас по перекрытию не менее 1 кгц на 1 поддиапазоне и не менее 25 кгц на II, III, IV и V поддиапазонах.

3. Полоса пропускания по промежуточной частоте не менее 7,5 кгц при ослаблении в 2 раза и не более 24 кгц при ослаблении в 100 раз. В узкой полосе ширина полосы пропускания при ослаблении в 2 раза должна быть в пределах от 1 до 2 кгц.

4. Неравномерность изменения частоты (скачки) при настройке электродистанционным управлением не должна превышать на 1, II, III и IV поддиапазона — 50 гц, а на V поддиапазоне — 100 гц.

5. Вее радиоприсмного устройства без соединительных кабелей: а) с одним пультом управления — 27,1 кг; (б) с двумя пультами управления — 32,5 кг.


#### Полупроводники, радиолампы и их назначение

№№ по схеме	Наименование типа лампы	Назначение
л	6К4П пентод	I усилитель высокой частоты (I УВЧ)
Л2	6К4П пентод	и увч
лз	6Ж2П пентод	Смеситель
Л4	6Ж1П пентод	I гетеродин
Л5	6К4П пентод	I усилитель промежуточной частоты (I УПЧ)
Л6	6Қ4П пентод	и упч
Л7	6Ж1Г пентод	ш упч
Л8	6X2П двойной диод ½ лампы	Детектор задержки АРУ
	1/2 лампы	Детектор АРУ
Л9	6H1П двойной триод 1/2 лампы	Катодный повторитель
- 1	V₂ лампы	Детектор сигнала
Л10	6H1II двойной триод 1/2 лампы	Предварительный УНЧ
	1/2 лампы	Усилитель задержки АРУ

		1.8.75.77.77.1. April 1995
мым п/п	Наименованиё типа лампы	Навначёній с
ЛП	6ПІП тетрод	Усилитель мощности низкой частоты
Л12	6Ж2П пентод	fi гетеродин
Л13	6ЖІП пентод	Реактивная лампа
Л14	6Н1П двойной триод 1/₂ лампы	Предварительный усилитель канала точного слежения блока ЭДУ
	· 1/2 лампы	Предварительный усилитель канала грубого слежения блока ЭДУ
Л15	6Ж1П пентод	Усилитель напряжения блока ЭДУ
Л16	6П1П тетрод	Усилитель мощности блока ЭДУ
Л17	5Ц4М кенотрон	Выпрямительная лампа
Д1 Д2	Д-811 стабилитрон Д-811 стабилитрон	Задерживающая цепочка канала грубого сле- жения
Д3 Д4	Д-811 стабилитрон Д-811 стабилитрон	Ограничительная цепочка канала точного слежения

#### 4. Функциональная схема радиоприемного устройства

Функциональная схема радиоприемного устройства изображена на рис. 3.



При приеме телефонных сигналов радиоприемное устройство работает

При приеме телефонных сигнализа радмопременое устройства подается на сигнал из входного устройства подается на двухкаскадный усилитель высокой частоты. Использование во входном устройстве и усилителе высокой частоты 3-х резонансных контуров обес-печивает высокую помехоустойчивость и избирательность по зеркально-

устроистве и усилителе высокой частоты о и зовивательность по зеркальному каналу.
После усиления по высокой частоте происходит преобразование частоты сигнала смесительным каскадом, работающим в режиме двухсеточного преобразования. После преобразования сигнал поступает в
усилитель промежуточной частоты, настроенный на 1035 кгц и состоятаких фильтров в канале промежуточной частоты 4. Это обеспечивает
высокую избирательность по соседним каналам радиоприемного устройства. С выхода усилителя промежуточной частоты сигнал подается
на систему АРУ и через катодыый повторитель на детектор.

Напряжение звуковой частоты после детектирования поступает на
усилитель низкой частоты, на выходе которого включены телефоны
ТА-4. Для обеспечения тональной модуляции при приеме немодулированных телеграфных сигналов служит II гетеродин, напряжение которого вместе с сигналом подается на детектор. Между этими напряжениями в детекторе возникают биения звуковой частоты, которые далее
усиливаются УНЧ и поступают на телефоны.

was a start

#### глава п

#### ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА «УС-8» И «УС-8К»

#### 1. Радиоприемник

Входное устройство и усилитель высокой частоты В радиоприемнике применена схема входа с емкостной связью (рис. 4).




Рис. 4

Емкостью связи является последовательно включенный с антенной конденсатор переменной емкости СО-1. Этот конденсатор используется одновременно для подстройки входа.

Введение подстройки входа обусловлено необходимостью работы на антенны с большим разбросом параметров. Компенсация расстройки

входа за счет разброса параметров антенны осуществляется изменением величины емкости C0-1 путем вращения ротора конденсатора мотором ДИД-0,5. Обмотки 3—5 и 2—6 мотора ДИД-0,5 соединены параллельно. Для получения необходимого вращающего момента на обмотки двигателя подается напряжение 30 вольт частоты 400 гц со сдвигом фаз примерно 90°. Сдвиг фаз происходит на конденсаторе С0-2 смкостью в 1 мкф, включенном между обмотками мотора. Режим двигателя реверсивный. Изменение направления вращения осуществляется изменением фазы переменного напряжения на обмотках нажимным персключателем на пульте управления.

Трубая настройка входных контуров на частоту сигнала в пределах каждого подциапазона производится секцией агрегата переменных конденсаторов С0-3, а более точная—конденсатором подстройки входа С0-1




Рис. 5

Усилитель высокой частоты (рис. 5) собран на 2-х лампах бК4П по схеме индуктивно — емкостной связи, позволяющей получить равномерное усиление в пределах отдельного поддивпазона. Настройка I и II УВЧ на частоту сигнала производится секциями агрегата переменных конденсаторов СО-5 и СО-7.

Сопротивление R1-25 служит для повышения надежности работы радноприемного устройства при минусовых температурах.

Для обеспечения высокой избирательности по промежуточной частоте, параллельно участку авод-катод лампы I УВЧ (Л1) включена фильгр-пробка, настроенная на частоту 1035 кгц.

На промежуточной частоте получается резонанс последовательного контура L1-1 C1-2. При резонансе сопротивление контура уменьшается и сигнал частоты 1035 кгц резко ослабляется.

На лампы усилителя высокой частоты подается напряжение автом тической и ручной регулировки усиления через сопротивления R1-1 и R1-4. Начальное смещение создается автоматически на сопротивлениях R1-2 и R1-5, заблокированных конденсаторами C1-4 и C1-7 соответственно.

венно Напряжения анодного и экранного питания подаются через соответствующие фильтры RC.

#### Смеситель и 1 гетеродин

Смеситель выполнен на лампе 6Ж2П (ЛЗ) (рис. 6).




Рис. 6

На управляющую сетку подается напряжение сигнала, на пентодную сетку через конденсатор С1-9 подается напряжение I гетеродина. Использование двухсеточного преобразователя позволяет ослабить влияние настройки контура II УВЧ на частоту I гетеродина.

Автоматическое смещение на управляющей сетке смесителя получается за счет паденяя напряжения на сопротивлении R1-8 при протекании через него катодного тока лампы ЛЗ. Смещение на пентодной сетке получается за счет сеточного тока пентодной сетки, протекающего через сопротивления R1-7.

Для ослабления высших гармонических составляющих, режим работы лампы смесителя выбран таким образом, чтобы амплитуда колебания первого гетеродина не выходила за пределы линейного участка ха-

ражтеристики, выражающей зависимость изменения крутизны от амплитуды напряжения первого гетеродина на третьей сетке лампы ЛЗ. В анодную цепь смесителя включен І фильтр промежуточной частоты. Гитание анодной и экранной цепей смесителя осуществляется через разъязывающие фильтры (R1-12, C1-16, R1-9 и C1-11). І гетеродин собран на лампе 6Ж ПП (Л4) по схеме индуктивной трехточки с заземленным по высокой частоте анодом (рис. 7). Лампа включена триодом. Для уменьшения влияния разброса входных емкостей ламп на генерируемую частоту в схеме применено неполное включение контура в цепь лампы. Настройка контура I гетеродина осуществляется секцией агрегата СО-8.





Рис. 7

Для устранения паразитной генерации, которая возможна при неполном включении контура, и для выравнивания напряжения гетеродина в пределах каждого поддиапазона, в сетку лампы гетеродина (Л4) включено сопротивление (на I поддиапазоне R1-16, на II поддиапазоне R1-17, на III поддиапазоне R1-18, на IV поддиапазоне R1-19 и V поддиалазоне R1-19 и V поддиа-

RI-17, на III поддиапазоне RI-18, на IV поддиапазоне RI-19 и V поддиапазоне RI-20). Для сопряжения настройки контуров I гетеродина и УВЧ соответствующих поддиапазонов, последовательно с агрегатом переменных конденсаторов включен конденсатор (на I поддиапазоне CI-93, CI-94, CI-95, на II поддиапазоне CI-85 и CI-100, на IV поддиапазоне CI-85 и CI-100, на IV поддиапазоне CI-86 и на V поддиапазоне CI-87 и CI-101). Для повышения стабильности частоты в контура I гетеродина включены термокомпенсирующие конденсаторы. Конденсаторы СО-9 и СО-10 являются общей термокомпенсацией для всех поддиапазонов. Анодное напряжение на лампу I гетеродина подается чорез развязывающий фильтр CI-13 и RI-11.

12



and the second second

#### Усилитель промежуточной частоты (рис. 8)


Усилитель промежуточной частоты (рис. 8) содержит 3 каскада на по-Усилитель промежуточной частоты (рис. о) содержит з каскада па по-лосовых фильтрах с емкостной связью между контурами. Два первых каскада собраны на лампах 6К4П (Л5 и Л6), третий каскад собран на лампе 6Ж1П (Л7).

Промежуточная частота радиоприемника равна 1035 кгц.

Для получения устойчивого усиления применено неполное включе-ние контуров в анодных и сеточных цепях ламп усилителя промежуточ-ной настоты

ной частоты.
В фильтрах промежуточной частоты выбрана связь, равная крити фильтрах промежуточной частоты выорана связь, равная крити-ческой величине. Емкости связи включены между средними точками емкостного делителя, т. к. при полном включении конденсаторов связи, емкость связи понадобилась бы очень маленькая (порядка і мклкф).
 При рабого в узкой полюсе в анод первого усилителя промежуточной частоты (ЛБ) включается кварцевый фильтр, позволяющий сужать по-логи в 1.2 кгм.

противление его возрастает, а амплитуда механических колебаний резко падает.



Добротность кристалла, определяющия быстроту нарастания полного сопротивления, при изменении частоты подводимого напряжения около частоты f лосл. очень велика. Она составляет величину порядка 10.000. Для сравнения можно указать, что в обычных резонансных контурах, состоящих из катушки индуктивности и емкости, величина добротности порядка 100.

Кристалл кварца включается в специальный кварцедержатель. Эк-вивалентная схема кварца с учетом емкости кварцедержателя приведе-

на на рис. 10. Емкостъ кварцедержателя (Сквq) принято называть статической ем-костью кварца. Она равна емкости между электродами кварцедержателя при заторможенном кварце (т. е. тогда, когда последний не совершает механических колебаний).

В схеме (рис. 10), кроме резонанса последовательного контура на частоте f посл. имеет место еще резонанс параллельного контура на частоте более высокой (f пар. всей системы).




Рис. 10

Кривые изменения активной и реактивной составляющих сопротивления кварца с учетом кварцедержателя в зависимости от частоты пред-





Рис. 11

На этом рисунке видно, что для всех частот, кроме области і посл. <í<í пар. (заштриховано), кристалл кварца ведет себя как некоторая емкость Скв. экв. Величина емкости Скв. экв. примерно равна емкости кварцедержателя С кв. д.

На рис. 12 показана эквивалентная схема кварцевого фильтра. Из этой схемы видно, что напряжение от предыдущего каскада вводится в диагональ моста (точки 3—4), плечами которого являются кварц, компенсирующий конденсатор С2-4,  $\frac{1}{2}$  контурной катушки L  $\frac{2-2}{2}$  . Емкость

пенсирующий конденсатор С2-4,  $V_2$  контурной катушки L  $\frac{2-2}{2}$ . Емкость контура С2-5 включается в другую диагональ моста (точка 1—2). Если выбрать емкость компенсирующего конденсатора С2-4=С кв, то для всех частот кроме области  $\Gamma$  посл.  $< f < \Gamma$  пар. мост (рис. 12) можно считать сбалансированным, это значит, что напряжение на смкости С2-5 раяво нулю (точки моста 1—2 как бы закорочены) и, следовательно, резонансный контур С2-5 L2-2 оказывается совершенно расстроенным, что влечет за собой резкое уменьшение напряжения на катушке контура Поэтому напряжение для всех частот, кроме частот, лежащих в заштры-хованной области (рис. 11) сильно ослаблено. Что же касается частот і посл.  $\angle I < \Gamma$  пар., то для них мост нельзя считать сбалансированным и поэтому полоса пропускаемых частот находится между  $\Gamma$  пар. и  $\Gamma$  посл. около  $\Gamma$  100—2000 гц.



Начальное смещение ламп УПЧ автоматическое, за счет анодного тока ламп. Сопротивления автосмещения на схеме рис. 12 не указаны. Лампы первого и второго каскадов УПЧ охвачены автоматической и ручной регулировкой усиления.

Pac. 12

Разделительный конденсатор С2-9 и сопротивление R2-6 предохра-ияют каскад от перегрузки при напряжениях на сетке лампы (Л6), пре-вышающих напряжение смещения.

С этой же целью в сетке лампы (Л7) включено сопротивление R2-12 и конденсатор С2-20.


Для регулировки величины усиления в катод II УПЧ (Л6) включено переменное сопротивление R0-10. Питание анодов и экранных сеток ламп УПЧ осуществляется через развязывающие фильтры типа RC.

#### Второй гетеродин и схема регулировки тона

Наличие второго гетеродина позволяет вести прием телеграфных сиг-налов, передаваемых незатухающими колебаниями.

II гетеродин (рис. 13) собран на ламие 6Ж2П (Л12). Задающий генератор выполнен по схеме индуктивной трехточки.
Для уменьшения влияния разброса входных емкостей ламп применено неполное включение контура в сеточную цепь лампы.
Сеточный контур II гетеродина образован индуктивностью L3-1, постоянными конденсаторами С3-11, С3-25, С3-26 и эквивалентной индуктивностью реактивной лампы. R3-15 — сопротивление утечки сетки II гетеродина.

теродина. Анолное напряжение подается через сопротивление R3-16. Питание апода II гетеродина выполнено по параллельной схеме. Для предотвращения пролезания напряжения II гетеродина в источник питания в анодной цепи включен развязывающий фильтр R3-14, C3-12 и C3-14. Анодный контур II гетеродина образован индуктивностью L3-2, постоядными конденсаторами C3-17, C3-18 и C3-27. Контур связан с лампой Л12 конденсатором C3-15. Один конец анодного контура заземлен и с части контура сделан отвод на катод детектора сигнала. Таким образом, напряжение II гетеродина последовательно вводится в цепь детектора сигнала (рис. 16). детектора сигнала (рис. 16). Настройка контуров II гетеродина производится альсиферовыми сер-



Parc. 13

Baraker erapenikak

Регулировка тона телеграфного сигнала осуществляется путем дистанционного изменения частоты II гетеродина, который дает с сигналом промежуточной частоты биения, лежащие в области звуковых частот.

промежуточной частоты ойения, лежащие в ооласти звуковых частот. Для получения таких низкочастотных биений,  $\Pi$  гетеродин должен генерировать частоту, близкую к промежуточной (в данном случае 1035 кгц) с возможностью ее изменения на  $\pm (3 \div 4)$  кгц.

Частота генерации зависит от параметров контура гетеродина, т. е. от всличины его емкости и индуктивности. Поэтому для регулировки частоты II гетеродина необходимо иметь управляемый дистанционно-реактивый элемент (емкость или индуктивность).

ный элемент (емкость или индуктивность).

Таким элементом в радиоприемнике является «реактивная лампа» 6ЖПП (Л13), которая при определенных условиях ведет себя как эквивалентное индуктивное сопротивление, т. е. такое сопротивление, по которому протекает переменный ток, отстающий по фазе на 90° от приложенного напряжения на его концах (см. векторную диаграмму рис. 15). Величина эквивалентного индуктивного сопротивления определяется отношением переменного анодного напряжения к переменному анодному току и зависит от коутизны характеристики лампы. и зависит от крутизны характеристики лампы.

Для того, чтобы промежуток анод-катод усилительной лампы представлял собой индуктивное сопротивление, необходимо подать на сетку слампы явлряжение обратной связи с анода, отстающее по фазе на 90° относительно анодного напряжения. Это достигается соответствующим

подбором величин R и C (C  $\gg \frac{1}{\omega_{np}R}$  ) . Поскольку ток усилительной лампы

находится в одинаковой фазе с напряжением на сетке, (Ia=SUg), а напряжение на сетке отстает от напряжения на аноде, то и анолный ток будет также отставать по фазе от анодного напряжения на 90°. Такое соотношение фаз между током и напряжением характерно для индуктивного сопротивления, причем величина эквивалентной индуктивностием больше, чем меньше акодный ток лампы (чем меньше крутизна характеристики S). Эквивалентная схема реактивной лампы представлена на рис. 14.


Таким образом, регулируя крутизну характеристики реактивной лам-пы, подключенной к контуру II гетеродина, можно нэменять частоту его колебаний.


В радиоприемном устройстве применен способ регулирования крутизны характеристики реактивной лампы изменением напряжения на экранной сетке.

Регулировка напряжения экранной сетки осуществляется с помощью переменного сопротивления R5-3 (регулировка тона сигнала) которое расположено в пульте управления. При вращении ручки регулировки тона изменяется величина напряжения, подаваемого на экранную сетку.

Переменное сопротивление R3-22 служит для установки нулевых биений при смене ламп Л12, Л13 или НЛ-2.

Для того, чтобы напряжение питания на экранной сетке не менялось в процессе работы, параллельно сопротивлениям R5-3, R5-10 включена неоновая лампочка НЛ-2.






Катодный повторитель, детектор сигналов и усилитель низкой частоты

Для устранения пролезания напряжения II гетеродина в канал АРУ, между детектором сигнала и каскадом III УПЧ включен буферный

каскад. В качестве буфера используется катодный повторитель на одной половине двойного триода 6НПП (Л9), другая половина которого используется для детектирования сигнала (рис. 16). Применение буферного каскада исключает возможность срабатывания АРУ от напряжения П гетеродина. Это позволяет получить практически одинаковую чувствительность радиоприемного устройства в телеграфном режиме с АРУ и без АРУ.



Pirc. 16

Кроме этого, схема является некритичной к изменениям амплитуды напряжения II гетеродина и допускает работу с большими амплитудами его на детекторе сигнала. Последнее полезно с точки зрения помехоустойчивости, так как делает возможным работу в телеграфном режиме при помехах, превышающих сигнал.

Напряжение с IV фильтра промежуточной частоты подается на сетку катодного повторителя и далее с нагрузки катодного повторителя сопротивление R3-2) через разделительный конденскатор С3-2 поступает на анод детектора сигнала. Преимуществом катодного повторителя является его высокое вкодное сопротивление, благодаря чему совершенно не шунтируется контур IV ФПЧ, и низкое выходное сопротиве, облегчающее согласование с лоследующими каскадами. Коэффине, облегчающее согласование с лоследующими каскадами. Коэффишенно не шунтируется контур IV Ф11ч, и низкое выходное сопротивление, облегчающее согласование с последующими каскадами. Коэффициент передачи катодного повторителя около 0,9.

В анодную цепь катодного повторителя включен развязывающий фильтр C3-I и R3-I.

В радиоприемном устройстве применена параллельная схема детектирования. R3-3 и R3-4 — сопротивления нагрузки детектора.

Напряжение II гетеродина последовательно вводится в цепь детек-

Продетектированное напряжение звуковой частоты с части нагружи детектора R3-4 через разделительный конденсатор С3-3 и цепочку, фильтрующую промежуточную частоту (R3-5 и C3-4) поступает на сетку лампы предварительного усилителя низкой частоты. Предварительный усилитель низкой частоты собран на одной половине двойного триода 6НП (Л10).

Сопротивление автоматического смещения R3-8 заблокировано комленсатором С3-5. В анодную цепь включен развязывающий фильтр R3-7, C3-6. Напряжение звуковой частоты с анодной нагрузки усилителя низкой частоты R3-9 через разделительный конденсатор С3-7 и корректирующее сопротивление R3-10 поступает на сетку выходного каскала.

Выходной каскад собран на лампе 6ППП (Л11). Смещение на выходную лампу подается автоматически с сопротивления R3-12, заблокированного электролитическим конденсатором С3-9. Конденсатор С3-10 в аноде выходной лампы служит для срезания высоких частот. Для коррекции частотной характеристики, стабилизации нагрузки, уменьшения фона применена отрицательная обратная связь.

Напряжение обратной связи с II обмотки выходного трансформатора через корректирующую цепочку С3-8, R3-11 подается на сетку выходного каскада. Сопротивление R3-25, включенное во II обмотку выходного каскада. Сопротивление R3-25, включенное во II обмотку выходного трансформатора, служит для предотвращения паразитной генерации блока низкой частоты на ультразвуковых частотах (сопротивление R3-25 указано на схеме рис. 71, 72).

#### Схема автоматической регулировки усиления

Для обеспечения постоянства выходного напряжения при изменении входного напряжения вплоть до 0,5 в и независимости амплитудных характеристик от режимов схемы применена схема АРУ с регулируемой задержкой (рис. 17). Для создания задержки используется одна половина двойного триода 6НПП (Л10).

Напряжение промежуточной частоты с анода ПП УПЧ через разделительный конденсатор С2-7 подается на анод левого диода АРУ (Л8). Напряжение RP2-3 образуют фильтр АРУ. Напряжение APV подается на сред контакты реле РP2-9 на сетеки регулируемых ламп Л1, Л2, Л5, Л6 (1 и II каскады УВЧ и I и II каскады УПЧ).

Третий каскад УПЧ не регулируется. Это поэволяет обеспечить достаточно большое напряжение на диоде АРУ при сравнительно небольших амплитудах напряжения на сетке III каскада УПЧ, которые не превышают 0,5—1 в при самых больших сигналах на входе радиоприемного устройства.

устроиства. Лампа 6Ж1П, используемая в третьем каскаде УПЧ, имеет в районе сеточных напряжений порядка 2 вольт, прямолинейный участок сеточной характеристики протяженностью около 1—2 в. Поэтому значительных, нелинейных искажений в лампе III каскада УПЧ, при больших сигналах на входе радиоприемного устройства не возникает.

Правая половина двойного триода Л10 используется для создания задержки. Напряжение задержки получается на сопротивлениях R2-4 и R2-5 за счет катодного тока этой лампы. Начальное смещение на триоде задержки получается за счет протекания катодного тока по со-противлению R2-4. Правый диод используется для регулировки смеще-

and the second

ния усилителя задержки. Напряжение промежуточной частоты через конденсатор С2-8 поступает на анод правого диода. В тот момент, когда амплитуда напряжения промежуточной частоты превысит напряжение на сопротивлении R2-4, через правый диод потечет ток. Это приводит к созданию отрицательного напряжения на сопротивлении R2-8, которое через фильтрующую цепочку R2-11, C2-13, подается на сетку




Рис. 17

триода. Увеличение отрицательного напряжения на сетке триода умень-шает ток этой лампы, проходящий через сопротивления R2-4 и R2-5, и тем самым уменьшает напряжение задержки диода APV, что приводит к увеличению регулирующего напряжения.

## Питание экранных сеток ламп

Питание экранных сеток ламп усилителя высокой частоты, смесителя, I и II усилителя промежуточной частоты с целью улучшения работы APУ осуществляется от специального делителя напряжения, который состоит из сопротивлений R0-5, R0-6 и R0-8. Благодаря наличию делителя питания экранных сеток, напряжение на них слабо зависит от токов экранных сеток и, следовательно, от вели-

чины сигнала на входе радиоприемного устройства. Для предотвращения попадания фона от выпрямителя на экранные сетки ламп, поставлен конденсатор C0-13.

конденсатор СО-13.

Экранные сетки других ламп питаются через гасящие сопротивления: При работе передатчика в режиме «Передача» радиоприемное устройство запирается путем снятия экранного напряжения с его ламп Л1; Л2, Л3, Л5 и Л6. Соответствующая коммутация осуществляется с пульта управления передатчика.




Схема ручной регулировки усиления (РУ)

Ручной регулятор усиления позволяет плавно изменять усиление ра-диоприемного устройства путем подачи отрицательного смещения на сет-ки регулируемых ламп (I УВЧ — Л1, II УВЧ — Л2, I УПЧ — Л5, II УПЧ — Л6), (рис. 18).

Плятч — лот, (рис. 10).

Для этого в пульте управления имеется переменное сопротивление R5-5, на которое подастся напряжение минус 30 в от блока питания. Постоянное сопротивление R5-8, включенное параллельно R5-5, обеспечи-

вает необходимую плавность регулировки усиления. Регулирующее напряжение через фильтр R2-13, C2-21 и C2-23 посту-

пает на контакты реле Р2-2.
При положении переключателя рода работ «ТЛФ без АРУ» или «ТЛГ без АРУ» контакты 3 и 4 реле Р2-2 замыкаются и напряжение с ручного регулятора усиления поступает на сетки регулируемых ламп.

#### Схема ручной регулировки громкости

При работе с APV регулировка громкости производится с помощью переменных сопротивлений R5-6 и R5-7, включенных согласно схеме рис. 19.
Переменное сопротивление R5-7 включено параллельно вторичной

переменное сопротивление ко-7 включено парадлежно вторичного обмотке выходного грансформатора.

Напряжение звуковой частоты с потенциометра R5-7 через переменное сопротивление R5-6 поступает на гнезда телефонов. Наличие дополнительного сопротивления R5-6 позволяет сделать постоянной нагрузка на выходе при любом положении токосъема потенциометра R5-7 Потенциометры R5-6 и R5-7 имеют общую осв.




Рис. 19

Так при уменьшении громкости сигнала токосъем потенциометра R5-7 перемещается к точке (а), и сопротивление между точками (а—6) уменышается; одновременно с этим токосъем сопротивления R5-6 перемещается от точки (г) к точке (в), и величина сопротивления R5-6 уве личивается.

В результате этого телефоны получаются шунтированными одним и

тем же сопротивлением, что необходимо при использовании их с самолетным переговорным устройством (СПУ).

#### Устройство переключения поддиапазонов

Переключение поддиапазонов производится путем поворота барабана и установки его в одно из 5-и фиксированных положений. Поворог производится специальным механизмом переключения, приводимым в движение с помощью электродвигателя постоянного тока ДК-1А.

Механизм переключения выполняет следующие функции:
а) при помощи мальтийского креста производит поворот барабана;
б) производит самозачистку контактов за счет дополнительного поворота барабана на некоторый угол при опущенных контактах;

в) отводит контактные пружины от контактов на барабане на время вращения барабана. После того, как барабан установится в нужное положение, мотор ДК-IA продолжает работать (мальтийский крест

стоит на месте), устанавливая фиксатор, после чего питание мотора выключается. Если по инерции мотор продолжает вращаться, то до того, как это вращение передастся на мальтийский крест, включается реверсивная обмотка мотора, он начинает вращаться в обратном направлении и возвращается в нужное положение.




Рис. 20

Управление переключением производится с пульта управления при помощи специального переключателя на пульте и двух плат переключателя, связанных с механизмом (рис. 20, 71, 72).

Во время переключения подднапазонов, через платы переключателя, связанные с механизмом переключения, на обмотку реле Р0-1 подается напряжение, реле срабатывает и размыжает цепь телефонов на время переключения.

Ля учинутожения шума в телефонах возчикающего в первый мес

Для уничтожения шума в телефонах, возникающего в первый мо-мент после переключения барабана, введена схема задержки, состоящая из цепочки RC (R2-15, C0-11).

В момент вращения барабана замыкаются контакты 3, 4 реле P0-1 на землю. Лампа Л7 запирается по экранной сетке. После остановки барабана размыкаются контакты реле P0-1 Экранное напряжение воз-

растает с постоянной времени RC (R2-15 и C0-17) до нормального в те-

Для предотвращения обгорания контактов платы механизма передля предотвращения оогорания контактов платы механизма переключения поддиапазонов применены искрогасящие цепи, состоящие из сопротивлений R1-24, R1-23 и конденсаторов C1-83, C1-78, C1-96.

#### 2. Пульт управления

Управление радиоприемным устройством производится с пульта управления, который благодаря наличию системы электродистанционного управления может располагаться на расстоянии до 25 метров от радио-

приемника.

Включение радноприемного устройства и переключение рода работ: «ТЛФ с АРУ», «ТЛФ без АРУ», «ТЛГ с АРУ» и «ТЛГ без АРУ». «Выкл.» осуществляется платным переключателем на 5 положений (В5-4, В5-5, В5-6, В5-7, В5-8, В5-9) с помощью реле, расположенных в радиоприем-

- во-о, во-7, во-8, во-9) с помощью реле, расположенных в радиоприемнике.

  Цепи управления полностью изображены на принципиальных схемах радиоприемного устройства «УС-8» и «УС-8К» (рис. 71, 72).

  В первом положении переключатсля рода работ «выключено»:
  а) размыкается цепь 115 в (В5-5) и 27 в (В5-6);
  б) размыкается цепь реле (Р2-3) (В5-4);
  в) размыкается цепь реле (Р2-2) (В5-7);
  г) отключаются телефоны (В5-8);
  д) отключаются телефоны (В5-8);
  в) замыкаются цепи 115 в и 27 в;
  б) замыкаются цепь 115 в и 27 в;
  б) замыкаются цепь реле Р2-3, контакты которого снимают высокое напряжение со П гетеродина и реактивной лампы и отключают добавочную емкость фильтра АРУ С2-22;
  в) размыкается цепь реле Р2-2, контакты которого включают АРУ и отключают спротивление К5-5 ручной регулировки усиления;
  г) включаются телефоны и сопротивления R5-6, R5-7 ручной регулировки громкости.
- ровки громкости.

- г) включаются телефоны и сопротивления ко-о, ко-/ ручной регулировки громкости.

  В третьем положении переключателя рода работ «ТЛФ без АРУ»:
  а) замыкаются цепь реле Р2-3, контакты которого снимают высокое напряжение со II гетеродина и реактивной лампы и отключают добавочную емкость фильтра АРУ С2-22;
  в) замыкается цепь реле Р2-2, контакты которого включают сопротивление R5-6 ручной регулировки усиления и отключают АРУ;
  г) параллельно телефонам включается постоянное сопротивление R5-4, при этом отключается ручная регулировка громкости.
  В четвертом положении переключателя рода работ «ТЛГ с АРУ»;
  а) замыкаются цепь реле Р2-3, при этом подается высокое напряжение на II гетеродин и реактивную лампу. Включается добавочный конденсатор фильтра АРУ С2-22;
  в) размыкается цепь реле Р2-2, контакты которого включают АРУ и отключают сопротивление R5-5 ручной регулировки усиления;
  г) включаются телефоны и сопротивления R5-6 и R5-7 ручной ре-
- г) включаются телефоны и сопротивления R5-6 и R5-7 ручной регулировки громкости.




Рис. 21. Пульт управления. Схема принципиальная радиоприемного устройства «УС-8»




Рис. 22. Пульт управления. Схема принципиальная радиоприемного устройства «УС-8К»

.

Регулятор яркости красного подсвета находится в цепи питания одсвета всех приборов.

Sanitized Conv. Approved for Palessa 2011/02/14 : CIA-PDP82-00038P001800240001-0

В пятом положении переключателя рода работ «ТЛГ без АРУ»:

а) замыкаются цепи 115 в и 27 в;

б) размыкается цепь реле P2-3, при этом подается высокое напряжение на II гетеродин и реактивную лампу, включается добавочный конденсатор фильтра APV C2-22;

в) замыкается цепь реле Р2-2, контакты которого включают сопро-

тивление R5-5 ручной регулировки усиления, и отключают APУ;

r) параллельно телефонам включается сопротивление R5-4; при этом ручная регулировка громкости отключена. Для надежности работы ре-

ле Р2-2 дублировано реле Р2-4.

Переключение полосы пропускания производится отдельным тумблером «Шир.—узк», который управляет реле P2-1, что позволяет работать с любой полосой вне зависимости от положения переключателя рода работ.

Плавное изменение частоты II гетеродина осуществляется изменением напряжения на экранной сетке реактивной лампы с помощью пе-

ременного сопротивления R5-3 «Рег. тона».

Переключение поддиапазонов производится переключателем В5-1.

В радиоприемном устройстве «УС-8» шкала пульта управления освещается с помощью двух лампочек Лн5-1 и Лн5-2. Включение и регулирование яркости освещения шкалы пульта управления осуществляется с помощью встроенного реостата подсвета R5-1 (рис. 21).

В радиоприемном устройстве «УС-8К» шкала пульта управления освещается с помощью встроенного красного подсвета, состоящего из трех лампочек Лн5-1, Лн5-2, Лн5-3 и светопровода (рис. 22). Включение и регулирование яркости подсвета осуществляется от общего вынесенного реостата.

## 3. Электродистанционное управление настройкой (ЭДУ)

Основное условие, которому должна удовлетворять система электродистанционного управления настройкой радиоприемного устройства — это обеспечение плавности настройки по всему диапазону при приеме телефонных и телеграфных сигналов. В качестве такой системы в радиоприемном устройстве использована система синхронно-следящего привода.

Блок-схема электродистанционного управления приведена на рис. 23. Сельсины СЛ5-1 и СЛ5-2 — сельсины датчики грубого и точного сле-

жения расположены в пульте управления.

Сельсины СЛ4-1 и СЛ4-2 (принимающие сельсины-трансформаторы грубого и точного слежения) находятся в блоке радиоприемника, и их трехфазные статорные обмотки соединяются электрически со статорами сельсинов СЛ5-1 и СЛ5-2.

Остальные элементы схемы: синхронизирующее устройство, усилитель рассогласования, приводной двигатель с преобразователем и агрегат переменных конденсаторов также расположены в блоке радиоприемника. Приводной двигатель через преобразователь связан с осью агрегата переменных конденсаторов, принимающими сельсинами точного и грубого слежения и тахогенератором.

Рассмотрим принципиальную схему электродистанционного управления настройкой.




Рис. 23

Основными элементами принципиальн схемы, приведенной на рис. 24 являются:

- датчик;
- 2) следящее устройство (сельсины-трансформаторы);
- 3) синхронизирующее устройство;
- 4) усилитель рассогласования;
- 5) приводной двигатель;
- 6) тахогенератор.

Датчик (рис. 25) состоит из 2-х сельсинов-датчиков типа БС-2 точного и грубого слежения. На роторы сельсинов подается переменное напряжение 30 в, 400 гц. Ротор сельсина грубого слежения связан с ротором сельсина точного слежения ускоряющей передачей с передаточным отношением 25: 1.

Передача от ручки грубой настройки к оси сельсина грубого слежения состоит из 3-х пар шестерен.

Передача от ручки грубой настройки к ручке точной настройки осуществлена с помощью фрикционной передачи.

Для устранения люфтов все зубчатые передачи осуществлены на заводных шестернях.

Следящее устройство (рис. 26) состоит из 2-х сельсинов-приемников типа БС-2, работающих в трансформаторном режиме.

Ось сельсина-приемника грубого слежения через передачу 25:1 соединена с осью сельсина-приемника точного слежения.

В радиоприемном устройстве «УС-8» с № 2500 введена новая схема ЭДУ на стабилитронах.

n...




Рис. 24. Блек ЭДУ. Схема прянципнальная электрическая.

Sanitized Conv. Approved for Palesce 2011/02/14 - CIA PDD92-00038P001800240001-0

Приводной двигатель
Превбразователь

точного напряротором им отно-

ики осу ы на за

емников

: 1 coe-

 $\dots = \mathbb{E}[p_n(\mathbf{u}) \times \dots \times \mathbb{E}[p_n(\mathbf{u})] \times \dots \times \mathbb{E}[p_n(\mathbf{u}) \times \dots \times \mathbb{E}[p_n(\mathbf{u})]]$ 

#### Работа релейного каскада блока ЭДУ с реле РУС (рис. 24а)

(рис. 24а)

Синхронизирующее устройство или релейный каскад собран на двойном триоде типа 6НПП (Л-14). Левая половина лампы работает усилителем; правая — анодным детектором, в анод которого включено реле 24-1.

Напряжение рассогласования, с ротора сельсина-приемника грубого слежения, подается на сетку усилителя релейного каскада получается за счет падения напряжения на сопротивлении R4-5 от протекающего катодного тока. Аводный детектор нормально заперт. При больших углах рассогласования напряжение на роторе сельсина-приемника грубого слежения достигает некоторой критической всличины при которой за нолном детекторе появляется ток, от которого срабатывает реле P4-1, поджоном рележения растигает некее ко входу усилителя реассогласования обмотку ротора сельсина грубого слежения. Величина напряжения срабатывания поределяется задержкой за счет подачи положительного напряжения с делителя R4-6 и R4-8 и установлено такой величины, что утравление автоматически переходит с исистеме грубого слежения до того, как система точного слежения попадает в одно из своих ложных нулевых положений.

28

и г жеі сел шеі

ния ngeo вол ТИП дин

400 a 30 B






Рис. 24а. Блок ЭДУ с реле РУС. Схема принципиальная электрическая.





Передача между роторами сельсинов-приемников точного и грубого слежения осуществляется с помощью 2-х пар цилиндрических шестерей, аналогичных шестерням датчика.

На рис. 27 изображены кривые изменения напряжений сигнала сельсина точного (Uточн.) и грубого (Uтр.) слежения в зависимости от угла рассогласования. По оси абсцисс отложен угол рассогласования, отнесенный к оси сельсинов грубого отсчета. Изменение знака напряжения на рисунке условно соответствует изменению на 180° фазы напряжения сигнала рассогласования.





Рис. 27

Переход управления следящей системы с канала точного слежения на канал грубого слежения и обратно происходит автоматически при помощи синхронизирующего каскада. Синхронизирующий каскад (рис. 28) собран на двойном триоде типа 6НПП (Л-14) и 4-х стабилитронах типа Д-811 (Д1, Д2, Д3, Д4).



Работу стабилитрона можно рассмотреть из вольт-амперной харак-

Радоту стаоилитрона можно рассмотреть из волыт-амперной харак-геристики (рис. 29).

При подаче на стабилитрон, включенный в прямом направлении, на пряжения отрицательной поляриости, стабилитрон при определенной величине напряжения начинает проводить электрический ток.
При подаче на стабилитрон, включенный в прямом направлении, на-

пряження положительной полярности, стабилитрон проводит электрический ток и работает как открытый диод.

При изменении напряжения подаваемого на стабилитрон, в пределах участка стабилизации, ток, протекающий через стабилитрон, остается постоянных постоянным.




Рис. 29. Вольт-амперная характеристика стабалитрона Д-811

При больших углах рассогласования (больше  $3^{\circ}\div 4^{\circ}$ ) напряжение сигнала рассогласования канала грубого слеженяя с однофазиой обмотки сельсина грубого слежения Сл.4-1 через управляющую обмотку 2—6 тахогенератора М4-2 подается на вход предварительного усилителя канала грубого слежения, выполненного на поваюй половине лампы Л-14. Усиление предварительного усилителя канала грубого слежения  $\frac{1}{2}$ , Л-14 подобрано таж, чтобы начало прохождения сигнала канала грубого слежения на вход усилителя рассогласования Л-15 соответствовало углурассогласования сельсинов грубого слежения  $\frac{3}{2}$  Усиление напражение сигнала рассогласования канала грубого слежения пострает на задерживающую цепочку, состоящую из стабилитроны Д1 и Д2 в задерживающей цепочке включены встречно. Вольт-амперная характеристика такой цепочки приведена на рис. 30 (а).

ЗО(а). Вольт-амперная характеристика такон ценочки приведена на рас-30(а). Как видно на вольтамперной характеристики (рис. 30а), такое вклю-чение стабилитронов обеспечивает задержку прохождения обоих полу-волн (положительной и отрицательной) сигнала рассогласования, т. с. светнал начинает проходить через задерживающую цепочку только при превышении амплитуды сигнала величины напряжения стабилизации стабилитронов.

стаюмлитронов.
При достижении положительной амплитуды напряжения сигнала рассогласования величины равной напряжению стабилизации, стабилитрон Д1 будет работать, как задерживающая цепочка, т. с. пропускать сигнал, превышающий величину напряжения стабилизации, а стабилитрон Д2 будет пропускать положительную амплитуду сигнала.

При достижении отрицательной амплитуды напряжения сигнала рас-согласования величны равной напряжению стабилизации, стабилитрон Д1 будет пропускать отрицательную амплитуду сигнала, а стабилитрон Д2 будет работать как задерживающая цепочка. Напряжение, подаваемое на вход усилителя рассогласования, являет-ся разностью двух напряжений и равно амплитуде напряжения рассогла-сования минус напряжение стабилизации (рис. 30).




Рис. 30. Графическое пояснение работы задерживающей цепочки состоящей из стабилитронов Д1 и Д2:

- а) вольт-амперная характеристика задерживающей цепочки;
   б) сигнал на входе задерживающей цепочки;
   в) сигнал на выходе задерживающей цепочки.

На входе усилителя рассогласования при работе канала грубого слежения преобладает напряжение, поступающее от канала грубого слежения, так как усиление по каналу грубого слежения выбрано в 1,8 ÷ 2 раза больше, чем усиление по каналу точного слежения.

Во избежании появления «ложных нулей» в системе, напряжение р Во избежании появления «ложных нулей» в системе, напряжение рас-ласования сельсина грубого слежения воздействует до тех пор, пока угол рассогласования между роторами сельениа—дагчика и сельсина приемника грубого слежения не уменьшится до 3°-4°, что соответствует углу рассогласования роторов сельсинов точного слежения меньше 180°. При этом амплитуда напряжения рассогласования канала грубого слежения упадет до напряжения рассогласования канала грубого слежения упровы Д1 и Д2 запираются, воздействие ситала грубого слежения прекращается и управление передается каналу точного слежения

Напряжение сигнала рассогласования с однофазной обмотки сельсина точного слежения Сл4-2 через управляющую обмотку 3—5 тахогенератора М4-2 подается на вход предварительного усилителя канала точного слежения, выполненного на левой половине лампы Л-14.

Усиленное напряжение рассогласования канала точного слежения поступает на ограничительную цепочку, состоящую из стабилитронов ДЗ и Д4.

Работа ограничительной цепочки рассматривается на рис. 31. При достижении отрицательной амплитуды напряжения сигнала рас-согласования величины равной напряжению стабилизации, стабилитрон Д3 работает как ограничитель, т. с. не пропускает амплитуду сигнала превышающую напряжение стабилизации, а стабилитрон Д4 пропускает




Рис. 31. Графическое пояснение работы ограничител из стабилитронов ДЗ и Д4: чительной цепочки, состоящей

- вольт-амперная характеристика ограничительной цепочки; сигнал на входе ограничительной цепочки; сигнал на выходе ограничительной цепочки.


ву сигнал на выходе ограниченского ценочка.

отрицательную амплигуду сигнала. При достижении положительной амплитуды напряжения сигнала рассогласования величины рабой напряжению стабилизации, стабилитрон ДЗ пропускает положительную амплитуду сигнала, а стабилитрон Д4 работает как органичитель. Максимальное ограниченное напряжение рассогласования канала точного слежения, подаваемое на вход усилителя рассогласования канала точного слежения, подаваемое на вход усилителя рассогласования с делителя R4-9 н R4-10, лежит в пределах 1,6-2 в.

Двигатель М4-1 срабатывает до тех пор, пока роторы сельсинов датчика и приемника точного слежения не достигнут устойчивого согласованного положения.

винэкололожения

Изменения напряжения рассогласования приемников точного и гру-бого слежения и результирующего напряжения в зависимости от угла рассогласования на выхоле синхронизирующего каскада (на вхоле усилителя рассогласования) приведены на рис. 32



Усилитель рассогласования собран на лампах 6ЖІП и 6ПІП. Наприженне рассогласования через сопротивление R4-12 поступает на сегку лампы бЖІП (ЛІБ) и дамее с анодной нагрузки этой лампы R4-14, через переходной конденсатор С4-7, сопротивление R4-18 служит для предотвращения возможности самовозбуждения усилителя ЭДУ при отрицательных температурах. Смещение усилителя низкой частоты автоматическое (за счет падения напряжения на сопротивлении R4-13), экранная сетка этой лампы питается через гасящее сопротивлении R4-13), экранная сетка этой ламконденсатор экранной сетки. Выходной каскад собран на лампе типа 6ПІП (ЛІб) с трансформатором в аноде.

Управляющее напряжение со вторичной обмотки выхолного глан-

Управляющее напряжение со вторичной обмотки выходного тран-форматора подается на приводной двигатель, приводящий во вращение ось ротора агрегата переменных конденсаторов. В качестве приводного двигателя, функцией которого является при-ведение в согласованное состояние шкалы настройки и оси агрегата пе-ременных конденсаторов, использован двухфазный индукционный дви-гатель типа ДРК-627.

Передача от мотора к оси сельсина грубого слежения осуществляется четырьмя парами шестерен (включая две пары шестерен между сельсинами) с общим передаточным числом равным ≈1:420.

сельсинами) с общим передаточным числом равным ≈1:420. Статор двигателя имеет две обмотки (возбуждения и управления), которые питаются переменным напряжением, электрически смещенным между собой на 90°. Напряжение рассогласования после усиления подастся на управляющую обмотку (клеммы 1—3). Обмотка возбуждения (клеммы 2—4) питается непосредственно от блока питания напряжением 30 в. Конденсатор С4-8 в управляющей обмотке создает необходимый сдвиг фаз в 90° между обмоим токами в статоре. Реверсирование двигателя осуществляется изменением на 180° фазы напряжения, подаваемого на управляющую обмотку. Механически с осью приволного двигателя для повышения устойчивости системы соединен тахогенератора.

В качестве тахогенератора использован двухфазный индукционный явигатель ДИД-0,5. Статор его имеет обмотку возбуждения (клеммы 1—4) п, расположенные перпендикулярно к ней, две управляющие об-1—4) п. расположенные перпендикулярно к ней, две управляющие обмотки (клеммы 3—5 и 2—6).

На обмотку возбуждения тахогенератора полается переменное наприжение порядка 10 в. При вращении приводного двигателя ДРК-627, в управляющих обмотках тахогенератора индуктируется напряжение, которое в качестве отрицательной обратной связи подается на вход синхронязирующего устройства.

## 4. Переключатель пультов управления

Коммутационные переключения, необходимые для осуществления рлботы с 2-мя пультами управления в радиоприемном устройстве «УС-8» производится переключателем пультов управления (рис. 33) и в радиоприемном устройстве «УС-8К» производятся переключателем пультов управления (пр. 34). управления (рис. 34).

При нажатии кнопки КП5-1 переключения, на одном из пультов управления, замыкается цепь питания соленоидного реле Р7-1, реле срабатывает, поворачивает храповик, который сочленен с есью переключа-

теля, чем и осуществляется переключение управления с одного пульта управления на другой.

Реле Р7-1 срабатывает при подаче на его обмотку 27 в постоянного

тока.

Для улучшения условий работы кнопки КП5-1, применена последовательная цепь искрогашения, состоящая из конденсатора С7-1 и сопротивления R7-1, установленных в персключателе пультов управления для радиоприемного устройства «УС-8» (рис. 30) и для радиоприемного устройства «УС-8К» (рис. 31).

#### 5. Блок питания

В блоке питания (рис. 35) расположен выпрямитель, собранный по двухполупериодной схеме на кенотроне 5Ц4М (Л17). На выходе выпрямителя включен фильтр, состоящий из дросселя ДР6-1 и конденсатороз C6-2 и C6-3.

В среднюю точку (вывод 7) повышающей обмотки силового трансформатора включены сопротивления R6-1, R6-2 и R6-3, на которых за счет катодных токов ламп радиоприемного устройства получается отрицательное напряжение (относительно земли). Это напряжение использустся для ручного регулирования усиления. Другие обмотки силового трансформатора используются для:

а) накала кенотрона — выводы 4, 15;

б) накала ламп приемника — выводы 16, 12, 11 и 9;

в) питания обмоток двигателей М0-1, М4-1, тахогенератора М4-2 и сельсинов СЛ5-1 и СЛ5-2 — выводы 3 и 5.

В первичной обмотке силового трансформатора (выводы 1, 2) включен блокировочный конденсатор С6-1 для защиты от помех по цепи 115 в 400 гц.




Рис. 35


#### глава ІІІ

### описание конструкции

1. Радиоприемник


Общая компановка радиоприемника

Радиоприемник собран на каркасе, основой которого служит литая рама. На каркасе крепятся следующие элементы:



сетке смесителя

Рис. 36



переключатель барабанного типа с контурами высокой частоты, агрегат переменных конденсаторов, блок высокой частоты, блок промежуточной частоты, блок низкой частоты, блок оргожениям ЭДУ и механизм подстройки входных цепей. Каждый из этих блоков монтируется отдельно. Соединение блоков между собой, а также с общим кроссом радиоприемника, осуществляется при помощи контактных планок. Кроме указанных блоков непосредственно на каркасе крепятся ряд радиодеталей, относящихся ко всей схеме в цёлом. Радиоприемник крепится в кожухе двумя винтами (затворами).

Радиоприемник в кожухе устанавливается на амортизационную раму, в основании которой имеются специальные отверстия для крепления се на самолете.

#### Блок контуров высокой частоты

Контура высокой частоты и 1 гетеродина расположены в барабанном переключателе (рис. 38).
Каждый контур заключен в запаянный экран. Внутри экранов расположены катушки индуктивности контуров, подстроечные конденсаторы, постоянные конденсаторы, постоянные конденсаторы и сопротивления. Контура в экранах устанавливаются на каркасе барабана.




Рис. 38


На станине барабана укреплены пружины токосъемов, которые в фиксипованном (рабочем) положении барабана контактируют с контактами на экранах контуров. Катушик контуров высокой частоты I поддиапазона намотаны на карболитовом каркасе и помещены в альсиферовые чашки.


ровые чашки.
Индуктивность контуров регулируется сердечником из альсифера.
Гатушки контуров высокой частоты II, III, IV и V поддиапазонов намо-ганы на карболитовых каркасах, и надуктивность их регулируется сер-дечниками из карбонильного железа. Катушка контура I тетеродина I поддиапазона выполнена на карболитовом каркасе. Индуктивность

контура регулируется альсиферовым сердечником. Катушки I гетеродина II, III, IV и V поддиапазонов выполнены на каркасах из керамики с вожжеными витками, и индуктивность их регулируется латунным сердечником.

#### Блок высокой частоты

Блок высокой частоты (рис. 39 и 40) собрай на алюминиевом основания. Блок включает в себя лампы первого и второго УВЧ, I гетеродина; смесителя, первого УПЧ, фильтр-пробку, первый фильтр промежуточной частоты, а также относящийся к ним монтаж. Фильтр-пробка и контур бПЧ размещены в люминиевых запаянных экранах. Внутри экранов находятся конденсаторы контуров и катушки, намотанные на карболитовых каркасах и заключенные в чащим из альсифера. Регулировка индуктивности производится при помощи сердечника из альсифера.





#### Блок промежуточной частоты

Блок промежуточной частоты, (рис. 41 и 42) собран на алюминиевом основании. Блок включает в себя лампы второго и третьего УПЧ, детек-





Рис. 41



гор APУ, второй, третий и четвертый фильтры промежуточной частоты, кварц, реле включения кварца, реле APУ и реле включения второго гетсродина; а также монтаж, относящийся к ним.

Конструкция фильтров промежуточной частоты однотипна для исех фильтров.

#### Блок низкой частоты

Блок низкой частоты (рис. 43 и 44) собран на алюминиевом основа-нии. Блок включает в себя: катодный повторитель, детектор сигнала, усилитель низкой частоты, выходную лампу, выходной трансформатор и монтаж, относящийся к ним. На специальном экранс, устанавливаемом на основании блока низкой частоты, собран второй гетеродин с реактив-ной лампор.

Контур второго гетеродина конструктивно оформлен аналогично фильтрам промежуточной частоты.
Выходной трансформатор заключен в элюминиевый экран и залыт компандар

компаундом.




Рис. 42




Рис. 44


# 2. Блок электродистанционного управления (ЭДУ)

# А. Компановка

Блок ЭДУ (рис. 45) расположен на передней панели радиоприемника с внешней его стороны. Блок собран на алюминиевом основании. Он включает в себя лампы усилителя синхронизации, предварительного усиления напряжения, усилителя мощности и дроссель фильтра анодного папряжения, выходной трансформатор, а также монтаж, отножщийся к ним. Трансформатор блока ЭДУ по конструкции аналогичен выходному трансформатору радиоприемника. Блок снабжен брызгонепроницаемым кожухом.

# Б. Исполнительный механизм ЭДУ

Механизм ЭДУ собран на двух дюралюминиевых основаниях, к которым крепятся сельсины, мотор и тахогенератор. В этих же основаниях устанавливаются шарикоподшинники осей механизма. Для устанения пюфта применены заводные шестерени. Связь с агрегатом переменных конденсаторов осуществляется посредством трибки выходной оси механизма. При установке механизма на шасси — эта трибк сщепляется с шестерней агрегата предварителью разведенной на три зуба. Механизм снабжен ограничителем, предохраняющим агрегат переменных конденсаторов от повреждений при неправильном согласовании сслысннов.




Шестерии и шарикоподшипники смазаны маслом ОКБ-122-4. С целью уменьшения нагрева радиоприемного устройства двигатель М4-1 выведен за переднюю панель.

# 3. Кожух радиоприемника с амортизационной рамой (рис. 46)

Кожух изготовлен из листового алюминия толщиной 1 мм. Для обеспечения брызгозащищенности в месте стыка кожуха с передней панелью радиоприемника проложена резиновая прокладка. Кожух четырымя штырями и двумя замками крепится к раме. Таким образом, легко осуществляется съем радиоприемника в кожухе для осмотра и ремонта в эксплуатации.

н энсплуатации. На амортизационной раме имеются гибкие шины для обеспечений металлизации радиоприемного устройства.



Ввиду неравномерности нагрузки на амортизаторы (на передние амортизаторы нагрузка больше, чем на задине), использованы разные амортизаторы. Тип передник амортизаторы.

оргизаторы. Тип передних амортизаторов 272c 49-2-12. Тип задних амортизаторов 272c 49-2-8.

# 4. Пульт управления

Пульты управления радиоприемного устройства «УС-8» (рис. 47, 48) и «УС-8К» (рис. 49, 50) смонтированы на алюмничевом основании. В каждом пульте управления размещены: а) датчик ЭДУ со шкалой и ручками грубой и плавной настройки и переключателем поддиапазопов;
б) переключатель рода работ на 5 положений;
в) строенный потенциометр ручной регулировки громкости и успления (РГ и РУ).
г) потенциометр подстройки тона телеграфных сигчалов (рег. тона): д) переключатель полосы пропускания (Уэк. — Шир.);
е) телефонные гнезда;
ж) препохрамитель полосы пропускания (Уэк. — Шир.);

- телефонные гнезда; предохранитель постоянного тока на 5A;

- з) предохранитель переменного тока на 2А;
- и) переключатель подстройки антенны;
   к) кнопка для переключения пультов:
- Кроме того:
- проме пото.

  1) в пульте управления радиоприемного устройства «УС-8» размещены две лампы подевета и выключатель подевета, совмещенный с реоста-
- в пульте управления радиоприемного устройства «УС-8К» разме-щены три лампы подсвета и светопровод.





Рис. 47

Датчик ЭДУ по конструкции аналогичен механизму приемника ЭДУ.

Для устранения люфта между ручкой, сельсинами и шкалой, применены заводные шестерни.

Шкала настройки — индивидуальная, изготовленная фотохимическим

Надписи на пульте управления в радиоприемном устройстве «УС-8» выполнены светомассой постоянного действия. Надписи на пульте управления в радиоприемном устройстве «УС-8Қ» выполнены краской белого цвета (не светящейся).






Рис. 49

# pakriougament ga pasom Ga pasom Ca. S-1

## 5. Блок питания

Блок питания (рис. 51 и 52) смонтирован в алюминиевом кожухс-В кожухе размещены: силовой трансформатор, дроссель фильтра, кенотров и относящийся к ним монтаж. Блок питания устанавливается на раме, крепящейся к самолету. Амортизация осуществляется посредством четырех амортизаторов типа 271 С49-1-2.



Рис. 51






Рис. 52

# 6. Переключатели пультов управления

Переключатель пультов управления радиоприемного устройства «УС-8» (рис. 53) и радиоприемного устройства «УС-8К» (рис. 54) смон-



Piic. 53



PHC. 54

тированы на алюминиевом основании. В переключателе пультов управления размещены электромагнитное реле, переключатель и искрогасищая цепочка.

Переключатель пультов управления срабатывает при нажатии кнопки, размещенной на передней панели каждого пульта управления.

## глава IV

# РАБОТА С РАДИОПРИЕМНЫМ УСТРОИСТВОМ «УС-8» И «УС-8К»

# 1. Установка и монтаж радиоприемных устройств «УС-8» и «УС-8К» на самолете

При установке радиоприемного устройства в кабине самолета необ-кодимо руководствоваться установочными чертежами размещения аппа-ратуры на данном типе самолета. При проектировании компановки ап-паратуры в самолете необходимо учитывать наибольшую близость радио-

ратуры на данном типе самолета. При проектировании компановки аппаратуры в самолете необходимо учитывать наибольшую близость радиоприемника к вводу антенны. Идущего от клеммы «Антенна приемника» на передатчике до клеммы «Антенна» на радиоприемнике, должна быть не передатчике до клеммы «Антенна» на радиоприемнике, должна быть не передатчике до клеммы «Антенна» на радиоприемнике, должна быть не передатчике до клеммы «Антенна» на радиоприемнике, должна быть не переключатель пультов и 2-й пульт управления, а в двужцитковом варианте, переключатель пультов и 2-й пульт управления.

При этом в связи с невзаниозаменяемостью пультов управления перед установкой необходимо убедиться, что номера на радиоприемнике и пультах управления совпадают. При установке радиоприемного устройства «VC-8k» в связа с невзаимозаменяемостью переключателей пультов управления необходимо убедиться, что на переключателей пультов управления имеется шильдик с надписью: «Только для «VC-8k», пульты от «VC-8» не включать». После этого следует произвести соединения:

а) соединить блоки комплекта радиоприемного устройства «VC-8k» в соответствами со схемой соединения (рис. 56 или рис. 57), радиоприемного устройства «VC-8k» в соответствии со схемой соединения (рис. 56 или рис. 59), радиоприемного устройства «VC-8k» в соответствии со схемой соединения (рис. 56 или рис. 59), радиоприемного устройства «VC-8k» в сомплекте с передатчиком, а в случае нидивидуальной работы соединить между собой и заизолировать;

в) провода 1 и 2 разъема пульта управления присоединить к соответствующим зажимам самолетного переговорного устройства (СПУ);

г) провод от антенны подсоединить к клемме «А», для случая автономной работы с передатчиком клемму «А» соединить с клеммой «Антенна приемника» на передатчиком клемму «А» соединить с клеммой «Антенна приемника» на передатчиком клемму «А» соединить с клеммой «Антенна приемника» на передатчиком клемму «А» соединить с клеммой «Антенна приемника» на передатчиком клемму «А» соединить с клеммой «Антенна приемника» на передатчиком клем

ника» на передатчике; д) подключить провода кабелей питания к клеммам борт-сети само-лета напряжением 115 в с частотой 400 гц и напряжением 27 в постоян-

е) в радиоприемном устройстве «УС-8К» провод 29 разъема пульта управления подключить к общей цепи подсвета (+27 в).

В радиоприемном устройстве «УС-8» длина кабелей и проводов должна соответствовать величинам, указанным на рис. 73 и 75. В радиоприемном устройстве «УС-8К» длина кабелей и проводов должна соответствовать величинам, указанным на рис. 74 и 76. Кабели и провода должны иметь слабину, обеспечивающую нормальную работу амортизаторов.

Радиоприемное устройство после выполнения указанного монтажа на самолете готово к работе.

# 2. Включение радиоприемного устройства «УС-8» и «УС-8К»

Перед включением радиоприемного устройства следует проверить:

- а) правильность соединения кабелей в радиоприемном устройстве «УС-8» (по схеме рис. 55 или рис. 57) и в радиоприемном устройстве «УС-8К» (по схеме рис. 56 или рис. 58);
  б) надежность подсоединения антенны и заземления;
  в) наличие и целость лампочек освещения шкалы пульта управления;
- в) наличие и целость предохранителей в пульте управления; д) напряжение питания (отклонение от номинального напряжения не должно превышать ±10%); е) регулятор «РГ и РУ» поставить в крайнее правое положение.

После этого включить радноприемное устройство, поставив пере-ключатель рода работ в одно из рабочих положений.

При совместной работе с передатчиком кроме этого необходимо поставить тумблер на передатчике в положение «прием».

Когда в телефонах появится шум (на разогрев ламп после включения требуется 1-2 минуты) приступить к настройке радиоприемного устройства на корреспондента и приему его передачи.

#### 3. Прием телефонной передачи и тональной телеграфии

Установить переключатель рода работ в положение «ТЛФ без АРУ», затем включить нужный подднапазон, и, вращая ручку грубой настройки, установить по шкале настройки пульта управления частоту корреспондента. Далее с помощью ручки плавной настройки подстроиться до наибольшей громкости в телефонах.

Нажимая переключатель «Подстройка ант.» вверх или вниз, добиться максимальной громкости, после чего ручкой «РГ и РУ» подобрать желаемый уровень сигнала.

Поиск корреспондента и последующую работу в ряде случаев удобнее производить в положении переключателя рода работ «ТЛФ с APУ», при этом производятся те же манипуляции, что и в режиме «ТЛФ без APУ».

# 4. Прием телеграфной передачи незатухающими колебаниями

При приеме телеграфной передачи порядок настройки остается тот же, что и в п. 3, только переключатель рода работ ставится в положение «ТЛГ без АРУ» или «ТЛГ с АРУ». Удобный для прослушивания тон телеграфного сигнала подбирается ручкой «Рег. тона» на пульте управ-

# Особенности эксплуатации радиоприемного устройства в условиях высокой и низкой температуры и повышенной влажности

Конструкция и схема радиоприемного устройства обеспечивает работоспособность его и нормальную эксплуатацию:
а) при различных температурах от —60° до +50°С;
б) в условиях повышенной влажности до 98% при температуре окружающей среды 18—25°С.
При крайних значениях температуры и влажности возможно некоторое изменение чувствительности и других основных параметров радпоприемного устройства, а также утяжеление ходов органов управления и отставание системы настройки ЭДУ.

# Особенности работы радиоприемного устройства в условиях больших помех

При наличии сильных помех целесообразно работать с кварцевым фильтром, для чего тумблер «Шир. — узк.» на пульте управления переключить в положение «Узк.».
После переключения тумблера в положение «Узк.» может потребоваться подстройка радиоприемника ручкой плавной настройки по наи-

большей громкости.

# 7. Демонтаж радиоприемного устройства на самолете и подготовка к транспортированию

Если по каким-либо причинам комплект радиоприемного устройства должен быть снят с самолета с целью транспортировки, необходимо произвести демонтаж радиоприемного устройства в следующем порядке:


1. // Переключатель рода работ на пульте управления поставить в положение «выкл.» и отсоединить провода от источников питания.

2. Отсоединить соединительные кабели.

- Отсоединить соедилительные хассти.
   Снять радиоприемник и блок питания с амортизационных рам, а затем, отвернув крепящие винты, снять рамы.
   Поставить радиоприемник и блок питания на соответствующие им
- амортизационные рамы и закрыть замки рам. 5. Снять пульты управления с рам, а затем, отвернув крепящие вин-
- , снять рамы. 6. Поставить пульты управления на рамы и закрыть замки рам. 7. Снять переключатель пультов управления, отвернув винты, крепящие ero.
  В случае необходимости частичного демонтажа отдельных блоков,

с целью ремонта, блок снимается с рамы и от него отсоединяются разъемы соединительных кабелей. Радиоприемник может быть вынут из кожуха без снятия последнего с амортизационной рамы, для этого необходимо отвернуть крепящие


8. Произвести упаковку радиоприемного устройства, обеспечивающую сохранность при транспортировке. На верхней крышке ящика несмывающейся краской нанести надписи: «Осторожно», «Верх» и № изделям. На верхней крышке и на двух боховых стенках нанести надписи «Не кантовать».



ам, а сие им е вин


локов, няются еднего епящие

.
Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9



Примечание:
Соединительные кабели забодом изготобителем
не постовляются, кроме кабеля, выходящего из
пыльта ыпровления (С=500мм)

Рис. 55. Схема соединения «УС-8» с двумя пультами



Соединительные кабели заводом-изго**повителем** не гоставляются, кроме кабеля выходящего из пульта управления (е: 500 мм)

Рис. 56. Схема соединения «УС-8К» с двумя пультами




Рис. 57. Схема соединений «УС-8» с одним пультом




Рис. 58. Схема соединений «УС-8К» с одним пультом



## глава V

# УХОД ЗА МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ И ЕЕ СБЕРЕЖЕНИЕ

#### 1. Общие указания

Для того, чтобы радиоприемное устройство работало надежно, необходима периодическая проверка его на работоспособность и надежность соединений. Кроме этого, рекомендуется не реже одного раза в 6 месяцев производить проверку основных параметров.

## 2. Предполетная проверка

Перед каждым полетом следует проверить:

- а) целость и надежность присоединения антенны, провода «Земля» и кабелей, соединяющих блоки радиоприемного устройства;
  - б) исправность амортизаторов;
  - в) исправность всех органов управления;
- в) исправность всех органов управления;

  т) проверить величины питающих напряжений (борт-сети);

  д) работоспособность радиоприемного устройства в телефонном и телеграфном режимах путем приема из эфира радиостанций;

  е) проверить работоспособность регулятора «РГ и РУ» и «Рет. тона»;

  ж) убедиться в срабатываний барабанного переключателя и реле.
- переключающего режим работы в широкой или узкой полосе;
- з) установить регулятором подсвета необходимую яркость подсвета шкалы

# 3. Послеполетный осмотр

После полета надлежит:

- а) опросить летчика и радиста о работе радиоприемного устройства; б) произвести внешний осмотр оборудования, соединительных кабелей и разъемов;
- в) в том случае, если радиоприемное устройство работало в воздухе ненормально, произвести проверку и устранить обнаруженную неисправность. Если неисправность не может быть устранена на самолете, то необходимо снять неисправный блок и направить в радиомастерскую для ремонта. В случае неисправности блока радиоприемника или пульта управления снимать их комплектно.

4. Уход за механизмами радиоприемного устройства «УС-8» и «УС-8КЗ Механизмы радиоприемного устройства требуют следующего ухолаї. Во время регламентных работ необходимо осмотреть механизмы ЭДУ, барабанного переключателя диапазочов и подстройки антенны и, в случае их загрязнения, прочистить и смыть загрязнения и смазку с помощью кисточик, слегка смоченной в бензине Б-70.

После промывки механизм ЭДУ смазать маслом ОКБ-122-4, причем наплежит смазирать датьем подпом в каж-

надлежит смазывать только подшипники (по одной капле масла в каж-

надлежит смазывать только подшипники (по одной капле масла в каждый подшипник).

В механизме подстройки антенны смазать цапфы осей шестерен маслом ОКБ-122-4 по одной капле на цапфу.
Механизмы барабанного переключателя дмапазонов смазывать смазкой ЦИАТИМ-201 (подшипники и каждую пару зубчатого зацепления).
При промывке и смазывании механизмов необходимо поминть, что попадание бензина, масла наи смазока и в двигатели, сельсины, трибку двигателя ДИД-0,5, а также на контакты барабанного переключателя диапазонов приводит к отказу радиоприемного устройства в рабоге, поэтому попадание бензина, масла и смазки в названные места категорически не допускается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отверстие на фланце ДИД-0,5 закрывающем трибку, не предназначено для смазывания

#### ГЛАВА VI

#### инструкция по контролю и регулировке РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА «УС-8» И «УС-8К»

#### 1. Общие указания

Кроме проверки работы радноприемного устройства, указанной в предыдущей главе, может потребоваться более полный контроль работы по нормам технических условий.
В случае обнаружения значительного несоответствия параметров ра-

В случае обнаружения значительного несоответствия параметров радиоприемного устройства нормам технических условий, необходимо произвести подрегулировку.

Эти операции должны производиться на специально оборудованных рабочих местах, оснащенных необходимой измерительной аппаратурой. Методика контроля и регулировка радиоприемного устройства типа «УС-8» и «УС-8К» в основном такая же, как и при ремонте других радиоприемых устройств.

Специфической особенностью развольным устройства типа «УС-8»

приемных устроиств.
Специфической особенностью радиоприемного устройства типа «VC-8» и «VC-8К» является необходимость проверки работы системы электродистанционного управления. Методика проверки и регулировки системы ЭДУ будет описана виже.

#### 2. Оборудование рабочего места

Рабочее место для контроля и регулировки радиоприемного устройградочее место для контроля в регулярован редостиривального устрова должно быть оборудовано следующими приборами:

1. Генератор стандартных сигналов типа ГСС-6 или другой генератор с днапазоном частот от 100 кги, до 24 Мгц.

2. Гетеродинный волномер типа ПГВ-1 или типа 528.

3. Звуковой генератор типа 3Т-10 или другой с диапазоном частот не менее чем до 6 кгц.

4. Частотомер типа ИЧ-6 или другой с диапазоном частот не менее

- м до б кгц.

  5. Измеритель выхода типа ИВ-4 или купроксный вольтметр с входк сопротивлением не менее 20000 ом.

  6. Приборы для измерения напряжений питания;

  а) по переменному току со шкалой на 150 в;

  6) по постоянному току со шкалой на 50 в; чем до 6 кгц.

the same of the sa

Для измерения токов потребления:

для измерения, токов погресомения;
а) по постоянному току со шкалой до 10A;
б) по переменному току со шкалой до 2A.
7. Ламповый вольтичет МВЛ-2м или равноценный ему.
8. Телефоны ТА-4 с сопротивлением каждого наушника 2200 ом.

The same of the sa

9. Эквивалент антенны (С=82 пф).

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отсутствия перечисленных измерительных приборов, они могут быть заменены на приборы, технические характеристики которых должны состветствовать по точности, указанной в п. 3 главы VI.

# 🦚 3. Контрольно-измерительная аппаратура

Контрольно-измерительная аппаратура должна иметь точность не

- хуже:

  1) при измерении токов и напряжений в цепях постоянного и переменного гоков ±3%;

  2) при измерении напряжений звуковых частот ±5%;

  3) при установке величины напряжения, подаваемого от генерагора стандартных сигналов ±2,5%, ±0,5 мкв (при малых значениях напря
  - ния); 4) при измерении радиочастоты 0,025%; 5) при измерении звуковых частот  $\pm 2\%$ .

# 4. Контроль параметров радиоприемного устройства

#### А. Контролируемые параметры

Диапазон частот и градуировка. Реальная чувствительность.

чения радиоприемного устройства.

 Резывлам чувы по промежуточной частоте.
 Полоса пропускания по промежуточной частоте.
 Потребление энергии радиоприемным устройством.
 Проверка дистанционного управления настройки и регулировки. тона.

#### Б. Общие условия измерений

1. Все нэмерения должны производиться в нормальных комнатных условиях (ремонтной мастерской), т. е. при температуре  $20\pm5^\circ$ С, относительной влажности  $65\pm10\%$  и атмосферном давлении  $750\pm30$  мм

сительной выажности общего в прититого столба.
Все измерения выходного напряжения произволятся при включении в гнезда на пульте управления одной пары телефонов прибором типа

Напряжение от генератора ГСС-6 на входные клеммы радиоприемно-

го устройства («антенна-земля») подается через эквивалент антенны.

2. Все измерения производятся при номинальном напряжении питания при положении тумблера «Шир.».

3. Измерения производятся не ранее, чем через 5 минут после включения при подприменно устройства.

## В. Диапазон частот и градуировка

Погрешность градуировки проверяется лутем подачи на вход радио-приемного устройства напряжения от гетеродинного волномера. При этом переключатель рода работ на пульте управления устанавливается

в положение «ТЛГ с АРУ», ручка «Рег. тона» в среднее положение. Совпадение частоты (или ее гармоники) гетеродинного волномера с частотой настройки радмоприемника определяется по нулевым биениям в телефонах, включенных на выходе радмоприемного устройства. Для того, чтобы избежать ложных настроек, гетеродинный волномер не сле-

го, чтобы изоежать ложных настроем, тетеродивным волножер и сис-дует сильно связывать со входом радиоприемника.

При проверке диапазона частот и запаса по перекрытию поддиапа-зонов шкала настройки на пульте управления устанавливается на упор Затем, изменяя частоту гетеродинного волномера, добиваются вначале появления биений в телефонах, а затем нулевой частоты биений.

После этого определяется разность между частотой, устанавливае-мой по показаниям волномера и номинальной крайней частотой данного подднапазона. Эта разность представляет собой запас по перекрытию.

Проверка точности градуировки производится на трех частотах каждого подлиапазона, а именно:

на двух крайних и одной средней частоте каждого поддиапазона.

По шкале настройки на пульте управления устанавливается одна из контролируемых частот и изменением частоты гетеродинного волномера, добиваются нулевых биений.

Разность между частотой, определяемой по показаниям гетеродин-ного волномера и номинальной частотой, поделенная на номинальную частоту и умноженная на 100, есть ошибка градуировки в процентах.

Реальная чувствительность проверяется на 3-х частотах каждого поддиапазона в телефонном и телеграфном режимах без АРУ.

диапазона в телефонном и телеграфиом режимах соез AF з.

При проверке реальной чувствительности в телефонном режиме, ГСС модулируется частотой 1000 гц с коэффициентом модуляции 30%. Сигнал от ГСС заданной частоты через эквивалент антенны С=82 пф подается на вход радиоприемного устройства. Ручкой «настройка» на пульте управления, настраиваются на сигнал, затем, нажимая переключатель «Подстройка ант.» вверх или вниз подстраиваются до максимального отклонения стрелки измерителя выхода.

Уровень шумов в телефонном режиме (5 в) устанавливается с несущей, при выключенной модуляции для каждой измеряемой точки. Урошей, при выключенной модуляций для каждой измеряемой точки. Уро-вень шумов в телеграфном режиме устанавливается при выключенной несущей и закороченном входе. При переходе с одного режима работы на другой, а также при переходе на узкую полосу допускается подстрой-ка радиоприемного устройства. Реальная учрствительность определяет-ся, как напряжение на входе радиоприемного устройства, при котором «РГ и РУ» установлен в такое положение, что уровень шумов не превы-шает 5 в. Чувствительность в телеграфном режиме проверяется в широ-кой и узкой полосе. Ручка «Рег. тона» устанавливается в положение, соответствующее наявысшей чувствительности.

Подле смены взями допускается ухупинем пустантельносты радио-

После смены ламп допускается ухудшение чувствительности радиоприемного устройства в два раза по сравнению с нормами, указанными в гл. І п. 3, а погрешность градунровки не должна превышать  $\pm 2.5\%$  на І поддиапазоне и  $\pm 0.65\%$  на ІІ, ІІІ, ІV и V поддиапазонах.

#### Д. Полоса пропускания по промежуточной частоте

Перед регулировкой усилителя промежуточной частоты убедиться в исправности усилителя низкой частоты, подав на контакт 2 лампы Л10 от звукового генератора ЗГ-10 напряжение 0,3 в частоты 1000 гц. При этом на въльтметре ИВ-4 должно быть 15—20 в.

Поставить ручку переключателя рода работ в положение «ТЛФ без

Переключатель поддиапазонов перевести в положение II поддиапа-зона. Ручкой «настройка» поставить шкалу на риску 2,15 Мгц. Ручку «РГ и РУ» поставить в положение, соответствующее макси-

Ручку «РГ и РУ» поставить в положение, соответствующее максимальной громкости. На контакт барабанного переключателя, соединенный с сеткой смесителя ЛЗ (см. рис. 36) через емкость 5000 ÷ 10000 пф подать от генератора ГСС синвал промежуточной частоты 1035 кгц с частотой модуляции 1000 гц и коэффициентом модуляции 30%. Измерение шпрокой полосы пропускания при ослаблении в 2 раза. Тумблер «Шир.—Уэк.» поставить в положение «Шир.». Амплитулу сигнала от генератора ГСС установить около 500 мкв, затем, подстранвая генератор ГСС в небольших пределах около промежуточной частоты, добиться наибольших показаний выходного прибора ИВ-4. Врашением ручки «РГ и РУ» установить на выходе напряжение 20 в.

Вращением ручки «РГ и РУ» установить на выходе напряжение 20 в.

Вдвое увеличить сигнал, подваемый от генератора ГСС. Увеличивать частоту генератора ГСС до тех пор, пока напряжение на выходе не станет равным 20 в. Гетеродинным волномером замерить эту частоту ГСС — F<sub>1</sub>. Затем уменьшать частоту генератора ГСС, пока на-прижение на выходе не станет снова равным 20 в. Гетеродинным волно-мером замерить эту частоту ГСС — F<sub>2</sub>. Разность частот F<sub>1</sub>—F<sub>2</sub> и есть полоса пропускания при ослаблении в 2 раза.

Измерение узкой полосы пропускания при ослаблении в 2 раза. Методика измерения узкой полосы аналогична.

Тумблер «Шир.—Уэк.» поставить в положение «Уэк.». Полоса пропускания по промежуточной частоте усилителя промежуточной частоты в положении «Уэк.» замеряется при частоте модуляции 100—200 гц и коэфрициенте модуляции 30%.

Измерение широкой полосы пропускания при ослаблении в 100 раз. Методика измерения широкой полосы аналогична.

Тумблер «Шир.—Узк.» поставить в положение «Шир.». Полоса пропускания по промежуточной частоте усилителя промежуточной частоты в положении «Шир.» замеряется при частоте модуляции 1000 гц и коэффициенте модуляции 30%. Амплитуда сигнала от генератора ГСС увеличивается в 100 раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подаче сигнала от генератора ГСС-6 через емкость нужно соблюдать осторожность, чтобы не отогнуть пружину с кон-TAKTOM

Нельзя припаивать емкость к пружине с контактом.

Нельзя переключать поддиапазоны пока не будет отключена ем-кость с кабелем ГСС от пружины с контактом.

#### Е. Потребление энерги

Измерение потребления энергии радиоприемным устройством производится при работе радиоприемника в режиме «ТЛГ без APV», в широкой полосе, при выключенном подсвете, при неподвижной ручке на-

кой полосе, при выключенном подсвете, при неподвижнои ручке на-стройки радиоприемника.
Потребление энергии радиоприемным устройством определяется как произведение тока, потребляемого от сети постоянного или переменного тока, на соответствующее напряжение питания.
Напряжения питания при измерениях устанавливаются равными: 115 вольт переменного тока 400 гц и 27 вольт постоянного тока.
Потребляемый ток измеряется амперметрами, включенными последовательно в цепь питания.

# Ж. Проверка дистанционного управления настройкой и регулировкой тона

Проверка дистанционного управления настройкой и регулировкой то-производится на V поддиапазоне. При этом радиоприемное устройство работает в режиме «ТЛГ без

АРУ». На выходе радиоприемного устройства параллельно телефонам под-ключается стрелочный частотомер. На вход радиоприемника подается сигнал частоты 20 Мгц от гетеродинного волномера, и радиоприемник на-странвается на него. Регулятором «РГ и РУ» устанавливают напряже-ние на выходе около 20 в.

е на выходе около zv в. Медленно вращая ручку точной настройки на пульте управления, жно стремиться установить по стрелочному частотомеру частоту тона нужно стремить: биений 1000 гц.

Если таким путем удалось установить частоту тона биений в пределах от 900 до 1100 гц, то следует считать нормы по плавности настройки

выполненными. Плавность регулировки тона телеграфного сигнала проверяется аналогично при вращении ручки «Рег. тона». Частота тона в этом случае должна устанавливаться в пределах от 950 до 1050 гц. Пределы регулировки тона определяются следующим путем. Ручка «Рег. тона» ставится примерно в среднее положение. Изменяя настройку радиоприемного устройства, при этом положении ручки, добиваются пулевых биений или низкого тона биений (не более 150 гц). Ручку регулировки тона ставят сначала в одно крайнее положение и отмечают по частотомеру частоту биений Г, а потом в другое крайнее положение и вновь отмечают частоту биений Г, а потом в другое крайнее положение и вновь отмечают частоту биений Г, а потом в другое крайнее положение и вновь отмечают частоту биений Г, а потом в другое крайнее положение и вновь отмечают частоту биений Г, а потом в другое крайнее положение и вновь отмечают частоту биений Г, а потом в другое крайнее положение и вновь отмечают частоту биений Г, а потом в другое крайнее положение и вновь отмечают частоту биений Г, а потом в другое крайнее положение и вновь отмечают частоту биений Г, а потом в другое крайнее положение и вновь отмечают на потом в другое крайнее положение и вновь отмечают на потом в другое крайнее положение и вновь отмечают на потом в другое крайнее положение и вновь отмечают на потом в другое крайнее положение и вновь отмечают на потом в другое крайнее положение и вновь отмечают на потом в другое крайнее положение и вновь отмечают на потом в другое крайнее положение и вновь отмечают на потом в другое крайнее положение и вновь отмечают на потом в другое крайнее положение и вновь отмечают на потом в другое крайнее положение и вновь отмечают на потом в другое крайнее потомет на по

## 5. Регулировка радиоприемного устройства

Рабочее место для регулировки радиоприемного устройства должно быть оборудовано аппаратурой, указанной в главе VI п. 2 и 3. Регулировка радиоприемника производится в следующей последовательности.

тельности:
1. Регулировка промежуточной частоты.
2. Регулировка II гетеродина.

Регулировка I гетеродина.

4. Регулировка контуров высокой частоты.

# Регулировка фильтр-пробки. Проверка основных характеристик.

#### А. Регулировка усилителя промежуточной частоты

The state of the s

Поставить переключатель рода работ в положение «ТЛФ без АРУ». Поставить переключатель рода работ в положение «ПЛФ без АРУ». Поставить тумблер на пульте у правления «Шир. —Уж.» в положение «Шир.». Регулятор усиления на передней панели радиоприемника поставить в среднее положение. Ручку «РГ и РУ» на пульте управления поставить в среднее положение. Ручку «РГ и РУ» на пульте управления поставить в положение II подлиапазона. Подать от генератора ГСС сигнал промежуточной частоты 1035 кгц с частотой модуляции 1000 гц и коэффициентом модуляции 30% на сетку смесителя (ЛЗ) через емкость 5000-10000 пф на потенциальный контакт с пружиной УВЧ-II, (см. рис. 36 и примечание на стр. 53).

5000 ÷ 10000 пф на потенциальный контакт с пружиной УВЧ-II, (см. рис. 36 и примечание на стр. 53). Настроить контура ФПЧ-1, ФПЧ-2, ФПЧ-3, ФПЧ-4 на эту частоту по максимальному отклонению выходного прибора ИВ-4. Проверить полосу пропускания по промежуточной частоте в положении «Шир,» при ослаблении в 2 и 100 раз (при частоте модуляции 1000 гц глубине модуляции 30%) и в положении «Узк.» при ослаблении в 2 раза (при частоте модуляции 100 гц и глубине модуляции 30%). Проверить чувствительность радиоприемного устройства по промежуточной частоте с сетки смесителя (ЛЗ) в положении «Шир,» при частоте модуляции 30%. Чувствительность модуляции 1000 гц и коэффициенте модуляции 30%. Чувствительность радиоприемного устройства по промежуточной частоте должна быть радноприемного устройства по промежуточной частоте должна быть  $20 \div 30$  мкв.

Если указанная величина чувствительности по промежуточной частоте не обеспечивается, необходимо произвести проверку чувствительности по каокалам в соответствии с таблицей № 5. Проверить лампу неисправ-ного каскада, заменив ее на заведомо исправную, замерить режим лам-пы и, если режим соответствует данным таблицы № 7, заменить ФПЧ.

#### Б. Регулировка II гетеродина

Поставить переключатель рода работ в положение «ТЛФ без АРУ». Подать от ГСС на сетку смесителя ЛЗ сигнал промежуточной частоты 1035 кгц с частотой модуляции 1000 гц напряжением 30 мкв.

Изменяя в небольших пределах частоту ГСС, настроиться генерато-ром на максимальное показание выходного прибора.

Поставить ручку переключателя рода работ в положение «ТЛГ без APУ». Снять модуляцию. Вынуть лампу Л13.

Вращая альсиферовый сердечник сеточного контура лампы II гетеродина, установить по частотомеру, включенному на выходе радиоприемного устройства, нулевые биения. Затем, вращая тот же сердечник по часовой стрелке, установить частоту тона 2700 гц.

Вставить лампу Л13. Риску на ручке «Рег. тона» совместить с отметкой на пульте управления.

Установить переменным сопротивлением R3-22 нулевые биения. В случае, если точно установить нулевые биений не удается, то сопротивление R3-22 установить в положение, соответствующее минимальным показаниям частогомера.

Устанавливая «Рег. тона» в крайние положения, проверить, обеспечивается ли возможность изменения тона на  $\pm$  (3 $\pm$ 5) кгц от нулевых бивается возможность изменения тона на  $\pm$  (3 $\pm$ 5)

и. Установить ручкой «Рег. тона» частоту тона 1000 гц. Настраивая кон-

Установить ручкой «Рег. тона» частоту тона 1000 гц. Настранвая контур в аводе лампы II гетеродина, добиться максимального показания выходного прибора. При смене любой из ламп Л12, Л13 и НЛ2 II гетеродин нуждается в подрегулировке. Для этого необходимо подать от ГСС на сетку смесителя Л3 сигнал частотой 1035 кгц с частотой модуляции 1000 гц и глубиной модуляции 30%. Поставить переключатель рода работ в положение «ТЛГ без АРУ». Настроиться генератором на максимум по прибору ИВ-4. Снять модуляцию. Поставить ручку переключателя рода работ в положение «ТЛГ без АРУ», риску на ручке «Рег. тона» совместить с отметкой на пульте управления. Сопротивлением R3-22 установить нулевые биения по частотомеру или добиться минимальных показаний частотомера.

#### В. Регулировка контуров I гетеродина

Переключатель рода работ на пульте управления поставить в положение «ТЛГ без АРУ», риску на ручке «Рег. тона» совместить с отметкой на пульте управления, переключатель «Шир. — Узк.» поставить в положение «Шир.», ручку «РГ и РУ» поставить в крайнее правое положение

жение.
Переключатель подднапазонов установить в положение I подднапазона (средневолнового). Вращать ручку «Настройка» на пульте управления против часовой стрелки до упора.
Подать на вход радиоприемника сигнал от гетеродинного волномера с частотой, равной частоте первой оцифрованной риски шкалы подднапазона минус запас по перекрытию, указанный в таблице № 4 для этого положения.

пазона минус запас по перевраменто.

положения.

Сердечником катушки индуктивности L1-29 и ротором подстроечного конденсатора С1-94 (среднее отверстие) гетеродинного контура добиться нулевых биений в телефонах, включенных в гнезда на пульте управления.

Вращать ручку «настройка» на пульте управления по часовой стрел-

ке до упора.

Установить частоту гетеродинного волномера равной частоте последней оцифрованной риски шкалы поддиапазона плюс запас по перекрытию, указанный в таблице № 4 для этого положения.

Ротором подстроечного конденсатора С1-88 добиться нулевых биений

в телефонах пульта управления. Операцию настройки повторить несколько раз.

Операция настройки гетеродинных контуров остальных поддиапазонов аналогична.

На нижних частотах поддиапазонов настройку производить сердечниками катушек индуктивности:

на II подднапазоне - L1-30:

на III поддиапазоне - L1-31;

на IV поддиапазоне - L1-32;

на V поддиапазоне — L1-33.

На верхних частотах поддиапазонов настройку производить ротора-

па верхина частотам подлагани подстроечных конденсаторов:
на II поддиапазоне — С1-89;
на III поддиапазоне — С1-90;
на V поддиапазоне — С1-91;
на V поддиапазоне — С1-92.

Таблица № 4

Подди-	Запас по перекрытию на первой оцифрованной риске шкалы	Запас по перекрытию на последней ошифрованной риске шкалы		
	кгц	кгц		
1	от 1 до 10	от 1 до 10		
11	от 25 до 150	от 25 до 150		
Ш	от 25 до 200	от 25 до 200		
IV	от 25 до 300	от 25 до 300		
V	от 25 до 400	от 25 до 400		
	1			

#### Г. Настройка контуров высокой частоты

Поставить ручку переключателя рода работ на пульте управления в положение «ТЛФ без АРУ», переключатель «Шир.—Узк.» поставить в положение «Шир.», переключатель поддиапазонов поставить в положение «Шир.», переключатель поддиапазонов поставить в положение I поддиапазона. Вращая ручку «Настройка» против часовой стрелки, поставить шкалу на первую оцифрованную риску.

Ручку «РГ и РУ» поставить в крайнее правое положение. На вход радиоприемного устройства подать от генератора ГСС через эквивалент антенны С=82 пф сигнал с частотой модуляции 1000 ги и глубиной модуляции 30%.

Установить частоту генератора ГСС равной частоте первой оцифрованной риски шкалы 1 подывапазона радиоприемника.

Подстроить частоту генератора по максимальному показанию выходного прибора ИВ-4.

Нажимным переключателем «Подстройка ант.» настроиться на максимум отклонения выходного прибора.

Вращением серечеников катушек входного контура и контуров 1 и

симум отклонения выходного приоора.

Вращением сердеников катушиек входного контура и контуров I и II УВЧ (1.1-4, L1-14 и L1-24) добиться максимального показания выходного прибора. Вращая ручку «Настройка» на пульте управления по насовой стрелке, поставить шкалу на последною ощифованную риску. Установить частоту генератора ГСС равной частоте последней ощифрованной риски и подстроить ее по максимальному показанию выходного прибора. прибора.

Нажимным переключателем «Подстройка ант.» настроиться та мак-симум отклонения выходного прибора.

Вращением роторов подстроечных конденсаторов С1-48 и С1-68 контуров 1 и 11 УВЧ добиться максимального показания выходного прибора.

Операцию настройки контуров на нижней и верхней частоте поддиапазона повторить несколько раз.

Настройка входных контуров и контуров усилителей высокой частоты ha II, III, IV, V поддиапазонах аналогична настройке контуров I поддиа-пазона. На нижних частотах поддиапазонов настройка производится вращением сердечников катушек индуктивности: на II поддиапазоне: L1-5, L1-15, L1-25; на IVI поддиапазоне: L1-6, L1-16, L1-26; на IVI поддиапазоне: L1-7, L1-17, L1-27; на V поддиапазоне: L1-8, L1-18, L1-28. На верхных частотах поддиапазонов — вращением поторов подствост.

На верхних частотах поддиапазонов — вращением роторов подстроеч-

на верхних частотах поддиапазонов — вре на II поддиапазоне: CI-29, CI-49, CI-69; на III поддиапазоне: CI-30, CI-50, CI-70; на IV поддиапазоне: CI-31, CI-51, CI-71; на V поддиапазоне: CI-32, CI-52, CI-72.

#### Д. Регулировка фильтр-пробки

Настроить радиоприемное устройство на частоту 2,15 Мгц. Подать на вход радиоприемника через эквивалент антенны сигнал промежуточной частоты 1035 кгц при напряжении входа 1,0 в. Настроить контур фильтрпробки на минимум отклонения выходного прибора.

## Е. Проверка основных характеристик

После регулировки радиоприемного устройства следует проверить усиление по каскадам и основные характеристики. Усиление по каскадам должно соответствовать данным, приведенным в таблине № 5. При проверке основных характеристик замеряются:

1. Чувствительность в трех точках каждого подлиапазона.

Полоса пропускания радиоприемного устройства.
 Измерение характеристик производится в соответствии с методикой, указанной в п. 4 главы VI.

#### 6. Регулировка блока электродистанционного управления (ЭДУ)

Регулировка блока ЭДУ производится в следующей последовательности:

ти:
1) когласование сельсинов;
2) проверка коэффициента усиления по каналу точного слежения;
3) проверка максимального напряжения по каналу точного слежения; няя после ограничения;

4) проверка минимального напряжения по каналу грубого слежения;

5) проверка напряжения задержки по каналу грубого слежения;

6) проверка правильности регулировки и работоспособности ЭДУ.

## А. Согласование сельсинов

До начала согласования необходимо: ручки настройки на пультах

до начала согласования неооходимо: ручки настроики на пультах управления повернуть против часовой стрелки до упора. Вращая от руки шестерню механизма приемника ЭДУ поставить упор на шестерне, не доводя его на 10 ÷ 15 мм до поводка с пружнюй, с на-ружной стороны. Вынуть выходную лампу Л-16 и включить радиоприем-ное устройство. а) Согласование сельсинов точного слежения СЛ4-2, СЛ5-2 (см. рис. 66).

К контакту 2 планки с контактами МПЧ-1 (см. рис. 65) и корпусу подключить вольтметр МВЛ-2М. Ослабить крепежные винты сельсинадатчика точного слежения СЛ5-2. Вращать по часовой стрелке корпус сельсина СЛ5-2 до получения минимального показания прибора МВЛ-2М (20—50 мв). После получения минимального показания прибора закрепить винты, переключить приемник на другой пульт управления и произвести согласование сельсинов СЛ4-2 и СЛ5-2. По окончании регулировки произвести проверку правильности согласования сельсина СЛ5-2 на обоих пультах управления, а для этого надо: вставить выходирую лампу Л16, сосдинять с помощью перемычки контакт 6 планки МПЧ-1 с корпусом и медленно вращать ручку настройки по часовой стрелке, при этом упор на шестерне механизма ЭДУ будет удаляться от поводка.

o je go interese a tipo de recepto de o

поводка. Если упор ложится на поводок, то необходимо повторить согласова-ние сельсинов СЛ4-2 и СЛ5-2, вращая корпус сельсина СЛ5-2 против ча-совой стрелки на 180° до получения минимальных показаний прибора.

После согласования сельсина проверить остаточные напряжения на

После согласования сельсина проверить сельсине точного слежения.
Медленно вращая ручку настройки от левого упора до правого упора, проверить остаточное напряжение, которое не должно быть больше

200 мв (по всему диапазону).

Если в какой-либо точке остаточное напряжение будет больше 200 мв, то необходимо отпустить винты сельсина приемника СЛ4-2 и произвести повторное согласование сельсинов по вышеизложенной методике ва проверить остаточное напряжение на сельсине точного слежения ЭДУ приемника.

Переключить приемник на другой пульт управления и проверить остаточные напряжения на сельсине точного слежения СЛ4-2.

Установить ручку настройки на левый упор и вынуть выходную лам-

б) Согласование сельсинов грубого слежения СЛ4-1, СЛ5-1 (см. рис. 66).

Проверить сохранение согласования сельсинов СЛ4-2 и СЛ5-2, для чего путем небольшого поворота шестерни с упором убедиться, что остаточное напряжение показываемое по прибору, подключенному к контакту 2 планки МП4-1 в данной точке минимально.

К контакту 6 планки с контактами МП4-1 и корпусу подключить при-бор МВЛ-2М, отключив перемычку. Ослабить винты, крепящие сельсин СЛ5-1. Вращать корпус сельсина СЛ5-1 по часовой стрелке до получе-ния минимального показания прибора 20—50 мв. После получения мини-мального показания закрепить винты.

Переключить приемник на другой пульт управления, у которого ручка настройки должна быть предварительно поставлена на левый упор и произвести согласование сельсинов СЛ4-1 и СЛ5-1. По окончании регулировки произвести проверку правильности согласования сельсина СЛ5-1, для чего вставить лампу Л16, соединить с помощью перемычки контакт 2 планки МПЧ-1 с корпусом.

Вращать ручку настройки по часовой стрелке, при этом через не-сколько оборотов ручки настройки упор на шестерне механизма ЭДУ будет удаляться от поводка.

Если упор ложится на поводок, то необходимо повторить согласование сельсинов СЛ4-1 и СЛ5-1, вращая корпус сельсина СЛ5-1 против часовой стрелки на 180° до получения минимальных показаний прибора. Снять перемычку с контакта 2 планки МП4-1. После согласования сельсина проверить остаточные напряжения на сельсине грубого слежения СЛ4-1. Медленно вращая ручку настройки от левого упора до правого упора, проверить остаточное напряжение, которое не должно быть больше 200 мв (по всему диапазону). Если в какой-либо точке остаточное напряжение будет больше 200 мв, то необходимо отпустить винты сельсина приемника СЛ4-1 и произвести повторное согласование сельсинов по вышеизложенной методике. Переключить приемник и другой пульт управления и проверить

Переключить приемник на другой пульт управления и проверить остаточные напряжения на сельсине грубого слежения СЛ4-1.

# Б. Проверка коэффициента усиления по каналу точного слежения

Для измерения коэффициента усиления усилителя рассогласования полать от звукового генератора напряжение порядка 100 мв с частотой 400 гц на контакт 2 планки МП4-1. Подключить перемычку к контакту 6 планки МП4-1 и корпусу. Замерить напряжение на выходе усилителя прибором МВЛ-2М подключенным к контакту 3 планки ПЧ-2 и корпусу. Коэффициент усиления по каналу точного слежения должен быть в пределах 130÷170

$$K = \frac{N_{BMX}}{N_{BX}}$$

Если коэффициент усиления получается меньше 130, то нужно увеличить сопротивление R4-10 или уменьшить R4-5. Если коэффициент усиления получается больше 170, то нужно уменьшить сопротивление R4-10 или увеличить сопротивление R4-5.

#### В. Проверка максимального напряжения по каналу точного слежения после ограничения

Для проверки максимального напряжения по каналу точного слеже ния подать от звукового генератора напряжение порядка 4 в с частотой 400 гц на контакт 2 планки МПЧ-1.

тол гц на контакт z планки МПЧ-1. Подключить перемычку к контакту 6 планки МПЧ-1 и корпусу. Замерить прибором МВЛ-2М напряжение на контакте 15 планки МПЧ-2, которое должно быть в пределах 1,6÷2,0 в. Если напряжение получается меньше 1,6 в, то нужно увеличить сопротивление R4-10. Если напряжение получается больше 2 в, то нужно уменьшить сопротивление R4-10.

#### Г. Проверка минимального напряжения по каналу грубого слежения

Для проверки минимального напряжения по каналу грубого слежения подать от звукового генератора напряжение порядка 1 в с частотой 400 гц на контакт 6 планки МПЧ-1.

Подключить перемычку к контакту 2 планки МПЧ-1 и корпусу.

Замерить прибором МВЛ-2М напряжение на контакте 15 планки МПЧ-2, которое должно быть не менее 3,5 в. Если напряжение получается меньше 3,5 в, то нужно увеличить сопротивление R4-3.

the second of th

# Д. Проверка напряжения задержки по каналу грубого слежения

Для проверки напряжения задержки подключить перемычку к контакту 2 планки МПЧ-1 и корпусу. К контакту 6 планки МПЧ-1 подключить звуковой генератор и прибор МВЛ-2М.
Второй прибор МВЛ-2М подключить к контакту 15 планки МПЧ-2. Медленно увеличивать напряжение с частотой 400 гц на звуковом генераторе до получения на втором приборе МВЛ-2М (шкала 300 мв) начала резкого увеличения показаний прибора. При этом напряжение подаваемое с звукового генератора должно быть в пределах 0,45-4,055 в. Если напряжение задержки получается меньше 0,45, то нужно уменьшить сопротивление R4-3. Если напряжение задержки получается больше 0,55 в, то нужно увеличить сопротивление R4-3.

# E. Проверка правильности регулировки и работоспособности электродистанционного управления

а) Проверка самосогласования сельсинов при напряжении пигания  $\pm 10\%$  от номинального.
Перемещением ручки настройки до левого упора ввести агрегат конпексаторов переменной емкости. Затем выключить радиоприемное устройство, а ручку настройки перевести на правый упор.
Включить радиоприемное устройство. Агрегат конденсаторов переменной емкости при этом должен полностью вывестись без перемещения
ручки настройки. Точно так же проверить самосогласование на левом
упоре.

ручки наспроима. Точно так же просунть сыстеров с упоре. Время самосогласования ЭДУ не превышает 6—8 сек. 6) Промерка отсутствия автоколебаний при напряжении питания +10% от номинального. Вращая рывками ручку грубой настройки от упора до упора, убе-диться в отсутствии автоколебаний (дрожание с небольшой амплитудой шестерен механизма приемника). При наличин автоколебаний необходимо увеличить напряжение воз-бужмения на тахогенераторе до 12 в, уменьшив величину сопротивления Вл. 20.

в) Проверка точности установки частоты производится после окон-

в) Проверка точности установки частоты производится после окончания регулировки радиоприемника. На вход радиоприемного устройства в телеграфном режиме с APУ от гетеродинного волномера подается сигнал частоты 15 Мтц. Ручным регулитором громжбети на выходе радиоприемного устройства установить напряжение около 20 в. Далее по стрелочному частотомеру, включенному на выходе радиоприемника, ручкой настройки радиоприемника установить частоту тона 1000 гц. Частота должна устанавливаться с точностью ±100 гп. Измерения производятся несколько разливаться с точность установки ±100 гп, и ве обеспечивается, то необходимо увеличить усиление усилителя рассогласования.

#### ГЛАВА VII

#### ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РАДИОПРИЕМНОГО устройства, методика их обнаружения и устранения

#### 1. Общие указания по обнаружению неисправностей

Ненормальная работа радиоприемного устройства или полный отказ в работе может произойти в большинстве случаев по следующим причинам:

1) Изменение питающих напряжений сверх допустимых значений.

1) таженсяне ингающих наприменям сверх допустимых значения.
2) Неисправность в цепи антенны.
3) Неисправность цепей телефонов.
4) Повреждение кабелей питания и кабелей, соединяющих блоки ра-

1) Повреждение каоисти питания и каоисти, соединиющих олоки редиоприемного устройства.
 5) Перегорание предохранителей.
 6) Выход из строя радиоламп.
Поэтому при попытках восстановить работоспособность радиоприемного устройства, прежде всего необходимо убедиться в том, что соблюдены все условия правильного включения радиоприемного устройства, что напряжения питания отличаются от номинала не более чем на ±10%,

что напряжения питания отличаются от поминала не более чем на ±10%, что в цепи антенны нет обрыва или короткого замыкания и что цепь телефона и сами телефоны исправны, а также предохранители в порядке. Затем следует проверить исправность соединительных кабелей. Если же внешних прячин неисправностей не обнаружею, то необходимо проверить исправность лампы блока питания, для чего, открыв верхнюю крышку блока питания, заменить кенотрон Б14м на заведомо годный. Если и это не помогает, то следует вынуть олок радиоприемника из кожуха и проверить качество его ламп, по очереди заменяя лампы его на заведомо годные. После смень каждой лампы нероходимо подождать около 2-х минут с тем, чтобы лампа прогредась. В том случае, когда в телефонах шумы радиоприемного устройства прослушиваются нормально, а настройка на корреспондента не производится, необходимо проверить лампы в блоке ЭДУ, для чего синмается только кожух (на передней панели радиоприемника), закрывающий блок ЭДУ. В том случае, когда перечисленные мероприятия не позволяют востановить нормальную работу радиоприемного устройства, его следует

направить для ремонта в мастерскую, обеспеченную необходимой измерительной аппаратурой и квалифицированным техническим персоналом. Для обнаружения неисправностей в радиоприемном устройстве (проверка целей и измерение режимов) в условиях самолета достаточно пользоваться прибором типа TT-1.

# 2. Ремонт радиоприемного устройства в условиях ремонтной мастерской

Оборудование рабочего места должно соответствовать указаниям главы VI п. 2; 3.
При отыскании неисправностей рекомендуется придерживаться следующего порядка:
1) Производится замена комплекта ламп на заведомо годный.
2) Производится осмотр монтажа на предмет обнаружения нарушення паек, обрывов, замыканий и т. д.
3) Проверяются режимы ламп радиоприемного устройства в соответствии с таблицей № 7.
4) Проверяются усиления радиоприемника покаскадно, в соответст-

Проверяются усиления радиоприемника покаскадно, в соответствии с таблицей № 5.

# Чувствительность радиоприемника по каскадам при настройке на частоту 2,15 Мгц

	on naciponae na 4acioty 2,10	
NeNe n/n	Место измерения	Чувстви- тельность тракта (мкв) при Ивых=15 в
1	На входе	2
2	На сетке І УВЧ	10
3	На сетке II УВЧ	20
4	На смесителе по промежуточ- ной частоте	39
5	На сетке І УПЧ	500
6	На сетке ІІ УПЧ	2500
7	На сетке III УПЧ	50000
8	На сетке УНЧ	300000
	1	I

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в таблице величины чувствительности радиоприемника по каскадам даны ориентировочно.

Проверка по п. п. 2, 3 и 4 позволяет выявить неисправный узел ра-диоприемного устройства. Затем нужно проверить по очереди элементы именно этого узла и устранить неисправность или путем замены некаче-ственной детали или путем исправления монтажа и подрегулировки. При ремонте съслуст в ряде случаев применять разъем радиоприемиха на блоки, что облегчает устранить повреждения. Съем блоков рекомендуется производить, руководствуясь схемой междублочных соединений (рис. 60).

В процессе ремонта может потребоваться подстройка контуров промежуточной и высокой частоты.

Регулировку контуров производить в соответствии с инструкцией по регулировке (см. гл. Vi п. 5).


Все контура в радиоприемнике запаяны, поэтому перед регулировкой следует распаять заглушки контуров, растворителем смыть краску, контрящую сердечники катушек и роторы триммеров и произвести необходимую подстройку. мую подстройку.

После окончания регулировки следует вновь закрасить сердечники катушек и роторы триммеров нитрокраской (быстросохнущей) и запальть заглушки контуров.

Подстраивать контура I гетеродина не рекомендуется.

Для облегчения нахождения наиболее часто встречающихся неисправностей приводится таблица № 19.

# 3. Измерение режимов ламп и величин напряжения в характерных точках схемы (цоколевка ламп рис. 59)



Измерение анодного, экранного и катодного напряжений производится относительно корпуса радиоприемника.

Напряжение накала ламп измеряется между выводами накала Для всех измерений можно использовать прибор типа TT-1. Потребление энергии и режимы ламп даны в таблицах №№ 6 и 7.

Таблица № 6

Потребление энергии радиоприемным устройством «УС-8» и «УС-8К» при номинальном напряжении питания

The state of the s

при номинальном мапримент	
Потребление по переменному току	1,1 a
Потребление по постоянному току	0,2 a
Потребление по постоянному току в момент переключения поддиапазонов	2,2 a
Потребление по постоянному току в момент переключения пультов управления и поддиапазо-	до 7 а
нов	

Таблица № 7

Режимы ламп радиоприемного устройства «УС-8» и «УС-8К»

	при номинальном напряжении питания									
- 4	Номер, тип	Анод		Ka	Катод		Экран. сетка		кал	Приме-
NeNe n/n	лампы	гнездо	напр.	сневло	напр.	гнездо	напр.	гнездо	напр.	чание
1	Л1 6К4П	5	170	2	1,5	6	60	3-4	6,3	
2	Л2 6К4П	5	180	2	0,6	6	40	3-4	6,3	
3	лз 6ж2П	5	140	2	1,1	6	50	3-4	6,3	
4	л4 6Ж1П	5	110	-	-	6	110	3-4	6,3	
5	Л5 6К4П	5	185	2	2,2	6	60	3-4	6,3	
6	Л6 6К4П	5	185	2	1,5÷4,5	6	<b>6</b> 5	3-4	6,3	
7	л7 6Ж1П	5	150	2	1,4	6	65	3-4	6,3	
8	Л9 1/2 6Н1П	1	150	3	45	-	-	4-5	6,3	
9	Л10 1/2 6Н1П	1	130	3	2,5	-	-	4-5	6,3	
10	Л10 1/2 6Н1П	6	200	8	40	-	-	-	-	
11	ли 6ПП	1	160	3	6,8	2	160	4-5	6,3	
12	Л12 6Ж2П	5	150	-	-	6	25	3-4	6,3	
13	л13 6Ж1П	5	150	2	0+5	6	350	3-4	6,3	
14	Л14 1/2 6Н1П	1	40	3	0,8	-	-	4-5	6,3	
15	Л14 1/2 6Н1П	6	100	8	1.9	-	-	-	-	
16	л15 6Ж1П	5	50	7	2,3	6	90	3-4	6,3	
17	Л16 6П1П	1	170	3	-20,5	2	180	4-5	6,3	
	1	1	1	i	1	1	i	i .	1	ı

ПРИМЕЧАНИЕ: І. Указанные напряження намеряются в режиме «ТЛГ без АРУ», регультор «РГ и РУ» в крайнем правом положення. Напряжения на катоде и экранной сетяе 113 даны при крайних положеннях сопротивлений Яс 22 и R5». 2. Напряжение на катоде лампы Лб дано при крайних положеннях сопротивления R-21 и R5». 2. R напряжение на катоде лампы Лб дано при крайних положениях сопротивления R-10. При измерении режима ламп рекомендуется пользоваться переходными колод-

ками. 4. Отклонение напряжения от указанных в таблище не должно превышать  $\pm 20\%$ .

Таблица № 8

Величины напряжения в характерных точках схемы

№№ п/п	Характерные точки	Замеряется между точками	Напряже- ние в вольтах
1	Общий плюс	Точка 2 дросселя Др6-1— кор- пус	225
2	Напряжение на экранном дели- теле	Между лепестком электролити- ческого конденсатора С0-13— к <b>е</b> рпусом	70
3	Общий минус	Точка 7 трансформатора Тр6-1 — корпус	30
4	Напряжение возбуждения сель- синов мотора ДРК-627 (М4-1) и мотора ДИД-0,5 (М0-1)	Точка 5 трансформатора Тр6-1 — корпус	30
5	Напряжение возбуждения мо- тора ДИД-0,5 в ЭДУ (М4-2)	Контакт 4 двигателя М4-2 — корпус	6 ÷ 25
6	Напряжение на моторе М1-1	Точка 7 — планки П1-2 и точки 6—5—4—3—2 в момент пере- ключения	27
7	Напряжение задержки без сиг- нала при максимальном уси- лении	Контакт 7 переходной планки ПЗ-1 — корпус	10÷40

# 4. Проверка основных цепей элементов радиоприемного устройства

4. проверка основных цепея элементов радиоприемного устройства
Проверка цепей радиоприемного устройства производится для выявления правильности величин элементов схемы, а также правильности монтажа. Поэтому, в зависимости от состояния радиоприемного устройства, производят либо полную проверку цепей (после крупного ремонта, при котором с изделия снималось большое количество узлов и деталей), либо частичную проверку цепей ремонтировавшегося участка или узла, входящего в радиоприемное устройство, соответствие которого принципиальной схеме внушает сомиение.

Проверка цепей блоков радиоприемного устройства производится путем измерения величии сопротивлений между точками, указанными в табаниах №№ 9, 15, 16, 17, 18. Цепи проверяются с помощью приборатила ТТ-1 или какого-либо другого аналогичного прибора.

При проверке радиоприемника, блока питания, пульта управления и т. д. все соединительные кабели должны быть отключены.

Все обозначения в таблицах даны согласно монтажной и принципиальной схемам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в поонессе пемонта радиоприемника выбоботи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в процессе ремонта радиоприемника выявилась необходимость снять входящий в него узел, то после ремонта правильность монтажа проверяется непосредственно в узяе по табляцам №№ 10, 11, 12, 13, 14.

and the state of t

Таблица № 9 Величина сопротивлений цепей радиоприемника (см. схему междублочных соединений, рис. 60)

-				
NeNe n/n	Первая точка	Вторая точка	Сопротивление в омах	Допуск в % %
i	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 1	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 7	1950 <b>0</b>	±20%
2	Штенсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 1	Корпус	22000	±10%
3	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 2	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 1	Õ	
4	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 3	Планка с контактамч поз. П2-1 контакт 2	0	
5	Штепсельный разъем поз. ШО-1 гнездо 4	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 12	0	
6 -	Штепсельный разъем поз. ШО-1 гнездо 4	Конденсатор поз. C0-15 контакт 2	0	
7	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 5	Корпус	700	±10%
8	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 6	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 1	0	
9	Штепсельный разъем поз. ШО-1 гнездо 7	Планка с контактами поз. П1-2 контакт 7	0	
10	Штепсельный разъем поз. ШО-1 гнездо 7	Планка с контактамы поз. П1-2 контакт 1	700	± 10%
11	Штепсельный разъем поз.; Ш0-1 гнездо 8	Мотор поз. М0-1 кон- такт 4	. 0	
12	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 9	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 8	0	
13	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 11	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 5	0	
14	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 10	Корпус	350	±10%
15	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 13	Корпус	0	
16	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 14	Планка с контактам: поз. П1-2 контакт 2	o	
17	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 15	Планка с контактами поз. П1-2 контакт 3	0	
18	Штепсельный разъем поз. ШО-1 гнездо 16	Планка с контактами поз. П1-2 контакт 4	0	
19	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 17	Планка с контактами поз. П1-2 контакт 5	0	
		l	1	•




Рис. 60. Схема междублочных соединений в радиоприемнике

. ,	garan da da da da da da da da da da da da da	garanti da karanti yang mengang beranda da karanti da karanti da karanti da karanti da karanti da karanti da k	prompe is groups to	مراكلات بكتمييس
NeNe n/n	Первая точка	Вторая точка	Сопротивление в омах	Допуск в %%
20	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 18	Планка с контактами поз. П1-2 контакт 6	ö	
21	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 19	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 7	120000	± 10%
22	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 20	Планка с контактами поз. П4-3 контакт 2	0	
23	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 21	Планка с контактами поз. П4-3 контакт 4	0 .	
24	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 22	Мотор поз. МО-1 кон- такт б	0	
25	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 23	Планка с контактами поз. П4-3 контакт I	0	
26	Штепсельный разъем поз Ш0-1 гнездо 24	Планка с контактами поз. П4-3 контакт 3	0	
27	Штепсельный разъем поз. Ш0-1 гнездо 25	Планка с контактами поз. П2-1 контакт 6	0	
28	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 5	Мотор поз. М0-1 кон- такт 1	0	
29	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 5	Планка с контактами поз. П4-3 контакт 7	1000	±10%
30	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 7	Конденсатор поз. C0-11 контакт 1	0	
31	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 7	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 7	1650	±20%
32	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 7	Лампа поз. Л1 кон- такт 5	12000	±10%
33	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 7	Лампа поз. Л2 кон- такт 5	12000	± 10%
34	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 4	Корпус	0	
35	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 13	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 4	o	
3 <b>6</b>	Штепсельный разъем поз. Ш0-2 штырек 14	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 2	o	
37	Телефонное гнездо поз. ГО-1 контакт 1	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт З	0	
38	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 5	Корпус	0	
39	Планка с контактами поз. П2-2 контакт 5	Планка с контактами поз. П1-1 контакт 5	0	
40	Планка с контактами поз. П2-2 контакт 7	Планка с контактами поз. П1-1 контакт 3	0	
l				

	A Commence of the Commence of			1
NeNe n/n	Первая точка	Вторая точка	Сопротивле- ние в омах	Допузк в %%
41	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 6	Планка с контактами поз. П1-1 контакт 6	0	
42	Планка с контактами поз. П1-1 контакт 7	Конденсатор поз. C0-13 контакт 1	0	
43	Планка с контактами поз. П2-1 контакт 4	Корпус	3300 <b>÷</b> 0	Зависит от
14	Планка с контактами поз. П4-1 контакт 1	Планка с контактами поз. 174-3 контакт 10	0	RO-10
<b>4</b> 5	Планка с контактами поз. П4-1 контакт 2	Планка с контактами поз. П4-3 контакт 9	0	
46	Планка с контактами поз. П4-1 контакт 3	Планка с контактами поз. П4-3 контакт 6	0	
47	Планка с контактами поз. П4-1 контакт 4	Планка с контактами поз. П4-3 контакт 5	0	
8	Неоновая лампочка поз. НЛ-2 контакт 2	Корпус	0	
9	Конденсатор поз. C0-13 контакт 2	Корпус	0	
0	Конденсатор поз. C0-1 контакт 1	Корпус	1000000	±10%
1	Планка с контактами поз. П4-3 контакт 8	Қорпус	0	
2	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 1	Планка с контактами поз. П2-2 контакт 2	0	
3	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт З	Планка с контактами поз. П2-2 контакт 4	0	
54	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 5	Планка с контактами поз. П2-2 контакт 6	0	
55	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 7	Планка с контактами поз. П2-2 контакт 8	0	-
56	Планка с контактами поз. П2-1 контакт 7	Планка с контактами поз. П1-1 контакт 8	0	
E.7	Планка с контактами поз. П2-1 контакт 5	Планка с контактами поз. П1-1 контакт 6	0	
58	Планка с контактами поз. П2-1 контакт 1	Планка с контактами поз. П1-1 контакт 2	0	
9	Барабанный переклю- чатель контакт 13	Лампа поз. Л4 кон- такт 2	0	
60	Барабанный переклю- чатель контакт 14	Монтажная планка поз. МП1-3 контакт 10	70	
61	Барабанный переклю- чатель контакт 16	Лампа поз. ЛЗ кон- такт 1	0	

			1	
NeNe n/n	Первая точка	Вторая точка	Сопротивление в омах	Допуск в %%
62	Барабанный переклю- чатель контакт 17	Земляной лепесток поз. ЗЛ1-4	0	
63	Барабанный переклю- чатель контакт 18	Лампа поз. Л2 кон- такт 5	0	
64	Барабанный переклю- чатель контакт 20	Земляной лепесток поз. 3Л1-2	0 .	
65	Барабанный переклю- чатель контакт 21	Лампа поз. Л1 кон- такт 5	0	
66	Барабанный переклю- чатель контакт 23	Монтажная планка поз. МП1-1 контакт 4	0	
67	Бронированная оплет ка проводов 0-54, 0-55, 0-59, 0-60	Земляной лепесток поз. 3Л0-2	0	
68	Конденсатор поз. C0-8 контакт 1	Конденсатор поз. С0-8 контакт 2	U	
69	Конденсатор поз. СО-8 контакт 3	Конденсатор поз. С0-8 контакт 4	0	
70	Конденсатор поз. C0-8 контакт 4	Барабанный переклю- чатель контакт 3	0	
71	Конденсатор поз. C0-8 контакт 2	Барабанный переклю- чатель контакт 2	0	
72	Конденсатор поз. C0-7 контакт 3	Барабанный переклю- чатель контакт 4	0	
73	Конденсатор поз. C0-7 контакт 1	Конденсатор поз. С0-7 контакт 2	0	
74	Конденсатор поз. C0-2	7 Барабанный переклю- чатель контакт 5	0	
75	Конденсатор поз. СО-18 контакт 2	Конденсатор поз. C0-14 контакт 2	0	
76	Земляной лепестоп	Барабанный переклю- чатель контакт 5	0	
77	Земляной лепестоп	К Барабанный переклю- чатель контакт 9	0	
78	Земляной лепесто	к Барабанный переклю- чатель контакт 11	0	
78	Конденсатор поз. C0- контакт 1	5 Конденсатор поз. С0-5 контакт 2	0	
80	Конденсатор поз. C0- контакт 2	5 Барабанный переклю- чатель контакт 8	0	
81	Конденсатор поз. СО- контакт 3	5 Барабанный переключатель контакт 7	О О	

NèNè n/n	Первая точка	Вторая точка	Сопротивле- ние в омах	Допуск в %%
82	Конденсатор поз. C0-3 контакт 2	Барабанный переклю- чатель контакт 11	0	
83	Конденсатор поз. С0-3 контакт 3	Барабанный переклю- чатель контакт 10	0	
84	Бронированная оплег- ка проводов 0-54, 0-55, 0-59, 0-60		0	
85	Барабанный переклю- чатель контакт 12	Конденсатор поз. C0-1 контакт 2	0	

Таблица № 10

# Величина сопротивлений цепей блока высокой частоты (Электромонтажная схема, рис. 61)

Величина сопро-тивления Точки, между которыми проверяется сопротивление NeNe n/n Приме-чание допуск % % Первая точка Вторая точка 1 Планка с контактам поз. П1-1 контакт 2 Лампа поз. Л5 кон такт 5 2 Лампа поз. Л1 кон такт 4 0 Планка с контактам 103. П1-1 контакт 4 Корпус 0 Планка с контактам поз. П1-1 контакт 5 Лампа поз. Л1 кон-гакт 3 0 Планка с контактам поз. П1-1 контакт 5 Конденсатор поз. С1-97 контакт 2 0 ±10% 5600 om Лампа поз. ЛЗ кон такт 2 Корпус Планка с контактам поз. П1-1 контакт 6 . Лампа поз. Л4 кон-такт 6 11000 ом ±16% Лампа поз. ЛЗ кон гакт 5 Планка с контактам поз. П1-1 контакт 6 56000 ом ±10% Лампа поз. Л1 кон гакт б ±10% 2200 ом Планка с контактам поз. П1-1 контакт 7 Лампа такт б 10 ±10% 33000 ом Планка с контактам поз. П1-1 контакт 7 Лампа поз. ЛЗ кон такт 6 11 15000 ом ±10%

Допуск в %%

ца № 10

Примечание

Рис. 61. Схема монтажная, Блок высокой частоть

Spritted Conv. Approved for Balance 2014/02/44 - CIA BDB92 00029B004800240004 0


1/1		Точки, между которыми проверяется сопротивление						Приме-
No.	Первая точке	Втој	ая то	очка		номинал	допуск в %%	чание
12	Планка с контактами поз. П1-1 контакт 7	Лампа такт б	поз	Л5	кон-	2200 ом	± 10%	
13	Планка с контактами поз. П1-1 контакт 8	Лампа такт [	поз.	лі	кон-	0,2 мом	±10%	
14	Планка с контактами поз. ПІ-1 контакт 8	Лампа такт І	поз.	Л2	кон	0,2 мом	±10%	
15	Планка с контактами поз. ПІ-1 контакт 8	Лампа такт 1	поз.	Л5	кон-	0,1 мом	±10%	
16	Монтажная планка поз. МПІ-1 контакт 2	Лампа такт 7	поз.	Л١	кон-	200 см	±10%	
17	Фильтр-пробка поз ФП контакт !	Корпус				0		
18	Лампа поз. Л2 кон- такт 2	Корпус				220 ом	±10%	
19	Ламиа поз. Л5 кон- такт 2	Корпус				680 ом	±10%	
20	Конденсатор поз. С1-21 контакт 2	Корпус				0		
21	Конденсатор поз. С1-97 контакт 2	Корпус				∞ .		

Таблица № 11

Величина сопротивлений цепей блока промежуточной частоты

	(Электромонтажная схема, рис. 62)								
NeNe n/n	Первая точка Вторая точка		Величина сопротивле- ния	Допуск в %%	Приме- чание				
1	Планка с контактами поз. П2-1 контакт 1	Планка с контактами поз. П2-1 контакт 5	12000 os	± 10%					
2	Планка с контактами поз. П2-1 контакт 2	Монтажная планка поз. МП2-2 контакт 2	0						
3	Планка с контактама поз. П2-1 контакт 3	Корпус	0						
4	Планка с контактами поз. П2-1 контакт 4	Лампа поз. Л6 гнез- до 2	470 ом	± 10%					
5	Планка с контактами поз. П2-1 контакт 5	Монтажная планка поз. МП2-3 контакт 1	0						
6	Планка с контактами поз. П2-1 контакт 5	Лампа поз. Л7 гнез- до 6	200000 ом	±10%					

Приме-чание n\π ₫N₫N Допуск в % % Первая точка Вторая точка Планка с контактами дампа поз. Л7 гнет поз. П2-1 контакт 5 до 5 20000 ом ±10% Лампа поз. Л6 гнез до 5 Планка с контактами 103. П2-1 контакт 5 12000 ом Планка с контактами Планка с контактам поз. П2-1 контакт 5 поз. П2-2 контакт 6 250 ом ±1.)% Планка с контактами Корпус поз. П2-1 контакт 6 250 ом ₹ 10% 11 Планка с контактами Корпус поз. П2-2 контакт 1 500 ом ± 10% 12 Планка с контактами Корпус поз. П2-2 контакт 3 47000 om  $\pm\,10\,\%$ 13 Корпус Планка с контактами 103. П2-2 контакт 2 100000 ом ±10% Лампа поз. Л7 гнез- Корпус Лампа поз. Л7 гнез- Корпус до 2 390 ом ± 10 % Планка с контактами Лампа поз. Л8 гнез-103, П2-1 контакт 7 до 7 ±10% 390000 ом 0 17 Монтажная планка Корпус 103. МП2-4 контакт 8 Конденсатор поз. С2-23 Корпус контакт 1 Контакт 1
Планка с контактами
лоз. П2-1 контакт 8
Планика с контактами
лоз. П2-2 контакт 4
Планика с контактами
лоз. П2-2 контакт 5
Ламиа поз. Л6 гнезлоз. П2-2 контакт 7
Ламиа поз. Л6 гнезлоз. П2-2 контакт 7 ±10% 20 180000 ом 21 0 22 0 пол. ПІ2-2 контакт 7
Планка с контактаки
пол. ПІ2-2 контакт 8
до 5
Реле пол. Р2-3 контакт 3
Реле пол. Р2-2 контакт 3
Реле пол. Р2-2 контакт 3
Собразования пол. МП2-2 контакт 5
Контакт 5
Контакт 5
Контакт 2 0 25 0 Кварц поз. «КВ» кон-гакт 2 Реле поз. Р2-1 кон-такт 5 26 0 Кварц поз. «КВ» кон-такт 1 Фильтр промежуточ-ной частоты поз. ФПЧ-11 контакт 5



 $|\hat{\Gamma}_{\rm R}| \geq 2 ||\hat{\Gamma}|| \ll \epsilon_{\rm S}$  межу бото й частоты. Схема: «дектромонтажная

Таблица № 12 Величин₄ сопротивления цепей блока низкой частоты (Электромонтажная схема, рис. 63)

	(Электр	омонтажная схема, ри	c. 63)	
NeNe n/n	Первая точка	Вторая точка	Величина сопротивления	Допуск в %%
1	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт I	Лампа поз. Л9 гнез- до 2	0	
2	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 2	Корпус	0	1
3	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 3	Лампа поз. Л10 гнез- до 7	0	
4	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 5	Конденсатор поз. С3-12 контакт 2	0	
5	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 6	Лампа поз. Л10 гнез- до 6	0	
6	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 6	Лампа поз. Л9 гнез- до 1	6800 ом	±10%
7	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 6	Конденсатор поз. С3-6 контакт 2	220∹0 ом	±10%
8	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 6	Лампа поз. Л10 гнез- до 1	37000 ом	±20%
9	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 7	Лампа поз. Л10 гнез- до 8	0	
10	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 1	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 3	1230 om	±20%
11	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 2	Лампа поз. Л9 гнез- до 4	0	
12	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 2	Конденсатор поз. СЗ-22 контакт 2	0	
13	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 2	Лампа поз. Л10 гнез- до 5	0	
14	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 4	Конденсатор поз. СЗ-24 контакт 2	0	
15	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 4	Лампа поз, Л9 гнез- до 5	0	
16	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 4	Лампа поз. Л10 гнез- до 4	0	
17	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 5	Конденсатор поз. С3-23 контакт 2	390000 ом	± 20 %
18	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 6	Лампа поз. Л11 гнез- до 4	0	
19	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 7	Лампа поз. Л11 гнез- до 9	0	
	'	. 1	. '	81

NèNe n/n	Первая точка	Вторая точка	Величина сопротивления	Допуск в %%
20	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 7	Лампа поз. Л11 гнез- до 6	250 ом	±10%
21	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 8	Лампа поз. Л11 гнез- до 5	0	
22	Корпус	Лампа поз. Л11 гнез- до 7	470000 om	±10%
23	Корпус	Монтажная планка поз. МПЗ-3 контакт 9	190000 ом	±20%
24	Корпус	Лампа поз. Л9 гнез- до 3	5600 ом	±10%
25	Корпус	Лампа поз. Л10 гнез- до 2	470000 cm	±10%
26	Корпус	Лампа поз. Л10 гнез- до 3	1000 ом	±10%
27	Корпус	Лампа поз. Л11 гнез- до 3	220 on	±10%
	•	1,000		ца№ 13

Таблица №

Величина сопротивлений цепей блока II гетеродина

		(Электромонтажная схема, рис. 64)			
W. W.	н Первая точка Вторая точка		Величина сопротивления	Допуск в %%	
	1	Провод 3-23	Лампа поз. Л13 гнез- до 6	0	
:	2	Провод 3-22	Лампа поз. Л13 гнез- до 3	0	
	8	Провод 3-21	Лампа поз. Л13 гнез- до 4	0	
•	4	Провод 3-20	Корпус	0	
	5	Провод 3-19	Корпус	47000 ом	±10%
(	6	Провод 3-18	Лампа поз. Л12 гнез- до 5	52000 ом	±20%
1	7	Провод 3-18	Лампа поз. Л12 гнез- до 6	122000 om	±20%
	8	Провод 3-18	Лампа поз. Л13 гнез- до 5	25300 ом	±20%

Таблица № 12 Величин<sub>~</sub> сопротивления цепей блока низкой частоты

(Электромонтажная схема, рис. 63)

	(======			
ก/น ฟิงษ์ง	Первая точка Вторая точка		ррая точка Величина Доп сопротивления в 9	
1	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 1	Лампа поз. Л9 гнез- до 2	0	
2	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 2	Корпус	0	+
3	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт З	Лампа поз. Л10 гнез- до 7	0	
4	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 5	Конденсатор поз. С3-12 контакт 2	0	
5	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 6	Лампа поз. Л10 гнез- до 6	0	
6	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 6	Лампа поз. Л9 гнез- до 1	6800 ом	±10%
7	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 6	Конденсатор поз. С3-6 контакт 2	220⊲0 ом	±10%
8	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 6	Лампа поз. Л10 гнез- до 1	37000 ом	±20%
9	Планка с контактами поз. ПЗ-1 контакт 7	Лампа поз. Л10 гнез- до 8	0	
10	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 1	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 3	1230 ом	±20%
11	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 2	Лампа поз. Л9 гнез- до 4	0	
12	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 2	Конденсатор поз. СЗ-22 контакт 2	0	
13	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 2	Лампа поз. Л10 гнез- до 5	0	·
14	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 4	Конденсатор поз. СЗ-24 контакт 2	0	
15	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 4	Лампа поз. Л9 гнез- до 5	0	
16	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 4	Лампа поз. Л10 гнез- до 4	0	
17	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 5	Конденсатор поз. СЗ-23 контакт 2	390000 ом	± 20 %
18	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт б	Лампа поз. Л11 гнез- до 4	0	
19	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 7	Лампа поз. Л11 гнез- до 9	0	
ļ				

NeNe n/n	Первая точка	Вторая точка	Величина сопротивления	Допуск в %%
20	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 7	Лампа поз. Л11 гнез- до 6	250 ом	±10%
21	Планка с контактами поз. ПЗ-2 контакт 8	Лампа поз. Л11 гнез- до 5	0	
22	Корпус	Лампа поз. Л11 гнез- до 7	470000 om	±10%
23	Корпус	Монтажная планка поз. МПЗ-3 контакт 9	190000 ом	±20%
24	Корпус	Лампа поз. Л9 гнез- до З	5600 ом	±10%
25	Корпус	Лампа поз. Л10 гнез- до 2	470000 см	±10%
26	Корпус	Лампа поз. Л10 гнез- до 3	1000 ом	±10%
27	Корпус	Лампа поз. Лії гнез- до З	220 ом	±10%

A STATE OF THE STA

Таблица № 13

# Величина сопротивлений цепей блока II гетеродина

(Электромонтажная схема, рис. 64)

			•	
NgNg n/n	Первая точка	Вторая точка	Величина сопротивления	Допуск в %%
1	Провод 3-23	Лампа поз. Л13 гнез- до 6	0	
2	Провод 3-22	Лампа поз. Л13 гнез- до 3	0	
8	Провод 3-21	Лампа поз. Л13 гнез- до 4	0	
4	Провод 3-20	Корпус	0	
5	Провод 3-19	Корпус	47000 ом	± 10%
6	Провод 3-18	Лампа поз. Л12 гнез- до 5	52000 ом	±20%
7	Провод 3-18	Лампа поз. Л12 гнез- до 6	122000 om	±20%
8	Провод 3-18	Лампа поз. Л13 гнез- до 5	25300 ом	±20%




Рис. 63. Монтажная схема блока низкой частоты






Рис. 61. Блок II гетеродина. Схема электромонтажная

NeNe n/n	Первая точка	Вторая точка	Величина сопротивления	Допуск в %%
9	Лампа поз. Л13 гнез- до 7	Корпус	0-470 ом	± 10°%
10	Корпус	Лампа поз. Л12 гнез- до 2	0 .	
11	Корпус	Монтажная планка поз. МПЗ-6 контакт 4	. 0 .	
12	Монтажная планка поз. МПЗ-5 контакт 6	Лампа поз. Л13 гнез- до 1	0	
13	Монтажная планка поз. МПЗ-5 контакт 5	Корпус	0	


Таблица № 14

# Величина сопротивлений цепей блока электродистанционного управления

(Электромонтажная схема, рис. 65)

NeNe n/n	Точки, между которыми проверяется сопротивление		Величина сопротивления		Приме-
	Первая точка	Вторая точка	номинал	Допуск в %%	чание
i	Лампа поз. Л14 гнез- до 2	Двигатель М4-2 кон- такт 5	22 ком	±20%	
2	Лампа поз. Л14 гнез- до 7	Двигатель М4-2 кон- такт 6	22 ком	± 20%	
3	Переходная планка поз. П4-1 контакт 6	Дроссель поз. Др4-1 контакт 1	0		
1	Переходная планка поз. П4-	Лампа поз. Л16 гнез- до 4	0		
5	Переходная планка поз. П4-1 контакт 9	Лампа поз. Л16 гнез- до 3	218 ом	±20%	
5	Переходная планка поз. П4-1 контакт 9	Лампа поз <sub>.</sub> Л16 гнез- до 7	470 ком	±20%	
7	Переходная планка поз. П4-1 контакт 10	Лампа поз. Л16 гнез- до 5	U		
3	Лампа поз. Л14 гнез- до I	Дроссель поз. Др4-1 контакт 4	200 ком	± 20 %	
•	Конденсатор поз. С4-1 контакт 2	Дроссель поз. Др4-1 контакт 4	0		
)	Лампа поз. Л14 гнез- до 3	Корпус	1000 ом	±20%	

n/u		рыми проверяется ивление	Велич сопротив		Приме-
NeNe II	Первая точка	Вторая точка	номинал	Допуск в %%	чание
11.	Лампа поз. Л14 гнез- до 6	Дроссель поз. Др4-1	46,8 ком	±20 %	
12	Лампа поз. Л14 гнез- до 8	Корпус	1000 ом	1 20%	
13	Лампа поз. Л15 гнез- до 1	Корпус	156,5 ком	±20%	
14	Монтажная планка поз. МП4-2 контакт 7	Корпус	182,5 ком	±20%	
15	Лампа поз. Л15 гнез- до 7	Корпус	561 ом	±20%	
16	Лампа поз. Л15 гнез- до 5	Лампа поз. Л15 гнез- до 6	177 ком	±20%	
17	Лампа поз. Л15 гнез- до 6	Конденсатор поз. С4-8 контакт 2	0		
18	Лампа поз. Л16 гнез- до 1	Трансформатор поз. Тр4-1 контакт 3	0		
19	Лампа поз. Л16 гнез- до 1	Монтажная планка поз. МП4-3 контакт 11	0		
<b>2</b> 0	Лампа поз. Л16 гнез- до 2	Дроссель поз. Др4-1 контакт 4	3900 ом	±20%	
21	Конденсатор поз. С4-1 контакт 1	Корпус	0		
22	Конденсатор поз. С4-8 контакт 1	Корпус	0		
<b>2</b> 3	Конденсатор поз. С4-10 контакт 1	Трансформатор поз Тр4-1 контакт 2	. 0		
24	Конденсатор поз. С4-10 контакт 2	Переходная планка поз. П4-2 контакт 3	0		
<b>2</b> 5	Переходная планка поз. П4-2 контакт 1, 2	Корпус	0		
<b>2</b> 6	Трансформатор поз Тр4-1 контакт 4	<b>Корпу</b> с	0		
27	Трансформатор поз Тр4-1 контакт 1	. Дроссель поз. Др4- контакт 4	0		
	Тр4-1 контакт 1	контакт 4	- "		



Рас, 35, В. с., Б.Т.У. Схема электромонтажная


Табляца № 15

Величина сопротивлений цепей пульта управления (переключатель рода работ ставится в положение «выкл.», положение переключателя диапазонов соответствует низшей частоте)

(Электромонтажная схема, рис. 66, 67)

	Точки, между кото сопрот	орыми проверяется ивление		Велич сопротив		Приме-
n/n avav	Первая точка	Вторая точк	a	номинал	Допуск в %%	чание
1	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 1	Переключатель В5-8 контакт 1	поз.	0	,	
2	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 2	Переключатель В5-9 контакт 2	поз.	10000 ом	±10%	
3	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 2	Переключатель В5-9 контакт 5	поз.	10000 ом	±10%	
4	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 3	Корпус		0÷7000 ом	±10%	
5	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 4	Корпус		25000 ом	±10%	
<b>6</b> .	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 5	Переключатель В5-4 контакт 4	поз.	0		
7	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 6	Корпус		100 ом	±10%	
8	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 7	Переключатель В5-4 контакт 1	поз.	0		
9	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 7	Переключатель В5-7 контакт 1	поз.	0		
10	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 7	Контактная поз. КП5-2 конта	планка кт 2	0÷90 ом	±10%	В "УС-8"
11	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 7	Переключатель В5-8 контакт 1	поз.	0		
12	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 9	Переключатель В5-6 контакт 2	поз.	0		
13	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 10	Переключатель В5-7 контакт 4	поз.	0		
14	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 11	Корпус		10000÷ 230000 ом	±10%	
15	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 11	Штепсельный Ш5-1 контакт 19	разъем	0÷68000 ом	±20%	
16	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 12	Переключатель В5-9 контакт 1	поз.	0		
17	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 13	Корпус		0 .		
18	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 20	Корпус		150 ом	±10%	
	1					

<u>"</u>	Точки, между кото сопроти	орыми проверяется ивление		Велич сопротив		Приме-
№№ п/п	Первая точка	Вторая точка		номинал	Допуск в %%	чание
19	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 20	Корпус		150 ом	±10%	
20	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 23	Корпус		150 ом	±10%	
21	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 24	Корпус		150 ом	±10%	
22	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 26	Переключатель В5-6 контакт 1	поз.	0		
2.3	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 27	Переключатель В5-5 контакт 1	поз.	0		
24	Переключатель поз. В5-1 контакт 2	Корпус		0		
25	Переключатель поз. В5-8 контакт 3	Сопротивление В5-6 контакт 3	поз.	<b>1</b> 0000 ом	±10%	
26	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 29	Корпус		30 ом	±10%	В"УС-8К° с встав-
27	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 14	Переключатель В5-1 контакт 1	поз.	0		ленными лампами подсвета
28	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 15	Переключатель В5-1 контакт 3	поз.	0		
29	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 16	Переключатель В5-1 контакт 4	поз.	0		
30	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 17	Переключатель В5-1 контакт 5	поз.	0		
31	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 18	Переключатель В5-1 контакт 6	поз.	0		
32	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 8	Переключатель В5-2 контакт 4	поз.	0		
33	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 22	Переключатель В5-2 контакт 1	поз	0		
34	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 25	Тумблер поз. В5-3 такт 2	кон-	1 0		
35	Переключатель поз. В5-2 контакты 2 и 3	Қорпус		0		
	l ·				-	•






Рис. 67. Пульт управления радиоприемного устройства «УС-8К». Схема электромонтажная

Таблица № 16 Пульт управления. Проверка цепей при нажатии тумблера «Подстройка ант.» «вверх—вниз»

u/u	Точки, между кот сопрот	орыми проверяется ивление	ина ивле-	
New	Первая точка	Вторая точка	Величь сопроти ния	Примечание
1	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 8	Корпус	0	При нажатий вверх
2	Штепсельный разъем поз. Ш5-1 контакт 22	Корпус	0	При нажатии вниз

Таблица № 17

#### Величины сопротивлений цепей блока питания

(Электромонтажная схема, рис. 68)

u/u	Точки, между кот сопрот	горыми проверяется гивление		Вели сопроти		Приме-
News n/n	Первая точка	Вторая точка		номинал	допуск в %%	чание
J	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 1	Трансформатор Тр6-1 контакт 10	поз.	0		
2	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 2	Трансформатор Тр6-1 контакт 11	поз.	0		
3	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 3	Трансформатор Тр6-1 контакт 9	поз.	0		
4	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 4	Трансформатор Тр6-1 контакт 2	поз.	. 0		
5	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 5	Трансформатор Тр6-1 контакт 5	поз.	0		
6	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 7	Конденсатор поз. контакт 2	C6-3	0		
i	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 7	Трансформатор Тр6-1 контакт 15	поз.	270 ом	± 10%	
8	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 8	Трансформатор Тр6-1 контакт 1	поз.	0		
9	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 10	Корпус		0		
10	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 12	Корпус		330 ом	±10%	
11	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 12	Конденсатор поз. контакт 1	C6-3	0		
12	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 12	Трансформатор Гр6-1 контакт 7	поз.	0		
!3	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 13	Трансформатор Гр6-1 контакт 16	поз	0		

п/		орыми проверяется ивление		Велич сопротив		Приме-
NgNe n/n	Первая точка	Вторая точка		номинал	допуск в %%	чание
14	Штепсельный разъем поз. Ш6-1 контакт 13	Трансформатор Тр6-1 контакт <b>12</b>	поз.	0	١.	
15	Дроссель поз. Др6-1 контакт 1	Конденсатор поз. контакт 2	C6-2	0		
16	Трансформатор поз. Тр6-1 контакт 3	Қорпус		0		
17	Лампа поз. Л17 гнез- до 2	Трансформатор Тр6-1 контакт 4	поз.	0		
18	Лампа поз. Л17 гнез- до 4	Трансформатор Тр6-1 контакт 8	поз.	0		į
19	Лампа поз. Л17 гнез- до 6	Трансформатор Тр6-1 контакт 6	поз.	. 0		

Таблица № 18

# Величина сопротивлений цепей переключателя пультов управления

( Электромонтажная схема, рис. 69)

Į.	Точки, между кото сопрот	орыми проверяется ивление	Велич сопротив		Приме
№ மி.	Первая точка	Вторая точка	номинал	допуск в %%	чание
1	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 1	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 1	0		
2	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 2	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 2	0		
3	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 2	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 2	0		
4	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 3	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 3	0		
5	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 4	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 4	0		
6	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 5	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 5	0		
7	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 6	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 6	0		
8	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 7	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 7	O		
9	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 8	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 8	0		
10	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 9	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 9	o		

### Вид по стрелке Б







Рис. 68. Блок питания. Схема электромонтажная

п/п	Точки, между кот сопрот	орыми проверяется ивление	Велич сопроти		Приме-
NeNe n/n	Первая точка	Вторая точка	номинал	допуск в	чание
11	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 10	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 10	0		
12	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 11	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 11	0		
13	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 12	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 12	0		
14	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 13	Корпус	0		
15	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 13	Корпус	0		
16	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 14	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 14	0		
17	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 15	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 15	0		
18	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 16	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 16	0		
19	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 17	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 17	0		
20	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 18	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 18	0		
21	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 19	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 19	0		
22	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 20	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 20	0		
23	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 21	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 21	0		
24	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 22	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 22	0		
25	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 23	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 23	0		
26	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 24	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 24	0		
27	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 25	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 25	0		
28	Штепс <b>ельный</b> разъем поз. Ш7-1 контакт 26	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 26	0		
9	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 27	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 27	0		
30	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 27	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 28	6,5 ом		
1	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 28	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 28	0		

п/п	Точки, между кот сопрот	орыми проверяется ивление	Велич сопроти		Приме-
NeN n	Первая точка	Вторая точка	номинал	допуск в %%	чание
32	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 28	Қонденсатор поз. С7-1 контакт 2	10 ом	±10%	
33	Конденсатор поз. С7-1 контакт 1	Корпус	0		
34	Штепсельный разъем поз. Ш7-1 контакт 29	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 29	0		NC-8K
	'	Переключить реле Ра	7-1		
35	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 1	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт !	0		
36	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 3	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 3	0		
37	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 4	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 4	0		
38	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 5	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 5	0		
39	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 6	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 6	0		
40	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 7	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 7	0		
41	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 8	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 8	0		
42	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 9	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 9	0		
43	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 10	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 10	0		
44	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 11	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 11	0		
<b>4</b> 5	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 12	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 12	0		
46	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 13	Корпус	0		
47	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 14	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 14	0		
48	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 15	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 15	0		,
49	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 16	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 16	0		
5 <b>0</b>	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 17	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 17	0		
51	Штепсельный разъем поз. Ш7-2 контакт 18	Штепсельный разъем поз. Ш7-3 контакт 18	0		














Рис. 69- Переключатель пультов управления «УС-8». С






початель пультов управления «УС-8». Схема электромонтажная





# Cevenue no BB









Рис. 70. Переключатель пультов управления «УС-8К». Схема электа



». Схема электромонтажная





УС-8К». Схема электромонтажная

#### Таблица № 19

# Возможные неисправности в радиоприемном устройстве и методы их устранения

В случае отказа в работе радиоприемного устройства из-за неисправностей, устранение которых требует замены узлов и деталей и регулировки радиоприемного устройства, последнее, как правило, должно направыться в ремонтные мастерские.

Наиболее частыми причинами неисправностей радиоприемного устройства являются выходы из строя радиолами. Поэтому прежде всего необходимо убедиться в исправности ламп путем замены их на заведомо исправные и только после этого начинать отыскание других причин неисправностей, руководствуясь нижеследующей таблицей.

NeNe 11/11	Обнаруженный дефект	Возможная причина	Способ устранения
I	При включении радио- приемного устройства после прогрева ламп нет шума в телефонах	Сгорел предохранитель на 2A	Заменить предохра- нитель
2	При включении радио- приемного устройства не горят лампочки подсве- та	Перегорели лампочки подсвета. Нарушен контакт между патроном и корпусом пульта управления	Заменить лампочки подсвета. Восстановить контакт
3	При переключении под- диапазонов горит предо- хранитель питания на 5A	Заедание в механизме переключения, большой «пусковой» ток	Устранить заедание
4	При включении радио- приемного устройства и после прогрева ламп нег шума в телефонах. Пре- дохранитель цел	Неисправна дампа БЦИМ. Нет контакта в разъемах кабелей. Нет контакта в гиездах те- лефона. Обрав наи ко- рого замыжание в цепи телефонов. Неисправна одна из ламп радиопри- емника	Сменить лампу 5144М в блоке питания. До- биться коптатат путем расшрения штирьков на вилках телефонов. Восстановить соедине- ние для устранить ко- роткое замыкание. Вы- нуть радиоприемник я- комуха и, по очереди по одной замненяя дампу канада радиоприемника, найти неисправную, и вместо нее поставить ис- правную лампу
5	После включения ра- диоприемного устройства в телефонах шум есть, приема нет	Обрыв или короткое замыкание в цепи антен- ны	Восстановить соеди- нение или устранить ко- роткое замыкание
6	Приема нет. В телефо- нах прослушивается сла- бый уровень шумов	Не работает первый ге- теродин	Сменить лампу I гете- родина


№Ме п/п	Обнаруженный дефект	Возможная причина	Способ устранения
7	При переходе в теле- графный режим не уве- личивается уровень шу- мов	Не работает второй гетеродин. Сбита частота второго гетеродина	Сменить лампу вто- рого гетеродина. Произ- вести подстройку
8	При переходе в узкую полосу не уменьшается уровень шумов, не слы- шен щелчок реле	Обрыв обмотки реле переключения полосы	Заменить реле
9	Шумы в телефонах есть. При вращении подстроечного конденсатора входа нет максимума шумов	Закорочен конденсатор подстройки антенны	Устранить замыкание пластин триммера
10	Невозможна настрой- ка на корреспондента, в телефонах нормальные шумы	Неисправна лампа 6Ж1П (Л15). Неисправ- на лампа 6П1П (Л16). Обрыв в цепях обмотки мотора ДРК-627	Сменить неисправные лампы. Восстановить соединение
11	При настройке на сиг- нал в телеграфном режи- ме тон изменяется скач- ками	правен стабилитрон ДЗ или Д4	Проверить цепи точного сельсина. При обнаружении обрыва устранить его. Сменить неисправный стабилитрон
12	Тон телеграфного сиг- нала непрерывно изме- няется	Обрыв в цепи тахоге- нератора ДИД-0,5 (М4-2)	Устранить обрыв
13	При включении радно- приемного устройства система ЭДУ не приво- дит агрегат переменных кондексаторов в согласо- ванное положение со шкалой настройки	Не работает синхрони- зирующий каскад. Неис- правен стабилитрон Д1 или Д2	Сменить лампу Л14. Проверить целость цепей синхронизирующего кас-када. Сменить неисправный стабилитрон
14	При переключении с одного пульта управления на другой не работает радиоприемное устройство	ния переключающего реле P7-1, неисправность	цепи питания реле. Про-
15	При переключении с одного пульта управления на другой не работает один из органов управления	тельных кабелей	Проверить целость целей и устранить повреждения
	1	•	•

1


ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ СХЕМАМ РАДИОПРИЕМНОГО УСТОРОЙСТВА «УС.9» И «УС.9К»

ГОСТ, ВТУ,. нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
OXO467.004 TV	Сопротивление ВС-0,25-1-1±10%		-	
OXO467.003 TV	Сопротивление МЛТ-0,5-12.000±10%		-	- Park
OXO467.003 TV	Сопротивление МЛТ-0,5-12.000±10%		-	
O/XO467.003 TV	Сопротивление МЛТ-2-3.000±10%		_	
OXO467.003 TV	Сопротивление МЛТ-2-39.000±10%		-	
OXO467.003 TV	Сопротивление МЛТ-1-22.000±10%		_	
OЖO467.003 TV	Сопротивление МЛТ-2-3.000±10%		-	
OXO467.003 TV	Сопротивление МЛТ-2-39.000±10%		-	
OXO467,003 TV	Сопротивление МЛТ-0,5-100.000±10%		-	
FOCT 5574-60	Сопротивление СП-1-ОС-3.12-IV-А-2 вт-3,3 к		-	
OXO467.003 Ty	Сопротивление МЛТ-0,5-100±10%			
ME4.652.057	Конденсатор подстроечный	8 ÷ 75 nd		:
OXO462.022 TV	Конденсатор МБГП-2-400-1-(50 мм) +10%	-		
	Конденсатор переменный	14±915 mb		
OXO461.015 TV	Конденсатор КСО-2-500-А-1.000+10%	DII 017 . 1.		
	Конденсатор переменный	14÷915 nd		
OXO461.015 TV	Конденсатор КСО-2-500-А-1.000-+10%			


#### СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



### ическая радиоприемного устройства "ус-8"



# ическая радиоприемного устройства "Ус-8"






Рис. 71






Рис. 71

# СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РА



# `РИЧЕСКАЯ РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА "УС-8K"







Рис. 72



Поэ. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
C0-7		Конденсатор переменный	14÷215 пф	1	
C0-8	ĺ	Конденсатор переменный	24÷226 пф	1	
C0-9*	ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-3в-M700-5,1±5%-3		ı	
C0-10*	HOЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-3в-М47-10±10%-3		1	
C0-11	ОЖО464.006 ТУ	Конденсатор КЭГ-1-Б-300-15 ом		1	
C0-12	ОЖО464,006 ТУ	Конденсатор КЭГ-1-Б-300-15 ом		1	
C0-13	ОЖО464,006 ТУ	Конденсатор КЭГ-1-Б-300-15 ом		1	
C0-14	ОЖО464,006 ТУ	Конденсатор КЭГ-1-В-50-50 ом		1	
C0-15	ОЖО464,006 ТУ	Конденсатор КЭГ-1-В-50-50 ом		τ	
C0-16	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-А-6.800±10%		1	
C0-17	ОЖО464.006 ТУ	Конденсатор КЭГ-1-Б-300-15 ом		1	
нлі .	ТУ-1-3-19 б, в	Неоновая лампа МН-6		1	
НЛ2	ТУ-1-3-19 б, в	Неоновая лампа МН-7		1	•
P0-1	РФ4.523.000 ТУІ	Реле РСМ-2	i	1	
MO-1	ту мап	Двигатель ДИД-0,5 (с модулем 0,3)		1	
K0-1	ИЕ6.625.005	Клемма пружинная		1	
K0-2	ИЕ6.625.003	Клемма «земля»		1	
Γ0-1	НИЕ6.604.002	Гнездо штепсельное IX тип		1	
Ш0-1	ВЛО364.002 ЧТУ	Разъем штепсельный ШР48У26НГ2		1 -	
Ш0-2	ВЛО364.002 ЧТУ	Разъем штепсельный ШРЗ2У14НШ5		1	

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
		БЛОК ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ			
RI-I	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-200.000±10%		1	
R1-2*	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-200±10%		1	
R1-3	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-02,5-1-2.200±10%		1	
R1-4	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-200.000±10%		1	
R1-5*	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-220±10%		i	
R1-6	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление MЛТ-0,5-33.000±10%		1	
R1-7	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-300.000 ± 10 %	1	1	
R1-8	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-560±10%		1	
R1-9	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-15.000 1-10 %		1	
R1-10	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-1-33.000 + 10%		1	
R1-11	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-2-11.000±10%		1	
R1-12	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивелние МЛТ-0,5-56.000-10%		1	
R1-13	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-100.000 ±10%	1	1	
R1-14*	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-1.000±10%		1	
R1-15	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-2.200 ± 10%		1	
R1-16	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-3.000±10%	1	1 1	
R1-17	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление MЛТ-0,5-200±10%	11	1	
R1-18	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление MЛТ-0,5-150±10%	F'	1	




Рис. 73, Комплект кабелей для однощиткового варианта «УС-8». Схема электрическая





Рис. 74. Комплект кабелей для одвощиткового варианта «УС-8К», Схем» - электраческая

	1	- Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/14 : CIA-RDP82-00038R001600240001-9				
Поз. обозн.	ГОСТ, <b>ВТУ,</b> нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечани <b>е</b>	
R1-19	ОЖО467.00 <b>4 ТУ</b>	Сопротивление BC-0,25-1-82±10%		1		
R1-20	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-56±10%	i	1		
R1-21	ИЕ5.634.006	Сепротивление опрессованное	8 ом	1		
R1-22	ИЕ5.634.006	Сопротивление опрессованное	8 ом	1		
R1-23	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-39±10%	0 0	1		
R1-24	ОЖО467.004 Т <b>У</b>	Сопротивление BC-0,25-1-39±10%		1		
R1-25	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-56±10%	ļ	1	•	
C1-1	ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-4а-М47-91±5%-3	ŀ	1		
C1-2	НОЖ0.005.002 ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-B-51±10%		1		
C1-3	ОЖО461.015 <b>ТУ</b>	Конденсатор КСО-2-500-A-1.000±10%	1	1		
C1-4	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1		
C1-5	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1		
C1-6	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-2-500-А-1.000±10%		1		
C1-7	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1		
C1-8	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%	•	1		
C1-9	FOCT 7159-61	Конденсатор KT-2a-M47-10±10%-3		1		
C1-10	НОЖ0.005.002 ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1		
C1-11	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1		
C1-12	ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-3в-M47-100±10%-3		ı		
C1-13	НОЖ0.005.002 ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-А-6.800+10%		1		

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
C1-14	FOCT 7159-61	Конденсатор KT-4a-M47-39±10%-3		1	
C1-15	НОЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-4a-M47-39±10%-3		1	
C1-16	НОЖ0.005.002 ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1	
C1-17*	ΓΟCT 7159-61	Конденсатор КТ-2a-M47-3,9±10%-3		1	
C1-18	НОЖ0.005.002 ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%	į į	1	
C1-19	ГОСТ 7159-61	<b>Конденсатор КТ-4а-М47-39±10%-3</b>	İ	1	
C1-20	НОЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-4a-M47-39±10%-3		1	
C1-21	НОЖ0.005.002 ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-2-400-0,25±10%		1	
C1-22	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1	
C1-23	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-А-6.800±10%		1	
C1-24*	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-B-91+10%		1 1	
C1-25*	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-B-91±10%	1	1	
C1-26*	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-B-51±10%	.	1	
C1-27*	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-B-51±10%		1	
C1-28	FOCT 7159-61	Конденсатор КТ-4a-M47-91 ± 5%-3		1	
C1-29	НОЖ0.005.002 ИЕ4.652.035	Конденсатор с фланцем	1,5÷15 пф	1	
C1-30	ИЕ4.652.035	Конденсатор с фланцем	1,5÷15 пф	1	
C1-31	ИЕ4.652.035	Конденсатор с фланцем	1,5÷15 пф	1	
C1-32	ИЕ4.652.035	Конденсатор с фланцем	1,5÷15 пф	1	



шезэпкзонг-т /колодка/ шР55П 30НГ1 /встабка/ W5-1 Ш7-1 <u>Jocumnaeur</u> Kyga Назначение цепи. nocmymcrem Ngga Назначение цепи Ш7-1/1 тлф спу тлф. спу ш7-1/2 тлф спу, тлф пульт W5-1/1 тлф спу,тлф пульт LU5-1/2 ш7-1/3 ррч 3 ррч ш7-1/4 ВСЭБУЖОВЕНИЕ НО РЕЛЕ

ТЛІГ-ТЛОФ

БОПОР СЕЛЬСИНО МОЧНО20 И ГРИЙОВО СЛЕЖЕНИЯ

БОПОР СЕЛЬСИНО МОЧНО30 И ГРИЙОВО СЛЕЖЕНИЯ

БОЗБУЖОВО СЛЕЖЕНИЯ

БОЗБУЖОВО СЛЕЖЕНИЯ

БОЗБУЖОВО СЛЕЖЕНИЯ

БОЗБУЖОВЕНИЯ

7-1/5 W5-1/4 5 С ЯРУ и без ЯРУ 6 РОПОР СЕЛЬСИНА МОЧН 6 20 и грубого слежен 7 +276. Ш5-1/5 ш7-1/6 ш7-1/7 +278 LL3-1/6 W5-1/7 ш7-1/8 . АНТ <sup>"</sup> НИЗ. 115B 400ru ,AHT" HU3. W5-1/8 ш7-1/9 возбуждение на реле С яру и без яру 458 400ru UJ5-1/9 шт-1/10 возвуждение на реле с яру у без яру рег. тона W5-1/10 ш7-1/н Рег. тона Кабель №2 W7-1/12 тлФ пульт 12 W5-1/H Ш7-1/13 12 ТЛФ ПЦЛЬТ ш5-1/12 Земля із Земля ш7-1/14 Переключение диапазонов 14 Ш5-1/13 ц Переключение диапазонов Ш5-1/14 W7-1/15 Переключение диапазонов 15 Гереключение диапазонов 16 ws-1/15 із Переключение диапазонов Ш7-1/16 ω7-1/17 Переключение диапазонов 17 16 Лереключение диапазонов W5∙1/16 ш7-1/18 Гігреключение диапазонов 18 17 Переключение диапазонов W5-1/17 *18 Переключение диапазонов* ш5-1/18 ш7-1/19 19 Рег. тона 19 статор сельсина точно-20 слежсения 20 статор сельсина точно-20 слежения 21 Примечание: ш7-1/20 Примечание:
Кантакты 1.9,13,14,15,16,17,18,26,27,28 штепсельных разъемов шрээпкэднг/ /коладка/ и шрээп эднг I /бстабка/ задельвать проводом впал 0,75мм² контакты 3,4,56,8,10,11,19,20,21,22,23,24,25 задельвать проводом впал 0,35мм², контакты 1,2,12 задельвать проводом впал 0,35мм² 19 Рег. тона W5-1/19 статор Сельсина точ-ного слежения статор Сельсина точ-ного слежения ш5-1/20 W7-1/21 "АНТ" ВЕРЖ. 22 Статор сельсина грубого слёжения 23 Статор сельсина грубого слёжения ш7-1/22 ω5-1/21 "АНТ" ВЕРХ. Статор Сёльсина гру-бого слежения статор сельсина гру-сого слежения LL7-1/23 W5-1/22 ш7-1/24 W5-1/23 W7-1/25 "WUP- 93K" ш5-1/24 W7-1/26 борт-сеть 45в 400гц. W5-1/25 25 "WUP-43K" БОРТ-СЕТЬ 27В ПОСТ.Т. РЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧОТЕЛЯ ПУЛЬТОВ ш7-1/27 26 Борт-сеть 115в. 400 ги W5-1/26 27 борт-сеть пост. т. 28 реле перекрочателя W7-1/28 W5-1/27 W5·1/28






Рис. 75. Комплект кабелей для 2-щиткового варианта «УС-8». Схема электрическай,








Рис. 76. Комплект кабелей для 2-щиткового варианта «УС-8К». Схема электрическая

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
C1-51	ИЕ4.652.035	Конденсатор с фланцем	1,5÷15 пф	1	
C1-52	ИЕ4.652.035	Конденсатор с фланцем	1,5÷15 пф	1	
C1-53*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0,005,002	Конденсатор КТ-2a-M47-3±5%-3		1	
C1-54*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор KT-2a-M47-33±10%-3		1	
C1-55*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-2a-M47-47±10%-3		1	
C1-56*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-2а-М47-43 <u>+</u> 5%-3		١	
C1-57*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-4a-M47-39±10%-3	İ	1	
C1-58*	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-В-82±10%		1	
C1-59*	ОЖО461.015 Т <b>У</b>	Конденсатор КСО-1-250-В-51±10%		1	
C1-60*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-2a-M47-33±10%-3		1	
C1-61*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор KT-4a-M47-39±10%-3		1	
C1-62*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор KT-2a-M47-10±10%-3		1	
C1-63*	ГОСТ 7159-61	Конденсатор KT-2a-M47-2,2±10%-3		1	
C1-64*	НОЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61	Конденсатор KT-2a-M47-2,2±10%-3		1	
C1-65*	HOЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61	Конденсатор KT-2a-M47-6,8±10%-3		1	
C1-66*	HOЖ0.005.002 FOCT 7159-61	Конденсатор КТ-2a-M47-5,1±5%-3	•	1	
C1-67*	HOЖ0.005.002 FOCT 7159-61	Конденсатор КТ-2a-M47-3,5±5%-3		1	
C1-68	НОЖ0.005.002 ИЕ4.652.035	Конденсатор с фланцем	1,5÷15 пф	1	

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
C1-69	ИЕ4.652.035	Конденсатор с фланцем	1,5÷15 пф	1	
C1-70	ИЕ4.652.035	Конденсатор с фланцем	1,5÷15 пф	1	
C1-7/I	ИЕ4.652.035	Конденсатор с фланцем	1,5÷15 пф	1:	
C1-72	ИЕ4.652.035	Конденсатор с фланцем	1,5÷15 пф	1	
C1-73*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-2a-M47-5,1±5%-3		1	
C1-74*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор KT-2a-M47-43±5%-3		1	
C1-75*	ΓΟCT 7159-61	Конденсатор KT-2a-M47-47±10%-3		1	1
C1-76*	HOЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-2а-М47-43±5%-3		1	•
C1-77*	FOCT 7159-61 HOW0.005.002	Конденсатор KT-2a-M47-43±5%-3		1	
C1-78	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-3-200-2×0,5±20%		1/2	
C1-79*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-3в-M47-10±10%-3		1	
C1-80*	FOCT 7159-61 HOW0.005.002	Конденсатор KT-3в-M47-15±10%-3		1	
C1-81*	FOCT 7159-61 HOW0.005.002	Конденсатор КТ-3в-M47-15±10%-3		1	
C1-82*	FOCT 7159-61 HOW0.005.002	Конденсатор KT-3в-M47-22±10%-3		1	
C1-83	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-3-200-2×0,5±20%		1/2	
C1-84*	ОЖО464.004 ТУ	Конденсатор КС-1-500-0-200±5% КС-1-500-0-180±5%		2 1	араллельно -
C1-85*	ОЖО464.004 ТУ	Конденсатор КС-2-500-0-510±5% КС-1-500-0-180±5%		2	<b>Тараллельно</b>
C1-86*	ОЖО464.004 ТУ	Конденсатор КС-2-500-0-470±5%		4	параллельно

î,

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
C1-87*	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-2-500-Г-2.400±5%		1	
C1-88	ИЕ4.652.013	Конденсатор переменной емкости	6-⊹18 пф	1	
C1-89	ИЕ4.652.013	Конденсатор переменной емкости	6÷18 пф	1	
C1-90	ИЕ4.652.013	Конденсатор переменной емкости	6÷18 пф	1	
C1-91	ИЕ4.652.013	Конденсатор переменной емкости	6÷18 пф	1	
C1-92	ИЕ4.652.013	Конденсатор переменной емкости	6÷18 пф	1	
C1-93*	ΓΟCT 7159-61	Конденсатор КТ-3в-M47-56±10%-3		1	
C1-94	НОЖ0.005.002 ИЕ4.652.013	Конденсатор переменной емкости	6÷18 пф	1	
C1-95*	ГОСТ 7159- <b>61</b>	Конденсатор КТ-3в-M700-2,2±10%-3		1	
C1-96	НОЖ0.005.002 ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-2-200-2±20%		1	
C1-97	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-2-200-1±10%		1	
C1-98*	FOCT 7159-61	Конденсатор КТ-3в-М700-2,2±10%-3		1	
C1-99*	НОЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-2a-M700-91±5%-3		1	•
C1-100*	НОЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61	Конденсатор KT-2a-M700-180±10%-3		1	
C1-101*	НОЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61	Конденсатор KT-2a-M700-180±10%-3		1	
L1-1	НОЖ0.005.002 ИЕ5.067.039	Сердечник с катушкой	245 мкгн	1	
L1-2	ИЕ5.067.037	Сердечник с катушкой	250 мкгн	1	
L1-3	ИЕ5.067.041	Сердечник с катушкой	250 мкгн	1	
L1-4	ИЕ5.067.051	Катушка на панели	3,1 мкгн	1 1	

Поз обоз		ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
L1-5		ИЕ5.062.030	Катушка	18 мкгн	I.	
L1-6		ИЕ5.062.028	Қатушка	6,1 мкгн	1	
L1-7		ИЕ5.062.027	Катушка	2 мкгн	1.	
L1-8		ИЕ5.062.0 <b>25</b>	Катушка	0,8 мкгн	1	
L1-9 L1-14	}	ИЕ5.067.052	Катушка на панели	11,8 мкгн 3,3 мкгн	1	
L1-10 L1-15	}	ИЕ5.062.029	Катушка	190 мкгн 16,5 мкгн	1	
L1-11 L1-16	}	ИЕ5.062.024	Катушк <i>а</i>	190 мкгн 5,6 мкгн	ľ	
L1-12 L1-17	}	ИЕ5.062.031	<b>К</b> атушк <b>а</b>	15,5 мкгн 1,8 мкгн	1	
L1-13 L1-18	}	ИЕ5.062.026	Катушка	10,5 мкгн 0,6 мкгн	1	
L1-19 L1-24	}	ИЕ5.067.052	Катушка на панели	11,8 мкгн 3,3 мкгн	1.	,
L1-20 L1-25	}	ИЕ5.062.029	Катушка	190 мкгн 16,5 мкгн	1	,
L1-21 L1-26	}	ИЕ5.062.024	Катушка	190 мкгн 5,6 мкгн	1	2
						à.

_	Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечани <b>е</b>
	L1-22 L1-27 }	ИЕ5.062.031	Катушка	15,5 мкгн 1,8 мкгн	1	
	L1-23 L1-28	ИЕ5.062.026	Катушка	10,5 мкгн 0,6 мкгн	1	
	L1-29	ИЕ5.062.133	Катушка	180 мкгн	1	
	L1-30	ИЕ5.062.119	Катушка с гайкой	15 мкгн	1	İ
	L1-31	ИЕ7.804.032	Катушка с гайкой	9,45 мкгн	1	1
	L1-32	ИЕ7.804.022	Катушка с гайкой	2,25 мкгн	1	! !
	L1-33	ИЕ7.804.021	Катушка с гайкой	0,8 мкгн	1	
	лі	ТС3.300.002 ТУ	Радиолампа 6К4П		1	
	Л2	TC3.300.002 TY	Радиолампа 6К4П		1	}
	лз	ТС3.300.006 ТУІ	Радиолампа 6Ж2П		1	
	Л4	TC3.300.004 TYI	Радиолампа 6Ж1П		1	

4,7 мкгн

Радиолампа 6К4П

Дроссель

Дроссель

Переключатель

Переключатель

Переключатель

Переключатель

Л5

Дp.1-1

Др.1-2 Др.1-3

B1-1

B1-2

B1-3

B1-4

TC3.300.002 ТУ

ИЕ4.750.001

ИЕ4.751.004

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
<b>B</b> 1-5		Переключатель		1	
B1-6		Переключатель		1	
B1-7		Переключатель		1	
B1-8		Переключатель		1	
B1-9		Переключатель		1	
B1-10		Переключатель		1	
B1-11		Переключатель		1	
B1-12		ГІереключатель		1	
B1-13		Переключатель		1	
B1-14		Переключатель		1	
<b>B</b> 1-15		Переключатель		1	
B1-16		Переключатель		1	
B1-17		Переключатель		1	
B1-18		Переключатель		1	
B1-19 B1-20	ИЕ5.060.130	Секция переключателя		1	
B1-21 B1-22	ИЕ5.060.129	Секция переключателя		1	
M1-1	ТУСОРН515.000	Двигатель ДК-1а		1	

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
		блок промежуточно <b>й частоты</b>	1		
R2-1	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-12.000±10%		1	
R2-2	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-390.000±10%		1	
R2-3	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-390.000±10%	1	1	
R2-4*	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-10.000±10%		ŀ	
R2-5	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-750±10%		1	
R2-6	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-100.000±10%		1	`
R2-7	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-470±10%		1	
R2-8	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-300.000±10%		1	,
R2-9	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-2.200±10%		1	
K2-10	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-12.000 <u>±</u> 10%		1	
R2-11	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-180.000 ±10%		1	
R2-12	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-100.000±10%		1	
R2-13	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-470.000±10%		1	
R2-14	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-390±10%		1	
R2-15	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-200.000±10%		1	
R2-16	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-22.000±10%	1	1	
R2-17	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-47.000 ± 10%	1	1	
R2-18	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-180.000±10%	Ì	1	
C2-1*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-2а-M47-5,I±5%-3		r	i

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
C2-2	FOCT 7159-61	Конденсатор КТ-4а-M47-91 <u>+</u> 5%-3		1	
C2-3	НОЖ0.005.002 ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%	i	1	
C2-4*	ГОСТ 7159-61	Конденсатор KT-2a-M47-5,1±5%-3		1	
C2-5	, НОЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-4a-M47-91±5%-3		1	
C2-6	НОЖ0.005.002 ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1	
C2-7*	ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-2a-M47-24±5%-3		1	
C2-8	НОЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61	Конленсатор КТ-2а-М47-15±10%-3	Ì	. 1	
C2-9	НОЖ0.005.002 ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-Г-240±10%		1	
C2-10	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор KCO-5-500-A-6.800±10%	ł	1	
C2-11	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1	
C2-12	ОЖО462.021 ТУ	Конденсатор КБГИ-200-0,05 <u>-1</u> -10%		1	
C2-13	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1	
C2-14	ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-4a-M47-39±10%-3		1	
C2-15	НОЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-4а-М47-39±10%-3		1	
C2-16	НОЖ0.005.002 ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1	
C2-17*	ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-2a-M47-3,9±10%-3		1	
C2-18	НОЖ0.005.002 ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор KT-4a-M47-39-±10%-3		1	

	1		<del></del>		
Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечани <b>е</b>
C2-19	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор KT-4a-M47-39±10%-3		1	
C2-20	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-2-500-A-1.000±10%			
C2-21	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-А-6.800 ± 10 %		1	
C2-22	ОЖО462.021 <b>ТУ</b>	Конденсатор <b>КБГИ-200-0,05</b> <u>+</u> 10%		1	
C2-23	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-2-200-0,5±10%		1	
C2-24	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-А-6.800 ± 10 %		1	
C2-25	ОЖО461.01 <b>5 ТУ</b>	Конденсатор КСО-5-500-А-6.800±10%		1	
C2-26	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-4a-M47-39±10%-3	j	1	
C2-27	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-4a-M47-39±10%-3		1	
C2-28	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-А-6.800±10%		1	
C2-29*	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-2a-M47-3;9±10%-3		1	
C2-30	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-4а-М47-39±10%-3		1	
C2-31	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор KT-4a-M47-39±10%-3		1	
C2-32	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%	į į	1	
C2-33	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор KT-2a-M47-20±5%-3		1	
C2-34	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-2a-M47-20±5%-3		1	
C2-35	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-4а-М47-91±5%-3		1	
C2-36	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-4а-М47-91±5%-3		1	
C2-37	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-4a-M47-91±5%-3	ļ.	1	

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
C2-38	FOCT 7159-61	Конденсатор КТ-4а-М47-91±5%-3		1	
L2-1	НОЖ0.005.002 ИЕ5.067.037	Сердечник с катушкой	250 мкгн	1	
L2-2	ИЕ5.067.037	Сердечник с катушкой	250 мкгн	1	
L2-3	ИЕ5.067.040	Сердечник с катушкой	240 мкгн	1	
L2-4	ИЕ5.067.037	Сердечник с катушкой	250 мкгн	1	
L2-5	ИЕ5.067.038	Сердечник с катушкой	250 мкгн	1	
L2-6	ИЕ5.067.037	Сердечник с катушкой	250 мкгн	1	
Л6	ТС3.300.002 ТУ	Раднолампа 6К4П		1	
Л7	тс3.300.004 туі	Радиолампа 6Ж1П		1	
Л8	TC3.303.001 TYI	Радиолампа 6Х2П	1	1	
Кв		Кварц	ı	1	
P2-1	ЯЕ4.500.001	Реле «Терн»		1	
P2-2	РФ4.523.000 ТУІ	Реле РСМ-2		1	
P2-3	РФ4.523.000 ТУІ	Реле РСМ-3	1	1	
P2-4	РФ4.523.000 ТУІ	Реле РСМ-2	1	1	
		БЛОК НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ			
R3-1	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление MЛТ-1-6.800±10%		1	
R3-2	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-1-5.600 <u>+</u> 10%		1	
R3-3	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-10.000 ± 10 %	l	1	1
R3-4	ОЖО467.00 <b>4 ТУ</b>	Сопротивление ВС-0,25-1-180.000 ± 10%		1	

Поз. обозн.	ГОСТ, <b>ВТУ,</b> пормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
R3-5	ОЖО467.004 Т <b>У</b>	Сопротивление ВС-0,25-1-68.000 ± 10%		1	
R3-6	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-470.000 ±10%		1	
R3-7	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-22.000 <u>+</u> 10%		1	
R3-8	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-1.000 ± 10%		1	
R3-9	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-15.000 ±10%		1	
R3-10	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-300.000 = 10%	i i	1	
R3-11	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-470.000-10%		1	
R3-12	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-220 :- 10 %	1 1	1	
R3-13	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-470±10%		1	
R3-14	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-22.000 10%		1	
₹3-15	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-22.000 = 10 %	l	1	
R3-16	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление MJIT-0,5-30.000±10%		1	
R3-17	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-22.000 + 10 %		1	
R3-18	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-100.000±10%		1	
R3-19	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-47.000 ± 10 %		1	
3-20	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-270.000±10%		1	
3-21	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-10.000±10%		1	
3-22	УКО468.005 <b>В</b> ТУ	Сопротивление СПО-0,5-470-5 мм		1	
3-23	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-3.300 <u>+</u> 10%		1	
3-24*	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-390.000±10%		i	

Поз. обози.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
R3-25	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-1.000±10%		1	
R3-26	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление MЛТ-2-39.000±10%	Ì	1	
R3-27*	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-2-39.000±10%	1	1	
C3-1	ОЖО461.0 <b>15</b> Т <b>У</b>	Конденсатор КСО-2-500-A-1.000±10%		1	
C3-2	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-Г-240±10%		1	
C3-3	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор KCO-5-500-A-6.800±10%		1	
C3-4*	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-Б-510±10%	1	1	
C3-5	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-2-200-0,5±10%	Ī	1	
C3-6	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-2-400-0,25±10%		1	
C3-7	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-5.100±10%		1	
C3-8*	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-Г-120±10%	1	1	
C3-9	ОЖО464.006 ТУ	Конденсатор КЭГ-1-В-20-20 ом		1	
C3-10	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-5-500-A-6.800±10%		1	
C3-11	ГОСТ 7159-61	Конденсатор KT-2a-П120-30±5%-3		1	
C3-12	НОЖ0.005.002 ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-2-400-0,25±10%		1	
C3-13	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-Г-110±10%		1	
C3-14	ОЖО461.01 <b>5</b> Т <b>У</b>	Конденсатор KCO-5-500-A-6.80010%		1	
C3-15	ГОСТ 7159-61	Конденсатор KT-2a-M47-5,1±5%-3		1	
C3-16	НОЖ0.005.002 ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-2-500-A-1.000±10%		1	
C3-17	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор КТ-4а-М47-39±10%-3		1	

Поз. обозн.	ГОСТ, <b>ВТУ</b> , нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
C3-18	ГОСТ 7159-61 НОЖ0.005.002	Конденсатор KT-4a-M47-39±10%-3		1	
C3-19	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-2-500-А-1.000±10%		1	
C3-20	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор КСО-1-250-В-68-10%		1	
C3-21	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор KCO-2-500-A-1.000±10%		1	
C3-22	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-2-200-0,5 <u>+</u> 10%		1	
C3-23	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-2-200-0,5±10%		1	
C3-24	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-1-200-0,5±10%		1	
C3-25	ГОСТ 7159-61	Конденсатор КТ-2а-П120-30±5%-3	1	1	
C3-26	НОЖ0.005.002 УПО464.005 ТУ	Конденсатор КС-1-500-0-180±10%		1	
C3-27	FOCT 7159-61	Конденсатор КТ-4а-М47-91 ±5%-3		1	
L3-1	НОЖ0.005.002 ИЕ5.067.048	Сердечник с катушкой	240 мкгн	1	
L3-2	ИЕ5.067.039	Сердечник с катушкой	245 мкгн	1	
Л9	СТ3.301.007 ТУ	Радиолампа 6Н1П		1	
Л10	TC3.301.005 TY	Радиолампа 6Н1П	i	1	
ЛП	тс3.302.000 туі	Радиолампа 6П1П	!	1	
Л12	TC3.300.006 TYI	Раднолампа 6Ж2П		1	
Л13	TC3.300.004 TYI	Радиолампа 6Ж1П		1	
Тр.3-1	ИЕ5.731.000	Трансформатор приемника выходн <b>ой</b>		1	
Др.3-1	ИЕ4.750.001	Дроссель		1	

Др.3-2 Др.3-3

113

ИЕ4.751.004

Дроссель

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
		блок эду			
R4-1	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-22 ком±10 <b>%</b>	i	1	
₹4-2	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-51 ком±10%		1	
R4-3	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-47 ком±10%		1	
4-4	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-150 ком±10%		1	
4-5	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-1,0 ком±10%		1	
4-6	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-1,0 ком ±10%		1	
4-7	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-22 ком±10%	1 .	1	
4-8	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-10 ком±10%	l i	1	
4-9	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-150 ком±10%		1	
4-10	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-33 ком±10%		1	
4-11	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-22 ком±10%		1	
4-12	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-100 ком±10%	1 1		
4-13	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-560 ом±10%	1 !	,	
4-14	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-1-47 ком±10%	1 1	1	
4-15	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-1-130 ком ± 10%		1	
4-16	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-3,9 ком±10%		i	
1-17	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление BC-0,25-1-470 ком±10%	1 1	il	
4-18	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-680 ом±10%			
1-19	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-1-220 ом±10%		i	

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	Қ-во	Примечание
R4-20	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-2-560 ом±10%		1	
C4-1	ОЖО464.006 ТУ	Конденсатор КЭГ-1-В-300-15 ом		1	
C4-2	ГОСТ 9687-61	Конденсатор БМТ-2-400-0,22±10%		1	
C4-3	FOCT 9687-61	Конденсатор БМТ-2-400-3.300±10%		1	
C4-4	ГОСТ 9687-61	Конденсатор БМТ-2-400-3.300±10%		1	
C4-5	ГОСТ 9687-61	Конденсатор БМТ-2-400-0,047±10%		1	
C4-6	ГОСТ 9687-61	Конденсатор БМТ-2-400-0,047±10%		1	
C4-7	FOCT 9687-61	Конденсатор БМТ-2-400-0,047±10%		1	
C4-8	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-2-400-0,25±10%		1	
C4-9	FOCT 9687-61	Конденсатор БМТ-2-400-0,022±10%		1	
C4-10	ОЖО462.022 Т <b>У</b>	Конденсатор МБГП-1-400-2(50 мм)±10%		1	
Л14	СТ3.301.007 ТУ	Радиолампа 6Н1П		1	
Л15	ТС3.300.004 ТУІ	Радиолампа 6Ж1П		1	
Л16	тс3.302.000 туі	Радиолампа 6П1П		1	
ДІ	жкз.362.033 ту	Стабилитрон Д-811		1	
Д2	жк3.362.033 т <b>у</b>	Стабилитрон Д-811		1	
дз	жкз.362.033 ту	Стабилитрон Д-811		1	
Д4	жкз.362.033 ТУ	Стабилитрон Д-811		1	
Др.4-1	ИЕ4.754.008	Дроссель фильтрующий в экране		1	
Tp.4-1	ИЕ5.731.003	Трансформатор усилителя ЭДУ в экране выходной		1	

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
M4-1	ТУСОРН513.000	Двигатель ДРК-627		1	1
M4-2	ТУ регистр. № 261а	Двигатель ДИД-0,5		,	
Сл.4-1	ВТУ № 254-58	Сельсин типа БС-2			
Сл.4-2	ВТУ № 254-58	Сельсин типа БС-2	1	1	
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ		•	
R5-1a	ИЕ4.685.004	Реостат	90 ом		,
R5-16	ИЕ4.685.004	Реостат		1	В "УС-8•
R5-3a	ГОСТ 5574-60	Сопротивление СП-I-OC-3.20-IV-A-2 вт-220 к	90 ом	1	)
R5-36	ГОСТ 5574-60	Сопротивление СП-I-OC-3.20-IV-A-2 вт-220 к		1	
R5-4a	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-1-10.000±10%		1	
R5-46	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-1-10.000±10%		1	
R5-5a R5-7a R5-6a	УКО468.024 Т <b>У</b>	Сопротивление СП-VI гр-IV А1 вт 10 к А2 вт 10 к		1	
R5-56 R5-76 R5-66	УКО468.024 ТУ	Сопротивление СП-V1 гр-IV A1 вт 10 к A2 вт 10 к		1	
R5-8a	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-10.000+10%		.	
R5-86	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-10.000±10%		,	
R5-9*a	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-100.000±10%		:	
R5- <b>9*6</b>	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-100.000±10%		1	
R5-10*a	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-10.000 +10%		.	

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
R5-10*6	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-0,5-10.000±10%		1	
Лн5-1а	№ 3.371.001 T <b>y</b>	Лампа МН-17	26 в 0,15 а	1	1
Лн5-16	№ 3.371.001 TY	Лампа МН-17	26 в 0,15 а	1	В "УС-8"
Лн5-2а	№ 3.371.001 TY	Лампа МН-17	26 в 0,15 а	1	B.5C-0
Лн5-26	№ 3.371.001 <b>TY</b>	Лампа МН-17	26 в 0,15 а	1	] )
B5-1a	ИЕ5.060.125	Секция переключателя		1	
B5-16	ИЕ5.060.125	Секция переключателя		1	,
Лн5-1а		Лампа СМ-37	28 в 0,05 а	1	1
Лн5-1б		Лампа СМ-37	28 в 0,05 а	1	11
Лн5-2а		Лампа СМ-37	28 в 0,05 а	1	В "УС-8К"
Лн5-2б	1	Лампа СМ-37	28 в 0,05 а	1	B ,50-0K
Лн5-3а	1	Лампа СМК-28-1,4	28 в	1	11
Лн5-36		Лампа СМК-28-1,4	28 в	1	()
B5-2a	ИЕ3.602.015	Переключатель		1	
B5-26	ИЕ3.602.015	Переключатель	ł	1	
B5-3a	НИО360.606	Тумблер ТВ-2-16		1	С дополнительными
B5-36	НИО360.606	Тумблер ТВ-2-16		1	С дополнительными
B5-4a B5-5a	ИЕ5.060.003	Секция		1	
B5-46 B5-56	ИЕ5.060.003	Секция		1	

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименованне и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
B5-6a B5-7a	ИЕ5.060.003	Секция		1	
B5-66 B5-76	) ИЕ5.060.003	Секция		1	
B5-8a B5-9a	<b>ИЕ5.060.003</b>	Секция		1	
B5-86 B5-96	) ИЕ5.060.003	Секция		1	
Сл5-1а	ВТУ № 254-58	Сельсин типа БС-2		1	
Сл5-16	BTY № 254-58	Сельсин типа БС-2		1	
Сл5-2а	BTY № 254-58	Сельсин типа БС-2		1	
Сл5-26	BTY № 254-58	Сельсин типа БС-2		1	
<b>К</b> п5-1а	ИЕ6.618.004	Кнопка типа 205-ж		1	
<b>К</b> п5-16	ИЕ6.618.004	Кнопка типа 205-к		1	
Пр5-1а	FOCT 5010-53	Предохранитель ПЦ-30-5		1 1	
Пр5-1б	FOCT 5010-53	Предохранитель ПЦ-30-5		1 1	
Пр5-2а	ГОСТ 5010-53	Предохранитель ПЦ-30-2		1	
Пр5-2б	FOCT 5010-53	Предохранитель ПЦ-30-2		1	
Г5-1а	НИЕ6.604.002	Гнездо штепсельное IX тип		1	
Г5-16	НИЕ6.604.002	Гнездо штепсельное 1У тип		1	
Ш5-1а	ВЛО364.002 ЧТУ	Разъем штепсельный: ШР55ПК30ЭГ-1 (вставка) ШР55ПК30НГ-1 (колодка)		1 1	

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
Ш5-16	влоз64.002 чту	Разъем штепсельный: ШР55: IK30ЭГ-1 (вставка) ШР55ПK30НГ-1 (колодка)		1 1	
		БЛОК ПИТАНИЯ			
R6-1	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-2-1.000±10%		1	
R6-2	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-2-1.000±10%		1	
R6-3	ОЖО467.003 ТУ	Сопротивление МЛТ-2-1.000 ± 10%		1	
C6-1	ОЖО461.015 ТУ	Конденсатор KCO-5-500-A-6.800±10%		1	
C6-2	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-1-400-2±10%		1	
C6-3	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-1-400-4±10%		1	
Л17	СТ3.348.015 ТУ	Радиолампа 5Ц4М		1	
Tp.6-1	ИЕ5.724.001	Трансформатор с панелью		1	
Др.6-1	ИЕ4.750.000	Дроссель фильтра выпрямителя в экране		1	
Ш6-1	ВЛО364.002 ЧТУ	Разъем штепсельный ШР32П14НГ-5		1	
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ			
B7-1	ИЕ5.606.036	Секция переключателя		1	
B7-2	ИЕ5.606.036	Секция переключателя		1	
B7-3	ИЕ5.606.036	Секция переключателя		1	
B7-4	ИЕ5.606.036	Секция переключателя		ı	
B7-5	ИЕ5.606.036	Секция переключателя		1 1	

Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
B7-6	ИЕ5.606.036	Секция переключателя		1	
B7-7	ИЕ5.606.036	Секция переключателя		1	
<b>B</b> 7-8	ИЕ5.606.036	Секция переключателя		1	
B7-9	ИЕ5.606.036	Секция переключателя		1	
P7-1	•	Реле		1	
R7-1	ОЖО467.004 ТУ	Сопротивление ВС-0,25-1-110±10%		1	
C7-1	ОЖО462.022 ТУ	Конденсатор МБГП-2-160-4±10%		1	
Ш7-1	ВЛО364.002 ЧТУ	Разъем штепсельный ШР55П30НГ-1		1	
Ш7-2	ВЛО364.002 ЧТУ	Разъем штепсельный ШР55П30НГ-1	1	1	
Ш7-3	ВЛО364.002 ЧТУ	Разъем штепсельный ШР55П30НШ-1		1	

ПРИМЕЧАНИЕ: Величины сопротивлений и конденсаторов помеченных \*, могут изменяться при регулировке Вместо сопротивлений типа ВС могут применяться сопротивления типа МЛТ.

	СОДЕРЖАНИЕ	Ст
глава	I. Общие сведения о радиоприемном устройстве	
INADA	<ol> <li>Назначение и общие сведения о работе радиоприемного устройстия</li> </ol>	
	2. Состав комплекта и общая конструкция	
	Состав комплекта и общая конструкция .     Тактико-технические характеристики	
	4. Функциональная схема радиоприемного устройства	
ГЛАВА	II. Описание принципиальной схемы	
	1. Радиоприемник Входное устройство и усилитель высокой частоты	
	Входное устроиство и усилитель высокои частоты	٠,
	Второй гетеродин и схема регулировки тона	l
	Усилитель промежуточном частоты Второй гетеродни и скема регулировки тона Катодный повторитель, детектор сигналов и усилитель низкой частоты Схема автоматической регулировки усиления Питание экраниых сеток ламп Схема ручной регулировки усиления (РУ) Схема ручной регулировки усиления Устройство переключения поддиапазонов 2. Пульт управления С пульт управления	
	Схема автоматической регулировки усиления	2
	Питание экранных сеток ламп	2
	Схема ручной регулировки усиления (РУ)	2
	Схема ручном регулировки громкости	9
	2. Пульт управления	2
	2. Пульт управления 3. Электродистанционное управление настройкой (ЭДУ)	2
	4. Переключатель пультов управления	
глава	III. Описание конструкции	
	1. Радиоприемник	3
	Общая компановка радиоприемника	3
	Соция компановки разволятами Влок контуров вмесокой частоты Влок высокой частоты Влок нязкой частоты Влок нязкой частоты 2. Блок электродистанционного управления (ЭДУ)	3
	Блок промежуточной частоты	4
	Блок низкой частоты	4
	2. Блок электродистанционного управления (ЭДУ)	4
	А. Компановка	4
	3. Кожух радиоприемника с амортизационной рамой	4
	4. Пульт управления	4
	5. Блок питания 6. Переключатель пультов управления	5
глава	IV. Работа с радиоприемным устройством «УС-8» и «УС-8К»	
MADA		
	<ol> <li>Установка и монтаж радиоприемных устройств ««УС-8» и «УС-8К» на самолете</li> </ol>	5
	на самолете 2. Включение радноприемного устройства	5
	<ol> <li>Прием телефонной передачи и тональной телеграфии</li></ol>	- 5
	4. Прием телеграфной передачи незатухающими колебаниями	5
	<ol> <li>Особенности эксплуатации радиоприемного устройства в условиях высокой и низкой температуры и повышенной влажности.</li> </ol>	5
	6. Особенности работы радиоприемного устройства в условиях больших помех	.,
	щих помех 7. Демонтаж радноприемного устройства на самолете и полготовка	5
	к транспортировке	5

глава	V. Уход за материальной частью и ее сбережение
	1. Общие указания     55       2. Предполетная проверка     52       3. Посленолетнай сомотр     54       4. Узол за механизмами радвоприемного устройства     54
ГЛАВА	VI. Инструкция по контролю и регулировке радиоприемного устройства
глава Т	<ol> <li>Основные неисправности радиоприемного устройства, методика их об- наружения и устранения</li> </ol>
	Общие указания по обпаружению менсправностей     Ремонг радиоприемного устройства в условиях ремонтной мастер- кой     Измерение режимов ламп и величин напряжения в характерных точках схемм     Проперка основных цепей элементов радиоприемного устройства     Теречень элементов к принципиальной схеме